

# **Ghidul ArchiCAD 12**

## **Graphisoft**

Vizitați pagina Graphisoft la <http://www.graphisoft.com> pentru mai multe informații.

## **Ghidul ArchiCAD 12**

Copyright © 2008 by Graphisoft, toate drepturile rezervate. Reproducerea, traducerea și utilizarea materialului fără acordul prealabil, sunt strict interzise.

## **Denumiri comerciale**

ArchiCAD este marcă înregistrată, iar PlotMaker, Virtual Building, StairMaker și GDL sunt denumiri comerciale ale Graphisoft. Toate celelalte denumiri comerciale sunt proprietatea deținătorului.

Traducere în limba română: Tradumond srl, București

Corectura de specialitate: arh. Raoul Cenan, Cluj Napoca

# INTRODUCERE

*Ghidul de referință ArchiCAD 12 conține șase capitole principale, care oferă o privire de ansamblu concisă asupra caracteristicilor și funcțiilor programului ArchiCAD. Acest material este de asemenea disponibil prin sistemul electronic de asistență (Help).*

*Secțiunea „User Interface Reference” a acestui ghid prezintă descrieri mai detaliate ale fiecărei setări și ferestre de dialog și este disponibilă exclusiv în sistemul electronic de asistență (Help).*

## Capitolele din acest manual:

Capitolul **Configurare** prezintă pe scurt tot ceea ce trebuie să știți pentru a configura programul ArchiCAD.

Capitolul **INTERACȚIUNE** prezintă operațiile de bază ale ArchiCAD. Acesta este format din trei secțiuni principale: Navigare, Concepte de Editare și Tehnici.

Capitolul **CLĂDIREA VIRTUALĂ** descrie vederile și ferestrele modelului pe care le veți utiliza la crearea Clădirii Virtuale de către dumneavoastră folosind instrumentele de proiectare ArchiCAD.

Capitolul **DOCUMENTAȚIA** descrie instrumentele de desenare și adnotare, precum și procesul integrat de Paginare, care sunt utile la realizarea unei documentații complete și definitive pentru proiectul dumneavoastră.

Capitolul **COLABORAREA** prezintă funcția Teamwork, care permite echipelor de arhitecți să lucreze simultan la același proiect. Acest capitol conține, de asemenea, informații privind modalitatea de a include în mod eficient structurile repetitive; un proces inteligent de importare-exportare și integrare a fișierelor DXF/DWG; și un proces de corectură online.

Capitolul **VIZUALIZAREA** conține informații privind toate instrumentele și tehnicile care vă permit afișarea și prezentarea proiectului arhitectural clientului dumneavoastră.





# CUPRINS

<b>Introducere</b> .....	<b>3</b>	<i>Componentele Structurilor Compozite</i> .....	<b>36</b>
<b>Configurare</b> .....	<b>15</b>	Stilouri și Culori/Seturile de Stilouri .....	37
<b>Gestiunea Proiectelor</b> .....	<b>15</b>	Aplicarea unui Set de Stilouri .....	38
Pornirea ArchiCAD .....	15	Redefinirea unui Set de Stilouri .....	39
Crearea unui proiect nou .....	15	Transferarea unui Set de Stilouri către un Alt Proiect .....	40
Închiderea unui proiect .....	16	Reglarea automată a Vizibilității Culorii Stiloului pentru Vederile Modelului .....	40
Tipuri de Fișiere Recunoscute de ArchiCAD .....	17	Seturi Predefinite de Stilouri pentru Funcții Specifice .....	40
Compresia Fișierelor .....	17	<b>Materiale</b> .....	<b>41</b>
Fișiere Șablon .....	17	Despre Materiale .....	41
Fișiere Backup .....	18	Afișarea Materialelor și a Texturilor în Fereastra 3D .....	42
Fișiere Arhivă .....	18	Afișarea Materialelor în Fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară .....	43
Deschiderea Proiectelor în Rețea .....	20	Afișarea Materialelor în Documentul 3D .....	44
Îmbinarea de Fișiere .....	20	Afișarea Materialelor în Randări .....	44
Module Suplimentare .....	22	Crearea sau Modificarea unui Material .....	44
<b>Setările Preferate pentru Proiect</b> .....	<b>23</b>	Managerul de Caracteristici (Attribute Manager) .....	45
Unități de Lucru & Niveluri .....	24	Caracteristicile personalizate ale Obiectelor GDL .....	45
Unități de Cotare .....	25	<b>Biblioteci</b> .....	<b>46</b>
<b>Scara</b> .....	<b>26</b>	Despre Biblioteci .....	46
<b>Caracteristici</b> .....	<b>28</b>	Biblioteca de pornire .....	47
Layer-e .....	28	Actualizările Bibliotecilor .....	48
Despre Layer-e .....	28	Fluxul de lucru pentru Administrarea Bibliotecilor .....	48
Paleta Quick Layers .....	30	Despre Library Manager .....	49
Crearea și Utilizarea Combinațiilor de Layer-e .....	31	Identificarea Componentelor de Bibliotecă Duplicate .....	51
Utilizarea Layer-elor pentru Evitarea Intersecției Pereților, a Stâlpilor și a Grinzilor .....	32	Componentele de Bibliotecă lipsă și paleta Library .....	51
Utilizarea unor Setări Separate ale Layer-elor pentru Catalogul de Planșe .....	33	<b>Setări Favorite</b> .....	<b>51</b>
Amplasarea Tuturor Elementelor pe un Singur „Layer Activ” (Simularea Metodelor de Lucru din Autocad) .....	33	Despre Setările Favorite .....	51
Tipuri de Linii .....	33	Stocarea și Aplicarea Setărilor Favorite la Configurarea Instrumentelor .....	52
Tipuri de Hașură .....	34	<b>Interfața ArchiCAD-ului cu Utilizatorul</b> .....	<b>53</b>
Caracteristici Disponibile pentru Hașuri .....	34	Caseta cu Instrumente .....	53
Structurile Compozite .....	35	Caseta cu Informații (Info Box) .....	54
Atribuirea unei Structuri Compozite unui Perete, Acoperiș sau Planșeu .....	35	Meniuri .....	55
Definirea unei Structuri Compozite Personalizate .....	36	Despre Meniuri .....	55
		Barele de Instrumente .....	56
		Despre Barele de Instrumente .....	56

Scurtături .....	57	<i>Proiectele Externe în Navigator</i> .....	88
Palete .....	57	<b>Conceptele de Editare</b> .....	<b>88</b>
Paletele Pet Palette .....	59	Selectarea Elementelor .....	89
<b>Personalizarea Mediului dumneavoastră de Lucru (Work Environment)</b> .....	<b>61</b>	<i>Selectarea Rapidă a Zonelor de Suprafață</i> .....	89
Despre fereastra de dialog Work Environment .....	61	<i>Selectarea mai Multor Elemente cu ajutorul unui Dreptunghi/Poligon de Selectare</i> .....	90
Salvarea Mediului dumneavoastră de Lucru Personalizat .....	63	<i>Selectarea Elementelor Suprapuse</i> .....	91
Profiluri .....	64	Răspunsul la Selectare .....	91
Modalitatea de utilizare a Setărilor Personalizate ale Mediului de Lucru pe un alt computer .....	65	<i>Punctele de selectare</i> .....	91
<b>INTERACȚIUNE</b> .....	<b>67</b>	<i>Evidențierea la Selectare</i> .....	93
<b>Navigare</b> .....	<b>67</b>	Evidențierea Informației Elementelor .....	93
Navigarea printre ferestrele ArchiCAD .....	67	Meniul cu Informații aparținând Elementului (Etichete cu Informații) ..	94
Navigarea în interiorul ferestrei active .....	67	Cursorul Inteligent .....	95
<i>Mărirea/Micșorarea</i> .....	68	Deselectarea Elementelor .....	97
<i>Comanda Fit in Window (Potrivire în Fereastră)</i> .....	69	Găsirea și Selectarea Elementelor pe Criterii .....	98
<i>Panoramarea</i> .....	69	Editarea Setului de Selectare .....	98
<i>Paleta Navigator Preview (2D)</i> .....	70	Memorarea și Accesarea Seturilor de Selecții .....	98
Navigarea în Fereastră 3D .....	71	Zona de Marcaj .....	98
<i>Accesarea Comenzilor de Navigare 3D</i> .....	71	<i>Despre Zonele de Marcaj</i> .....	98
<i>Comanda Explore Model (Navigare 3D)</i> .....	71	<i>Opțiuni de Definire a Zonei de Marcaj</i> .....	99
<i>Modul Orbit (Navigare 3D)</i> .....	72	<i>Vizualizarea Zonei Marcajului în 3D</i> .....	101
<i>Paleta Navigator Preview (3D)</i> .....	73	<i>Eliminarea unui Marcaj</i> .....	101
<i>Modulul suplimentar 3Dconnexion Enabler</i> .....	74	<i>Copierea/Lipirea Zonei Marcajului dintr-o Fereastră a Proiectului</i> ..	101
Paleta Navigator .....	74	<i>Copierea unei Porțiuni de Imagine Decupate cu ajutorul Instrumentului Marcaj</i> .....	102
<i>Despre paleta Navigator</i> .....	74	<i>Glisarea sau Întinderea mai Multor Elemente cu ajutorul Marcajului</i> .....	103
<i>Utilizarea paletei Navigator pentru deschiderea Ferestrelor Proiectului</i> .....	76	<i>Alte Operații de Editare în cadrul Marcajului</i> .....	103
<i>Fluxul de lucru cu proiectele în Navigator</i> .....	76	Origini .....	103
<i>Paleta Organizer (Vedere Specială a paletei Navigator)</i> .....	77	<i>Despre Origini în ArchiCAD</i> .....	103
<i>Codurile de Culori din Navigator</i> .....	78	<i>Crearea unei Origini Utilizator</i> .....	105
<i>Harta Proiectului din Navigator</i> .....	79	<i>Originea Utilizator în Fereastră 3D</i> .....	105
<i>Harta Vederilor din Navigator</i> .....	81	Utilizarea Casetei de Detalii (Tracker) pentru Afișarea și Introducerea Coordonatelor .....	106
<i>Setarea unei Vederi</i> .....	84	<i>Despre Caseta de Detalii</i> .....	106
<i>Salvarea unei Vederi</i> .....	85	<i>Parametrii Afișați în Caseta de Detalii</i> .....	106
<i>Modificarea Setărilor Vederii (View Settings)</i> .....	85	<i>Definirea Coordonatelor în Caseta de Detalii</i> .....	107
<i>Paleta Quick Options</i> .....	86	<i>Introducerea Coordonatelor în Caseta de Detalii</i> .....	108
<i>Catalogul de Planșe din Navigator</i> .....	86	<i>Logica Introducerii Coordonatelor (Coordinate Input Logic): Opțiuni Avansate</i> .....	109
<i>Instrumentul de Publicare din Navigator</i> .....	87		

Instrumentul de Măsurare .....	110	Deplasarea pe Verticală a Elementelor .....	136
Sistemul Grilă .....	110	Alinierea Elementelor .....	137
Funcția Grid Snap (Grilă Magnetică) .....	112	Despre funcția Align .....	137
Linii de Ghidare (Guide Lines) .....	113	Modul de Aliniere a Elementelor .....	138
Despre Linii de Ghidare .....	113	Alinierea Specială .....	139
Activarea și dezactivarea Liniilor de Ghidare .....	113	Distribuirea Elementelor .....	140
Tipuri de Linii de Ghidare .....	113	Operația de Distribuire Specială .....	142
Definirea Liniilor de Ghidare Preferate .....	115	Modificarea Dimensiunii Elementelor .....	143
Amplasarea Liniilor de Ghidare în Timpul Introducerii Datelor .....	116	Prezentare Generală a Modificării Dimensiunii Elementelor .....	143
Eliminarea Liniilor de Ghidare .....	116	Întinderea Pereților .....	143
Exemple de Utilizare a Liniilor de Ghidare .....	116	Modificarea Pereților Oblici și a Stâlpilor Înclinați .....	144
Restricții ale Cursorului .....	117	Modificarea Grinzilor .....	146
Utilizarea Restricțiilor Cursorului .....	118	Modificarea Elementelor cu Profilaturi Complexe .....	146
Modul de Proiecție al Cursorului și Restricțiile Cursorului .....	118	Modificarea Poligoanelor și a Elementelor Înlănțuite .....	147
Restricționarea Coordonatelor .....	119	Operația de Întindere cu Instrumentul Marcaj .....	149
Metode de Construcție Relativă .....	119	Modificarea Înălțimii .....	150
Restricții de Paralelism și Perpendicularitate .....	120	Redimensionarea (Mărirea sau Micșorarea) Elementelor .....	150
Restricții privind Bisectoarea unui Unghi .....	120	Divizarea Elementelor .....	151
Metodele Offset și Multiple Offset (Metode de Construcție Relativă) .....	121	Ajustarea Elementelor .....	152
Alinierea Elementelor la o Suprafață în 3D .....	121	Intersectarea a Două Elemente .....	153
Magnetismul (Snap) la Elemente Existente .....	123	Teșirea sau Racordarea .....	153
Punctele Magnetice Speciale .....	123	Ajustarea Elementelor la Punctul (Punctele) de Intersecție .....	154
Puncte Magnetice Speciale de pe Vectorul Temporar .....	125	Adăugarea de Noduri Elementelor .....	154
Raza de Acțiune Magnetică a Cursorului .....	125	Editarea Nodurilor Elementelor .....	155
Înălțimea și Atracția .....	126	Curbarea/Îndreptarea Muchiei unui Element .....	156
Despre Înălțimea Elementelor .....	126	Descompunerea Elementelor în Vederea Curentă .....	156
Valorile Înălțimii în Caseta de Detalii .....	127	Crearea de Copii ale Elementelor .....	157
Gravitația .....	127	Glisarea, Rotirea, Ogindirea de Copii ale Elementelor .....	157
Niveluri de Referință .....	128	Multiplicarea Elementelor .....	158
Înălțimea și Etajele în Fereastra 3D .....	129	Glisarea & și Fixarea (Drag & Drop) .....	160
Anularea Operațiilor cu ajutorul Tastelor Esc și Backspace .....	129	Transferul Parametrilor .....	161
Paletele Pet Palette .....	129	Gruparea Elementelor .....	162
<b>Tehnici .....</b>	<b>129</b>	Blocarea/Deblocarea Elementelor .....	164
Tehnici de Editare Fundamentale .....	129	Ordinea Afișării .....	164
Mutarea Elementelor .....	132	Bagheta Magică (Magic Wand) .....	166
Mutarea Elementelor pe Distanțe Mici (Nudging) .....	132	Despre Bagheta Magică .....	166
Glisarea Elementelor .....	133	Crearea unui Element folosind Bagheta Magică .....	167
Rotirea Elementelor .....	134	Utilizarea Baghetei Magice în 3D .....	168
Ogindirea Elementelor .....	135	Utilizarea Baghetei Magice pentru Adăugarea/Extragerea Formelor Poligonale .....	168

Funcția „Virtual Trace”: Utilizarea Referințelor pentru Editarea și Compararea Vederilor Modelului și a Desenelor .....	169	Afișarea Zonei de Marcaj în 3D .....	196
<i>Despre Referințe (Trace References)</i> .....	169	Afișarea Standard în 3D .....	198
Accesarea Comenzilor pentru Referințe .....	170	Filtrarea Elementelor pentru Afișare în 3D .....	198
Afișarea/Ascunderea Referinței .....	171	Salvarea Conținutului unei Ferestre 3D ca Vedere .....	198
Alegerea unei Referințe .....	171	Motoare 3D .....	199
Configurarea Opțiunilor de Culoare/Vizibilitate pentru Referințe ..	173	Modalități de Vizualizare 3D .....	200
Mutarea Referinței .....	173	Proiecții 3D .....	201
Comutarea între Referință și Activ: Accesarea Elementelor din		Opțiuni Suplimentare pentru Navigare 3D .....	202
Referință pentru Editare și Copiere .....	174	Secțiunile 3D „Cutaway” .....	203
Reconstrucția Referinței .....	175	Secțiuni .....	204
Compararea Referinței cu Vederea Activă .....	175	<i>Despre Secțiuni</i> .....	204
Consolidarea Linilor și a Hașurilor în Ferestrele de Desen .....	178	Crearea unui Punct de Vedere tip Secțiune .....	205
<i>De ce să Utilizăm Funcția de Consolidare?</i> .....	178	Definirea Intervalului Orizontal/Vertical de Afișare într-un Punct	
Funcția Linework Consolidation .....	178	de Vedere tip Secțiune .....	206
Consolidarea Hașurilor .....	179	Definirea Referinței pentru Indicatorul Sursă .....	207
<b>CLĂDIREA VIRTUALĂ .....</b>	<b>181</b>	Atribuirea unei Stări Secțiunii .....	208
<b>Vederile Modelului în ArchiCAD .....</b>	<b>181</b>	Afișarea Elementelor în Fereastra de Secțiune .....	208
Despre Vederile Modelului în ArchiCAD .....	181	Deschiderea unui Punct de Vedere tip Secțiune .....	209
Fereastra Planului de Nivel .....	182	Amplasarea unui Indicator de Secțiune Conectat .....	210
Etaje .....	183	Definirea Referinței pentru Indicatorul Conectat .....	211
<i>Despre Etaje</i> .....	183	Amplasarea unui Indicator Neconectat .....	212
Navigarea Printre Etaje .....	184	Crearea unui Punct de Vedere tip Secțiune Independent .....	212
Definirea Afișării Etajelor în 3D .....	184	Actualizarea Secțiunilor .....	213
Definirea Afișării Etajelor în Secțiune/Elevație/Elevație Interioară ..	185	Rezumat al Comenzilor de Reconstrucție .....	214
Gestionarea Etajelor .....	185	Afișarea Linilor și a Indicatorilor de Secțiune .....	214
Liniile de Nivel ale Etajelor .....	186	Ajustarea sau Segmentarea Liniei de Secțiune .....	214
Planul de Secțiune al Planului de Nivel (Configurare Globală) .....	187	Elevații .....	215
Afișarea Fiecărui Element în Planul de Nivel .....	188	Elevațiile Interioare (IE) .....	216
Setarea Etajului Origine (Home Story) .....	188	<i>Despre Elevații Interioare</i> .....	216
Controlul Afișării Elementelor în Funcție de Nivel (Show On		Crearea unei Singure Elevații Interioare .....	217
Stories) .....	189	Crearea Elevațiilor Interioare Multiple .....	218
Definirea Afișării Elementului în Planul de Nivel .....	191	ID-urile și Denumirile Elevațiilor Interioare .....	219
Definirea Intervalului de Afișare a Proiecției Elementului (Show		Editarea Punctelor de Vedere tip Elevație Interioară .....	221
Projection) .....	192	Editarea Liniei Limită a Elevației Interioare .....	222
Exemple de Configurări ale Afișării Planului de Nivel .....	193	Intervalul de Afișare pe Verticală și Orizontală a Elevației	
Fereastra 3D .....	195	Interioare .....	222
Opțiunea Show All în 3D .....	196	Elevațiile Interioare și Forma Zonei .....	223
Afișarea selecției în 3D .....	196	Afișarea Elementelor din Elevația Interioară .....	224
		Documentul 3D .....	224

<i>Despre Documentul 3D</i> .....	224	<i>Deschiderea unui Tabel Inventar</i> .....	246
<i>Crearea unui Document 3D</i> .....	226	<i>Afișarea Datelor din Tabelul Inventar pentru Elementele Selectate</i> ..	247
<i>Documentul 3D și Fereastra 3D Sursă a acestuia</i> .....	227	<i>Editarea și Actualizarea Tabelelor Inventar</i> .....	247
<i>Redefinirea Documentului 3D</i> .....	227	<i>Definirea unui Tabel Inventar Folosind Setările Configurației</i> ....	247
<i>Afișarea Modelului în Documentul 3D</i> .....	231	<i>Sortarea Câmpurilor Tabelului Inventar</i> .....	249
<b>Detaliile</b> .....	231	<i>Formatarea unui Tabel Inventar</i> .....	251
<i>Despre Detalii</i> .....	231	<i>Anteturile Tabelului Inventar</i> .....	251
<i>Crearea unui Punct de Vedere tip Desen de Detaliu cu Sursa în</i> <i>Model</i> .....	232	<i>Restructurarea unui Tabel Inventar pentru a se Potrivi în Planșă</i> ..	251
<i>Conținutul Punctului de Vedere tip Detaliu</i> .....	233	<i>Împărțirea Tabelului Inventar pe mai Multe Planșe</i> .....	252
<i>Amplasarea unui Indicator de Detaliu Conectat</i> .....	234	<b>Indexurile de Proiect</b> .....	254
<i>Amplasarea unui Indicator de Detaliu Neconectat</i> .....	234	<i>Despre Indexurile de Proiect</i> .....	254
<i>Crearea unui Punct de Vedere Independent tip Detaliu</i> .....	234	<i>Indexul Elementelor Publicate</i> .....	255
<i>Afișarea Limitei Detaliului/Foii de Lucru</i> .....	235	<b>Elemente de Construcție</b> .....	255
<i>Actualizarea Limitei Indicatorului de Detaliu/Foaie de Lucru</i> ....	235	<i>Amplasarea unui Element de Construcție în ArchiCAD</i> .....	256
<i>Afișarea Iconurilor Desen de Detaliu în Navigator</i> .....	235	<b>Pereți</b> .....	257
<i>Actualizarea Ferestrei Detaliu</i> .....	236	<i>Despre Pereți</i> .....	257
<b>Foile de Lucru (Worksheets)</b> .....	236	<i>Crearea unui Perete Drept</i> .....	258
<i>Despre Foile de Lucru</i> .....	236	<i>Crearea unui Perete Curb</i> .....	258
<i>Comparație între Foaia de Lucru și Detaliu</i> .....	236	<i>Crearea unor Pereți Înălțuți</i> .....	260
<i>Crearea unui Desen în Foaia de Lucru cu Sursa în Model</i> .....	237	<i>Crearea de Pereți dispuși Rectangular</i> .....	261
<i>Conținutul Ferestrei Foaie de Lucru</i> .....	237	<i>Crearea unui Perete Trapezoidal</i> .....	262
<i>Editarea în Fereastra Foaie de Lucru</i> .....	238	<i>Crearea unui Perete Compozit</i> .....	262
<i>Crearea unui Punct de Vedere Independent tip Foaie de Lucru</i> ....	238	<i>Crearea unui Perete Poligonal</i> .....	262
<i>Amplasarea unui Indicator de Foaie de Lucru Conectat</i> .....	239	<i>Crearea unui Perete Oblic sau cu Dublă Înclinare</i> .....	263
<i>Amplasarea unui Indicator de Foaie de Lucru Neconectat</i> .....	239	<i>Crearea unui Perete din Bârne</i> .....	264
<b>Gestionarea Indicatorilor în ArchiCAD</b> .....	239	<i>Crearea unui Perete de Fronton</i> .....	265
<i>Despre Indicatori</i> .....	239	<i>Intersecțiile Perete-Perete</i> .....	265
<i>Afișarea Liniilor Intervalului de Afișare al Indicatorului</i> .....	239	<i>Modificarea Geometriei Pereților (Modul Suplimentar)</i> .....	268
<i>Evidențierea Indicatorului Sursă</i> .....	240	<i>Pereții și Alte Elemente</i> .....	269
<i>Modificarea Tipului de Indicator</i> .....	240	<b>Stâlpi</b> .....	270
<i>Transferul Parametrilor Indicatorilor</i> .....	241	<i>Afișarea unui Stâlp în Planul de Nivel</i> .....	270
<i>Copierea unui Indicator</i> .....	241	<i>Afișarea Stâlpilor în 3D</i> .....	271
<i>Navigarea Utilizând Indicatori</i> .....	241	<i>Crearea Stâlpilor</i> .....	272
<i>Găsirea Indicatorilor Conectați</i> .....	242	<i>Crearea unui Stâlp Înclinat</i> .....	273
<i>Paleta Check Markers</i> .....	243	<i>Stâlpi și Alte Elemente</i> .....	273
<i>Ștergerea unui Punct de Vedere/ Vederi/ Desen cu Indicator</i> .....	244	<b>Grinzi</b> .....	274
<i>Ștergerea unui Indicator</i> .....	244	<i>Axa de Referință a Grinzii</i> .....	274
<b>Tabelul Inventar Interactiv de Elemente</b> .....	245	<i>Afișarea Grinzilor pe Planul de Nivel</i> .....	274
<i>Despre Tabele Inventar</i> .....	245	<i>Crearea unei Grinzi</i> .....	275
		<i>Crearea unui Gol într-o Grindă</i> .....	276

<i>Modificarea Unghiului Fețelor de Capăt ale Grinzii</i> .....	276	<i>Calcularea Ariei și Volumului Zonei</i> .....	309
<i>Grinzile și Alte Elemente</i> .....	277	<i>Actualizarea Zonelor</i> .....	310
<i>Amplasarea Pereților/Stâlpilor/Grinzilor cu un Profil Complex</i> .....	278	<i>Fereastra de Dialog Update Zones</i> .....	311
<i>Despre Elemente cu Profil Complex</i> .....	278	<i>Peretele Cortină: un Instrument de Sistem</i> .....	312
<i>Crearea sau Editarea unui Profil Complex</i> .....	279	<i>Lucrul cu Pereții Cortină: Informații Generale</i> .....	312
<i>Memorarea sau Utilizarea unui Profil Complex Modificat</i> .....	281	<i>Componentele Peretelui Cortină</i> .....	314
<i>Crearea de Profile Complexe folosind Elemente Paralele</i> .....	282	<i>Crearea unui Perete Cortină</i> .....	317
<i>Acoperișuri</i> .....	283	<i>Editarea la Nivel de Sistem</i> .....	335
<i>Despre Acoperișuri</i> .....	283	<i>Afișarea Peretelui Cortină</i> .....	336
<i>Crearea unui Acoperiș Simplu în Planul de Nivel</i> .....	284	<i>Modul de Editare a Peretelui Cortină</i> .....	336
<i>Crearea unui Acoperiș Simplu în 3D</i> .....	284	<i>Editarea Grilei</i> .....	341
<i>Crearea Planurilor de Acoperiș Multiple (Poli-acoperiș) sau a Acoperișurilor Curbe</i> .....	285	<i>Editarea Limitei Peretelui Cortină</i> .....	344
<i>Crearea unui Acoperiș Cupolă</i> .....	285	<i>Editarea Limitei Peretelui în Secțiune</i> .....	345
<i>Crearea unei Bolți Semicilindrice</i> .....	286	<i>Adăugarea unei Limite Suplimentare Peretelui Cortină</i> .....	346
<i>Crearea unui Gol într-un Acoperiș</i> .....	289	<i>Editarea Liniei de Referință a Peretelui Cortină</i> .....	348
<i>Modificarea Unghiului de Înclinare al Acoperișului</i> .....	289	<i>Tâmplăria Peretelui Cortină</i> .....	348
<i>Crearea de Linii de Nivel pe Acoperiș</i> .....	290	<i>Panourile Peretelui Cortină</i> .....	353
<i>Configurarea unui Unghi Personalizat al Suprafeței de Margine a Acoperișului</i> .....	291	<i>Îmbinările Peretelui Cortină</i> .....	357
<i>Intersectarea Planurilor de Acoperiș</i> .....	291	<i>Accesoriile Peretelui Cortină</i> .....	360
<i>Ajustarea Elementelor cu Planul de Acoperiș</i> .....	292	<i>Pereții Cortină și Alte Elemente</i> .....	362
<i>Crearea de Obiecte Speciale cu Instrumentul RoofMaker</i> .....	295	<i>Rotirea Liberă a Peretelui Cortină</i> .....	367
<i>Planșee</i> .....	299	<i>Atașarea de Etichete Componentelor Peretelui Cortină</i> .....	368
<i>Crearea Planșeelor</i> .....	300	<b>Obiecte Parametrice</b> .....	<b>369</b>
<i>Crearea de Goluri în Planșeu</i> .....	300	<i>Despre Obiectele Parametrice</i> .....	369
<i>Mesh-uri (Plase)</i> .....	301	<i>Setările Obiectelor aparținând Elementelor Componente ale Bibliotecii</i> .....	370
<i>Afișarea Mesh-urilor</i> .....	301	<i>Unde se pot Găsi Obiecte care pot fi Utilizate în ArchiCAD</i> .....	371
<i>Crearea unui Mesh</i> .....	302	<i>Localizarea unei Componente de Bibliotecă</i> .....	371
<i>Editarea Înălțimii unui Punct al Mesh-ului</i> .....	302	<i>Amplasarea unui Obiect</i> .....	373
<i>Adăugarea de Noi Puncte pe un Mesh</i> .....	303	<i>Selectarea unui Obiect Amplasat</i> .....	375
<i>Crearea unui Gol într-un Mesh</i> .....	303	<i>Întinderea /Deformarea Obiectelor</i> .....	375
<i>Zones</i> .....	303	<i>Personalizarea Parametrilor Obiectelor</i> .....	376
<i>Categoriile de Zone</i> .....	304	<i>Transferul de Parametri între Obiecte</i> .....	377
<i>Afișarea 2D a Hașurilor Zonelor</i> .....	304	<i>Editarea Grafică folosind Punctele Sensibile Editabile</i> .....	377
<i>Mărcile Zonelor</i> .....	305	<i>Crearea de Obiecte de tip „Patch” (Petic)</i> .....	378
<i>Afișarea 3D a Spațiilor Zonă</i> .....	306	<i>Crearea Grafică de Obiecte Personalizate</i> .....	379
<i>Crearea Zonelor</i> .....	306	<i>Salvarea Componentelor Bibliotecii din Fișierul de Proiect</i> .....	379
<i>Ajustarea Zonei cu un Alt Element</i> .....	308	<i>Salvarea Simbolurilor 2D sub formă de Componente de Bibliotecă</i> .....	379
		<i>Salvarea Modelelor 3D ca Obiecte</i> .....	380

<i>Salvarea Ușilor și Ferestrelor Rectangulare din Fișierul de Proiect.</i>	381	<i>Despre Operațiunile cu Corpuri Solide</i>	418
<i>Salvarea Ușilor și Ferestrelor cu Formă Personalizată din Fișierul de Proiect.</i>	382	<i>Tipuri de Operațiuni cu Corpuri Solide</i>	419
Crearea de Scripturi pentru Obiecte Personalizate.	383	<i>Operațiile cu Corpuri Solide: Afișarea și Calcularea Elementelor</i>	419
Componentele Personalizate	384	<i>Exemplu de Operațiuni cu Corpuri Solide</i>	420
<b>Instrumente Specializate pentru Obiecte:</b>		<b>Opțiunile pentru Vederile Modelului</b>	<b>422</b>
<b>Uși, Ferestre, Luminatoare, Capete de Pereți, Scări.</b>	<b>387</b>	<i>Configurarea Opțiunilor pentru Vederile Modelului</i>	422
Ușile/Ferestrele.	387	<i>Combinațiile de Opțiuni pentru Vederea Modelului</i>	423
<i>Afișarea în Plan a Ușilor/Ferestrelor.</i>	387	<b>Opțiunile pentru Vizualizare pe Ecran.</b>	<b>424</b>
<i>Setarea Planului Ferestrei/Ușii în cazul Pereților Oblici sau Complecși.</i>	388	<b>Afișarea Parțială a Structurilor.</b>	<b>426</b>
<i>Fixarea Înălțimii Pervazului sau a Tocului</i>	389	<i>Despre Afișarea Parțială a Structurilor</i>	426
<i>Amplasarea Ușilor sau Ferestrelor</i>	390	<i>Selectarea Preferințelor de Afișare Parțială a Structurilor</i>	426
<i>Crearea unui Gol Liber</i>	391	<i>Setările de Afișare Parțială a Structurilor în Ferestrele ArchiCAD.</i>	428
<i>Deplasarea Golurilor din Pereți.</i>	391	<i>Salvarea Setărilor de Afișare Parțială a Structurilor în fiecare Vedere</i>	428
Ferestrele de Colț	393	<i>Modul de Definire a Straturilor de Material ale unei Structuri</i>	
Luminatoare	394	<i>Compozite drept „Miez” sau „Finisaj”</i>	429
Capete de Perete	395	<i>Modul de Definire a Componentelor Elementelor Complexe (Profile) drept „Miez” sau „Finisaj”</i>	430
Scări (Obiecte Predefinite de tip Scară)	395	<i>Vizualizarea Întregii Structuri.</i>	430
<i>Afișarea Scărilor în Planul de Nivel.</i>	395	<i>Stâlpii în Afișarea Parțială a Structurii</i>	431
<b>Crearea de Scări Personalizate folosind aplicația StairMaker</b>	<b>398</b>	<i>Zonele și Afișarea Parțială a Structurii</i>	431
Modulul Suplimentar StairMaker.	398	<i>Hașurile de Acoperire din Planul de Nivel și Afișarea Parțială a Structurii.</i>	432
Crearea unei Scări Personalizate pe Baza unui Tip Standard de Scară	398	<i>Cotele și Afișarea Parțială a Structurii.</i>	432
<i>Setările Geometriei și Rampei Scării (StairMaker)</i>	399	<i>Setările de Afișare Parțială a Structurii în Ferestre pe Baza Indicatorului Sursă.</i>	433
<i>Structure and Landing (StairMaker) - Structura și Podestul.</i>	404	<i>Intersecții ale Elementelor Afișate Parțial</i>	434
<i>Tread Settings (StairMaker) – Setările pentru Trepte.</i>	407	<i>Uși și Ferestre în Afișarea Parțială a Structurii.</i>	434
<i>Railings (StairMaker) - Balustrade</i>	408	<b>DOCUMENTAȚIA</b>	<b>435</b>
<i>Symbol Settings (StairMaker) – Setările simbolului.</i>	411	<b>Desenarea.</b>	<b>435</b>
<i>Listing Settings (StairMaker) – Setările de Listare</i>	413	Hașuri	436
<i>Verificarea și Înregistrarea Scării</i>	413	<i>Despre Hașuri.</i>	436
Crearea unei Scări Personalizate pe Baza unor Elemente Desenate Manual	414	<i>Categoriile de Hașuri</i>	437
<b>Funcții Suplimentare pentru Elemente</b>	<b>415</b>	<i>Alocarea unei Hașuri unui Element de Construcție</i>	438
TrussMaker.	416	<i>Desenarea unei Hașuri Liber Concepute</i>	439
<i>Crearea de Grinzi cu Zăbrele în Planul de Nivel.</i>	416	<i>Definirea Tipurilor de Hașuri.</i>	439
<i>Editarea Grinzilor cu Zăbrele</i>	416	<i>Modul de Afișare a Hașurilor: Vectorial sau Bitmap</i>	441
<i>Crearea de Grinzi cu Zăbrele în Fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară.</i>	417	<i>Afișarea Hașurii Vectoriale.</i>	441
Operațiunile cu Corpuri Solide.	418	<i>Setarea Orientării Hașurii Vectoriale.</i>	442

<i>Opțiuni pentru Vederea Modelului: Setările Globale de Afișare a Hașurii</i> . . . . .	444	<i>Opțiuni pentru Textul Cotelor</i> . . . . .	475
<i>Crearea unei Noi Hașuri Simbol</i> . . . . .	444	<i>Mutarea sau Editarea Textului Cotei</i> . . . . .	476
<i>Adăugarea la o Hașură a unui Text cu Aria sa</i> . . . . .	445	<i>Cotele Asociative în Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și în Documentul 3D</i> . . . . .	476
<i>Hașurile în Degrad</i> . . . . .	445	<i>Cotele Secundare (Modul Suplimentar - Add-On)</i> . . . . .	477
<i>Hașurile de tip Imagine</i> . . . . .	446	<i>Cotarea Exterioară Automată</i> . . . . .	478
<b>Linii</b> . . . . .	448	<i>Cotarea Interioară Automată</i> . . . . .	478
<i>Categorii de Linii în ArchiCAD</i> . . . . .	448	<b>Instrumentul Grilă</b> . . . . .	479
<i>Desenarea unui Unic Segment de Dreaptă</i> . . . . .	449	<i>Despre Instrumentul Grilă</i> . . . . .	479
<i>Întinderea sau Micșorarea Liniilor</i> . . . . .	449	<i>Componentele unui Element al Grilei</i> . . . . .	480
<i>Desenarea Arcelor de Cerc și a Cercurilor Complete</i> . . . . .	449	<i>Vizibilitatea unui Element al Grilei</i> . . . . .	481
<i>Întinderea Curbelor</i> . . . . .	450	<i>Crearea unui Element de Grilă Drept</i> . . . . .	482
<i>Editarea unui Arc de Cerc cu Ajutorul Tangentei</i> . . . . .	451	<i>Crearea unui Element de Grilă Curb</i> . . . . .	482
<i>Desenarea Arcelor de Elipsă și Elipselor Complete</i> . . . . .	452	<i>Editarea unui Element al Grilei</i> . . . . .	483
<i>Transformarea unei Elipse în Cerc</i> . . . . .	452	<i>Amplasarea unui Sistem de Grilă</i> . . . . .	484
<i>Desenarea curbelor Spline</i> . . . . .	453	<b>Blocuri de Text</b> . . . . .	487
<i>Editarea curbelor Spline</i> . . . . .	453	<i>Amplasarea Blocurilor de Text</i> . . . . .	487
<i>Desenarea Liberă a Curbelor</i> . . . . .	454	<i>Formatarea Blocurilor de Text ca Întreg</i> . . . . .	488
<i>Desenarea Poliliniilor și a Liniilor Înlanțuite</i> . . . . .	454	<i>Redimensionarea Grafică a Textului</i> . . . . .	488
<i>Descompunerea unei Polilinii</i> . . . . .	455	<i>Utilizarea Setărilor Favorite pentru Text</i> . . . . .	489
<i>Unificarea Elementelor de Desen sub forma unei Polilinii</i> . . . . .	455	<i>Formatarea Componentelor Individuale ale Blocurilor de Text</i> . . . . .	489
<b>Punctele Sensibile (Hotspots)</b> . . . . .	456	<b>Autotextul</b> . . . . .	489
<b>Imagini</b> . . . . .	457	<i>Modul de Introducere a Autotextului</i> . . . . .	489
<b>Desenele în Vederea Model</b> . . . . .	458	<i>Desenele Referință pentru Autotext</i> . . . . .	491
<i>Amplasarea Desenelor într-o fereastră Model</i> . . . . .	458	<b>Etichete</b> . . . . .	495
<b>Adnotarea</b> . . . . .	459	<i>Amplasarea Etichetelor Independente</i> . . . . .	495
<b>Cotarea</b> . . . . .	460	<i>Amplasarea de Etichete Asociative</i> . . . . .	496
<i>Amplasarea Cotelor</i> . . . . .	460	<i>Etichetele Standard Specifice Instrumentului</i> . . . . .	497
<i>Glosar de Termeni de Cotare</i> . . . . .	461	<i>Amplasarea de Etichete pentru Componente pe Pereți Cortină</i> . . . . .	497
<i>Cote Statice</i> . . . . .	462	<i>Definirea Textului Standard al Etichetelor</i> . . . . .	498
<i>Cote Liniare</i> . . . . .	462	<i>Etichetele de tip Simbol</i> . . . . .	499
<i>Cotele Liniare în Fereastra Document 3D</i> . . . . .	465	<b>Editarea Textelor în ArchiCAD</b> . . . . .	499
<i>Cotarea Elementelor care se Suprapun</i> . . . . .	467	<i>Căutarea și Înlocuirea Textului</i> . . . . .	499
<i>Cote de Înălțime (Elevație)</i> . . . . .	467	<i>Corectorul Ortografic</i> . . . . .	499
<i>Cotarea Grosimii Pereților</i> . . . . .	468	<i>Comenzile de Editare din Ferestrele de Tip Text</i> . . . . .	500
<i>Cote Radiale</i> . . . . .	469	<b>Catalogul de Planșe</b> . . . . .	501
<i>Cote de Nivel</i> . . . . .	469	<b>Mediul de Lucru pentru Planșe</b> . . . . .	501
<i>Cote de Unghi</i> . . . . .	470	<b>Componentele Catalogului de Planșe</b> . . . . .	502
<i>Editarea unui Șir de Cote</i> . . . . .	472	<i>Despre Catalogul de Planșe</i> . . . . .	502
<i>Modificarea Liniei Ajutătoare</i> . . . . .	475	<i>Planșe</i> . . . . .	504



<i>Formate Principale</i> .....	505	Informații despre Elemente	538
<i>Subseturi</i> .....	506	Gestionarea ID-urilor	540
Desenele din Catalogul de Planșe (Layout Book) .....	506	<b>COLABORAREA</b> .....	<b>543</b>
<i>Amplasarea Desenelor în Planșă</i> .....	507	<b>Teamwork</b> .....	<b>543</b>
<i>Aranjarea Mai Multor Desene în Planșă</i> .....	509	Inițializarea Proiectului în Modul de Lucru Teamwork .....	543
<i>Importarea Fișierelor PDF ca Desene</i> .....	509	<i>Rolurile în Cadrul Echipei</i> .....	543
<i>Modificarea Desenelor în Planșă</i> .....	510	<i>Punerea în Comun a Proiectului</i> .....	545
<i>Titlurile Desenelor</i> .....	511	<i>Rezervarea</i> .....	546
<i>Gestionarea și Actualizarea Desenelor Amplasate</i> .....	513	<i>Schimbarea Spațiului de Lucru</i> .....	547
<i>Ștergerea unui Desen</i> .....	515	<i>Lucrul într-un Spațiu Rezervat</i> .....	547
ID-urile Planșelor și Desenelor .....	515	<i>Vizualizarea Hărților și Seturilor de Fișiere pentru Publicare în modul Teamwork</i> .....	549
<i>Numerotarea Simplă a Planșelor</i> .....	515	Fluxul de Lucru în modul Teamwork .....	550
<i>Alocarea Automată a ID-urilor Planșelor</i> .....	516	<i>Transmiterea și Primirea Modificărilor</i> .....	550
<i>ID-urile Personalizate ale Planșelor/Subseturilor</i> .....	517	<i>Lucrul pe o Copie Locală</i> .....	551
<i>ID-urile Desenelor</i> .....	517	<i>Tehnici de Lucru în modul Teamwork</i> .....	551
Configurarea Fluxurilor de Lucru pentru Planșe .....	518	<i>Modul de Lucru Off-Line</i> .....	555
<i>Proiecte Mici</i> .....	518	<i>Gestiunea Bibliotecilor în modul Teamwork</i> .....	556
<i>Proiecte Medii</i> .....	519	<i>Fișierele Teamwork</i> .....	559
<i>Proiecte mari</i> .....	519	Eliminarea Erorilor în modul Teamwork .....	560
<i>Lucrul cu Planșele în Mediul Teamwork</i> .....	521	Strategiile de Lucru în modul Teamwork .....	564
<b>Publicarea</b> .....	<b>522</b>	<i>Firmele Mici</i> .....	564
Imprimarea .....	522	<i>Firmele Medii</i> .....	565
Plotarea .....	523	<i>Firmele mari</i> .....	567
Funcția Publisher .....	524	<b>Modulele cu Conexiune de tip Hotlink</b> .....	<b>569</b>
<i>Pregătirea pentru Publicare</i> .....	525	Despre Modulele cu Conexiune de tip Hotlink .....	569
<i>Definirea unui Set de Fișiere pentru Publicare</i> .....	526	Crearea unui Modul .....	572
<i>Definirea Metodei de Publicare</i> .....	527	Amplasarea unui Modul .....	573
<i>Definirea Formatului de Publicare</i> .....	527	Module care Includ Etaje Multiple .....	574
<i>Vizualizarea și Revizuirea Fișierelor DWG</i> .....	528	Editarea Conținutului unui Modul .....	575
<i>Procesul de Publicare</i> .....	529	<i>Editarea Sursei Conexiunii de tip Hotlink în programul ArchiCAD, Deschis Separat</i> .....	575
Publicarea în Format PDF .....	529	<i>Editarea Modulului: Întreruperea Conexiunii, Editarea Elementelor, Înlocuirea Conexiunii</i> .....	576
<i>Publicarea în Format PDF cu Ajutorul Funcției Publisher</i> .....	529	Gestiunea Conexiunilor de tip .....	577
<i>Salvarea Documentelor în Format PDF</i> .....	530	Module: Aspecte privind Compatibilitatea multi-Platformă .....	581
<i>Conținutul 3D în PDF (exclusiv Windows)</i> .....	532	Modulele cu Conexiune de tip Hotlink și modul Teamwork .....	582
<b>Calcul</b> .....	<b>533</b>	<b>Fișierele XREF</b> .....	<b>584</b>
Sursele de Calcul .....	533	Fișierele XREF și Structura Layer-elor .....	584
Setările pentru Calcul .....	535		
Tipurile de Liste .....	536		
Afișarea Listelor .....	537		

Utilizarea Fișierelor XREF în Comunicarea Bidirecțională . . . . .	585
<b>Schimbul de Date . . . . .</b>	<b>586</b>
Deschiderea Fișierelor DWG/DXF . . . . .	586
Salvarea Fișierelor DWG/DXF . . . . .	589
Integrarea Fișierelor DXF/DWG . . . . .	591
<i>Conversia și Reconversia Fișierelor (Funcția Smart Merge) . . . . .</i>	<i>591</i>
<b>Consultarea . . . . .</b>	<b>593</b>
Aplicația Project Reviewer . . . . .	593
<i>Exemplu de Utilizare a Aplicației Project Reviewer . . . . .</i>	<i>594</i>
Funcția de Corectură a Proiectului . . . . .	598
<i>Despre Corectura Proiectului . . . . .</i>	<i>598</i>
<i>Gestiunea Variantelor de Proiect cu funcția Mark-Up . . . . .</i>	<i>600</i>
<i>Conceptele de Corectură . . . . .</i>	<i>601</i>
<i>Publicarea și Obținerea Informațiilor privind Corecturile . . . . .</i>	<i>601</i>
<i>Modul Teamwork și Corectura Proiectului . . . . .</i>	<i>602</i>
<i>Exemplu de Corectură în modul Teamwork. . . . .</i>	<i>602</i>
<b>VIZUALIZAREA . . . . .</b>	<b>605</b>
<b>Camere de Filmă . . . . .</b>	<b>605</b>
<b>Fotorandarea . . . . .</b>	<b>606</b>
Opțiunile de Bază pentru Motorul LightWorks . . . . .	608
Opțiunile Avansate pentru Motorul LightWorks . . . . .	609
Exemplu de Randare Exterioară cu Motorul LightWorks . . . . .	613
Exemplu de Randare Interioară cu Motorul LightWorks . . . . .	617
<b>Opțiunile Suplimentare pentru Vizualizare . . . . .</b>	<b>619</b>
Animația . . . . .	619
Obiectele din Realitatea Objects . . . . .	620
Scene din Realitatea Virtuală. . . . .	622
Studiul de Însorire . . . . .	624
Alinierea Perspectivei . . . . .	624
<b>Index . . . . .</b>	<b>629</b>

# CONFIGURARE

Prima secțiune a acestui capitol, **Gestiunea Proiectelor**, conține informații privind realizarea, deschiderea și salvarea proiectelor.

Următoarea secțiune, **Setările Preferate pentru Proiect**, descrie modalitatea de configurare a unui proiect prin definirea de preferințe, de exemplu, unitățile de măsură utilizate în cadrul proiectului.

Pentru configurarea **scării** de lucru în fereastra proiectului, veți utiliza comanda Document> Scale.

Veți vizualiza, apoi, căutând în submeniul Options > Element Attributes, **Caracteristicile** (Attributes) încărcate în mod standard – printre acestea se numără Layer Settings, Line Types, Fill Types, Composites, Pens & Colors, Materials, Zone Categories și Mark-Up Styles.

Dacă doriți să editați un proiect existent, asigurați-vă că ați încărcat toate **bibliotecile** de obiecte necesare pentru a putea afișa și edita toate obiectele pe care le amplașați în proiect..

Următoarea secțiune descrie o modalitate ușoară de reutilizare a setărilor preferate, prin definirea și utilizarea **Setărilor favorite** (Favorites).

După o prezentare generală a **Interfeței cu Utilizatorul** a programului ArchiCAD, secțiunea **Personalizarea Mediului dumneavoastră de Lucru** vă arată cum puteți salva preferințele personale de lucru pe computerul dumneavoastră și cum le puteți exporta către sau importa de la alte computere atunci când este necesar.

## Gestiunea Proiectelor

Principalul tip de document specific ArchiCAD este fișierul cu extensia .pln, așa-numitul Solo Project. Acesta include toate datele privind modelul și Catalogul de Planșe (Layout Book), vederile generate pentru proiect, precum și setările preferate, caracteristicile și referințele de bibliotecă pentru proiect.

Următoarele secțiuni includ informații privind gestiunea proiectelor în ArchiCAD.

## Pornirea ArchiCAD

Dați dublu clic pe iconul ArchiCAD din directorul programului, pentru a lansa programul.



Apare fereastra de dialog Start ArchiCAD.


*Pentru informații suplimentare, consultați Start ArchiCAD Dialog Box în ArchiCAD Help.*

## Crearea unui proiect nou

De fiecare dată când porniți un proiect nou (**File > New**), puteți alege dintre grupurile de setări salvate pentru proiecte:

**Use a Template:** Utilizați șablonul predefinit din ArchiCAD pentru a se activa Setările Standard pentru Proiecte (Default Project Settings). Utilizați un șablon personalizat în cazul în care v-ați creat propriile fișiere ale șabloanelor cu opțiuni predefinite.

Un șablon este un fișier al proiectului, de tip read-only (doar pentru citire), care conține toate configurările preferate, toate elementele de construcție și desenare amplasate și toate configurările standard ale instrumentelor pentru proiect (Atunci când creați un proiect nou pe baza unui șablon, deschideți de fapt o copie a acestui fișier al șablonului sub forma „Untitled”).



Primul șablon din listă este șablonul standard livrat împreună cu actuala versiune a ArchiCAD. (Acesta este salvat în directorul Defaults atunci când instalați ArchiCAD.) Locațiile directorului Defaults:

*Pe PC:* C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 12\Defaults\ArchiCAD

*Pe MacOS:* \Applications\Graphisoft\ArchiCAD 12\Defaults\ArchiCAD

Următoarea secțiune conține toate fișierele șablon adiționale care au fost salvate în directorul „Templates”, care este localizat după cum urmează:

*Pe PC:* Documents and Settings\user\Graphisoft\ArchiCAD Templates.

*Pe MacOS:* Library\Application Support\Graphisoft\ArchiCAD Templates.

În partea inferioară a meniului derulant veți găsi maxim trei dintre ultimele fișiere ale șabloanelor selectate.

Selectați **Browse Template** pentru a alege un fișier șablon dintr-o altă locație.

**Use Latest Project Settings:** Veți continua să lucrați folosind toate opțiunile specifice proiectului și câteva setări preferate generale,

care erau valabile atunci când ați închis ultima oară programul ArchiCAD. Aceasta poate reprezenta soluția perfectă pentru utilizatorii care lucrează întotdeauna folosind aceleași setări standard. Totuși, dacă ultimul proiect pe care l-ați deschis și în care ați lucrat a fost creat de altcineva, este posibil ca setările dumneavoastră preferate să fie dezactivate. Dacă nu doriți să reveniți la setările standard ale programului, deschideți un proiect în care ați utilizat setările proprii, apoi închideți-l și creați din nou un nou proiect: de această dată, opțiunea **Latest Project Settings** va fi echivalentă cu setările dumneavoastră.

- Dacă apăsați simultan tasta Alt (Opt) atunci când selectați comanda New, denumirea acesteia se schimbă în **New and Reset All**, iar ArchiCAD va utiliza automat setările standard pentru proiect.

**Launch a new instance of ArchiCAD:** Bifați această căsuță în cazul în care doriți să lansați un nou program ArchiCAD pe lângă cel care rulează eventual la momentul curent.

## Setarea Mediului de Lucru

Selectați unul din Profilurile Mediului de Lucru (un profil predefinit sau unul personalizat și salvat de dumneavoastră).


*Pentru informații suplimentare, consultați Profilurile Standard în ArchiCAD 12 pe pagina 65 și Personalizarea Mediului dumneavoastră de Lucru (Work Environment) pe pagina 61.*

## Închiderea unui proiect

Dacă utilizați comanda **File > Close** pentru a închide planul nivelului curent, veți închide întregul proiect. Vi se va solicita să salvați eventualele modificări recente. Fișierele externe (ferestrele obiectelor GDL, imagini) vor rămâne deschise.

Când salvați și închideți un proiect care are deschise mai multe ferestre simultan, ArchiCAD va redeschide și aceste ferestre atunci când veți deschide din nou proiectul data viitoare. Redeschiderea tuturor acestor ferestre poate dura mai mult timp, în special dacă acestea trebuie reconstruite.

În cazul în care numărul de ferestre care trebuie redeschise este mai mare de 20 (excluzând ferestrele de fotorandare, care nu se salvează împreună cu proiectul), ArchiCAD va afișa o fereastră de dialog de avertizare în care puteți opta pentru redeschiderea doar a ferestrei din prim plan (plus cea a Planului de Nivel), în schimbul afișării tuturor ferestrelor care au fost deschise anterior.



## Tipuri de Fișiere Recunoscute de ArchiCAD

Utilizați comanda **File > Open** pentru deschiderea unui proiect salvat. Utilizați comanda **File > Save** pentru a salva un proiect.

Consultați următoarele secțiuni pentru detalii:

*File Types Opened by ArchiCAD*

*File Types Saved by ArchiCAD*

## Compresia Fișierelor


La salvarea anumitor tipuri de fișiere din ArchiCAD (.pln, .plp, .tpl, .pla, .mod), butonul **Options** din fereastra de dialog Save include opțiunea „Compress file”.

Această opțiune este activată în mod implicit și recomandată în majoritatea cazurilor, deoarece operația de compresie a fișierelor reduce în mod considerabil dimensiunea acestora (cu 60-70%). Prin utilizarea acestei opțiuni se mărește și viteza de descărcare atunci când lucrați într-o rețea cu viteză scăzută, deoarece fișierele sunt mai mici.

Rețineți totuși că timpul necesar pentru salvarea fișierelor crește (cu aproximativ 30%) atunci când se utilizează opțiunea Compress

file, din cauza operațiilor de calcul mai extinse. Dacă procedura de salvare durează prea mult timp, încercați să dezactivați opțiunea de compresie a fișierelor.


**Notă:** Dacă utilizați un computer cu procesor dual, timpul necesar pentru salvarea fișierelor ar trebui să crească doar cu 5-10%.



## Fișiere Șablon

Șablonul este un fișier al proiectului, de tip read-only (destinat numai citirii), care are extensia .tpl. Acesta conține toate setările preferate pentru proiect, toate elementele amplasate și toate setările standard ale instrumentelor pentru proiect.

ArchiCAD 12 este livrat împreună cu un fișier standard al șablonului și biblioteca standard. La instalare, șablonul standard este amplasat în directorul Defaults. Atunci când veți crea un proiect nou în ArchiCAD utilizând un fișier al șablonului, acest șablon standard va figura primul în meniul derulant la selectarea unui șablon:



Consultați și secțiunea *Crearea unui proiect nou* pe pagina 15.

Pentru crearea unui șablon personalizat, deschideți un nou fișier de proiect, gol. Editați-vă preferințele pentru proiect, configurați structura proiectului și/sau amplasați elemente. Salvați acest fișier al proiectului ca șablon: folosiți comanda **File > Save as**, și selectați „ArchiCAD Project Template (\*.tpl)” ca tip al fișierului.


Pentru deschiderea unei copii a Șablonului, selectați comanda **New** și opțiunea **Template** și apoi selectați fișierul dorit al șablonului. Atunci când creați un proiect nou pe baza unui șablon, deschideți de fapt o copie a acestui fișier șablon sub forma „Untitled”.

**Notă:** Setările Profilului Mediului de Lucru utilizate pentru deschiderea proiectului prevalează în fața setărilor fișierului Șablonului.

## Fișiere Backup

În cazul deteriorării unui fișier al proiectului, puteți recupera cea mai recentă copie de siguranță a acestuia prin deschiderea fișierului backup (copie de siguranță) al proiectului (.bnp), cu condiția ca opțiunea **Make Backup Copy** să fie selectată în meniul **Options > Work Environment > Data Safety**.

Consultați și *Data Safety* in ArchiCAD Help.



## Fișiere Arhivă

Fișierele de arhivă (.pla) sunt similare fișierelor Solo Projects, însă pot include și următoarele elemente:

- Componente de bibliotecă, imagini de fundal și texturi utilizate în proiect și nu doar referințe la acestea
- Proprietățile din bibliotecile încărcate
- Desenele amplasate în proiect

Pentru salvarea unui proiect în formatul Archive, utilizați comanda **Save as**.


Acest format este recomandat pentru:

- Mutarea unui proiect pe un alt computer
- Stocarea unui proiect finalizat

Proiectele ArchiCAD pot conține referințe la Componente de Bibliotecă memorate ca fișiere externe în directoarele Bibliotecii. Dacă doriți să vă asigurați că în proiect sunt incluse toate fișierele la care acesta face referință, trebuie să-l salvați ca Arhivă.

Documentele salvate ca Arhivă sunt stocate împreună cu toate Componentele de Bibliotecă (într-un fișier de bibliotecă având extensia .lcf (library container file)) și proprietățile conținute și definite în proiect.

**Notă:** Dacă doriți să adăugați un fișier .pla în Bibliotecile Active utilizând Library Manager, asigurați-vă că adăugați fișierul .pla respectiv și nu un director care conține fișierul .pla. În caz contrar, componentele din fișierul .pla nu vor fi citite.



Pentru informații suplimentare privind fișierele .lcf, consultați secțiunea Biblioteca de pornire pe pagina 47.


**Avertisment:** Dacă anumite Componente de Bibliotecă lipsesc din proiectul dumneavoastră la momentul salvării acestuia ca arhivă, aceste componente nu vor fi incluse nici în documentul arhivă.

Atunci când selectați formatul Archive în fereastra de dialog a directorului, la salvarea proiectului, apare un buton **Options**. Dacă dați clic pe acesta se va deschide o fereastră de dialog, în care puteți specifica ce tipuri de componente de bibliotecă trebuie incluse în arhivă.

Din cauza volumului mai mare de informații pe care le stochează, un fișier Arhivă este relativ mai mare decât documentul corespunzător al proiectului.

**Notă importantă:** Arhivele stochează informațiile privind fonturile care sunt utilizate în proiect, dar nu și fonturile


respective. De aceea, dacă doriți să afișați informația de tip



text la fel cum apărea în mediul inițial, trebuie să instalați fonturile corespunzătoare.

Fișierele de arhivă nu stochează Module Suplimentare (Add-Ons). De aceea, în cazul în care proiectul dumneavoastră conține elemente care depind de Module Suplimentare, acestea își vor pierde anumite caracteristici sau își vor schimba comportamentul în absența respectivelor module suplimentare.

Când deschideți un fișier de tip Arhivă, apare fereastra de dialog **Open Archive Project**.



Selectați una din următoarele trei opțiuni:


- **Read elements directly from archive:** componentele de bibliotecă nu vor fi extrase din fișierul tip arhivă. Puteți amplasa Obiecte care au referințe la elementele inserate din fișierul de Arhivă, dar nu puteți edita componentele de bibliotecă inserate (spre deosebire de elementele dintr-un fișier .lcf). Același principiu se aplică și configurațiilor de listare utilizate în calcule. Această metodă economisește mult spațiu pe disc, dar limitează posibilitățile de modificare.
- **Extract elements to a new folder:** componentele de bibliotecă externe necesare proiectului vor fi extrase din arhivă și amplasate într-un nou director pe care îl puteți denumi după cum doriți. Această soluție este recomandată în cazul în care aveți nevoie să lucrați efectiv asupra Obiectelor GDL ale proiectului.



- **Select a library:** în locul extragerii componentelor de bibliotecă salvate împreună cu proiectul, puteți indica directorul în care se află elementele necesare. Această soluție este recomandată în cazul în care doriți să actualizați Obiectele GDL ale proiectului cu versiunile lor cele mai recente.

## Deschiderea Proiectelor în Rețea

Dacă fișierul pe care doriți să-l deschideți este utilizat la momentul curent de altă persoană din rețeaua locală, ArchiCAD vă va avertiza în privința aceasta și vă va transmite numele utilizatorului (numele definit în tabloul Sharing Setup Control (sistemul MacOS) sau numele definit ca User Name (sistemul Windows)).



Aveți următoarele opțiuni:

- Să deschideți fișierul cu acces exclusiv
- Să anulați deschiderea fișierului
- Să deschideți fișierul sub formă read-only

Dacă alegeți să deschideți fișierul sub forma read-only, îl puteți vizualiza și modifica în întregime, dar nu îl puteți salva decât sub o altă denumire sau într-o altă locație. Dacă încercați să salvați modificările prin rescriere peste fișierul inițial veți fi notificat că fișierul este utilizat la momentul curent și că nu îl puteți înlocui cu proiectul modificat de dumneavoastră.

De asemenea, puteți alege să deschideți fișierul cu acces exclusiv. Deși trebuie să fiți foarte atent atunci când utilizați această opțiune.

Există mai multe motive pentru care ArchiCAD poate considera că un anumit fișier este utilizat la momentul curent, deși acesta nu este folosit efectiv:

- Ultima persoană care a utilizat fișierul nu a deschis și închis fișierul în mod corespunzător în ArchiCAD, de exemplu, din cauza unei avarii a sistemului.
- Ați realizat o copie a unui fișier care era folosit la momentul respectiv de un alt utilizator, iar copia fișierului include și numele persoanei care utiliza fișierul în timpul operației de copiere.

**Notă:** Dacă deschideți un fișier optând pentru acces exclusiv în timp ce o altă persoană utilizează același fișier, modificările pe care le veți efectua atât dumneavoastră, cât și celălalt utilizator, se vor suprapune peste fișierul inițial fără ca ArchiCAD să mai afișeze vreun mesaj de avertisment. Prin urmare, trebuie să fiți foarte atent atunci când deschideți un fișier cu acces exclusiv în alte situații decât cele de urgență menționate mai sus.

## Îmbinarea de Fișiere

Comanda **File > File Special > Merge** vă permite să includeți elementele unui alt proiect sau ale unui fișier al modulului, ale unui fișier WF/DWG/DXF, PLT sau ale unui fișier imagine în ArchiCAD. Fișierele pot fi incluse fie în planul de nivel curent, fie în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, a Documentului 3D sau a Detaliului/Foi de Lucru, care este deschisă la momentul curent.

La includerea unui Proiect sau a unor Fișiere Modul, ArchiCAD armonizează nivelurile din fișierul importat cu cele din fișierul curent (deschis). Dacă importați o clădire cu mai multe niveluri în Planul de Nivel Curent, ArchiCAD vă va solicita să specificați nivelul din fișierul importat care va corespunde nivelului la care lucrați și vă va sugera și o posibilă corespondență. Dacă planul



curent nu conține suficiente niveluri pentru a le include pe cele importate, ArchiCAD va crea automat nivelurile care lipsesc.

**Notă:** Nu puteți importa elemente sau module pe mai multe niveluri în alte ferestre 2D în afară de Planul de Nivel (Floor Plan).

**Notă:** Atunci când importați un Modul în fereastra unei Secțiuni/Elevații/Elevații Interioare sau în fereastra documentului 3D, se vor lipi doar Elementele 2D.

**Notă:** Există o diferență între importarea unui proiect cu mai multe niveluri și amplasarea unui Modul cu Conexiune Hotlink (Hotlinked Module) care se situează pe mai multe niveluri. Dacă proiectul gazdă conține mai puține etaje decât modulul cu conexiune hotlink pe care doriți să-l amplasați, etajele din modul care nu se „potrivesc” nu vor fi amplasate.

Consultați secțiunea Module care Includ Etaje Multiple pe pagina 574.

Deoarece caracteristicile (Layers, Materials, Line Types, Fill Types, etc.) sunt identificate în funcție de denumire, se respectă următoarele reguli:

- Dacă denumirea caracteristicii este aceeași în ambele proiecte, elementele incluse (importate) vor moșteni caracteristicile proiectului *curent*.
- Dacă denumirea unei caracteristici pentru proiectul importat nu se regăsește în proiectul curent, aceasta se *adaugă* setului de caracteristici al proiectului curent.

Atunci când importați un Proiect sau un Modul, îl puteți glisa, roti sau oglindi înainte de a-l amplasa în locația finală. Până când se realizează amplasarea fișierului, elementele acestuia vor fi înconjurate de un dreptunghi cu linie întreruptă. Clicați în interiorul dreptunghiului pentru a muta elementele în poziția dorită. Dați clic în afara dreptunghiului sau dați clic pe OK din meniul contextual (sau din Caseta de Comenzi - Control Box) pentru a amplasa elementele.


După amplasare, elementele din fișierele importate devin independente unele de celelalte. Puteți amplasa aceleași elemente de mai multe ori folosind comanda **Paste**.

Dacă alegeți formatul de fișier dxf/dwg, apare fereastra de dialog **Merge DXF-DWG**.


Pentru informații suplimentare, consultați *Merge DXF-DWG Dialog Box in ArchiCAD Help*.

## Importarea Fișierelor de Tip Imagine

Puteți importa un fișier de tip imagine în proiectul dumneavoastră ArchiCAD. (Printre acestea se numără documente create în programe de desen sau grafică; vederi și elevații 3D salvate în format imagine; fotorandări salvate doar în format imagine.) Înainte de a selecta **Merge** pentru un fișier de tip imagine, îi puteți defini dimensiunea în plan: Selectați instrumentul **Marquee** și efectuați un marcaj de dimensiunea dorită și în poziția dorită.



Imaginea importată va încăpea în acest dreptunghi.



**Notă:** Trebuie să efectuați Marcajul respectând proporțiile imaginii inițiale; în caz contrar, figura va fi distorsionată.

## Module Suplimentare


Modulele Suplimentare (Add-Ons) sunt aplicații de dimensiuni reduse care extind funcționalitatea de bază a ArchiCAD. Multe din modulele suplimentare sunt integrate sub formă de comenzi în meniurile ArchiCAD. Puteți personaliza după cum doriți vizibilitatea și localizarea meniurilor și a barelor de instrumente pentru aceste module suplimentare integrate în **Options > Work Environment > Menus/Toolbars**.


Amplasarea acestor module suplimentare în structura unui meniu depinde de localizarea Anchor Point (Punctului de Ancorare) al Modulului Suplimentar pentru meniul respectiv.

Puteți muta acest Punct de Ancorare al Modulului Suplimentar în oricare locație a meniului, utilizând din nou comenzile din **Options > Work Environment > Menus și Toolbars**.

Dacă Punctul de Ancorare al Modulelor Suplimentare nu face parte din structura personalizată a meniului dumneavoastră, atunci nu se vor afișa nici Modulele Suplimentare încărcate.

Deschideți Add-On Manager cu ajutorul comenzii **Options > Add-On Manager**.





Utilizați Add-On Manager este pentru a

- Încărca Modulele Suplimentare din orice locație. Acestea se vor încărca după următoarea pornire a ArchiCAD;
- Înlătura permanent Modulele Suplimentare în timpul rulării ArchiCAD;
- Stabili Modulele Suplimentare care să se încarce automat la pornirea ArchiCAD;

- Afișa informațiile despre Modulele Suplimentare încărcate.

Pentru informații suplimentare, consultați *Add-On Manager* în *ArchiCAD Help*.

## Goodies

Acestea reprezintă o altă sursă pentru Module Suplimentare ArchiCAD. „Goodies” nu sunt integrate în interfața standard a ArchiCAD. Pentru a le accesa, selectați comanda Goodies din meniul Help; de aici puteți accesa o pagină web care conține informații privind modulele suplimentare disponibile și modalitatea de instalare a acestora.


După instalarea unui „Goody” în program puteți personaliza locația comenzilor asociate din meniu utilizând interfața Mediul de Lucru (Work Environment interface), la fel ca în cazul oricărui Modul Suplimentar și folosi Add-On Manager pentru gestiune.

Pentru informații suplimentare, consultați *Add-On Manager* în *ArchiCAD Help*.

# Setările Preferate pentru Proiect

Comanda **Options > Project Preferences** conține setări specifice proiectului la care lucrați și care se salvează o dată cu proiectul. Aceste setări preferate sunt constituite din standarde foarte importante și metode de lucru aplicabile întregului proiect.

Fereastra de dialog **Project Preferences** conține un meniu derulant în partea superioară stângă, ce include toate categoriile de setări preferate (pe care le puteți, de asemenea, accesa direct din Options > Preferences). Butoanele **Next** și **Previous** vă permit să treceți de la o fereastră la alta.



- Working Units & Levels (Unități & niveluri de lucru)
- Dimensions (Cote)
- Calculation Units (Unități de calcul)
- Construction Elements (Elemente de construcție)
- Zones (Zone)
- Layouts (Planșe)
- Miscellaneous (Diverse)


Cele mai importante Setări Preferate pentru proiect pe care le puteți configura în această fereastră de dialog sunt Working Units & Levels și Dimension Units; acestea sunt descrise în secțiunile de mai jos.

Celelalte Setări Preferate sunt descrise în detaliu în funcția Help a ArchiCAD.

*Consultați Calculation Units Preferences, Construction Elements Preferences, Zones Preferences, Layouts Preferences, și Miscellaneous Project Preferences in ArchiCAD Help.*

## Unități de Lucru & Niveluri

Pentru setarea unităților de lucru pentru proiectul curent, deschideți **Options > Project Preferences > Working Units & Levels**.



Utilizați comenzile din această fereastră de dialog pentru a configura un standard de proiect pentru unitățile de măsură ale lungimilor, unghiurilor și Nivelurilor de Referință pentru calculul înălțimilor.

**Notă:** Această fereastră de dialog vă permite să configurați diferite unități de măsură pentru lungimi pentru editarea elementelor Catalogului de Planșe (Layout Unit) și a elementelor Modelului (Model Unit).

Standardele de unitate pe care le selectați aici reprezintă Setările Preferate (Project Preferences) pentru proiect: sunt specifice proiectului la care lucrați și se salvează împreună cu acesta.

Aceleași setări se aplică și dacă un alt utilizator deschide proiectul pe computerul său.

**Notă:** Unitățile de măsurare a lungimii pentru cotele ArchiCAD se setează într-o altă fereastră de dialog Options > Project Preferences > Dimensions.

Pentru informații suplimentare privind fiecare dintre comenzile din această fereastră de dialog, consultați Working Units & Levels Preferences in ArchiCAD Help.

## Unități de Cotare



Pentru setarea preferințelor privind unitățile de cotare pentru proiectul curent, deschideți **Options > Project Preferences > Dimensions**.

Pentru informații suplimentare privind fiecare dintre comenzile din această fereastră de dialog, consultați Dimensions Preferences in ArchiCAD Help.

Fiecărui proiect i se poate atribui propriul Standard de Cotare. Acestea sunt seturi predefinite de unități care se aplică, la un simplu clic, întregului proiect.


Această caracteristică este utilă atunci când lucrați la diverse proiecte care necesită niveluri diferite de precizie (detalii de construcție vs. planuri de situație) sau la proiecte care se construiesc în alte țări decât cele în care au fost concepute.

Pentru a schimba rapid unitățile de cotă ale proiectului dumneavoastră, utilizați meniul derulant Dimensions din paleta Quick Options.




Consultați secțiunea Paleta Quick Options pe pagina 86.

Totuși, puteți ajusta fin oricare dintre tipurile de unități de cotă în proiect. De exemplu, dacă lucrați cu standardul în milimetri, dar decideți să afișați cotele Ușii/Ferestrei în centimetri, selectați Door/Window ca tip de cotă și modificați-i unitățile în centimetri.



Standardul proiectului este, la momentul curent, „Custom”. Dacă dați clic pe „Add”, puteți salva noul standard cu propria sa denumire. Standardele unităților de cotare pe care la setați aici sunt salvate împreună cu proiectul.


Deși Standardul de Cotare setat aici se aplică întregului proiect, dacă este necesar, puteți seta un standard de cotare diferit pentru oricare din vederile proiectului. Pentru modificarea standardului de cotă pentru oricare vedere unică, deschideți fereastra View Settings aferentă vederii și ajustați setarea Dimensions.




## Scara

Pentru configurarea scării ferestrei active, selectați comanda **Document > Floor Plan Scale**. (Denumirea comenzii variază în funcție de fereastra care este activă.)


Puteți configura câte o scară diferită pentru fiecare fereastră.



Selectați o scară standard din meniul derulant sau introduceți o altă valoare în câmpul numeric. Denumirea ferestrei respective se afișează în titlul ferestrei de dialog.




Scările standard se afișează fie conform sistemului metric, fie conform standardelor SUA, în funcție de setarea Unității de Lungime (Length Unit), efectuată în fereastra de dialog **Options > Project Preferences > Working Units & Levels**.



De asemenea, puteți utiliza meniul derulant pentru scară din paleta **Quick Options** pentru a reseta scara ferestrei curente.

*Pentru informații suplimentare, consultați Paleta Quick Options din ArchiCAD Help.*

După setarea scării, se afișează preview-ul (imaginea de examinare) proiectului în cazul în care acesta ar fi imprimat sau plotat la scara respectivă. Pentru ca o vedere mărită/micșorată să coincidă cu vederea la scara curentă, selectați **View > Zoom > Actual Size** (sau dați clic pe butonul Zoom) după ce ați setat scara.



Opțiunea Actual Size este echivalenta valorii de scară 100%.

Simbolul 2D al unor Obiecte GDL (precum scările) poate fi setat astfel încât să depindă de scara curentă.

## Elemente cu dimensiune Scalată în comparație cu Elemente cu dimensiune Fixă

În funcție de comportamentul lor la diferite scări, elementele din ArchiCAD se împart în două categorii.

**Elementele cu dimensiune Scalată** își modifică dimensiunea o dată cu modelul atunci când modificați scara proiectului. Acest tip de elemente include toate elementele de construcție, precum pereți, obiecte, planșee etc.

**Elementele cu dimensiune Fixă** sunt imprimate sau afișate pe ecran la dimensiunile specificate de utilizator, indiferent de scara selectată pentru proiect. Pentru elementele care nu au dimensiuni reale, de exemplu cotele sau vârfurile săgeților, puteți specifica o dimensiune fixă, definită în puncte sau în milimetri.

**Elemente care pot avea dimensiuni scalate și fixe:** Blocurile de Text create cu instrumentul pentru Texte (Text tool), tipurile de linii întrerupte și simbol precum și tipurile de hașuri vectoriale, simbol sau hașurile de tip imagine pot fi definite având fie dimensiune fixă (fără să depindă de scară / dimensiunea hârtiei), fie variabilă (modificare a dimensiunii o dată cu planul / dimensiunea modelului). Puteți configura această caracteristică pentru fiecare tip de linie sau hașură în ferestrele de dialog **Line Types** și **Fill Types** (meniul **Options > Element Attributes** menu), sau în fereastra de dialog Text Settings, pentru blocurile de Text.


## Setarea unei Scări diferite pentru Fiecare Vedere

Pe măsură ce salvați vederi ale proiectului, scara acestora se salvează împreună cu ele. Evident, pe măsură ce proiectul dumneavoastră se va dezvolta, veți avea diverse valori ale scării și veți salva vederi multiple la diferite scări, în diverse scopuri, folosind opțiunea Scale din View Settings.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Setările Vederii Memorate împreună cu Vederea pe pagina 84.*

## Setarea unei Scări Separate de Imprimare pentru Documentul 2D

Ferestrele de dialog **Print** și **Plot** (File > Print și File > Plot) vă permit să specificați o scară personalizată pentru imprimare de fiecare dată când efectuați o operație de imprimare sau plotare dintr-un Plan de Nivel sau dintr-o altă fereastră 2D. De asemenea, puteți alege dacă doriți ca programul să micșoreze sau să mărească textul și indicatorii atunci când se modifică scara de imprimare sau să-i păstreze la o dimensiune fixă.




*Pentru informații suplimentare, consultați Print 2D Document și Plot 2D Document in ArchiCAD Help.*

## Scara de Desenare

Desenele bazate pe o vedere ArchiCAD au o Scară de Desenare **Drawing Scale**. În mod standard, această Scară de Desenare este



aceeași ca **Original Scale** (scara vederii sursă a Desenului), dar o puteți seta în Drawing Settings.




Personalizarea scării Desenului nu are efect asupra scării obiectelor din cadrul desenului; operația este echivalentă cu redimensionarea grafică a Desenului, având un efect similar măririi unui document cu ajutorul unui aparat de copiat.

Consultați *Drawing Tool Settings* in *ArchiCAD Help*.

## Caracteristici

Attributes ArchiCAD sunt grupuri de setări definite care sunt disponibile pentru proiectul dumneavoastră. De exemplu, Line Types (Tipuri de Linii) și Materials (Materiale) sunt Caracteristici pe care le puteți aplica multor elemente ale proiectului pe măsura ce le creați. Caracteristicile elementelor pot fi accesate din ferestrele de dialog corespunzătoare: de exemplu, atunci când veți efectua Setările Peretelui, veți selecta opțiuni din setul Fill și setul Line Type, utilizând meniurile respective din fereastra de dialog a Setărilor Pereților. Opțiunile pe care le vedeți în aceste meniuri derulante sunt definite în **Options > Element Attributes**.



ArchiCAD are un set standard de Caracteristici. Pentru majoritatea utilizatorilor, aceste seturi standard de caracteristici sunt suficiente pentru necesitățile de proiectare. Dacă doriți, puteți personaliza aceste Caracteristici sau crea unele noi. De exemplu, puteți crea un nou tip de hașură sau personaliza un material standard pentru a-i da un nou aspect. Caracteristicile se salvează o dată cu proiectul, astfel încât, dacă deschideți proiectul pe un alt computer, veți putea avea acces la caracteristicile dumneavoastră personalizate.

Pentru deschiderea și (dacă este necesară) editarea seturilor de Caracteristici, utilizați comanda **Options > Element Attributes**.

Alte trei tipuri de caracteristici, care sunt, de asemenea, accesibile din meniul Options > Element Attributes, sunt prezentate după cum urmează:

*Categoriile de Zone pe pagina 304*

*Conceptele de Corectură pe pagina 601*

*Profile Manager Dialog Box in ArchiCAD Help*

## Layer-e

### Despre Layer-e

Layer-ele (echivalente Calcurilor din lumea reală), se utilizează pentru separarea logică a elementelor. Grupurile înrudite de elemente, precum cotele, mobila, simbolurile electrice etc., sunt amplasate pe Layer-e comune.




Un element poate aparține doar unui singur layer.

Puteți efectua diverse setări (blocare/deblocare, afișare/ascundere, modul vederii 3D, grup de intersecție a layer-elor) pentru fiecare layer.

Layer-ele au un caracter global, ceea ce înseamnă că aceleași layer-e sunt disponibile pe toate nivelurile și în toate ferestrele.

Fiecare proiect ArchiCAD are un singur Set de Layer-e, care poate fi accesat din **Options > Element Attributes > Layer Settings**, precum și din **Document > Layers > Layer Settings** (scurtătură: **Ctrl+L**).



Deși proiectul dumneavoastră conține un singur Layer Set, puteți configura vizibilitatea și starea de blocare/deblocare ale layer-elor separat pentru vederile modelului și pentru planșe. (Bara de titlu a ferestrei de dialog Layer Settings reflectă care tip de fereastră este activă în ArchiCAD – o Vedere a Modelului sau Catalogul de Planșe.)

*Consultați Utilizarea unor Setări Separate ale Layer-elor pentru Catalogul de Planșe pe pagina 33.*


ArchiCAD are un set predefinit de layer-e. Fiecare instrument are atribuit un Layer standard, astfel încât atunci când amplasați un obiect folosind respectivul instrument, elementul nou va fi

amplasat automat pe layer-ul corespunzător (de exemplu, External Wall (Perete Extern), Column (Stâlp), Beam (Grindă)).

Layer-ele pot fi șterse; atunci când ștergeți un layer se șterg toate elementele de pe acesta. Totuși, ArchiCAD Layer este un layer special care nu poate fi șters, ascuns sau blocat, deoarece un proiect ArchiCAD trebuie să conțină întotdeauna cel puțin un layer. În cazul unei erori de fișier, eventualele elemente care și-au pierdut layer-ul asociat sunt amplasate pe layer-ul ArchiCAD.

## Utilizarea Layer-elor pentru Blocarea Elementelor la Editare

Dați clic pe iconul de blocare pentru a comuta între starea blocat/deblocat pentru layer-ul selectat în fereastra de dialog Layer Settings.




Dacă un layer este blocat, atunci elementele de pe acel layer nu pot fi editate – astfel se pot evita modificările neintenționate.

## Utilizarea Layer-elor pentru Afișarea/Ascunderea Elementelor


Pentru a afișa/ascunde un layer, comutați, pentru layer-ul selectat, iconul „ochi” în poziția deschis, respectiv închis.

Dacă layer-ul este ascuns, atunci elementele aparținând acestuia nu se afișează în planul dumneavoastră.



## Utilizarea Layer-elor pentru Afișarea Elementelor 3D în Modul Wireframe.

Dați clic pe iconul Shaded/Wireframe pentru layer-ul selectat pentru a comuta între aceste opțiuni de afișare 3D.



Această setare nu depinde de modul 3D curent selectat în meniul View > 3D View Mode.

Pentru informații suplimentare, consultați *Layer Settings Dialog Box* in *ArchiCAD Help*.

## Paleta Quick Layers


Paleta Quick Layers vă permite să schimbați rapid starea Layer-elor din proiectul dumneavoastră fără să fiți nevoit să deschideți fereastra de dialog Layer Settings.

Selectați comanda **Window > Palettes > Quick Layers**.




- Butonul **Show/Hide** inversează starea vizibilității tuturor layer-elor.
- Butonul **Lock/Unlock Toggle** inversează starea tuturor layer-elor protejate și neprotejate.
- Comenzile **Hide/Lock/Unlock Selections' Layers** inversează starea Layer-elor care aparțin elementelor selectate la momentul curent, iar comenzile **Hide/Lock Others' Layers** au același efect pentru elementele care nu sunt selectate. Se iau în considerare atât zona selecției explicite, cât și zona marcajului.
- Comanda **Undo Quick Layer Actions** anulează ultima acțiune Quick Layer (maxim 10 acțiuni).
- Comanda **Redo Quick Layer Actions** reface ultima acțiune QuickLayer anulată (maxim 10 acțiuni).

De exemplu, să presupunem că doriți să editați acest acoperiș în Planul de Nivel:




Nu aveți nevoie de indicatorii Secțiunii și Elevației; pentru a-i ascunde temporar, selectați toți indicatorii Secțiunii/Elevației...



... apoi, dați clic pe comanda Hide Selections' Layers.



Acum indicatorii și liniile inutile sunt ascunse.



După ce terminați de lucrat asupra acoperișului și doriți să afișați din nou layer-ele ascunse, dați clic pe butonul Undo Quick Layers.




Se afișează din nou toți indicatorii Secțiunii și ai Elevației.

## Crearea și Utilizarea Combinațiilor de Layer-e


Pentru a automatiza procesul de afișare și blocare a layer-elor, puteți memora diverse setări, precum **Layer Combinations** utilizând comanda **Document > Layers > Layer Settings**

*Consultați Layer Settings Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Combi-nația Curen-tă de layer-e este indicată printr-o casetă de validare în listă. ArchiCAD este dotat cu mai multe Combi-nații standard de Layer-e.



Pentru modificarea Combinației active de Layer-e, utilizați comanda derulantă Layer Combination din paleta **Quick Options** sau meniul Document > Layers, în care Combinațiile de Layer-e figurează în funcție de denumire.




De exemplu, puteți selecta Combinația de Layer-e „Show All, Lock 3D Elements”, în care toate layer-ele sunt vizibile, iar Layer-ele atribuite elementelor modelului 3D sunt blocate, astfel încât elementele respective nu pot fi editate. Puteți utiliza această Combinație de Layer-e atunci când lucrați exclusiv cu funcții 2D, precum cotarea, pentru a evita producerea unor modificări nedorite elementelor construcției.

Având în vedere că setările layer-elor pentru Vederile Modelului și Catalogul de Planșe pot fi diferite, Combinația de Layer-e salvate din aceste vederi pot fi, de asemenea, diferite.

**Notă:** Layer-ele și Combinațiile de Layer-e sunt considerate drept caracteristici de către ArchiCAD.

## Utilizarea Layer-elor pentru Evitarea Intersecției Pereților, a Stâlpilor și a Grinzilor

O altă modalitate de utilizare a Layer este de a varia numerele Grupurilor de Intersecție a Layer-elor. Elementele care se intersectează și aparțin aceluiași Grup de Intersecție a Layer-elor vor fi unite unul de celălalt, cu condiția să fie desenate corect. Elementele care aparțin unor Grupuri de Intersecție a Layer-elor diferite nu vor fi unite.




Numerele de sub iconul **intersection** din tabloul Layers (**Document > Layers > Layer Settings**) indică numărul grupului de intersecție căruia îi aparțin elementele de pe respectivul layer.

Doar elementele din același grup de intersecție vor fi unite unele de celelalte.


În mod standard, fiecare layer este setat la Group 1, astfel încât toate elementele care se intersectează vor fi unite conform regulilor obișnuite pentru ArchiCAD. În cazul în care doriți ca elementele să nu fie intersectate – de exemplu, pentru a se observa detaliile pereților compoziți care nu au fost uniți amplasați pereții care se intersectează pe layer-e diferite și atribuiți fiecărui layer un număr diferit al Grupului de Intersecție a Layer-elor.

De exemplu:

Layer-ele pereților au Numere Identice ale Grupurilor de Intersecție:



Layer-ele pereților au Numere Diferite ale Grupurilor de Intersecție:




**Notă privind Intersecția cu un Layer Ascuns:** Elementele care au grupuri de intersecție identice se vor intersecta chiar dacă unul dintre layer-e este ascuns. Astfel, pot rezulta linii „lipsă”, care indică intersecția cu un element de pe un layer ascuns. Pentru a evita însă acest lucru, selectați Layer Settings și, apoi, unul dintre layer-e și atribuiți-i oricare alt grup de intersecție.

**Excepție pentru Nivelul 0:** Elementele care se află în grupul de intersecție 0 (fie pe același layer, fie pe un layer diferit) NU se vor intersecta.

## Utilizarea unor Setări Separate ale Layer-elor pentru Catalogul de Planșe

Deși fiecare proiect ArchiCAD are un singur set de layer-e, setările unui anumit layer (de exemplu starea de afișare/ascundere sau blocare/deblocare) pot fi diferite în Catalogul de Planșe și în Vederile Modelului. Variațiile setărilor pe care le puteți observa în Layer Settings (fie în Catalogul de Planșe, fie în Vederile Modelului) depind de fereastra care este activă în momentul în care deschideți Layer Settings. Comanda Layer Settings și fereastra ei de dialog sunt etichetate corespunzător.




**Notă importantă:** Cu ajutorul setărilor layer-elor pentru Catalogul de Planșe se afișează/ascund în întregime elementele amplasate direct pe planșe, precum liniile, textele și desenele. Layer-ele Catalogului de Planșe nu afectează conținutul desenului, care este determinat de layer-ele vederii sale asociate.

## Amplasarea Tuturor Elementelor pe un Singur „Layer Activ”(Simularea Metodelor de Lucru din Autocad)

Dacă doriți să simulați metodele de lucru AutoCAD, comanda Active Layer reprezintă o modalitate facilă de amplasare a tuturor elementelor pe un singur layer, înlocuind setarea standard a layer-elor din ArchiCAD.

Selecți **Document > Layers > Layer Extras > Active Layer** din meniu și selecți opțiunea **One Active Layer for all Element Types** din paleta care apare.



Astfel, layer-ul *instrumentului activ la momentul curent* (indiferent de layer-ele selectate) va fi setat ca layer standard pentru toate tipurile de elemente. Toate ferestrele de dialog ale Setărilor Instrumentelor vor utiliza acum aceeași definiție standard a layer-ului, iar toate elementele vor fi amplasate pe acel layer, indiferent de tipul acestora.

Puteți modifica manual această setare pentru elementele selectate. Dacă doriți să reveniți la starea anterioară a layer-ului, selecți opțiunea **Individually Set Layers**. Va fi folosit ultimul set de layer-e definite manual.

## Tipuri de Linii


Puteți atribui tipuri de linii fiecărui element de construcție ArchiCAD, în fereastra de dialog corespunzătoare a Setărilor Instrumentului, în funcție de tipul elementului.

De exemplu, atunci când definiți modalitatea de afișare a unui Stâlp într-o fereastră 2D, puteți aplica diferite tipuri de linie pentru conturul miezului, afișarea părții superioare secțiunii și simbolul de intersecție ale acestuia.

Tipurile de linii disponibile în ferestrele de dialog Settings sunt definite și gestionate ca și caracteristici de forma Tip de Linii ale proiectului, în **Options > Element Attributes > Line Types**.

Folosiți această fereastră de dialog dacă doriți să modificați tipurile standard de linii (continuă, punctată, întreruptă etc.) și să definiți noi tipuri, personalizate.

*Pentru informații suplimentare, consultați Line Types Dialog Box in ArchiCAD Help.*



## Afișarea Grosimii Liniei

În mod standard, toate liniile vor fi afișate cu grosimea **Hairline**, de dimensiunea unui pixel.

În plus, puteți activa opțiunea **Bold Cut Lines (View > On-Screen View Options)**; care va afișa toate liniile de Secțiune ca aldine (grosime de doi pixeli, indiferent de grosimea efectivă a stiloului cu care s-a efectuat linia). Toate celelalte linii vor fi afișate la grosimea Hairline.

Alternativa la grosimea Hairline este afișarea valorii **True Line Weight**: pentru fiecare stilou (pen): activați Line True Weight în **View > On-Screen View Options**. Se va afișa cu exactitate grosimea de stilou corespunzătoare fiecărei linii (care depinde de valoarea definită în fereastra de dialog Pens and Colors).

*Consultați și  
Opțiunile pentru Vizualizare pe Ecran din ArchiCAD Help.*


## Tipuri de Hașură

Tipurile de Hașură (Fill Types) sunt utilizate pentru definirea hașurilor aplicate elementelor de construcție.

*Pentru informații suplimentare privind Hașurile și modalitatea de utilizare a acestora, consultați secțiunea Hașuri pe pagina 436.*

Utilizați fereastra de dialog **Options > Element Attributes > Fill Types** pentru a defini și/sau edita tipurile și modelele de hașură și pentru a stabili categoria fiecărei hașuri (Drafting Fill (Hașură de Desenare), Cut Fill (Hașură de Secțiune) și/sau Cover Fill (Hașură de Acoperire)).

## Caracteristici Disponibile pentru Hașuri



## Tipurile Solid Fill

Categoria **Solid Fills** (Hașuri Solide) include:

- Hașura de Fundal **Background** (în versiunile anterioare ArchiCAD: Empty): Se vede doar Fundalul, deoarece Prim-Planul este setat la zero
- Hașura de Prim-Plan **Foreground** (în versiunile anterioare ArchiCAD: Solid): Se vede doar Prim-Planul, deoarece acesta acoperă Fundalul.



- Trei tipuri de hașură a căror prim-plan dețin translucidență **Translucence** predefinită (25%, 50%, 75%).

Aceste valori pot fi ajustate manual în **Options > Element Attributes > Fill Types**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Fill Appearance Panel in ArchiCAD Help.*

Categoria **Vectorial Fills** (hașuri vectoriale) poate fi atribuită elementelor de construcție din ferestrele 2D. De asemenea, poate fi atribuită Materialelor, care sunt afișate în fereastra 3D.

*Consultați Afișarea Hașurii Vectoriale pe pagina 441.*

Unele proprietăți ale modelelor vectoriale pot fi ajustate, inclusiv scara, unghiul și spațierea acestora, accesul la acestea și afișarea lor asociată de tip bitmap doar pentru ecran.

*Consultați Fill Edit Vectorial Pattern Panel in ArchiCAD Help.*

Categoria **Symbol Fills** (Hașuri Simbol) poate fi atribuită elementelor de construcție. Puteți edita modelul simbol al unei hașuri existente sau puteți crea o nouă hașură simbol.

*Consultați Crearea unei Noi Hașuri Simbol pe pagina 444.*

**Gradient Fills** (Hașuri Degrade) și **Image Fills** (Hașuri Imagine) sunt exclusiv hașuri de desenare și, prin urmare, sunt disponibile doar din meniul derulant al Instrumentului de Hașură..

*Consultați Hașurile în Degrade pe pagina 445 și Hașurile de tip Imagine pe pagina 446.*


## Structurile Compozite

Pereții, Planșeele și Acoperișurile pot fi definite ca structuri compozite.

### Atribuirea unei Structuri Compozite unui Perete, Acoperiș sau Planșeu

- 1) Selectați elementul sau deschideți fereastra de dialog Default Settings pentru a alege tipul elementului.

- 2) Deschideți, din tabloul Floor Plan & Section, meniul derulant „Structure” și dați clic pe „Cut Fills.”



Meniul derulant „Cut Fills” a Structurii, cu configurații ale pereților, planșeele și acoperișurilor, include mai multe Structuri Compozite predefinite (pe lângă structurile uniforme).

**Notă:** Structurile Compozite sunt definite pentru anumite tipuri de elemente: Perete, Planșeu și/sau Acoperiș. Prin urmare, este posibil ca un element compozit care se regăsește în lista contextuală „Structure - Cut Fills” pentru Pereți să nu fie disponibil în meniul derulant „Structure - Cut Fills” pentru setările Acoperișului. Dacă este necesar, puteți personaliza aceste configurații în fereastra de dialog Options > Element Attributes > Composites.

*Pentru informații suplimentare, consultați Composite Structures Dialog Box in ArchiCAD Help.*

- 3) Selectați structura compozită dorită. Această structură se va aplica elementului selectat sau creat la momentul actual.

## Definirea unei Structuri Composite Personalizate

Puteți personaliza orice structură compozită sau crea una nouă, utilizând fereastra de dialog **Options > Element Attributes > Composite Structures**.

### Componentele Structurilor Compozite

Layer-ele (straturile) unui element compozit se numesc „straturi de materiale”; acestea sunt separate prin „linii de separare”, iar conturul elementului este denumit „linia de contur”.

Toate elementele compozite includ straturi de materiale structurale, portante, care au un rol important la îmbinarea Pereților și a Stâlpilor și care sunt desemnate prin denumirea **Core**.

*Consultați Stâlpi „Îmbrăcați” pe Planul de Nivel pe pagina 271.*

Straturile de materialele pe care le definiți drept „Core” (Nucleu) sau „Finish” (Finisaj) vor afecta și vederile din Partial Structure Display (Afișarea Parțială a Structurii).

*Consultați Afișarea Parțială a Structurilor pe pagina 426.*

Totuși, desemnarea stratului de material al unui perete drept Core sau Finish nu are legătură cu prioritatea acestuia la intersecția în 2D, care este setată separat.

Pentru elementele compozite (Perete, Planșeu, Acoperiș): materialele se pot bifa „**Core**” sau „**Finish**” în **Options > Element Attributes > Composite Structures**.


Puteți bifa opțiunea „Core” pentru mai multe straturi de material, dar trebuie ca acestea să fie alăturate unul de celălalt.

Puteți defini mai multe straturi de material alăturate ca „Finish”, dar printre acestea trebuie să se numere cel puțin unul dintre cele două straturi de material din extremități.


Un strat de material nu poate fi, în același timp, „Finish” și „Core”.

Casetele de validare Core/Finish se găsesc în tabloul **Edit Skin and Line Structure** din Composite Structures. Pentru toate


straturile de material pe care le selectați aici puteți seta opțiunea Core sau Finish și în tabloul **Edit Selected Skin**.







Atunci când desenați un Perete trapezoidal cu hașură compozită, doar grosimea stratului de material Nucleu situat către partea exterioară a peretelui reflectă forma trapezoidală a peretelui. În imaginea de mai jos sunt două straturi de material marcate „Core”, dar numai stratul de material de izolare – cel care se află către extremitatea exterioară – are formă trapezoidală.



În mod standard, stratul de material Nucleu este cel mai gros, dar puteți defini și alte materiale ca fiind Nucleu (în coloana Core din listă).

## Stilouri și Culori/Seturile de Stilouri

Stilourile (Pens) au o anumită culoare și grosime de desenare a liniilor. Puteți atribui stilouri elementelor ArchiCAD în fereastra de dialog corespunzătoare a configurării instrumentelor.


Fiecare stilou are o culoare și o grosime de desenare. Prin atribuirea unui stilou unui element (sau unei componente a unui element), elementul respectiv primește culoarea și grosimea de desenare definite pentru stilou.

**Notă:** Opțiunile dumneavoastră curente de vizualizare pe ecran (Bold Cut Lines, True Line Weight) pot influența afișarea liniilor pe ecran.

*Pentru informații suplimentare, consultați Opțiunile pentru Vizualizare pe Ecran pe pagina 424.*

Pentru a atribui un stilou unui element, deschideți meniul de derulare pentru culori (din fereastra de dialog a setărilor elementului sau din caseta de informații a unui element selectat) și alegeți stiloul dorit pentru element sau una din componentele

acesteia – ca, de exemplu, stiloul pentru linii de secțiune (Cut Line Pen) atribuit planșei în imaginea de mai jos:



## Aplicarea unui Set de Stilouri


Pentru selectarea și aplicarea unui set de stilouri, utilizați următoarele comenzi:

**Options > Element Attributes > Pens & Colors**

sau

**Document > Pen Sets > Pens & Colors.**

Ambele comenzi deschid aceeași fereastră de dialog.



Selectați un set de stilouri din lista „Available Pen Set” și dați clic pe OK.


*Pentru informații suplimentare, consultați Pens & Colors Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Utilizați meniul de derulare Dimensions din paleta Quick Options pentru a modifica rapid setul de stilouri al vederii modelului dumneavoastră.

*Consultați secțiunea Paleta Quick Options pe pagina 86.*

## Utilizarea unui Set Separat de Stilouri pentru Catalogul de Planșe


Puteți utiliza un set separat de stilouri pentru Vederile Modelului și pentru Catalogul de Planșe: titlul ferestrei de dialog include fie denumirea „Model Views”, fie „Layout Book”, în funcție de fereastra activă.



Setările Pens & Colors (Layout Book) se aplică doar elementelor amplasate în planșă (precum elementele Autotext sau Master Layout (Format Principal)), nu și conținutului Desenelor amplasate.

## Aplicarea unui Set de Stilouri la un Desen


Atunci când amplasați o vedere pe o Planșă, aceasta devine un Desen. În mod standard, Desenul amplasat în Catalogul Planșelor utilizează propriul set de stilouri (cel salvat în fereastra View Settings a vederii sursă – în mod implicit, setul definit pentru Vederile Modelului proiectului). Puteți însă modifica această configurație în tabloul Proprietăților Setărilor Desenului (Drawing Settings Properties): dați clic pe meniul derulant Pen Set și selectați un alt set de stilouri, configurat doar pentru acest desen.



Bineînțeles, desenelor a căror sursă se află în fișierele externe – precum fișierele DWG/DXF/PDF amplasate cu ajutorul instrumentului de Desen (Drawing) al ArchiCAD – li se pot atribui seturi de stilouri în același mod, în fereastra de dialog Drawing Settings.

*Consultați și Pen Set in ArchiCAD Help.*

Puteți, alternativ, să modificați setul de stilouri al vederii sursă, în fereastra de dialog View Settings.



*Consultați Setările Vederii Memorate împreună cu Vederea pe pagina 84.*

## Redefinirea unui Set de Stilouri


Seturile de stilouri furnizate împreună cu ArchiCAD se bazează pe fluxuri de lucru obișnuite, dar puteți redefini sau redenumi un set de stilouri împreună cu descrierea sa sau redefini grosimea liniilor și culoarea oricărui stilou, utilizând comanda **Edit Color** din fereastra de dialog „Pens and Colors”. Numerele stilourilor rămân constante chiar dacă schimbați seturile de stilouri.

*Pentru informații suplimentare, consultați Pens & Colors Dialog Box in ArchiCAD Help.*

După ce redefiniți o culoare sau schimbați Setul de Stilouri, culorile elementelor de construcție ArchiCAD din planul de nivel se modifică imediat după noile culori. Este posibil ca pentru fereastra 3D, a Documentului 3D și ferestrele Secțiune/Elevație/Elevație Interioară/Foaie de Lucru să fie necesară reconstrucția vederilor.


## Transferarea unui Set de Stilouri către un Alt Proiect

Seturile de Stilouri sunt caracteristice și pot fi transferate de la un proiect ArchiCAD la altul cu ajutorul paginii Pen Sets din Attribute Manager (Options > Element Attributes > Attribute Manager). În mod similar, configurațiile individuale ale fiecărui set de stilouri pot fi copiate dintr-un proiect într-altul în Attribute Manager (pagina „Pens and Colors”).



## Reglarea automată a Vizibilității Culoii Stiloului pentru Vederile Modelului

Dacă valoarea luminozității unei anumite culori de fundal scade sub o valoare prag – fundalul fiind, prin urmare, suficient de întunecat – stilourile de culoare neagră vor fi arătate ca având culoarea albă în fereastra ArchiCAD. (Această caracteristică este utilă atunci când utilizați un fundal de culoare închisă sau neagră pentru a imita metodele AutoCAD.)



La imprimare însă, culorile vor corespunde configurației reale din setul de stilouri.

Stilourile de altă culoare decât cea neagră, care sunt dificil de văzut pe un anumit fundal, își vor schimba automat culoarea într-una similară, dar mai vizibilă. Pe fundal alb, elementele de culoare albă sunt reglate la culoarea gri deschis pentru a le optimiza vizibilitatea. Din nou, o dată imprimate, culorile vor corespunde configurației reale din setul de stilouri.

Pentru a dezactiva reglarea automată a culorii, deselectați opțiunea **Automatic Pen Color Visibility Adjustment** din **Options > Work Environment > More Options**.

## Seturi Predefinite de Stilouri pentru Funcții Specifice

Arhitecții doresc adeseori să obțină același model în mai multe versiuni, utilizând diverse culori sau grosimi ale liniilor pentru a îndeplini diferitele cerințe de scară, culoare sau grafică.

Pentru a ajuta utilizatorii în acest sens, ArchiCAD conține mai multe seturi predefinite de stilouri. Astfel, puteți comuta între seturi de stilouri pentru întregul proiect cu ajutorul unui simplu clic: puteți utiliza setul de stilouri „Architectural plans” atunci când publicați planurile spre aprobare și comuta la setul „Electrical” dacă doriți să publicați planșele pentru un subcontractant. Atunci când modificați setul de stilouri al unui anumit proiect, numerele

stilurilor atribuite elementelor individuale rămân neschimbate, dar culorile și grosimile liniilor asociate acelor numere se pot modifica în funcție de setările din noul set de stilouri, iar planșele afișate și imprimate vor avea un aspect complet diferit.

Atunci când atribuiți un stilou unui element, îi atribuiți de fapt un număr de ordine al stiloului. Numerele standard ale stilurilor din ArchiCAD care sunt atribuite parametrilor elementului corespund cu funcția elementului. De exemplu, planșeelor li se atribuie un stilou pentru linia de secțiune standard cu numărul 29, care corespunde funcției „Slabs - Cut Structural.”

**Notă:** Seturile dumneavoastră standard de stilouri și atribuirea standard a numerelor de ordine a stilurilor pot varia în funcție de versiunea dumneavoastră locală a software-ului ArchiCAD.


*Pentru informații suplimentare privind seturile de stilouri în ArchiCAD, consultați site-ul*  
[http://www.archicadwiki.com/Pen\\_Sets](http://www.archicadwiki.com/Pen_Sets).

Având în vedere că fiecare număr al stiloului corespunde unei funcții diferite, merită acordată atenție funcției stiloului atunci când se atribuie un stilou unui element. (Sau se pot utiliza stilurile standard al elementului puse la dispoziție o dată cu ArchiCAD.) Dacă atribuiți numere de ordine ale stilurilor ținând cont de funcția elementului respectiv, atunci trecerea de la un set de stilouri la altul va asigura o afișare uniformă și conformă scopului publicării.


## Materiale

### Despre Materiale

Pentru o afișare cât mai aproape de realitate a planului dumneavoastră, puteți aplica materiale elementelor utilizate. Materialele sunt caracterizate de culoare, textură și efecte de lumină. Acestea pot fi afișate în fereastra 3D, în ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, în fereastra Document 3D și în Fotorandări.



Materialele se definesc în fereastra de dialog Material Settings (**Options > Element Attributes > Materials**). Materialele definite aici pot fi apoi atribuite elementelor, în ferestrele de dialog de setare corespunzătoare (Model Panel). Unele materiale conțin în definiția lor hașură vectorială și/sau texturi, iar acest lucru este indicat de iconuri. Acest material, de exemplu, utilizează și o Hașură Vectorială și o textură:



**Notă importantă:** Hașura Vectorială se afișează doar când se utilizează motorul 3D Intern. Texturile se afișează doar dacă se utilizează motorul 3D OpenGL. Pentru a comuta între Motoarele 3D, utilizați comenzile din **View > 3D View Mode**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Motoare 3D pe pagina 199.*

**Hașura Vectorială** este utilizată pentru materiale. În fereastra de dialog Material Settings puteți alege o hașură vectorială pentru orice material, selectând unul dintre tipurile definite de hașură vectorială ale proiectului.

*Consultați Material Vectorial Hatching Panel in ArchiCAD Help.*

**Texturile** sunt fișiere de imagini care pot fi atribuite materialelor pentru a le conferi un aspect mai realist”. În mod standard, multe dintre materialele ArchiCAD au atribuite texturi (aceste materiale prezintă iconul de textură lângă denumirea lor). Puteți încărca


texturi suplimentare din biblioteca ArchiCAD sau alte imagini personalizate. Texturile se atribuie și se editează în tabloul Texture (Texture Panel) din fereastra de dialog a Setărilor Materialului.

*Consultați Material Texture Panel in ArchiCAD Help.*


## Atribuirea unui Material unui Element de Construcție

- 1) Selectați un element de construcție sau deschideți fereastra de dialog a setărilor standard pentru tipul respectiv de element.
- 2) Utilizați tabloul Model pentru a accesa materialele disponibile pentru suprafețele superioară, inferioară și laterale ale elementului în fereastra 3D.
- 3) Selectați materialele dorite pentru a le aplica elementului curent. (Aplicați un singur material pe toate suprafețele folosind iconul „Înlănțuire” (Chain) sau aplicați materiale separate, după cum este necesar.)

**Notă:** Forma unui Perete cat și de direcția liniei de referință a acestuia influențează atribuirea materialelor pentru fiecare din suprafețele sa. Pentru informații suplimentare, consultați *Wall Model Panel in ArchiCAD Help*



**Notă:** Dacă dați clic pe iconul Înlănțuire (“Link Materials”) în această fereastră sau în altă fereastră de dialog pentru setările elementelor, se efectuează o legătură în cadrul grupului de materiale care se află lângă icon: pentru toate suprafețele între care există legătură se va utiliza un singur material; modificarea materialului unei suprafețe va provoca schimbarea materialului pentru toate suprafețele. Dacă doriți să atribuiți materiale separate pentru fiecare suprafață, desfăceți legătura dând din nou clic pe iconul „Înlănțuire”.



## Flux de Lucru sugerat pentru Utilizarea Materialelor

- 1) Editați setul standard de materiale și/sau creați materiale noi. (Această etapă este opțională și recomandată utilizatorilor avansați.)
- 2) Selectați un material pentru fiecare element de construcție, utilizând meniul derulant pentru materiale din tabloul Model din fereastra de dialog a setărilor elementului. (Pentru Terminațiile de Perete, materialele sunt setate în secțiunea 3D Representation din tabloul Parameters.)
- 3) Selectați un Motor de Randare din fereastra de dialog PhotoRendering Settings, apoi reglați setările relevante (transparență, efecte, fundal etc.) pentru a defini modalitatea de afișare a materialelor la randarea finală.

*Pentru informații suplimentare, consultați PhotoRendering Settings in ArchiCAD Help.*

## Afișarea Materialelor și a Texturilor în Fereastra 3D

Fereastra 3D afișează culorile, hașura vectorială și texturile materialului, în cazul în care materialul are aceste caracteristici.

**Notă importantă:** Hașura Vectorială se afișează doar când se utilizează motorul 3D Intern. Texturile se afișează doar dacă se utilizează motorul 3D OpenGL. Pentru a comuta între Motoarele 3D, utilizați comenzile din **View > 3D View Mode**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Motoare 3D pe pagina 199.*

Pentru ca hașura vectorială să se afișeze, trebuie ca opțiunea Vectorial 3D Hatching din **View > 3D View Mode > 3D Window Settings** să fie activată.


## Ajustarea Texturilor în spațiul 3D

Orientarea și originea texturilor elementelor de construcție pot fi ajustate în vederile 3D cu ajutorul comenzilor din meniul ierarhic **Design > Align 3D Texture**.


Aceste comenzi sunt valabile în Fereastra 3D doar pentru elementele de construcție selectate a căror caracteristică „Material” include atribuirea unei Texturi (**Options > Element Attributes > Materials**).

*Pentru informații suplimentare privind aceste comenzi, consultați Align 3D Texture in ArchiCAD Help.*

Pentru fiecare element în parte, puteți alege să renunțați la setarea personalizată a texturii dând clic pe butonul “Reset Texture” din tabloul Model din fereastra de dialog aferentă a setărilor.



Texturile 3D sunt vizibile doar atunci când utilizați motorul 3D OpenGL (View > 3D View Mode > 3D Window Settings) și cu condiția ca opțiunea Textures să fie bifată în fereastra OpenGL options, așa cum se arată în imaginea de mai jos:




*Consultați și 3D Window Settings.*

## Afișarea Materialelor în Fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară

Fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară poate afișa culorile și/sau hașura vectorială a materialului unui element în zona neseccionată a elementului.


Pentru afișarea culorilor materialului:

- 1) Deschideți tabloul Model Display din fereastra de dialog a setărilor Secțiunii/Elevației/Elevației Interioare.
- 2) Selectați „Fill Uncut Surfaces” și activați una din aceste două opțiuni.
  - **Elements’ Own Material Colors (Shaded):** Suprafețele vor afișa culorile efective ale materialului elementului. Culorile vor include și efecte de umbră, ca în imaginea de mai jos.



- **Elements’ Own Material Colors (Non-Shaded):** Suprafețele vor afișa culorile efective ale materialului elementului. Nu vor exista efecte de umbră, culoarea va fi uniformă pe întreaga suprafață.






3) Bifați „Vectorial 3D Hatching” pentru a se afișa eventuala hașură vectorială a materialului.

Culorile și hașura vectorială ale materialului pot fi afișate doar pe suprafețele nesectionate ale elementelor, în ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară.

## Afișarea Materialelor în Documentul 3D

Documentul 3D are propria fereastră de dialog de setări. Utilizați tabloul Model Display din 3D Document Settings pentru a defini modalitatea de afișare a materialelor. Spre deosebire de setările din fereastra de tip Secțiune, setările Model Display ale documentului 3D vă permit să selectați materiale, hașuri specifice pentru elemente și culori cu sau fără umbră pentru afișarea suprafețelor sectionate.




Opțiunile Vectorial Hatching in 3D și Transparency pentru Documentul 3D sunt specifice Documentului 3D și nu au legătură cu aceleași opțiuni setate pentru fereastra 3D.

## Afișarea Materialelor în Randări

Fiecare Motor de Randare are alte capacități de afișare a materialelor. Astfel, la editarea unui Material în fereastra de dialog Material Settings, este posibil ca anumite comenzi care sunt disponibile să nu aibă niciun efect asupra imaginii randate a

materialului. Pentru fluidizarea procesului, selectați Motorul de Randare dorit ca Preview Engine în fereastra de dialog Material Settings și bifați caseta **Disable unrelated Controls**.



Prin efectuarea acestei operații, în fereastra Material Settings vor fi disponibile doar comenzile care influențează în mod real aspectul randat.

Dacă intenționați să efectuați randarea cu LightWorks, selectați LightWorks Rendering Engine în fereastra Material Settings și bifați **Disable unrelated controls**. Tabloul LightWorks Shader Settings devine acum singura fereastră de care aveți nevoie pentru efectuarea operațiilor de editare în Material Settings.

*Pentru informații suplimentare, consultați LightWorks Shader Settings in ArchiCAD Help.*

Randările afișează toate caracteristicile materialelor cu excepția hașurii vectoriale. Aspectul general al randărilor dumneavoastră se setează în fereastra de dialog PhotoRendering Settings, setările din această fereastră aplicându-se tuturor materialelor din randare.

*Pentru informații suplimentare, consultați PhotoRendering Settings in ArchiCAD Help.*

## Crearea sau Modificarea unui Material

Materialele pot fi create sau modificate cu ajutorul ferestrei de dialog Material Settings (**Options > Element Attributes > Materials**).

*Pentru informații suplimentare, consultați Material Settings Dialog Box in ArchiCAD Help.*



### Atribuirea unei Hașuri Vectoriale unui Material

Utilizați tabloul **Options > Material Settings > Vectorial Hatching** pentru a atribui o hașură vectorială unui material.

*Pentru informații suplimentare, consultați Material Vectorial Hatching Panel in ArchiCAD Help.*


### Atribuirea unei Texturi unui Material

Pentru a atribui o Textură unui Material, utilizați tabloul **Options > Material Settings > Texture**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Material Texture Panel in ArchiCAD Help.*

## Managerul de Caracteristici (Attribute Manager)

Comanda **Attribute Manager** (**Options > Element Attributes > Attribute Manager**) vă permite să copiați (să atașați, să înlocuiți) caracteristici (Layers – layer-e, Layer Combinations – combinații de layer-e, Pens & Colors – stilouri și culori, Pen Sets – seturi de stilouri, Line Types – tipuri de linie, Fill Types – tipuri de hașură, Composite Structures – structuri compozite, Materials – materiale, Profiles – profiluri, Zone Categories – categorii de zone și Cities – orașe) între două fișiere în lucru deschise. Folosind această comandă puteți efectua duplicate ale caracteristicilor sau șterge caracteristici în/din oricare dintre cele două fișiere. După selectarea comenzii **Attribute Manager**, apare următoarea fereastră de dialog (având în vedere că fereastra trebuie să includă toate caracteristicile proiectului, afișarea acesteia poate dura mai mult timp):



## Caracteristicile personalizate ale Obiectelor GDL

Unele scripturi ale obiectelor GDL includ caracteristici personalizate. Aceste caracteristici pot fi definite fie ca parte a scripturilor individuale al obiectelor, fie în scriptul **MASTER\_GDL**.

La încărcarea unor astfel de obiecte într-un proiect, caracteristicile personalizate ale obiectelor sunt incluse automat în setul de caracteristici al proiectului după cum urmează:

- În cazul în care definiția Caracteristicilor se află conținută în scriptul **MASTER\_GDL**, atunci acestea vor fi importate în caracteristicile proiectului ArchiCAD după încărcarea bibliotecii care conține scriptul **MASTER\_GDL**. Caracteristicile cu aceleași denumiri nu se înlocuiesc.

- În cazul în care definiția Caracteristicilor se află în scripturile individuale ale componentelor de bibliotecă, atunci
  - tipurile de Hașuri și de Linii sunt importate în proiectul ArchiCAD.
  - caracteristicile de Materiale și Texturi *nu* sunt importate în caracteristicile proiectului ArchiCAD.

# Biblioteci

## Despre Biblioteci

Bibliotecile ArchiCAD sunt directoare care conțin fișierele externe pe care le utilizează ArchiCAD sau la care fac referință elementele de construcție.

În mod normal, bibliotecile sunt aranjate ierarhic în directorul principal Library.


Unele fișiere de tip bibliotecă includ date geometrice care permit amplasarea de variante ale elementului respectiv în proiectul ArchiCAD, în timp ce altele conțin doar informații grafice sau tip text care pot fi atașate altor elemente din bibliotecă sau întregului proiect.

Bibliotecile conțin componente geometrice denumite global Obiecte GDL (**GDL Objects**) sau Obiecte Parametrice. Acestea pot fi amplasate în Proiect

- utilizând unul dintre instrumentele specializate ArchiCAD (Object - obiect, Lamp - corp de iluminat, Door - ușă, Window - fereastră, Skylight - luminator, Corner Window - fereastră de colț, Stair - scară, Wall End - terminație de perete, Curtain Wall Accessory - accesoriu perete cortină sau Junction - îmbinare)
- automat, cu ajutorul comenzilor specifice sau al modulelor suplimentare Add-Ons (Markers - indicatori, Labels - etichete, elementele RoofMaker și TrussMaker)
- sau utilizate doar ca referință de către alte elemente (macros-uri, mărci ale zonei, proprietăți (Property Objects))

*Consultați Obiecte Parametrice pe pagina 369.*

Atunci când amplasați un Obiect (spre deosebire de alte elemente din ArchiCAD), amplasați o variantă (o stare) a unui fișier extern aflat într-o bibliotecă de obiecte. ArchiCAD este dotat cu o bibliotecă standard de obiecte care conține sute de obiecte preconfigurate, editabile (cunoscute sub denumirea de obiecte GDL sau componente de Bibliotecă). În majoritatea cazurilor, pentru amplasarea obiectelor din această bibliotecă standard, veți utiliza instrumentele ArchiCAD.



Toate aceste fișier pot fi deschise în ArchiCAD folosind comanda **File > Libraries and Objects > Open Object** și pot fi create în ArchiCAD folosind comanda **File > Libraries and Objects > New Object**.

Biblioteca mai conține de asemenea și fișiere de diferite formate la care fac referință elementele ArchiCAD:

- **Șabloanele de listare** sunt fișiere text simple, „plain text”, utilizate pentru personalizarea conținutului și aspectului calculelor cantitative.

Pentru o descriere detaliată, consultați *Calcule* pe pagina 533.

- **Texturile** sunt fișiere tip imagine care pot fi atașate **Materialelor** pentru a oferi mai mult realism vederilor randate, precum și în fereastra 3D atunci când se utilizează motorul OpenGL.


Consultați *Atribuirea unei Texturi unui Material* pe pagina 45.

- **Imaginile de fundal** sunt fișiere suplimentare tip imagine utilizate pentru oferirea unui mediu mai realist modelului 3D.

Puteți utiliza Biblioteci specializate pentru diversele aplicații (de exemplu, proiecte rezidențiale, proiecte de clădiri industriale) astfel încât să evitați constituirea unor biblioteci imense. Există, de asemenea, diverse biblioteci care corespund diferitelor standarde naționale.

- Puteți defini alte biblioteci sau biblioteci suplimentare pentru proiectele dumneavoastră în fereastra de dialog **Library Manager**. Atunci când deschideți un proiect salvat, ArchiCAD caută bibliotecile care au fost definite ultima dată pentru respectivul proiect.
- Atunci când creați un proiect nou folosind ultimele setări utilizate, ArchiCAD păstrează (sau caută) ultima bibliotecă utilizată;
- Atunci când creați un proiect nou folosind setările standard, ArchiCAD caută din nou biblioteca standard „ArchiCAD Library”.

Puteți utiliza în proiectele dumneavoastră elementele individuale din alte biblioteci decât cea activă folosind comenzile **Load Other Object** din ferestrele de dialog ale setărilor pentru instrumentul corespunzător (Window, Door etc.).



De asemenea, puteți utiliza funcția de glisare și fixare (drag & drop) pentru a amplasa componente de bibliotecă. Prin amplasarea obiectelor în proiect cu metoda de glisare și fixare nu se adaugă elemente în Biblioteca activă.

## Biblioteca de pornire

Atunci când lansați pentru prima dată ArchiCAD, se caută o Bibliotecă denumită „ArchiCAD Library 12.lcf”. Extensia .lcf este proprie fișierului de tip „Library Container file” (Fișier de Bibliotecă Container). Biblioteca standard ArchiCAD 12 este stocată într-un fișier .lcf, dar vă puteți, de asemenea, crea propriul fișier .lcf sau puteți extrage conținutul acestuia folosind comanda **File > Libraries and Objects > Create/Extract a Container**.

Având în vedere că fișierul .lcf file este un fișier unic, dar conține toate obiectele pe care le utilizați în proiect, puteți stoca toate obiectele necesare într-o singură locație și să păstra, în același timp, ierarhia intacta din cadrul fișierului .lcf.

Dacă Biblioteca standard ArchiCAD se află pe hard disk în același director ca ArchiCAD, aceasta este deschisă și utilizată ca bibliotecă activă. În caz contrar, apare fereastra de dialog **Library Manager** care vă solicită să selectați un director care să fie Biblioteca de pornire.

Pentru informații suplimentare, consultați *Library Manager Dialog Box* in ArchiCAD Help.

- Dacă ați utilizat deja ArchiCAD și porniți programul dând dublu clic pe iconul acestuia, setul de Biblioteci utilizat în sesiunea anterioară va fi activ.
- Dacă ați modificat denumirea unui director din setul activ de biblioteci sau ați schimbat locația acestuia în ierarhia fișierelor, acesta nu va fi găsit iar fereastra de dialog **Library Manager** se va afișa, astfel încât dumneavoastră să puteți găsi și selecta biblioteca de care aveți nevoie.
- Dacă deschideți un proiect direct din ArchiCAD (cu comanda **Open**) sau dând dublu clic pe un fișier al proiectului în File Manager, va fi deschis cu setul de biblioteci cu care a fost creat inițial.

Dacă ați modificat denumirea unui director din setul activ de biblioteci sau i-ați modificat locația în ierarhia fișierelor, atunci proiectul se va deschide utilizând una din următoarele variante:

- Dacă setul curent de Biblioteci Active include directoare care au aceleași denumiri ca cele inițiale, proiectul se deschide cu ajutorul acestui set curent de Biblioteci.
- Dacă setul original de Biblioteci includea directoare cu alte denumiri decât cele din setul curent, ArchiCAD va căuta Bibliotecile care conțin directoarele cu aceste denumiri. În cazul în care există directoare cu aceste denumiri, proiectul se deschide utilizând aceste directoare.
- Dacă nu există nici un director care să aibă denumirea originală, se afișează fereastra de dialog **Library Manager**. Puteți specifica un set de Biblioteci care să fie utilizat cu proiectul sau anula operația de citire a proiectului (**Cancel**).

**Notă:** Dacă dați clic pe **Done**, proiectul se deschide fără Bibliotecă. Astfel, vor lipsi toate Componentele de Bibliotecă amplasate în fișier.

## Actualizările Bibliotecilor

Graphisoft actualizează sistematic componentele de bibliotecă pe care le utilizează. Dacă doriți să fiți informat privind actualizările bibliotecilor, activați opțiunea Check for Updates din **Options > Work Environment > Web Options**. Veți primi, astfel, informații,


la pornirea ArchiCAD, privind disponibilitatea unei noi versiuni de bibliotecă potrivită pentru versiunea dumneavoastră de limbă, pe care puteți apoi opta să o descărcați dacă doriți.

*Pentru informații suplimentare, consultați Web Options in ArchiCAD Help.*

## Fluxul de lucru pentru Administrarea Bibliotecilor


Diagrama următoare ilustrează modul de administrare a două biblioteci: Biblioteca Standard ArchiCAD și o Bibliotecă separată Standard aparținând Firmei. Ambele se află pe un server. Fiecare proiect are o bibliotecă specifică-proiect, care se încarcă în proiect.

- Se instalează biblioteca ArchiCAD pe computerele client.
- Se copiază Biblioteca Standard a Firmei pe fiecare computer client.
- Bibliotecile specifice-proiect se încarcă la deschiderea proiectului respectiv și se actualizează în mod continuu.



## Despre Library Manager

Bibliotecile sunt disponibile în ArchiCAD prin comanda **File > Libraries and Objects > Library Manager**.



Aplicația **Library Manager** permite accesul la Biblioteci și Componente de Bibliotecă individuale, atât din spațiile de stocare locale, cât și în rețea. În momentul lansării, ArchiCAD încarcă automat ultima Bibliotecă utilizată. Pe măsură ce lucrați, este posibil să aveți nevoie de noi Componente de Bibliotecă sau să vă setați propriile biblioteci. În general, fiecare fișier al proiectului utilizează o bibliotecă diferită, inclusiv toate fișierele externe la care face referință (obiecte, uși, ferestre, corpuri de iluminat, texturi, date cu privire la caracteristici, etc.).

Fereastra de dialog **Library Manager** are patru tab-uri::

- Tab-ul **Local/LAN** vă permite să gestionați Biblioteci întregi și Componente de Bibliotecă individuale stocate pe discuri locale




sau discuri situate la distanță, conectate la computerul dumneavoastră printr-o rețea locală.

- Cu ajutorul tab-ului **FTP Sites**, puteți adăuga Biblioteci și Componente de Bibliotecă unice stocate pe servere FTP.
- Tab-ul **History** prezintă o listă a tuturor Bibliotecilor și Componentelor de Bibliotecă încărcate de-a lungul timpului în ArchiCAD.
- Tab-ul **Web Objects** vă permite să descărcați Obiecte GDL de pe website-uri și să le adăugați în bibliotecile dumneavoastră locale.

Pentru informații suplimentare, consultați *Library Manager Dialog Box in ArchiCAD Help*.

### Încărcarea Bibliotecilor

După setarea opțiunilor privind bibliotecile în tab-uri, dați clic pe butonul **Done/Reload** din colțul dreapta jos al ferestrei de dialog **Library Manager**.



Va apărea o casetă de stare pe ecran care vă va informa asupra desfășurării procesului de încărcare. Dacă dați clic pe **Stop**, puteți renunța la încărcarea bibliotecilor.

Dacă începeți un proiect nou, puteți utiliza fereastra de dialog **Library Manager** și pentru a afla care sunt bibliotecile utilizate la momentul curent și apoi pentru a da clic pe butonul **Use Active Libraries** pentru a continua lucrul cu setul curent sau pentru a defini un nou set de biblioteci așa cum s-a descris mai sus.

**Notă:** Atunci când lucrați la un proiect în echipă (Teamwork), doar conducătorul echipei (Team Leader), care are acces exclusiv, poate defini bibliotecile care vor fi încărcate pentru proiect. Ceilalți membri ai echipei pot încărca alte biblioteci, însă acestea pot fi utilizate doar de către ei, la nivel local.

## Identificarea Componentelor de Bibliotecă Duplicate

ArchiCAD utilizează un sistem intern de identificare a evoluției fiecărui obiect din bibliotecă (creare, modificare și/sau redenumire). Fiecărui obiect îi este atribuit un Cod Unic Global de Identificare (GUID, Global Unique Identifier) format din două seturi a câte 36 de caractere fiecare.

De fiecare dată când încărcați un proiect care conține componente de bibliotecă, programul va căuta obiectele în bibliotecile încărcate pe baza codului GUID. Astfel, chiar dacă se încarcă două sau mai multe obiecte de bibliotecă cu aceeași denumire, dacă acestea sunt diferite, atunci ArchiCAD îl va folosi pe cel corect, utilizând codul GUID.

În acest mod se evită conflictul dintre componentele cu denumiri identice dar coduri GUID diferite. Astfel de obiecte sunt incluse în fereastra de dialog Status Report ca „Duplicate Names” (Denumiri Duplicate). Lucrul la proiect poate fi continuat, având în vedere că denumirile duplicate nu cauzează probleme.

Componentele de bibliotecă cu coduri GUID identice intră însă în conflict; aceste elemente sunt practic identice și sunt afișate pe lista „Duplicate Library Parts” (Componente de Bibliotecă Duplicate). Pentru a evita conflictele în proiect, trebuie să înlăturați una din cele două componente identice din bibliotecă.

*Pentru o descriere completă a modalității de funcționare a codului GUID, consultați site-ul <http://www.ArchiCADwiki.com/guid>.*

Se recomandă utilizarea proiectelor cu bibliotecile lor aferente originale.

Dacă utilizați versiuni mai noi ale unei biblioteci, obiectele vor fi căutate în funcție de GUID. În cazul în care codurile GUID nu se potrivesc, ArchiCAD va căuta obiectele cu denumiri identice.

Obiectele utilizate din bibliotecile ArchiCAD 7.0 sau din versiuni anterioare nu au coduri GUID. Prin urmare, sistemul va identifica componentele de bibliotecă doar în funcție de denumire. În cazul în care bibliotecile încărcate conțin două obiecte cu aceeași denumire

ca și versiunea amplasată în proiect, obiectul care va fi utilizat va fi selectat aleatoriu dintre cele două locații.

## Componentele de Bibliotecă lipsă și paleta Library

Dacă deschideți un proiect și apare **Library Loading Report** conținând o listă de elemente lipsă, înseamnă că Biblioteca utilizată la crearea proiectului nu este disponibilă..

*Pentru informații suplimentare, consultați Library Loading Report în ArchiCAD Help.*

Elementele care lipsesc nu pot fi afișate în plan. (Locul obiectelor lipsa este indicat prin puncte nedefinite.)

Paleta flotantă Library Loading Report vă indică denumirile fișierelor componentelor de bibliotecă ce prezintă probleme și starea de descărcare a obiectelor de pe web. (Pentru a vizualiza paleta, în cazul în care nu apare automat, activați **Window > Palettes > Library Loading Report**.)

Problema componentelor de bibliotecă lipsă apare de obicei atunci când deschideți proiectul pe un alt computer. Pentru a vă asigura că nu lipsește niciun fișier, este recomandată salvarea proiectelor în format de arhivă înainte de a le muta pe un alt computer. O altă soluție – pentru o firmă cu un singur sediu – este să se utilizeze o bibliotecă standard care să se actualizeze în mod continuu pe fiecare computer.

*Pentru informații suplimentare, consultați Fișiere Arhivă pe pagina 18.*

## Setări Favorite

### Despre Setările Favorite

Funcția **Favorites** vă permite să salvați și să activați cu ușurință setările standard pentru instrumente. Selectând o Setare Favorită salvată, puteți crea un element cu aceiași parametri și aceleași caracteristici ca respectiva setare.

Setările Favorite pot fi accesate în două moduri:

- din paleta Favorites, care stochează toate setările favorite salvate indiferent de instrumentul cu care au fost create. În mod standard, paleta este ascunsă; pentru a o afișa, selectați **Window > Palettes > Favorites**. Paleta rămâne vizibilă fiind deasupra celorlalte Ferestre.
- cu ajutorul butonului Favorites din colțul din stânga sus al tuturor ferestrelor de dialog de setări pentru instrumente (cu excepția Camera). Fereastra de dialog care se deschide prezintă setările preferate salvate pentru respectivul instrument.

Printre setările stocate se numără:

- caracteristicile elementului, incluzând tipul de linie, tipul de hașură și culoarea stiloului, precum și materialele selectate
- în cazul Componentelor de Bibliotecă, denumirea acestora
- toate cotele elementului care pot fi introduse în ferestrele de dialog ale setărilor, de exemplu: grosimea și înălțimea peretelui (dar nu și lungimea)

**Setările Favorite** se salvează împreună cu fișierul proiectului. Puteți, de asemenea, să salvați un fișier separat al Setărilor Favorite, care să poată fi reutilizat și în alte proiecte.



- Dacă închideți proiectul curent și creați unul nou, Setările Favorite rămân la dispoziția dumneavoastră, la fel ca materialele, culorile stilurilor sau tipurile de linii.
- Dacă selectați **New and Reset**, se vor șterge setările salvate ca **Favorites**.
- Puteți recupera setările favorite salvate cu ajutorul comenzii **Load Favorites** din meniul derulant al paletei Favorite.  
**Notă:** Atunci când importați Setări Favorite dintr-un alt proiect, rețineți că toate caracteristicile elementelor sunt identificate prin denumire.
- Dacă Setările Favorite fac referire la caracteristici care nu există în proiectul țintă, atunci caracteristicile necesare vor lipsi.

- Dacă Setările Favorite fac referire la caracteristici care există în proiectul țintă, dar sunt diferite de cele din proiectul original, atunci vor prelua caracteristicile din proiectul țintă.

Pentru personalizarea stocării Setărilor Favorite pentru fiecare tip de instrument sau parametru, selectați **Favorite Preferences** din meniul derulant al paletei Favorite.

(Puteți, de asemenea, accesa fereastra de dialog **Favorite Preferences** din **Options > Project Preferences > Miscellaneous**.)

În fereastra de dialog Favorites Preferences care apare, utilizați lista Parameter Exclusion pentru a bifa denumirile parametrilor cărora NU vreți să le aplicați Setările Favorite.0



## Stocarea și Aplicarea Setărilor Favorite la Configurarea Instrumentelor

Pentru aplicarea Setărilor Favorite unui element amplasat în proiect, selectați elementul și deschideți fereastra de dialog pentru configurarea acestora. Dați clic pe butonul Favorites. Selectați




Setarea Favorită dorită și apoi dați clic pe **Apply** pentru a se aplica elementului selectat.

Fereastra de dialog **Apply Favorites** conține exclusiv Setările Favorite definite pentru instrumentul respectiv.

Puteți alege între:

- selectarea unei setări favorite din această listă și efectuarea unui clic pe butonul **Apply** pentru încărcarea setării în fereastra de dialog a instrumentului sau
- efectuarea unui clic pe butonul **Save Current Settings as Favorite** din partea superioară și crearea unei noi Setări Favorite prin denumirea acesteia în fereastra de dialog care apare.



**Notă:** Setările Favorite sunt identificate în funcție de denumire. În cazul în care încercați să utilizați denumirea unei setări favorite existente atunci când creați una nouă (chiar dacă aparține unui alt instrument), ArchiCAD vă va avertiza. De asemenea, unele caractere nu pot fi utilizate pentru denumirea Setărilor Favorite. Dacă introduceți un caracter incorect, va apărea un mesaj de avertizare, solicitându-vă să tastați o altă denumire.

*Pentru informații suplimentare, consultați Favorites Palette in ArchiCAD Help.*

## Interfața ArchiCAD-ului cu Utilizatorul

Această secțiune prezintă principalele palete și meniuri ce pot fi personalizate, din ArchiCAD.

## Caseta cu Instrumente

Paleta **Toolbox** conține o varietate de instrumente de selectare, construcție 3D, desen 2D și vizualizare.

În forma standard, Caseta cu Instrumente este împărțită în Grupuri de Instrumente – de Selectare, Proiectare, Documentare și Altele – pentru a facilita găsirea instrumentului necesar.

Pe lângă setul standard de instrumente, în caseta Toolbox pot apărea instrumente suplimentare, dacă au fost instalate și sunt disponibile Module Suplimentare (Add-Ons).


### Afișarea Casetei cu Instrumente

În cazul în care Caseta cu Instrumente nu este vizibilă pe ecran, activați comanda **Windows > Palettes > Toolbox**.

### Personalizarea Casetei cu Instrumente

Utilizați comenzile din pagina **Options > Work Environment > Toolbox** pentru a personaliza conținutul și organizarea casetei dumneavoastră cu instrumente.

O modalitate simplă de a accesa această fereastră de dialog este de a deschide meniul contextual Toolbox dând clic dreapta oriunde în Caseta cu Instrumente și de a da apoi clic pe iconul care reprezintă pagina de personalizare a Casetei cu Instrumente.



Puteți, în mod particular, personaliza caseta dumneavoastră cu instrumente organizând instrumentele în grupuri.

*Pentru informații suplimentare, consultați Toolbox Customization Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Salvați apoi setările dumneavoastră personalizate ca parte a unei Configurații a Instrumentelor (Tool Scheme) în mediul dumneavoastră de lucru.


*Pentru informații suplimentare, consultați Personalizarea Configurațiilor Paletelor din ArchiCAD Help.*

## Deschiderea și Închiderea Grupurilor de Instrumente din Caseta cu Instrumente

În mod standard, Caseta cu Instrumente afișează simultan toate instrumentele din toate Grupurile de Instrumente. În cazul în care Caseta cu Instrumente devine greu operabilă, utilizați săgețile pentru deschidere/închidere din partea superioară a fiecărui Grup de Instrumente pentru a deschide, respectiv închide grupul, după necesități.

Selectați Options > Work Environment > Toolbox dacă nu se afișează săgețile de deschidere/închidere.

Dați clic pe Tool Group Options și apoi debifați opțiunea „Always Keep Tool Groups Open”.



Acum veți putea deschide sau închide în mod separat fiecare grup din Caseta cu Instrumente.


## Caseta cu Informații (Info Box)

Pentru fiecare instrument din caseta cu instrumente este disponibilă o **Casetă cu Informații**. La activarea unui instrument sau selectarea unui element amplasat în proiect, paleta Info Box corespunzătoare va afișa setările curente pentru instrumentul/elementul respectiv. Dacă sunt selectate mai multe elemente, Caseta cu Informații va afișa comenzile pentru ultimul element selectat.

Caseta cu Informații conține o serie condensată de parametri specifici instrumentului/elementului selectat. Deși unele din aceste comenzi sunt disponibile și în fereastra de dialog pentru setările instrumentelor, Caseta cu Informații oferă un acces mai rapid la aceste comenzi deoarece rămâne afișată permanent pe ecran în timp ce lucrați.


În mod standard, Caseta cu Informații este situată în partea superioară a spațiului de lucru, în poziție orizontală. Pentru a o afișa vertical, deplasați-o pe una din laturile laterale ale ecranului.

În cazul în care nu știți ce reprezintă un anumit icon din Caseta cu Informații, deplasați ușor cursorul deasupra elementului pentru a obține informații despre instrumentul respectiv.



Pentru a naviga printre elementele din Caseta cu Informații puteți utiliza un mouse cu rotiță de defilare sau bara de defilare.

- Selected/Editable:** Caseta cu Informații curentă vă oferă informații privind numărul de Elemente Selectate, precum și câte dintre acestea pot fi editate. Modificările aduse setărilor Casetei cu Informații vor afecta Elementele editabile. În planul de nivel de mai jos sunt selectați toți Pereții; patru dintre aceștia au fost blocați la editare, după cum se observă în Caseta cu Informații:



- **Default Settings.** Dacă nu este selectat niciun element, Caseta cu Informații afișează Setările Standard ale instrumentului activ.


## Afișarea Casetei cu Informații

În cazul în care Caseta cu Informații nu este vizibilă pe ecran, activați comanda **Windows > Palettes > Info Box**. Caseta cu Informații va afișa comenzile specifice instrumentului activ sau elementului selectat.

## Personalizarea Casetei cu Informații

Puteți personaliza ordinea de afișare și vizibilitatea tablourilor în Caseta cu Informații a fiecărui Instrument: selectați **Options > Work Environment** și deschideți pagina Info Box.

O modalitate facilă de a accesa această fereastră de dialog este de a deschide meniul contextual al Casetei cu Informații dând clic dreapta oriunde în casetă și dând apoi clic pe iconul care reprezintă



pagina de personalizare a Casetei cu Informații:

*Pentru informații suplimentare, consultați Info Box Customization Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Este disponibilă și în meniul contextual Info Box (ilustrat în imaginea de mai sus): dați clic pe setarea preferată de afișare pentru amplasarea Antetului Casetei cu Informații: în marginea stângă a paletei sau în partea superioară.

# Meniuri

## Despre Meniuri


La pornirea ArchiCAD 12 cu setările standard, se va încărca Profilul Standard, care definește – împreună cu alte setări ale Mediului de Lucru – structura standard a meniului.

*Consultați Profilurile Standard în ArchiCAD 12 pe pagina 65.*

Există însă anumite comenzi și meniuri în ArchiCAD 12 care nu se afișează ca parte a acestui profil standard.

Utilizați setările din fereastra de dialog

**Options > Work Environment > Menus** pentru personalizarea conținutului meniurilor.



## Personalizarea Meniurilor

Utilizați fereastra de dialog **Options > Work Environment > Menus** pentru personalizarea oricărui meniu ArchiCAD. Puteți introduce sau elimina orice comandă sau meniu în/din orice meniu; ordinea comenzilor din cadrul oricărui meniu este complet personalizabilă.

**Excepție:** Meniurile contextuale nu se pot modifica.

*Pentru informații suplimentare, consultați Menu Customization Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Puteți stoca setările personalizate pentru comenzile din meniuri ca parte a Command Layout Scheme din mediul dumneavoastră de lucru.

*Pentru informații suplimentare, consultați Scheme Options in ArchiCAD Help.*

## Barele de Instrumente

### Despre Barele de Instrumente

O bară de instrumente reprezintă un grup de comenzi și/sau meniuri afișate sub formă de icon sau text și grupate în funcție de subiect. Barele de instrumente predefinite sunt:

3D Visualization (Vizualizare 3D), Arrange Elements (Organizarea Elementelor), Attributes (Caracteristici), Classic 3D Navigation (Navigarea Clasică 3D), Drafting Aids (Mijloace Auxiliare de Desen), Edit Elements (Elemente de Editare), Edit GDL Library Parts (Editarea de Componente de Bibliotecă GDL), Layouts and Drawings (Planșe și Desene), Mini Navigator, On-Screen View Options (Opțiuni de Vedere pe Ecran), Simple 3D, Standard, Standard for Low-Res Screens (Standard pentru Ecrane cu Rezoluție Mică), Teamwork (Lucrul în Echipă), Toolbox Tools (Instrumentele din Caseta cu Instrumente).


### Afișarea Barelor de Instrumente

Pentru a afișa o bară de instrumente, selectați denumirea acesteia din **Window > Toolbars**; sau dați clic dreapta pe bara de titlu a oricărei bare de instrumente de pe ecran pentru a se afișa lista de bare de instrumente definite. Dați clic pe oricare bară de instrumente din listă pentru a o afișa.

### Crearea sau Personalizarea Barelor de Instrumente

Pentru crearea unei noi bare de instrumente sau pentru personalizarea oricărei bare existente, utilizați fereastra de dialog Customize Toolbar, pe care o puteți accesa din **Options > Work Environment > Toolbars**. Puteți configura, de asemenea, modul

de reprezentare al unei anumite comenzi pe o bară de instrumente: prin denumire, prin icon sau ambele.



O modalitate simplă de a accesa această fereastră de dialog este de a deschide meniul contextual al oricărei bare de instrumente dând clic dreapta oriunde în Caseta cu Instrumente și de a da apoi clic pe iconul care reprezintă pagina de personalizare a barei de instrumente:

Vă puteți stoca barele proprii de instrumente personalizate ca parte a unei Configurații a Formatului de Comenzi din mediul dumneavoastră de lucru.

*Pentru informații suplimentare, consultați Scheme Options in ArchiCAD Help.*


Conținutul barelor de instrumente denumite se salvează ca parte a unei Configurații a Formatului de Comenzi.

Modul de afișare pe ecran a barelor de instrumente se salvează într-o Configurație a Paletelor.

*Pentru informații suplimentare, consultați Toolbar Customization Dialog Box in ArchiCAD Help.*

## Scurtături

ArchiCAD include mai multe configurații predefinite de scurtături (shortcuts). Dacă doriți să vizualizați sau să imprimați o listă de scurtături din Mediul de Lucru, selectați **Options > Work Environment > Keyboard Shortcuts**, și dați clic pe butonul **Show Shortcut List in Browser** din partea inferioară a tabloului Keyboard Shortcut Preview.



Pentru a personaliza o comandă tip shortcut, utilizați opțiunea **Options > Work Environment > Keyboard Shortcuts**: selectați o comandă din lista de pe partea stângă, introduceți apoi combinația dorită de taste în câmpul din dreapta și dați clic pe **Assign**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Shortcut Customization Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Cu excepția unor scurtături care nu pot fi modificate (prezentate în partea inferioară a listei Show Shortcut), toate celelalte scurtături din orice configurație pot fi personalizate. Modificările aduse configurației selectate a scurtăturilor se aplică după ce apăsați pe butonul **OK** și închideți fereastra de dialog.

Puteți stoca setările personalizate pentru scurtături ca parte a Configurației de Scurtături (Shortcut Scheme) din mediul dumneavoastră de lucru.

*Pentru informații suplimentare, consultați Scheme Options in ArchiCAD Help.*

## Palete

Paletele ArchiCAD vă ajută să construiți, să modificați și să amplasați diferite elemente. Fiecare paletă poate fi ascunsă sau afișată separat cu ajutorul comenzii **Window > Palettes**.

Paletele principale (Caseta cu Instrumente, Caseta de Informații, Quick Options (Opțiuni Rapide) și Navigator) pot fi activate simultan, folosindu-se comanda **Window > Palettes > Show Main Palettes Only**.


Fiecare dintre aceste palete este descrisă în detaliu în documentația ArchiCAD.

Două dintre palete – Caseta de Control (Control Box) și Caseta de Coordonate (Coordinates) - sunt similare cu cele din versiunile anterioare ale ArchiCAD. Acestea nu sunt afișate în mod standard, deoarece comenzile aferente sunt disponibile în alte părți ale interfeței. Pentru afișarea oricăreia dintre aceste palete, selectați **Window > Palettes** și alegeți paleta(-ele) dorită(-e).

### Personalizarea Configurațiilor Paletelor


Pentru personalizarea configurației proprii de palete (o configurație înregistrată de palete), configurați manual paletele în mediul de lucru ArchiCAD efectuând una din următoarele operații sau toate aceste operații:

- **Afișați** sau **ascundeți** paletele după necesități (dând clic pe denumirea acestora din meniul **Window > Palettes**)
- Afișați sau ascundeți barele de instrumente după necesități (dând clic pe denumirea acestora din meniul **Window > Toolbars**)
- Modificați **forma** unei palete selectând o opțiune din meniul contextual al acesteia. Caseta de Informații, Paleta de Coordonate și Caseta de Control dețin opțiuni de configurare a formei proprii – de exemplu, extinsă sau compactă – pe care le puteți seta utilizând meniul contextual care se deschide dând clic dreapta pe paleta respectivă.



- Modificați **poziția** și **dimensiunea** unei palete glisând-o în poziția dorită.
- **Fixați** paletele în poziția dorită (exclusiv în Windows).

Utilizați pagina „Scheme Options” a Configurațiilor Paletelor pentru a gestiona (Salva, Redenumi, Șterge, Redefini, Exporta, Importa) și a aplica Configurațiile Paletelor: selectați **Options > Work Environment > Palette Schemes**.



*Pentru informații suplimentare, consultați Scheme Options in ArchiCAD Help.*


Configurațiile Paletelor diferă de restul configurațiilor din mediul de lucru: setările conținute de configurațiile paletelor nu sunt

definite în fereastra de dialog Work Environment, ci depind de modul în care ați configurat manual paletele în spațiul de lucru.

**Notă:** Starea de afișare/ascundere a unei bare de instrumente este salvată într-o configurație a paletelor, iar conținutul acestora este definit ca parte a Configurației Formatului de Comenzi (Command Layout Scheme).

## Fixarea Paletelor (exclusiv în Windows)

Paletele pot „pluti” în spațiul de lucru; în cazul în care o astfel de paletă vă incomodează, o puteți închide sau deplasa în altă poziție. Multe dintre paletele ArchiCAD pot fi însă fixate (exclusiv în Windows) pe o margine a spațiului de lucru. Paleta se fixează pe marginea ecranului, fără să mai existe spațiu de lucru sub aceasta: astfel, dacă maximizați fereastra activă, întreg spațiul de lucru va fi vizibil. O paletă care a fost fixată poate fi transformată în paletă care „plutește” în orice moment.

Pentru fixarea unei palete, dați clic pe bara de titlu a acesteia (va apărea simbolul  de glisare) și glisați-o pe una din laturile sau în partea superioară sau inferioară a ecranului până când simbolul ajunge la limita laterală/superioară/inferioară. Eliberați cursorul pentru ca paleta să se fixeze.

**Notă:** Atunci când glisați o paletă în Windows, punctul de ancorare al acesteia este simbolul de deplasare (nu marginea paletei).

## Dezactivarea Fixării unei Palete


Pentru reactivarea stării de „plutire” a paletei, dați clic pe titlul acesteia și glisați-o. De asemenea, puteți da dublu clic pe paletă; repetarea operației de dublu clic va duce la fixarea din nou a paletei.

## Fixarea Grupurilor de Palete

Puteți fixa mai multe palete pe una din laturile ecranului și apoi le puteți conecta unele cu celelalte pentru a forma un **grup de palete**.

- Dați clic și glisați pentru a fixa prima paletă.
- Pentru a introduce a doua paletă deasupra primei palete, dați clic și glisați a doua paletă pe bara de titlu a celei dintâi.

- Pentru a introduce a doua paletă dedesubtul primei palete, dați clic și glisați a doua paletă pe linia din partea inferioară a primei palete.
- Puteți, de asemenea, amplasa două (sau mai multe) palete, una lângă cealaltă, deasupra unei palete unice (sau dedesubtul ei), acestea constituind un grup.
- Dacă modificați dimensiunile unei palete care face parte dintr-un grup de palete, se va modifica automat și dimensiunea celorlalte palete din grup.
- Lățimea tuturor paletelor din grup se modifică simultan (prin glisarea marginii către dreapta sau către stânga).



Pentru configurarea dimensiunii zonei vizibile a fiecărei palete, deplasați barele despărțitoare în sus sau în jos – pentru paletel grupate în stivă sau la dreapta/la stânga – pentru paletel situate una lângă cealaltă. (Barele despărțitoare sunt liniile care separă paletel între ele.)

### Limitări ale Fixării Paletelor

- Nu orice paletă poate fi fixată pe orice margine a ecranului.
- Următoarele palete/ferestre de dialog nu pot fi fixate: Mark-Up Tools; Selections; Library Loading Report; Pet Palettes;

Element Information; Find and Select; Roofmaker; Solid Element Operations; Sign in; Text Formatting; Profile Manager; Quick Layers.

### Suspendarea Funcției de Fixare

Pentru a suspenda funcția de fixare în timpul glisării unei palete, apăsați tasta Ctrl (Windows).

### Fixarea Paletelor (exclusiv pentru Macintosh)

În sistemul de operare Macintosh, puteți fixa paletel ArchiCAD una de cealaltă și de marginea ecranului.

Paletel se vor fixa dacă le aduceți la o anumită distanță unele de celelalte. Marginea paletei (nu cursorul) reprezintă ancora de fixare.

- Dacă se fixează o paletă de partea inferioară sau de partea dreaptă a unei alte palete, atunci ambele palete pot fi glisate ca un singur obiect.
- Dacă se fixează o paletă de partea superioară sau de partea stângă a unei alte palete, atunci acestea nu vor rămâne fixate una de cealaltă când se efectuează operații de deplasare.

### Suspendarea funcției de fixare

Pentru a suspenda funcția de fixare în timpul glisării unei palete, apăsați tasta Cmd (Macintosh).

## Paletel Pet Palette

O paletă Pet Palette este reprezentată de o colecție de iconuri (reprezentând comenzi și opțiuni relevante) și apare la introducerea elementelor grafice și la efectuarea operațiilor de editare. În unele cazuri, paleta Pet Palette apare atunci când se amplasează elemente (ca, de exemplu, a unei linii multiple), dar în majoritatea cazurilor, aceasta apare după amplasarea unui element și selectarea acestuia pentru editare.

Pentru a accesa paleta Pet Palette, amplasați cursorul pe o muchie, un nod sau o suprafață editabilă și dați clic stânga.

Conținutul paletei Pet Palette depinde de următoarele:



- Elementul selectat
- Partea elementului pe care ați ales să-l editați și ați dat clic (muchie, nod sau suprafață)
- Fereastra activă

Mișcați cursorul deasupra iconurilor pentru a citi informațiile cu referire la instrumentele aferente și dați clic pe iconul corespunzător funcției necesare. Utilizați shortcut-urile „F” și Shift+F (Opt+F) pentru a trece la iconul următor/precedent din paleta Pet Palette curentă.




Conținutul unei paleta Pet Palette nu poate fi personalizat.

În cursul unei operații de editare puteți să vă răzgândiți și dacă doriți, puteți selecta o altă funcție din paleta Pet Palette în cazul în care nu ați finalizat operația de editare anterioară.

Paleta Pet Palette dispare automat în momentul terminării operației.

Paleta Pet Palette fie va urma mișcările cursorului dumneavoastră pe ecran pe măsură ce lucrați, fie va rămâne într-o anumită poziție, în funcție de opțiunea de mișcare pe care o specificați pentru aceasta.


Pentru a efectua aceste setări preferate, selectați **Options > Work Environment > Dialog Boxes and Palettes**.



Puteți stoca setările pentru paleta Pet Palette ca parte a Configurației Setărilor Preferate ale Utilizatorului (User Preference Scheme) în mediul dumneavoastră de lucru.



# Personalizarea Mediului dumneavoastră de Lucru (Work Environment)



Pe măsură ce vă veți acomoda cu ArchiCAD, vă veți stabili anumite preferințe personale referitoare la utilizarea caracteristicilor programului și la aranjarea diferitelor palete, bare de instrumente și meniuri pe ecran. Puteți seta majoritatea acestor opțiuni în fereastra de dialog **Options > Work Environment**.


*Pentru o scurtă descriere a fiecărei opțiuni disponibile în fereastra de dialog Work Environment Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Puteți să personalizați oricare dintre aceste setări în timp ce lucrați: deschideți fereastra de dialog Work Environment, modificați setarea respectivă și apăsați pe OK. Setarea se va aplica imediat.

Setările Mediului de Lucru nu se salvează ca parte a proiectului, ci într-un director local de pe computerul dumneavoastră.

## Despre fereastra de dialog Work Environment

Setările mediului de lucru (**Options > Work Environment**) sunt împărțite în șase **schemes** independente. Fiecare dintre aceste configurații reprezintă o grupare tematică de setări.



- **User Preference Schemes (Configurația setărilor preferate ale utilizatorului).** Acestea includ o largă varietate de setări preferate pentru funcții precum funcțiile Guide Line, introducerea coordonatelor și pentru modalitatea de afișare a anumitor ferestre de dialog.

- **Company Standard Schemes (Configurația standard a companiei).** Aceste setări sunt standardele definite de firmă.

Pentru informații suplimentare, consultați *Data Safety, Web Options, and Special Folders in ArchiCAD Help*.

Consultați și *Creating a Custom Install Package in Getting Started*, accesibil din meniul *Help* al ArchiCAD.

- **Configurația shortcut-urilor (Configurația Scurtăturilor)**

Pentru informații suplimentare, consultați *Scurtături* pe pagina 57.


- **Tool Schemes (Configurația Instrumentelor).** O Configurație a Instrumentelor include setări pentru Caseta cu Instrumente, Caseta de Informații și ferestrele de dialog pentru Setările Instrumentelor.
- **Palette Schemes (Configurația Paletelor).** Aceste setări sunt definite în afara ferestrei de dialog *Work Environment*; o configurație a paletelor salvează starea curentă de pe ecran a paletelor dumneavoastră.

Pentru informații suplimentare, consultați *Palete* pe pagina 57.

- **Command Layout Schemes (Configurația Formatului Comenzilor).** Configurația Formatului Comenzilor include setările efectuate pentru Bara de Instrumente și ale Meniului.


Pentru informații suplimentare, consultați *Barele de Instrumente* pe pagina 56 și *Meniuri* pe pagina 55.

Dați clic pe denumirea setărilor pe care doriți să le modificați (de exemplu, „Selection and Element Information”).



Imediat după ce veți modifica orice setare a mediului de lucru, denumirea configurației din partea superioară a paginii setărilor se va schimba în **Custom**.

Utilizați barele despărțitoare din fiecare pagină pentru afișarea textului în funcție de necesități.



După efectuarea modificărilor, apăsați pe OK pentru a se închide fereastra de dialog și a se aplica setările curente.

Ultimele setări personalizate (Custom) vor rămâne intacte chiar și după ce veți închide și reporni ArchiCAD.

Fiecare modificare a setărilor redefineste însă configurația „Custom” în funcție de ultimele schimbări efectuate. Dacă doriți să vă păstrați modificările salvate pe termen lung, vă recomandăm să stocați configurația personalizată sub o nouă denumire.

*Pentru informații suplimentare, consultați Salvarea Mediului dumneavoastră de Lucru Personalizat din ArchiCAD Help.*

## Salvarea Mediului dumneavoastră de Lucru Personalizat

Dacă ați modificat mai multe setări în Options > Work Environment, le puteți salva pentru o utilizare ulterioară în alte proiecte, astfel încât Mediul dumneavoastră de Lucru Personalizat să fie deja pregătit atunci când începeți să lucrați în el.

Setările individuale sunt organizate în șase **configurații (Schemes)**; salvarea setărilor se realizează la nivel de Configurație. Spre deosebire de setările proiectului, care se salvează în fișierul proiectului, Configurațiile Mediului de Lucru sunt salvate într-un director local de pe computerul dumneavoastră.

Fereastra Scheme Options apare în fereastra de dialog Work Environment după ce selectați unul dintre cele șase seturi de configurații din structura arborescentă din partea stângă a ferestrei de dialog. Există câte o pagină de Opțiuni de Configurare (Scheme Options) pentru fiecare dintre cele șase configurații.


Puteți stoca oricare sau toate configurațiile în funcție de denumire; de asemenea, puteți combina oricare dintre configurații într-un **Profil (Profile)**, și stoca acest profil cu propria sa denumire. Cu ajutorul interfeței ArchiCAD (Options > Work Environment > Work Environment Profiles), puteți exporta și importa Configurații (Schemes) și Profileuri (Profiles): acest lucru vă permite să transferați setările dumneavoastră favorite pe alte computere sau să le puteți păstra după ce instalați o nouă versiune de ArchiCAD.

**Notă:** Puteți utiliza fără probleme ArchiCAD fără să salvați configurații și profileuri; în acest caz, trebuie să ajustați setările pe parcurs. Opțiunea de a salva setările în funcție de configurații cu denumiri setate și de a combina apoi configurațiile în profileuri este totuși foarte utilă managerilor CAD, firmelor de arhitectură în care se lucrează în echipe și utilizatorilor care doresc să alterneze utilizarea a diferitelor seturi de setări personalizate.

### Stocarea unei Configurații Personalizate

Pentru stocarea setărilor unei Configurații, selectați setul de configurații pentru care doriți să salvați setările folosind structura arborescentă din partea stângă a ferestrei de dialog Work

Environment. (De exemplu, dacă aveți scurtături pe care le-ați modificat și doriți să le salvați, dați clic pe Shortcut Schemes.) Va apărea fereastra **Scheme Options**, în care veți putea stoca, redenumi, șterge, redefini, exporta sau importa configurații.



Pentru informații suplimentare privind salvarea setărilor configurației, consultați *Scheme Options in ArchiCAD Help*.

## Aplicarea unei Configurații


Pentru a aplica o configurație stocată, selectați-o din pop-up-ul Apply Scheme care se află în partea superioară a oricărei pagini de setări ale mediului de lucru.



De asemenea, puteți utiliza pagina **Scheme Options** din Work Environment pentru a aplica o configurație: selectați una dintre configurațiile definite, apoi dați dublu clic pe ea sau dați clic pe butonul **Apply Scheme**.

După ce efectuați operația pentru aplicarea configurației și apăsați pe OK pentru a închide fereastra de dialog Work

Environment, ArchiCAD va face modificările necesare pentru a corespunde setărilor stocate în configurația aleasă.



## Crearea unui Mediu de Lucru Standard pentru Utilizatori Multipli (Office-Standard Work Environment)

Posibilitatea de salvare și redenumire a oricărei combinații de setări ale mediului de lucru poate servi nu numai utilizatorului individual, ci poate contribui și la concordanța unui proiect la care lucrează mai mulți utilizatori. Managerii CAD pot crea Profiluri de Medii de Lucru standard pentru utilizatori multipli, pe care le pot instala ca variante standard o dată cu instalarea programului ArchiCAD pe mai multe stații de lucru.

Pentru informații suplimentare, consultați broșura *Getting Started*.

## Profiluri

Dacă ați personalizat și salvat mai multe configurații, le puteți stoca și aplica simultan: combinați oricare dintre configurații într-un profil și stocați profilul cu propria lui denumire. Utilizând interfața ArchiCAD, puteți exporta și importa profiluri pe/de pe alte computere.

Pentru informații suplimentare privind configurarea și aplicarea profilurilor, consultați *Profile Options in ArchiCAD Help*.

Profilurile nu conțin setări, reprezintă doar un ansamblu de configurații. Nu este necesar ca profilurile să conțină toate cele șase tipuri de configurații. După ce începeți să lucrați, puteți să aplicați configurațiile una câte una, nu este necesar să aplicați toate profilurile dintr-o dată.

## Definirea și Stocarea unui Nou Profil


Pentru a forma o combinație de configurații și a constitui un profil, selectați Options > Work Environment și dați clic pe „Work Environment Profiles” (elementul de sus din lista din partea stângă). Se va deschide pagina de dialog **Profile Options**.

Dați clic pe comanda „New Profile” din partea dreaptă și urmați instrucțiunile pentru selectarea configurațiilor pentru noul profil.

Pentru informații suplimentare privind configurarea și aplicarea profilurilor, consultați *Profile Options in ArchiCAD Help*.

## Aplicarea unui Profil

- 1) Selectați Options > Work Environment și dați clic pe „Work Environment Profiles” (elementul de sus din lista din partea stângă). Se va deschide pagina de dialog **Profile Options**.
- 2) Selectați profilul dorit din lista Stored Profiles. Pentru aplicarea profilului, dați dublu clic pe acesta sau dați clic pe butonul Apply Schemes of Profile.
- 3) Dați clic pe OK pentru a închide fereastra de dialog Work Environment.



## Profilurile Standard în ArchiCAD 12

ArchiCAD 12 este livrat împreună cu trei Profiluri standard: **Standard**, **Visualization** și **Layouting**. Când lansați pentru prima oară ArchiCAD, Standard este setat ca profil standard al mediului de lucru.

Aceste profiluri predefinite au rolul de a vă ajuta în etapele de familiarizare cu ArchiCAD 12. Evident, puteți reconfigura, dumneavoastră sau managerul CAD al echipei dumneavoastră, aceste profiluri, în funcție de nevoi.

- Profilul **Standard** este conceput să corespundă fluxului de lucru al activității arhitecturale obișnuite. Meniurile, comenzile, formatul paletelor și vizibilitatea barelor de instrumente sunt optimizate pentru a vă pune la dispoziție un acces facil la instrumentele și funcțiile de care aveți nevoie pentru construirea Clădirii Virtuale. Sunt disponibile barele de instrumente Standard și Mini-Navigator (pentru comutare rapidă între ferestre), iar Caseta cu Instrumente afișează fiecare instrument separat.
- Profilul **Layouting** pune la dispoziție cele mai utilizate comenzi de paginare și publicare. Meniul Layout Book apare acum, Caseta cu Instrumente este minimalizată pentru a se

afișa doar instrumentele pentru Documentație, iar Navigator/Organizer este situat în marginea stângă a ecranului. Sunt vizibile două bare de instrumente specializate: „Layouts & Drawings” (Paginare și Desen) și „Standard for Layouting” (Standard pentru Paginare).

- Profilul **Visualization** este util pentru etapa de setare și publicare a rezultatelor din imaginile 3D, precum Animații (Fly-Throughs) și Fotorandări (PhotoRenderings). Meniul 3D Visualization apare acum, astfel încât *toate* comenzile legate de fereastra 3D, navigarea 3D și imaginile 3D sunt reunite într-un singur meniu. Bara de instrumente 3D Visualization oferă acces rapid la multe din aceste comenzi. În acest profil nu se afișează Navigator, iar Caseta cu Instrumente afișează doar instrumentele de Selectare și Proiectare.

*Pentru informații suplimentare privind configurarea și aplicarea profilurilor, consultați Profile Options in ArchiCAD Help.*

Puteți salva o configurație Personalizată ca parte a unui profil, însă configurației i se va atribui o denumire la crearea profilului.

Configurațiile cu denumirea „Custom” nu pot fi exportate.

## Modalitatea de utilizare a Setărilor Personalizate ale Mediului de Lucru pe un alt computer

Pentru a pune la dispoziția unei rețele sau a altor utilizatori configurațiile sau profilurile dumneavoastră sau pentru a le transfera pe un alt computer, aveți posibilitatea de a le exporta.

Utilizați comanda Options > Work Environment > **Work Environment Profiles** pentru a exporta și importa profiluri în/din directoarele specificate. În cadrul acestei operații, profilurile sunt fișiere .xml care fac referință la configurațiile pe care le conțin (de asemenea, fișiere .xml).

*Pentru informații suplimentare, consultați Profile Options in ArchiCAD Help.*

Utilizați comanda Options > Work Environment > **Scheme Options** pentru a exporta și importa configurații (ca fișiere .xml) în/din directoarele specificate.

Fereastra Scheme Options apare în fereastra de dialog Work Environment după ce selectați unul dintre cele șase seturi de configurații din structura arborescentă din partea stângă a ferestrei de dialog. Există câte o pagină de Opțiuni de Configurare (Scheme Options) pentru fiecare dintre cele șase configurații.

*Pentru informații suplimentare, consultați Scheme Options in ArchiCAD Help.*

# INTERACȚIUNE

Acest capitol vă va prezenta operațiile de bază din ArchiCAD. Acesta este format din trei secțiuni principale: Navigare, Concepte de Editare și Tehnici.

## Navigare


În această secțiune veți învăța cum puteți naviga între diferitele ferestre și vederi ale clădirii virtuale. Veți utiliza tehnicile de mărire/micșorare (zooming) și panoramare (panning) pentru a localiza și afișa diferite zone ale proiectului, atât în ferestrele 2D, cât și în cele 3D. De asemenea, veți utiliza aplicația Navigator pentru a identifica fereastra necesară din structura proiectului.

## Navigarea printre ferestrele ArchiCAD

- 1) Modalitatea cea mai ușoară de comutare între diferitele ferestre ale programului este de a utiliza hărțile din paleta Navigator. Dați pur și simplu dublu clic pe elementul pe care doriți să-l vedeți.

- 2) Bara de instrumente predefinită (disponibilă din meniul Windows > Toolbars) reprezintă o altă modalitate de comutare rapidă între ferestre.

- 3) În fine, aveți posibilitatea de a folosi meniul ierarhic View > Navigate.



### Scurtăturile destinate navigării

Pentru a accesa diversele ferestre, puteți, de asemenea, să utilizați taste sau combinații de taste:

- Fereastra Planului de Nivel: F2
- Fereastra 3D: F3
- Fereastra 3D (Perspectivă): Shift+F3
- Fereastra 3D (Axonometrie): Ctrl+F3
- ultima fereastră de Secțiune: F6
- ultima Planșă deschisă: F7


## Navigarea în interiorul ferestrei active

Următoarele tehnici pot fi folosite atât în ferestrele 2D, cât și în ferestrele 3D ale ArchiCAD.

*Pentru informații privind tehnicile speciale de navigare pentru fereastra 3D, consultați Navigarea în Fereastra 3D pe pagina 71.*

## Mărirea/Micșorarea

Puteți folosi funcția de mărire (zoom in) pentru vizualizarea detaliilor sau funcția de micșorare (zoom out) pentru afișarea mai multor elemente în fereastră. Butonul de Zoom de pe bara inferioară de defilare oferă informații privind dimensiunea curentă.




Dacă doriți să reveniți la dimensiunea reală (Actual Size = 100%), dați dublu clic pe butonul Zoom.

Există mai multe tehnici care pot fi aplicate pentru obținerea efectelor de mărire/micșorare:

### Mărirea/Micșorarea cu ajutorul mouse-ului cu roțiță



Dacă aveți un mouse cu roțiță de defilare, utilizați roțița pentru a mări sau micșora zona în care se află poziționat cursorul.

Puteți efectua o operație similară în cazul în care mouse-ul dumneavoastră nu are roțiță: Dați, mai întâi, clic pe butonul Scroll-Zoom  de pe bara inferioară de defilare. Apoi, dați clic oriunde în fereastră; mutați cursorul în sus pentru mărire și în jos pentru micșorarea acesteia. Cu cât distanța cu care mutați cursorul este mai mare, cu atât valoarea de mărire/micșorare este mai mare. Dați încă o dată clic pentru activarea dimensiunii mărite/micșorate.

### Mărirea/Micșorarea cu ajutorul tastaturii

Pentru a obține efectul de defilare de mărire/micșorare, puteți utiliza tastele numerice: apăsați **key '+'** pentru mărire și **key '-'** pentru micșorare.

### Mărirea/Micșorarea cu ajutorul butoanelor de defilare

Dați clic pe butonul **Zoom In**  sau **Zoom Out**  de pe bara inferioară de defilare a ferestrei active pentru a activa scurtătura corespunzătoare. Desenați un dreptunghi în jurul detaliului pe care doriți să-l măriți cu cursorul **Zoom In**. Zona din interiorul

dreptunghiului va fi mărită la dimensiunea ferestrei curente. Dacă folosiți **Zoom Out**, vederea curentă va căpăta dimensiunile dreptunghiului pe care l-ați definit. Operația este optimizată astfel încât să nu apară deformări ale vederii.

**Notă:** Pentru a dubla valoarea curentă de mărire sau micșorare, dați dublu clic pe iconul corespunzător.



## Mărirea/Micșorarea cu ajutorul Comenzilor de Meniu

Selecți **View > Zoom > Zoom In** sau **Zoom Out**.

**Notă:** Dacă aceste comenzi nu sunt disponibile în meniul View, puteți utiliza opțiunea **Options > Work Environment > Menus** pentru a le adăuga.

Pentru informații suplimentare, consultați *Personalizarea Meniurilor* pe pagina 55.

Desenați un dreptunghi în jurul detaliului pe care doriți să-l măriți, folosind cursorul **Zoom In**. Zona din interiorul dreptunghiului va fi mărită la dimensiunea ferestrei curente. Dacă folosiți **Zoom Out**, vederea curentă va căpăta dimensiunile dreptunghiului pe care l-ați definit. Operația este optimizată astfel încât să nu apară deformări ale vederii.

- **Zoom to Selection:** Utilizați această comandă (**View > Zoom > Zoom to Selection**) pentru efectuarea măririi/micșorării doar pe zona elementelor selectate.
- **Previous/Next Zoom:** Dacă doriți să reveniți la acțiunea anterioară unei operații **Zoom In**, **Zoom Out**, **Pan**, **Home Zoom** sau **Fit in Window** puteți da clic pe butonul shortcut corespunzător  de pe bara inferioară de defilare a ferestrei active. Pot fi stocate maxim 20 de acțiuni anterioare. Pentru a trece la următoarea operație de mărire/micșorare, utilizați comanda **Next Zoom** sau butonul shortcut .


## Setarea unui Zoom Standard

În cazul în care aveți nevoie să reveniți în mod repetat la o anumită parte a proiectului dumneavoastră, o puteți defini ca zoom standard selectând comanda **View > Zoom > Set Home Zoom**. Puteți reveni la această vedere selectând pur și simplu comanda **View > Zoom > Home Zoom**. Această vedere este salvată împreună cu proiectul.




## Salvarea dimensiunilor de Mărire/Micșorare


Puteți salva diverse dimensiuni de mărire/micșorare pentru a le utiliza ulterior dând clic pe butonul săgeată de pe bara inferioară de defilare a ferestrei active. Comenzile din meniul pop-up vă permit să accesați, să redenumiți sau să ștergeți dimensiunile de mărire/micșorare predefinite. Valorile zoom-ului standard nu sunt incluse în lista dimensiunilor de mărire/micșorare salvate.



## Comanda Fit in Window (Potrivire în Fereastră)


Puteți modifica dimensiunea unei vederi astfel încât toate elementele de construcție curente să fie vizibile. Astfel, puteți verifica dacă nu cumva ați amplasat din greșeală vreun element în colțurile îndepărtate ale ferestrei atunci când ați introdus datele numerice sau în timpul unei operații de multiplicare.

Selectați comanda **View > Fit in Window** sau dați clic pe butonul shortcut corespunzător  de pe bara inferioară de defilare a ferestrei active.

Ferestrele de **listare** prezintă un shortcut suplimentar pe bara inferioară de defilare, care permite efectuarea operației **Fit the Width**  (potrivirea lățimii) pentru lista generată, prin care aceasta este adusă la dimensiunea ferestrei curente.

## Panoramarea

Utilizați funcția Pan pentru o scanare a întregii foi de lucru, în general pentru afișarea elementelor sau a detaliilor care nu încap în vederea curentă. Activați funcția Pan și apoi mișcați cursorul astfel încât vederea să se „deplaseze” în fereastră simultan cu cursorul.

- **Folosind butonul Pan:** Dați clic pe butonul **Pan**  de pe bara inferioară de defilare a ferestrei active. Dați clic în foaia de lucru activă și obțineți vederea panoramică mișcând cursorul sub formă de **mână** cu mouse-ul. Se va mișca întreaga zonă de pe ecran, în timp ce valoarea curentă de zoom se va păstra.
- În cazul în care aveți un mouse cu trei butoane, îl puteți utiliza apăsând pe butonul din mijloc și mișcând simultan cursorul sub formă de Mână peste foaia de lucru.
- **Folosind mouse-ul cu roțiță:** În cazul în care aveți un mouse cu roțiță de defilare, îl puteți utiliza apăsând pe roțiță în mod continuu și mișcând simultan cursorul sub formă de Mână peste foaia de lucru.
- **Folosind tastele numerice** (doar în Windows): Apăsați următoarele taste: 4 (stânga), 2 (jos), 6 (dreapta), 8 (sus). (Asigurați-vă că opțiunea Numbers Lock este dezactivată.) Tastele cu săgeți sus/jos și stânga/dreapta au același efect.
- Folosind paleta Navigator Preview

*Pentru informații suplimentare, consultați Paleta Navigator Preview (2D) pe pagina 70.*

## Măsurile în cazul în care panoramarea afectează afișarea pe ecran


Atunci când panoramați un proiect extins și complex într-o fereastră 2D, este posibil să existe dificultăți în afișarea modelului. Pentru a remedia această situație, încercați să comutați între opțiunile din **Options > Work Environment > Advanced Redraw Options: Model Display in 2D Navigation**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Advanced Redraw Options în ArchiCAD Help.*

## Paleta Navigator Preview (2D)

Paleta Navigator Preview facilitează localizarea și mărirea/micșorarea anumitor părți ale proiectului dumneavoastră, în special atunci când lucrați cu proiecte de dimensiuni mari.

Pentru informații suplimentare, consultați *The 2D Navigator Preview Palette Controls in ArchiCAD Help*.

Pentru a afișa paleta Navigator Preview, dați clic pe butonul shortcut de pe bara inferioară de defilare a oricărei ferestre sau utilizați comanda  ; **Window > Palettes > Navigator Preview**.


Pentru ferestrele 2D, paleta Preview afișează o copie în miniatură a întregului conținut al vederii curente. Cadrul din interiorul paletii Preview reprezintă fereastra activă, afișată la valoarea curentă de mărire/micșorare. Utilizați acest cadru pentru a efectua operații de mărire/micșorare și panoramare în paleta Preview; obțineți, astfel, aceleași rezultate ca în urma operațiilor de mărire/micșorare și panoramare în fereastra activă, în plus, oferindu-vă în mod simultan o privire de ansamblu asupra conținutului întregii ferestre.

Atunci când examinați în prealabil o fereastră 2D în Navigator Preview, aveți următoarele opțiuni de mărire/micșorare și panoramare:


- Pentru modificarea poziției cadrului, glisați aria închisă a acestuia cu cursorul sub formă de **mână** (astfel, puteți efectua panoramarea în fereastra activă).




- Pentru modificarea dimensiunii cadrului, glisați marginile sau colțurile acestuia (această operație are efectul de mărire/micșorare în fereastra activă).



- În partea inferioară a paletei, apar noi elemente pentru mărire/micșorare: butoanele plus și minus și un buton de glisare: acestea vă permit să măriți sau să micșorați vederea curentă. Dacă dați clic pe butoane, nivelul de mărire/micșorare crește cu aproximativ 10%.



- În colțul drept inferior, un meniu derulant conține trei opțiuni pentru controlul tehnicilor de mărire/micșorare din Navigator Preview. Opțiunea standard este **Real-time zoom**: vederea se mărește/micșorează pe măsură ce mișcați cursorul. Cu opțiunea **Auto zoom** dimensiunea se ajustează după ce terminați de mișcat cursorul. **Double-click to zoom** înseamnă că trebuie să dați dublu clic



sau să apăsați pe butonul **Go** din partea superioară dreaptă a ferestrei Navigator Preview pentru a se efectua mărirea/micșorarea selectată.

- Utilizați **Redraw Preview** dacă ați efectuat modificări în fereastra curentă care nu au fost reflectate în Navigator Preview.

## Navigarea în Fereastra 3D

**Notă:** Pentru informații generale privind accesarea ferestrei 3D și modul de setare a vederii în perspectivă și a celei axonometrice (paralelă), consultați *Fereastra 3D pe pagina 195*.

În fereastra 3D se poate naviga folosindu-se majoritatea metodelor de navigare 2D de bază. Tehnicile utilizând tastatura, mouse-ul cu rotiță, de potrivire în fereastră, de panoramare și de mărire/micșorare pe bază de comenzi se aplică în același mod ca și în fereastra 2D.

*Consultați Navigarea în interiorul ferestrei active pe pagina 67.*

Fereastra 3D conține, de asemenea, posibilități unice de navigare pentru explorarea modelului și rotirea acestuia. Aceste funcții sunt descrise în secțiunile următoare.

### Accesarea Comenzilor de Navigare 3D

Comenzile speciale pentru navigare în fereastra 3D sunt afișate în barele de instrumente 3D Visualization și Simple 3D; acestor comenzi li se pot atribui scurtături. Selectați **Window > Toolbars > 3D Visualization** sau **Simple 3D** pentru afișarea acestor bare de instrumente. Dacă fereastra 3D este activă, bara inferioară de defilare a acesteia conține scurtături sub formă de iconuri pentru Comenzile de Navigare 3D.



**Notă:** Comenzile de Navigare 3D pe care le cunoașteți din versiunile anterioare ale ArchiCAD pot fi accesate selectând **Window > Toolbars > Classic 3D Navigation**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Classic 3D Navigation Toolbar în ArchiCAD Help.*

Comenzile de navigare 3D sunt disponibile doar în Fereastra 3D.



### Comanda Explore Model (Navigare 3D)

Exclusiv pentru vederile în perspectivă, puteți explora modelul fie selectând **View > Explore Model** fie accesând aceeași comandă dintr-o bară de instrumente sau din bara inferioară de defilare a ferestrei 3D.



În modul Explore, utilizați mouse-ul și tastele cu săgeți pentru navigare (în același mod ca pentru jocurile video). Atunci când acest mod este activ, nu puteți edita modelul și nu puteți utiliza niciuna dintre comenzi.

Opțiunea „Fly” și butonul de glisare pentru viteză apar de asemenea în partea inferioară a ecranului atunci când modul activ este Explore. Pentru a ieși din modul Explore, dați clic cu butonul stâng al mouse-ului sau utilizați tasta Esc.



**Notă:** Explorarea modelului este optimizată pentru motorul OpenGL.

Dacă selectați comanda **Explore Model** se deschide o fereastră de dialog informativă care conține o prezentare vizuală a efectelor diverselor acțiuni efectuate folosind mouse-ul și tastatura.

**Notă:** Dacă nu doriți să vedeți aceste informații de fiecare dată când accesați modul Explore, bifați opțiunea **Do not show this information next time** din partea inferioară a ferestrei de dialog.

Pentru a reactiva această fereastră sau orice altă fereastră de dialog pentru care ați selectat opțiunea „do not show”, utilizați comanda **Enable all informational messages** din **Options > Work Environment** (partea inferioară a meniului).



## „Rotirea” camerei în modul Explore

Prin mișcările efectuate cu mouse-ul puteți roti camera în direcțiile indicate de săgețile de lângă aceasta, așa cum se arată în imagine.




## „Deplasarea” înainte și înapoi în modul Explore

Apăsăți tastele cu săgeți sau tastele W-A-S-D, pentru a vă „deplasa” înainte/înapoi și lateral în direcțiile indicate de săgețile din imaginea de mai sus. Rețineți că săgeata „sus” aduce modelul mai aproape de dumneavoastră, în timp ce săgeata „jos” îl îndepărtează de dumneavoastră.



## „Zbor” în jurul modelului („Fly”)

În modul Explore, dați clic pe „F” pentru a accesa modul Fly. Utilizați din nou tastele cu săgeți sau tastele W-A-S-D pentru „deplasare”, însă, în modul Fly, efectul de ridicare este combinat cu mișcările de rotație și laterale pentru a simula deplasarea într-un plan orizontal sau în spațiu.



## „Ridicați” și „coborâți” modelul

Utilizați tastele PageUp (shortcut: tasta spațiu) și PageDown (shortcut: C) pentru a simula efectul de ridicare/coborâre.



## Mărirea/Micșorarea vitezei în Modul Explore

Dați clic pe tastele numerice + și – pentru a modifica viteza de explorare a modelului. Pentru a obține o creștere temporară a vitezei, apăsați tasta Shift și apoi eliberați-o pentru a reveni la viteza inițială.

## Modul Orbit (Navigarea 3D)

Pentru a accesa modul **Orbit** fie selectați **View > Orbit**, fie comanda omonimă de pe o bară de instrumente sau de pe bara inferioară de defilare din fereastra 3D. O dată intrați în modul

Orbit, apăsați butonul stâng al mouse-ului și glisați mouse-ul pentru a roti modelul în jurul centrului acestuia (axonometrie) sau în jurul punctului țintă (perspectivă).


În modul Orbit nu puteți edita modelul. Dați clic pe ESC pentru a ieși din modul Orbit și a reveni la modul de editare.

### Efecte temporare de rotire („Orbit”) în modul de editare

Puteți simula temporar modul Orbit în modul de editare apăsând simultan tasta Shift și rotița mouse-ului pentru a roti modelul. Eliberați tastele atunci când doriți oprirea rotirii.

Pentru acest tip de rotire temporară, modelul trebuie redesenat; de asemenea, poate avea ca efect o viteză scăzută de navigare.

### Paleta Navigator Preview (3D)


Pentru a afișa paleta Navigator Preview, dați clic pe butonul scurtătură de pe bara inferioară de defilare a oricărei ferestre  ; sau utilizați **Window > Palettes > Navigator Preview**.

*Această paletă vă permite să modificați rapid proiecțiile 3DProiecții 3D, fie în perspectivă, fie axonometrice.*

Opțiunile paletei Navigator Preview sunt diferite pentru o vedere în perspectivă și o vedere axonometrică.

În cazul vederilor 3D în perspectivă, editați camera și pozițiile țintă direct, dând clic pe ele în fereastra Preview și glisându-le într-o nouă poziție.


**Notă:** Asigurați-vă că este selectată opțiunea Show from Top (afișare din partea superioară) în meniul pop-up din colțul inferior drept al ferestrei Navigator Preview.



În imaginea de mai jos, „rotim clădirea” dând pur și simplu clic și glisând camera reprezentată în fereastra Navigator Preview.




În cazul în care ați selectat **Show from Side** din meniul pop-up al opțiunilor pentru Preview, puteți reconfigura cu ușurință înălțimea camerei în funcție de etajele proiectului: dați clic în Navigator Preview și deplasați camera în sus sau în jos.



Puteți, de asemenea, modifica unghiul de vedere cu deplasări de câte 5 grade, utilizând butonul de glisare sau iconurile din capetele acestuia.

Pentru proiecțiile axonometrice (paralele), fereastra Navigator Preview include două meniuri derulante în partea dreaptă inferioară. Folosind butonul din stânga, selectați una dintre cele 12 proiecții predefinite pentru a comuta rapid la respectiva vedere. (Acestea sunt aceleași axonometрии predefinite disponibile din 3D Projection Settings).

Pentru a personaliza proiecția, utilizați butonul derulant din partea dreaptă și mutați iconul camerei în fereastra Preview pentru a pregăti o vedere personalizată.



Pentru informații suplimentare, consultați *The 3D Navigator Preview Palette Controls in ArchiCAD Help* și *Proiecții 3D* pe pagina 201.


## Modulul suplimentar 3Dconnexion Enabler

Acest modul suplimentar (add-on) vă permite să utilizați un dispozitiv de lucru în medii 3D pentru a naviga în fereastra 3D a ArchiCAD.

Dacă doriți să utilizați un dispozitiv 3Dconnexion, folosiți una din cele două opțiuni din **View > 3D Navigation Extras > 3Dconnexion**:

- **Camera mode:** Mișcați dispozitivul pentru a naviga în model prin schimbarea poziției camerei.
- **Object mode:** Mișcarea modelului depinde de mișcările efectuate cu dispozitivul. Punctul de vedere al camerei este fix, în timp ce modelul se mișcă.

## Paleta Navigator



## Despre paleta Navigator

Paleta Navigator reprezintă o structură arborescentă care vă permite să construiți în totalitate structura logică a proiectului




dumneavoastră și să navigați prin aceasta. Puteți crea directoare, apoi copia, glisa și fixa vederi și alte elemente ale proiectului, în funcție de scopul fiecăruia dintre acestea. Paleta Navigator vă permite, de asemenea, să accesați vederile și planșele din fișiere externe ale ArchiCAD și să le amplasați în Catalogul de Planșe al proiectului dumneavoastră curent. În cele din urmă, puteți configura planșele ce vor fi publicate utilizând comenzile din Navigator.

**Notă importantă:** Operațiile care implică elemente din Navigator/Organizer (de exemplu, glisarea și fixarea elementelor între hărțile din Navigator, ștergerea elementelor de pe o hartă sau adăugarea elementelor în setul de fișiere pentru Publicare) nu se adaugă în lista de anulare a operațiilor, adică, acestea o dată efectuate *nu* mai este posibil să se revină la starea anterioară, ele fiind *irreversibile*.

Paleta Navigator afișează structura arborescentă a întregului proiect în patru hărți diferite.

- **Harta proiectului (Project Map)** include structura arborescentă a componentelor (punctelor de vedere) ale Modelului Clădirii Virtuale.
- **Harta vederilor (View Map)** include toate Vederile predefinite și personalizate ale fișierului proiectului.
- **Catalogul planșelor (Layout Book)** conține formatele și planșele definite pentru întregul proiect arhitectural.
- **Harta Seturilor de Fișiere pentru Publicare (Publisher Sets)** reprezintă o structură arborescentă în care se definesc seturile de vederi în diverse scopuri (imprimare, plotare, salvare pe un disc local sau încărcare pe Internet sau intranet).

Pentru a comuta de la o hartă la alta, utilizați cele patru butoane din partea superioară a paletelor Navigator. Pe bara de titlu a paletelor se indică harta afișată la momentul curent.




Elementul din Navigator care este deschis în fereastră la momentul curent este indicat cu caractere albine.

*Paleta Navigator are funcții speciale pentru proiectele partajate: pentru detalii suplimentare, consultați Vizualizarea Hărților și Seturilor de Fișiere pentru Publicare în modul Teamwork pe pagina 549.*

## Modalitatea de Afișare a paletelor Navigator

Paleta **Navigator** se afișează în mod standard.




În cazul în care este ascunsă, puteți selecta **Window > Palettes > Navigator**, sau da clic pe iconul paletelor Navigator de pe bara orizontală de defilare din partea inferioară a ferestrei ArchiCAD.




## Utilizarea paletei Navigator pentru deschiderea Ferestrelor Proiectului

Dați dublu clic pe elementul dorit din orice hartă din Navigator.

În mod standard, ArchiCAD va deschide elementul în ferestrele existente, înlocuind vederea anterioară din fereastra respectivă. Dacă doriți însă ca vederea nouă să fie deschisă într-o nouă fereastră, utilizați comanda din meniul contextual al elementului din Navigator pe care doriți să-l deschideți.



Dacă preferați mai degrabă să se deschidă în mod standard o nouă fereastră de fiecare dată când deschideți o nouă vedere sau planșă (dintr-un meniu sau dând dublu clic pe aceasta în Navigator), modificați setarea standard în **Options > Work Environment > More Options**.



## Fluxul de lucru cu proiectele în Navigator

Un Punct de Vedere (Viewpoint) reprezintă o fereastră conținând o anumită parte a proiectului dumneavoastră, ale cărei setări însă nu au fost salvate deocamdată. Punctele de Vedere sunt listate în **Project Map**.


O Vedere (View) este o versiune memorată a unui Punct de Vedere; fiecare Vedere este definită prin Setările sale configurabile (View Settings), pe care le efectuați cu un anumit scop pe măsură ce realizați clădirea virtuală. EToate vederile salvate sunt listate în **Harta Vederilor (View Map)**.

**Catalogul de planșe (Layout Book)** al Navigatorului conține planșele definite pentru întregul proiect arhitectural și poate conține Desene provenind din diverse fișiere ArchiCAD și fișiere externe. O Vedere amplasată într-o planșă este numit un Desen.

Utilizați **Seturile de Fișiere pentru Publicare** pentru a seta elementele pe care doriți să le publicați și metoda și formatul publicării. Fiecare element din Instrumentul de Publicare (Publisher) are referințe directe la o Vedere sau la o Planșă (acesta reprezentând, de fapt, un o scurtătură pentru Vedere/Planșă).

Diagrama următoare rezumă fluxul de lucru cu proiectele, în funcție de hărțile din Navigator.






## Paleta Organizer (Vedere Specială a paletelor Navigator)

Paleta **Organizer** este legată de paleta Navigator și se deschide din Navigator. Aceasta include în esență aceleași comenzi, dar are o structură arborescentă dublă pentru a facilita mutarea și copierea vederilor și a fișierelor dintr-o hartă în alta.

Pentru a afișa paleta Organizer, selectați **Window > Palettes > Organizer**, sau comanda **Show Organizer** din **Project Chooser** din partea superioară stângă a paletelor Navigator.



Ambele paletă, atât Navigator cât și Organizer, prezintă caracteristica **Auto-Hide**: dacă activați această funcție, puteți utiliza respectiva paletă în mod normal, dar, în cazul în care dați clic în afara acesteia, paleta dispare.




Comanda Auto-Hide se găsește în meniul contextual al paletelor Navigator/Organizer (dați clic dreapta în zona gri din partea superioară a paletelor).

Dați clic pe iconurile hărților dorite, pe ambele părți ale paletelor Organizer, pentru lansarea unuia dintre cele trei moduri ale acestei paletă.

Bara de titlu a paletelor Organizer indică denumirea structurii arborescente de pe partea dreaptă.



- Modul **View Editor** (Project Map în stânga, View Map în dreapta): Salvați vederi selectând un punct de vedere din harta proiectului și dând clic pe **Save view**, sau glisându-l și fixându-l în Harta Vederilor.



- Modul **Layout Editor** (Layout Map în dreapta): Amplasați Desene în Planșe din Catalogul Planșelor selectând o vedere din Harta Proiectului sau Harta Vederilor (în stânga) și dând clic pe **Place Drawing**, sau glisând și fixând vederea într-o planșă (în dreapta).
- **Publisher** (Publisher în dreapta): Pentru a adăuga o vedere sau o planșă (în stânga) într-un Set de Fișiere pentru Publicare (în dreapta), selectați o vedere sau o planșă și dați clic pe **Add Shortcut**.

Dacă selectați un subset în Harta Planșelor, butonul **Add Shortcut** va crea un director în Setul de Fișiere pentru Publicare care va corespunde respectivului Subset: dacă modificați sau adăugați elemente în subsetul original, directorul Setului de Fișiere pentru Publicare va reflecta automat aceste modificări. Totuși, dacă *glisați și fixați* un

Subset în Setul de Publicare, se creează un director, dar acesta nu va reflecta modificările ulterioare aduse subsetului.

Rețineți că Harta Proiectului există doar în partea stângă a paletei. Unele combinații nu sunt posibile, iar ArchiCAD va utiliza întotdeauna unul dintre cele trei moduri posibile ale paletei Organizer. (De exemplu, dacă selectați Publisher în partea dreaptă, în partea stângă se va comuta automat de la Project Map la View Map, deoarece nu puteți amplasa elementele direct din Harta Proiectului în Instrumentul de Publicare.)

Puteți avea aceeași hartă deschisă în ambele părți ale paletei Organizer - astfel puteți face copii ale elementelor în cadrul aceluiași hărți.


Dacă dați clic pe oricare element din Navigator/Organizer, se afișează preview-ul acestuia în paleta Navigator Preview (dacă este cazul). Dacă dați dublu clic pe element, se activează fereastra corespunzătoare.

*Pentru informații suplimentare privind interfața Navigator/Organizer, consultați Navigator Palette Controls și Organizer Palette Controls in ArchiCAD Help.*


## Codurile de Culori din Navigator

Un sistem de codare cu culori facilitează identificarea de către utilizator a elementelor din paleta Navigator.


- Elementele din Harta Proiectului au culoarea portocalie.



- Elementele din Harta Vederilor au culoarea galbenă.



- Elementele din Harta Planșelor au culoarea albă.



- În modul Teamwork, elementele publice din Harta Vederilor și Catalogul Planșelor care nu au fost încă partajate (nu au fost trimise și nici primite schimbări) au culoarea verde.
- În modul Teamwork, elementele care aparțin altor membri ai echipei prezintă iconul .

## Harta Proiectului din Navigator


Harta Proiectului (Project Map) oferă o structură arborescentă a componentelor (punctelor de vedere) ale Modelului Clădirii Virtuale.

*Pentru informații suplimentare privind comenzile din harta proiectului, consultați [Project Map Controls in ArchiCAD Help](#).*

Un Punct de Vedere reprezintă o fereastră conținând o anumită parte a proiectului dumneavoastră, ale cărei setări însă nu au fost salvate deocamdată. Punctele de Vedere din Harta Proiectului sunt:

- Stories (Etaje)
- Sections (Secțiuni)
- Elevations (Elevații)
- Interior Elevations (Elevații Interioare)
- Worksheets (Foi de Lucru)
- Detail Drawings (Desene ale Detaliilor)
- 3D Documents (Documente 3D)
- 3D
- Schedules (Tabele)
- Project Indexes (Indexuri ale Proiectului)
- Lists (Liste)
- Info
- Help

Dați dublu clic pe un punct de vedere pentru a-l deschide în proiect. După ce salvați setările unui punct de vedere, acesta devine



o vedere (care apare în Harta Vederilor) și poate fi apoi amplasat într-o planșă pentru editare.


La nivelul superior al ierarhiei din harta proiectului, iconul sub formă de casă reprezintă proiectul și este urmat de denumirea acestuia. (Proiectul primește o denumire după ce salvați fișierul proiectului, dar, dacă îi atribuiți o denumire (Project Name) în **File > Info > Project Info**, această denumire va fi cea afișată în Navigator.)

Mai jos, se află directoarele care stochează punctele de vedere disponibile ale proiectului (câte un director pentru fiecare tip de vedere). Lista directoarelor din Harta Proiectului este fixă; nu puteți adăuga, nici șterge directoare de aici. Puteți afișa conținutul fiecărui director dacă dați clic pe semnul plus din fața acestuia (în Windows) sau pe mica săgeată (pentru Macintosh). În Windows, puteți, de asemenea, deschide directorul dând dublu clic pe iconul sau denumirea acestuia.

Directorul **Stories** conține toate etajele definite pentru proiect. Atunci când începeți un proiect nou, directorul Stories conține trei elemente, ale căror denumiri variază în funcție de versiunea locală de ArchiCAD pe care o utilizați.

Directoarele **Sections**, **Elevations**, **Interior Elevations**, **Worksheets**, **Details** și **3D Documents** conțin lista ferestrelor corespunzătoare. Dacă nu există semnul plus în fața unui anumit director, înseamnă că nu a fost creat deocamdată niciun punct de vedere de tipul respectiv în proiect.

Punctele de vedere tip Detaliu, Secțiune, Elevație și Foaie de Lucru dețin iconuri diferite, în funcție de tipul punctului de vedere (de exemplu: Independent, Independent cu Indicator etc.).



Directorul **3D** conține cinci tipuri de elemente pentru diversele tipuri de proiecții și camere.

- În mod standard, atunci când se începe proiectul, sunt prezente două elemente: Generic Perspective (Perspectivă Generală) și Generic Axonometry (Axonometrie Generală).
- Atunci când amplasați Camere de luat vederi în proiect, denumirile acestora apar în directorul 3D din Harta Proiectului, grupate sub directorul Path (cale). Directorul Path poate fi redenumit în fereastra de dialog **Camera Settings** și se pot adăuga mai multe astfel de directoare. Harta proiectului se actualizează în funcție de toate aceste adăugări și modificări.
- În urma creării unei camere de tip VR Object (obiect din realitatea virtuală), denumirea acesteia este adăugată automat în Harta Proiectului. Toate Camerele de luat vederi de tip obiect din realitatea virtuală sunt listate separat, una câte una.
- În urma creării Scenografii Virtuale (VR Scene), denumirea acestora se adaugă automat în harta proiectului. Denumirile Camerelor panoramice amplasate apar sub denumirea Scenografiilor Virtuale din realitatea virtuală, putându-se adăuga Scenografii suplimentare. Toate modificările sunt reflectate în Harta Proiectului.

Directorul **Schedules** conține tabelele interactive (de Elemente și Componente) create ca parte a documentației proiectului, care vor

sta la baza comandării ușilor, ferestrelor și a altor elemente de construcție de la producători și a verificării coerenței elementelor pe baza unui set de criterii.

Directorul **Project Indexes** conține trei seturi de tabele tip cuprins. Acesta include indexul listei vederilor, indexul planșelor și indexul listei desenelor, pe baza unui set de criterii de filtrare.

*Pentru informații suplimentare, consultați Indexurile de Proiect pe pagina 254.*


Directorul **Lists** conține Elemente (Elements), Componente (Components) și Zone (Zones). Atunci când sunt deschise, fiecare dintre acestea afișează lista configurațiilor de liste predefinite pentru proiect. Toate aceste elemente apar și în meniul **Document > Schedules and Lists**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Calcule pe pagina 533.*

Directorul **Info** conține două elemente: **Project Notes** (Note de Proiect) și **Report** (Raport). Acestea reprezintă ferestrele corespunzătoare care sunt de asemenea disponibile din meniul Window.

*Pentru informații suplimentare, consultați Project Notes in ArchiCAD Help și Report Window in ArchiCAD Help.*

Dacă dați clic pe un element cu butonul drept al mouse-ului, apare un set de comenzi relevante într-un meniu contextual (de exemplu, comenzi specifice pentru etaje în cazul elementelor Stories sau comenzi 3D pentru elementele Perspectives).



Dacă dați dublu clic pe oricare din elementele din Harta Proiectului, se activează fereastra corespunzătoare și se afișează conținutul acesteia, folosindu-se setările de mărire/micșorare și

afișare utilizate ultima dată. (Aceste setări de mărire/micșorare și afișare pot fi verificate în paleta Quick Options.)

*Pentru informații suplimentare, consultați Paleta Quick Options pe pagina 86.*


După ce efectuați setările dorite pentru punctul de vedere, îl puteți salva ca vedere. Rețineți că setările unui punct de vedere se modifică în funcție de operațiile de editare efectuate în fereastră.

## Harta Vederilor din Navigator

Folosind al doilea buton din paleta Navigator, puteți afișa View Map: lista vederilor disponibile în fișierul proiectului.

*Pentru informații suplimentare privind comenzile din harta vederilor, consultați View Map Controls in ArchiCAD Help.*

O Vedere este o versiune memorată a unui Punct de Vedere; fiecare vedere este definită prin setările sale configurabile (View Settings), pe care le efectuați cu un anumit scop pe măsură ce realizați Clădirea Virtuală. Fiecare Vedere salvată este listată în Harta Vederilor din paleta Navigator. Secțiunea **Properties** din partea inferioară a Hărții Vederilor prezintă proprietățile vederii selectate, conform setărilor acesteia. Pentru modificarea setărilor unei vederi, selectați vederea și dați clic pe butonul Settings din partea inferioară a Hărții Vederilor; va apărea fereastra de dialog a Setărilor Vederii (View



Settings). Vederile pot fi create în proiectul activ sau importate din alte proiecte ArchiCAD.

*Pentru informații suplimentare, consultați Salvarea unei Vederi pe pagina 85 și View Settings Dialog Box in ArchiCAD Help.*

*Consultați, de asemenea Gestionarea Hărților de Vederi în modul Teamwork pe pagina 549.*

În Harta Vederilor sunt predefinite mai multe directoare ale vederilor; pe acestea le puteți redenumi sau șterge și puteți adăuga noi directoare dacă aveți nevoie.

Utilizați funcția Project Index dacă doriți să obțineți o imagine de ansamblu a elementelor din Harta Vederilor sau să le sortați în funcție de anumite criterii.


*Pentru informații suplimentare, consultați Indexurile de Proiect pe pagina 254.*

Chiar în cazul în care conținutul proiectului se modifică, setările vederilor salvate rămân aceleași, cu excepția cazului în care le modificați dumneavoastră.

**Notă:** Puteți crea o conexiune dinamică între punctele de vedere și vederile proiectului dacă realizați o clonă a unui director.


## Crearea unui Director Clonat în Harta Vederilor

Clonarea unui director presupune re-crearea unui director din Harta Proiectului în Harta Vederilor. Pentru aceasta, dați clic pe iconul Clone Folder din partea inferioară a Hărții Vederilor. Se va afișa fereastra de dialog Clone a Folder.



Selecțați directorul pe care doriți să-l clonați din lista din partea superioară a ferestrei de dialog. Restul comenzilor sunt identice celor din fereastra de dialog a Setărilor Vederii. Setările pe care le definiți aici se vor aplica vederilor directorului clonat. Dați clic pe **Clone** pentru a crea directorul clonat.


*Pentru informații suplimentare, consultați View Settings Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Directorul clonat din Harta Vederilor va fi diferențiat de directoarele obișnuite printr-un icon special de „director clonat”. 

O altă modalitate de a crea o clonă este de a glisa directorul din harta proiectului în Harta Vederii, utilizând tastele Ctrl+Shift (Windows) sau Opt+Cmd (Macintosh) în View Editor din paleta Organizer.

Rezultatul clonării unui director este că, pentru fiecare punct de vedere nou creat în Harta Proiectului, se creează o vedere corespunzătoare în directorul clonat din Harta Vederilor. De exemplu, în cazul în care clonați directorul Stories din Harta Proiectului, atunci directorul clonat din Harta Vederilor va conține toate etajele din proiect, chiar și cele noi, adăugate după crearea directorului clonă. În plus, vederilor nou create din directorul clonat li se vor atribui setările definite pentru directorul clonă. Următoarele două diagrame ilustrează diferența dintre vederile din directoarele obișnuite din Harta Vederilor (care nu sunt influențate de modificările din structura Hărții Proiectului) și vederile din directoarele clonate din Harta Vederilor (al căror conținut se modifică în funcție de modificările punctelor de vedere din Harta Proiectului).

### Vederile în directoarele obișnuite din Harta Vederilor:





## Vederile în directoarele clonate din harta vederilor:



Atunci când creați o clonă, fereastra de dialog Clone a Folder vă permite să definiți setările pentru toate vederile din directorul clonat.

## Setarea unei Vederi

Pentru a seta o nouă vedere, deschideți proiectul în fereastra corespunzătoare (Floor Plan, Section/Elevation/IE, 3D Document, Detail, Worksheet, 3D, Interactive Schedule sau List) și ajustați setările după cum doriți. De exemplu, puteți modifica scara și combinația de layer-e în unul din următoarele moduri:


- în fereastra activă, utilizând comenzile de editare obișnuite
- modificând opțiunile din paleta Quick Options, care afișează întotdeauna setările ferestrei active (din prim-plan)

Pentru informații suplimentare, consultați Paleta Quick Options pe pagina 86.

- în paleta Organizer, utilizând funcția „View Settings and Storing Options” din partea inferioară a Hărții Proiectului

## Setările Vederii Memorate împreună cu Vederea

Setările fiecărei vederi pot fi accesate din fereastra de dialog View Settings.



Consultați View Settings Dialog Box in ArchiCAD Help.

După ce salvați vederea, acesta va conține combinația următoarelor setări:

- Combinația de Layer-e
- Scara
- Afișare Structură




- Set de Stilouri
- Combinația Opțiunii de Vedere a Modelului
- Plan de Secțiune a Planului de Nivel
- Dimensions (Cote)
- Mărire/Micșorare (Zooming)
- Setările de Imagine (pentru vederile din Fereastra 3D): acestea includ setări ale proiecției 3D (incluzând mărirea/micșorarea), elemente filtrate în 3D, setări ale ferestrei 3D, planuri de secțiune în 3D, setări ale Secțiunii 3D (3D Cutaway) și ale Fotorandării 3D.
- Selecția existentă (exclusiv în 3D)

## Salvarea unei Vederi

Efectuați una din următoarele operații pentru a salva vederea:

- Utilizați paleta Organizer pentru a glisa și fixa punctul de vedere din Harta Proiectului în Harta Vederilor. Setările curente se vor salva ca setări ale vederii.
- Dați clic pe butonul **Save Current view** din partea inferioară a Hărții Vederilor. (Apare fereastra de dialog View Settings, care vă permite să modificați setările înainte de a salva vederea.)




- Selectați Punctul de Vedere în Harta Proiectului, apoi dați clic dreapta și executați comanda **Save Current View**. (Apare fereastra de dialog View Settings, care vă permite să modificați setările înainte de a salva vederea.)
- Glisați și fixați punctul de vedere din Harta Proiectului în catalogul de planșe. Setările curente se salvează ca setări ale vederii. Noua vedere va apărea atât în Harta Vederilor, cât și în Catalogul de Planșe.
- Utilizați comanda **Save View and Place on Layout** disponibilă în meniul contextual al ferestrei active, în meniul contextual al elementului în paleta Navigator/Organizer, și sub formă de comandă în meniul Document. Setările curente se salvează ca setări ale vederii. Noua vedere va apărea atât în Harta Vederilor, cât și în Catalogul de Planșe.


## Modificarea Setărilor Vederii (View Settings)

Pentru modificarea setărilor unei vederi deja salvate, deschideți fereastra de dialog View Settings și efectuați modificările necesare. Sau, dați clic pe **Get Current Window's Settings** pentru a

suprapune setările curente ale punctului de vedere (cele din fereastra activă) peste setările inițiale ale vederii.



Dacă ați deschis o vedere salvată din Harta Vederilor și ați schimbat una dintre setările acestuia în timp ce lucrați în fereastra activă, va apărea un icon „de avertizare” de formă triunghiulară și de culoare galbenă în partea inferioară a paletei Navigator, alături de setările modificate, conținând mesajul “The settings in the frontmost window no longer correspond to the original view settings.” (setările din fereastra din prim-plan nu mai corespund setărilor inițiale ale vederii). De exemplu, imaginea de mai jos indică faptul că valoarea de mărire/micșorare și setările layer-elor ferestrei active nu coincid cu cele din vederea salvată.




Dacă doriți, puteți salva setările din fereastra curentă ca vedere: Dați clic pe Settings pentru a deschide fereastra de dialog View Settings și apoi dați clic pe Get Current Window's Settings.

*Consultați View Settings Dialog Box in ArchiCAD Help.*

## Paleta Quick Options


Paleta Quick Options afișează setările *curente* ale ferestrei active (din prim-plan):

Setările ferestrei curente, așa cum sunt reflectate de paleta Quick Options, sunt setările active ale proiectului, dar nu este necesar să fi fost salvate în nicio vedere; acestea reflectă doar datele din fereastra activă și oferă posibilitatea de modificare a acestor setări.



*Pentru informații suplimentare, consultați Quick Options Palette Controls in ArchiCAD Help.*

Paleta Quick Options se afișează în mod standard în colțul drept inferior al ecranului dumneavoastră. (Este posibil să fie necesar să glisați paleta într-o nouă poziție sau să o măriți pentru a vedea toate cele șase opțiuni Quick Options.)

Pentru a ascunde/afișa această paletă, utilizați comanda **Windows > Palettes > Quick Options Palette** sau butonul corespunzător  de pe bara inferioară de defilare a ferestrei modelului.

## Catalogul de Planșe din Navigator

Catalogul de Planșe (Layout Book) conține planșele definite pentru întregul proiect arhitectural și poate conține desene provenind din diverse fișiere ArchiCAD și alte fișiere externe. O Vedere amplasată într-o planșă este numit un Desen. Puteți vizualiza lista de planșe în două formate: Tree by Subset (Structurare pe Subseturi) sau Tree by Master (Structurare pe Formate Principale).


Afișarea standard, Tree by Subset, listează planșele în funcție de subseturile pe care le-ați creat, pe baza propriilor criterii. (Funcția principală a subseturilor este de a permite utilizatorului să atribuie un sistem de numerotare personalizat. Consultați *Subseturi pe pagina 506.*) În formatul Tree by Master, Planșele sunt listate în categorii, în funcție de Formatul Principal (Master Layout).

*Consultați Formate Principale pe pagina 505.*

În partea inferioară a Catalogului de Planșe, secțiunea Properties afișează setările planșei curente, dintre care unele pot fi editate direct. Pentru a accesa Setările Planșei selectate, dați clic pe butonul Settings din partea inferioară a Catalogului de Planșe.

Desenele sunt însoțite de iconuri corespunzătoare tipului de fișier. Vederile importate din fișierele proiectului ArchiCAD își păstrează iconurile (de exemplu, planul de nivel sau detaliul), dar sunt afișate în culoarea albă.

*Pentru informații suplimentare privind crearea și publicarea planșelor, consultați Catalogul de Planșe pe pagina 501.*




## Instrumentul de Publicare din Navigator

Utilizați această hartă a paletelor Navigator/Organizer pentru a seta elementele pe care doriți să le publicați și metoda și formatul publicării. Puteți accesa această paletă din Navigator sau folosind comanda **Document > Publisher > Publish**.

Fiecare element din Instrumentul de Publicare (Publisher) are referințe directe la o Vedere sau la o Planșă (acesta reprezentând, de fapt, un o scurtătură pentru Vedere/Planșă). **Proprietățile** Vederii sau ale Planșei pentru element sunt afișate în partea inferioară a Instrumentului de Publicare, dar nu pot fi editate. Singurele setări suplimentare pe care le puteți modifica în Instrumentul de Publicare sunt formatul de publicare și opțiunile

conexe (care pot fi accesate din tabloul Format din partea inferioară a Instrumentului de Publicare).



Seturile de fișiere pentru Publicare se definesc pur și simplu prin glisarea și fixarea oricărei combinații de elemente din Harta Vederilor sau din Catalogul de Planșe.

Seturile de fișiere pentru Publicare se stochează împreună cu proiectul, astfel încât le puteți accesa în orice moment, puteți ajusta setările dacă este necesar și le puteți publica din nou.



Dacă dați clic pe butonul Publish, puteți publica un singur set, toate seturile de publicare definite sau chiar vederi selectate.

*Consultați Funcția Publisher pe pagina 524.*

## Proiectele Externe în Navigator

Meniul derulant Project Chooser din partea superioară stângă conține, în primul rând, proiectul „activ” ArchiCAD la care lucrați la momentul curent. În mod standard, structura arborescentă a acestui proiect apare în Navigator și în partea stângă a paletei Organizer.

Pentru a accesa structura arborescentă (Harta Vederilor și Catalogul de Planșe) a oricărui alt proiect ArchiCAD, dați clic pe comanda Browse. Structura proiectului în curs pe care îl selectați aici va fi afișată în Navigator, iar denumirea acestuia va fi afișată în Project Chooser.



Pentru deschiderea proiectului extern în fereastra ArchiCAD, dați dublu clic pe oricare din elementele acestuia în Navigator.

Pentru a amplasa planșe sau vederi dintr-un proiect ArchiCAD extern într-o planșă a proiectului activ, efectuați următoarele operații:

- Verificați dacă aveți o Planșă deschisă (Planșa în care doriți să amplasați o vedere sau o Planșă dintr-un proiect extern).
- Dați clic pe comanda **Browse** din Project Chooser.
- Selectați un proiect ArchiCAD al cărui conținut doriți să-l utilizați în proiectul activ.
- Dați clic pe Open.

Proiectul extern se va afișa sub formă de structură arborescentă, pe partea stângă a paletei Organizer, într-una din cele două opțiuni de hartă disponibile (Harta Vederilor sau Catalogul de Planșe). Puteți adăuga oricare din vederile sau planșele acestui proiect în Catalogul de Planșe al proiectului activ, glisându-le și fixându-le direct în planșă sau deplasând elementul în structura arborescentă a Catalogului de Planșe din partea dreaptă a paletei Organizer.

## Meniul Project Chooser

Proiectele accesate din paleta Navigator/Organizer sunt incluse în Project Chooser (meniul derulant din partea superioară stângă a paletei Navigator/Organizer) după cum urmează:

- **Active:** Proiectul dumneavoastră curent.
- **Linked:** Un proiect extern din care ați adăugat deja proiectului activ o vedere sau o planșă.
- **Running:** Un proiect extern pe care l-ați accesat și în care ați navigat deschizând separat programul ArchiCAD.

În meniul Project Chooser puteți, de asemenea, vizualiza paleta Navigator sau Organizer și afișa Drawing Manager.

## Conceptele de Editare

Pentru a vă ajuta la editarea elementelor din Clădirea Virtuală construită de dumneavoastră, ArchiCAD beneficiază de caracteristici de interfață implicite care vă pun la dispoziție informații pe măsură ce efectuați operații de editare.

- Metode de selectare și feedback pentru a vă asigura că nu irosiți timpul în alegerea elementului care trebuie editat.
- Sistemul de Coordonate pentru găsirea poziției exacte pentru amplasarea și editarea elementelor.
- Cursorul inteligent cu funcție de feedback în timpul desenării, pentru evitarea greșelilor de desen și pentru îmbinarea corectă a elementelor.
- Setarea grilelor, care este o altă metodă de asigurare a corectitudinii amplasării elementelor.

- Taste de Scurtătură și palete Pet Palette contextuale, care facilitează accesul la comenzile necesare în timpul editării.

Secțiunile următoare vă oferă detalii privind toate aceste concepte de editare.

## Selectarea Elementelor

Cu **instrumentul Săgeată** activ: utilizați-l pentru a indica elementul dorit și dați clic sau glisați mouse-ul pentru a desena un dreptunghi în jurul elementului pe care doriți să-l selectați.

Cu **oricare alt instrument** activ: apăsați Shift, apoi indicați elementul dorit și dați clic sau glisați mouse-ul pentru a desena un dreptunghi în jurul elementului pe care doriți să-l selectați.

*Pentru informații detaliate privind formele cursorului, consultați Cursorul Inteligent pe pagina 95.*

### Selectarea Tuturor Elementelor (din Fereastră sau din Marcaj)

Pentru a selecta toate elementele de pe ecran (fie din fereastră, fie dintr-o zonă de Marcaj definită anterior) atunci când Instrumentul Săgeată sau de Marcaj este activ, utilizați scurtătura Ctrl/Cmd+A sau comanda **Edit > Select All**.

**Notă:** Cu ajutorul comenzii Select All se vor selecta doar elementele de pe etajul afișat la momentul curent.

### Selectarea Tuturor Elementelor de un Singur Tip

Pentru a selecta toate elementele de un anumit tip (de exemplu, toți Pereții sau toate Ferestrele), selectați instrumentul corespunzător și utilizați scurtătura Ctrl+A.

*Pentru informații privind alte opțiuni de selectare folosind Instrumentul Săgeată, consultați Selectarea mai Multor Elemente cu ajutorul unui Dreptunghi/Poligon de Selectare pe pagina 90.*

*Pentru informații privind evidențierea unui element înainte de selectarea acestuia, consultați Evidențierea Informației Elementelor pe pagina 93.*

## Selectarea Elementelor pe Baza unor Criterii Multiple

Utilizați funcția Find and Select pentru a selecta elemente în funcție de o largă varietate de criterii.

*Consultați Găsirea și Selectarea Elementelor pe Criterii pe pagina 98.*

## Adăugarea/Eliminarea Elementelor într-o/dintr-o Selecție

Puteți adăuga elemente unei selecții deja efectuate dând clic pe acestea și apăsând simultan tasta Shift. Dacă dați clic pe un element deja selectat și apăsați simultan pe Shift, acesta va fi deselectat.


## Selectarea Rapidă a Zonelor de Suprafață

Funcția Quick Selection reprezintă modalitatea cea mai ușoară de selectare a elementelor singulare care au o zonă de suprafață (precum planșeele și acoperișurile).


**Pentru a activa Quick Selection ca modalitate de lucru standard**, activați iconul Quick Selection din Caseta de Informații a Instrumentului Săgeată.



În continuare, pentru a utiliza funcția Quick Selection, trebuie fie ca Instrumentul Săgeată să fie activ, fie să apăsați tasta Shift.

Mișcați cursorul deasupra oricărei suprafețe a elementului pe care doriți să-l selectați. Veți observa că de fiecare dată când cursorul se situează deasupra unui element selectabil, acesta își schimbă forma în . Dați clic dacă doriți să selectați respectivul element.

Așa cum se arată în imagine, trebuie doar să mișcați cursorul deasupra oricărei părți a zonei acoperișului (în cazul în care Instrumentul Săgeată nu este activ, apăsați Shift pentru a activa cursorul pentru Selectare Rapidă) și să dați clic pentru a selecta acoperișul.



Modul Quick Selection se poate aplica tuturor elementelor de construcție și tip text, tuturor hașurilor și obiectelor.

Pentru a suspenda temporar modul Quick Selection atunci când iconul este activ, apăsați bara de spațiu dacă este activ Instrumentul Săgeată sau Shift și Bara de Spațiu simultan dacă este activ alt instrument.

Modul Quick Selection este activ în mod standard, dar poate fi dezactivat în Caseta de Informații a Instrumentului Săgeată.

**Dacă doriți să utilizați doar temporar modul Quick Selection** (iconul Quick Selection fiind dezactivat în Caseta de Informații a Instrumentului Săgeată), apăsați **Bara de Spațiu** dacă este activ instrumentul în formă de săgeată (sau Shift+bara de spațiu dacă este activ oricare alt instrument).

### Efectuarea unui Clic și Glisarea în modul Quick Selection

Cu Instrumentul Săgeată și modul Quick Selection active, puteți glisa orice element dând clic pe acesta și ținând apăsat butonul mouse-ului în timpul glisării, fără să utilizați comanda Drag. (Dacă este activ alt instrument, apăsați Shift și apoi dați clic și glisați elementul.)

**Notă:** Toate elementele selectate vor fi glisate simultan.


### Selectarea mai Multor Elemente cu ajutorul unui Dreptunghi/Poligon de Selectare

O metodă utilă de selectare a mai multor elemente simultan este de a desena un poligon sau un dreptunghi de selectare în jurul

elementelor respective. Elementele vor prezenta puncte de selectare în mod explicit. Pentru a utiliza această metodă, activați Instrumentul Săgeată și o metodă geometrică pentru dreptunghiul/poligonul de selectare.

**Notă:** Pentru a selecta o zonă în locul unor elemente separate, utilizați instrumentul Marcaj, așa cum se indică la Zona de Marcaj (*Zona de Marcaj*).

Dați clic și desenați dreptunghiul/poligonul de selectare.



Se vor selecta toate elementele din interiorul desenului și se vor deselecta elementele selectate anterior. Dacă țineți apăsată tasta Shift, elementele din interiorul desenului vor fi adăugate selecției, iar cele deja selectate vor fi eliminate din selecție.

Dacă doriți să utilizați un dreptunghi sau un poligon de selectare într-o zonă în care este activ modul Quick Selection, apăsați bara de spațiu pentru a suspenda temporar acest mod și apoi desenați poligonul de selectare ținând apăsată simultan bara de spațiu.


### Metode de Selectare pentru Selectarea Dreptunghi/Poligon


Caseta de Informații a Instrumentului Săgeată pune la dispoziție o serie de metode de selectare aplicabile cu o formă rectangulară sau poligonală.



Folosind prima Metodă de Selectare (metoda standard), orice element care are cel puțin un nod, o muchie sau o linie curbă incluse în poligonul sau dreptunghiul de selectare, va fi selectat.






- Folosind cea de-a doua metodă , doar elementele care se află în întregime în poligonul sau dreptunghiul de selectare vor fi selectate.

### Opțiuni privind Forma Ariei de Selectare Dreptunghi/Poligon

În Caseta de Informații a Instrumentului Săgeată puteți alege între trei tipuri de forme de selectare.

Opțiunile sunt **Polygonal** (formă Poligonală), **Rectangular** (formă Rectangulară) și **Rotated Rectangular** (formă Rectangulară cu Rotație).




Dacă dați dublu clic atunci când desenați poligonul, acesta se va închide automat în cazul în care ați definit deja manual cel puțin două segmente. Punctul în care dați dublu clic devine ultimul vârf al poligonului.

## Selectarea Elementelor Suprapuse

În cazul în care nodurile mai multor elemente se suprapun într-un singur punct, funcția de Evidențiere a elementelor indică ce element va fi selectat, iar Meniul cu Informații privind Elementul (*Evidențierea Informației Elementelor*) (Etichetele cu Informații) *Meniul cu Informații aparținând Elementului* (Etichete cu Informații) indică tipul și principalele proprietăți ale acestuia.

**Notă:** Meniul cu Informații aparținând Elementului apare dacă se poziționează cursorul pe orice element (cu Instrumentul Săgeată activ). Dacă este activ orice alt instrument, apăsați Shift pentru a activa funcția de evidențiere a elementului.

Pentru a comuta evidențierea între elemente multiple care se suprapun sau se îmbină, apăsați Tab până când se evidențiază elementul dorit. Dați clic atunci când considerați că elementul care va fi selectat este cel potrivit.



## Răspunsul la Selectare


### Punctele de selectare

Elementele selectate în mod explicit afișează puncte de selectare (sau puncte de referință). Punctele de selectare reprezintă punctele elementului pe care le puteți utiliza pentru modificarea acestuia.


**Notă:** Elementele selectate cu Instrumentu Marcaj nu afișează puncte de selectare.

Pentru informații detaliate, consultați Zona de Marcaj pe pagina 98.

Amplasarea punctelor de selectare depinde de tipul și geometria elementului.



În cazul elementelor de tip Obiecte GDL, numărul de puncte de selectare depinde de numărul de puncte sensibile (hotspots) definite pentru obiect.



## Variațiile Punctelor de Selectare




**Elemente singulare** prezintă puncte de selectare a căror culoare este, în mod standard, neagră.

Pentru a schimba culoarea punctelor de selectare, utilizați opțiunea de selectare a culorii din **Options > Work Environment > Selection and Element Information**.

Punctele de selectare editabile au formă romboidală și apar în cazul obiectelor care pot fi editate cu ajutorul unei palete cu parametri care apare pe ecran.


Pentru informații suplimentare, consultați *Editarea Grafică folosind Punctele Sensibile Editabile* pe pagina 377.

**Elemente grupate** prezintă, la selectare, cerceulețe mai mari, a căror culoare este atribuită automat.



Elementele care aparțin unui **Modul cu Conexiune Hotlink** sau unui **XREF** sunt afișate cu pătrățele goale, a căror culoare este definită automat.

Punctele de selectare ale **elementelor Blocate** apar sub formă estompată.



Elementele sunt considerate blocate (prezentând puncte de selectare „blocate”) în patru cazuri:

- Elementul este amplasat pe un Layer blocat.
- Elementul a fost blocat în mod explicit cu comanda **Edit > Locking > Lock**.
- Într-un proiect de echipă (Teamwork), elementul se află în afara spațiului dumneavoastră propriu de lucru.
- Elementele aparțin unui modul cu conexiune hotlink sau unui XREF.


În toate aceste cazuri, elementele blocate pot fi selectate, dar nu pot fi editate. (Vi se va specifica acest lucru în cazul în care încercați să



editați un element blocat.) Puteți deschide ferestrele de dialog ale setărilor aparținând acestor elemente, dar nu le puteți edita parametrii.

## Evidențierea la Selectare

Elementele selectate vor primi o evidențiere suplimentară, pe lângă afișarea punctelor de selectare standard. Culoarele de evidențiere (atât pentru suprafețele elementelor, cât și pentru conturul acestora) pot fi setate în **Options > Work Environment > Selection and Element Information**, sau puteți, de asemenea, să dezactivați complet funcția de evidențiere.



Chiar dacă lăsați activată funcția Selection Highlight, este posibil să aveți nevoie să o dezactivați temporar – de exemplu, dacă doriți să vedeți culorile propriu-zise ale liniilor și hașurilor. Pentru a o dezactiva, utilizați scurtătura Ctrl/Alt+bara de spațiu.

**Notă:** Evidențierea suprafețelor în 3D este disponibilă doar dacă se utilizează motorul 3D OpenGL.






Pentru informații suplimentare, consultați *Selection and Element Information* in ArchiCAD Help.

## Evidențierea Informației Elementelor

ArchiCAD vă ajută să identificați elementele evidențindu-le înainte ca dumneavoastră să le selectați (funcție cunoscută și ca „detectarea elementului”). Trebuie doar să amplasați cursorul pe un nod sau o muchie a unui element și să apăsați Shift.

**Notă:** Dacă instrumentul Săgeată este activ, evidențierea se va produce de la sine, fără să fie nevoie să apăsați tasta Shift.





Atunci când lucrați în 3D, veți observa că evidențierea cu informații se produce pentru întregul contur al elementului, în acest caz, fiind afișate chiar și liniile ascunse. Elementele grupate sunt evidențiate separat.

Evidențierea elementelor poate fi configurată sau dezactivată în totalitate în fereastra de dialog **Options > Work Environment > Selection and Element Information**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Selection and Element Information in ArchiCAD Help.*

Evidențierea Informației Elementului se aplică, de asemenea, atunci când dați clic pentru a cota un element și cu funcțiile de transfer al parametrilor (comenzile Pick Up Parameters și Inject Parameters): evidențierea apare o dată cu cursorii pipetă/seringă chiar înainte de finalizarea transferului parametrilor. Nu este necesar să apăsați Shift pentru a vedea evidențierea prin detectare a elementului atunci când utilizați funcțiile de transfer al parametrilor.

*Pentru informații suplimentare, consultați Transferul Parametrilor pe pagina 161.*


**Notă:** Aceste evidențieri (care identifică elementele de același tip pentru funcțiile de Transfer al Parametrilor și Cotare) vor apărea cu condiția ca opțiunea „Highlight contours of related element(s)” să fie selectată în Options > Work Environment > Selection and Element Information. Pentru realizarea acestor evidențieri nu trebuie să apăsați Shift.

## Meniul cu Informații aparținând Elementului (Etichete cu Informații)

Dacă mișcați cursorul deasupra unui element și apăsați Shift, va apărea un Meniu cu Informații cu privire la Elementul respectiv.

**Notă:** Dacă instrumentul Săgeată este activ, meniul-ul cu informații va apărea de la sine (o dată cu evidențierea) fără să fie nevoie să apăsați tasta Shift.

Meniul cu Informații aparținând Elementului afișează următoarele date:



- Tipul elementului
- Proprietățile de bază ale elementului (hașura structurală pentru Pereți, denumirea pentru Obiecte, grosimea pentru Planșee, tipul pentru linii, etc.)
- Înălțimea elementului (exclusiv pentru formele 3D)
- Layer-ul elementului

- În ferestrele 3D și ale Secțiunii/Elevației/Elevației Interioare și în fereastra Documentului 3D, Etajul căruia îi aparține elementul.
- În Teamwork, creatorul elementului.

În partea inferioară a meniului se afișează câteva informații suplimentare:

- În cazul în care există mai multe elemente care au părți selectabile în locația dată (nod, muchie sau suprafață, dacă este activă funcția Quick Selection), în Eticheta cu Informații se afișează „Multiple Elements (TAB)”, pentru a vă informa că puteți trece de la un element selectat la celelalte elemente selectabile apăsând de câte ori este necesar tasta TAB.

*Consultați, de asemenea, Selectarea Elementelor Suprapuse pe pagina 91.*

- Dacă elementul este selectat, apare mențiunea (Selected) între paranteze.

Evidențierea Informației Elementului, incluzând intervalul de timp după care apare pe ecran, poate fi configurată în fereastra de dialog **Options > Work Environment > Selection and Element Information**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Selection and Element Information in ArchiCAD Help.*


## Cursorul Inteligent

Următoarea secțiune descrie diferitele forme pe care le poate lua cursorul „inteligent” în diferite locații și situații în cadrul proiectului.









Cursorul ArchiCAD poate avea următoarele forme atunci când se desenează sau editează elementele, cu oricare dintre instrumente activ, cu excepția instrumentului Săgeată:



- **Cruce** + într-o zonă goală din fereastră.
- **Bifă Îngroșată** ✓ la nodul unui perete pe linia de referință a acestuia sau la nodul unei grinzi pe axa de referință a acesteia.

- **Bifă Simplă** ✓ la orice alt nod/punct sensibil al oricărui element.
- **Siglă Îngroșată Mercedes** 人 pe linia de referință a unui perete sau pe axa de referință a unei grinzi.
- **Siglă Simplă Mercedes** 人 pe orice altă muchie a oricărui element.
- **Simbol Intersecție** ✕ la intersecția unor muchii.












Dacă dați clic pentru a începe să desenați un element pentru definirea căruia este necesar mai mult decât un singur punct, forma cursorului se schimbă într-un creion gol. Cursorul își poate modifica din nou forma, în funcție de celelalte elemente pe care le întâlnește. Posibilitățile sunt următoarele:

- **Creion alb**  într-un spațiu gol sau deasupra oricărui element în zonele în care nu există niciun punct sensibil și nicio muchie.
- **Creion cu dungi și capăt negru**  la linia de referință a unui perete sau la axa de referință a unei grinzi.
- **Creion cu dungi**  la orice altă muchie.
- **Creion plin**  la un nod de pe linia de referință a unui perete sau axa de referință a unei grinzi.
- **Creion plin cu capăt alb**  la orice alt nod sau punct sensibil.
- **Vârf de creion cu simbol intersecție**  la o intersecție de muchii.
- **Vârf de creion cu semn de perpendiculară**  la o muchie perpendiculară.
- **Vârf de creion cu semn de tangentă**  la o muchie tangentă.

















Dacă utilizați instrumentul Săgeată, următoarele forme sunt disponibile:

- **Săgeată**  într-o zonă goală din fereastră.
- **Quick Selection (Selectare Rapidă / Magnet)**  apare de fiecare dată când mișcați cursorul pe un element căruia i se poate aplica funcția Quick Selection.
- **Săgeata cu Bifă Îngroșată**  indică nodurile de pe liniile de referință ale Pereților și de pe axele de referință ale Grinzilor.



- **Săgeata cu Bifă Simplă**  indică punctele sensibile și alte noduri decât cele de pe liniile de referință ale Pereților și de pe axele de referință ale Grinzilor.
- **Săgeata cu siglă Îngroșată Mercedes**  indică liniile de referință ale Pereților și axele de referință ale Grinzilor.
- **Săgeata cu siglă Simplă Mercedes**  indică alte muchii decât liniile de referință ale Pereților și axele de referință ale Grinzilor.
- **Săgeata cu simbol Intersecție**  indică un punct de intersecție a muchiilor.
- **Săgeata cu semn de Perpendiculară**  indică perpendiculara la o muchie sau un arc în timpul glisării unui element
- **Săgeata cu semn de Tangentă**  efectuează fixarea în tangentă la un arc în timpul glisării unui element.

Unele forme ale cursorului apar doar în situații speciale:

- **Norul**  indică spațiu liber deasupra orizontului în vederile în perspectivă.
- **Magic Wand (Bagheta Magică)** este utilizată la trasarea conturului elementelor existente pentru crearea unor noi elemente cu instrumentul activ. Există trei forme diferite: pentru identificarea nodurilor, , a muchiilor  și a spațiului liber  (incluzând suprafețe).
- **Foarfecele** ajustează elementele (țineți apăsată tasta Ctrl/Cmd și dați clic simultan pe element). **Foarfecele negru**  apare atunci când cursorul se situează deasupra muchiilor elementului, iar **foarfecele alb**  indică un spațiu liber.
- **Ochiul**  definește direcția pantei acoperișului, latura care rămâne selectată atunci când se secționează elemente, adâncimea Secțiunilor Limitate și orientarea Ușilor/Ferestrelor. Acest tip de cursor este utilizat și la setarea poziției pereților curbi și a Pereților Cortină amplasați cu ajutorul metodei tangentei, în cazul în care există mai multe posibilități de amplasare.

- **Doi ochi**  localizează poziția Ușilor/Ferestrelor amplasate în colțuri.
- **Soarele**  apare la amplasarea Pereților Cortină pentru a defini partea „exterioară” a acestor pereți.
- **Pipeta**  apare la preluarea parametrilor unui element ca parte a operației de Transfer rapid al Parametrilor.
- **Seringa**  apare la transferarea parametrilor unui element către un alt element, în cadrul operației de Transfer rapid al Parametrilor.
- **Plus +** la glisarea, rotirea sau oglindirea copiei unui element.
- **Dublu-Plus ++** la glisarea sau rotirea mai multor copii ale unui element.
- **Direcția Hașurii**  vă solicită să desenați orientarea vectorului după ce amplasați o hașură.
- **Ciocanul**  amplasează șiruri de Cote, Cote unghiulare, Cote pentru Elevații, Mărcile Zonelor și zonele Hașurilor; acest tip de cursor apare și la închiderea poligoanelor.
- **Tridentul**  mută zona de Marcaj sau conținutul Clipboard-ului după operația de lipire.

În timpul unei operații de cotare:

- **Magnet plus icon linie-de-cotă:**  Într-un Document 3D, după ce dați clic pe punctele care trebuie cotate, acest cursor vă permite să selectați planul în care să cotați elementele pe care ați dat clic.
- **Siglă Mercedes plus icon cote paralele:**  În timpul unei operații lineare de cotare folosind opțiunea Any Direction, acest cursor vă permite să selectați o linie sau o muchie. Cota va fi creată paralel cu această linie/muchie pe care ați dat clic.

## Deselectarea Elementelor

Pentru a deselecta unul sau mai multe elemente selectate, efectuați una din următoarele operații:

- Apăsați Esc.

- Dați clic cu orice instrument (inclusiv cu Săgeata) pe o zonă goală a foi de lucru pentru a deselecta simultan toate elementele selectate.
- Dați clic pe un element selectat și țineți apăsată simultan tasta Shift.
- Având instrumentul Săgeată activ, țineți apăsată tasta Shift și dați clic sau desenați un dreptunghi de selectare în jurul elementelor pe care doriți să le deselectați.

## Găsirea și Selectarea Elementelor pe Criterii

Activați comanda **Edit > Find & Select** pentru a selecta și deselecta elementele pe baza unei largi varietăți de criterii.

## Editarea Setului de Selectare

Comanda **Edit Selection Set** din **Edit > Element Settings** deschide o fereastră de dialog ce permite editarea simultană a caracteristicilor specifice (layer-e și culori de stilou) pentru o serie de tipuri diferite de elemente, fără a fi afectate celelalte setări ale acestor elemente.


*Pentru informații suplimentare, consultați Edit Selection Set Dialog Box in ArchiCAD Help.*

## Memorarea și Accesarea Seturilor de Selecții


Utilizați comanda **Window > Palettes > Selections** pentru a accesa seturile de selecții salvate anterior și accesate în mod frecvent, care sunt stocate împreună cu proiectul.

## Zona de Marcaj

### Despre Zonele de Marcaj

 Instrumentul Marcaj( **Marquee**) este utilizat la definirea zonelor în scopul selectării, al editării și al vizualizării. Funcțiile instrumentului **Marcaj** sunt complementare celor ale instrumentului în **Săgeată**, fiind în mod deosebit utile la selectarea și mutarea grupurilor de elemente ArchiCAD.

Zona de Marcaj nu afișează puncte de selectare pe elementele incluse în aceasta; zona de marcaj este indicată de o linie punctată de „furnici mărșăluind”. Culoarea Marcajului este aceeași ca cea a punctelor de Selectare: o puteți seta în **Options > Work Environment > Selection and Element Information > Selection Dots and Marquee color**.




Selectarea cu ajutorul marcajului este utilizată adeseori în următoarele cazuri:

- dacă doriți să definiți o zonă mai mică în care să selectați toate elementele de un anumit tip.
- dacă doriți să vizualizați o anumită parte a desenului în 3D.
- dacă doriți să mutați sau să redimensionați simultan un număr de elemente de tipuri diferite: de exemplu, puteți alungi simultan toate elementele poligonale și lineare ale unei clădiri.

Instrumentul Marcaj (**Marquee**) este disponibil în Planul de Nivel, în Fereastra 3D, în ferestrele Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, în fereastra Documentului 3D, a Detaliului și a Foi de Lucru, în ferestrele Planșă și în fereastra Simbol 2D a obiectelor GDL. În ferestrele de tip imagine (Fotorandări sau alte imagini) sau în vederea 3D a Obiectelor GDL, singura operație disponibilă pentru selectarea cu marcaj este cea de Copiere.


În vederea utilizării instrumentului **Marcaj** pentru selectare și editare, trebuie mai întâi să definiți o zonă de Marcaj rectangulară

sau poligonală. Aveți la dispoziție toate metodele de asistență la construcție.



- În cazul în care începeți să desenați din greșeală zona de Marcaj într-un alt punct decât cel dorit, apăsați Esc (sau butonul Cancel din Caseta de Comenzi).
- Dacă dați clic pe un nod sau pe o muchie din interiorul zonei de Marcaj, iar instrumentul marcaj este activ, cursorul va lua forma de **Bifă** sau **siglă Mercedes**. Dacă mișcați apoi cursorul, o dată cu zona de Marcaj se vor mișca toate nodurile și muchiile incluse în aceasta.
- Toate elementele poligonale sau lineare care au un nod inclus în zona de Marcaj pot fi deformate simultan.

*Pentru o descriere detaliată, consultați Modificarea Dimensiunii Elementelor pe pagina 143 și Mutarea Elementelor pe pagina 132.*

- Dacă dați clic în interiorul zonei de Marcaj fără să atingeți niciun nod și nicio muchie, cursorul va lua forma de **Trident**  shape. În acest caz, prin mișcarea cursorului se va mișca doar marcajul, elementele din interiorul acestuia rămânând nemodificate.


### Selectarea Tuturor Elementelor dintr-un Marcaj

Pentru a selecta toate elementele dintr-o zonă de Marcaj definită anterior având Instrumentul Marcaj activ, utilizați scurtătura Ctrl/Cmd+A sau comanda **Edit > Select All in Marquee**.

### Utilizarea Marcajului în funcția Find&Select

Dacă ați amplasat un **Marcaj**, atunci funcția Find & Select va include automat criteriul Marcaj. Puteți apoi opta să efectuați căutarea în interiorul sau în exteriorul Marcajului.



*Consultați Găsirea și Selectarea Elementelor pe Criterii pe pagina 98.*



### Opțiuni de Definire a Zonei de Marcaj

Instrumentul **Marcaj** are două metode de definire disponibile în Caseta de Informații.




- Folosind conturul cu linie subțire întreruptă, care reprezintă metoda **Single Floor** , puteți selecta elemente care se află pe etajul curent.
- Folosind conturul cu linie groasă întreruptă, care reprezintă metoda **All Floors** , puteți selecta elemente care se află pe toate etajele din proiect.

**Notă:** Aceste butoane sunt afișate estompat atunci când nu vizualizați Planul de Nivel.


Pentru a desena un Marcaj, selectați instrumentul Marcaj din Caseta de Instrumente.

Selectați una dintre Metodele Geometrice (Geometry Methods) din Caseta de Informații. (În cazul în care lucrați în Fereastra 3D aveți la dispoziție patru opțiuni; în celelalte cazuri, există trei variante).






- Metoda **Polygonal** (poligonală) definește o zonă de Marcaj formată dintr-un număr oarecare de segmente. La completarea unui segment se începe în mod automat desenarea segmentului următor. Închideți Marcajul dând dublu clic pe ultimul punct de capăt, dând clic pe OK în meniul contextual pentru a închide poligonul sau desenând ultimul punct deasupra primului punct și dând clic în momentul în care apare cursorul sub formă de **Ciocan**. Cel puțin două segmente trebuie să fie definite manual, având în vedere că zona trebuie să conțină cel puțin trei laturi. Nu se pot utiliza decât segmente drepte.




- Metoda **Rectangle** definește un dreptunghi de Marcaj amplasat la unghiuri drepte în fereastră. După primul clic, un dreptunghi cu linii flexibile va urma cursorul, permițându-vă să vedeți

zona trasată. După al doilea clic în colțul diagonal opus, va apărea dreptunghiul de Marcaj.

- Metoda **Rotated Rectangle** definește un dreptunghi de Marcaj amplasat la orice unghi. Desenați mai întâi o latură a dreptunghiului cu două clicuri și apoi, cu un al treilea clic, definiți lungimea laturilor perpendiculare.




- Primele trei metode disponibile în Fereastra 3D se bazează pe metodele **Polygonal**, **Rectangle** și **Rotated Rectangle**. Mai întâi, este definită baza zonei marcajului cu ajutorul aceluiași etape ca în Planul de Nivel. (În vederea în perspectivă, baza marcajului trebuie să se situeze sub linia de orizont.) Apoi, se definește înălțimea spațiului ales. Axele de coordonate sunt prezente în mod continuu pe ecran pentru a vă ajuta.





- Cea de-a patra opțiune (disponibilă doar în Fereastra 3D) vă permite să desenați **un marcaj 2D** pentru copierea elementelor din Fereastra 3D sub formă de imagini.



Pentru informații detaliate, consultați *Copierea/Lipirea Zonei Marcajului dintr-o Fereastră a Proiectului* pe pagina 101.

## Vizualizarea Zonei Marcajului în 3D

Puteți utiliza Marcajul pentru a vizualiza o zonă selectată din proiect în fereastra 3D.

Definiți zona Marcajului și apoi utilizați comanda **View > Elements in 3D View > Show Selection/Marquee in 3D** sau selectați aceeași comandă din meniul contextual.

Orice parte a unui element care este inclusă în zona Marcajului va apărea în vederea 3D, chiar dacă nu există niciun nod de selectare și nici un punct sensibil pe respectiva parte a elementului.

**Notă:** Dacă planul dumneavoastră include atât elemente selectate în mod explicit, cât și selectări cu ajutorul marcajului, această comandă nu va lua în considerare marcajul și va afișa doar elementele selectate în mod explicit.

Pentru a defini în continuare modalitatea de afișare a elementelor din interiorul Marcajului în vederea 3D, utilizați comenzile

“**Marquee Effects**” din fereastra de dialog **View > Elements in 3D View > Filter Elements in 3D**.

Pentru informații suplimentare, consultați *Afișarea Zonei de Marcaj în 3D* pe pagina 196.

## Eliminarea unui Marcaj

Pentru a elimina o arie de Marcaj desenată, efectuați una din următoarele operațiuni:

- Apăsați Esc.
- Dați clic cu butonul drept al mouse-ului sau dați Ctrl-clic (Macintosh) și selectați comanda **Remove Marquee** din meniul contextual care apare.
- Începeți să desenați un nou Marcaj.
- Dați dublu clic pe foaia de lucru în afara zonei marcajului, având instrumentul **Marcaj** selectat.

Dacă ați selectat în mod explicit anumite elemente din Marcaj, prin apăsarea tastei Esc vor fi deselectate aceste elemente, iar apoi va fi eliminat marcajul.

Dacă selectați un alt instrument, nu se va elimina zona marcajului, ci va fi salvată pentru a putea fi utilizată în continuare.

## Copierea/Lipirea Zonei Marcajului dintr-o Fereastră a Proiectului

Puteți utiliza instrumentul Marcaj pentru a copia și a lipi o zonă din Fereastra 3D, din Fereastra Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, din fereastra Documentului 3D sau din Fereastra unei Imagini a Proiectului.

- 1) Generați vederea de care aveți nevoie.
- 2) Utilizați instrumentul Marcaj pentru selectarea zonei pe care doriți să o copiați (dacă efectuați




selectarea din fereastra 3D, asigurați-vă că este activă opțiunea de Marcaj 2D).

### 3) Selectați Edit > Copy.

În cazul în care copiați din fereastra 3D utilizând motorul **OpenGL**, toate imaginile vor fi importate în format pixeli.

În cazul în care copiați din fereastra 3D utilizând **Motorul Intern**, va apărea o fereastră de dialog în timpul operației de Copiere, care vă va pune la dispoziție opțiuni privind modul de afișare a imaginii pe ecran.



Pentru informații suplimentare, consultați *Copy Dialog Box* în *ArchiCAD Help*.

**Notă:** În cazul în care copiați și lipiți elemente de construcție, acestea vor fi amplasate ca elemente 2D (puncte, linii și hașuri).

Puteți observa că elementele 2D descompuse („explode”) generate din model conțin adeseori elemente inutile (segmente în plus, hașuri care se suprapun sau sunt inutile) care îngreunează editarea. **Linework** și **Fill Consolidation** pentru elementele selectate din fereastră.

Pentru informații suplimentare, consultați *Consolidarea Liniilor și a Hașurilor în Ferestrele de Desen* pe pagina 178.

### 4) Treceți la Planul de Nivel și selectați Edit > Paste.

**Notă:** Puteți lipi elementele în alte ferestre 2D ale modelului, dar acestea se vor comporta exclusiv ca elemente ale unui desen 2D și nu ca elemente ale modelului.

### 5) Amplasați imaginea în Planul de Nivel creat de dumneavoastră folosind cursorul Trident.

### 6) Dați clic în afara dreptunghiului de selectare pentru a încheia operația.

- Elevațiile sunt lipite în Planul de Nivel ca elemente 2D complet dimensionate.

- Părțile Imaginilor Modelului sunt lipite sub formă de capturi de ecran.


## Copierea unei Porțiuni de Imagine Decupate cu ajutorul Instrumentului Marcaj

Puteți importa în planul dumneavoastră ArchiCAD o parte decupată din orice fișier de tip imagine.

- Având fișierul proiectului ArchiCAD deschis, deschideți orice fișier în format imagine.
- Dați clic și glisați (doar instrumentul Marcaj este disponibil) pentru a selecta zona dorită a imaginii, apoi copiați-o în clipboard.
- Închideți fișierul tip imagine și apoi lipiți conținutul din clipboard în proiectul deschis.

Puteți modifica acest conținut ca orice altă figură.

Pentru informații suplimentare, consultați *Imagini* pe pagina 457.





## Glisarea sau Întinderea mai Multor Elemente cu ajutorul Marcajului

Desenați o zonă de Marcaj în jurul elementelor lineare, poligonale și circulare pe care doriți să le glisați sau să le deformați.

- Elementele care se află în totalitate în interiorul marcajului vor fi **glisate** în noua poziție. (Vezi imaginea de mai jos.)
- Elementele care au cel puțin un nod inclus în zona de marcaj, dar sunt parțial în afara marcajului vor fi **deformate** pe măsură ce mișcați marcajul.

Cu instrumentul Marcaj activ, dați clic pe punctele sensibile ale unui element și modificați-i dimensiunile / glisați-l într-o nouă locație. În următoarea imagine, instrumentul Marcaj este utilizat pentru glisarea a două canapele și a unei mese dintr-o cameră în altă cameră, totul petrecându-se simultan.



## Alte Operații de Editare în cadrul Marcajului

Dacă doriți să Decupați, Copiați, Ștergeți, Glisați, Oglindiți, Rotiți, Ridicați sau Dublați anumite elemente, acestea trebuie să aibă cel puțin un nod în interiorul zonei de Marcaj pentru a putea fi selectate. Operațiile de editare se vor aplica întregului element.

Pentru a utiliza comenzile de Editare pe un Desen amplasat, includeți cel puțin un nod al Desenului (spre exemplu unul din colțurile Desenului) în interiorul Marcajului.

**Notă:** În ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Document 3D, Detaliu și cea a Foi de Lucru, unele dintre comenzile de editare sunt disponibile doar pentru elemente de desen 2D.


## Origini

### Despre Origini în ArchiCAD

În ArchiCAD, ca în orice sistem de coordonate, toate măsurătorile se fac în funcție de o origine. Locația originii este întotdeauna considerată ca fiind la punctul (0, 0).

ArchiCAD utilizează trei origini ale sistemului de coordonate:


- 1) Originea Proiectului (**Project Origin**) reprezintă o locație constantă, care rămâne neschimbată pe toată durata proiectului dumneavoastră. Originea proiectului a sistemului de coordonate, marcată cu un X, este situată în apropierea colțului inferior stânga al ferestrei Planului de Nivel, atunci când utilizați vederea standard a șablonului standard. (Paleta de Coordonate (Coordinates Palette) arată coordonatele de forma (0, 0).)



- 2) Originea Utilizator (User Origin) este creată manual de către utilizator și utilizată drept element temporar de asistență pentru proiectare și măsurători. În mod standard, Originea Utilizator coincide cu Originea Proiectului. Totuși Originea Utilizator poate fi însă mutată în orice altă poziție, permițându-vă să „resetați punctul zero” în orice locație. Această funcție este adeseori utilă în cazul în care trebuie să desenați elemente în funcție de pereții, planșeele sau alte componente deja existente.


Pentru informații suplimentare, consultați *Crearea unei Origini Utilizator* pe pagina 105.

În această imagine, Originea Utilizator este resetată la un capăt al peretelui selectat, fiind marcată cu un X; coordonatele acestei origini sunt (0, 0); Originea Proiectului este, de asemenea, vizibilă, dar este afișată estompat.




- 3) Originea de Editare (Edit Origin) are, de asemenea, caracter temporar, apărând doar pe parcursul operațiilor de proiectare și editare; această origine este utilizată pentru afișarea distanței și unghiului unei linii flexibile care pleacă din punctul de pornire al unei operații de desinare.

În această imagine, colțul stâlpului selectat (marcat cu un X) este Originea de Editare; coordonatele sale sunt (0, 0).



În Planul de Nivel și în alte vederi 2D, originea este întotdeauna marcată de litera **X** aldină.

În Vederile 3D, originile și axele X, Y și Z sunt afișate cu linii negre îngroșate. Liniile au o lungime de 1 metru.




**Notă:** Atunci când apare o Origine Utilizator sau o Origine de Editare, Originea Proiectului rămâne vizibilă, având aceeași culoare ca grila de construcție.


## Crearea unei Originii Utilizator

Există două modalități de a crea o Origine Utilizator:

- În orice nod al construcției, folosind tastatura. Țineți apăsată simultan **tastele Alt și Shift** (Macintosh: Opt + Shift) și mutați cursorul la nodul construcției la care doriți să fie amplasată originea.



- În orice locație, utilizând butonul **User Origin** din bara de instrumente Standard (sau paleta de Coordonate, dacă este afișată). Această metodă vă permite să amplasați originea într-o locație în care nu este încă nimic desenat.



Dați clic pe butonul User Origin și apoi dați clic în orice punct al ferestrei. Originea va fi reamplasată imediat în acel punct.


Pentru a readuce Originea Utilizator în aceeași poziție cu Originea Proiectului, dați dublu clic pe butonul User Origin de pe Bara de Instrumente Standard.

## Originea Utilizator în Fereastra 3D

Atunci când amplasați un nou element în fereastra 3D, înălțimea acestuia este măsurată de la Originea Utilizator.

Utilizați fereastra de dialog a Setărilor Instrumentului pentru a introduce înălțimea dorită (sau Înălțimea de Bază, în cazul unui Perete) pentru amplasare.

Dacă doriți să redefiniți înălțimea Originii Utilizator în 3D:



- Activați butonul User Origin (bara de instrumente Standard)
- Dați, apoi, clic pe suprafața unui element (acest lucru este posibil doar în modurile Hidden Line sau Shading).

În cazul în care creați Originea Utilizator în spații goale, aceasta va fi amplasată fără să se modifice înălțimea.

**Notă:** Dacă utilizați opțiunea Gravity, un element nou amplasat va fi situat pe Acoperiș/Planșeu/Plasă (Mesh), la înălțimea acestora.

Consultați *Înălțimea și Atracția* pe pagina 126.

**Notă:** În cazul în care elementul este amplasat într-o fereastră 2D, acesta va avea și o valoare pentru etajul unde a fost amplasat (home story). Dacă doriți, puteți redefini referința înălțimii unui element, înlocuind Originea Utilizator cu Etajul Origine (Home Story) în care a fost amplasat elementul – folosiți pentru aceasta meniul din fereastra de dialog a Setărilor Instrumentului (Tool Settings).

# Utilizarea Casetei de Detalii (Tracker) pentru Afișarea și Introducerea Coordonatelor


## Despre Caseta de Detalii

Valorile coordonatelor se afișează într-o Casetă de Detalii (**Tracker**), care urmează mișcările mouse-ului și este disponibilă în orice tip de fereastră editabilă.

**Notă:** Această secțiune descrie modalitatea de introducere a coordonatelor utilizând funcția Tracker. În cazul în care preferați să utilizați Caseta de Coordonate, care vă este familiară din versiunile anterioare ale ArchiCAD, consultați *Coordinates Palette in ArchiCAD Help*.

Cu ajutorul Casetei de Detalii obțineți rapid și constant informații privind valorile lungimilor și unghiurilor editate și valorile punctelor sensibile pentru editarea Obiectelor GDL.

Pentru a utiliza Caseta de Detalii, trebuie să **activați** butonul Tracker de pe bara de instrumente Standard, sau să bifați opțiunea Show Tracker din **Options > Work Environment > Tracker and Coordinate Input**.



În mod standard, Caseta de Detalii apare doar „La-cerere” („On-demand”), mai precis în timpul desfășurării operațiilor de introducere și editare a coordonatelor.

O altă modalitate de a afișa Caseta de Detalii în cazul în care nu ați început încă să amplasați elemente este de a utiliza shortcut-ul **n**. Caseta de Detalii va apărea și va afișa poziția cursorului.


Există, de asemenea, alternativa de a afișa Caseta de Detalii în mod continuu, selectând opțiunea Always. Astfel, Caseta de Detalii va urma mișcările cursorului chiar dacă nu amplasați niciun element, indicând poziția cursorului.

Pentru **dezactivarea** Casetei de Detalii, deselectați iconul Tracker de pe bara de instrumente Standard sau apăsați tasta **n**.

Opțiunile pentru Caseta de Detalii (incluzând culorile, conținutul și comportamentul) pot fi setate în **Options > Work Environment > Tracker and Coordinate Input**.

Unele opțiuni pentru Caseta de Detalii pot fi accesate de la săgeata derulantă de lângă butonul Tracker de pe bara de instrumente Standard.


Pentru informații suplimentare, consultați *Tracker and Coordinate Input in ArchiCAD Help*.



## Parametrii Afișați în Caseta de Detalii

Parametrii care apar în Caseta de Detalii variază în funcție de tipul acțiunii de editare în curs. De exemplu, dacă selectați un segment drept și alegeți comanda Curve edge din paleta Pet Palette, Caseta de Detalii afișează parametrul „Arc Radius” (Raza Arcului).

În Caseta de Detalii unul dintre parametri este întotdeauna afișat cu caracter **aldine**, acesta fiind parametrul în curs de editare.





În funcție de opțiunile selectate în meniul derulant al Casetei de Detalii de pe Bara de Instrumente Standard, aceasta va afișa doar una din perechile de coordonate XY și DA (distanță/unghi) – puteți comuta de la o pereche la cealaltă selectând cu un clic „Prefer XY Coordinates/Prefer Polar Coordinates” în timpul operației de editare/amplasării elementelor – și va afișa sau ascunde denumirile coordonatelor („Show/Hide Parameter Tags”).

Distance	1	✓	⊗
Angle	0.00°		
X Coordinate	0		
Y Coordinate	0		
Z Coordinate	0		


**Sugestie:** Pentru a comuta între coordonatele DA și XY în modul Fly, utilizați scurtătura „/”.

Parametrii din Caseta de Detalii se afișează în ordinea relevanței, coordonatele D/A fiind urmate de coordonatele de pe axele X, Y și Z. În mod standard, valorile coordonatelor sunt valori Relative. (Dacă preferați valorile Absolute, deselectați comanda „Relative Coordinates in Tracker”; aceasta este activată în mod implicit, cu excepția momentelor în care se desfășoară operații de editare/amplasare elemente.)

În cazul în care ați activat opțiunea Expand Tracker Automatically din meniul derulant al Casetei de Detalii, atunci toți parametrii vor fi afișați imediat ce se deschide Caseta de Detalii (când introduceți o valoare sau când apăsați Tab).

**Notă:** Aceeași opțiune, „Expand Tracker automatically during numeric input”, este disponibilă și poate fi bifată în Options > Work Environment > Tracker and Coordinate Input.

Altfel, dacă doriți să măriți Caseta de Detalii, activați funcția Tracker apăsând Tab și apoi dați clic pe săgeata din partea inferioară a casetei.




## Definirea Coordonatelor în Caseta de Detalii

Coordonatele numerice pot fi introduse direct de la tastatură sau se poate utiliza o combinație între mouse și tastatură.


Valorile orizontale și verticale corespund coordonatelor **X și Y** (denumite și coordonate carteziane), iar valorile distanțelor și ale unghiurilor sunt denumite **coordonațe polare**.

Coordonatelor li se pot atribui valori absolute sau relative. În mod standard, în Caseta de Detalii sunt afișate ca valori relative.

Utilizați meniul Tracker de pe Bara de Instrumente Standard pentru a activa sau dezactiva opțiunea **Relative Coordinates in Tracker**.




- Valorile **Relative** sunt măsurate în funcție de Originea de Editare, ceea ce înseamnă că se afișează distanțele orizontale (X) și verticale (Y), distanța (D) și valoarea unghiulară (A) sau poziția cursorului de la ultimul punct editat în foaia de lucru.



- Valorile **Absolute** se măsoară de la Originea Utilizator (consultați *Origini pe pagina 103*). Acest lucru înseamnă că se afișează întotdeauna distanțele orizontale (X) și verticale (Y), distanța (D) și valoarea unghiulară (A) sau poziția cursorului față de Originea Utilizator.

Între origine și cursor se trasează o linie întreruptă temporară care indică faptul că utilizați coordonatele absolute.






Pentru informații privind valorile înălțimii, consultați Valorile Înălțimii în Caseta de Detalii pe pagina 127.

## Introducerea Coordonatelor în Caseta de Detalii

Cât timp este afișată Caseta de Detalii în timpul operației de introducere a valorilor, trebuie doar să tastați un număr pentru parametrul standard (cel afișat cu caractere aldine). Cursorul va trece imediat în Caseta de Detalii și se va introduce valoarea.

**Notă:** Această metodă de introducere poate fi utilizată dacă este bifată opțiunea „Enable direct input into Tracker fields” în Options > Work Environment > Tracker and Coordinate Input. Aceasta este setarea standard.

O altă modalitate de accesare a Casetei de Detalii este de a apăsa tasta Tab. Cursorul va trece la câmpul editabil din Caseta de Detalii (cel afișat cu caractere aldine). Apăsați Tab de atâtea ori cât sunt necesare pentru a activa câmpul dorit. Tastați apoi numărul dorit.



Puteți, de asemenea, activa câmpurile dând clic pe ele sau tastând scurtătura corespunzătoare câmpului. În cazul în care Caseta de

Detalii este afișată în forma compactă și tastați scurtătura aferentă unui parametru ascuns, acesta se afișează.

Pentru a introduce coordonatele numerice, tastați scurtătura coordonatei dorite (**X**, **Y**, **Z** sau **D/R** sau **A**) urmată imediat de valoarea pe care doriți să i-o atribuiți, de exemplu **X3** sau **Y-4**.. Semnul + este opțional pentru valorile pozitive. Puteți introduce valorile coordonatelor în orice ordine.

**Notă:** Această metodă poate fi utilizată dacă este bifată opțiunea „Coordinate Shortcuts prefer Tracker” în Options > Work Environment > Tracker and Coordinate Input. Aceasta este setarea standard. Cealaltă metodă de introducere a coordonatelor este cea cu ajutorul Casetei de Coordonate (Coordinates Box) (activați-o folosind comanda Window > Palettes > Coordinates).

Valoarea selectată este evidențiată. În acest moment, aveți mai multe opțiuni:

- Pentru a introduce o **altă** valoare a coordonatei, tastați o altă scurtătură pentru coordonata dorită și apoi introduceți o valoare.
- Pentru a **finaliza** elementul pe care îl desenați, apăsați **Enter** sau dați clic pe iconul de validare din Caseta de Detalii.
- Pentru a **corecta** valoarea unei coordonate, dați clic pe iconul în formă de cruce din Caseta de Detalii. Elementul editat va trece apoi în această poziție și, dacă opțiunea Guide Lines este activă, se vor afișa și Liniile de Ghidare (Guide Lines) ale tipului disponibil la momentul curent, în această locație, pentru a vă ajuta să continuați operația de introducere a valorilor.
- Pentru a **anula** ultima operație, apăsați **Esc**.
- Reveniți la **introducerea grafică a datelor** tastând din nou denumirea coordonatei editate sau dând clic oriunde în foaia de lucru.

Puteți efectua, de asemenea, operații de adunare sau scădere la valoarea curentă, tastând un semn + sau – *după* valoarea introdusă. De exemplu, dacă tastați x3+, se va aduna valoarea 3 la valoarea coordonatei x afișată în Caseta de Detalii.

**Note** pentru utilizatorii sistemului american de cote:


- Pentru scăderea „picioarelor” este necesară folosirea a două liniuțe, deoarece prima este considerată ca o indicație a faptului că urmează inchi.
- Dacă introduceți **3**, programul ArchiCAD consideră că este vorba de trei picioare. Dacă tastați **3'6**, **3'6"** sau **3-6**, valoarea introdusă va fi trei picioare și șase inchi.

Coordonatele pot fi copiate și lipite cu ajutorul clipboard-ului. Funcțiile **Cut**, **Copy** și **Paste** sunt inactive atunci când se efectuează operații de introducere a valorilor numerice; prin urmare, trebuie să utilizați scurtăturile standard pentru acestea sau meniul contextual.

În cazul în care desenați șiruri de elemente (Pereți, Grinzi, Linii etc.), puteți introduce o serie de coordonate, una după cealaltă, în Caseta de Detalii. Imediat după ce terminați de desenat primul element, Originea de Editare este mutată în acest punct de capăt, care devine punctul de pornire pentru al doilea element și se atribuie, așadar, valoarea  $x=0$ ,  $y=0$  atunci când se utilizează coordonate relative.



Puteți efectua combinații ale operației de introducere a coordonatelor fixând valoarea unui câmp și editând apoi valoarea altui câmp.



## Logica Introducerii Coordonatelor (Coordinate Input Logic): Opțiuni Avansate

Sunt disponibile opțiuni speciale ale Casetei de Detalii, care vă permit să personalizați această funcție cu ajutorul casetelor Coordinate Input Logic din meniul **Options > Work Environment > Tracker and Coordinate Input**.

Coordinate input logic:

- ☒ Prefer polar coordinates in Tracker during straight vector
- ☐ Show X-Y Coordinates relative to User origin in Tracker
- ☒ Coordinate shortcuts prefer Tracker
- ☒ Enable direct numeric input into Tracker fields
- ☒ Use relative angle measures
- ☒ Use angle relative to the active Guide Line
- ☐ Expand Tracker automatically during numeric input

**Show X-Y Coordinates relative to User origin in Tracker:** Dacă bifați această opțiune, coordonatele XY vor fi afișate întotdeauna ca valori carteziene Absolute, chiar dacă activați butonul Relative Coordinates. Astfel, coordonatele X-Y vor fi afișate ca valori absolute, iar valorile RA sau DA ca valori relative.

**Use relative angle measures:** Dacă bifați această opțiune, valorile unghiurilor vor fi afișate în caseta de detalii fie:

- în funcție de segmentul amplasat anterior, în cazul introducerii datelor unui poligon, fie
- în funcție de grilă, linia orizontală a grilei având valoarea zero, iar valorile unghiurilor măsurate în funcție de această linie fiind de până la 180 de grade.

Dacă această căsuță nu este bifată, valorile unghiurilor se afișează de la 0 la 360 de grade.

**Use angle relative to the active Guide Line:** Dacă bifați această opțiune, valorile unghiurilor din caseta de detalii vor fi afișate în funcție de Linia de Ghidare activă. (Trebuie mai întâi să activați o Linie de Ghidare pentru ca opțiunea să fie aplicabilă.)


*Pentru informații privind toate aceste opțiuni, consultați Tracker and Coordinate Input in ArchiCAD Help.*

## Instrumentul de Măsurare


Instrumentul de Măsurare, amplasat pe Bara de Instrumente Standard, vă permite să măsurați distanțele și ariile din proiect. Acesta reprezintă o funcție temporară, prin care se afișează rapid informații pe ecran.



Pentru a utiliza Instrumentul de Măsurare, activați iconul corespunzător de pe bara de instrumente Standard sau utilizați scurtătura M. Dați clic pe un punct de pornire (colțul stâng superior al peretelui rectangular din imaginea de mai jos) și începeți să trasați peretele. Caseta de Detalii afișează distanța orizontală, verticală și radială măsurată de la punctul de pornire, precum și unghiul.



Puteți măsura oricât de multe segmente în mod secvențial: fiecare clic reprezintă un nou punct de pornire de la care se măsoară distanța următoare. După două sau mai multe clicuri, Caseta de Detalii va afișa și distanța însumată și aria (reprezentată de o arie temporară gri pe ecran). Imaginea de mai jos ilustrează informațiile afișate de Instrumentul de Măsurare după trei clicuri, înainte de a trece la ultimul colț al peretelui rectangular.



Puteți utiliza Instrumentul de Măsurare și în timp ce creați elemente. De exemplu, atunci când începeți să desenați un Perete, puteți activa Instrumentul de Măsurare în modul Fly, măsura (sau chiar edita) o valoare folosind câmpurile afișate și, apoi, apăsa Enter pentru a transfera această valoare în câmpul corespunzător din Caseta de Detalii.

## Sistemul Grilă

Aveți la dispoziție două sisteme de grilă pentru facilitarea desenării: **Construction Grid** (Grila de Construcție) și **Snap Grid** (Grila Magnetică). Aceste sisteme pot fi setate în **View > Grid Options > Grids and Background**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Grids & Background Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Pentru un acces rapid, o mare parte din aceste comenzi pot fi regăsite și pe bara de instrumente Standard și în paleta de Coordonate.

Pentru un acces rapid, o mare parte din aceste comenzi pot fi regăsite și pe bara de instrumente Standard și în paleta de Coordonate. Rețineți că, în fereastra Planului de Nivel, aceleași

setări ale Grilei vor fi utilizate pentru toate Etajele. Grilele nu sunt disponibile în Fereastra 3D.

**Notă:** Puteți, de asemenea, crea, amplasa și utiliza grile structurale locale personalizate, de diverse dimensiuni și forme, folosind Instrumentul Grilă (Grid Tool).



Pentru o descriere detaliată, consultați Instrumentul Grilă pe pagina 479.

**Grila de Construcție** este utilizată pentru a reflecta orice spațiere caracteristică a proiectului dumneavoastră. Aceasta poate fi, de asemenea, utilizată pentru definirea lățimii fundației sau a grilei stâlpilor unei clădiri.



Precum grilele imprimate de pe hârtia milimetrică tradițională, Grila de Construcție adaugă o orientare vizuală și un simț al scăării Nivelului de Plan și ferestrelor Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Document 3D, Detaliu/Foaie de Lucru.

Grila de Construcție este de obicei vizibilă din Planul de Nivel, dar o puteți dezactiva cu comanda de comutare Grid Display din meniul ierarhic **View > Grid Options** sau din meniul ierarhic al Grilei de pe Bara de Instrumente Standard.

În funcție de formatul proiectului dumneavoastră, o versiune de rotație a grilei de construcție vă poate fi mai utilă decât grila standard ortogonală. Definiți Unghiul de Rotație în fereastra de dialog **View > Grid Options > Grids and Background**.




Puteți, de asemenea, defini o grilă de rotație manual: selectați, mai întâi, „Set Rotated Grid” din Bara de Instrumente Standard, apoi desenați un vector pe ecran sau dați clic pe un segment existent. Acest vector va reprezenta unghiul de rotație al grilei față de axa orizontală.



Pentru a afișa versiunea rezultată în urma rotației Grilei de Construcție, dați clic pe butonul Rotated Grid din meniul pentru grile de pe Bara de Instrumente Standard sau din Paleta de Coordonate (Coordinates Palette).

Grilele de Construcție i se poate adăuga o Grilă Auxiliară (Auxiliary Grid), care este, de asemenea, vizibilă pe ecran și este definită în meniul **View > Grid Options > Grids and Background**. Grila Auxiliară este utilizată adeseori pentru a indica grosimea pereților

din beton sau lățimii fundației și poate fi folosită la crearea grilelor periodice sau suprapuse.



**Grila Magnetică** este invizibilă – dacă activați funcția Grid Snap (vezi mai jos), puteți face astfel încât cursorul să fie atras de nodurile acestei Grile de Magnetice. De regulă, atunci când definiți Grila Magnetică în fereastra de dialog Grids and Background, veți introduce în mod obișnuit cea mai mică unitate de măsurare aplicabilă proiectului dumneavoastră. Puteți seta valori de incrementare diferite pe orizontală și pe verticală pentru Grila Magnetică, permițând să se reflecte geometria unică a proiectului dumneavoastră.

Valorile de incrementare Magnetică pe care le setați aici pot fi utilizate și pentru scurtătura funcției **Nudge** pentru mutarea ușoară a oricărui element pe o distanță mică predefinită, cu ajutorul unei scurtături folosind tastatura.

*Consultați Mutarea Elementelor pe Distanțe Mici (Nudging) pe pagina 132.*

Dacă **funcția Grid Snap** este activată, cursorul va fi atras fie de nodurile Grilei de Construcție, fie de cele ale Grilei Magnetice, în funcție de opțiunea preferată configurată.

*Consultați Funcția Grid Snap (Grilă Magnetică) pe pagina 112.*

## Funcția Grid Snap (Grilă Magnetică)


Funcția **Grid Snap** permite o aliniere grafică precisă a elementelor, la lungimi și distanțe consecutive. Dacă funcția Grid Snap este activată, puteți desena doar de la un punct de intersecție al grilei la altul; grila „atrage” cursorul astfel încât acesta se fixează temporar în nodurile acesteia. Funcția vă permite așadar să poziționați cu exactitate cursorul, chiar și la niveluri de zoom scăzute.

Atunci când funcția Grid Snap este activă, mișcările cursorului sunt limitate fie la nodurile Grilei de Construcție, fie la cele ale Grilei Magnetice. Un punct mobil care trece de la un punct al grilei la altul indică poziția curentă a cursorului.

Pentru a dezactiva această caracteristică (pentru a amplasa, de exemplu, o piesă de mobilier într-un punct nesituat pe grilă), puteți suspenda sau activa Grid Snap apăsând tasta **S**.

Pentru a activa funcția Grid Snap, efectuați una din următoarele operații:

- Utilizați scurtătura **S**.
- Utilizați comanda **View > Grid Snap**. Funcția Snap va utiliza ultimul tip de grilă folosit – de Construcție sau Magnetică.
- Selectați Snap Grid sau Construction Grid din meniul grilei de pe Bara de Instrumente Standard sau, din caseta de coordonate.
- Selectați Snap Grid sau Construction Grid din **View > Grid Snap Options**.



- Selectați unul din butoanele Snap On (fie Construction Grid, fie Snap Grid) din fereastra de dialog Grids and Background.

Pentru dezactivarea funcției Grid Snap:

- Utilizați scurtătura S
- Utilizați comanda **View > Grid Snap** (pentru dezactivare).

## Linii de Ghidare (Guide Lines)

### Despre Linii de Ghidare

Liniiile de Ghidare sunt instrumente de asistență 2D, care ajută utilizatorul să identifice puncte și proiecții speciale la editarea și desenarea elementelor, utilizând restricțiile geometrice ale elementelor deja desenate. Cursorul se poate fixa de Liniile de Ghidare și, de asemenea, pe acestea se pot amplasa puncte de fixare specială. Unele Liniile de Ghidare se prelungesc de la muchii/arce ale unor elemente existente; altele apar temporar atunci când mișcați cursorul. În unele cazuri, sunt puse la dispoziție mai multe Liniile de Ghidare, permițându-vă să alegeți Linia de Ghidare preferată pentru a o păstra pe ecran.

Liniiile de Ghidare sunt disponibile în toate ferestrele 2D (Plan de Nivel, Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Document 3D, Detaliu/Foaie de Lucru, Planșă, Simbol 2D al unui obiect GDL).

Liniiile de Ghidare sunt disponibile împreună cu orice instrument. Dacă un instrument de selectare este activ, Liniile de Ghidare vor apărea doar atunci când veți începe să editați elemente (Săgeata) sau când amplasați sau mutați elemente (Marcajul).


### Activarea și dezactivarea Liniilor de Ghidare

- Utilizați tasta **Q** ca scurtătură (atât pentru activarea, cât și pentru dezactivarea Liniilor de Ghidare)
- Utilizați butonul de comutare de pe bara de instrumente Standard
- Utilizați comanda de comutare **View > Guide Lines**



Opțiunile Liniilor de Ghidare pot fi accesate din:

- Options > Work Environment > Guide Lines
- și folosind comanda de comutare Guide Lines de pe Bara de Instrumente Standard.



### Tipuri de Linii de Ghidare

**Linii de Ghidare** Temporare apar în timpul operațiilor de introducere a datelor și dispar automat după finalizarea acestor operații. Liniile apar și dispar în funcție de poziția cursorului, iar geometria acestora depinde de setările Liniilor de Ghidare activate în meniul **Options > Work Environment > Guide Lines** (incluzând Main Direction (Direcție Principală), Relative Direction (Direcție Relativă) și Incremental Guide Lines (Linii de Ghidare de Creștere)). Puteți efectua operații de fixare pe aceste Liniile de Ghidare temporare, dar nu le puteți face să rămână pe ecran.

Pentru a restricționa poziționarea cursorului astfel încât acesta să se poziționeze la cea mai apropiată Linie de Ghidare temporară, apăsați Shift în timpul operației de introducere a datelor (asigurați-vă, mai întâi, că opțiunea Nearest Instant Guide Line este bifată în Options > Work Environment > **Mouse Constraints and Methods**.)

**Notă:** Comenzile din meniul contextual oferă totuși o modalitate prin care liniile de ghidare temporare pot fi transformate în segmente permanente.

*Consultați Amplasarea Liniilor de Ghidare în Timpul Introducerii Datelor pe pagina 116.*


Liniiile de ghidare Permanente rămân vizibile pe ecran până la terminarea operației de editare în cauză (finalizată, anulată sau întreruptă de un alt tip de operație, precum activarea unei alte ferestre) sau până când decideți să le eliminați.

*Consultați Eliminarea Liniilor de Ghidare pe pagina 116.*

Pentru a face liniile de ghidare Permanente să apară (Liniile de Ghidare temporare de culoare albastră schimbându-și culoarea în portocaliu), efectuați una din următoarele operații:


- 1) amplasați cursorul pe **o muchie sau un arc**, fie înainte, fie în timpul operației de introducere a datelor. (Cursorul ia forma siglei Mercedes.)  $\blacktriangledown$  Vor apărea linii de ghidare în prelungirea muchiilor. În cazul arcelor, acestea vor fi transformate în cercuri complete. În cazul în care nu ați început încă operația de editare, trebuie să mutați cursorul pe Linia de Ghidare pentru a o transforma într-o Linie de Ghidare permanentă.

Pentru a restricționa poziționarea cursorului astfel încât acesta să se situeze la cea mai apropiată Linie de Ghidare permanentă, asigurați-vă că opțiunea Lasting Guide Line este bifată în Options > Work Environment > **Mouse Constraints and Methods**.




Pentru a **activa** o linie de ghidare, amplasați cursorul pe aceasta și așteptați până când se afișează îngroșat. Doar o singură Linie de Ghidare poate fi activă la un moment dat (fiind afișată îngroșat). Liniile de Ghidare Relative vor fi calculate în funcție de Linia de Ghidare activă.

- 2) amplasați cursorul pe un nod (fie înainte, fie în timpul operației de lucru). Liniile de ghidare cu opțiuni multiple apar atunci când, într-o anumită situație, sunt disponibile mai multe opțiuni, de exemplu în cazul liniilor orizontală și verticală care apar la nodurile unui element (ca în imaginea de mai jos). Puteți opta pentru transformarea oricăreia dintre aceste linii într-o linie de ghidare permanentă mutând cursorul pe respectiva linie.




La nodul unui element, Liniile de Ghidare cu opțiuni multiple apar în direcții fixe (Direcția Principală și Direcția Relativă), definite în tabloul Guide Lines din fereastra de dialog Work Environment. Liniile de ghidare cu Direcție Relativă pot fi paralele, perpendiculare sau tangente liniei de ghidare active sau pot intersecta alte linii de ghidare.

Liniile de ghidare relative sunt întotdeauna definite în funcție de linia de ghidare activă.



Imaginea următoare ilustrează Linii de Ghidare relative cu opțiuni multiple care sunt paralele și perpendiculare pe linia de ghidare activă (afișată îngroșat). Observați semnele de paralelism și perpendicularitate pe Liniile de Ghidare. Pentru a transforma oricare dintre aceste Linii de Ghidare cu opțiuni multiple într-o linie de ghidare permanentă, mutați pur și simplu cursorul de-a lungul liniei respectivei.






## Definirea Liniilor de Ghidare Preferate

În meniul Guide Lines (**Options > Work Environment > Guide Lines**), puteți defini și activa/dezactiva trei categorii de Linii de Ghidare:

- **Main Direction Guide Lines (Linii de Ghidare cu direcție Principală):** Direcția/unghiul acestora este determinat(ă) pe baza mediului de desenare (de exemplu, direcție orizontală/verticală, grilă de rotație etc.). Dacă bifați caseta **Input Vector** and **Length** din această secțiune, direcția și raza ultimului vector amplasat vor fi de asemenea oferite ca Linii de Ghidare.
- **Relative-direction Guide Lines (Linii de Ghidare cu direcție Relativă):** Acestea sunt create în funcție de Linia de Ghidare activă.
- (Linii de Ghidare de Creștere): Acestea se afișează doar în timpul introducerii datelor, la fiecare creștere a unghiului specificat (în funcție de sistemul ortogonal de coordonate și având originea în Originea de Editare curentă). Dacă bifați caseta **Relative to active Guide Line**, aceste Linii de Ghidare de creștere vor fi, de asemenea, afișate în funcție de Linia de Ghidare activă la momentul curent (în cazul în care există o

astfel de Linie de Ghidare). Liniile de Ghidare de creștere nu pot fi decât temporare.

Oricare dintre aceste grupuri de Linii de Ghidare poate fi activat/dezactivat și cu ajutorul butoanelor de pe bara de instrumente Standard sau din **View > Guide Line Options**.



Puteți, de asemenea, utiliza funcția **Coordinate Constraints** (Restricții legate de Coordonate), având Liniile de Ghidare active, pentru a afișa Liniile de Ghidare care restricționează poziționarea cursorului pe anumite direcții.

*Consultați Restricționarea Coordonatelor pe pagina 119.*

Puteți seta în mod separat culorile standard pentru Liniile de Ghidare cu Opțiuni Multiple și alte Linii de Ghidare (tot în meniul **Options > Work Environment > Guide Lines**).

*Pentru informații suplimentare, consultați Guide Lines Settings in ArchiCAD Help.*

## Apariția Periodică a Liniilor de Ghidare

Pentru fiecare categorie de Linii de Ghidare (cu Direcție Principală, cu Direcție Relativă), puteți seta un interval de timp după care să apară atunci când țineți cursorul nemișcat pe o muchie sau un nod.

Introduceți intervalele de timp dorite în secunde în meniul **Options > Work Environment > Guide Lines**.


Puteți totuși anula oricând aceste intervale de așteptare folosind comanda **Force Guide Line Display** (scurtătură: **')**). Această scurtătură este foarte utilă dacă vă aflați într-un nod în care sunt disponibile mai multe seturi de Linii de Ghidare cu Opțiuni Multiple și doriți să vedeți următorul set fără să așteptați intervalul de timp specificat.

## Amplasarea Liniilor de Ghidare în Timpul Introducerii Datelor

Indiferent de setările dumneavoastră standard privind Liniile de Ghidare, puteți amplasa o Linie de Ghidare (sau un Cerc de Ghidare) oricând în timpul amplasării elementelor, utilizând comanda **Place Guide Line/Guide Circle** din meniul contextual.

După ce dați clic în fereastră pentru a începe introducerea datelor, selectați comanda Place Guide Line (Circle) din meniul contextual. Va apărea o Linie de Ghidare (circulară) permanentă.

De asemenea, puteți utiliza comanda **Convert to Guide Line Segment** din meniul contextual. Vectorul curent va fi transformat într-o Linie de Ghidare. În acest caz, lungimea Liniei de Ghidare va fi limitată la lungimea vectorului pe care l-ați desenat și ea nu se va afișa pe tot ecranul.



## Eliminarea Liniilor de Ghidare

Liniile de Ghidare dispar după ce terminați operația de editare sau dacă apăsați în mod succesiv **Esc** (prima apăsare a tastei Esc va anula operația în curs; următoarea va elimina toate Liniile de Ghidare).


- Pentru a elimina manual o Linie de Ghidare, amplasați cursorul pe aceasta, activați meniul contextual și selectați comanda **Remove guide line**.
- Pentru a elimina manual toate liniile de ghidare, dați clic dreapta oriunde în fereastra pentru a activa meniul contextual și selectați comanda **Remove all guide lines**.

## Exemple de Utilizare a Liniilor de Ghidare


Liniile de Ghidare facilitează crearea pereților paraleli.

Înainte de a începe, asigurați-vă că funcția Grid Snap este dezactivată și că Liniile de Ghidare sunt activate. Verificați dacă opțiunea „Parallel to the active Guide line” este selectată în secțiunea „Relative direction Guide lines” din **Options > Work Environment > Guide Lines**.


Pentru informații suplimentare, consultați *Guide Lines Settings in ArchiCAD Help*.



Desenați un perete drept simplu în Planul de Nivel și apoi amplasați cursorul pe muchia acestuia (cursorul va lua forma siglei Mercedes). Va apărea Linia de Ghidare în prelungirea muchiei. Mișcați cursorul de-a lungul acestei Linii de Ghidare pentru a o transforma într-o Linie de Ghidare permanentă.



Acum dați clic pe punctul din care doriți să începeți să desenați peretele paralel. Începeți să desenați un perete relativ paralel față de primul perete. Veți observa că apare o a doua linie de ghidare, care este paralelă cu linia de ghidare activă a primului perete.




Desenați noul perete de-a lungul liniei paralele cu linia de ghidare activă și dați clic pentru a finaliza operația.

**Notă:** Puteți utiliza și Metodele de Construcție Relativă (Relative Construction Methods) din Caseta de Control pentru

a desena elemente paralele, perpendiculare, bisectoare ale unghiurilor și tangente.

Pentru informații suplimentare, consultați *Metode de Construcție Relativă* pe pagina 119.


Acum să luăm un exemplu mai complex. Păstrând funcția Grid Snap inactivă și Liniile de Ghidare active, verificați ca următoarele setări să fie active în fereastra de dialog **Options > Work Environment > Guide Lines**:




Pentru informații suplimentare, consultați *Guide Lines Settings in ArchiCAD Help*.

Aceste setări vă vor permite să utilizați Liniile de Ghidare pentru a amplasa un perete care este la un unghi de 30 de grade față de perpendiculara la primul perete.

Mai întâi, desenați un perete drept simplu și amplasați cursorul pe acesta până apare linia de ghidare în prelungirea lui. Mișcați cursorul de-a lungul Liniei de Ghidare pentru a o face activă. Apoi, amplasați cursorul la capătul peretelui și așteptați până când apare o nouă linie de ghidare, perpendiculară la cea activă.



Mișcați cursorul de-a lungul acestei linii de ghidare și dați clic pe punctul din care doriți să începeți noul perete. Mutați cursorul la un unghi de aproximativ 30 de grade față de linia de ghidare permanentă. Veți observa că va apărea o nouă linie de ghidare la unghi de exact 30 de grade. Începeți să desenați noul perete de-a lungul acestei linii și dați clic pentru a finaliza operația.



## Restricții ale Cursorului

Funcțiile de Restricționare a poziționării Cursorului din ArchiCAD sunt similare unui teț și unui echer computerizate care pot fi folosite pentru proiectarea în Planul de Nivel. Aceste restricții reprezintă instrumente de asistență la editare, care pot fi folosite ca alternativă la Liniile de Ghidare, deși majoritatea utilizatorilor vor prefera să utilizeze Liniile de Ghidare în ferestrele 2D.

Pentru informații suplimentare, consultați *Linii de Ghidare (Guide Lines)* pe pagina 113.

Perechile de unghiuri pe care le definesc aceste restricții pot fi utilizate pentru a bloca cursorul la un anumit unghi de desenare prin **apăsarea tastei Shift în timpul introducerii datelor**. Mecanismul poate fi declanșat exclusiv în timpul desenării sau editării unui element, după cum indică linia îngroșată flexibilă afișată în Planul de Nivel sau conturul unui element invizibil afișat în Fereastra 3D. Acesta blochează temporar valoarea polară a unghiului cursorului în Paleta de Coordonate utilizând una dintre perechile de unghiuri definite în fereastra de dialog **Options > Work Environment > Mouse Constraints & Methods**.

Pentru informații suplimentare, consultați *Mouse Constraints and Methods Dialog Box in ArchiCAD Help*.

Pot fi specificate trei unghiuri ortogonale/perechi de unghiuri:

- Setul orizontal-vertical aliniat la grila principală

- Setul orizontal-vertical aliniat la grila de rotație
- Setul de unghiuri fixe

Setul de unghiuri fixe poate fi setat în funcție de grila de rotație sau de grila principală. Setul ortogonal de unghiuri fixe poate fi utilizat, de exemplu, la alinierea mai multor elemente în raport cu o șosea. În plus, puteți bifa una sau ambele opțiuni de restricții privind Liniile de Ghidare:

- Nearest Instant Guide Line (cea mai Apropiată Linie de Ghidare Temporară)
- Lasting Guide Lines (Linii de Ghidare Permanente)




## Utilizarea Restricțiilor Cursorului

Restricționând direcția de desenare aveți posibilitatea de a alinia sau îmbina cu precizie elementele noi. Pentru a utiliza seturile de direcție ortogonală pentru desenarea unui element nou:


- 1) Verificați ca funcția Grid Snap să fie dezactivată.

*Pentru informații suplimentare, consultați Funcția Grid Snap (Grilă Magnetică) pe pagina 112.*


- 2) Dați clic pentru a începe să desenați un element.
- 3) Mișcați cursorul din acest punct de pornire și țineți apăsată tasta Shift. ArchiCAD va căuta cea mai apropiată direcție restricționată activată.



- 4) În cazul în care nu sunteți mulțumit de direcția restricționată găsită, eliberați tasta Shift și mutați cursorul într-o poziție mai apropiată de direcția dorită și apoi țineți apăsată tasta Shift.



- 5) După selectarea direcției restricționate corespunzătoare, dați din nou clic pentru a amplasa punctul de capăt al elementului. Având în vedere că direcția rămâne blocată, puteți alinia acest punct de capăt cu alte elemente utilizând modul de proiecție al cursorului.



## Modul de Proiecție al Cursorului și Restricțiile Cursorului

Atunci când direcția de desenare este restricționată prin apăsarea tastei **Shift**, o linie punctată leagă elementul neterminat de poziția cursorului.



În Caseta de Control, puteți varia modul de afișare al acestei linii punctate cu ajutorul a trei setări posibile (Cursor Snap Variants – Variante de Fixare a Cursorului):

- Perpendicular pe direcția restricționată
- Orizontal față de direcția restricționată
- Vertical față de direcția restricționată

Aceste opțiuni vă permit să aliniați în modul cel mai eficient elementul în construcție la celelalte elemente deja desenate.

Pentru a comuta între aceste opțiuni:

- 1) Afișați Caseta de Control. (**Window > Palettes > Control Box**)
- 2) Desenați un vector de introducere a datelor pe ecran.
- 3) Apăsați Shift pentru a activa o restricție.

Meniul Cursor Snap Variants devine activ în Caseta de Control. Mișcați cursorul în interiorul meniului și selectați varianta magnetică a cursorului de care aveți nevoie.


*Pentru informații suplimentare privind configurarea opțiunilor din Caseta de Control, consultați Control Box in ArchiCAD Help.*

## Restricționarea Coordonatelor

Puteți bloca o coordonată a cursorului și astfel restricționa mișcarea cursorului apăsând **Alt** (Windows) sau **Opt** (Macintosh) și una din tastele **X**, **Y**, **A**, or **R/D**.

În cazul în care Liniile de Ghidare sunt active:

- **Alt/Opt + X** creează o Linie de Ghidare verticală.



- **Alt/Opt + Y** creează o Linie de Ghidare orizontală.
- **Alt/Opt + A** (după definirea numerică a valorii Unghiului sau desenând într-o direcție-test) creează o Linie de Ghidare corespunzătoare.
- **Alt/Opt + R** creează un Cerc de Ghidare a cărui rază este determinată numeric sau grafic.

Pentru a debloca restricția, apăsați din nou aceeași combinație de taste (de exemplu **Alt/Opt + X**).

În cazul în care Liniile de Ghidare sunt inactive, funcția de blocare funcționează în același mod, dar Liniile de Ghidare nu vor fi vizibile.

O altă modalitate de a bloca o coordonată în timpul amplasării unui element este de a selecta comanda **Lock to Guide Line** din meniul contextual, în cazul în care cursorul este deja magnetizat de o Linie de Ghidare.

## Metode de Construcție Relativă

Pe lângă caracteristica Guide Lines, metodele de construcție relativă restricționează, de asemenea, direcția construcției unui element la un unghi constant. Acestea pot fi accesate folosind cel de-al treilea buton din Caseta de Control.



**Notă:** Caseta de Control nu este vizibilă în mod standard. Pentru a o afișa, selectați Control Box din meniul **Window > Palettes**.

Pentru informații suplimentare privind opțiunile din Caseta de Control, consultați Control Box in ArchiCAD Help.

Metodele de Construcție Relativă sunt descrise mai jos.

**Excepție:** Metoda Vectorului de Magnetizare Specială (Special Snap Vector) este descrisă în:

*Puncte Magnetice Speciale de pe Vectorul Temporal pe pagina 125.*

## Restricții de Paralelism și Perpendicularitate

Primele două metode de Construcție Relativă sunt restricțiile **Perpendicular** și **Parallel**  .

1) Asigurați-vă că funcția Grid Snap este dezactivată.

Pentru informații suplimentare, consultați Funcția Grid Snap (Grilă Magnetică) pe pagina 112.


2) Selectați iconul de Perpendicularitate sau Paralelism, dând clic pentru a-l activa (apăsând).

3) Selectați o linie sau muchia unui element ca referință dând clic pe aceasta *sau* desenați o linie de referință temporară utilizând cursorul. (Muchia/linia de referință nu se vor afișa ca selectate, iar o nouă linie de referință desenată nu va rămâne vizibilă pe ecran.)

4) Desenați elementul nou.

Noul element pe care îl desenați va fi perpendicular sau paralel față de linia de referință (în funcție de metoda selectată).

**Notă:** Puteți selecta metoda de restricționare Perpendiculară sau Paralelă și după ce ați început să



desenați un element. Într-un astfel de caz, operația de desenare se întrerupe până când desenați sau selectați o linie/muchie de referință.


Puteți desena mai multe elemente perpendiculare sau paralele combinând metoda de construcție relativă cu mecanismul de

Restricționare al Cursorului. Atunci când definiți linia de referință pentru desenairea unui singur element

perpendicular sau paralel, unghiul acestuia este memorat automat în fereastra de dialog **Options > Work Environment > Mouse Constraints & Methods** ca unghi personalizat **Custom**. Puteți desena apoi mai multe linii paralele sau perpendiculare până când unghiul personalizat este redefinit fie numeric, fie prin reactivarea metodei de restricționare Perpendiculară sau Paralelă.

Pentru informații suplimentare, consultați Mouse Constraints and Methods Dialog Box in ArchiCAD Help.

## Restricții privind Bisectoarea unui Unghi

Utilizând metoda de construcție relativă Angle Bisector , puteți desena elemente care împart în două părți egale unghiul format de alte elemente sau de vectori temporari de referință.

Puteți fie să începeți să desenați noul element înainte de activa metoda Angle Bisector și de a defini vectorii de referință, fie să procedați invers. Înainte de a utiliza restricția Angle Bisector, asigurați-vă că funcția Grid Snap este dezactivată.




Dați clic pe iconul Angle Bisector și apoi definiți vectorii de referință dând clic pe două muchii sau linii ale unui element existent sau desenând două linii temporare. (Muchiile/liniile de referință nu se vor afișa ca fiind selectate, iar liniile temporare nu vor rămâne vizibile pe ecran.) Mouse-ul este restricționat să se

poziționeze la unghiul bisector dintre cele două linii de referință. Înainte de a desena efectiv elementul, cursorul este deja restricționat și puteți observa un punctuleț negru mișcându-se de-a lungul liniei care se poate desena la unghiul respectiv.



În ceea ce privește celelalte restricții, puteți utiliza funcția de fixare la distanță a cursorului (remote cursor snap) pentru a defini celălalt punct de capăt al liniei desenate.



## Metodele Offset și Multiple Offset (Metode de Construcție Relativă)

Metodele **Offset** și **Multiple Offset** vă ajută să creați linii sau polilinii la o anumită distanță de un segment sau poligon desenat. Aceste metode nu au efecte asupra elementelor definite cu un singur clic.

Oricare dintre metodele de construcție relativă pot fi activate din Caseta de Control.




Pentru a desena un segment sau un poligon la o anumită distanță:

- 1) Selectați sau activați metoda **Offset** (Instrumentul activ trebuie să poată desena forme poligonale.)

- 2) Desenați o linie sau o polilinie deschisă sau închisă. (Dacă doriți, puteți crea această polilinie folosind Bagheta Magică.)

Consultați *Bagheta Magică (Magic Wand)* pe pagina 166.


- 3) Polilinia de bază poate fi finalizată printr-un dublu clic. După finalizare, apare o linie flexibilă, pornind de la punctul final al polilinieii, desfășurându-se perpendicular pe ultimul segment introdus al acesteia.



- 4) Dați clic o dată pentru a amplasa elementul.

Dacă utilizați metoda **Multiple Offset**, puteți folosi aceleași etape, însă procesul nu se va finaliza atunci când amplasați elementul cu un clic. Puteți continua să amplasați copii distanțate ale elementului până când decideți să terminați operația de amplasare.

- Dați dublu clic și finalizați operația de introducere a datelor prin desenarea unui ultim element distanțat.
- Dacă apăsați pe butonul **Cancel** din **Control Box**, veți finaliza operația de introducere a datelor fără să mai introduceți elementul în curs de desenare.



## Alinierea Elementelor la o Suprafață în 3D


Metoda de construcție relativă **Align to Surface** este activă doar când lucrați în Fereastra 3D. Aceasta vă permite să aliniați elementele în planuri non-orizontale în vederile 3D.


Această metodă identifică automat intersecția unui plan selectat cu planul de lucru în care se află cursorul. Planul de lucru este în





general orizontal. Totuși, în anumite cazuri, de exemplu atunci când mutați un gol în planul acoperișului, planul de lucru al cursorului este înclinat. De asemenea, este posibil să se realizeze alinierea la suprafețe curbe, de exemplu în cazul în care trebuie să potriviți un obiect într-un perete curv. Limitarea în astfel de cazuri este că, dacă poziția cursorului se află într-un plan înclinat, nu este posibil să se efectueze alinierea la o suprafață curbă, ci doar la planul tangent la respectiva suprafață.

### Utilizarea Restricției la Crearea Elementelor Noi

- 1) Pentru a utiliza restricția, activați mai întâi Fereastra 3D.
- 2) Selectați instrumentul pentru elementul pe care doriți să-l adăugați.
- 3) Ajustați Originea Utilizator dacă este necesar.
- 4) Selectați și activați metoda Align to Surface Relative Construction din Caseta de Control.
 
- 5) Dați clic pe orice suprafață din vederea 3D la care doriți să aliniați noul dumneavoastră element.
- 6) Va apărea un punct negru în planul selectat, la înălțimea Originii Utilizator curente. Punctul va urmări cursorul, care este restricționat să se poziționeze pe linia de intersecție dintre planul de referință și planul Originii Utilizator.



- 7) Dați clic în punctul în care doriți să începeți să desenați noul element. Acesta va fi poziționat restricționat pe linia de intersecție. Finalizați operația de desinare în modul obișnuit.



### Utilizarea Metodei de Aliniere la Suprafață cu Elemente Existente


- 1) Activați fereastra 3D.
  - 2) Ajustați Originea Utilizator dacă este necesar.
- Pentru informații suplimentare, consultați Origini pe pagina 103.*
- 3) Selectați elementul pe care doriți să-l editați.
  - 4) Selectați o comandă de Editare pe care doriți să o executați, de exemplu, de deformare a muchiei unui planșeu la intersecția dintre un perete și Originea Utilizator.
  - 5) Dați clic pe un punct de referință sau o muchie pentru a începe editarea.
  - 6) Selectați iconul Align to Surface din Caseta de Control și activați această restricție așa cum s-a indicat mai sus.
  - 7) Selectați planul de referință.
  - 8) Finalizați editarea elementului.

## Magnetismul (Snap) la Elemente Existente

În plus față de metodele descrise, pentru crearea elementelor într-un punct specificat în funcție de elemente existente sau în anumite puncte din proiect, ArchiCAD vă oferă și posibilitatea de a deplasa sau a modifica forma elementelor prin fixarea acestora la elemente deja existente.

Funcția Element Snap poate fi activată și dezactivată cu ajutorul comenzii


**Options > Element Snap.** (Această comandă este disponibilă și pe Bara de Instrumente Standard.)



Funcția Magnetică a elementelor poate fi aplicată doar elementelor selectate și o puteți activa și dezactiva cu scurtătura **E** în timp ce lucrați.

**Notă:** Funcția Magnetică a elementelor poate fi utilizată doar dacă Grila Magnetică (Grid Snap) este dezactivată.


Dacă selectați un element și începeți apoi să-l deplasați cu funcția Element Snap activă, veți observa că punctele speciale ale acestuia se vor transforma în pătrățele.




Aceste puncte speciale includ:

- Punctele de selectare ale elementului, incluzând punctele de ancorare
- Punctele de scindare ale elementului (în cazul în care sunt activate Punctele Magnetice Speciale. Consultați *Punctele Magnetice Speciale pe pagina 123.*)
- Vârful cursorului

Dacă unul dintre aceste puncte de selectare intră în contact cu un nod, un punct de ancorare sau o muchie, ale altui element, loc în care cursorul își modifică forma pentru a indica o relație specială, punctul de selectare respectiv se mărește, indicând faptul că elementul este atras de punctul sensibil. Puteți, într-un astfel de caz, da clic pentru a îmbina cele două elemente fără să fie necesar să amplasați cursorul la punctul de îmbinare.



Dacă există mai multe puncte de magnetism care ating un punct sensibil de pe un alt element, veți observa că acestea vor deveni negre. Puteți utiliza bara de spațiu pentru a trece de la un punct la următorul. Dați clic atunci când punctul de care aveți nevoie se afișează ca un pătrat mare gol.



## Punctele Magnetice Speciale


Punctele Magnetice Speciale vă ajută să începeți să desenați elemente noi pornind de la un anumit punct situat pe muchia unui alt element sau să editați elementele existente în funcție de aceste puncte specifice.

Activând punctele magnetice speciale, se vor fixa noduri temporare în punctele de diviziune pe baza comenzilor curente pentru Punctele Magnetice Speciale de pe bara de instrumente Standard.

Aceste comenzi sunt disponibile și în Caseta de Control **Control Box**.


**Notă:** Caseta de Control nu este vizibilă în mod standard. Pentru a o afișa, selectați Control Box din meniul **Window > Palettes**.

Punctele Magnetice Speciale pot fi definite fie pe întreaga lungime a unui element liniar sau circular sau pe muchia unui element, fie pe un segment delimitat de două intersecții.



Nodurile temporare acționează precum **punctele sensibile (hotspots)**. Forma cursorului se va transforma în formă de Bifă atunci când acesta este poziționat deasupra lor. Punctele speciale apar doar temporar, dispărând în mod standard după aproximativ 5 secunde. Puteți începe să creați noi elemente pornind de la aceste puncte sau le puteți utiliza pentru editarea altor elemente care au legătură cu ele.

**Notă:** Deși Punctele Magnetice Speciale (în cazul în care sunt activate) dispar automat după un anumit interval, configurat în




mod standard, puteți alege ca punctele magnetice să rămână vizibile până când amplasați un element sau treceți la o altă vedere sau la un alt etaj: deselectați caseta „Autohide Special Snap points” din Options > Work Environment > More Options.

Printre Punctele Magnetice Speciale se numără:

- Punctele de înjumătățire
- Punctele de diviziune (maxim 20, setate manual)
- Punctele situate la o anumită distanță de un punct de capăt sau la un anumit procentaj din distanța dintre două puncte de capăt (introduse manual)

Pentru a defini puncte de diviziune și distanțele personalizate, utilizați comanda Set Special Snap Values din meniul de pe Bara de Instrumente Standard.



Distanțele și procentajele se calculează întotdeauna de la cel mai apropiat punct de capăt. Comenzile din meniul Special Snap Points de pe bara de instrumente Standard vă permit să activați sau să dezactivați funcția pentru întregul element sau între punctele de intersecție

Icon-urile din Caseta  de Control servesc aceeași funcție.)

**Notă:** Caseta de Control nu este vizibilă în mod standard. Pentru a o afișa, selectați Control Box din meniul **Window > Palettes**.


## Puncte Magnetice Speciale de pe Vectorul Temporar

În plus, puteți afișa Puncte Magnetice Speciale pe un vector temporar utilizat în timpul desenării elementelor. Metoda poate fi activată cu iconul Special Snap, care se află între iconurile pentru construcția relativă din Caseta de Control.



În următorul exemplu, veți desena un Perete care începe la punctul situat la o pătrime din distanța dintre două puncte de capăt ale altor doi Pereți.


- 1) Începeți prin selectarea opțiunii Divisions din Setările Punctelor Magnetice Speciale și apoi tastați 4 pentru numărul de diviziuni (Divisions).




- 2) Asigurați-vă că funcția Grid Snap este dezactivată. Activați instrumentul Perete și apoi selectați și activați iconul Special Snap Point din Caseta de Control.




- 3) Începeți să desenați vectorul de referință pornind de la punctul de capăt al unuia dintre Pereți.



- 4) Se desenează o linie întreruptă care indică vectorul de referință, cu puncte negre în locurile de amplasare a punctelor de fixare specială. Dați clic pe punctul de capăt al celui alt Perete pentru a finaliza definirea vectorului de referință.




Originea de Editare este reamplasată în punctul magnetic special generat.



Acum puteți începe să desenați noul perete.

## Raza de Acțiune Magnetică a Cursorului

Pentru a vă ajuta să localizați punctele sensibile pe ecran, cursorul este atras de muchii și noduri. Atracția cursorului față de elemente este definită în pixeli în secțiunea inferioară a ferestrei de dialog **Options > Work Environment > Mouse Constraints & Methods**.



Raza de Acțiune Magnetică a cursorului (Cursor Snap Range) poate fi configurată între 1 și 9 pixeli. 3-4 pixeli reprezintă o valoare satisfăcătoare, dar la niveluri scăzute de zoom puteți atinge puncte sensibile la care poate că nu doriți ca cursorul să fie atras. Dacă aveți precizie în utilizarea cursorului, utilizați valoarea de 1 pixel și nu veți fi nevoit să măriți vederea.

Raza de Acțiune Magnetică a Cursorului vă va ajuta, de asemenea, să efectuați o fixare automată la punctele speciale, inclusiv la punctele de secționare ale liniilor sau muchiilor existente, proiecțiile perpendiculare din Originea de Editare la liniile sau muchiile existente și punctele tangențiale ale liniei flexibile de-a lungul arcelor, curbilor spline, muchiilor curbe etc. existente. Forma cursorului indică tipul de punct special găsit de ArchiCAD.

## Înălțimea și Atracția


### Despre Înălțimea Elementelor

ArchiCAD pune la dispoziție mai multe modalități de determinare a înălțimii elementelor și de configurare a înălțimii la care să se creeze elementele noi.

Atunci când amplasați un element nou în fereastra 2D a modelului, valoarea înălțimii acestuia poate fi setată în fereastra de dialog a

Setărilor Instrumentului. Această înălțime poate fi măsurată în mai multe moduri:

- de la nivelul etajului curent (Etajul 0, în imaginea de mai jos):



- de la Etajul Origine unde a fost amplasat elementul.


*Consultați Setarea Etajului Origine (Home Story) pe pagina 188.*

Atunci când amplasați un nou element în fereastra 3D, înălțimea acestuia, definită în fereastra de dialog a Setărilor Instrumentului, este măsurată de la Originea Utilizator.

Puteți reseta Originea Utilizator la orice înălțime, iar apoi puteți amplasa un nou element a cărui înălțime să fie măsurată în funcție de acest nivel.

*Pentru informații suplimentare, consultați Originea Utilizator în Fereastra 3D pe pagina 105.*

Atunci când amplasați un nou element de tip Perete, Stâlp, Grindă sau Obiect, funcția **Gravity** (Gravitație) vă permite să amplasați respectivul element direct deasupra unui Planșeu, Acoperiș sau



Mesh existent, preluând astfel înălțimea elementului pe care este amplasat.

*Pentru informații suplimentare, consultați Gravitația pe pagina 127.*


**Notă:** Înălțimea deschiderilor pereților este strict determinată de valorile curente din ferestrele de dialog **Door and Window Settings**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Door/Window Tool Settings în ArchiCAD Help.*

## Valorile Înălțimii în Caseta de Detalii

La introducerea datelor, verificați în câmpul Z al Casetei de Detalii înălțimea elementului nou creat.

Trebuie să activați opțiunea Show Z in Tracker din meniul derulant al Casetei de Detalii de pe bara de instrumente Standard. (Această comandă este disponibilă în timpul editării/amplasării elementelor.).



În cazul în care amplasați un Perete, un Stâlp, o Grindă sau un Obiect folosind funcția Gravity, valorii Z îi va fi atribuită înălțimea la care se situează Planșeul/Acoperișul/Mesh-ul pe care amplasați respectivul element.

*Pentru informații suplimentare, consultați Gravitația pe pagina 127.*

Dacă selectați **Always** pentru opțiunea **Show Tracker** în Options > Work Environment > Tracker and Coordinate Input, atunci câmpul coordonatei Z din Caseta de Detalii va afișa valorile înălțimii chiar dacă nu amplasați încă, la momentul curent, nici un element; mișcați cursorul pentru a vi se afișa informația curentă.


Caseta de Detalii poate afișa valorile înălțimii într-una din cele trei forme diferite disponibile, în funcție de opțiunea specificată de dumneavoastră:

- de la nivelul Project Zero
- de la Etajul curent (sau, în 3D, Originea Utilizator)
- sau de la unul dintre cele două Niveluri de Referință opționale definite în Options > Project Preferences > Working Units & Levels.

*Pentru informații suplimentare, consultați Niveluri de Referință pe pagina 128.*

Pentru a stabili nivelul de referință care să fie utilizat din afișajul valorii Z (a înălțimii) din Caseta de Detalii:

- 1) Deschideți meniul derulant al iconului Tracker de pe bara de instrumente Standard.
- 2) Selectați submeniul Elevation Value Origin.



- 3) Selectați nivelul de referință dorit.

## Gravitația

Funcția **Gravity** vă permite să amplasați Pereți, Stâlpi, Grinzi și Obiecte în funcție de înălțimea unui Planșeu, Acoperiș sau Mesh.

Dacă funcția Gravity este activată (cu ajutorul iconului Gravity), elementele nou create vor fi amplasate deasupra unui Acoperiș, Planșeu sau Mesh, în funcție de opțiunea de Gravitație selectată.

Cotele de Nivel amplasate, cu funcția **Gravity On** activată, deasupra Planșeelor, Acoperișurilor sau Mesh-urilor, sunt asociate acestora.


Pentru a alege o opțiune, utilizați comenzile aferente funcției Gravity de pe bara de instrumente sau iconurile din paleta de Coordonate.



**Notă:** Funcția Gravity are efecte exclusiv asupra elementelor nou create și nu poate fi utilizată pentru editarea elementelor deja existente.

Dacă utilizați funcția Gravity pentru a amplasa un element de tip Perete, un Stâlp, o Grindă sau orice Obiect pe suprafața unui planșeu, acoperiș sau mesh, puteți monitoriza modificările valorilor înălțimii (Z) în Caseta de Detalii (sau Paleta de Coordonate). În cazul în care se suprapun mai multe planșee, acoperișuri sau mesh-uri, se va afișa cea mai mare valoare a înălțimii.

În această imagine, se amplasează un perete (cu Gravităția activată) deasupra unui planșeu a cărui înălțime este 400; coordonata Z a peretelui în Caseta de Detalii este, prin urmare, 400.



## Niveluri de Referință

Puteți defini două Niveluri de Referință opționale pentru a vă facilita amplasarea elementelor. Această setare se efectuează în secțiunea inferioară a ferestrei de dialog **Options > Project Preferences > Working Units & Levels**.

Selectați o denumire a nivelului și modificați-o după cum doriți; apoi, tastați valoarea dorită în câmpul **Elevation**. În acest exemplu

am definit cele două niveluri de referință, în plus față de nivelul Project Zero, după cum urmează: nivelul superior al proprietății, la 400 de metri și nivelul mării, la 200 de metri sub nivelul Project Zero.

Reference Levels	Elevation	Relative to
Top of hill property	400	
Project Zero	0	
Sea level	-200	

Note: Reference Levels are display and input aids. Actual Elevation values are always calculated from Project Zero.

Dacă vi se pare mai ușor, puteți calcula nivelurile (în această fereastră de dialog) atribuind valoarea zero unui alt nivel decât Project Zero. Dați pur și simplu click în câmpul **Relative to** de lângă denumirea nivelului.


Reference Levels	Elevation	Relative to
2nd Reference Level	1000	
1st Reference Level	0	
Project Zero	-1000	

**Notă:** Nivelurile de Referință au exclusiv o funcție de asistență la afișare și amplasarea elementelor. Modificarea valorilor nivelurilor de referință nu are niciun efect asupra elementelor amplasate, a căror înălțime reală este calculată întotdeauna de la nivelul Project Zero.

Nivelurile de Referință nou definite sunt disponibile în câmpurile Absolute Base Height (Înălțimea Suport Absolută) din tablourile Geometry and Positioning ale elementelor de construcție și de tip obiect.

*Consultați, de asemenea Amplasarea unui Element de Construcție în ArchiCAD pe pagina 256.*

Nivelurile de referință pot fi utilizate, de asemenea, ca niveluri de referință pentru afișarea valorilor înălțimii (coordonatei Z) în Caseta de Detalii.





## Înălțimea și Etajele în Fereastra 3D

Fereastra 3D afișează întotdeauna seria de Etaje definită în **View > Elements in 3D View > Filter Elements in 3D**, neexistând indicii vizuale privind apartenența elementelor la un anumit etaj.

*Pentru informații suplimentare, consultați Definirea Afișării Etajelor în 3D pe pagina 184.*

Elemente noi sunt întotdeauna adăugate etajelor care corespund cel mai bine poziției pe înălțime a acestora. Astfel, orice element nou este adăugat unui etaj la nivelul caruia se află, luând în considerare valoarea poziției sale pe înălțime.

## Anularea Operațiilor cu ajutorul Tastelor Esc și Backspace

Dacă apăsați succesiv tasta **Esc**, efectele vor fi următoarele:

- 1) Anularea totală a operației curente (în timpul amplasării unui element)
- 2) Dacă nu este selectat nimic: eliminarea eventualelor linii de ghidare
- 3) Deselectarea eventualelor elemente selectate, dacă există
- 4) Eliminarea eventualei selectări cu Marcaj, dacă a fost făcută
- 5) Dacă nu este selectat nimic: comutarea la instrumentul Săgeată

În timpul introducerii datelor, apăsarea tastei **Backspace** va provoca anularea operației.

**Avertisment:** Dacă apăsați Backspace având elemente selectate, respectivele elemente vor fi șterse!

## Paletele Pet Palette

Pentru majoritatea operațiilor de editare desfășurate pe ecran apare o paletă de tip Pet Palette, conținând comenzile relevante. Conținutul paletelor Pet Palette depinde de următorii factori:

- Elementul selectat

- Partea elementului asupra căruia doriți să acționați (muchie sau nod)
- Fereastra activă

Mișcați cursorul deasupra iconurilor pentru a citi informațiile privind instrumentele aferente și dați clic pe iconul corespunzător funcției necesare.



Puteți, de asemenea, să vă răzgândiți și să selectați o altă funcție din paleta Pet Palette atât timp cât nu ați finalizat operația de editare cu un al doilea clic. Paleta Pet Palette dispare automat în momentul terminării operației.

*Pentru informații suplimentare privind personalizarea funcțiilor paletelor Pet Palette, consultați Dialog Boxes and Palettes in ArchiCAD Help.*

## Tehnici

Această secțiune descrie:

- tehnici fundamentale de editare
- modul în care se pot muta și modifica elementele amplasate
- funcția „Magic Wand” (Bagheta Magică) de transformare a formelor existente într-un element nou
- funcția Virtual Trace (Urmă Virtuală), care utilizează vederile de Referință pentru a compara și diferenția cu ușurință diversele părți ale modelului
- funcția Line/Fill Consolidation (consolidarea liniilor/hașurilor) pentru eliminarea liniilor și hașurilor inutile din ferestrele de desenare.

## Tehnici de Editare Fundamentale

Următoarele comenzi sunt disponibile din meniul Edit.

### Cut (Decupare)

Comanda **Edit > Cut** elimină elementele selectate dintr-un proiect și le amplasează în Clipboard (memoria temporară a calculatorului)

pentru a putea fi utilizate ulterior prin comanda **Paste** (Lipire). Poate fi folosită și pentru conținutul câmpurilor numerice din ferestrele de dialog sau paleta de coordonate.

**Notă:** Comanda **Cut** nu este disponibilă în Fereastra 3D.

Selectarea poate fi făcută fie cu instrumentul **Săgeată**, fie cu cel de **Marcaj**, fie prin apăsarea tastei Shift și efectuarea unui clic.

Dacă decupați un element de construcție dintr-o fereastră de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară sau dintr-un Document 3D, toate de tip Model, acesta va fi decupat și din Planul de Nivel.

În ferestrele de tip Text puteți utiliza comanda Cut la fel ca în orice procesor de text.

## Copy (Copiere)

Comanda **Edit > Copy** amplasează elementul de construcție sau textul selectat în Clipboard, însă elementele selectate *nu* sunt șterse din documentul original.

Selectarea poate fi făcută fie cu instrumentul **Săgeată**, fie cu cel de **Marcaj**, fie prin apăsarea tastei Shift și efectuarea unui clic.

Nu puteți utiliza comenzile Copy/Paste pentru a crea noi elemente de construcție în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară sau Document 3D. (Singura excepție este dacă utilizați comanda „Drag a copy” pentru a muta o Ușă/Fereastră într-o fereastră de Secțiune de tip model.)

În fereastra 3D, comanda Copy este disponibilă doar cu instrumentul Marcaj.

*Consultați Copierea unei Porțiuni de Imagine Decupate cu ajutorul Instrumentului Marcaj pe pagina 102.*

## Paste (Lipire)


Utilizați comanda **Edit > Paste** pentru a insera conținutul Clipboard-ului în proiectul curent sau într-o Fereastră tip text.

Atunci când sunt *lipite* elemente decupate într-o fereastră de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, a Documentului 3D sau de Detaliu/Foaie de Lucru, acestea sunt introduse ca elemente de desen primitive (puncte, linii și hașuri).

Nu puteți utiliza comenzile Cut/Paste sau Copy/Paste pentru a crea noi elemente de construcție în Fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, sau a Documentului 3D.


Comanda Paste nu este disponibilă în fereastra 3D.

Atunci când efectuați operația de lipire cu un marcaj pe niveluri multiple, apare o fereastră de avertisment în care vi se solicită să specificați care dintre etajele copiate să fie introdus în etajul curent.



Dacă **Decupați/Copiați** și apoi **Lipiți** o selecție de la un etaj la altul, la același nivel de zoom, fără să efectuați operații de Panoramară intermediare, conținutul Clipboard-ului va fi lipit în aceeași poziție din care a fost decupat sau copiat.

În cazul în care există mai multe opțiuni posibile pentru amplasarea conținutului lipit apare fereastra de dialog Paste Options. (Fereastra de dialog apare dacă elementele lipite nu pot apărea în întregime în Fereastră la nivelul curent de zoom sau în cazul în care este posibil ca elementele lipite să fie amplasate fie în funcție de vederea Activă, fie în funcție de o vedere de Referință.)



Pentru informații suplimentare, consultați *Paste Options Dialog Box* in *ArchiCAD Help*.

### Copierea/Lipirea Elementelor de la un Etaj la Altul

- Fereastra de dialog *Story Settings* pune la dispoziție, de asemenea, o modalitate rapidă de a copia elemente identice de la un etaj la altul fără să fie nevoie să le redesenați la fiecare etaj.

Pentru informații suplimentare, consultați *Story Settings Dialog Box* in *ArchiCAD Help*.

### Copierea/Lipirea Elementelor de la un Proiect la Altul

Atunci când importați elemente într-un alt proiect, rețineți că toate caracteristicile elementelor sunt identificate prin denumire.

- Dacă elementele lipite fac referință la caracteristici care nu există în proiectul țintă, atunci caracteristicile necesare vor fi adăugate.
- Dacă elementele fac referință la caracteristici care există în proiectul țintă, dar sunt diferite de cele din proiectul inițial, atunci vor prelua caracteristicile proiectului țintă.

Clipboard-ul poate fi utilizat nu numai pentru a memora elementele ArchiCAD în vederea lipirii acestora, dar și pentru a importa elemente grafice tip bitmap și alte tipuri de informații. Puteți lipi în ArchiCAD rânduri multiple de text provenite din aplicațiile de procesare a textelor.

Dacă ați copiat elemente dintr-o aplicație externă, aveți mai multe opțiuni pentru copierea acestora în ArchiCAD – în funcție de tipul elementului copiat.

Pentru informații suplimentare, consultați *Pasting Dialog Box* in *ArchiCAD Help*.

### Delete (Ștergere)

Comanda **Edit > Delete** șterge elementele selectate din proiect sau din Ferestrele tip text. Elementele șterse nu sunt memorate în Clipboard. Acestea pot fi recuperate cu ușurință cu ajutorul comenzii **Undo**.

Tastele echivalente comenzii **Delete** sunt **Backspace** și **Delete**.

Dacă se șterg elemente de construcție din orice fereastră a modelului (Plan de Nivel, 3D, sau Secțiune/Elevație/Elevație Interioară tip model sau Document 3D) acestea vor fi șterse din toate celelalte ferestre.

**Notă:** Dacă se șterg elemente suplimentare (spre ex.: adăugate manual) dintr-o fereastră de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară tip model sau a Documentului 3D sau orice alte elemente dintr-o fereastră de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară de tip desen, celelalte ferestre nu vor suferi modificări.

### Undo/Redo (Anulare/Refacere)

Comenzile **Undo** și **Redo** vă permit să anulați (reveniți la o acțiune anterioară) și să refaceți un număr mare de operații de construcție. Denumirea operației care este pe punctul de a fi anulată este afișată în meniu împreună cu comanda **Undo** sau **Redo**. Această funcție vă permite să încercați și să testați diferite soluții înainte de a ajunge la rezultatul dorit.

Numărul de acțiuni care pot fi anulate și refăcute (de la 1 la 99) se configurează în fereastra de dialog **Options > Work Environment > Data Safety** (Undo Limit). Valoarea standard este 20. După refacerea unui număr de acțiuni, comanda **Undo** va fi disponibilă doar după ce efectuați o nouă acțiune ce poate fi anulată.

Toate operațiile de modelare și de desen pot fi anulate una câte una, în ordine cronologică, indiferent de vederea modelului sau a desenului în care au fost efectuate.

În ferestrele de tip text, nu se poate anula/reface decât ultima acțiune de editare. (Ferestrele de tip text includ toate ferestrele de Listare create cu funcția Calculation, ferestrele GDL script, Notele de Proiect și ferestrele cu Rapoarte.)

**Notă importantă:** Operațiile care implică elemente din Navigator/Organizer (de exemplu, glisarea și fixarea elementelor între hărțile din Navigator, ștergerea elementelor de pe o hartă sau adăugarea elementelor în setul de fișiere pentru Publicare) nu se adaugă în lista de anulare a operațiilor, adică, acestea o dată efectuate *nu* mai este posibil să se revină la starea anterioară, ele fiind *irreversibile*.


**Notă:** De fiecare dată când salvezi proiectul, lista disponibilă anterior a acțiunilor care pot fi anulate (Undo) se șterge. În cazul unei erori de sistem, funcția, **Autosave** vă va salva proiectul. În urma aplicării funcției **Autosave** nu se șterge lista de acțiuni care pot fi anulate.

## Mutarea Elementelor

Elementele pot fi mutate individual sau colectiv. Le puteți modifica poziția prin funcția „**nudge**” (a înghionti) cu valori crescătoare, le puteți **glisa**, **roti** sau **oglinzi** de-a lungul unui plan orizontal și prin deplasare verticală, adică prin modificarea valorilor poziției lor pe înălțime.

Pentru a muta elementele, puteți:

- Să le selectați și să alegeți comanda corespunzătoare din meniul **Edit > Move** (cu orice instrument activ în Caseta cu Instrumente) sau dintre comenzile **Move** din meniul contextual al elementului selectat – așa cum se arată pentru stâlpul selectat din această imagine:




- Svând orice instrument activ, să dați clic pe un nod și apoi să selectați scurtătura dorită în paleta Pet Palette care apare.

## Mutarea Elementelor pe Distanțe Mici (Nudging)

O modalitate facilă de a muta elementele în fereastră este de a utiliza funcția „Nudge”: selectați unul sau mai multe elemente și apoi utilizați combinația **Shift + o tastă cu săgeată** pentru a deplasa elementul la stânga, la dreapta, sus sau jos.


Factorul de deplasare, valoarea de creștere cu care se efectuează deplasarea elementului, coincide cu distanța introdusă pentru grila magnetică în **View > Grid Options > Grids & Background**.

*Consultați Sistemul Grilă pe pagina 110.*



În fereastra 3D, cu ajutorul funcției Nudge se poate muta elementul la stânga, la dreapta, înainte sau înapoi pe un plan orizontal. În ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, funcția Nudge mută elementul la stânga, la dreapta în planul orizontal, sau îl ridică în sus sau îl coboară în jos pe verticală.

Dacă doriți să deplasați un element selectat pe distanțe mai mari, utilizați combinația **Shift + Alt + o tastă cu săgeată**. Elementele selectate se vor muta pe distanța introdusă pentru Grila de Construcție în **View > Grid Options > Grids & Background**.



## Glisarea Elementelor


Efectuați una din următoarele operații pentru a glisa un element:


- Cu funcția Quick Selection: dați clic pe suprafața elementului și glisați-l în noua sa poziție.

Consultați *Selectarea Rapidă a Zonelor de Suprafață* pe pagina 89.


- Selectați Elementul; selectați comanda **Edit > Move > Drag** și desenați un vector temporar oriunde în fereastra activă: elementul va fi glisat în noua sa poziție în funcție de lungimea și direcția acestui vector.
- Selectați elementul, selectați iconul **Drag** din paleta Pet Palette și apoi glisați elementul.
- Selectați elementul, apoi accesați comanda de glisare din meniul contextual sau utilizând scurtătura acesteia (Ctrl+D).

Pentru a muta un perete, selectați-l, amplasați cursorul oriunde pe suprafața lui și glisați-l cu cursorul în noua sa locație. (Paleta Pet Palette afișează comanda „Drag” ca fiind activată.)






Toate elementele selectate sunt mutate într-o nouă locație. Elementele singulare sunt însoțite de un contur sau o margine „fantomă” atunci când le deplasați. Selecțiile care conțin elemente grupate apar ca un chenar de culoare gri atunci când le mutați.



Aceste funcții pot fi aplicate și atunci când mai multe elemente sunt selectate simultan. Toate elementele selectate vor fi glisate de-a lungul aceluiași vector. În imaginea de mai jos, am selectat un perete, o masă și un scaun, care au fost glisate în același timp la noua lor poziție.



**Notă:** În 3D; operația de glisare poate cauza și modificarea înălțimii elementelor selectate. Pentru a restricționa mișcarea elementelor în planul orizontal, activați perechea de unghiuri orizontale-verticale în **Options > Work Environment > Mouse Constraints and Methods**, asigurați-vă că iconul Drag Horizontally este activ în paleta Pet Palette care apare și țineți apăsată tasta Shift în timp ce glisați elementele.

Pentru informații suplimentare, consultați *Mouse Constraints and Methods Dialog Box in ArchiCAD Help*.


## Rotirea Elementelor


Pentru a roti un element:

- Selectați Elementul respectiv.
- Selectați comanda **Edit > Move > Rotate** (sau **Move > Rotate** din meniul contextual al elementului).



Alternativ, puteți da din nou clic pe un nod sau o muchie a elementului selectat pentru a afișa paleta Pet Palette și apoi puteți selecta comanda de rotire. O altă variantă constă în utilizarea scurtăturii Ctrl (Cmd) + E.

- Dați clic pentru a defini centrul de rotație al elementelor selectate.
- Dați clic pentru a defini punctul de pornire al arcului de rotație și raza acestuia.





- Mișcați cursorul și dați clic pentru a închide arcul de rotație.



Puteți roti elementele selectate în Planul de Nivel sau în Fereastra 3D, iar elementele de desen, doar în Fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Document 3D și


Detaliu/Foaie de Lucru. Chiar și în Fereastra 3D, rotația este efectuată întotdeauna într-un plan orizontal.


## Oglindirea Elementelor

Funcția **Mirroring** creează o imagine oglindită a elementelor selectate în Planul de Nivel sau în Fereastra 3D.


Pentru a Oglindi un element:

- Selectați Elementul(-ele) pe care doriți să-l (le) oglindiți. În acest exemplu, vom amplasa masa și scaunele în direcția opusă, de cealaltă parte a camerei.




- Selectați comanda **Edit > Move > Mirror** sau selectați comanda Mirror din meniul contextual sau paleta Pet Palette .
- Definiți axa de oglindire prin două clicuri, ca și cum ați desena o Linie.





Elementele oglindite vor fi amplasate după cel de-al doilea clic.




#### Note:


- Se pot oglindi simultan oricâte Uși și Ferestre. Ușa/Fereastra oglindită va fi întotdeauna aliniată cu peretele care conține elementul original. Selectați Ușa/Fereastra și dați clic o dată. Acest clic reprezintă axa pentru operația de oglindire.
- Textele, Săgețile Liniilor și Cotele nu vor fi oglindite, ci doar chenarele acestora.
- Blocurile de Text, Etichetele, Cotele și etichetele zonelor de Hașura poligonale Oglindite se citesc întotdeauna din partea inferioară și din partea stângă a desenului.
- Mărcile Zonei nu pot fi oglindite.

## Deplasarea pe Verticală a Elementelor

Comanda **Elevate** vă permite să mutați elementele selectate pe verticală, de-a lungul axei Z. Utilizați **Edit > Move > Elevate**.

Pentru a ridica sau a coborî un element în Planul de Nivel și în ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară:


- Selectați elementul respectiv.
- Selectați comanda **Edit > Move > Elevate** sau comanda Elevate  din paleta Pet Palette. Apare fereastra de dialog Elevate.
- Tastați valoarea cu care doriți să ridicați sau să coborâți toate elementele selectate
- Dați clic pe OK.



Această comandă este potrivită pentru modificarea înălțimii unui număr mare de elemente similare (pereți, obiecte de peisaj, plăci ceramice pentru pardoseală și elemente de iluminat). Reprezintă cea mai bună soluție pentru a păstra relația pe verticală între obiecte în timp ce sunt mișcate.

**Notă:** În fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară puteți de asemenea glisa pe verticală elementele dând pur și simplu clic și glisându-le.

În Fereastra 3D, dați clic pe un nod al elementului (cu instrumentul Săgeată activ) și selectați iconul **Elevate** din paleta Pet Palette care apare și mutați apoi grafic elementele selectate în sus și în jos.



## Alinierea Elementelor

### Despre funcția Align

Utilizați acest meniu (**Edit > Align**) pentru a alinia elementele selectate unele față de celelalte sau în funcție de o linie țintă desenată special în acest scop, folosind o varietate de criterii:

- Alinierea elementelor la **dreapta (right)** sau la **stânga (left)**;
- Alinierea elementelor în partea **superioară (top)** sau **inferioară (bottom)**;
- **Centrarea (center)** elementelor pe verticală sau pe orizontală;
- Alinierea „Specială” a elementelor la **orice punct (any point)** al unui element existent sau la o linie/un arc temporar desenat de dumneavoastră.


Comenzile de Aliniere se activează doar dacă sunt selectate cel puțin două elemente.

Atunci când utilizați comenzile de Aliniere, expresia „right” se referă la elementul cel mai apropiat de partea dreaptă de pe axa X din fereastra curentă (de exemplu, Plan de Nivel, Secțiune, 3D). Expresia „left” se referă la direcția „către stânga” pe axa X.


În mod similar, „top” se referă la elementul cu cea mai mare valoare a coordonatei pe axa Y din fereastra curentă, iar „bottom” reprezintă elementul cu cea mai mică valoare a coordonatei pe axa Y.

ArchiCAD identifică partea dreaptă/stângă/superioară/inferioară și punctul central în funcție de un chenar invizibil care cuprinde elementul.

De exemplu, să presupunem că doriți să aliniați următoarea Masă de Colț în funcție de celelalte obiecte de mobilier:



ArchiCAD va utiliza centrul chenarului mesei (ilustrat aici cu culoarea roșie):




**Notă:** Dacă doriți să utilizați un alt punct de ancorare al elementelor pe care le aliniați, utilizați Opțiunile de Aliniere Specială (**Edit > Align > Special Align**).

*Consultați Alinierea Specială pe pagina 139.*


## Modul de Aliniere a Elementelor

- 1) Selectați elementele pe care doriți să le aliniați.
- 2) Selectați Edit > Align și selectați una din următoarele operații:




**Left:** Dacă selectați Edit > Align > Left, toate elementele selectate vor fi aliniate în funcție de punctul cel mai apropiat de partea stângă de pe chenarul elementului care este amplasat cel mai aproape de partea stângă.

În acest exemplu, dorim să aliniem cele trei ferestre din vederea Secțiune.




Selectați toate cele trei ferestre și utilizați comanda Edit > Align Left.



**Right:** Dacă selectați Edit > Align > Right, toate elementele selectate vor fi aliniate în funcție de punctul cel mai apropiat de partea dreaptă de pe chenarul elementului care este amplasat cel mai aproape de partea dreaptă.


- În imaginea de mai jos, peretele curb este elementul care se află cel mai aproape de partea dreaptă; ceilalți pereți (punctele

cele mai apropiate de partea dreaptă ale acestora) sunt aliniate în funcție de punctul cel mai apropiat de partea dreaptă de pe chenarul peretelui curb.




**Top/Bottom:** Dacă selectați Edit > Align > Top sau Bottom, toate elementele selectate vor fi aliniate în funcție de punctul superior (sau inferior) al elementului care se află situat cel mai sus (sau jos) din grupul selectat.

- În exemplul de mai jos, dorim să mutăm fereastra din stânga în sus, astfel încât să se alinieze cu celelalte două ferestre.




Pentru a obține acest lucru, selectăm toate ferestrele și utilizăm comanda **Edit > Align > Top**.



**Center Horizontally:** Dacă selectați Edit > Align > Center Horizontally, ArchiCAD va determina care este valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mică ale coordonatelor pe axa Y ale elementelor selectate și va alinia apoi toate elementele pe orizontală (folosind centrul fiecărui element), de-a lungul unei linii orizontale situate la jumătatea distanței dintre elementul amplasat cel mai sus și elementul amplasat cel mai jos.


**Center Vertically:** Dacă selectați Edit > Align > Center Vertically, ArchiCAD va determina care sunt coordonatele de pe axa X din extrema stângă și din extrema dreaptă ale elementelor selectate și va alinia apoi toate elementele pe verticală, de-a lungul unei linii verticale situate la jumătatea distanței dintre elementele identificate.

- De exemplu, în următorul Plan de Nivel, vom centra obiectul de mobilier selectat pe verticală.




## Alinierea Specială

Opțiunile din **Edit > Align > Special Align** vă oferă o mare flexibilitate în alinierea unor elemente selectate. Puteți alege **punctul** pe care să-l aliniați și **față** de ce să faceți alinierea elementelor: o linie/un arc temporar desenat de dumneavoastră sau o linie/muchie existentă.




În acest exemplu, dorim să aliniem copacii selectați în funcție de marginea aleii grădinii.



Selectați **Edit > Align > Special Align** și alegeți opțiunea **Nearest Point** fiecare copac se va alinia de-a lungul aleii cu ajutorul punctului de pe chenarul fiecărui element care se situează cel mai aproape de alee.

Selectați opțiunea **Click an existing line or element edge**.

Dați clic pe OK pentru a închide fereastra de dialog și apoi dați clic pe marginea aleii (în cazul acesta, muchia mesh-ului). Copacii se aliniază de-a lungul aleii.



## Distribuirea Elementelor


Utilizați acest meniu (**Edit > Distribute**) pentru a distribui în mod egal elementele selectate folosind diverse criterii:



Comenzile de Distribuie a elementelor pot fi folosite doar dacă selectați cel puțin două elemente.

**Along X** (de-a lungul axei X): Dintre elementele selectate, cele din capete vor rămâne în aceeași poziție, iar restul vor fi distribuite la distanțe egale între acestea.


De exemplu, să presupunem că aveți trei ferestre distribuite în mod egal de-a lungul unui perete.



În urma unei modificări a proiectului, peretele este prelungit și mai adăugați încă două ferestre.




Pentru a vă asigura că sunt distribuite în mod egal, selectați toate ferestrele și utilizați comanda **Edit > Distribute > Along X**.




**Along Y** (de-a lungul axei Y): Dintre elementele selectate, cele din capete (pe direcția verticală) vor rămâne în aceeași poziție, iar restul vor fi distribuite la distanțe egale între acestea.

De exemplu, să presupunem că doriți să distribuiți la distanțe egale câteva scaune în fața peretelui din spate al unei camere. Selectați-le și utilizați comanda **Edit > Distribute > Along Y**.




**Along XY** (de-a lungul unei diagonale XY): Dintre elementele selectate, cele din capete (din partea stângă superioară și din partea dreaptă inferioară) vor rămâne în aceeași poziție, iar restul vor fi distribuite la distanțe egale de-a lungul unei diagonale XY.

De exemplu, aveți nouă pupitre într-o sală de clasă, amplasate cu aproximație în formă de V.




Pentru a le distribui cu precizie, selectați un grup de 5 pupitre și utilizați comanda **Edit > Distribute > Along XY**.

Primul grup:




Repetati operația cu un al doilea grup de 5 pupitre.  
Rezultatul final:




## Operația de Distribuire Specială

Opțiunile din **Edit > Distribute > Special Distribute** vă permit să alegeți **punctul pe care să-l distribuiți** și **de-a lungul a ce anume** să efectuați distribuirea elementelor: o linie/un arc temporar desenat de dumneavoastră sau o linie/muchie existentă.




Să presupunem că doriți să distribuiți câteva ghivece de plante în formă de cerc, pe un suport hexagonal:



Utilizați comanda **Edit > Distribute > Special Distribute**. Selectați opțiunea „Draw a line or arc” și apoi dați clic pe OK pentru a închide fereastra de dialog.

Dați clic pentru a începe să desenați și selectați opțiunea „Arc by centerpoint” din paleta Pet Palette. Veți crea un cerc temporar în jurul obiectului hexagonal. Pe măsură ce închideți cercul, ghivecele de plante vor fi distribuite pe conturul său.





# Modificarea Dimensiunii Elementelor

## Prezentare Generală a Modificării Dimensiunii Elementelor

Diferitele tipuri de elemente au dimensiuni caracteristice diferite: lungime, lățime, înălțime, grosime, unghi de deschidere etc. Unele dintre aceste dimensiuni sunt ușor de modificat numeric, prin selectarea elementului respectiv, deschiderea ferestrei de dialog aferente și ajustarea valorilor relevante.

Unele dimensiuni, însă, nu pot fi modificate numeric (de exemplu, lungimea elementelor lineare sau a muchiilor), iar altele trebuie ajustate în funcție de dimensiunile altor elemente (dimensiunile pereților și ale acoperișurilor, de exemplu), ceea ce îngreunează calculele necesare. De asemenea, există cazuri în care aveți nevoie să modificați global cotele generale ale mai multor elemente, păstrând în același timp proporțiile relative ale acestora.

În astfel de cazuri, ArchiCAD vă permite să modificați dimensiunile elementelor utilizând operațiile de divizare, întindere și scurtare.

Majoritatea operațiilor pot fi efectuate în trei moduri:

- printr-o comandă din meniul Edit
- folosind scurtături cu taste

*Pentru informații suplimentare, consultați Scurtături din ArchiCAD Help.*

- utilizând comenzile din paleta Pet Palette

*Pentru informații suplimentare, consultați Paletetele Pet Palette pe pagina 129.*

În unele cazuri doar paleta Pet Palette este disponibilă.

Câteva informații generale:

- Nu puteți întinde Punctele Sensibile (Hotspots), Camerele de filmat (Cameras) sau Indicatorii de Detalii (Detail Markers)..

- Unele elemente de tip Obiect GDL sunt programate să permită doar anumite dimensiuni sau prezintă puncte sensibile de editare inteligente astfel încât forma să fie editată grafic.
- Funcția **Stretch (Întindere)** este disponibilă pentru majoritatea tipurilor de elemente selectate atât în Planul de Nivel, cât și în Fereastra 3D. În ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Document 3D și Detaliu/Foaie de Lucru, doar elementele de desen pot fi întinse.
- Comanda **Stretch** nu poate fi utilizată pentru elementele poligonale, dar le puteți întinde muchiile sau deplasa oricare dintre noduri în mod grafic.

## Întinderea Pereților

Pentru a întinde/micșora pereți drepecți folosind comanda din meniu:


- 1) Selectați un perete.
- 2) Selectați comanda Edit > Reshape > Stretch sau comanda Stretch din paleta Pet Palette.
- 3) Dați clic pe punctul de capăt al liniei de referință și mutați-l.
- 4) Dați încă o dată clic, fie pentru a defini un nou punct de capăt măbind (sau reducând) lungimea anterioară, fie pentru a defini o cu totul altă locație. Peretele va fi mărit sau micșorat și, dacă este necesar, rotit în funcție de noul punct de capăt. Celălalt punct de capăt va rămâne în poziția sa inițială.

**Notă:** Pereții Multipli, Liniile și Arcele care au puncte de capăt care se suprapun pot fi întinși (întinse) simultan folosind comanda Stretch sau utilizând Instrumentul Marcaj.

*Pentru informații suplimentare, consultați Operația de Întindere cu Instrumentul Marcaj pe pagina 149.*

Dacă utilizați paleta Pet Palette:

- 1) Selectați un perete.
- 2) Dați clic pe unul din punctele de capăt ale liniei de referință a peretelui. Paleta Pet Palette se afișează. Selectați iconul Stretch.




Dați clic pentru a defini noul punct de capăt.

Un perete curb poate fi întins cu ajutorul unei comenzi de întindere specială unghiulară sau radială.

*Consultați Întinderea Curbelor pe pagina 450.*

Pentru a întinde un perete Trapezoidal, puteți utiliza comanda **Stretch Trapezoid Wall** din paleta Pet Palette: lățimea peretelui va fi mărită/micșorată pe măsură ce îl întindeți de la unul dintre capete.



*Consultați, de asemenea Întinderea sau Micșorarea Liniilor pe pagina 449; Întinderea /Deformarea Obiectelor pe pagina 375.*

## Modificarea Pereților Oblici și a Stâlpilor Înclinați


Pereții oblici și stâlpii înclinați pot fi întinși și/sau unghiul lor de înclinare poate fi modificat folosind comenzile din paleta Pet Palette în vederile 3D și ale Secțiunilor. (Stâlpii pot fi modificați și în vederile Planului de Nivel.)

În 3D puteți:


- Să înclinați un perete/stâlp sau să modificați unghiul de înclinare al unui perete oblic/stâlp înclinat selectând un punct dintr-un colț (pentru perete) sau centrul planului superior al stâlpului și glisându-l de-a lungul planului orizontal. (Utilizați „Modify Angle” din paleta Pet Palette)

**Notă:** Nu puteți înclina un perete a cărui linie de referință este centrată.

- Să întindeți un perete oblic/stâlp înclinat mutându-i muchia superioară sau inferioară în sus sau în jos de-a lungul planului peretelui (Utilizați „Stretch slanted height” pentru pereți și „Stretch height with fixed angle” pentru stâlpi din paleta Pet Palette.)
- Să întindeți un perete oblic/stâlp înclinat pe verticală. (Utilizați „Stretch height” din paleta Pet Palette.) Pe măsură ce modificați înălțimea peretelui, unghiul de înclinare este ajustat în mod corespunzător, în timp ce grosimea peretelui rămâne aceeași.




Puteți utiliza aceleași funcții în fereastra de Secțiune. (Opțiunea „Modify Slant Angle” se poate aplica doar dacă linia de referință a peretelui este perpendiculară pe linia de secțiune.) În fereastra de Secțiune, câmpul „Distance” din Caseta de Detalii (Tracker) pune la dispoziție o modalitate de editare a înclinării peretelui folosind excentricitatea (ex. Distanța).




În plus, puteți edita și pereții cu dublă înclinare:

- Dacă ridicați suprafața superioară sau inferioară a peretelui cu dublă înclinare, se vor modifica unghiurile ambelor suprafețe laterale
- Dacă ridicați înălțimea unei părți a peretelui, unghiurile ambelor suprafețe laterale rămân neschimbate (iar suprafața superioară poate fi redusă la grosime zero)




Următoarele două metode se aplică pereților cu dublă înclinare în fereastra de Secțiune doar dacă linia de Secțiune este perpendiculară pe perete.

- Dacă mutați suprafața superioară pe orizontală, ambele unghiuri ale suprafețelor laterale se vor modifica, în timp ce grosimea suprafeței superioare rămâne constantă
- Dacă mutați unul din nodurile superioare ale peretelui cu dublă înclinare pe orizontală, unghiul suprafeței de pe acea parte a peretelui se va modifica, la fel ca și lățimea suprafeței superioare, în timp ce unghiul suprafeței opuse va rămâne neschimbat.



Puteți modifica unghiul de înclinare al Stâlpilor în mod grafic, atât în Planul de Nivel, cât și în fereastra 3D.




Pentru a modifica unghiul de înclinare (pantă) al unei grinzi înclinate, selectați-o în Planul de Nivel sau în Fereastra 3D. Selectați apoi comanda Modify Angle din paleta Pet Palette. Glisați grinda în mod grafic în unghiul de înclinare dorit.

## Modificarea Grinzilor

Pentru a întinde/micșora grinzile cu ajutorul paletii Pet Palette:


- 1) Selectați o grindă din Planul de Nivel sau din fereastra 3D.  
**Note:** Grinzile pot fi întinse/micșorate și în fereastra de Secțiune, dacă linia de referință a acestora este *perpendiculară* pe linia de Secțiune.
- 2) Dați clic pe unul din punctele de capăt ale grinzii. Paleta Pet Palette se afișează. Selectați iconul corespunzător de întindere (sau de întindere a lungimii):



Dați clic pentru a defini noul punct de capăt.


Pentru a întinde/micșora grinzile folosind comanda din meniu:


- 1) Selectați o grindă.
- 2) Selectați comanda Edit > Reshape > Stretch.
- 3) Dați clic pe punctul de capăt al liniei de referință al grinzii și mutați-l.
- 4) Dați încă o dată clic, fie pentru a defini un nou punct de capăt măbind (sau reducând) lungimea anterioară, fie pentru a defini o cu totul altă locație. Grinda va fi mărită sau micșorată și, dacă este necesar, rotită în funcție de noul punct de capăt. Celălalt punct de capăt va rămâne în poziția sa inițială.



## Modificarea Elementelor cu Profilaturi Complex

Pentru Pereții, Stâlpii și Grinzile cu profilatură există comenzi speciale de întindere și rotire în paleta Pet Palette.






## Modificarea Poligoanelor și a Elementelor Înlănțuite

### Mutarea unui Nod de Poligon

Pentru a muta un nod al unui poligon selectat (inclusiv al unui perete poligonal), dați clic pe nod și utilizați opțiunea **Move node** din paleta Pet Palette.



Cele două muchii învecinate vor urma mișcarea de întindere, iar forma poligonului se va modifica în concordanță.

### Distanțarea unei Muchii de Poligon


Pentru a muta la o anumită **distanță** o întreagă latură a unui poligon selectat, dați clic pe o muchie și utilizați opțiunea **Offset edge** din paleta Pet Palette. Muchiile învecinate vor fi întinse.

Această funcție este disponibilă atât pentru poligoane, cât și pentru elemente înlănțuite.


Elementele selectate vor fi tratate temporar ca și poligon și toate opțiunile din paleta

Pet Palette pentru modificarea poligoanelor vor fi disponibile.


În exemplul de mai jos, Peretele înlănțuit din partea dreaptă trebuie mutat puțin mai departe și să rămână în același timp îmbinat cu cei doi Pereți orizontali. Selectați cei trei Pereți, dați clic oriunde pe muchia Peretelui din dreapta și selectați iconul corespunzător din paleta Pet Palette. Dați clic atunci când obțineți distanța dorită.



Atunci când mutați la o anumită distanță unui segment al unui poligon pe direcție perpendiculară, se creează noi segmente corespunzătoare. Această caracteristică vă poate folosi, de exemplu, la trasarea unei terase.




### Distanțarea Tuturor Muchiilor unui Poligon

Pentru elementele poligonale și elementele înălțuite există o opțiune grafică  de mutare la o anumită distanță, care este disponibilă în paleta Pet Palette.

Selectați poligonul și dați clic pe un nod (sau un punct de capăt al liniei de referință). Selectați opțiunea **de distanțare** din paleta Pet Palette.

Un contur „fantomă” al poligonului mărit sau micșorat urmează mișcările cursorului. Dați clic atunci când obțineți noua dimensiune dorită.




### Adăugarea și Extragerea de Forme Poligonale

Puteți utiliza paleta Pet Palette pentru a adăuga un poligon la forma unui element poligonal sau pentru a extrage noi poligoane din aceasta.

Pentru a adăuga un nou poligon la cel existent:


Selectați poligonul și dați clic fie pe o muchie, fie pe un nod. Selectați iconul cu semnul + (**Add to Polygon**) din paleta Pet Palette.


Desenați noua formă a poligonului. Acesta trebuie să se intersecteze sau să aibă cel puțin o muchie în comun cu poligonul selectat.



Dați clic pentru a finaliza noua formă, care va fi adăugată automat la cea inițială.

Procesul este identic pentru extragerea unei forme dintr-un poligon, cu diferența că veți selecta iconul cu semnul – (**Subtract from Polygon**).





Puteți utiliza și Bagheta Magică (Magic Wand) pentru operațiile de adăugare/extragere a unei forme poligonale.

## Operația de Întindere cu Instrumentul Marcaj

Puteți întinde mai multe poligoane sau elemente liniare de-a lungul unui anumit vector folosind instrumentul Marcaj.


Pentru a întinde elementele care sunt incluse într-o zonă de Marcaj:

- Desenați un Marcaj astfel încât nodurile sau punctele de capăt pe care doriți să le întindeți să fie în interiorul acestuia. Restul nodurilor, pe care nu doriți să le modificați, trebuie păstrate în afara zonei de Marcaj.

- Definiți un vector de întindere: cu instrumentul Marcaj activ, dați clic pe un nod sau un punct de capăt din interiorul zonei de marcaj și apoi dați clic într-un al doilea punct.
- Alternativ, selectați comanda **Edit > Reshape > Stretch** și apoi definiți vectorul de întindere dând clic pe oricare alte două puncte.


Forma tuturor elementelor liniare cu un punct de capăt în interiorul zonei de Marcaj și a elementelor poligonale cu noduri în interiorul zonei de Marcaj va fi întinsă de-a lungul acestui vector.

**Notă:** Dacă nu doriți să întindeți un element al cărui nod se află în zona de Marcaj, blocați respectivul element (selectați-l și utilizați comanda **Edit > Locking > Lock** sau blocați layer-ul elementului.).





- Dacă toate nodurile unui poligon sunt incluse în interiorul zonei de Marcaj, poligonul respectiv va fi glisat în loc să fie deformat.
- În Fereastra 3D nu se poate efectua întinderea nodurilor dintr-o zonă de Marcaj.
- **Stâlpii, Obiectele și Corpurile de Iluminat** nu pot fi întinse cu instrumentul Marcaj. În cazul în care anumite puncte sensibile ale acestora sunt incluse în zona de Marcaj, obiectul/stâlpul va fi glisat în întregime atunci când zona de Marcaj va fi re poziționată.
- În cazul întinderii **Arcelor** sau **Pereților curbi** cu ajutorul instrumentului Marcaj, unghiul central al acestora (spre ex. raportul arc/coardă) va rămâne nemodificat.





## Modificarea Înălțimii

În ferestrele 3D, de Secțiune/Elevație și Elevației Interioară, puteți modifica înălțimea elementelor selectate în mod grafic, folosind comanda Stretch height  din paleta Pet Palette. Dați clic pe nodul unui element selectat și selectați iconul pentru întindere verticală din paleta Pet Palette. Un contur „fantomă” al elementului urmează cursorul. Dați clic pentru a defini noua înălțime a elementului.





## Redimensionarea (Mărirea sau Micșorarea) Elementelor


Comanda **Edit > Reshape > Resize** vă permite să măriți sau să micșorați elementele selectate prin metodă numerică sau grafică.

Această funcție este disponibilă doar în fereastra Planului de Nivel și în fereastra 3D, și – doar pentru elementele de desen 2D – în ferestrele de Secțiune/Elevație, în fereastra Documentului 3D și în ferestrele Detaliu/Foaie de Lucru.

Fereastra de dialog Resize conține opțiuni suplimentare pentru modificarea grosimii Pereților/Stâlpilor, Obiectelor GDL, elementelor de tip text, vârfurilor săgeților și indicatorilor.

- 1) Selectați elementele pe care doriți să le modificați și selectați **Resize**.
- 2) Introduceți o valoare în oricare din câmpurile Resize ratio (raport de modificare a dimensiunii), din fereastra de dialog care apare. (Asigurați-vă că opțiunea Define graphically nu este bifată.)
  - Resize ratio: Utilizați una din cele trei metode pentru a defini raportul dorit de modificare a dimensiunii. (Dacă introduceți o valoare într-unul din câmpuri, celelalte două vor fi completate în mod automat.)
  - Resize wall, column thickness: Pentru pereți, stâlpi și grinzi, pe lângă lungime/înălțime va fi modificată și grosimea.
  - Resize library parts: Orice componente de bibliotecă selectate vor fi redimensionate.
  - Resize all text entities: Se redimensionează toate elementele de tip text și etichetele.
  - Resize all arrows and markers: Se modifică dimensiunea tuturor săgeților/indicatorilor.
- 3) Dați clic pe OK.
- 4) Dați clic în fereastră pentru a defini punctul sau muchia elementelor care doriți să rămână în poziția inițială. Se efectuează transformarea.





Pentru a realiza această operație în mod grafic:

- 1) Deschideți fereastra de dialog Resize.
- 2) Bifați caseta Define Graphically.
- 3) Desenați un vector de transformare pentru a defini atât raportul de modificare a dimensiunii, cât și locația elementelor redimensionate.

**Notă:** Operația de redimensionare nu influențează elementele grupate. Dacă doriți să redimensionați elemente grupate, mai întâi dezactivați grupul sau selectați Suspend Groups.

## Divizarea Elementelor

Puteți diviza un element selectat (Perete, Grindă, Linie, Planșeu, Acoperiș, Mesh, Hașură și Zone Poligonale, Linie, Arc, Polilinie și curbă Spline) de-a lungul unui segment, unui arc sau unei muchii a elementului.

Comanda **Split** este disponibilă în fereastra Planului de Nivel și în Fereastra 3D, și – doar pentru desenele 2D – în ferestrele de

Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, în fereastra Document 3D și în ferestrele Detaliu/Foaie de Lucru.


**Notă:** Nu puteți diviza un poligon – de exemplu, un Acoperiș – cu ajutorul unui arc.

**Notă:** Puteți diviza un Perete Cortină cu un alt Perete Cortină, dar pentru aceasta trebuie să utilizați comanda Split Curtain Wall.

*Consultați Divizarea Pereților Cortină care se Intersectează pe pagina 364.*

- 1) Selectați elementele pe care doriți să le divizați.
- 2) Selectați comanda Edit > Reshape > Split.

- 3) Desenați o linie de diviziune temporară sau dați clic pe o Linie, un Arc, un Perete sau muchia unui poligon care au fost deja create.




- 4) Dați clic pe ambele părți ale liniei/arcului/muchiei de secțiune cu cursorul Ochi.

**Notă:** În cazul divizării pereților, operația are loc în punctul în care linia de diviziune intersectează linia (liniile) de referință a (ale) elementelor selectate.

- 5) Elementele din partea în care ați dat clic rămân selectate, în timp ce elementele de pe cealaltă parte se vor deselecta. În grupul de elemente selectate se pot aplica operațiile obișnuite de editare.

Dacă un element selectat este intersectat de un alt element în mai multe puncte, comanda **Split** va diviza elementul selectat în toate punctele de intersecție.




Divizarea este disponibilă și în Fereastra 3D. Puteți diviza elementul selectat cu un plan vertical, împărțindu-l în două segmente. Această funcție se aplică în același mod ca în Planul de Nivel. Linia de diviziune este desenată în planul Originii Utilizator.

**Notă:** Atunci când nu este selectat nici un element, comanda Split vă permite să divizați un perete în punctul în care dați clic, de-a lungul oricărei muchii sau linie de referință a acestuia.

## Ajustarea Elementelor

Utilizați comanda Adjust pentru a prelungi sau scurta punctele de capăt ale Pereților, Grinzilor, Arcelor și Liniilor selectate până la o Linie, un Arc sau muchia unui element.

- 1) Selectați elementele pe care doriți să le ajustați.
- 2) Selectați comanda Edit > Reshape > Adjust.
- 3) Desenați un segment sau dați clic pe o linie, un perete, o muchie a unui poligon sau un arc/cerc deja existent(ă). Punctele de capăt ale pereților și liniilor selectate vor fi ajustate (prelungite sau scurtate) până ating linia sau curba desenată sau selectată cu un clic. Vor fi afectate doar elementele care se intersectează (sau ar urma să se intersecteze) cu linia/arcul/muchia selectat(ă).




Comanda **Adjust** este disponibilă în fereastra Planului de Nivel și în Fereastra 3D, și – doar pentru elementele de desen – și în ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, în fereastra Document 3D și în ferestrele Detaliu/Foaie de Lucru. În vederea 3D puteți ajusta peretele sau grinda selectat(ă) în funcție de un plan vertical.

## Scurtătura pentru Divizare și Ajustare

O scurtătura simplă vă permite să ajustați elementele scurte și să le divizați pe cele lungi la aceeași muchie.

- 1) Selectați toate elementele pe care doriți să le divizați sau să le ajustați. Instrumentul activ trebuie să fie unul din cele utilizate pentru crearea elementelor selectate.
- 2) Apăsăți tasta Ctrl (Windows) sau Cmd (MacOS) și dați clic pe muchia pe care doriți să o utilizați pentru divizare/ajustare.




- 3) Operația se efectuează imediat. Toate elementele care au fost transformate rămân selectate.

## Intersectarea a Două Elemente

Puteți intersecta două elemente tip Linie, Perete, Arce eliptice sau circulare între ele, pe care le-ați selectat în prealabil, făcându-le să se întâlnească în punctele lor de capăt situate cel mai aproape.

- 1) Selectați cele două elemente (acestea trebuie să fie de același tip).
- 2) Selectați comanda Edit > Reshape > Intersect.




## Teșirea sau Racordarea

Utilizați comanda Edit > Reshape > Fillet/Chamfer pentru a teși sau racorda punctul de intersecție a două linii sau a doi pereți drepecți sau colțul(-urile) unui poligon.

Pentru a deschide fereastra de dialog Fillet/Chamfer


- Selectați cele două linii, sau elementul poligonal.

- Selectați comanda **Edit > Reshape > Fillet/Chamfer** sau
- în cazul în care elementul selectat este un poligon, selectați iconul Fillet/Chamfer din paleta Pet Palette.



Selectați fie Fillet, fie Chamfer:

- Funcția **Fillet** îmbină punctele de capăt a două segmente drepte cu un Arc.
- Funcția **Chamfer** îmbină punctele de capăt a două segmente drepte cu un segment drept, colțul fiind eliminat.



- Introduceți o rază pentru operația de teșire/racordare. (Racordarea nu presupune o rază, dar ea se va desena ca și coarda arcelor cu raza specificată.)

**Notă:** În cazul în care operația de teșire a arcului cu raza curentă ar cauza prelungirea unuia dintre vârfurile învecinate, raza va fi redusă automat astfel încât arcul de teșire să conțină vârful cel mai apropiat.

- Dați clic pe OK.

**Notă:** Comenzile **Fillet**, **Chamfer** și **intersect** nu pot fi aplicate elementelor grupate, cu excepția cazului în care activați opțiunea Suspend Groups (consultați *Suspendarea Grupurilor pe pagina 163.*)

Liniiile se ajustează în funcție dacă se intersectează sau nu; dacă nu se intersectează, o nouă lungime este determinată

astfel încât să se realizeze intersecția sau acestea să întâlnească punctul de teșire/racordare.

### Opțiunea de Aplicare asupra Tuturor Colțurilor (Apply to All Corners)

Dacă doriți să Teșiți sau să Racordați toate colțurile poligonului selectat, bifați caseta **Apply to All Corners**.

**Notă:** Această opțiune se poate aplica doar dacă elementul selectat este un poligon. Nu poate fi utilizată dacă ați selectat două elemente separate.

Dacă ați selectat un poligon și apoi comanda **Edit > Reshape > Fillet/Chamfer** opțiunea se selectează în mod implicit fără a putea fi modificată; teșirea/racordarea se va aplica pentru toate nodurile.

Dacă doriți să aplicați funcția de Teșire/Racordare unui singur nod al poligonului, dați clic pe respectivul nod și utilizați comanda din paleta Pet Palette pentru a deschide fereastra de dialog Fillet/Chamfer.

### Ajustarea Elementelor la Punctul (Punctele) de Intersecție

Puteți ajusta (trim) un element prin eliminarea părții care depășește punctul de intersecție al acestuia cu un alt element sau prin decuparea părții elementului care se situează între două puncte de intersecție. Elementele care pot fi ajustate sunt: Pereții, Grinzile, Liniile, Cercurile, Arcele, Poliliniile și curbele Spline.

**Notă:** Ajustarea elementelor la un acoperiș este o funcție separată în ArchiCAD.

Pentru informații suplimentare, consultați *Ajustarea Elementelor cu Planul de Acoperiș* pe pagina 292.

Pentru a ajusta (tăia) un element, urmați etapele următoare:


- Selectați comanda **Edit > Reshape > Trim** sau apăsați tasta Ctrl (Windows) sau Cmd (Macintosh).

- Apare cursorul Foarfecă. Poziționați-l pe un element care poate fi ajustat/tăiat și dați clic pe segmentul pe care doriți să-l decupați.

**Notă:** În fereastra 3D puteți da clic, de asemenea, pe un Perete sau o Grindă în vederea ajustării.

- Se va șterge acea parte a elementului situată între cele mai apropiate două puncte de intersecție pe care ați dat clic.

De exemplu, în acest caz, vom decupa o parte din grindă și anume, partea situată între primii doi pereți din stânga.



### Adăugarea de Noduri Elementelor


Puteți adăuga noduri noi elementelor folosind paleta Pet Palette.


Prin adăugarea unui nod unui elemente liniar drept se creează un element suplimentar.

Prin adăugarea unui nod unui element poligonal se mărește numărul de muchii ale acestuia.

În fereastra 3D puteți adăuga noduri doar elementelor poligonale.

Pentru a adăuga un nod unui element:


- 1) Selectați elementul.
- 2) Dați clic pe o muchie a elementului pentru ca paleta Pet Palette să apară.
- 3) Selectați iconul Insert new node .
- 4) Dați clic pentru a defini locația noului nod.




Dacă doriți să introduceți un nou nod fără să îl mutați, dați dublu clic pe o muchie a poligonului. (Opțiunea Insert node trebuie să fie activă în paleta Pet Palette.)

**Notă:** Nu puteți adăuga un nod nou unui element sau segment curb; dacă dați clic pe un element curb selectat, având funcția **Insert new node** activată, curbura va fi aplatizată.


## Editarea Nodurilor Elementelor

Folosind iconul **Move node**  din paleta Pet Palette, puteți re poziționa un nod al unui element poligonal. Muchiile adiacente vor fi și ele deplasate în consecință.


- Puteți elimina un nod suprapunându-l pe unul din nodurile învecinate.




- Dacă suprapuneți un nod pe un alt nod decât cele două învecinate, partea mai mică a poligonului va fi ștersă.



- Dacă prin re poziționarea unui nod se elimină una din muchiile adiacente, celălalt nod al muchiei respective va fi, de asemenea, șters, împreună cu partea corespunzătoare din cealaltă muchie adiacentă acestuia.




- Dacă prin mutarea unui nod muchiile unui poligon se intersectează (fără să fie eliminată însă nicio muchie adiacentă), poligonul va fi divizat.







- Dacă re poziționați punctul de capăt al unei muchii îndoite, segmentul arcului va fi întins astfel încât unghiul său central (raportul arc-coardă) să rămână neschimbat.

Folosind funcția Teșire (cu ajutorul iconului Fillet/Chamfer din paleta Pet Palette ) , puteți înlocui nodul unui poligon cu un arc tangent a cărui rază poate fi setată în fereastra de dialog **Fillet/Chamfer Radius**.



Pentru o descriere detaliată, consultați Teșirea sau Racordarea pe pagina 153.

## Curbarea/Îndreptarea Muchiei unui Element


Folosind funcția **Curve edge** , din paleta Pet Palette, puteți curba un segment al unui element drept – precum un perete – glisându-i muchia sau linia de referință. Arcul rezultat va traversa prin cele două puncte de capăt ale muchiei pe care ați dat clic și prin punctul care a fost glisat.



**Notă:** Dacă un segment îndoit al unui poligon intersectează oricare din celelalte muchii ale poligonului, ArchiCAD va regulariza forma poligonului, ceea ce poate avea ca efect decuparea poligonului în mai multe părți.




Pentru a îndrepta o muchie curbă a unui element, selectați elementul curb și apoi selectați comanda Insert New Node din paleta Pet Palette.



## Descompunerea Elementelor în Vederea Curentă

Dacă selectați **Edit > Reshape > Explode into Current View** elementele selectate (doar din Planul de Nivel și alte ferestre 2D) vor fi transformate în elemente de bază (Linii fără vârfuri de săgeată, Cercuri, Arce, arce Eliptice, curbe Spline, Hașuri fără chenar, Texte cu un singur rând).

Aveți posibilitatea de a alege între ștergerea sau păstrarea elementelor inițiale.



**Notă:** Dacă opțiunea Autogroup este activată (On), elementele descompuse vor fi create grupat.

Rețineți că dacă descompuneți un element de construcție cu prima opțiune (Keep drawing primitives only), elementul respectiv nu va



mai exista ca element de construcție. Prin urmare, va dispărea din celelalte vederi ale modelului (Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Documente 3D de tip model).

După aplicarea funcției Explode, puteți prelucra vederea înainte de a o imprima. Veți observa însă că liniile și hașurile descompuse conțin adeseori elemente inutile (segmente în plus, hașuri care se suprapun sau sunt inutile) care îngreunează editarea.

Pentru a o facilita, utilizați mai întâi funcțiile **Linework** și **Fill Consolidation** pentru elementele selectate din fereastră.

*Pentru informații suplimentare, consultați Consolidarea Liniilor și a Hașurilor în Ferestrele de Desen pe pagina 178.*

Câteva exemple:

- Planșeele, Acoperișurile și Mesh-urile sunt descompuse în linii.
- Pereții și Stâlpii sunt descompuși în Linii și Hașuri (Ușile și Ferestrele inserate în Pereți sunt, de asemenea, descompuse).
- Ușile și Ferestrele (în cazul în care sunt selectate fără Peretele în care sunt amplasate) sunt descompuse similar obiectelor GDL în elemente 2D și sunt înlocuite de deschideri de tip goluri fără tâmplărie.
- Cotele sunt descompuse în Linii, Text și elementele de bază ale vârfurilor săgeților (Linii, Cercuri, Arce, Hașuri).
- Poliliniile sunt descompuse în Linii și Arce.
- Obiectele GDL sunt descompuse în elemente 2D de desen de bază.

Funcția de descompunere nu are niciun efect în următoarele cazuri:

- În ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, și în fereastra Document 3D, elementele de construcție tăiate nu pot fi descompuse.
- În cazul liniilor de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și Camerelor de filmat
- În cazul elementelor 2D de bază.

## Crearea de Copii ale Elementelor

De multe ori, veți avea nevoie să creați copii fidele ale anumitor elemente. Metoda cea mai simplă constă adeseori în utilizarea funcțiilor Copy și Paste.


*Consultați Tehnici de Editare Fundamentale pe pagina 129.*

De asemenea, este foarte ușor de utilizat editarea grafică pentru glisarea, rotirea sau oglindirea uneia sau a mai multor copii ale unui element selectat, precum și de utilizat funcția de multiplicare. Aceste funcții sunt descrise mai jos.


## Glisarea, Rotirea, Oglindirea de Copii ale Elementelor

Puteți, de asemenea, crea copii exacte ale unui element în cadrul aceluiasi proiect glisând una sau mai multe copii ale elementului selectat. Selectarea poate fi efectuată fie cu instrumentul Săgeată, fie cu cel de Marcaj.

- Dacă doriți să **Glisați**, să **Rotiți** sau să **Oglindiți o copie** a unui element, selectați elementul respectiv și selectați comanda dorită din meniul Edit > Move sau din meniul contextual (Drag/Rotate/Mirror a Copy).




- O altă cale este de a selecta comanda simplă Drag/Rotate/Mirror din paleta Pet Palette și de a apăsa apoi **Ctrl** (Windows) sau **Alt/Opt** (MacOS). (Se va adăuga un mic semn + la forma cursorului; apăsați din nou Ctrl pentru a anula funcția Copy). Copia elementului selectat va fi glisată, rotită sau oglindită. Dați clic pentru a amplasa copia, care va fi acum selectată în locul elementului original.



- Dacă doriți să Glisați sau să Rotiți copii multiple ale unui element, selectați elementul respectiv și selectați comanda dorită din meniul Edit > Move sau din meniul contextual (Drag/Rotate Multiple Copy) sau utilizați scurtătura **Ctrl + Alt**

(Windows) sau **Cmd + Opt/Alt** (MacOS)). Veți vedea că va apărea semnul „++”. Dați clic pe element pentru a glisa sau rotiți copia acestuia în noua sa poziție. Puteți amplasa oricât de multe copii. Dați dublu clic pentru a finaliza operația de amplasare a copiilor.



**Notă:** Atunci când rotiți copiile, acestea vor fi amplasate de-a lungul aceiași axe de rotație.

Această funcție se aplică atât în Planul de Nivel, cât și în Fereastra 3D. În ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, această funcție este aplicabilă elementelor de desen adăugate și Ușilor și Ferestrelor (doar glisare). În Desenele Detaliu puteți utiliza funcția cu oricare element de desen. În fereastra 3D funcțiile Drag, Rotate, Mirror sunt disponibile doar pentru elementele de Desen adăugate.


## Multiplicarea Elementelor

Dacă aveți nevoie să creați mai multe elemente identice în cadrul aceluiași proiect, după un tipar prestabilit, de exemplu, la distanțe egale unele de celelalte, utilizați comanda **Edit > Move > Multiply** sau comanda Multiply din paleta Pet Palette.

Cu ajutorul acestei funcții puteți crea oricâte copii exacte ale elementelor selectate la nivelul curent, folosind una din următoarele metode:

- Drag** copiile sunt amplasate de-a lungul unui traseu liniar definit de linia de referință.
- Rotate** copiile sunt amplasate de-a lungul unui arc, folosindu-se unghiul specificat la arcu de referință.

- **Elevate** copiile sunt amplasate sub formă de stivă, prin deplasare pe verticală (vertical displacement). Rețineți că această opțiune este dezactivată atunci când lucrați în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, în fereastra Document 3D și în ferestrele Detaliu/Foaie de Lucru.
- **Matrix** copiile elementului (-elor) selectat(-e) vor fi amplasate într-o matrice definită de două linii de referință perpendiculare. Atunci când selectați opțiunea **Matrix** trebuie să definiți numărul de copii atât pentru prima, cât și pentru a doua linie a matricei. Pot fi configurați, de asemenea, doi parametri pentru deplasarea verticală.




În jumătatea inferioară a ferestrei de dialog, opțiunile de distribuție determină modul în care vor fi interpretate punctele de pornire și de terminare ale liniei de referință.

- **Increment** între copii se păstrează o distanță de creștere constantă egală cu lungimea liniei de referință sau a arcului de referință.
- **Distribute** copiile sunt spațiate în mod egal între punctele de pornire și de capăt ale liniei de referință sau ale arcului de referință.
- **Distribute-1** copiile vor fi, de asemenea, spațiate în mod egal între punctul de pornire și punctul de capăt ale liniei sau arcului de referință, dar distanța va fi împărțită la Numărul de copii + 1 și nicio copie nu va fi amplasată la punctul de capăt.
- **Spread** copiile elementului multiplicat vor fi amplasate la distanțe egale unele de celelalte, de-a lungul liniei sau arcului de referință, până la capătul liniei sau arcului de referință. În acest caz, în loc să definiți numărul de copii, veți configura distanța dintre două copii alăturate în unități de lungime sau în grade.
- **Vertical displacement** va defini valoarea care se adaugă înălțimii fiecărei copii ulterioare a obiectului multiplicat, chiar și în timpul glisării, rotirii sau dispunere în matrice a copiilor.

**Notă:** Dacă multiplicați elemente în fereastra 3D, deplasarea verticală trebuie definită cu un vector de referință și nu prin introducerea unei valori în fereastra de dialog. În acest caz, apăsați pur și simplu pe un buton radio din fereastra de dialog indicând astfel dacă aveți nevoie de deplasare verticală.

După efectuarea setărilor dați clic pe OK în fereastra de dialog **Multiply** și efectuați operația glisând cursorul în poziția dorită.



## Glisarea & și Fixarea (Drag & Drop)

Tehnica de Glisare și Fixare este familiară atât utilizatorilor Macintosh, cât și Windows, fiind folosită ca scurtătură pentru deschiderea fișierelor sau pentru copierea și lipirea elementelor de diferite tipuri în ferestre ale aceleiași aplicații sau de la o aplicație la alta.

Având în vedere că ArchiCAD conține diverse tipuri de Ferestre, implementarea inteligentă a tehnicii de Glisare și Fixare vă permite să copiați elemente din diferite Ferestre și să lipiți datele într-o altă Fereastră.

De asemenea, puteți glisa și fixa Obiecte GDL (Componente de Bibliotecă) din pagini web care au activat GDL Object Web Plug-in, direct în proiecte ArchiCAD, în fereastra de dialog Object Settings sau în lista de Biblioteci Active din fereastra de dialog Library Manager.

*Pentru informații privind glisarea și fixarea fișierelor GDL, consultați Deschiderea prin Glisare și Fixare (Drag-and-Drop) pe pagina 587.*

Datele pot fi fixate într-o anumită Fereastră doar dacă respectiva Fereastră este compatibilă cu tipul de date care au fost glisate.

### Glisarea și Fixarea unui Text

Pentru transferul unui text există următoarele posibilități:

- Din orice Fereastră de Text ArchiCAD sau din orice Fereastră de Text a unei oricare alte aplicații în care se poate utiliza funcția de Glisare și Fixare către orice altă Fereastră de Text ArchiCAD
- Din orice Fereastră de Text către orice Fereastră 2D (Plan de Nivel, Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Document 3D, Detaliu/Foaie de Lucru, Simbol 2D al Obiectului de Bibliotecă) cu parametri standard
- Mutarea sau copierea textului în aceeași Fereastră de Text
- Crearea fișierelor colectoare (clipping files) de tip text în File Manager

- Lipirea fișierelor colectoare într-o Fereastră de tip text
- Fixarea fișierelor text simple într-o Fereastră de tip text (cu unele restricții).

### Glisarea și Fixarea Desenelor

Cea mai ușoară metodă de a adăuga un Desen dintr-un fișier ArchiCAD extern este de a deschide structura proiectului extern în Navigator, de a selecta o Vedere sau un Desen în Navigator și de a-l glisa în Planșa din Fereastra Layout a proiectului curent.

*Pentru informații suplimentare, consultați Amplasarea Desenelor în Planșă pe pagina 507.*

### Glisarea și Fixarea Imaginilor

Pentru transferul datelor de tip imagine există următoarele posibilități:

- Fixarea unui fișier de tip imagine într-o Fereastră Preview pentru Obiecte GDL
- Fixarea unui fișier tip imagine în Planul de Nivel pentru a fi lipit ca Imagine
- Crearea fișierelor colectoare de tip imagine în MacOS Finder (Macintosh)
- Lipirea fișierelor colectoare în Fereastra Preview pentru Obiecte GDL.

### Glisarea și Fixarea Fișierelor Obiect GDL

Puteți glisa și fixa fișiere Obiect GDL din MacOS Finder (Macintosh) sau din aplicația File Manager direct în proiecte ArchiCAD, în fereastra de dialog Object Settings sau în lista de Biblioteci Active din Library Manager.

Fixarea unui Obiect în Planul de Nivel activează instrumentul corespunzător în Caseta cu Instrumente, iar elementul nou amplasat devine elementul standard pentru tipul de Obiect respectiv.

- Se pot amplasa mai multe Obiecte GDL simultan folosind tehnica de Glisare și Fixare.
- Ferestrele și Ușile pot fi implementate (drop) doar în Pereți.

## Glisarea și Fixarea Elementelor din Planul de Nivel

Dacă în Planul de Nivel există o selecție definită fie cu o zonă de marcaj, fie prin selectare individuală cu instrumentul Săgeată, apăsând butonul mouse-ului și glisând cursorul în afara Ferestrei Planului de Nivel se va iniția o operație de Glisare și Fixare (Drag&Drop).

Următoarele elemente pot fi copiate:

- Elemente din Planul de Nivel (în format de modul).
- Elemente selectate din Planul de Nivel, în format de imagine (de exemplu, în Fereastra Project Preview).
- Scriptul 2D și/sau 3D al elementelor selectate, în format text.

Scriptul GDL 3D se generează doar dacă fixarea este efectuată în fereastra 3D Script. Scriptul 2D al elementului selectat poate fi fixat în orice altă fereastră de tip text.

## Glisarea și Fixarea Obiectelor DWG/DXF

Tehnica de Glisare și Fixare se poate utiliza la descărcarea obiectelor DWG/DXF de pe Internet. Pentru sistemul Windows este disponibilă și o tehnică specială denumită „i-drop”.

*Pentru informații suplimentare, consultați Deschiderea cu i-Drop® (exclusiv Windows) pe pagina 587.*

## Transferul Parametrilor

ArchiCAD vă oferă posibilitatea de a crea elemente noi folosind o varietate de scurtături care vă permit să creați oricâte copii exacte ale elementelor existente prin intermediul **Transferului de Parametri**.

ArchiCAD vă permite să absorbiți configurația caracteristicilor unui element de construcție și să le transmiteți altui element de același tip, folosind una din următoarele variante:

- scurtături pe taste: **Alt** pentru Pick Up Parameters (alegere parametri) și **Ctrl+Alt** pentru Inject Parameters (Transferă Parametri)
- butoanele de pe Bara de Instrumente Standard

- sau în meniul **Edit > Element Settings > Pick Up Parameters** și **Inject Parameters**.



Astfel, se facilitează modificarea valorilor standard dintr-o fereastră de dialog a setărilor sau a setărilor elementelor existente, fără să fie nevoie să se selecteze instrumente sau să se deschidă ferestre de dialog. Această funcție este disponibilă:

- în Planul de Nivel, în Document 3D și ferestrele 3D pentru majoritatea tipurilor de elemente.
- în ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și Detaliu/Foaie de Lucru, doar pentru elementele de desen
- de asemenea, puteți utiliza o formă de transfer al Parametrilor între două componente de bibliotecă de același tip.

*Consultați Transferul de Parametri între Obiecte pe pagina 377.*

Atunci când activați comanda **Pick Up Parameters** de pe bara de instrumente (scurtătură: tasta Alt/Opt key sau utilizați meniul Edit > Element Settings > Pick Up Parameters), cursorul ia forma de **Pipetă**. În același timp, elementul este evidențiat informativ.

*Pentru informații suplimentare, consultați Evidențierea Informației Elementelor pe pagina 93.*

Pipeta este:

✎ Plină – când este atrasă de o linie de referință sau de nodul unei axe;

✎ Pe jumătate plină – când este atrasă de puncte sensibile, noduri generale sau zonă selectabilă;

✎ O parte plină, o parte cu dungi – când este atrasă de o linie de referință;

✎ Cu dungi – când se situează deasupra unei muchii obișnuite;

✎ Goală – când cursorul este într-o zonă a spațiului de lucru care este goală (doar pentru informare vizuală).

Indiferent dacă Pipeta este plină, cu dungi sau pe jumătate plină, transferul parametrilor va funcționa. (Dacă pipeta este goală, operația nu se poate realiza.) Dacă dați clic cu Pipeta, caracteristicile elementului selectat se vor încărca în fereastra de

dialog a setărilor pentru tipul de instrument corespunzător, iar acestea vor deveni noile caracteristici standard pentru instrumentul respectiv. Instrumentul respectiv devine activ și, la următorul clic, puteți începe să desenați o clonă a elementului pe care ați dat inițial clic.


Pentru a transfera caracteristicile dintr-o fereastră de dialog către un element, activați comanda **Inject Parameters** de pe bara de instrumente (scurtătură: Ctrl-Alt (Windows) sau Alt/Opt-Cmd (Macintosh)); forma cursorului se transformă într-o Seringă. (O altă posibilitate de a activa seringă este de a utiliza meniul Edit > Element Settings > Inject Parameters.) Aceleași variații (goală, cu dungi, plină etc.) se aplică și pentru cursorul Seringă.



Mutați cursorul seringă în partea superioară sau pe muchia sau nodul elementului țintă, astfel încât acesta să fie evidențiat. (Pentru a comuta evidențierea de pre-selectare între elemente multiple care se suprapun sau se îmbină, apăsați Shift+Tab până când se evidențiază elementul țintă dorit.)

Dați clic pe elementul țintă pentru a aplica valorile și caracteristicile standard (Tip de Linie, Culoare de Stilou, Material etc.) elementului respectiv.

În exemplul de mai jos, setările Peretelui de sus au fost transferate Peretelui de jos.



**Note:** Caracteristicile elementului vor fi încărcate și în câmpurile corespunzătoare ale ferestrei de dialog **Find &**

**Select** cu condiția ca fereastra să fie deschisă la momentul curent, iar butonul corespunzător să fie activ.

Pentru informații suplimentare, consultați *Find & Select Palette in ArchiCAD Help*.



Caracteristicile transferate vor fi, de asemenea, pre-selectate de fiecare dată când se va deschide una din ferestrele de dialog corespunzătoare (Line Types, Pens & Colors, Fill Types, Materials, Composites, Zone Categories).

## Gruparea Elementelor

Grupurile sunt create prin selectarea unui set de elemente și utilizarea comenzilor **Edit >**

**Grouping** sau a butoanelor corespunzătoare de pe bara de instrumente **Arrange Element**.

Elementele grupate pot fi apoi selectate și modificate ca grup, cu excepția cazurilor în care suspendați temporar grupul pentru a permite editarea elementelor individuale. Elementele grupate se diferențiază prin punctele de selectare mari și goale. Dacă selectați simultan mai multe grupuri, punctele de selectare ale fiecărui grup vor avea culori diferite. Mai multe grupuri pot fi, la rândul lor, grupate împreună într-un grup de nivel superior.



Următoarele tipuri de elemente nu pot fi grupate: toate tipurile de Cote, Zonele, Etichetele, liniile de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Camerele de filmat. Ușile și Ferestrele pot fi grupate doar ca parte din Peretele în care sunt amplasate. Doar elementele de pe același Nivel curent pot fi grupate împreună. Elementele care aparțin altor Etaje, chiar dacă le apar contururile în etajul curent, nu pot face parte din grupul definit în Etajul curent.

Comanda **Edit > Grouping > Autogroup**, vă permite să grupați elementele din momentul în care le creați (nefiind nevoie să creați elementele mai întâi și apoi să le grupați).

Atunci când comanda Autogroup este activată, elementele poligonale și rectangulare înălțuite (precum PolyWalls, PolyRoofs etc.) vor fi create automat ca grup. Pentru a transforma din nou elementele dintr-un grup în elemente independente, selectați **Edit > Grouping > Ungroup**. În cazul grupurilor care includ alte grupuri, va trebui să repetați această comandă de mai multe ori până veți obține din nou elemente unice.

Gruparea și anularea grupurilor sunt disponibile în toate tipurile de ferestre editabile.

## Operații asupra Elementelor Grupate

Următoarele operații pot fi efectuate simultan pentru toate elementele care compun grupul:

- Selecție
- Următoarele funcții din meniul **Edit**: Glisarea, Rotirea, Oglindirea, Multiplicarea
- Atribuirea de caracteristici (de exemplu, Layer-e).

Alte operații (precum Unificarea (Unify) și Teșirea/Racordarea (Fillet/Chamfer)) pot fie efectuate doar la nivelul elementelor individuale, după anularea sau suspendarea grupului.

## Suspendarea Grupurilor

În cazul în care aveți nevoie să efectuați operații doar asupra unui anumit element din cadrul grupului. Anularea totală a grupului nu este cea mai bună soluție, deoarece, după finalizarea operației, va trebui să selectați din nou toate elementele pentru a recrea grupul.

Alternativa este de a suspenda temporar grupul selectând iconul Suspend Group de pe Bara de Instrumente Standard sau selectând **Edit > Grouping > Suspend Groups**.



(Iconul Suspend Groups este disponibil și în Caseta de Control.)

Dacă activați comanda Suspend Groups (ON), elementele care au fost atribuite unui grup pot fi selectate și modificate separat. TOATE grupurile sunt dezactivate temporar: elementele singulare pot fi selectate și editate separat chiar dacă fac parte dintr-un grup cu ierarhie complexă.

Dacă comanda Suspend Groups este dezactivată (OFF), grupurile sunt activate din nou.

- Dacă selectați **Edit > Grouping > Ungroup** atunci când Suspend Groups este activată, orice element selectat va fi detașat de grupul la care aparține și toate grupurile vor fi scindate în elemente independente, indiferent de cât de complexă este structura grupurilor respective.
- Dacă Suspend Groups este dezactivată și alegeți să anulați grupul format din două sau mai multe grupuri de nivel inferior, acesta va fi mai întâi împărțit în grupurile pe care le conține. Este posibil să fie nevoie să repetați comanda **Edit > Grouping > Ungroup** de mai multe ori înainte de a putea selecta și edita individual un element.

**Notă:** Există o modalitate de a modifica setările unui element dintr-un grup, chiar dacă opțiunea Suspend Groups este dezactivată. Accesați fereastra de dialog a setărilor pentru elementul pe care intenționați să-l modificați (verificați să nu fie nimic selectat), modificați parametrii și setările dorite și dați clic pe butonul OK pentru a închide fereastra de dialog. Acum dați clic pe elementul pe care doriți să-l modificați și țineți apăsată simultan tastele Ctrl+Alt (Windows)/Opt+Cmd (Macintosh). Această comandă va transfera parametrii standard ai tipului de element pe care tocmai l-ați setat la elementul pe care ați dat clic. Modificările se vor aplica doar elementului selectat.

## Grupuri și Layer-e

Gruparea elementelor nu le afectează caracteristicile atribuite, ceea ce înseamnă că fiecare element rămâne pe propriul Layer.

În cazul în care unele elemente ale unui Grup sunt pe un Layer invizibil:

- Elementele de pe Layer-ul ascuns vor fi invizibile.
- Atunci când editați grupul (efectuând operații de glisare, rotire, oglindire, multiplicare) elementele invizibile își vor schimba și ele poziția.
- Dacă modificați Caracteristicile sau parametrii elementelor, Caracteristicile elementelor invizibile nu se vor modifica.



În cazul în care unele elemente ale unui Grup se află pe un Layer blocat:

- Elementele de pe Layer-ul blocat vor fi vizibile în Planul de Nivel, dar, din cauza acestora, tot grupul va fi blocat. De aceea, grupului nu i se vor putea aplica operațiile de glisare, rotire, oglindire și multiplicare.
- Atunci când selectați grupul, toate elementele sale vor fi selectate, dar cu puncte gri. Utilizați comanda **Suspend Groups** pentru a edita elementele grupului care nu se află pe un layer blocat.

**Notă pentru utilizatorii TeamWork:** Elementele unui grup pot fi rezervate de diferiți membri ai echipei participanți în acel moment, însă grupurile rămân active. Caracteristicile și parametrii elementelor rezervate pot fi modificate doar după efectuarea operației de suspendare a grupurilor.

Pentru informații suplimentare privind rezervarea elementelor în Teamwork, consultați *Tehnici de Lucru în modul Teamwork* pe pagina 551.


## Blocarea/Deblocarea Elementelor

Comanda **Edit > Locking > Lock** blochează elementele selectate pentru a evita modificarea accidentală a acestora. Elementele blocate pot fi în continuare selectate și utilizate la construcție; Liniile de Ghidare rămân disponibile; și puteți chiar absorbi caracteristicile acestor elemente prin operația de transfer de parametri.

**Notă:** Blocarea unui layer are un efect similar – se blochează toate elementele amplasate pe layer-ul respectiv.

Comanda **Edit > Locking > Unlock** deblochează elementul(-ele) selectat(-e).

Folosind comanda **Unlock All** puteți debloca toate elementele blocate, chiar dacă nu sunt selectate. De asemenea, pentru



aceste operații puteți utiliza butoanele corespunzătoare de pe bara de instrumente **Arrange Elements**.

Pentru informații suplimentare, consultați *Layer-e* pe pagina 28.

**Notă pentru utilizatorii TeamWork:** Nu puteți bloca decât elementele pe care le-ați rezervat. Elementele blocate nu pot fi rezervate de alți utilizatori. Puteți debloca doar elementele pe care le-ați blocat dumneavoastră. Informațiile legate de elementele blocate se păstrează și după ce ieșiți din Teamwork Project. Dacă sunteți logat ca Team Leader (Conducător de Echipă) în Teamwork Project, puteți debloca toate elementele, indiferent de membrul echipei care le-a blocat.

Pentru informații suplimentare privind rezervarea elementelor în Teamwork, consultați *Tehnici de Lucru în modul Teamwork* pe pagina 551.


## Ordinea Afișării

Atunci când realizați un proiect în ArchiCAD, elementele care se suprapun sunt desenate în funcție de o anumită ordine. În mod standard, elementele sunt amplasate într-o ordine care este utilizată tipic în desenele de arhitectură.

În mod standard, ordinea se stabilește în funcție de clasele de elemente, care sunt în număr de șase. Indiferent de secvența în care sunt amplasate, elementele din prima clasă vor fi amplasate în prim plan, cele din a doua clasă cu un nivel în spate și așa mai departe.

Clasele de elemente, în ordinea descrescătoare a claselor, sunt următoarele:

- 1) Adnotări (Text, Etichete, toate tipurile de Cote, Mărci ale Zonei)
- 2) Elemente 2D (Linii, Cercuri, curbe Spline, Puncte Sensibile)
- 3) Componente de Bibliotecă (Obiecte, Corpuri de Iluminat, Scări)



- 4) Structuri 3D (Pereți, Grinzi, Planșee, Uși, Ferestre, Stâlpi, Acoperișuri, Mesh-uri)
- 5) Poligoane 2D (Hașuri, Zone Poligonale)
- 6) Figures

## Ordinea Afișării Elementelor Suprapuse

În cazul elementelor suprapuse care aparțin aceleiași clase, ordinea este determinată de ordinea de amplasare a elementelor, în vreme ce pereții cu aceleași hașuri vor afișa corect intersecțiile.

Atunci când selectați elemente suprapuse din aceeași clasă puteți utiliza tasta Tab pentru a le selecta în ordine.

*Consultați Selectarea Elementelor Suprapuse pe pagina 91.*

## Personalizarea Ordinii de Suprapunere

Ordinea de suprapunere standard din ArchiCAD este una adecvată pentru majoritatea cazurilor, dar puteți amplasa elementele suprapuse și în alte poziții. De exemplu, pentru ca o Hașură să se suprapună peste un element 2D sau un Obiect, există un set de comenzi în meniul ierarhic **Edit > Display Order** sau butoane corespunzătoare pe bara de instrumente **Arrange Elements** care vă permit să modificați ordinea de suprapunere standard element cu element.

Comenzile au următoarele efecte asupra elementelor nou amplasate:

- **Bring Forward** (Afișează-l mai în Față): Dacă utilizați această comandă, elementul(-ele) selectat(-e) se va/vor suprapune peste toate elementele nemodificate din clasa sa/lor și din cele inferioare, dar va/vor rămâne sub elementele din clasele superioare.
- **Bring to Front** (Afișează-l în Față): Dacă utilizați această comandă, elementul(-ele) selectat(-e) se va/vor suprapune peste toate celelalte elemente existente.
- **Send Backward** (Poziționează-l mai în Spate): Dacă utilizați această comandă, peste elementul(-ele) selectat(-e) se vor suprapune toate elementele nemodificate din clasa sa/lor și din

cele superioare, dar elementul(-ele) selectat(-e) se va/vor suprapune peste elementele din clasele inferioare.

- **Send to Back** (Poziționează-l în Spate): Dacă utilizați această comandă, peste elementul(-ele) selectat(-e) se vor suprapune toate celelalte elemente existente.
- **Reset Default Order** (Afișează Ordinea Standard): Această comandă re-afișează ordinea standard descrisă anterior.

## Mecanismul Ordinii de Suprapunere

Atât ordinea standard de suprapunere, cât și comenzile de personalizare, se bazează pe două mecanisme de ordonare: clasele și nivelurile de suprapunere.

ArchiCAD amplasează elementele pe 14 niveluri de suprapunere. Fiecare nivel poate conține oricare din tipurile de elemente. Ordinea finală pe care o vedeți pe ecran și pe documentele imprimate se bazează pe nivelul de suprapunere și clasa elementului. Toate elementele de pe un anumit nivel se suprapun peste elementele de pe niveluri inferioare, indiferent de clasă.


Elementele noi sunt amplasate întotdeauna pe nivelul preferat pentru clasa din care fac parte. Distribuirea claselor pe nivelurile preferate este după cum urmează:

- 1-4: Goale în mod standard
- 5: Adnotări
- 6: Elemente 2D
- 7: Componente de Bibliotecă
- 8: Structuri 3D
- 9: Poligoane 2D
- 10: Imagini
- 11-14: Goale în mod standard


În mod standard, primele și ultimele patru niveluri sunt goale. Pe aceste niveluri puteți aduce sau trimite elemente de orice tip folosind comenzile **Edit > Display Order** detaliate mai sus.

De exemplu, dacă se utilizează comanda Bring Forward pentru a aduce o Hașură de pe nivelul 9 pe nivelul 8, care este nivelul standard pentru structuri, înseamnă că Hașura se va suprapune


peste toate hașurile rămase nemodificate pe nivelul 9, dar peste ea se vor suprapune în continuare toate structurile nemodificate de pe nivelul 8.



Dacă se efectuează din nou comanda Bring Forward pentru această Hașură, atunci aceasta se va suprapune peste toate structurile rămase. Totuși, va rămâne sub Componentele de Bibliotecă nemodificate de pe nivelul 7. În acest mod, puteți muta un element până se va suprapune peste nivelurile superioare.



Bineînțeles că puteți aplica opțiunea Bring Forward și pentru alte elemente, care se vor suprapune astfel din nou peste Hașura modificată.



Comenzile **Bring to Front** și **Send to Back** mută elementele selectate până când ajung să se suprapună peste (sau până când peste ele se suprapun) toate elementele existente. Nu este necesar ca aceste suprapuneri peste toate elementele sau ale tuturor elementelor să se petreacă pe primul sau cel de-al paisprezecelea nivel, ceea ce înseamnă că, în majoritatea cazurilor, va mai fi

posibil să se amplaseze alte elemente deasupra sau sub primul sau ultimul element.

Peste Textele sau Cotele aduse pe primul nivel nu se pot suprapune alte elemente. De exemplu, dacă doriți ca o Hașură să se suprapună peste text, va trebui să trimiteți elementul Text pe un nivel inferior.

Dacă încercați să mutați cu un nivel mai sus elementele care sunt deja amplasate pe primul nivel sau să mutați cu un nivel mai jos elementele care se află pe ultimul nivel, veți fi avertizat.

Mutarea mai multor elemente situate pe niveluri diferite se efectuează doar cu câte un nivel (mai sus sau mai jos).

Atunci când mutați elemente de tipuri diferite pe niveluri superioare sau inferioare, acestea se vor suprapune peste toate elementele existente (sau elementele existente se vor suprapune peste ele) și își vor păstra ordinea de suprapunere unele față de celelalte.

Zonele și Hașurile sunt elemente compuse formate din componente din clase diferite (Poligoanele Zonelor și Mărcile Zonelor, respectiv Hașuri și textul lor referitor la arie). Aceste două componente respectă întotdeauna ordinea în funcție de clasă, de exemplu, textul referitor la arie se suprapune întotdeauna peste hașură. Deși le puteți modifica ordinea de suprapunere separat, Hașurile și Hașurile Zonei nu se pot suprapune niciodată peste propriul lor text referitor la arie și peste mărci ale zonei, nici viceversa, astfel încât atunci când una din componente este mutată, cealaltă se mută împreună cu ea.

Ordinea de suprapunere se va păstra la imprimare și la plotare.

În fișierele DXF/DWG rezultate, toate elementele vor fi transparente, ceea ce înseamnă că elementele ascunse sau cele peste care sunt suprapuse alte elemente vor fi vizibile în întregime.

## Bagheta Magică (Magic Wand)

### Despre Bagheta Magică

Bagheta Magică vă ușurează munca, putând identifica și trasa o formă liniară sau poligonală dintre elementele existente și apoi

genera un nou element pe baza poligonului. Bagheta Magică vă permite să creați forme speciale care nu sunt disponibile pentru tipul respectiv de instrument sau care sunt mai greu de construit segment cu segment. Deoarece este specializată în crearea formelor poligonale, Bagheta Magică nu ia în considerare setările metodei geometrice (de exemplu „Rotated Rectangle”) pentru instrumentul curent.

La crearea Pereților curbi și a elementelor poligonale bazate pe Arce, Cercuri și curbe Spline, aproximarea se bazează pe starea ferestrei de dialog **Magic Wand Settings**.

*Consultați Magic Wand Settings in ArchiCAD Help.*



Bagheta Magică poate fi folosită atât în Ferestrele 2D, cât și în cele 3D și recunoaște următoarele tipuri de elemente: Perete, Grindă, Planșeu, Acoperiș, Perete Cortină, Hașură, Mesh, Linie, Arc, Polilinie și curbă Spline. (În ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, în și fereastra Document 3D, Bagheta Magică recunoaște doar elementele 2D de tip desen). Bagheta Magică recunoaște elementele care sunt blocate, care sunt afișate din alte etaje sau o Referință (Trace Reference) rezervată de alți utilizatori sau care se află în afara spațiului dumneavoastră de lucru.


## Crearea unui Element folosind Bagheta Magică


- 1) Din **Caseta cu Instrumente**, selectați noul tip de element pe care doriți să-l creați.
- 2) Activați Bagheta Magică. Apăsați Bara de Spațiu sau dați clic pe iconul Magic Wand din Caseta de Control pentru ca Bagheta Magică să apară.

**Notă:** Caseta de Control nu este vizibilă în mod standard. Pentru a o afișa, selectați Control Box din meniul **Window > Palettes**.


Bagheta Magică apare sub diferite forme pentru a identifica:

- noduri 
- muchii 

- spații goale și suprafețe. 
- 3) Dați clic cu Bagheta Magică pentru a identifica și trasa o formă poligonală.
  - Dacă dați clic pe o muchie sau un nod, Bagheta Magică va crea un poligon urmărind forma elementului respectiv și/sau identificând un șir de elemente înlănțuite (deplasându-se de-a lungul muchiei și urmărind șirul de elemente înlănțuite ale căror capete se află pe muchia respectivă).



- Dacă dați clic într-un spațiu gol sau pe o suprafață, **Bagheta Magică** va căuta și va trasa aria geometrică închisă formată de elementele cele mai apropiate (indiferent dacă sunt înlănțuite sau doar se intersectează) și va genera poligonul rezultat.
  - Puteți optimiza funcția Magic Wand, selectând unul sau mai multe elemente. În acest caz, **Bagheta Magică** va lua în considerare doar elementele selectate atunci când va căuta elemente înlănțuite sau o arie închisă.
- 4) Se generează noile elemente.
  - Noile elemente nu sunt legate de cele originale și pot fi manipulate independent de acestea.
  - Dacă nu mai aveți nevoie de formele inițiale, le puteți șterge.
  - Dacă ați activat funcția Offset sau Multi-Offset, aceasta se va putea finaliza după ce Bagheta Magică va crea noul poligon.



- În cazul în care creați un singur plan de Acoperiș, trebuie mai întâi să desenați o linie de referință și să definiți panta înainte de a crea poligonul cu Bagheta Magică.
- În cazul în care creați o Hașură cu origine personalizată, veți genera mai întâi poligonul cu Bagheta Magică și apoi veți desena vectorul de orientare al hașurii.

Toate caracteristicile elementelor noi vor fi determinate de configurările standard curente ale instrumentului cu care sunt create. Trebuie să verificați întotdeauna corectitudinea acestor setări, fie înainte, fie după utilizarea Baghetei Magice, în special dacă doriți să creați anumite relații între elemente, ca în cazul unui Acoperiș sprijinit de un Perete.

## Utilizarea Baghetei Magice în 3D

În 3D, Bagheta Magică funcționează la fel ca în Planul de Nivel, cu excepția faptului că nu se utilizează doar vederea de sus a elementelor, acestea fiind văzute în spațiu. La căutarea conturilor elementului nou, ArchiCAD va ține doar cont de elementele care sunt intersectate de planul în care ați dat clic. Planul în care ați dat clic este considerat întotdeauna planul orizontal care include punctul în care ați dat clic sau Originea Utilizator (de exemplu, atunci când dați clic în interiorul pereților poligonali sau al grinzilor în spațiu).

## Utilizarea Baghetei Magice pentru Adăugarea/Extragerea Formelor Poligonale


În loc să definiți un nou poligon, puteți utiliza instrumentul Baghetă Magică pentru a adăuga sau extrage forma unui poligon existent (de același tip sau de un alt tip).

- 1) Selectați poligonul din care doriți să extrageți o altă formă. În acest exemplu ne propunem să extragem o formă poligonală complexă dintr-un planșeu.
- 2) Selectați iconul „Subtract from Polygon” din paleta Pet Palette.

- 3) Mutați cursorul pe poligonul pe care doriți să-l extrageți și activați Bagheta Magică (apăsăți bara de spațiu).
- 4) Dați clic pentru a finaliza operația.



Verificați dacă operația a fost efectuată, ștergând sau glisând celălalt poligon, vizualizând forma în 3D. Sau selectând poligonul și observând conturul din jurul golului.



**Notă:** Desenarea unui gol poligonal dând clic în interiorul limitei elementului selectat și având instrumentul corespunzător activ este similară operației de extragere, dar vă permite să creați temporar o formă care intersectează elementul din care provine. Operația de extragere creează întotdeauna o formă validă.

*Pentru informații suplimentare, consultați Magic Wand Settings in ArchiCAD Help.*

# Funcția „Virtual Trace”: Utilizarea Referințelor pentru Editarea și Compararea Vederilor Modelului și a Desenelor

## Despre Referințe (Trace References)

În ArchiCAD 12 puteți opta pentru afișarea simultană a două vederi diferite în orice model sau planșă:

- Conținutul Activ – modelul sau desenul real la care lucrați în momentul actual („Active”)
- Referința („Reference”), amplasată opțional lângă, deasupra sau dedesubtul conținutului actual Activ. Acesta funcționează ca un fel de calc situat dedesubt dând posibilitatea de a compara cu ușurință mai multe vederi ale modelului/desene în aceeași fereastră.

Orice punct de vedere, vedere sau Planșă poate fi poziționat(-ă) ca Referință dedesubtul oricărei fereastre active a Modelului sau a Planșei:

În general, în Fereastra Modelului, pot fi utilizate ca Referințe următoarele planuri:


- Planul de Nivel
- Secțiunea, Elevația, Elevația Interioară, Documentul 3D
- Detaliul, Foaia de Lucru

Iar în Fereastra Planșă:


- Planșă, Formatul de Bază (Master Layout)

De exemplu, puteți desena un detaliu al acoperișului într-o Fereastră Detaliu (Conținutul Activ), în timp ce vizualizați Secțiunea relevantă a Peretelui ca Referință.

*O Secțiune afișată ca Referință lângă o altă Secțiune:*



*Un Plan de Nivel afișat ca Referință sub un Detaliu:*



În oricare fereastră dată se poate afișa la un moment dat doar câte o singură Referință. Totuși, pe măsură ce navigați printre ferestrele proiectului, puteți afișa câte o Referință diferită în fiecare din acestea:

- Fereastra Planului de Nivel are o singură Referință curentă pentru toate etajele.
- Fiecare Secțiune, Elevație, Elevație Interioară, Document 3D, Foaie de Lucru, Detaliu, Planșă și Format de Bază poate avea Referința sa unică.

Configurările parametrice ale Referinței se salvează împreună cu fereastra (de exemplu, fiecare Secțiune din proiectul dumneavoastră poate avea o Referință de culoare diferită și filtra elemente diferite). Referințele sunt de asemenea salvate împreună cu fișierul proiectului.

Referința (Trace Reference) este, în principiu, un instrument de asistență la editare care este legat de fereastra activă la momentul curent. Atunci când utilizați comanda Print pentru a imprima fereastra unui model sau o Planșă, puteți opta să imprimați de asemenea și Referința vizibilă la momentul curent. Când amplasați însă un Desen într-o Planșă, conținutul Desenului nu va include Referința.

Utilizatorul poate deplasa și roti Referința după cum dorește, deși setările standard logice ale Referințelor pentru fiecare combinație de vederi Activă/Referință le va face să se alinieze de obicei în mod corect, în funcție de context.

**Opțiunile de Vizualizare pe Ecran** au efect asupra Referinței în aceeași măsură în care au efect asupra vederii Active.



Cursorul este sensibil la elementele din Referință. Așadar:

- Puteți utiliza comanda **Pick Up Parameters** asupra elementelor de Referință și apoi transfera parametrii unui element din vederea Activă.
- Puteți utiliza comanda **Trim**, **Bagheta Magică** și **punctele magnetice** împreună cu elementele din Referință pentru a edita elementele din vederea Activă.

## Accesarea Comenzilor pentru Referințe


Comenzile pentru Referințe pot fi accesate cu ușurință, în mai multe moduri în cadrul interfeței.

- **Bara de Instrumente Standard** conține iconul Trace și o listă derulantă a comenzilor conexe.
- Dați clic dreapta pe orice element din paleta **Navigator** și selectați **Show as Trace Reference** pentru ca elementul respectiv (de exemplu, punct de vedere, vedere, Desen sau Planșă) să fie afișat ca Referință pentru fereastra curentă.




- Utilizați opțiunea **Trace & Reference Palette** (Window > Palettes > Trace & Reference) pentru a păstra comenzile privind Referințele pe ecran în cazul în care le utilizați des sau dacă utilizați mai multe comenzi în mod secvențial.
- Utilizați comanda **View > Trace Options**.
- Multe dintre comenzile privind Referințele sunt disponibile din **meniul contextual** al unei ferestre ArchiCAD care afișează o Referință: dați clic dreapta în spațiul liber din fereastră, cu condiția ca niciun element să nu fie selectat la momentul curent.






Dați clic pe săgeata de lângă iconul comutatorului Trace pentru a accesa comenzile destinate Referințelor.



## Afișarea/Ascunderea Referinței

Butonul **Trace** este un comutator disponibil pe Bara de Instrumente Standard. Dați clic pe acesta pentru a afișa sau a ascunde Referința în fereastra curentă.



## Alegerea unei Referințe

Există trei tipuri de elemente care pot fi utilizate ca referință:

- 1) **Punctele de Vedere.** Orice element din Harta Proiectului (Project Map) din Navigator (cu excepția elementelor din ferestrele 3D și a elementelor de tip listă) poate fi setat ca Referință. Punctul de Vedere Referință va reflecta întotdeauna setările curente ale ferestrei active.
- 2) **Vederile.** Orice vedere din Harta Vederilor (View Map) din Navigator (cu excepția elementelor din ferestrele 3D și a elementelor de tip listă) poate fi setată ca Referință. Setările vederii Referință sunt independente față de fereastra activă. De exemplu, dacă modificați combinația de layer-e în fereastra activă, Referința rămâne neschimbată. Dacă o vedere este ștearsă din harta vederilor, Referința acesteia nu va mai fi disponibilă.
- 3) **Planșele** (și desenele acestora).

Pentru a selecta o Referință care să fie afișată, efectuați una din următoarele operații:


- Selectați elementul din **Navigator** și dați clic dreapta pentru a accesa meniul contextual al acestuia. Selectați **Show as Trace Reference**.

sau



- Selectați un element din lista **Choose Reference** (Alege o Referință).

Această listă poate fi accesată din:

- comenzile pentru Referințe de pe Bara de Instrumente Standard




- comenzile pentru Referințe din meniul contextual al ferestrei



- paleta **Trace & Reference**

Lista **Choose Reference** este dinamică – opțiunile care apar depind de conținutul ferestrei active, iar opțiunile cele mai recente/logice privind referințele vor apărea în listă.



- Referințele recente sunt listate în partea superioară
- Dacă mai există și alte referințe relevante, acestea urmează în continuare. Dacă fereastra activă este:

- **Planul de Nivel:** lista **Choose Reference** va include trei posibilități, raportate la nivelul curent, astfel încât Referința se va modifica pe măsură ce veți naviga printre etaje: Opțiunile **Above** sau **Below Current Story** vor afișa întotdeauna etajul de deasupra (sau de dedesubtul) etajului curent ca Referință. **Previous Story** va afișa întotdeauna etajul care a fost activ ultima dată ca Referință.

- **Secțiune/Elevație de tip Model:** lista **Choose Reference** include etajele care se află pe verticală în limitele sale (cu excepția cazului în care limitele intervalului sunt nelimitate).

- **Secțiune/Elevație de tip Desen:** lista **Choose Reference** include Secțiunea/Elevația de tip model relevantă.

- **Elevație interioară:** lista **Choose Reference** include toate punctele de vedere ale grupului de Elevații Interioare (în cazul în care există), plus etajele care se află pe verticală în limitele

sale (cu excepția cazului în care limitele intervalului sunt nelimitate).

- **Detaliu sau Foaie de Lucru:** lista Choose Reference include punctele de vedere sursă ale Referințelor.

**Notă:** Punctele de vedere independente (de exemplu, Secțiune, Elevație, Detaliu sau Foaie de Lucru independent(ă)) nu dețin un model sursă; lista „Choose Ghost” („Alege Fantoma”) destinată lor conține însuși punctul de vedere.

- **Planșă:** lista Choose Reference include vederea sursă a Desenelor amplasate (dacă există).

- **Entire Structure Display:** Această opțiune va afișa vederea/punctul de vedere curent(-ă) ca Referință, sub forma Entire Structure Display (Afișarea Întregii Structuri).
- Următoarele elemente în lista „Choose Ghost”: oricare **Planșe** care conțin desene create în punctul de vedere curent.

Referința selectată apare într-o poziție standard predefinită (corespunzătoare tipului de Conținut Activ și al elementului Referință ). Puteți oricând muta Referința.

*Pentru informații suplimentare, consultați Mutarea Referinței pe pagina 173.*


Dacă alegeți o Referință recentă, aceasta va include orice transformări manuale (glisare, rotire) aplicate de utilizator ultima dată când a afișat Referința respectivă.

Toți parametrii referitori la Referințe care sunt definiți de utilizator, precum lista Referințelor recente și culorile recent selectate pentru Referințe, sunt salvate împreună cu fișierul proiectului.

## Configurarea Opțiunilor de Culoare/Vizibilitate pentru Referințe


Pentru a seta culoarea **Referinței** și **vizibilitatea** elementelor din Referință, deschideți mai întâi paleta Trace & Reference. (Utilizați meniul **Window > Palettes > Trace & Reference**, sau selectați Trace & Reference din lista de comenzi pentru Referințe.)

Utilizați butoanele din jumătatea superioară a paletei pentru a configura culoarea referinței și opțiunile de vizibilitate a elementelor.






*Pentru informații suplimentare, consultați Trace & Reference Palette in ArchiCAD Help.*

Modificările pe care le efectuați aici se aplică doar Referinței din fereastra curentă. Pentru a aplica totuși setările din acest meniu tuturor referințelor din proiect, dați clic pe butonul **Apply Settings to All References**.




## Mutarea Referinței

Aceste comenzi pot fi accesate din lista de comenzi pentru Referințe sau din paleta Trace & Reference.

- Utilizați acest icon pentru  a **glisa** Referința într-o altă locație.
- Utilizați acest icon pentru  a **roti** Referința.
- Utilizați acest icon  dacă doriți **să readuceți** Referința la poziția sa standard inițială după ce ați mutat-o.

**Notă:** Aceleași comenzi sunt disponibile din **meniul contextual** dacă dați clic dreapta în orice fereastră care conține o Referință și din lista derulantă a comenzilor pentru Referințe de pe Bara de Instrumente Standard.

În imaginea de mai jos, un punct de vedere de tip Secțiune este afișat ca Referință și rotit de-a lungul Planului de Nivel care conține indicatorul de Secțiune:




Comenzile Drag/Rotate aplicate Referinței vor fi reflectate în datele coordonatelor din Caseta de Detalii (Tracker) (datele coordonatelor sunt calculate în funcție de sistemul de coordonate al vederii Active și nu al Referinței).

## Comutarea între Referință și Activ: Accesarea Elementelor din Referință pentru Editare și Copiere

Elementele din Referință nu pot fi selectate, nici editate. Totuși, dacă efectuați o comutare temporară între vederea Referință și vederea Activă, veți putea selecta și edita elementele din Referință. De exemplu, puteți utiliza comanda **Switch Reference with Active** dacă aveți nevoie să lipiți anumite elemente din vederea de Referință în vederea Activă:

- 1) Mai întâi, utilizați comanda **Switch Reference with Active** (din lista de comenzi pentru Referințe sau din paleta Trace & Reference.)



Referința se va transforma în vedere Activă (elementele sale devenind acum editabile), iar vederea Activă într-o Referință.

**Notă:** Această comandă nu este disponibilă dacă o Secțiune Desen este activă, iar propria Secțiune-Model este Referință.


- 2) Selectați, editați și/sau copiați elementele necesare.
- 3) Utilizați încă o dată comanda „Switch Reference with Active” pentru a reveni la conținutul Activ inițial.
- 4) Dacă ați copiat elemente în clipboard, acum le puteți lipi în vederea Activă.

Această succesiune de operații poate fi aplicată, de exemplu, dacă lucrați în fereastra unei Foi de Lucru, în vreme ce modelul din Planul de Nivel s-a modificat. Pentru a actualiza Foaia de Lucru, afișați Planul de Nivel ca Referință, identificați diferențele, comutați între ele vederea de Referință și cea Activă, copiați părțile actualizate de care aveți nevoie, comutați din nou între Referință și

vederea Activă și efectuați operația de lipire în fereastra Foi de Lucru.

**Notă:** Atunci când efectuați lipirea într-o fereastră de tip desen (precum Foaia de Lucru), elementele de construcție vor fi „descompuse” în componente 2D.

## Reconstrucția Referinței

Utilizați comanda Rebuild (disponibilă din paleta Trace & Reference sau din lista de comenzi pentru Referințe)  pentru a actualiza Referința astfel încât aceasta să reflecte eventualele modificări din vederea sursă.

Referința va fi reconstruită automat și în urma altor acțiuni efectuate de utilizator, precum navigarea într-o altă fereastră și panoramarea în fereastră. Totuși, editarea unei vederi a modelului nu va reconstrui automat Referința, pentru aceasta trebuie să utilizați butonul Rebuild Reference.

Rețineți următoarele aspecte:

- Dacă sursa Referinței este un model reconstruit manual, atunci Referința se va reconstrui doar atunci când Secțiunea/Elevația/Elevația Interioară a modelului respectiv este reconstruită manual. De asemenea, Referințele care conțin desene ce se actualizează manual vor fi reconstruite o dată cu desenele.
- Dacă Referința este un Model cu Reconstrucție Automată (**Auto-Rebuild Model**), este posibil ca, deși dumneavoastră efectuați modificări în vederea Activă, acestea să nu fie reflectate în Referință, nici chiar după ce treceți la altă fereastră sau efectuați panoramarea, deoarece – încercând să evitați încetinirea funcționării programului – ați debifat opțiunea „Update Autorebuild Model Viewpoints continuously” („Actualizați continuu Punctele de Vedere Model cu Reconstrucție Automată”) din Options >Project Preferences >Miscellaneous. Utilizați butonul Rebuild Reference atunci când aveți nevoie de reconstrucția Referinței.
- Dacă Referința conține un Desen cu Actualizare Automată (**Auto-update Drawing**), aceasta nu va fi reconstruită în mod

continuu, pentru a se evita încetinirea programului. Utilizați butonul Rebuild Reference atunci când aveți nevoie de reconstrucția Referinței.


## Compararea Referinței cu Vederea Activă

ArchiCAD pune la dispoziție mai multe funcții pentru a vă ajuta să identificați și să înțelegeți diferențele dintre Referință și conținutul Activ, în special atunci când Referința este situată deasupra conținutului Activ sau viceversa și aveți nevoie de asistență suplimentară pentru a vedea în mod clar aceste diferențe. Metoda optimă de comparare a celor două depinde de operațiile specifice pe care le efectuați. Puteți utiliza simultan mai multe funcții din cele prezentate pentru a obține informații mai exacte. Toate funcțiile de Comparare pot fi utilizate „din zbor”, pe măsură ce editați conținutul Activ. Aceste funcții au efect doar în ferestrele programului, nu și la publicare.

Pentru a accesa funcțiile, deschideți **Window > Palettes > Trace & Reference**.

*Pentru informații suplimentare privind fiecare buton, consultați Trace & Reference Palette in ArchiCAD Help.*

Fiecare din tehnicile de mai jos pot fi utile pentru compararea vizuală a Referinței și a conținutului Activ. Încercați-le pe toate pentru a o identifica pe cea optimă pentru dumneavoastră.




### Sugestia 1: Utilizați Culori Diferite pentru Vederea Activă și Referință

Puteți seta **culori de afișare** separate pentru Referință și pentru conținutul Activ – o culoare personalizată pentru fiecare din acestea – sau puteți păstra culorile inițiale.

Puteți alege să selectați două culori puternic contrastante pentru fiecare din cele două vederi – de exemplu, roșu și albastru – pentru a le putea distinge cu ușurință.

Pentru a configura culorile, utilizați iconurile derulante (câte una pentru fiecare vedere) din mijlocul Paletii.


**Notă:** Chiar dacă ați selectat culori diferite, hașurile de fundal ale uneia dintre vederi pot afecta vizibilitatea elementelor celeilalte vederi.



## Sugestia 2: Faceți Transparente Hașurile și Zonele

Observați iconul **Make Fills and Zones Transparent** din partea inferioară a paletii Trace & Reference: activați-l pentru a face hașurile și zonele transparente, atât în vederea de Referință, cât și în cea Activă. În acest mod vă asigurați că hașurile nu vor acoperi informații din cealaltă vedere.

Acest icon are doar efect temporar și nu afectează setările elementelor modelului.




## Sugestia 3: Inversați Ordinea de Afișare a Vederii de Referință și a celei Active

Atunci când comparați Referința cu conținutul Activ, vă poate fi utilă o schimbare a ordinii de afișare.

Dați clic pe butonul „Reference on Top” („Referința Deasupra”) din partea inferioară a paletii Trace & Reference.

Dacă Referința era anterior sub vederea activă, această comandă va inversa ordinea, amplasând Referința deasupra vederii Active.




## Sugestia 4: Optimizați Intensitatea în Vederea de Referință comparativ cu cea Activă

O modalitate ușoară de a face o comparație vizuală inițială este de a utiliza barele de defilare pentru Intensitate ale Referinței și vederii Active.

**Notă:** Această metodă funcționează cel mai bine dacă vederea Activă este afișată în culorile sale inițiale, iar Referința într-o culoare diferită.

Mișcați indicatorul barei de defilare a Referinței înainte și înapoi. Pe ecran, Referința va apărea și va dispărea, permițându-vă să identificați locurile în care există diferențe față de vederea Activă.

Apoi, puteți mări vederea în locurile respective și analiza diferențele.



## Sugestia 5: Utilizați Bara Despărțitoare pentru a „Da Pagina”



Această funcție este utilă pentru identificarea diferențelor dintre Referință și vederea Activă atunci când acestea se suprapun. Veți glisa o Bară Despărțitoare în fereastră, Referința situându-se de o parte și conținutul Activ de cealaltă parte. Efectul este similar cu




cel al acțiunii de „întoarcere a paginii” pentru a vedea ce se află dedesubt.

Pentru a activa funcția Barei Despărțitoare, dați clic pe iconul Splitter din Paleta Trace & Reference.

Apar patru „instrumente de despărțire”, câte una pe fiecare latură a ferestrei. Selectați unul din acestea și deplasați-l pe direcție perpendiculară, pentru a crea fie o bară despărțitoare orizontală, fie una verticală.



Pe măsură ce glisați bara despărțitoare, conținutul aflat atât de o parte, cât și de cealaltă, a barei, se modifică dinamic.



După ce eliberați butonul mouse-ului, bara despărțitoare revine în poziția sa inițială.


### Sugestia 6: Deplasați Temporar Referința (Mutarea Referinței)

Utilizați această funcție dacă ați mărit o zonă în care cele două vederi diferă și doriți să verificați rapid ce se află în vederea de dedesubt.

Dați clic pe butonul **Temporarily Displace Reference** din paleta Trace & Reference.

Dați clic în fereastră. Cursorul ia forma de mână, permițând astfel utilizatorului să deplaseze temporar Referința.

Dați din nou clic, iar Referința va reveni în poziția inițială.





# Consolidarea Liniilor și a Hașurilor în Ferestrele de Desen

## De ce să Utilizăm Funcția de Consolidare?

Anumite caracteristici ArchiCAD implică realizarea de elemente „descompuse”. Detaliile, Foile de Lucru și Secțiunile Desen care au la baza modelul 3D creează elemente 2D (linii, hașuri) pornind de la elementele de construcție ale modelului. De asemenea, desenele importate în format DWG apar în ArchiCAD în formă 2D, ca o colecție amplă de linii și hașuri.

În aceste ferestre de tip Desen, puteți ajusta vederea înainte de publicarea finală. Veți observa însă că liniile și hașurile descompuse conțin adeseori elemente inutile (segmente în plus, hașuri care se suprapun sau sunt inutile) care îngreunează editarea.

Pentru a o facilita, utilizați mai întâi funcțiile **Linework** și **Fill Consolidation** pentru elementele selectate din fereastră.

Acestea sunt două funcții separate, care se execută independent una de cealaltă. Selectați elementele și apoi executați comanda Linework Consolidation sau Fill Consolidation. (**Edit > Reshape > Linework/Fill Consolidation**).

## Funcția Linework Consolidation

Selectați, în fereastră, cel puțin două elemente de tip linie pe care doriți să le includeți în procesul de integrare Linework Consolidation. Elementele de tip Linie sunt liniile drepte, poliliniile, arcele și cercurile.

**Notă:** Funcția Linework Consolidation nu are efecte asupra niciunui element de tip linie cu vârf de săgeată.

În urma executării comenzii Linework Consolidation (**Edit > Reshape > Linework Consolidation**) apare aplicația Linework Consolidation Wizard.

Această comandă poate fi accesată și din bara de instrumente Edit Elements.




Acum parcurgeți paginile aplicației (dați clic pe butonul „Next” din partea inferioară a fiecărei ferestre) și bifați casetele fiecărei opțiuni de integrare a liniilor care doriți să fie executată în timpul procesului de integrare.

*Pentru informații suplimentare, consultați Linework Consolidation Settings in ArchiCAD Help.*


În ultima fereastră dați clic pe „Consolidate” pentru a se efectua Consolidarea Liniilor.

În urma procesului de consolidare a liniilor se afișează un raport care prezintă numărul de elemente (dacă este cazul) care au fost șterse sau îmbinate pentru fiecare tip de consolidare.

În partea inferioară a acestui raport există o opțiune care vă permite să utilizați configurarea simplificată pentru **consolidarea liniilor** la următoarea accesare a comenzii.



*Linework Consolidation Settings* conține aceleași opțiuni ca și aplicația Linework Consolidation Wizard, dar acestea pot fi accesate într-o singură fereastră de dialog.



## Consolidarea Hașurilor

Selectați, în fereastră, cel puțin două hașuri pe care doriți să le includeți în procesul de integrare Fill Consolidation.

În urma accesării comenzii Fill Consolidation (**Edit > Reshape > Fill Consolidation**) apare fereastra Fill Consolidation Settings.

Bifați opțiunile care doriți să fie executate în cadrul consolidării hașurilor.



# CLĂDIREA VIRTUALĂ

În ArchiCAD construiți o **Clădire Virtuală** la dimensiuni reale utilizând elemente de construcție virtuale. Dacă este modelată corect, Clădirea Virtuală poate fi utilizată pentru a genera automat desenele, vederile și calculele necesare, cu ajustări 2D minime.

Utilizați elemente ca pereți, goluri, planșee, stâlpi, grinzi și acoperișuri pentru a construi Clădirea Virtuală, nefiind nevoie să creați desene din linii sau alte elemente 2D. Elementele ArchiCAD sunt „inteligente”: acestea nu reprezintă doar grupări de linii sau suprafețe 3D, ci mai degrabă entități cu seturi de parametri editabili. De exemplu, un perete este caracterizat, între altele, de grosime, înălțime și parametri ai materialelor. Elementele ArchiCAD stabilesc în mod automat conexiuni unele cu celelalte și sunt afișate în 2D conform convențiilor arhitecturale. Prin urmare, o dată ce modelarea tridimensională este finalizată, realizarea documentației devine o sarcină ușoară.

Avantajul real al utilizării conceptului de Clădire Virtuală se evidențiază atunci când trebuie să efectuați modificări în clădirea dumneavoastră. Dacă ați utiliza desene 2D separate, ar trebui să introduceți modificarea în fiecare desen. În schimb, în ArchiCAD dacă modificați modelul 3D într-un singur loc, *toate* desenele generate vor fi actualizate și vor reflecta în mod unitar schimbările făcute.

## Vederile Modelului în ArchiCAD

### Despre Vederile Modelului în ArchiCAD

Modelul Clădirii Virtuale poate fi conceput din diferite vederi ale modelului. Vederile modelului au două întrebări principale. În primul rând, în vederile modelului puteți aduce modificări Clădirii

Virtuale. În al doilea rând, vederile salvate ale modelului reprezintă baza de la care se pleacă pentru crearea desenelor arhitecturale (amplasate în Planșe) pentru documentația finală a Clădirii Virtuale.

După cum veți putea observa, fiecare vedere a modelului prezintă un aspect diferit al aceleiași Clădiri Virtuale.

- În perspectiva 3D puteți vedea Clădirea Virtuală exact așa cum va arăta când va fi construită în realitate.
- În Planul de Nivel Clădirea Virtuală apare ca un plan de execuție bidimensional.
- În ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, elementele sunt generate pornind de la modelul 3D; în acestea nu puteți crea elemente noi, dar le puteți vizualiza și modifica pe cele existente.
- Fereastra Documentului 3D este generată pornind de la fereastra 3D, însă este un document de tip 2D care permite efectuarea de adnotări și amplasarea de cote și care poate afișa secțiuni ale elementelor compozite sub aspectul lor 3D.
- În fereastra modelului cunoscută sub denumirea de Interactive Schedule (Inventar Interactiv de Elemente), Clădirea Virtuală este exprimată în funcție de liste și imagini – și aici eventualele modificări introduse de dumneavoastră vor modifica Clădirea Virtuală și pot fi publicate ca făcând parte din documentație.

Când se lucrează asupra fiecărui din aceste aspecte ale modelului se lucrează de fapt asupra unui „punct de vedere”. Puteți naviga printre punctele de vedere și le puteți salva ca vederi.

*Pentru informații suplimentare, consultați Fluxul de lucru cu proiectele în Navigator pe pagina 76.*


Comenzile și funcțiile disponibile variază în funcție de fereastra care este activă.

De fiecare dată când activați o fereastră, conținutul acesteia este reconstruit pentru a reflecta modificările aduse planului.

Comanda **View > Refresh > Rebuild** este disponibilă în toate ferestrele de construcție. Aceasta reconstruiește modelul în fereastra activă la momentul actual.


*Pentru informații suplimentare, consultați Rezumat al Comenzilor de Reconstrucție pe pagina 214.*

Nu puteți deschide decât câte o singură fereastră a Planului de Nivel și o singură fereastră 3D în același timp. Deși este posibil să păstrați mai multe ferestre deschise pentru celelalte tipuri de puncte de vedere (de exemplu, puteți deschide mai multe ferestre de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară), în mod standard ArchiCAD va deschide punctele de vedere ulterioare în ferestre existente, înlocuindu-le pe cele anterioare. Dacă doriți însă ca un punct de vedere nou să fie deschis într-o nouă fereastră, utilizați comanda din meniul contextual al elementului din Navigator pe care doriți să-l deschideți.



Dacă preferați să se deschidă în mod standard o nouă fereastră de fiecare dată când deschideți o nouă vedere sau planșă (dintr-un meniu sau dând dublu clic pe aceasta în Navigator), modificați

setarea preferată standard în **Options > Work Environment > More Options:**



Puteți panorama și mări/micșora fereastra pe întregul spațiu de desen pentru a obține cea mai bună vedere a elementelor la care lucrați utilizând iconurile scurtătură alăturate barei inferioare de defilare sau comenzile din meniul **View > Zoom**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Navigare pe pagina 67.*

Dacă doriți să maximizați spațiul de lucru, utilizați comanda **Window > Full Screen** pentru ca fereastra activă, incluzând paletele, să ocupe tot spațiul de lucru de pe ecran. Comanda **Window > Full Screen & Hide All Palettes** are același efect, dar nu afișează paletele.


Următoarele secțiuni descriu modul de lucru în fiecare vedere pentru modelarea în ArchiCAD.

## Fereastră Planului de Nivel

Fereastra **Floor Plan** reprezintă zona de construcție principală, în care au loc majoritatea operațiilor de editare. Aceasta afișează o reprezentare a proiectului curent ca un desen arhitectural tradițional. Când lansați ArchiCAD, prima fereastră pe care o vedeți este cea a Planului de Nivel. Fiecare etaj al Clădirii Virtuale are propriul Plan de Nivel. ArchiCAD vă oferă posibilitatea să copiați aspecte similar tridimensionale ale elementelor de construcție în fereastra Planului de Nivel utilizând setările funcției Cut Plane (Plan de Secțiune) și opțiunile de afișare și proiecție al elementelor în relație cu fiecare nivel. Aceste opțiuni vă permit să vizualizați părți ale elementelor pe mai multe niveluri care sunt situate la un alt etaj sau să proiectați părți ale elementului care se află deasupra sau dedesubtul planului de secțiune. Consultați paragrafele de mai jos pentru a vedea cum funcționează aceste opțiuni.

Rețineți, totuși, că aceste proiecții din Planul de Nivel nu sunt proiecții 3D efective, ci descrieri simbolice. Prin urmare, afișarea și, în special, intersecția automată a elementelor complexe sau care sunt situate pe mai multe niveluri (doar pe Planul de Nivel) poate prezenta limitări în ceea ce privește reproducerea modelului real. Vizibilitatea și accesibilitatea elementelor din Planul de Nivel depind de:

- opțiunile selectate în fereastra de dialog a Setărilor Instrumentului aparținând elementului, incluzând setările privind afișarea și proiecția multi-etaj;



- setările Planului de Secțiune (Cut Plane) aparținând Planului de Nivel;

*Pentru informații suplimentare, consultați Planul de Secțiune al Planului de Nivel (Configurare Globală) pe pagina 187.*

- setările Layer-ului elementului (elementele de pe layer-ele invizibile nu vor fi afișate; elementele de pe layer-ele blocate nu pot fi editate).

*Pentru informații suplimentare, consultați Layer-e pe pagina 28.*

Modificările aduse modelului în fereastra Planului de Nivel vor fi actualizate corespunzător și în fereastra 3D, Detaliu/Foie de Lucru și cele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și Document 3D. Reciproca este de asemenea valabilă: modificările efectuate în celelalte ferestre sunt automat afișate în Planul de Nivel la

activarea acestuia. Actualizările pot fi efectuate manual sau automat, în funcție de configurația parametrilor pentru fereastra de Detaliu sau de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară.


*Pentru informații suplimentare, consultați Actualizarea Secțiunilor pe pagina 213 și Actualizarea Ferestrei Detaliu pe pagina 236.*

## Etaje


### Despre Etaje

Etajele în ArchiCAD, la fel ca și în cazul clădirilor reale, au funcția de separare a spațiului pe verticală și reproduc structura pe etaje a clădirii reale. Etajele sunt utilizate de obicei pentru desenarea separată a fiecărui Plan de Nivel al structurilor multi-etajate.

Fiecare etaj din proiect este afișat, cu denumire și număr, în Harta Proiectului (Project Map) din Navigator. Dați dublu clic pe denumirea etajului pentru a-l afișa în fereastra Plan de Nivel (Floor Plan). Denumirea Etajului curent apare pe bara de titlu a Ferestrei Planului de Nivel.



Poziția pe înălțime a elementelor de construcție (sau poziția relativă pe înălțime a bazei lor) dispuse în ferestrele 2D se calculează în funcție de un anumit Etaj: fie Etajul Origine (Home Story) unde este amplasat elementul, fie etajul curent. (Consultați configurarea Base Height (Înălțimea Bazei) din fereastra de dialog a Setărilor a elementelor de construcție, așa cum se arată în imaginea următoare.)



*Pentru informații suplimentare, consultați Setarea Etajului Origine (Home Story) pe pagina 188.*

## Navigarea Printre Etaje

Efectuați următoarele operații pentru a naviga printre etaje:

- În Harta Proiectului (Project Map) din Navigator, dați dublu clic pe Etajul pe care doriți să-l deschideți.
- Activați un etaj din fereastra de dialog Story Settings: selectați **Design > Story Settings**: dați clic pe denumirea etajului și apoi pe butonul OK pentru a închide fereastra de dialog și a afișa etajul selectat în Planul de Nivel.
- Utilizați scurtăturile predefinite pentru a trece de la un etaj la altul
- Utilizați bara de instrumente Mini-Navigator (vezi mai jos)


### Scurtături pentru Etaje în Mini-Navigator

Puteți utiliza scurtăturile pentru etaje de pe bara de instrumente „Mini-Navigator”.


Comanda **Go Up a Story** (Urcă un Etaj) activează etajul următor de deasupra celui curent în Planul de Nivel.

Comanda **Go Down a Story** (Coboară un Etaj) activează etajul situat sub cel curent.

Dacă încercați să accesați un etaj care nu există, va apărea fereastra de dialog **Create New Story** (Crează un Nou Etaj).



Comanda **Go To Story** (Mergi la Etajul) de pe bara de instrumente Mini-Navigator deschide o fereastră de dialog care vă permite să accesați direct un Etaj existent, indicându-vă, de asemenea, câte Etaje există la momentul actual. Dacă introduceți un număr al unui Etaj care nu se încadrează în domeniul specificat, câmpul va afișa din nou primul sau ultimul Etaj din domeniul valid.



## Definirea Afișării Etajelor în 3D


În fereastra 3D, în mod standard sunt afișate toate Etajele, dar puteți utiliza opțiunile „Stories to Show in 3D” din **View > Elements in 3D View > Filter Elements in 3D** pentru a modifica modul de afișare al acestora. Selectați intervalul de etaje pe care doriți să le afișați în 3D.

Opțiunea **Trim Elements to Story** (din aceeași fereastră de dialog) stabilește decuparea modelului la limitele intervalului etajelor. Dacă nu bifați această căsuță, modelul nu va fi decupat, iar toate elementele care se găsesc cel puțin parțial în interiorul intervalului etajelor vor fi afișate.

Afișarea etajelor în fereastra 3D, așa cum este configurată în fereastra de dialog Filter Elements, va afecta, evident, Documentele 3D care au fost create pornind de la această sursă 3D.

*Pentru informații suplimentare, consultați Filtrarea Elementelor pentru Afișare în 3D pe pagina 198.*

*Consultați, de asemenea Documentul 3D pe pagina 224.*





## Definirea Afișării Etajelor în Secțiune/Elevație/Elevație Interioară

În Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, efiniți un interval vertical care poate include Etaje întregi sau doar părți ale acestora. Opțional, în aceste vederi se pot afișa și Linii de Nivel ale Etajelor.

*Consultați Definirea Intervalului Orizontal/Vertical de Afișare într-un Punct de Vedere tip Secțiune pe pagina 206 și Afișarea/Ascunderea Liniilor de Nivel ale Etajelor în Secțiune/Elevație/Elevație Interioară pe pagina 186.*


## Gestionarea Etajelor

Utilizați fereastra de dialog **Design > Story Settings** pentru a crea, șterge și gestiona etajele.

*Pentru informații suplimentare, consultați Story Settings Dialog Box in ArchiCAD Help.*


Setările etajelor și comenzile privind etajele sunt, de asemenea, disponibile:

- în meniul contextual, în cazul în care ați selectat un Etaj în Harta Proiectului (Project Map) sau Harta Vederilor (View Map) din Navigator.
- în Mini-Navigator.



## Crearea unui Etaj Nou

- 1) Selectați fereastra de dialog **Design > Story Settings**.



- 2) Dați clic pe „Insert Above” sau „Insert Below” pentru a insera un nou etaj deasupra sau dedesubtul denumirii etajului selectat în lista din fereastra de dialog.

O altă variantă:

- 1) Selectați un Etaj din Harta Proiectului (Project Map) din Navigator.
- 2) Utilizați comanda „Create New Story” din meniul contextual.

Tastați o denumire pentru noul etaj.

Dați clic pe o opțiune de amplasare a noului etaj în structura proiectului:

- **Insert Above** (Inserează Deasupra): Etajul va fi amplasat deasupra etajului selectat la momentul curent (în Story Settings sau paleta Navigator).
- **Insert Below** (Inserează Dedesubt): Etajul va fi amplasat sub etajul selectat la momentul curent (în Story Settings sau paleta Navigator).

Noul etaj apare deasupra sau sub etajul selectat. Numerotarea este actualizată automat.

Nu există nicio limită privind numărul de etaje.

## Crearea unui Etaj Nou folosind Bara de Instrumente Mini-Navigator

Dacă selectați comanda Go up a Story/Go Down a Story de pe bara de instrumente Mini-Navigator, iar acel etaj nu există, va apărea fereastra de dialog Create New Story (Crează Etaj Nou), unde puteți adăuga valori pentru parametrii „Name” („Denumire”),

„Elevation” („Înălțime”) și „Height to Next” („Înălțimea până la Următorul”) pentru noul etaj.

## Copierea/Mutarea Elementelor de la un Etaj la Altul

Atunci când creați un Etaj nou, puteți copia pe acesta elemente care există deja pe un alt Etaj.

Selectați **Design > Story Settings**.

Utilizați comenzile din „Edit Elements of Selected Story” pentru a **Decupa**, **Copia**, și/sau **Lipi** toate elementele sau tipurile de element selectate de la un etaj la altul.

*Pentru informații suplimentare, consultați Story Settings Dialog Box in ArchiCAD Help.*

## Liniile de Nivel ale Etajelor

Liniile de Nivel ale Etajelor indică locația verticală a etajelor în Secțiuni, Elevații și Elevații Interioare.

Nivelurile Etajelor pot fi configurate astfel încât să apară în vederile Secțiuni, Elevații și Elevații Interioare. În acest caz, fiecare linie de nivel al unui etaj inclusă în intervalul de afișare al Secțiunii/Elevației/Elevației Interioare va apărea în fereastră.


Indicatorii liniilor de nivel ale etajelor sunt componente de bibliotecă. Parametrii și poziția Indicatorilor de Nivel pot fi editați în ferestrele de dialog ale Secțiunii/Elevației/Elevației Interioare.

*Pentru informații suplimentare, consultați Section Story Levels Panel in ArchiCAD Help*


## Afișarea/Ascunderea Liniilor de Nivel ale Etajelor în Secțiune/Elevație/Elevație Interioară

Pentru fiecare Secțiune/Elevație/Elevație Interioară în parte, puteți ascunde, afișa și/sau publica Liniile de Nivel ale Etajelor.


Pentru a configura aceste opțiuni, deschideți fereastra de dialog a setărilor Secțiunii/Elevației/Elevației Interioare și utilizați meniul „Show Story Levels” din tabloul Story Levels.



**Notă:** Afișarea liniilor de nivel poate fi dezactivată pentru fiecare etaj în parte. Selectați **Design > Story Settings**, și debifați caseta „Story Level Line” pentru etajele selectate. Linia de nivel a acestui etaj nu va mai apărea în nicio fereastră a modelului în proiect.




## Editarea Nivelurilor



Puteți edita înălțimea oricărui etaj sau set de etaje folosind modul de editare a etajelor:

- 1) Selectați comanda **Design > Edit Story Levels** sau aceeași comandă din meniul contextual care apare dacă dați clic dreapta în interiorul ferestrei de Secțiune.
- 2) Apare paleta Story Editing Mode. Atât timp cât paleta rămâne deschisă pe ecran, modul Story Editing este activ și puteți muta liniile de nivel.




- 3) Selectați o variantă din această paletă dând clic pe unul din următoarele patru butoane:
  - Adjust only the selected story - pentru ajustarea exclusivă a etajului selectat
  - Adjust the selected story and all stories below - pentru ajustarea etajului selectat și a tuturor etajelor de dedesubt
  - Adjust the selected story and all stories above - pentru ajustarea etajului selectat și a tuturor etajelor de deasupra
  - Adjust all stories - pentru ajustarea tuturor etajelor.
- 4) Mutați cursorul pe Linia de Nivel a Etajului pe care doriți să o deplasați. Cursorul va lua forma siglei Mercedes. (Asigurați-vă că amplasați cursorul pe linie și nu pe indicatorii din capete.)

Dați clic și glisați linia de nivel pentru a edita înălțimea acesteia.

- 5) Dați clic pe OK pentru a aplica modificările și a dezactiva Modul Story Editing.

Elementele de pe etajele respective își vor păstra înălțimea în funcție de etajul unde au fost amplasate, după cum veți vedea atunci când se va actualiza vederea după ce dați clic pe OK.




## Planul de Secțiune al Planului de Nivel (Configurare Globală)

Elementele de construcție 3D din planul de nivel (Pereți, Pereți Cortină, Stâlpi, Grinzi și Acoperișuri) sunt afișate ca și cum ar fi secționate pe orizontală de un plan imaginar – acesta este Planul de Secțiune al Planului de Nivel.

Înălțimea standard a Planului de Secțiune, măsurată de la baza etajului curent, depinde de convențiile arhitecturale locale, dar puteți configura orice Plan de Secțiune al Planului de Nivel pentru fereastra curentă folosind fereastra de dialog Floor Plan Cut Plane.

Pentru a configura Planul de Secțiune, utilizați **Document > Floor Plan Cut Plane** pentru a deschide fereastra de dialog Floor Plan Cut Plane Settings.



**Notă:** Planul de Secțiune nu afectează afișarea Mesh-urilor, a Planșeelor sau a Obiectelor, inclusiv a Scărilor. Totuși, Scările și celelalte Obiecte GDL pot fi programate să se afișeze în funcție de setările Planului de Secțiune al Planului de Nivel.

Introduceți o valoare pentru „Cut Plane Height to Current Story” (Cota Planului de Secțiune față de Cota Etajului Curent).

Dacă doriți să afișați toate elementele de construcție în întregime, pe toate etajele (setările standard pentru elementele de construcție), restul setărilor din fereastra de dialog Floor Plan Cut Plane nu sunt relevante.

Celelalte setări – Relative Floor Plan Range (Intervalul Relativ de Afișare al Planului de Nivel) și Absolute Display Limit (Limita Absolută de Afișare) – sunt relevante doar dacă aveți elemente de construcție care sunt definite cu proiecție limitată.

Setările pentru Planul de Secțiune al Planului de Nivel sunt globale – setările curente se aplică tuturor etajelor din proiect. După ce configurați global Planul de Secțiune al Planului de Nivel, puteți regla în continuare afișarea în Planul de Nivel a elementelor de construcție individuale (doar Pereți, Stâlpi, Grinzi și Acoperișuri) în ferestrele de dialog ale setărilor acestora.

*Pentru informații suplimentare, consultați Afișarea Fiecărui Element în Planul de Nivel pe pagina 188.*

## Setarea unor Planuri de Secțiune ale Planului de Nivel Separate în Vederi Diferite

Dacă doriți, puteți defini pentru fiecare vedere un unic Plan de Secțiune al Planului de Nivel, folosind comenzile din View Settings.



## Afișarea Fiecărui Element în Planul de Nivel

Setările Planului de Secțiune al Planului de Nivel se aplică întregului proiect, dar puteți efectua setări preferate privind afișarea pentru fiecare element de construcție în parte. Setările descrise mai jos (**Home Story**, **Show on**, **Floor Plan Display** și **Show Projection**) se găsesc în Caseta de Dialog a Setărilor Instrumentului specifice elementului.

### Setarea Etajului Origine (Home Story)

În tabloul **Geometry and Positioning Panel** din Setările Instrumentului elementului de construcție puteți defini **un etaj origine** unde va fi amplasat elementul. După ce amplasați elementul, acesta va fi conectat de acest etaj origine.


Setările Etajului Origine servesc drept referință pentru:

- definirea părților elementului care se vor afișa (așa cum sunt definite în „Show on Stories”)

- exprimarea poziției relative pe înălțime a bazei unui element (în câmpul Relative Base Height din Tool Settings)
- rezervarea elementelor în Teamwork
- definirea criteriilor de listare

Definiți, în fereastra de dialog a Setărilor Standard ale Instrumentului fiecărui element, etajul origine pentru elementele amplasate cu instrumentul respectiv.


**Automatic:** Această opțiune este disponibilă exclusiv pentru Pereți, Pereți Cortină, Grinzi, Stâlpi și Acoperișuri.



Dacă selectați opțiunea, ArchiCAD va atribui etajului originea etajul pe care amplasați respectivul element (etajul care conține linia de referință sau baza elementului). În majoritatea cazurilor aceasta este modalitatea cea mai logică de definire a etajului origine pentru un element.

Dacă modificați geometria unui element astfel încât linia/punctul de referință a(l) acestuia ajunge pe un alt etaj, ArchiCAD va ajusta automat etajul de amplasare al elementului.

**Select Home Story:** Utilizați această opțiune atunci când doriți să conectați elementul de un anumit etaj. Puteți alege etajul curent (inclus pe prima poziție în lista derulantă) sau puteți da clic pe Select Story pentru a face să apară o listă de etaje din proiectul curent. Selectați un etaj origine de care elementul să fie conectat atunci când îl amplasați. Fereastra de dialog Home Story afișează întotdeauna etajul origine definit ca etaj curent, după cum se arată în imagine.



**Notă:** Etajul „Curent” în Setările Standard ale unui instrument variază, bineînțeles, în funcție de etajul asupra căruia lucrați la momentul actual.

**Notă:** În unele cazuri, în proiect nu există etajul origine al unui element nou. De exemplu, definiți etajul origine standard ca fiind „Etajul Curent + 2” într-un proiect cu trei etaje; și apoi

treceți la etajul superior înainte de introducerea datelor. În acest moment, „Etajul Curent + 2” nu există. În acest caz, ArchiCAD redefineste etajul origine al elementului ca fiind primul etaj de sus.

Etajul origine poate fi apoi utilizat ca nivel de referință de la care se poate măsura poziția relativă pe înălțime a elementului, atât în fereastra 2D, cât și 3D.


De exemplu, se poate să fi amplasat baza unui Perete multi-etaj pe podeaua oarbă, puțin mai jos de nivelul etajului curent. Doriți însă să-i măsurați înălțimea de la etajul curent și nu de la podeaua oarbă. În acest caz, puteți defini etajul curent ca fiind Etajul Origine al acestui perete.

## Controlul Afișării Elementelor în Funcție de Nivel (Show On Stories)

Meniul Show on Stories din Planul de Nivel și Panoul Section din Setările Instrumentelor elementelor de construcție vă permite să selectați modalitatea de afișare a elementelor: pe fiecare etaj pe care acestea îl intersectează sau doar pe etajele selectate.

Opțiunile „Show on Stories” disponibile diferă în funcție de elementul de construcție, așa cum se arată mai jos.


Pentru un **Perete, Perete Cortină sau Stâlp**, există următoarele opțiuni:



- **All Relevant Stories** (Pe Toate Etajele Relevante): Elementul va fi afișat și va putea fi editat pe toate etajele pe care le intersectează fizic. De regulă, această opțiune este preferată în majoritatea cazurilor, cu condiția să fie disponibilă.
- **Home Story Only** (Doar Pe Etajul Origine): Elementul va fi afișat doar pe etajul origine. (În cazul în care elementul a fost desenat astfel încât să nu intersecteze fizic etajul origine,

atunci singura modalitate de a-l afișa în Planul de Nivel este de a alege una din următoarele opțiuni simbolice pentru Floor Plan Display: Symbolic Cut (Secționare Simbolică), Outlines only (Doar Contururi), Overhead all (Deasupra Nivelului de Secțiune pentru Întregul Element).


Pentru un **Acoperiș**:



- **Home Story Only** (Doar Pe Etajul Origine): Acoperișul va fi afișat doar pe etajul origine unde a fost amplasat. (În cazul în care elementul a fost desenat astfel încât să nu intersecteze fizic etajul origine, atunci singura modalitate de a-l afișa în Planul de Nivel este de a alege una din următoarele opțiuni simbolice pentru Floor Plan Display: Symbolic Cut (Secționare Simbolică), Outlines only (Doar Contururi), Overhead all (Deasupra Nivelului de Secțiune pentru Întregul Element).)
- **Home & One Story Up and/or Down** (Pe Etajul Origine și cu Unul mai Sus sau mai Jos): Acoperișul va fi afișat pe Etajul Origine și pe etajul de deasupra și/sau de dedesubt.
- **All Stories** (Pe Toate Etajele): Conturul acoperișului va fi afișat pe fiecare etaj al proiectului, indiferent de locația sa reală.
- **All Relevant Stories** ((Pe Toate Etajele Relevante): Acoperișul va fi afișat și va putea fi editat pe toate etajele pe care le intersectează fizic.
- **Custom** (Personalizat): Selectați această opțiune dacă doriți să configurați combinații de afișare separate pentru conturul și hașura acoperișului. Apare fereastra de dialog **Show on**


**Stories: Custom Settings** în care puteți seta opțiuni separate de afișare pe etaje pentru conturul și hașura acoperișului. (După efectuarea acestor Setări Personalizate, utilizați opțiunea Edit Custom pentru a le edita.)

Pentru un **Planșeu** sau **Mesh** sunt valabile aceleași opțiuni ca în cazul unui Acoperiș, cu excepția opțiunii All Relevant Stories (având în vedere că nu există variante pe mai multe nivele ale acestor elemente):




Consultați, de asemenea *Tipuri de Linii ale Elementelor de Construcție Afișate pe mai Multe Etaje* pe pagina 191.

Pentru **Grinzi** sunt disponibile aceleași opțiuni ca și pentru Acoperiș, cu excepția Custom Settings:




Obiectele și Scările au o singură opțiune de afișare: **One Story up (Un Etaj Mai Sus)** și **One Story Down (Un Etaj Mai Jos)**. Astfel, puteți alege să *nu* afișați deloc aceste elemente pe Etajul Origine propriu.






## Tipuri de Linii ale Elementelor de Construcție Afășate pe mai Multe Etaje

Pentru **Planșee**, **Mesh-uri**, anumite **Componente de Bibliotecă** și **Scări**: Conturul elementului pe **etajele aflate la distanță** va fi afășat utilizându-se tipul de linie selectat în **Options > Project Preferences > Construction Elements**.



## Definirea Afășării Elementului în Planul de Nivel

Utilizați meniul **Floor Plan Display** pentru a afășa Pereți, Pereți Cortină, Grinzi, Stâlpi și Acoperișuri într-o reprezentare dintr-o serie de mai multe reprezentări. Acest meniu de control poate fi accesat din tabloul Floor Plan & Section din fereastra de dialog a Setărilor Instrumentelor specifice elementului.



- 1) **(Proiecție cu Parte Superioară)**: Se afășează partea decupată a elementului (de exemplu, partea secționată la nivelul Planul de Secțiune al Planului de Nivel), plus partea elementului care se situează deasupra Planul de Secțiune al Planului de Nivel.  
**Notă**: „Projected with Overhead” este setarea de afășare standard pentru stâlpii și pereții înclinați sau complecși și pentru toate acoperișurile și grinzele.
- 2) **Projected** (Proiecție Simplă): Se afășează partea decupată a elementului, plus partea neseționată (inferioară) în formă similar tridimensională.

Dacă selectați una din aceste două opțiuni (Projected with Overhead sau Projected), puteți apoi defini lungimea proiecției, utilizând opțiunile **Show Projection**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Definierea Intervalului de Afășare a Proiecției Elementului (Show Projection) pe pagina 192.*

- 3) **Cut Only** (Doar Secțiunea): Se afășează doar partea secționată de Planul de Secțiune al Planului de Nivel.

Mai sunt disponibile câteva opțiuni abstracte de afășare:

- 4) **Symbolic Cut** (Secțiune Simbolică): *(Disponibilă doar pentru pereții drepți și simpli și pentru stâlpii verticali sau complecși.)* Întreaga proiecție în planul de nivel a pereților ne-înclinați, non-complecși și a stâlpilor verticali (simpli sau complecși) va fi afășată secționată, folosindu-se caracteristicile liniei de secțiune și ale hașurii de secționare, fără să se țină cont de poziția verticală a elementelor. Această opțiune este disponibilă exclusiv pentru pereții sau stâlpii verticali simpli sau pentru stâlpii complecși și numai dacă opțiunea Show on




Story este setată doar la Home Story. Setările Planului de Secțiune al Planului de Nivel nu au efect asupra afișării acestor elemente.

- 5) **Symbolic with Overhead** (Simbolică cu Parte Superioară): Această opțiune de afișare este disponibilă doar pentru Pereții Cortină.

*Consultați Curtain Wall Settings: System Page: Floor Plan and Section Panel in ArchiCAD Help*

- 6) **Outlines Only** (Doar Contururi): Întregul contur al elementului este afișat folosindu-se caracteristicile nesectionate ale acestuia. (Caracteristicile nesectionate se configurează pentru fiecare element folosindu-se comenzile „Outline” din Planul de Nivel și din tabloul Section din fereastra de dialog a setărilor acestuia.)




- 7) **Overhead All** (Deasupra Nivelului de Secțiune pentru Întregul Element): Întregul contur al elementului este afișat folosindu-se caracteristicile acestuia de deasupra planului de secțiune. (Caracteristicile de deasupra planului de secțiune se configurează pentru fiecare element folosindu-se comenzile „Outline” din Planul de Nivel și din tabloul Section din fereastra de dialog a Setărilor acestuia.)

**Notă:** Atunci când deschideți proiecte din versiunile anterioare ale ArchiCAD, pentru afișarea elementelor de construcție în Planul de Nivel se vor folosi automat setările predefinite care corespund standardelor arhitecturale tradiționale pentru elementele respective. Puteți modifica configurația caracteristicilor de Afișare în Planul de Nivel ale oricărui element, după cum doriți.

## Definirea Intervalului de Afișare a Proiecției Elementului (Show Projection)

Meniul **Show Projection** include opțiuni pentru configurarea intervalului în cadrul căruia ar trebui afișat un element multi-etaj (Perete, Perete Cortină, Stâlp, Grindă, Acoperiș). Prin urmare, acesta este disponibil doar dacă afișarea elementului în Planul de Nivel este configurată (cu ajutorul meniului Floor Plan Display) fie la opțiunea „Projected”, fie la “Projected with Overhead.”



- **Entire Element** (Întregul Element) (setare standard): Elementul va fi afișat pe toate etajele relevante.

Totuși, dacă doriți ca elementul să nu se afișeze în întregime, aveți două opțiuni pentru setarea afișării în meniul. Totuși, dacă doriți ca elementul să nu se afișeze în întregime, aveți două opțiuni pentru setarea afișării în meniul **Show Projection**:

- 1) **Relative Floor Plan Range:** Selectați această opțiune pentru afișarea elementului pe etajul curent plus pe un anumit număr de etaje de deasupra și de dedesubtul acestuia și, opțional, la o anumită distanță (offset).


Elementul va fi afișat pe etajele definite prin Intervalul Relativ de Afișare a Planului de Nivel (Relative Floor Plan Range), adică numărul de etaje pe care elementul să fie afișat în ambele direcții, în **Document > Floor Plan Cut Plane**.

În anumite situații, este posibil ca setările curente ale Planului de Secțiune al Planului de Nivel să intre în contradicție cu cele ale Intervalului Relativ de Afișare a Planului de Nivel:

- nivelul Planului de Secțiune poate fi în afara Intervalului curent de Afișare a Planului de Nivel (de exemplu, o înălțime extrem de mică a etajului în comparație cu nivelul standard al Planului de Secțiune). În acest caz, Planul de Secțiune va fi


reamplasat automat la limita superioară a Intervalului de Afișare a Planului de Nivel (sau la limita sa inferioară, dacă Planul de Secțiune se situează sub aceasta).

- limita inferioară a Intervalului de Afișare a Planului de Nivel poate fi la o înălțime mai mare decât limita superioară. În acest caz, limita inferioară va fi considerată atât limita inferioară, cât și cea superioară a Intervalului de Afișare a Planului de Nivel (care va coincide și cu nivelul Planului de Secțiune, așa cum s-a arătat la punctul (1) de mai sus).



- 2) În acest caz, limita inferioară va fi considerată atât limita inferioară, cât și cea superioară a Intervalului de Afișare a Planului de Nivel (care va coincide și cu nivelul Planului de Secțiune, așa cum s-a arătat la punctul (1) de mai sus).

Dacă selectați această opțiune, atunci valoarea pentru Absolute Display Limit configurată în **Document > Floor Plan Cut Plane** stabilește limita inferioară de afișare a elementului.



*Pentru informații suplimentare, consultați Floor Plan Cut Plane Settings Dialog Box in ArchiCAD Help.*

## Exemple de Configurări ale Afișării Planului de Nivel

Să presupunem că setările dumneavoastră sunt următoarele:

- Show on Story: **Automatic**

Aceasta înseamnă că fiecare element de construcție multi-etaj va fi afișat pe fiecare etaj relevant al Planului de Nivel.


- Floor Plan Display: **Projected with Overhead**

Aceasta înseamnă că fiecare element de construcție va fi afișat în întregime, adică porțiunea secționată a acestuia, porțiunea de deasupra planului de secțiune cât și porțiunea nesectionată, cu tipurile de linie și culorile configurate în fereastra de dialog specifică fiecărui tip de parametru




- Show Projection: **Entire Element**

Aceasta înseamnă că proiecția afișată nu este limitată nici de o limită absolută de afișare, nici de un interval de afișare vertical definit.

Să luăm drept exemplu următoarea clădire cu pereți oblici:



Dacă vizualizați clădirea pe etaje, observați că aspectul Planului de Nivel se modifică în mod corespunzător: deși pe fiecare etaj este indicat peretele întreg, segmentele secționate și cele deasupra planului de secțiune sunt diferite pe fiecare etaj.





### Proiecțiile Non-Standard pentru Elementele de Construcție

În exemplul de mai jos, structura este afișată pe 3 etaje:

- Peretele Cortină este configurat la „Projected with Overhead” și „Entire Element”
- montanții – făcuți din stâlpi – au activată opțiunea „Cut Only”

- stâlpii structurali circulari sunt setați la „Projected with Overhead” și „Floor Plan Range” (pe fiecare etaj, doar secțiunea lor relevantă este afișată)



## Fereastra 3D

Fereastra 3D afișează modelul în perspectivă reală sau axonometrie: acest lucru vă oferă cea mai bună posibilitate de a examina clădirea atât din interior, cât și din exterior.

În fereastra 3D puteți edita direct modelul și crea noi elemente de construcție, fie în vederea în perspectivă, fie în vederea paralelă, cu ajutorul oricăror instrumente de construcție.

Fereastra **3D** este conectată direct cu **Planul de Nivel** și cu ferestrele de **Secțiune/Elevație/Elevație Interioară**: orice modificare efectuată în Planul de Nivel sau în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară va fi vizibilă în fereastra 3D și viceversa.

Toate ferestrele **Document 3D** își au sursa într-o Fereastră 3D. Dacă modificați proiecția, planurile de secțiune, nivelul de zoom sau elementele selectate/marcate/filtrate din fereastra 3D sursă, puteți redefini corespunzător Documentul 3D.

*Consultați Documentul 3D pe pagina 224.*

Tehnicile speciale de navigare disponibile în Fereastra 3D vă permit să explorați modelul cu mai multă libertate decât în cazul altor ferestre.

*Pentru informații suplimentare, consultați Navigarea în Fereastra 3D pe pagina 71.*

Afișarea 3D a fiecărui element de construcție este controlată de opțiunile din tabloul Model din fereastra de Dialog a Setărilor acestora.

Configurările generale aplicabile parametrilor pentru afișarea ferestrei 3D se găsesc în **3D Window Settings**.

*Consultați 3D Window Settings in ArchiCAD Help.*

Comenzile prin care se stabilește setul de elemente afișate în fereastra 3D se află în meniurile ierarhice **View > Elements in 3D View** și **View > 3D View Mode**.


Aceste comenzi pot fi accesate și din bara de instrumente **3D Visualization**.




### Deschiderea Ferestrei 3D

Efectuați una din următoarele operații pentru a deschide sau activa Fereastra 3D:

- apăsați tasta F3
- utilizați comanda **Window > 3D Window**

- apăsați butonul 3D Window de pe  bara de instrumente **3D Visualization** sau **bara de instrumente Mini-Navigator**.
- utilizați comenzile din meniul contextual care apare dacă dați clic dreapta în spațiul gol al ferestrei curente:



Următoarele paragrafe conțin detalii privind modul de lucru cu Fereastra 3D.

## Opțiunea Show All în 3D

Pentru a afișa întregul model în fereastra 3D, indiferent de selecția curentă, utilizați opțiunea **View > Elements in 3D View > Show All**.


Shortcut-ul pentru această comandă este Ctrl + F5.


Afișarea modelului complet în urma aplicării comenzii Show All poate fi restrânsă prin utilizarea criteriilor de filtrare setate în fereastra de dialog **Filter Elements in 3D**.

Consultați *Filtrarea Elementelor pentru Afișare în 3D* pe pagina 198.

## Afișarea selecției în 3D

Dacă doriți să afișați în 3D doar anumite elemente selectate, utilizați comanda **View > Elements in 3D View > Show Selection/Marquee in 3D** din orice tip de fereastră editabilă.

(Sau utilizați butonul corespunzător acestei comenzi de  pe bara de instrumente 3D Visualization.)



Dacă planul dumneavoastră include atât elemente selectate în mod explicit, cât și selecții efectuate cu ajutorul marcajului, această comandă nu va lua în considerare marcajul și va afișa doar elementele selectate în mod explicit.

Comanda **Show Selection/Marquee in 3D** funcționează și dacă aveți deja deschisă fereastra 3D și efectuați o selecție explicită în aceasta și apoi executați comanda Show Selection. Titlul ferestrei 3D va include mențiunea „Selection” și denumirea etajului de amplasare al elementului(-elor) selectat(-e).

În cazul în care conținutul ferestrei 3D se bazează pe selecția explicită și adăugați elemente în aceasta, elementele vor fi păstrate în fereastra 3D atât timp cât lucrați în ea.

**Notă:** O altă comandă, **Show Previous Selection/Marquee** va afișa ultima vedere 3D generată în urma comenzii Show Selection/Marquee. Această comandă nu este vizibilă în ArchiCAD în mod standard; pentru a o utiliza trebuie să personalizați un meniu sau o bară de instrumente astfel încât să includă această comandă, folosind Options > Work Environment > Menus (sau Toolbars).

Pentru informații suplimentare, consultați *Menu Customization Dialog Box* in ArchiCAD Help.

## Afișarea Zonei de Marcaj în 3D


Pentru a afișa doar elementul(-ele) marcat(-e) în fereastra 3D, utilizați comanda **View > Elements in 3D View > Show Selection/Marquee in 3D**.



Titlul ferestrei 3D va include mențiunea „Marquee”.

Pentru informații suplimentare privind definirea unei zone de marcaj, consultați Zona de Marcaj pe pagina 98.

Dacă planul dumneavoastră include atât elemente selectate în mod explicit, cât și selecții efectuate cu ajutorul marcajului, această comandă nu va lua în considerare marcajul și va afișa doar elementele selectate în mod explicit.



**Efectul Marcajului:** În mod standard, elementele incluse în Marcaj sunt afișate și decupate în funcție de zona de marcaj. Puteți, însă, modifica efectul de marcaj astfel încât să se afișeze elementele din afara marcajului și nu cele din interiorul acestuia: utilizați comenzile din **View > Elements in 3D View > Filter Elements in 3D**, și selectați butonul radio **Outside Marquee**.



Consultați *Filter Elements in 3D Dialog Box in ArchiCAD Help*.

Pentru ca elementele care sunt incluse parțial în marcaj să fie afișate în întregime – fără a fi decupate – debifați caseta **Trim Elements to Marquee** (situată de asemenea, sub Marquee Effect, în View > Elements in 3D View > Filter Elements in 3D).


## Elementele într-o Fereastră 3D cu Marcaj

În cazul în care creați un element într-o Fereastră 3D delimitată de un marcaj, elementul nou va apărea în Fereastra 3D doar dacă îl amplasați în interiorul zonei de marcaj.


Dacă amplasați un element nou în afara marginilor vederii 3D cu Marcaj sau deplasați un element existent în afara limitelor Marcajului, atunci elementul respectiv va dispărea imediat din Fereastra 3D.

Când veți accesa însă Planul de Nivel, veți vedea acel element. Modificați zona de marcaj (sau eliminați-o) și reveniți în Fereastra 3D pentru a verifica dacă se afișează elementul.

Dacă selectați unul sau mai multe elemente dintr-o vedere 3D decupată, care provine fie dintr-o zonă de Marcaj, fie dintr-o Secțiune 3D, unele elemente vor fi doar parțial vizibile, dar se vor afișa punctele de selectare ale întregului element, iar toate nodurile și muchiile acestuia vor putea fi găsite cu ajutorul cursorului.



Dacă editați acel element, se va afișa o imagine „fantomă” temporară a întregului element.



## Afișarea Standard în 3D


Dacă accesați pur și simplu fereastra 3D, fără să utilizați nicio comandă specifică de afișare în 3D, fereastra 3D va prezenta conținutul afișat ultima dată, indiferent de elementele selectate în celelalte ferestre.

## Filtrarea Elementelor pentru Afișare în 3D

Utilizați comanda **View > Elements in 3D View > Filter Elements in 3D** și apoi bifați sau debifați casetele pentru diversele tipuri de elemente. Doar elementele a căror căsuță este bifată vor fi afișate în fereastra 3D.

În cazul în care afișați o zonă de Marcaj în fereastra 3D, partea **Marquee Effect** din fereastra de dialog va conține opțiuni pentru elementele care să fie incluse în fereastra 3D.

În partea **Stories to Show in 3D** a ferestrei de dialog puteți defini un interval de etaje care să fie afișate.



Pentru informații suplimentare, consultați *Filter Elements in 3D Dialog Box* in *ArchiCAD Help*.

**Notă:** Este posibil să afișați Zonele 3D sub formă de corpuri solide în modul umbrit și toate celelalte tipuri de elemente în modul wireframe. Pentru a obține acest efect (care era o setare standard în versiunile anterioare ArchiCAD), aplicați Combinația de Layer-e predefinită „Show 3D Zones as Solid”.




## Salvarea Conținutului unei Ferestre 3D ca Vedere

Dacă salvați conținutul ferestrei 3D ca vedere (consultați *Salvarea unei Vederi pe pagina 85*), tabloul **3D Only** din fereastra de dialog View Settings aferentă va indica dacă vederea respectivă a fost creată în urma unei operații de filtrare sau a selectării unui marcaj.

Setările vederii 3D includ: setările proiecției 3D (incluzând mărirea/micșorarea (zooming)), filtrarea elementelor în 3D, setările ferestrei 3D, planurile de secțiune 3D, setările secțiunii 3D și ale fotorandării.

Puteți redefini o vedere 3D modificând aceste setări în fereastra 3D și utilizând tabloul 3D Only din View Settings pentru a redefini vederea în conformitate cu modificările efectuate.





Pentru informații suplimentare, consultați *View Settings 3D Only Panel* in ArchiCAD Help.

## Motoare 3D

Motoarele 3D sunt configurații integrate ce controlează generarea modelului 3D în ArchiCAD. În mod standard, sunt oferite două motoare:


- Motorul 3D Intern (Internal 3D Engine)
- Motorul OpenGL

Pentru a selecta un motor, selectați : **View > 3D View Mode > 3D Window Settings** și utilizați meniul 3D Engine sau utilizați comenzile pentru motoarele de randare din partea inferioară a meniului **View > 3D View Mode**.

### 1) Motorul 3D intern

Motorul 3D intern este foarte util în special pentru lucrul în fereastra 3D: vederile generate de motorul intern afișează modelele vectoriale și sunt ușor de imprimat. Vederile 3D produse de acest motor sunt simple, exacte, fără texturi și permit o navigare ușoară. Motorul intern este optimizat pentru reprezentări arhitecturale simple și non-fotorealiste și pentru

publicarea directă din fereastra 3D, fără a se utiliza fotorandarea. Motorul intern prezintă mai multe efecte de vizualizare decât motorul OpenGL, dar, de obicei, acest lucru are ca rezultat reducerea vitezei de navigare și accesare a modelului pe majoritatea computerelor.




Pentru informații suplimentare, consultați *Internal Rendering Engine* in ArchiCAD Help.



### 2) Motorul OpenGL

Motorul OpenGL pentru 3D este recomandat pentru utilizarea cu o placă OpenGL de înaltă performanță. Unele efecte, precum umbrele solare, hașura 3D vectorială și salvarea conținutului ferestrei 3D ca desen 2D vectorial *nu* sunt disponibile cu motorul OpenGL. Opțiunile suplimentare pentru OpenGL pot fi accesate printr-un clic pe butonul Options din fereastra 3D Window Settings.

Consultați și *3D Window Settings* in ArchiCAD Help.




Tehnologia OpenGL este bazată pe o tehnologie bitmap. Prin urmare, vederile 3D create cu motorul OpenGL vor fi amplasate ca fișiere de tip imagine.



**Notă importantă:** Motorul OpenGL este optimizat pentru o navigare rapidă în timpul dezvoltării modelului. Acesta afișează corect texturile, dar prezintă mai puține efecte privind modelarea; poate fi considerat ca o previzualizare interactivă al randării. Având în vedere că motorul OpenGL este bazat pe tehnologia bitmap, capacitatea acestuia de a oferi un rezultat pentru publicare este mai limitată decât cea a motorului intern. În schimb, cu OpenGL, navigarea pe ecran va fi semnificativ mai rapidă pe majoritatea computerelor, cu condiția ca dispozitivele hardware să fie corespunzătoare.

*Pentru informații suplimentare, consultați Open GL Options in ArchiCAD Help.*

Imaginea de mai jos a fost realizată cu motorul OpenGL cu efectul de Transparență activat în View > 3D View Mode > 3D Window Settings:




## Modalități de Vizualizare 3D

Atunci când utilizați motorul 3D Intern al ArchiCAD, aveți la dispoziție 3 moduri de vizualizare 3D: Wireframe (Filar), Hidden Line (Linii Ascunse) și Shading (Umbrire). Acestea pot fi selectate din fereastra de dialog **View > 3D View Mode > 3D Window Settings** sau folosind comenzile din meniul **View > 3D View Mode**.

**Notă:** Dacă utilizați motorul OpenGL, sunt disponibile doar modurile Wireframe și Shading.

Iconurile Modalităților 3D pot fi, de asemenea, utilizate dacă afișați bara de instrumente predefinită **Window > Toolbars > Simple 3D**.





Wireframe (Filar), Hidden Lines (Linii Ascunse), Shading (Umbrire)

Dacă selectați modul **Wireframe** (Filar), vederea va afișa toate muchiile și liniile proiectului. Rețineți că, în cazul în care există multe elemente poziționate unele în spatele celorlalte, acest tip de vedere poate fi dificil de interpretat.

În modul **Hidden Line** (Linii Ascunse), liniile care nu se pot vedea din cauza interpușii unor obiecte solide sunt eliminate. Acest tip de vedere este alegerea optimă dacă doriți să interpretați cu ușurință elementele și nu doriți o vedere umbrită. De asemenea, acest mod este potrivit pentru imprimare pe coala de hârtie. Vederile în Linii Ascunse pot fi salvate în diferite formate de fișiere, fie 2D, fie 3D.

Dacă selectați metoda **Shading** (Umbrire), modelul dumneavoastră 3D va apărea cu toate suprafețele vizibile umbrite, în funcție de direcția luminii configurate în fereastra de dialog 3D Projection Settings.

Culorile suprafețelor sunt determinate de caracteristicile materialelor elementelor de construcție (fără să depindă de culoarea luminii, configurată în fereastra de dialog **Sun**).

*Pentru informații suplimentare, consultați 3D Projection Settings in ArchiCAD Help și Materiale pe pagina 41.*

Modul Shading este recomandat pentru:

- Feedback rapid pe ecran
- Verificare rapidă a culorilor suprafețelor
- Orice prezentare ce nu necesită calități fotorealiste

## Proiecții 3D

ArchiCAD poate afișa proiecții paralele (axonometrice) și perspective.

Proiecțiile axonometrice afișează automat întregul model în centrul vederii. Perspectivele sunt definite de un punct de vedere și o anumită țintă.

Atunci când fereastra 3D este deschisă, paleta **3D Navigator Preview Palette** conține o reprezentare în miniatură a vederii întregului proiect. Astfel, aveți posibilitatea de a modifica rapid caracteristicile proiecției 3D, indiferent dacă aceasta este perspectivă sau paralelă (axonometrică); puteți ajusta unghiul de vedere sau modifica axonometria și, în același timp, păstrați și o vedere de ansamblu asupra întregului proiect.

*Consultați Paleta Navigator Preview (3D) pe pagina 73.*

### Setările Proiecției 3D

Comanda **View > 3D View Mode > 3D Projection Settings** din meniu sau din meniul derulant al barei de instrumente Mini-Navigator deschide fereastra de dialog care conține toate opțiunile de care aveți nevoie pentru a defini vederea 3D.

Denumirea și conținutul ferestrei de dialog depind de tipul proiecției: **Parallel Projection Settings** sau **Perspective Settings**. Puteți trece cu ușurință de la o fereastră de dialog la alta folosind butonul din colțul drept superior.




Proiecțiile pe care le definiți în fereastra de dialog 3D Projection Settings rămân valabile doar până când accesați din nou fereastra de dialog și le modificați.

*Pentru informații suplimentare, consultați 3D Projection Settings in ArchiCAD Help.*



## Comutarea Între Vederea Axonometrică și Perspectivă

Puteți comuta între vederile „Perspective” și „Axonometry” ale ferestrei 3D utilizând:


- Scurtături predefinite:  
Ctrl+F3 = Axonometrie  
Shift+F3 = Perspectivă
- Comenzile disponibile în **View > 3D View Mode:**




- Bara de instrumente 3D Visualization:



- Bara de instrumente Mini-Navigator:



- Paleta Navigator:



## Memorarea unei Proiecții 3D

Dacă doriți să memorați proiecțiile setate în Fereastra 3D, puteți:

- Utiliza comanda **Save Current View** din meniul contextual al paletei Navigator. Se va crea astfel o vedere (perspectivă sau axonometrică) pe baza proiecției curente din fereastra 3D. Noua vedere va fi adăugată în Harta Vederilor (View Map) din Navigator.
- Adăuga perspectiva curentă în Harta Proiectului (Project Map), utilizând comanda **View > 3D Navigation Extras >**

**Place a Camera into the path.** În Planul de Nivel va apărea, de asemenea, o cameră de filmat care va înregistra perspectiva curentă.

*Pentru informații suplimentare, consultați Camere de Filmat pe pagina 605.*

- Adăuga proiecția axonometrică (paralelă) curentă seriei de vederi Pre-Configurate, folosind comanda **View > 3D Navigation Extras > Add Current Projection.**

*Pentru informații suplimentare, consultați Pre-Set Projections in ArchiCAD Help și Opțiuni Suplimentare pentru Navigare 3D pe pagina 202.*

## Opțiuni Suplimentare pentru Navigare 3D

Alte comenzi utile pentru modificarea vederii 3D sunt disponibile din **View > 3D Navigation Extras** (sau o bară de instrumente care conține comenzile pentru fereastra 3D). Aceste comenzi vă permit:

- Să configurați într-un mod interactiv punctul țintă pentru perspectivă (**Look to**).
- Să treceți la o vedere perpendiculară pe un punct dat (**Look to perpendicular**).
- Să reconfigurați unghiul de înclinare laterală la zero pentru a reveni rapid de la o vedere neconcludentă obținută în timpul navigării (**Reset Roll Angle**).
- Să reveniți cu o singură comandă la o vedere orizontală a modelului (**Horizontal View**).
- Să editați proiecțiile pre-configurate (**Edit pre-set projections**) și să **Adăugați o proiecție curentă (Add current projection)**: Aceste comenzi sunt disponibile atunci când vizualizați o proiecție axonometrică (paralelă).

*Pentru informații suplimentare, consultați Pre-Set Projections in ArchiCAD Help.*

- Put a camera into the path** (pentru perspective). Această comandă adaugă perspectiva curentă în Harta Proiectului (Project Map) dacă nu este selectată nicio cameră de filmat în Planul de Nivel. Dacă aveți deja camere de filmat în Planul de

Nivel, care definesc o cale pentru animație, noua cameră de filmat va fi adăugată după camera activă din traseul activ, care este indicată de unghiul de vedere din Planul de Nivel.

Dacă vă aflați în vederea în perspectivă, aveți, de asemenea, la dispoziție, următoarele comenzi din **View > 3D Navigation Extras**:

**Notă:** Dacă utilizați aceste comenzi pentru a modifica selectarea unei camere de filmat, elementul selectat din Harta Proiectului (Project Map) se va modifica în concordanță.

- **Go to the previous/Go to the next:** Utilizați aceste comenzi pentru a trece la vederile în perspectivă ale camerelor de filmat precedentă și următoare din traseul activ și pentru a selecta camera.
- **Modify the selected:** Camera selectată va fi actualizată pentru a reflecta vederea în perspectivă pe care o vizualizați la momentul curent în fereastra 3D. Utilizați această comandă după modificarea vederii în fereastra 3D.
- **Revert view to the selected:** Nu ia în considerare modificările introduse manual și afișează modelul 3D așa cum este văzut prin camera de filmat selectată.
- **Insert a new camera after the selected one:** Pe traseu se adaugă o nouă cameră de filmat pentru a defini vederea în perspectiva curentă și aceasta va fi selectată.

*Pentru informații suplimentare, consultați Camere de Filmat pe pagina 605.*

## Secțiunile 3D „Cutaway”

Secțiunea 3D (Cutaway) este un mod de a crea imagini în ArchiCAD. Cu funcția 3D Cutaway activă, puteți produce fie secțiuni transversale obișnuite, fie secțiuni speciale pentru a vizualiza proiectul sub noi forme. Funcția 3D Cutaway poate fi utilă pentru vizualizări 3D deosebite, permițând explorarea spațiilor interioare ale clădirii. Secțiunile 3D pe care le definiți sunt memorate în documentul proiectului și pot fi create din nou la o deschidere ulterioară a proiectului. O dată creată secțiunea 3D, o puteți salva într-o varietate de formate pentru prelucrări ulterioare.

Configurările parametrilor Secțiunii 3D vor avea efect în Documentul 3D. Setările separate pentru Afișarea Modelului pentru Documentul 3D vă permit să definiți materiale pentru suprafețele secționate prin funcția 3D Cutaway.

*Consultați Documentul 3D pe pagina 224.*



## Crearea unei Secțiuni 3D

Funcția 3D Cutaway se bazează pe aplicarea de planuri de secțiune modelului 3D. Aceste planuri de secțiune sunt definite în fereastra de dialog 3D Cutting Planes.

*Pentru informații suplimentare, consultați 3D Cutting Planes Dialog Box in ArchiCAD Help.*

După definirea Planurilor de Secțiune 3D în fereastra de dialog, activați **View > Elements in 3D View > 3D Cutaway**. (Pentru a dezactiva funcția 3D Cutaway, selectați din nou comanda.) În cazul în care comanda **View > Elements in 3D View > 3D Cutaway** este activă, aceste planuri de secțiune se aplică modelului de fiecare dată când acesta este reconstruit.



# Secțiuni

## Despre Secțiuni

Instrumentul pentru Secțiuni este utilizat pentru amplasarea unui indicator de Secțiune. Indicatorul de Secțiune poate lua una din aceste trei forme diferite:

- 1) **indicator sursă**, care generează un punct de vedere tip secțiune
- 2) indicator conectat (linked marker), care nu generează un punct de vedere tip secțiune, dar are funcție de referință pentru orice altă vedere, punct de vedere sau desen.
- 3) indicator neconectat (unlinked marker), ce conține un text personalizat

**Notă:** O modalitate ușoară de a distinge între indicatorii sursă și cei conectați/neconectați constă în utilizarea opțiunii „Highlight Source Markers”, care este activată în mod standard în **View > On-Screen View Options**.

*Consultați, de asemenea Evidențierea Indicatorului Sursă pe pagina 240.*

Pentru a genera o Secțiune trebuie să desenați o linie de Secțiune în Planul de Nivel și să amplasați un **indicator sursă** pentru o Secțiune, care generează un nou punct de vedere în ArchiCAD.

Puteți configura acest indicator să afișeze o varietate de informații de referință – de exemplu, primul desen creat din acest punct de vedere tip Secțiune – pentru facilitarea navigării și afișării.

Fiecare punct de vedere tip Secțiune nou creat este listat în Harta Proiectului (Project Map) din Navigator, la rubrica „Sections”.

Elementele din punctul de vedere tip Secțiune depind de Statutul Secțiunii (**Section Status**), definit în Setările Secțiunii (Section Settings). O Secțiune Model conține atât elemente de construcție editabile care sunt conectate și actualizate în funcție de elementele corespondente ale acestora din Planul de Nivel, cât și eventuale elemente 2D. O **Secțiune Desen** conține primitive de desen, care nu sunt conectate cu Planul de Nivel și nu reflectă modificările acestuia.


În fereastra de Secțiune puteți vizualiza și modifica elementele, dar nu puteți crea noi elemente de construcție. (Singura excepție este dacă utilizați comanda „Drag a copy” pentru a muta o Ușă/Fereastră într-o fereastră de Secțiune de tip model) Dacă lipiți un element într-o fereastră de Secțiune, acesta va fi reprodus sub formă de primitive de desen (puncte, linii, hașuri).

Secțiunile pot fi salvate ca Vederi și amplasate în Planșă ca Desene; conținutul ferestrei Section poate fi, de asemenea, publicat direct.


Pentru a amplasa un indicator de Secțiune conectat sau neconectat, utilizați instrumentul Secțiune în oricare din următoarele ferestre: Plan de Nivel, Secțiune, Elevație, Elevație Interioară, Detaliu, Foaie de Lucru. Un astfel de indicator este un **indicator conectat** și îl puteți utiliza pentru a-l conecta cu orice punct de vedere, vedere sau desen din proiect. Indicatorii conectați se utilizează doar pentru producerea referințelor.

*Consultați exemplul de la Amplasarea unui Indicator de Secțiune Conectat pe pagina 210.*

Puteți selecta și configura Linia de Secțiune și Indicatorul în Section Settings.



Linia de secțiune în planul de



## Crearea unui Punct de Vedere tip Secțiune


**Notă:** Procesul de creare este identic pentru Elevații.

Pentru a crea o secțiune având ca sursă modelul trebuie să amplasați un indicator de secțiune pe Planul de Nivel. (Acesta este un indicator de secțiune „sursă”).


**Notă:** Un alt tip de punct de vedere tip Secțiune este Secțiunea Independentă (Independent Section), care nu are modelul ca sursă.

Consultați *Crearea unui Punct de Vedere tip Secțiune Independent* pe pagina 212.

- 1) Activați instrumentul Secțiune.
- 2) Verificați ca opțiunea „Create new section viewpoint” din Caseta de Informații sau în fereastra Section Default Settings să fie selectată.




- 3) Selectați forma liniei (fie dreaptă - Straight Line, fie în zigzag - Staggered Line) din Caseta de Informații și desenați o linie de Secțiune în Planul de Nivel.



- Straight line (linie dreaptă): dați clic de două ori pentru definirea fiecărui capăt de linie.
- Staggered line (linie zig-zag): dați clic de câte ori este necesar pentru a defini fiecare segment al liniei de Secțiune. Dați dublu clic pentru a finaliza amplasarea liniei.

Apare cursorul sub formă de **Ochi**.

- 4) Folosind cursorul în formă de ochi, dați clic de ambele părți ale liniei pentru a configura orientarea Secțiunii. Locul în care dați clic va defini și linia limită a Secțiunii, în cazul în care ați selectat un interval orizontal „Limitat” („Limited”) în Section Tool Settings.



- 5) Indicatorul este amplasat automat după ce a fost finalizată linia de secțiune. (Dacă amplasați o Secțiune cu interval orizontal limitat, linia limită se va amplasa și ea în mod automat.)

**Notă:** Indicatorii de sursă sunt diferențiați pe ecran printr-o hașură solidă semitransparentă opțională. (Utilizați meniul View > On-screen View Options > Highlight Source Marker



pentru a activa sau dezactiva această hașură distinctivă pentru toți indicatorii sursă. Culoarea acestei hașuri poate fi configurată în Options > Work Environment > More Options.)

- 6) Se creează un nou punct de vedere tip Secțiune, care este inclus în Harta Proiectului (Project Map) din Navigator.


Alte informații privind noul punct de vedere tip Secțiune – Indicatorii și informațiile cu privire la Referință care-i aparțin, Afișarea Modelului și Liniile de Nivel – pot fi definite în fereastra de dialog Section Settings.

Pentru informații suplimentare, consultați *Section Tool Settings in ArchiCAD Help*.

## Definirea Intervalului Orizontal/Vertical de Afișare într-un Punct de Vedere tip Secțiune

**Notă:** Acest proces este identic pentru Elevații.

Utilizați opțiunile din Tabloul General din fereastra Section Settings pentru a defini geometria Secțiunii.



### Intervalul Orizontal de Afișare


- Dacă selectați Intervalul Orizontal de Afișare la **infinit (infinite)**, modelul vizibil se va afișa în întregime pornind de la linia de Secțiune.
- Dacă selectați Intervalul Orizontal de Afișare **limitat (limited)**, modelul va fi afișat între linia de Secțiune și limita acesteia, care este amplasată automat. O dată amplasată linia limită, poate fi selectată și deplasată, dacă este necesar.
- Dacă selectați domeniul „adâncime zero” (zero-depth), se vor afișa doar părțile modelului care au fost decupate de linia de

secțiune și doar în locul în care s-a efectuat secționarea. (Pentru Elevații nu există opțiunea „zero depth”).

Pentru mai multe informații, consultați *Horizontal Range (for Source Section markers only) in ArchiCAD Help*.

### Intervalul Vertical de Afișare

- Dacă selectați Intervalul Vertical de Afișare la **infinit (infinite)**, se vor afișa toate etajele modelului.
- Dacă selectați Intervalul Vertical de Afișare **limitat (limited)**, introduceți valorile înălțimilor



corespunzătoare intervalului de afișare pe verticală a modelului pe care doriți să-l includeți în secțiune.

### Editarea Intervalului Orizontal de Afișare și a Limitei Zonei de Adâncime ale unei Secțiuni

Puteți modifica adâncimea (intervalul orizontal de afișare) unei secțiuni selectate dacă deplasați linia limită: asigurați-vă că instrumentul Secțiune este activ și apoi deplasați linia dând clic pe aceasta și glisând-o cu cursorul în poziția dorită.

De asemenea, puteți deplasa linia limitei Zonei de Adâncime în cazul în care ați configurat o astfel de limită în fereastra Section Settings.

**Notă:** Pentru a crea o zonă „de adâncime” opțională a Secțiunii, cu culori/efecte separate, bifați caseta Marked Distant Area din Section Settings (tabloul Model Display). Linia limită a Zonei de Adâncime este afișată apoi ca parte a Secțiunii.

Consultați *Section Model Display Panel (for Source Section markers only) in ArchiCAD Help*.

Atât linia limită de Secțiune, cât și linia secundară „de adâncime” sunt elemente care apar exclusiv pe ecran.

- Utilizați opțiunea din **View > On-Screen View Options > Marker Range** pentru a afișa sau ascunde linia limită de

Secțiune (domeniul orizontal) și linia limită a Zonei de Adâncime în Planul de Nivel.


- Pentru a modifica tipurile/culorile acestor linii, folosiți opțiunile din Options > Project Preferences > Miscellaneous.

Pentru informații suplimentare, consultați Afișarea Liniilor Intervalului de Afișare al Indicatorului pe pagina 239.

## Definirea Referinței pentru Indicatorul Sursă

Urmați etapele de mai jos pentru a defini informațiile privind referința pentru indicatorii de Secțiune, Elevație, Elevație Interioară, Detaliu și Foaie de Lucru de tip sursă.


Atunci când amplasați un **nou indicator sursă** în Planul de Nivel pentru a crea un punct de vedere, Setările Standard ale instrumentului vă oferă două opțiuni pentru definirea Referinței Indicatorului:



- punctul de vedere sau
- primul desen amplasat al punctului de vedere

Cu alte cuvinte, indicatorul va afișa informații privind fie punctul de vedere pe care îl creați la momentul curent, fie primul desen creat din acest punct de vedere. („Primul” se referă la cel mai potrivit desen eligibil din Catalogul de Planșe.)

De exemplu, următoarea Secțiune a fost definită pentru a afișa informații despre primul desen amplasat, creat din acest punct de vedere.




Dacă selectați „first placed drawing” și nu ați amplasat deocamdată niciun desen, indicatorul va afișa un autotext (de exemplu, #DrgID), care va fi înlocuit cu informația relevantă imediat după amplasarea desenului.

Dacă selectați un **indicator sursă deja amplasat** și deschideți fereastra de dialog a Setărilor de Selectare, aferentă instrumentului sau Caseta de Informații, veți avea două opțiuni suplimentare, deoarece este posibil să fi fost deja create mai multe desene sau vederi din punctul de vedere respectiv:

- desenul selectat
- primul desen amplasat aparținând vederii selectate

Dacă optați pentru una din aceste două opțiuni, se va afișa o fereastră de dialog ce conține Catalogul de Planșe (Layout Book) sau Harta Vederilor (ViewMap) din Navigator. Desenele/vederile eligibile sunt disponibile pentru selecție (spre ex. cele care au fost create din punctul de vedere Secțiune selectat), în timp ce celelalte elemente apar în culoarea gri (dezactivate) și nu pot fi selectate.

**Notă:** Opțiunea de a face referință la o vedere este disponibilă pentru cazurile în



care desenul dorit este amplasat în Catalogul de Planșe al altui proiect (și nu apare, prin urmare, în fereastra de dialog „Define Marker Reference”).

*Consultați Pentru a importa un Desen din alt fișier de proiect ArchiCAD: pe pagina 508.*

Având în vedere că nu puteți face referință la desenul propriu-zis, puteți face referință la Vederea (din proiectul curent) de la care s-a pornit pentru a se crea Desenul (în celălalt proiect). Indicatorul va afișa datele primului desen creat din această vedere ca autotext (de exemplu, #Drawing Name, #DrgID). O dată ce Catalogul de Planșe care conține desenul de referință este deschis alături de proiectul care conține indicatorul, acesta din urmă va fi completat cu datele corecte ale desenului.


Informațiile privind conexiunea, ce vor apărea în indicator, sunt previzualizate în câmpul text **Reference to** cu condiția ca elementul la care se face referință (de exemplu, un desen) să existe deja în proiect.

**Notă:** Aceleași informații ale indicatorului se afișează și în tabloul Marker din fereastra de dialog Section Settings.

## Atribuirea unei Stări Secțiunii

**Notă:** Procesul de atribuire a stării este identic pentru Secțiuni, Elevații și Elevații Interioare. Documentului 3D i se poate atribui o stare de tipul Auto-rebuild (Reconstrucție Automată) sau Manual Rebuild (Reconstrucție Manuală), însă nu de tipul Drawing (Desen).

De fiecare dată când creați o Secțiune nouă îi atribuiți un stare în tabloul General din **Section Settings**. Secțiunii i se poate atribui unul din următoarele 3 stări: **Auto-rebuild Model (Reconstrucție Automată a Modelului)**, **Manual-rebuild Model (Reconstrucție Manuală a Modelului)**, și **Drawing (Desen)**.



Fiecare dintre stările unei Secțiuni definește legătura dintre Secțiune și model în Planul de Nivel și metoda de reconstrucție a secțiunii.

- Pentru cele două stări de tip **Model** (cu Reconstrucție Automată și Manuală), fereastra este alcătuită din elemente de construcție; orice modificări efectuate într-o fereastră de Secțiune Model pot fi actualizate în fereastra **Floor Plan** precum și în fereastra **3D** și în celelalte ferestre de **Secțiune** și viceversa.
- Într-o Secțiune cu stare de tip **Desen**, elementele de construcție sunt descompuse în hașuri 2D, arce și linii. Modificările efectuate într-un astfel de tip de fereastră nu sunt reflectate în celelalte ferestre. Puteți, totuși, să actualizați desenul astfel încât să reflecte modificările recente aplicate modelului.

Elementele de construcție pot fi editate în ferestrele cu statut Auto-rebuild Model și Manual-rebuild Model, dar în acestea nu se pot crea noi elemente de construcție, cu excepția operațiilor de copiere a Ușilor și Ferestrelor existente. Chiar și prin copierea elementelor de construcție și lipirea lor în același loc obțineți doar alte elemente de desen simple.

**Avertisment:** Dacă ștergeți un element de construcție dintr-o Fereastră de Secțiune care are statut de model (cu Reconstrucție Automată sau Manuală), acesta va fi șters și din Planul de Nivel și modelul 3D.

Indiferent de tipul de stare al unei secțiuni, puteți adăuga în aceasta elemente grafice 2D, adnotări și cote.

*Pentru informații suplimentare, consultați Actualizarea Secțiunilor pe pagina 213.*

## Afișarea Elementelor în Fereastra de Secțiune


**Notă:** Opțiunile pentru afișarea elementelor sunt aproximativ identice pentru Elevații și Elevații Interioare.

Utilizați comenzile Model Display din Section Settings pentru a defini aspectul elementelor secționate și nesectionate din Fereastra


de Secțiune. Aici puteți defini orice umbre vectoriale și opțiuni de afișare separată pentru „zona de adâncime” a unei secțiuni.

*Pentru informații suplimentare, consultați Section Model Display Panel (for Source Section markers only) in ArchiCAD Help.*


Următoarea fereastră de secțiune va fi afișată cu opțiunea Vectorial Hatching activată - „on” -(după cum se observă la țiglele acoperișului) și, de asemenea, cu opțiunea Vectorial Sun Shadow activată - „on” -(după cum se observă la umbra proiectată de porțiunea care iese în afară a acoperișului).



Un alt efect constă în afișarea materialelor suprafețelor nesectionate în modul „shaded” (cu umbriri), pentru a reflecta contururile rotunjite:




Puteți combina cele două efecte (aplicarea umbrelor și efectul de umbrire) într-o singură fereastră de Secțiune:



## Deschiderea unui Punct de Vedere tip Secțiune

Pentru a deschide un punct de vedere tip Secțiune, dați dublu clic pe denumirea acestuia în Navigator sau utilizați comanda. (View > Navigate > Sections > Open Section). O altă modalitate de a deschide punctul de vedere este de a selecta linia de Secțiune din Planul de Nivel și de a utiliza comanda „Open Section” din meniul contextual.



În mod standard, fiecare Secțiune se deschide într-o singură fereastră, înlocuind-o pe cea deschisă precedent. Pentru a deschide mai multe ferestre de Secțiune simultan, deschideți fiecare nouă Secțiune din Navigator, folosind comanda **Open in new window** din meniul contextual.

## Amplasarea unui Indicator de Secțiune Conectat


**Notă:** Acest proces este identic pentru Elevații, Detalii și Foi de Lucru.

Indicatorii de secțiune conectați nu au ca sursă modelul și nu generează un punct de vedere nou. În schimb, aceștia sunt amplasați în proiect, și apoi conectați de către utilizator la un punct de vedere existent, vedere sau desen existent(-ă) ale cărui/cărei informații sunt afișate în indicator.


Puteți amplasa un indicator de Secțiune conectat în oricare din următoarele ferestre: Plan de Nivel, Secțiune, Elevație, Elevație Interioară, Document 3D, Foaie de Lucru, Detaliu.

De exemplu, puteți crea o Secțiune a unui Perete care funcționează ca un Detaliu:

Mai întâi, amplasați un indicator sursă Detaliu în fereastra de Secțiune;




apoi, amplasați un indicator conectat al Secțiunii Peretelui în Planul de Nivel care este conectat la acest Detaliu.



Acest indicator de Secțiune conectat vă conduce la Detaliul Secțiunii acestui perete.

Pentru a amplasa un indicator de secțiune conectat:


- 1) Activați instrumentul Secțiune.
- 2) Asigurați-vă că este selectată opțiunea „Place Linked Marker” în Caseta de Informații sau în Section Default Settings.



- 3) Definiți Referința Indicatorului (Marker Reference) în fereastra de dialog care apare.

Consultați Definierea Referinței pentru Indicatorul Conectat pe pagina 211.

- 4) Selectați forma liniei (fie Linie Dreaptă - Straight Line, fie în Linie Zigzag - Staggered Line) din Caseta de Informații și desenați linia de Secțiune în plan.



- Straight line (linie dreaptă): dați clic de două ori pentru definirea fiecărui capăt de linie.

- Staggered line (linie zig-zag): dați clic de câte ori este necesar pentru a defini fiecare segment al liniei de Secțiune. Dați dublu clic pentru a finaliza amplasarea liniei.

**Notă:** Opțiunea de linie în Zigzag nu este disponibilă pentru Elevații.


Apare cursorul sub formă de **Ochi**.

- 5) Folosind cursorul în formă de ochi, dați clic de ambele părți ale liniei pentru a seta orientarea indicatorului de Secțiune conectat.
- 6) Indicatorul este amplasat automat după ce a fost finalizată linia de secțiune.

## Definirea Referinței pentru Indicatorul Conectat

Urmați etapele de mai jos pentru a defini informațiile privind referința pentru indicatorii de Secțiune, Elevație, Detaliu și Foaie de Lucru conectați.

Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru un indicator conectat nou sau pentru redefinirea unui indicator selectat deja amplasat:



- **the selected viewpoint** (spre ex. punctul de vedere selectat din lista de directoare după ce selectați „Browse”).
- **the selected drawing** (spre ex. desenul selectat din lista de directoare după ce selectați „Browse”).
- **the first placed drawing of the selected viewpoint** (spre ex. primul desen creat din *punctul* de vedere pe care l-ați selectat din lista de directoare după ce ați selectat „Browse.”). „Primul”


se referă la desenul eligibil cel mai potrivit din Catalogul de Planșe din Navigator.

- **the first placed drawing of the selected view** (spre ex. primul desen creat din *vederea* pe care ați selectat-o din lista de directoare după ce ați selectat „Browse.”). „Primul” se referă la desenul eligibil cel mai potrivit din Catalogul de Planșe din Navigator.

După ce alegeți pentru una din aceste opțiuni privind referința, se va afișa o fereastră de dialog a directoarelor ce conține vederea relevantă din Navigator (Harta Proiectului, Harta Vederilor sau Catalogul de Planșe). Selectați punctul de vedere, vederea sau desenul dorit(-ă). Informațiile privind elementul selectat vor fi afișate în indicatorul conectat.

Astfel, un indicator conectat poate face referință la *orice* punct de vedere, vedere sau desen din proiect.

În cazul în care redefiniți un indicator selectat, dați clic pe butonul **Browse** pentru a se afișa fereastra **Define Marker Reference** și selectați elementul la ale cărui informații doriți să facă referință indicatorul.



**Notă:** Opțiunea de a face referință la o vedere este disponibilă pentru cazurile în care desenul dorit este amplasat în Catalogul de Planșe al altui proiect (și nu apare, prin urmare, în fereastra de dialog „Define Marker Reference”). Având în vedere că nu puteți face referință la desenul propriu-zis, puteți face referință la Vederea (din proiectul curent) de la care s-a pornit pentru a se crea Desenul (în celălalt proiect). Indicatorul va afișa datele primului desen creat din această vedere ca autotext (de exemplu, #Drawing Name, #DrgID). O dată ce Catalogul de Planșe care conține desenul de referință este deschis alături de proiectul care conține indicatorul, acesta din urmă va fi completat cu datele corecte ale desenului.

*Consultați Pentru a importa un Desen din alt fișier de proiect ArchiCAD: pe pagina 508.*

După amplasarea indicatorului puteți reveni oricând pentru a modifica informațiile pe care le conține acesta.


## Amplasarea unui Indicator Neconectat

Urmați etapele de mai jos pentru amplasarea unui indicator neconectat cu instrumentul de Secțiune, Elevație, Detaliu sau Foaie de Lucru.

- 1) Selectați „Placed Unlinked Marker” din fereastra Default Settings sau din caseta de informații.

Un astfel de indicator nu afișează informațiile de conexiune.

- 2) Definiți un text personalizat pentru indicator folosind câmpurile Custom text din lista parametrilor din tabloul Marker al ferestrei de dialog Settings.



- 3) Desenați o linie sau o limită (în funcție de instrument) și amplasați un indicator în oricare din următoarele ferestre: Plan de Nivel, Secțiune, Elevație, Elevație Interioară, Foaie de Lucru, Detaliu, Document 3D.

## Crearea unui Punct de Vedere tip Secțiune Independent

**Notă:** Acest proces este identic pentru Punctele de Vedere tip Elevație Independente.

Secțiunile „Independente”, cu sau fără indicator, pot fi create în anumite ferestre. Aceste puncte de vedere nu au ca sursă modelarea, fiind listate ca puncte de vedere „Independente” în Navigator.


Puteți utiliza instrumentele 2D pentru a crea sau a adăuga un conținut nou în punctul de vedere independent. Utilizați operațiile de copiere și lipire pentru a transfera, în formă 2D, elementele

selectate dintr-o Referință în fereastra desenului pentru prelucrare ulterioară.


Pentru a crea o Secțiune independentă fără indicator, utilizați comanda „Create New Independent Section”. Aceasta creează un punct de vedere gol, fără indicator, care se află însă listat în Navigator.

Această comandă poate fi accesată:

- din rubrica Section a Hărții Proiectului (Project Map) din Navigator. Dați clic dreapta pe acest director și selectați comanda „New Independent Section” din meniul contextual.



- din submeniul Document > Documenting Tools
- dând clic pe directorul New Viewpoint din partea inferioară a Hărții Proiectului (Project Map) din Navigator; elementul selectat din Harta Proiectului (o Secțiune, în acest caz) determină tipul de punct de vedere care va fi creat.



Dacă doriți ca acest punct de vedere independent tip Secțiune să fie **conectat la un indicator**, amplasați un indicator de Secțiune



conectat în proiect și conectați-l (folosind „Marker Reference to”) la Secțiunea independentă existentă.

## Actualizarea Secțiunilor

**Notă:** Procesul de actualizare este identic pentru Secțiuni, Elevații, Elevații Interioare și Documente 3D.

Tipul de stare al fiecărei Secțiuni definește conexiunea dintre Secțiune și model în Planul de Nivel și metoda de reconstrucție a Secțiunii.

*Pentru informații privind atribuirea unei stări secțiunii, consultați Atribuirea unei Stări Secțiunii pe pagina 208.*

### Actualizarea unei Secțiuni Model cu Reconstrucție Automată

O Secțiune de tip **Autorebuild Model (Model cu Reconstrucție Automată)** este conectată la modelul din Planul de Nivel și poate fi editată interactiv. Dacă Planul de Nivel este modificat, o Secțiune de tip Autorebuild Model va fi **reconstruită automat** de fiecare dată când este deschisă sau adusă în prim plan.

Modificările aduse elementelor de construcție existente în Fereastra Secțiunii (inclusiv cotelor asociative) vor fi automat aplicate în Fereastra Planului de Nivel și în orice altă Fereastră de Secțiune și în Fereastra 3D atunci când acestea sunt activate. Procesul de actualizare funcționează doar pentru elementele de construcție; elementele 2D adăugate în Planul de Nivel sau în Fereastra de Secțiune nu vor fi afișate în cealaltă fereastră.

Dacă starea curentă este cea de Reconstrucție Automată și editați elemente în fereastra de Secțiune, funcția de reconstrucție se aplică în mod continuu și imediat în această fereastră. Totuși, în planurile de dimensiuni mari, folosirea reconstrucției automate poate genera încetiniri. Dacă preferați ca fereastra de Secțiune să fie reconstruită doar atunci când este deschisă sau adusă în prim plan (așa cum se întâmplă în ArchiCAD 9), selectați pagina **Options >Project Preferences > Miscellaneous** și deselectați caseta „Update Autorebuild Model...”.

Dacă aveți totuși nevoie de funcția de Reconstrucție manuală, puteți folosi comanda **View > Refresh > Rebuild from Model**. (Comanda simplă View > Refresh > Rebuild, utilizată pentru reîmprospătarea elementelor de desen 2D, nu este disponibilă pentru ferestrele Autorebuild Model.)

**Notă:** Unele modificări complexe aduse planului (de exemplu, modificarea unei Componente de Bibliotecă) nu apar automat în Ferestrele de Secțiune de tip Model. Pentru o secțiune Reconstruită Manual, utilizați comanda **View > Refresh > Rebuild** pentru o secțiune Reconstruită Automat, utilizați comanda **View > Refresh > Rebuild from Model** pentru o afișare corespunzătoare a acestor modificări.

### Actualizarea unei Secțiuni cu Reconstrucție Manuală

O secțiune a cărei stare este **Manual-Rebuild Model** nu este actualizată automat. Aceasta poate fi reconstruită din model doar cu ajutorul comenzii **View > Refresh > Rebuild from Model** din meniu. În acest caz, oricare elemente de desen suplimentare adăugate în fereastra de Secțiune vor rămâne nemodificate.

### Actualizarea unei Secțiuni tip Desen

*Nu se aplică Documentelor 3D, care sunt fie cu Reconstrucție Automată, fie cu Reconstrucție Manuală.*

- Pentru a reconstrui o Secțiune cu stare **Drawing-status** utilizați comanda **View > Refresh > Rebuild**. Aceste comenzi reîmprospătează vederea ca un desen 2D, corectând eventualele erori temporare de afișare.
- Pentru o actualizare completă a unei Secțiuni cu **stare tip Desen**, selectați **View > Refresh > Rebuild from Model**. Această comandă va actualiza conținutul ferestrei pentru a reflecta în întregime starea curentă a modelului Clădirii Virtuale. În cadrul acestui proces, toate elementele 2D provenite din model vor fi eliminate și se va genera o vedere actualizată. Acest lucru înseamnă că eventualele editări manuale ale acestor elemente se vor pierde. Elementele 2D adăugate manual desenului vor fi păstrate intacte.

## Rezumat al Comenzilor de Reconstrucție

Comanda **View > Refresh > Rebuild** este disponibilă în toate ferestrele de construcție. Aceasta reconstruiește modelul în fereastra activă la momentul actual.

Dacă fereastra activă este o Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, un Document 3D, un Detaliu sau o Foaie de Lucru, meniul **View > Refresh** include comenzi suplimentare de Reconstrucție.


**Rebuild from Model:** Utilizați această comandă pentru a reconstrui fereastra activă; informațiile din fereastră vor fi actualizate pentru a reflecta modificările din Planul de Nivel.

**Rebuild from Source View:** Această comandă este disponibilă doar în ferestrele de tip Detaliu și Foaie de Lucru.

Este posibil ca următoarele comenzi să nu fie vizibile în mod standard în meniul **View > Refresh**. Dacă aveți nevoie de aceste comenzi, puteți personaliza meniul astfel încât să le includă (**Options > Work Environment > Menus**).

Pentru informații suplimentare, consultați *Personalizarea Meniurilor pe pagina 55*.

De asemenea, aceste comenzi sunt disponibile din meniul contextual al directoarelor din Harta Proiectului (Project Map) și Harta Vederilor (View Map) din Navigator.



**Rebuild All from Model:** Utilizați această comandă pentru a reconstrui toate ferestrele de tip Secțiune/Elevație/Elevație Interioară din proiectul dumneavoastră.


**Rebuild All Model Sections from Model:** Utilizați această comandă pentru a reconstrui toate Secțiunile cu statut de Model (fie cu Reconstrucție Automată, fie cu Reconstrucție Manuală).

**Rebuild All Drawing Sections from Model:** Utilizați această comandă pentru a reconstrui toate Secțiunile cu statut de Desen.

## Afișarea Linii și a Indicatorilor de Secțiune

**Notă:** Aceste informații se aplică și Elevațiilor.

Pentru a personaliza caracteristicile indicatorului liniei de Secțiune, utilizați comenzile din tablourile Section Settings Marker și Marker Head.



Pentru informații suplimentare, consultați *Section Marker Panel* și *Section Marker Head Panel* in *ArchiCAD Help*.

## Ajustarea sau Segmentarea Liniei de Secțiune

**Notă:** Acest proces este identic pentru Elevații. Totuși, liniile de Elevație nu pot fi segmentate.


Pentru manipularea ca întreg a unei linii de Secțiune selectată, puteți utiliza instrumentul **Săgeată**, instrumentul **Marcaj** sau comenzile din meniul **Edit**, precum și comenzile corespundente din paleta Pet Palette.

Pentru a modifica lungimea unei linii de Secțiune, selectați-o și apoi dați clic pe iconul de prelungire din paleta Pet Palette pentru a întinde linia la unul din capete.




Pentru a **împărți în segmente** o linie sau un segment de linie de Secțiune:

- Selectați punctul din mijloc al liniei.
- Selectați iconul **Break Section/Elevation Line** din paleta Pet Palette.
- Dați clic pentru a împărți segmentul în jumătate și mutați apoi segmentul rezultat într-o nouă poziție. Dați clic pentru a amplasa segmentul.



Pentru a **muta** un segment al unei linii de Secțiune, selectați Indicatorul de Secțiune și apoi utilizați iconul **Move Section line segment** din paleta Pet Palette pentru a-l deplasa.



Pentru a **elimina** o segmentare într-o linie de Secțiune în zigzag, selectați linia de Secțiune, apoi trageți linia de segmentare (perpendicular pe linia de secțiune) în afara intervalului de afișare al secțiunii.

## Elevații

ArchiCAD prezintă un instrument separat pentru crearea punctelor de vedere tip Elevație și a indicatorilor Elevație conectați sau neconectați.

Spre deosebire de Secțiuni:

- în general, elevațiile nu „taie” structura, ci creează o vedere a unei secțiuni transversale a structurii de la un punct la distanță.
- nu există opțiunea „zero depth” pentru intervalul de afișare orizontal al Elevației.
- indicatorii Elevație sunt, prin convenție, diferiți de cei ai de Secțiune; prin urmare, opțiunile privind Indicatorii din Elevation Settings diferă de cele din Section Settings.
- spre deosebire de Linia de Secțiune, linia de Elevație este exclusiv un element Indicator afișat pe ecran și nu se imprimă în planșe.

*Consultați Afișarea Liniilor Intervalului de Afișare al Indicatorului pe pagina 239.*

În ceea ce privește celelalte aspecte, Instrumentul Elevație funcționează în același mod ca Instrumentul Secțiune.

- Pentru a crea un punct de vedere tip Elevație, trebuie să amplasați un indicator de Elevație tip sursă pe Planul de Nivel.
- Punctul de vedere tip Elevație rezultat are o Stare (Model sau Desen) care determină procesul de actualizare a acestuia.
- Tabloul Elevation Settings Model Display definește afișarea punctului de vedere Elevație, în timp ce tablourile Marker și Marker Head stabilesc conținutul și afișarea indicatorului de Elevație.
- Un indicator de Elevație conectat, care conține doar informații privind referința (fără să creeze un punct de vedere), poate fi amplasat în Ferestrele Plan de Nivel, Secțiune, Elevație, Elevație Interioară, Document 3D, Detaliu sau Foaie de Lucru.

- Se pot amplasa de asemenea și indicatori de Elevație neconectați.

*Pentru informații suplimentare, consultați următoarele secțiuni:*

*Crearea unui Punct de Vedere tip Secțiune pe pagina 205*

*Definirea Intervalului Orizontal/Vertical de Afișare într-un Punct de Vedere tip Secțiune pe pagina 206*

*Atribuirea unei Stări Secțiunii pe pagina 208*

*Afișarea Elementelor în Fereastra de Secțiune pe pagina 208*

*Definirea Referinței pentru Indicatorul Sursă pe pagina 207*

*Amplasarea unui Indicator de Secțiune Conectat pe pagina 210*

*Definirea Referinței pentru Indicatorul Conectat pe pagina 211*

*Amplasarea unui Indicator Neconectat pe pagina 212*

*Crearea unui Punct de Vedere tip Secțiune Independent pe pagina 212*

*Actualizarea Secțiunilor pe pagina 213*

*Afișarea Liniilor și a Indicatorilor de Secțiune pe pagina 214*

*Ajustarea sau Segmentarea Liniei de Secțiune pe pagina 214*

## Mutarea unui Indicator de Elevație

Această opțiune este disponibilă doar pentru indicatorii de Elevație și Elevație Interioară.

Selectați linia Elevației – se va selecta indicatorul, care va afișa un nod.

Dați clic pe acest nod și selectați comanda **Move Elevation Marker** din paleta Pet Palette, apoi glisați indicatorul în poziția dorită.


Indicatorul își va păstra această poziție chiar dacă elevația este deplasată sau rotită într-o altă poziție.



# Elevațiile Interioare (IE)

## Despre Elevații Interioare


ArchiCAD prezintă un instrument specializat optimizat pentru crearea elevațiilor interioare ale spațiilor interioare.



Elevațiile Interioare (Interior Elevations, IE) au o funcționare similară Secțiunilor și Elevațiilor obișnuite: alegeți o metodă de trasare; definiți grafic vederea și limitele sale; și plasați un indicator de referință cu informație personalizată.

Fiecare Elevație Interioară este un punct de vedere separat în Harta Proiectului (Project Map) din Navigator.

Modificările efectuate într-o Elevație Interioară pot fi reflectate în Model și viceversa: modificările din model pot fi reflectate în Elevația Interioară după o actualizare. Cotele sunt asociative.




Spre deosebire de Instrumentele de Secțiune și Elevație, instrumentul de Elevație Interioară este utilizat exclusiv la crearea unor puncte de vedere noi; Nu se poate amplasa un indicator de Elevație Interioară conectat care să conțină doar informații privind referința

**Notă:** Fiind indicatori sursă, indicatorii de Elevație Interioară sunt diferențiați pe ecran printr-o hașură solidă semitransparentă opțională. (Utilizați meniul View > On-screen View Options > Highlight Source Marker pentru a activa sau dezactiva această hașură distinctivă pentru toți

indicatorii sursă. Culoarea acestei hașuri poate fi configurată în Options > Work Environment > More Options.)

O Elevație Interioară creată cu ajutorul uneia dintre metodele de amplasare de tip polilinie sau dreptunghi va prezenta câte o Elevație Interioară separată pentru fiecare segment al liniei; fiecare vedere va fi creată perpendicular pe segment.




Având în vedere că, în general, Elevațiile Interioare sunt create în grupuri (de exemplu, patru Elevații Interioare create în urma amplasării unei polilinii cu patru segmente în interiorul unei singure camere), acestea sunt tratate ca grup atunci când se efectuează numerotarea, afișarea, când se aplică funcțiile Referință sau la amplasarea într-o planșă. (În general, veți utiliza opțiunile „Auto Arrange Setup” ale Formatului Principal – din Master Layout Settings – pentru a ajusta aspectul vederilor Elevațiilor Interioare în planșe.)

*Pentru informații suplimentare, consultați Aranjarea Mai Multor Desene în Planșă pe pagina 509.*

Aceste grupuri de Elevații Interioare sunt listate automat împreună în propriile subseturi din Harta Proiectului. Fiecare punct de vedere nou tip Elevație Interioară este atribuit unui Grup de Elevații Interioare, chiar dacă în Grupul respectiv există un singur punct de vedere.

Nu puteți transfera puncte de vedere tip Elevații Interioare singulare de la un Grup la altul.




## Crearea unei Singure Elevații Interioare

Desenați **linia limită a Elevației Interioare** utilizând metoda liniei unice pentru a crea un punct de vedere unic tip Elevație Interioară .

**Notă:** Spre deosebire de Secțiuni/Elevații, atunci când creați o Elevație Interioară începeți prin definirea *limitei vederii* (de exemplu, peretele pe care doriți să-l vedeți) și apoi dați clic pentru a defini linia de vizualizare (locul din care vedeți peretele).

- 1) Dați clic o dată pentru a începe definirea liniei limită.
- 2) Dați clic încă o dată pentru a finaliza linia.
- 3) Mutați cursorul în poziția de vizualizare dorită.
- 4) Dați clic pentru a treia oară pentru a amplasa indicatorul Elevației Interioare.



Pentru a defini formatul și poziția Indicatorului (**Marker style and position**), utilizați opțiunile din Tabloul Marker din fereastra Interior Elevation Settings.

*Consultați Interior Elevation Marker Panel in ArchiCAD Help.*

- 5) Se creează un nou punct de vedere tip Elevație Interioară inclus în Harta Proiectului. Acestuia i se atribuie propriul Grup de Elevații Interioare, chiar dacă în Grupul respectiv există un singur punct de vedere.

*Multe alte aspecte privind punctele de vedere tip Elevație Interioară – starea, afișarea, referința indicatorului și actualizarea – au o funcționare similară cu cea a punctelor de vedere tip Secțiune. Pentru informații suplimentare, consultați următoarele secțiuni:*

*Atribuirea unei Stări Secțiunii pe pagina 208*

*Afișarea Elementelor în Fereastra de Secțiune pe pagina 208*

*Definirea Referinței pentru Indicatorul Sursă pe pagina 207*

*Actualizarea Secțiunilor pe pagina 213*

## Crearea Elevațiilor Interioare Multiple

Utilizați metoda polilinie/rectangulă pentru crearea unor puncte de vedere multiple într-un singur Grup de Elevații Interioare.


Grupul de Elevații Interioare rezultat conține același număr de puncte de vedere ca și numărul de segmente ale polilinie/dreptunghiului.

- 1) Dați clic pentru a începe desenarea liniei limită.

- În cazul metodei **polilinie**, dați clic o dată pentru fiecare segment al polilinie; dați dublu clic pentru a finaliza polilinia.
- În cazul metodei **rectangulare**, dați clic pentru a doua oară pentru a defini colțurile opuse.
- În cazul metodei **rectangulare cu rotație**, dați clic pentru a defini vectorul de rotație; dați clic încă o dată pentru a defini lungimea dreptunghiului.

Linia/polilinie/dreptunghiul rezultat(-ă) reprezintă linia limită a grupului de Elevații Interioare.

- 2) Mutați cursorul în poziția de vizualizare dorită.




- 3) Dați clic încă o dată pentru a amplasa indicatorul(-ii) Elevațiilor Interioare.

Elevațiile interioare utilizează un indicator specializat, care este un obiect GDL cu parametri editabili.

Indicatorul(-ii) de Elevație Interioară este/sunt amplasat(-ți) în mijlocul fiecărui segment al liniei de Elevație Interioară sau în centrul încăperii.

Pentru a defini formatul și poziția Indicatorului, utilizați opțiunile din tabloul Marker din fereastra Interior Elevation Settings. Puteți opta, pentru oricare dintre punctele de vedere sau pentru toate punctele de vedere, să nu afișați indicatorul(-ii), selectând opțiunea No Marker din acest tablou.



Consultați Interior Elevation Marker Panel in ArchiCAD Help.

- 4) Noul grup de puncte de vedere este creat și inclus în Harta Proiectului (Project Map).
- 5) Grupul de Elevații Interioare are propriul director Clone în Harta Vederilor (View Map) din Navigator.

Punctele de vedere dintr-un singur grup de Elevații Interioare au anumite configurări comune (de exemplu, setările Show on Stories și Layer), care pot fi aplicate exclusiv grupului ca un întreg. Totuși, setările fiecărui segment pot fi accesate separat.

Consultați Editarea Punctelor de Vedere tip Elevație Interioară pe pagina 221.

Multe alte aspecte privind punctele de vedere tip Elevație Interioară – starea, afișarea, referința indicatorului și actualizarea –

au o funcționare similară cu cea a punctelor de vedere tip Secțiune. Pentru informații suplimentare, consultați următoarele secțiuni:

*Atribuirea unei Stări Secțiunii pe pagina 208*

*Afișarea Elementelor în Fereastra de Secțiune pe pagina 208*

*Definirea Referinței pentru Indicatorul Sursă pe pagina 207*

*Actualizarea Secțiunilor pe pagina 213*


## ID-urile și Denumirile Elevațiilor Interioare

Pentru a atribui ID-uri și denumiri Grupurilor de Elevații Interioare și punctelor de vedere aferente acestora, utilizați tabloul General Panel din fereastra Interior Elevation Settings. Opțiunile din tabloul General Panel variază în funcție de configurările pe care le efectuați – pentru un Grup de Elevații Interioare:

sau pentru un punct de vedere unic tip Elevație Interioară:


Fiecare punct de vedere nou este atribuit automat unui Grup de Elevații Interioare (chiar dacă grupul conține un singur punct de vedere). Grupului de Elevații Interioare i se atribuie un ID standard – IE-01.

Grupurile ulterioare de Elevații Interioare primesc ID-uri corespunzătoare. (IE-02, IE-03...)





În setările fiecărui punct de vedere singular, câmpurile Reference ID și Name sunt setate în mod standard la „By IE Group”.



Ceea ce înseamnă că fiecare punct de vedere tip Elevație Interioară va avea același ID și aceeași denumire ca Grupul din care provine.

Setările standard ArchiCAD pentru Elevații Interioare definesc suplimentar ID-ul și Denumirea fiecărui punct de vedere tip Elevație Interioară pentru a include elemente tip Autotext.


### Utilizarea Autotext pentru Crearea unor ID-uri/Denumiri Sugestive pentru Grupurile de Elevații Interioare

Puteți defini o convenție logică de denumire a Grupurilor de Elevații Interioare prin includerea unui Autotext în ID-ul și Denumirea unui astfel de Grup.

Astfel, fiecare Elevație Interioară conținută în acel grup va afișa un Autotext logic care poate varia pentru fiecare elevație.

În mod standard, ArchiCAD adaugă un Autotext tip <Number> ID-ului fiecărui punct de vedere din grupul de Elevații Interioare. În imaginea de mai jos, ID-ul fiecărui punct de vedere include ID-ul Grupului (IE-01), plus un număr atribuit automat (01, 02, 03, ...).


De asemenea, Denumirea Grupului de Elevații Interioare adaugă fiecărei Denumiri a punctului de vedere un Autotext de <Orientare>. Prin urmare, denumirea fiecărui punct de vedere este formată din orientarea specifică a acestuia, atribuită automat cu ajutorul funcției Autotext (North (nord), South (sud), East (est), West (vest)).




Utilizați tabloul General din IE Settings pentru a defini orice alt Autotext pe care doriți să le includeți în denumirea și/sau ID-ul punctelor de vedere tip Elevație Interioară. De exemplu, puteți seta

ID-ul Grupului de Elevații Interioare ca fiind numărul zonei (Zone Number).

- 1) Dați clic pe butonul Autotext de lângă câmpul ID din General Settings și selectați din listă Zone Number (Numărul Zonei).



- 2) În Navigator, observați că ID-ul grupului este acum echivalent cu numărul zonei (007, în acest caz) inclusă în Elevația Interioară.



Acest ID este preluat de toate punctele de vedere din Grup.


(Evident, atribuirea unui autotext Număr de Zonă funcționează doar dacă Elevația Interioară include o zonă.)

### Personalizarea ID-urilor și a Denumirilor

Puteți atribui un ID și/sau o Denumire personalizat(-ă) oricărui Grup de Elevații Interioare sau punct de vedere individual:


- Selectați linia limită a Elevației Interioare.
- Deschideți setările Elevațiilor Interioare.

În cazul unui Punct de Vedere Elevație Interioară individual, asigurați-vă că meniul este configurat pe parametrul Custom.



- Introduceți ID-ul și/sau Denumirea dorite.


De asemenea, puteți modifica ID-urile și Denumirile pentru oricare Grup de Elevații Interioare sau ale oricăror puncte de vedere în paleta Navigator.



## Editarea Punctelor de Vedere tip Elevație Interioară

Fiecare punct de vedere al unui grup de Elevații Interioare poate fi editat separat. Mai întâi, selectați punctul de vedere:

- selectați oricare indicator individual al unei Elevații Interioare sau
- selectați oricare **segment individual** al liniei Elevației Interioare.




Comenzile din paleta Pet Palette și din meniul contextual deschise din acest segment au efect doar asupra acestui punct de vedere.

Pentru a edita punctul de vedere selectat:


- Deschideți setările Elevațiilor Interioare. (Utilizați meniul contextual sau Caseta de Informații). Orice modificări efectuate aici se aplică doar punctului de vedere selectat. Observați că anumite opțiuni din setările Elevațiilor Interioare nu pot fi selectate în cazul în care editați un unic punct de vedere și nu un grup de Elevații Interioare.
- Utilizați opțiunile din paleta Pet Palette pentru manipularea segmentului selectat al Elevației Interioare sau a indicatorului acestuia.

## Ștergerea/Regenerarea unui Punct de Vedere tip Elevație Interioară

Dacă ați selectat un punct de vedere singular, îl puteți șterge folosind comanda Delete din meniul contextual.



Aveți posibilitatea de a regenera punctul de vedere chiar și după ce acesta a fost șters: selectați grupul de Elevații Interioare căruia îi aparține (selectați orice parte a Liniei Limită a Elevației Interioare) și utilizați comanda Restore all Interior Elevations in Group din meniul contextual.




**Notă:** Prin această comandă se regenerează punctul de vedere tip elevație interioară, însă orice editări 2D efectuate în punctul de vedere înainte de ștergerea acestuia vor fi pierdute.


## Editarea Liniei Limită a Elevației Interioare

Prin selectarea oricărui segment al polilinieii limită a Elevației Interioare se selectează întregul grup de Elevații Interioare. În cazul în care grupul de Elevații Interioare utilizează un indicator unic, obișnuit, atunci prin selectarea acestuia se selectează întregul grup.

La fel cum se procedează în cazul editării altor polilinii în ArchiCAD, utilizați opțiunile de editare a liniilor din paleta Pet Palette.



Inserarea unui nod va crea un nou punct de vedere în grupul de Elevații Interioare.




## Intervalul de Afișare pe Verticală și Orizontală a Elevației Interioare

### Intervalul de Afișare pe Verticală


**Intervalul de Afișare pe Verticală** al unui punct de vedere tip Elevație Interioară se setează manual de către utilizator în tabloul General din Interior Elevation Settings sau din Caseta de Informații.

Consultați *Interior Elevation (IE) Tool Settings in ArchiCAD Help*.



Dacă doriți, puteți atribui fiecărei vederi Elevație Interioară (adică fiecărui segment al polilinieii limită a elevației interioare) un interval de afișare pe verticală personalizat: selectați opțiunea **Limited** pentru Vertical Range și introduceți limitele dorite pe înălțime.


Utilizați meniul pentru a specifica dacă acest interval vertical trebuie măsurat de la nivelul Originea Proiectului (Project Zero) sau de la Etajul Origine (Home Story) în care a fost amplasată Elevația Interioară.




### Intervalul Orizontal de Afișare

În mod standard, linia limită a Elevației Interioare reprezintă **intervalul de afișare orizontală** al vederii Elevației Interioare.


Opțiunea Horizontal Range din fereastra Interior Elevation Settings (tabloul General) este setată la **By Limit Lines** în mod standard.




Pentru a ajusta intervalul de afișare pe orizontală, selectați linia limită și măriți-o sau micșorați-o folosind comenzile din paleta Pet Palette. (Modificarea dimensiunii acestui segment va afecta și segmentele adiacente, cum se întâmplă în cazul editării oricărei polilinii.)



Pentru a include zonele închise conexe în punctul de vedere tip Elevație Interioară, selectați opțiunea **Add bounded areas** ca Horizontal Range în IE Settings.




În acest mod, dacă, de exemplu, încăperea conține un alcov de formă neobișnuită, punctul de vedere tip Elevație Interioară va include structurile care se află în cameră, deși se situează în afara liniei limită, așa cum se arată în această imagine:




## Elevațiile Interioare și Forma Zonei

Dacă doriți ca Elevația Interioară să corespundă unei zone, selectați opțiunea **Detect and Fit to Zones** pentru Vertical Range (Intervalul de Afișare pe Verticală), în tabloul General din fereastra Interior Elevation Settings.




În cazul în care se detectează o zonă, înălțimea acesteia va fi utilizată ca interval de afișare pe verticală al punctului de vedere tip Elevație Interioară selectat.

**Notă:** Înălțimea zonei reprezintă diferența dintre cota Nivelului la care se află (Zone Level) și valoarea Înălțimii sale (Zone Height), setate în Zone Settings:



Zonele editate folosind Operațiile cu Corpuri Solide sunt calculate, de asemenea, cu precizie, cu condiția să bifați caseta **Consider Solid Operations (A se avea în Vedere Operațiile cu Corpuri Solide)**. De exemplu, o zonă unică ajustată în funcție de un acoperiș înclinat va avea mai multe înălțimi de zonă diferite. Acestea sunt reflectate corect în fiecare punct de vedere din grupul de Elevații Interioare.



## Afișarea Elementelor din Elevația Interioară

Utilizați comenzile Model Display din Interior Elevation Settings pentru a defini aspectul elementelor secționate și nesectionate din vedere. Aceste opțiuni sunt în mare măsură identice cu opțiunile Model Display pentru Secțiuni și Elevații.


*Consultați Afișarea Elementelor în Fereastra de Secțiune pe pagina 208 și Interior Elevation Model Display Panel in ArchiCAD Help.*

Elevațiile Interioare nu prezintă o opțiune de afișare de tip „Marked Distant Area”.

Există două opțiuni speciale de afișare în cadrul Elevațiilor Interioare pentru elementele secționate:

**Exclude View Blocking Walls:** Dacă bifați această opțiune, nu se vor afișa pereții care „blochează vederea” în Elevația Interioară.

**Hide Cut Elements:** Dacă bifați această opțiune, nu se vor afișa elementele secționate de Linia Elevației Interioare.



## Documentul 3D

### Despre Documentul 3D


Documentul 3D vă permite să utilizați vederea 3D a modelului ca bază pentru crearea unui document, la care puteți adăuga cote, etichete și elemente de desen 2D suplimentare.

De exemplu, puteți transforma vederea 3D a unei clădiri într-un document ce conține informații structurale detaliate în 3D – precum intersecția pereților compoziți în spațiu. Acest lucru este posibil deoarece Documentul 3D poate afișa suprafețe secționate într-o structură a modelului 3D, utilizând opțional caracteristicile hașurii de secționare și liniei de secțiune definite la nivelul elementelor.

*Consultați Afișarea Modelului în Documentul 3D pe pagina 231.*

Pentru adăugarea cotelor utilizați instrumentele de cotare ale ArchiCAD, plus anumite funcții de cotare disponibile doar pentru Documentele 3D.

*Consultați Cotele Liniare în Fereastra Document 3D din ArchiCAD Help.*



Documentul 3D este un punct de vedere care apare în Harta Proiectului (Project Map) din Navigator. Sub multe aspecte, Documentul 3D este similar punctului de vedere tip Secțiune: face parte integrantă din modelul ArchiCAD, iar elementele sale din model sunt reconstruite automat sau manual, în funcție de configurația stării lor.

În Documentul 3D puteți selecta elemente din model și le puteți accesa ferestrele de dialog aferente pentru a modifica modelul, dar nu le puteți edita grafic și nici nu puteți să creați noi elemente.


Documentul 3D își are sursa în fereastra 3D. Parametrii și opțiunile specifice care influențează afișarea ferestrei 3D (precum proiecția și filtrarea/selectarea elementelor) vor afecta afișarea Documentului 3D; puteți redefini Documentul 3D după ce ajustați

aceste setări ale ferestrei 3D. (Consultați *Documentul 3D și Fereastra 3D Sursă a acestuia pe pagina 227.*)

La fel ca alte vederi ale modelului, însă, Documentul 3D are propria fereastră de dialog a setărilor – 3D Document Settings – în care puteți seta parametrii specifici Documentului 3D. Printre acestea se numără afișarea hașurii/culorii suprafețelor elementelor (inclusiv ale elementelor compozite secționate), contururile, transparența, hașura 3D, umbrirea, efectele de umbră și lumină.

**Notă:** Afișarea elementelor compozite în fereastra Documentului 3D depinde și de setările afișării parțiale. <http://www.penreader.com/pocket-pc-dictionaries/index.html>  
Vezi *Afișarea Parțială a Structurilor pe pagina 426.*

De exemplu, puteți afișa materialele suprafețelor secționate într-o formă similar tridimensională pentru a reda grafic structurile compozite:



*Consultați 3D Document Settings in ArchiCAD Help.*



## Crearea unui Document 3D


- 1) Configurați, în fereastra 3D, o vedere 3D a modelului: vederea pe care doriți să o aveți în Documentul 3D:

Setați vederea 3D în perspectivă sau proiecție, utilizați Planurile de Secțiune 3D, filtrați sau selectați elemente, utilizați Marcajul dacă aveți nevoie sau efectuați operații cu corpuri solide.


- 2) Creați un nou Document 3D aplicând una din următoarele acțiuni:

Cu fereastra 3D deschisă:


- Utilizați comanda **New 3D Document...** din meniul contextual al directorului 3D Document din Navigator



- Utilizați comanda **Capture Window for 3D Document** din meniul contextual al ferestrei 3D (fără nici un element selectat).



- Utilizați una din comenzile (**Document > 3D Document > Create New 3D Document**; sau **Document > Documenting Tools > Create 3D Document**).
- 3) Va apărea fereastra de dialog New 3D Document.



Introduceți o Serie de Identificare (Reference ID) și o Denumire (Name) pentru noul Document 3D și dați clic pe **Create**.

- 4) Se creează Documentul 3D și se deschide într-o fereastră separată.
- 5) Documentul 3D este inclus în directorul 3D Document din Harta Proiectului (Project Map) din Navigator.



## Documentul 3D și Fereastra 3D Sursă a acestuia

Conținutul Documentului 3D este stabilit în funcție de Fereastra 3D, care este sursa Documentului 3D.

Deși nu există decât o singură fereastră 3D curentă la un anumit moment (nu puteți deschide simultan mai multe ferestre), fiecare Document 3D poate avea propria fereastră 3D sursă. Cu alte cuvinte, fiecare Document 3D memorează setările (proiecția, filtrarea, planurile de secțiune etc.) proprii ferestrei 3D sursă.

Puteți edita în orice moment anumite setări ale acestei Ferestre 3D sursă și, apoi, puteți aplica opțiunea **Redefine the 3D Document** pentru a reflecta modificările.

Opțiunea **Redefine** se referă la setări specifice ale ferestrei 3D care afectează modul de afișare a Documentului 3D în fereastră. Aceste setări sunt:

- Proiecția 3D curentă, incluzând zoom-ul

*Consultați Proiecții 3D pe pagina 201.*

- Filtrarea Elementelor care să fie Afișate în 3D (**View > Elements in 3D View**)

*Consultați Filtrarea Elementelor pentru Afișare în 3D pe pagina 198.*

- Limitări ale Selecției/Marcajului

*Consultați Afișarea Zonei de Marcaj în 3D și Afișarea selecției în 3D pe pagina 196.*

- Planuri de Secțiune

*Consultați Secțiunile 3D „Cutaway” pe pagina 203.*

**Notă:** diferența dintre funcțiile **Redefine** și **Rebuild**. **Rebuild** se referă la elementele modelului: la dimensiunea acestora, la forma lor și la relația cu restul elementelor modelului. Funcția **Rebuild** funcționează în același mod pentru un Document 3D ca și pentru celelalte vederi ale modelului (de exemplu, pentru Secțiune). Dacă Documentul dumneavoastră 3D este configurat cu opțiunea de Reconstrucție Automată (Auto-Rebuild), atunci el este reconstruit de fiecare dată când îl deschideți. Dacă este configurat cu opțiunea de Actualizare

Manuală (Manual-Update), atunci documentul este reconstruit doar la cerere. (**View > Rebuild > Rebuild from Model**).

Nu există Document 3D de tip Desen.


*Nu există Document 3D de tip Desen Atribuirea unei Stări Secțiunii pe pagina 208.*

## Redefinirea Documentului 3D


Există trei metode de a redefini un Document 3D după crearea acestuia. Fiecare dintre aceste metode este descrisă în continuare:

### Redefinirea Documentului 3D: Deschiderea și Editarea Sursei 3D

Dacă fereastra Documentului 3D este în prim plan, folosiți comanda **Open 3D Source** din meniul contextual pentru a deschide fereastra 3D sursă.



O altă variantă este de a da clic dreapta pe punctul de vedere sau vederea Documentului 3D din Navigator și de a da apoi clic pe comanda **Open Source View**:




O altă variantă este de a da clic dreapta pe punctul de vedere sau vederea Documentului 3D din Navigator și de a da apoi clic pe comanda Open Source View:


- Editați elementele
- Ajustați proiecția
- Modificați vizibilitatea elementului folosind Selecția/Marcajul
- Modificați configurația parametrilor pentru funcția Filter Elements.

Apoi, utilizați comanda **Redefine**:


- Selectați Documentul 3D din Harta Proiectului (Project Map) din Navigator și dați clic dreapta pentru a accesa comanda **Redefine 3D Document based on current 3D**.



- Alternativ, cu fereastra 3D în prim plan și neavând niciun element selectat, utilizați comanda **Redefine 3D Document**.




Astfel, apare fereastra de dialog **Redefine 3D Document**.



Selecționați Documentul 3D pe care doriți să-l redefiniți pe baza ferestrei 3D curente.

Apare un avertisment care vă semnalează că această operație de Redefinire este ireversibilă.



Dați clic pe **Redefine Anyway** pentru a efectua operația.

### Comanda Redefine 3D Document Based on Current 3D Window


Această comandă va redefini Documentul 3D pe baza stării ultimei ferestre 3D (cea curentă sau cea care a fost deschisă ultima dată). Nu este necesar să deschideți fereastra 3D.

**Notă:** Fereastra 3D curentă nu este neapărat aceeași cu sursa Documentului 3D creat de dumneavoastră.


Documentul 3D va fi redefinit în funcție de următoarele setări ale ferestrei 3D curente:

- Proiecția 3D curentă, incluzând zoom-ul
- Filtrarea Elementelor care să fie Afișate în 3D (**View > Elements in 3D View**)
- Limitări ale Selecției/Marcajului
- Planuri de Secțiune

Documentul 3D va fi redefinit în funcție de următoarele setări ale ferestrei 3D curente **Redefine based on the Current 3D** din meniul contextual, fără niciun element selectat:




O altă modalitate de a obține același rezultat: În Harta Proiectului (Project Map) din paleta Navigator, dați clic dreapta pe documentul 3D pe care doriți să-l definiți și utilizați comanda **Redefine 3D Document based on current 3D window**.




### Redefinirea cu Ajutorul Setărilor Documentului 3D

O metodă ușoară pentru redefinirea unui Document 3D existent fără a deschide fereastra 3D sursă este de a utiliza setările sale 3D (3D Document Settings).

Deschideți setările Documentului 3D (selecționați Documentul 3D în Harta Proiectului (ProjectMap) din Navigator; sau dați clic pe Settings, în partea inferioară a paletei Navigator sau în meniul contextual sau, cea de-a treia variantă, din meniul Document > 3D Document).



Opțiunile din tabloul General vă permit să accesați ferestrele de dialog pentru a modifica Documentul 3D și fereastra 3D sursă a acestuia, fără să fie nevoie să deschideți însăși fereastra 3D:



Efectuați una sau mai multe din următoarele operații:

- Dați clic pe **Redefine 3D Projections** pentru a accesa fereastra de dialog Perspective or Parallel Settings care reflectă fereastra 3D sursă a Documentului 3D. Efectuați modificările necesare și apoi dați clic pe OK pentru a închide fereastra de dialog. Aici puteți să redefiniți setările de iluminare (Sun) pentru Documentul 3D: dați clic pe Redefine 3D Projections, apoi pe **More Sun** pentru a regla poziția soarelui.
- Dați clic pe **Redefine Filter Elements** pentru a accesa fereastra de dialog Filter Elements in 3D. Efectuați modificările necesare și apoi dați clic pe OK pentru a închide fereastra de dialog.
- Bifați caseta **redefine the projection, cutting planes, and visible elements** pentru a redefini proiecția, planurile de secțiune și elementele vizibile din Documentul 3D pe baza ferestrei 3D curente.

Modificările se vor aplica în Documentul 3D după ce dați clic pe OK pentru a închide fereastra 3D Document Settings.

*Pentru informații suplimentare privind aceste opțiuni, consultați 3D Document General Panel in ArchiCAD Help.*

## Afișarea Modelului în Documentul 3D

Multe din setările Documentului 3D provin din fereastra 3D sursă a acestuia, dar există câteva setări importante privind aspectul modelului în Documentul 3D care se efectuează în fereastra de dialog 3D Document Settings (tabloul Model).

De exemplu, puteți afișa materialele suprafețelor secționate într-o formă similară 3D-ului pentru a prezenta grafic structurile compozite.

Utilizați fereastra 3D Document Settings din tabloul Model pentru a configura:


- Hașurile și culorile pentru suprafețele și contururile elementelor și pentru elementele secționate
- Transparența
- Hașura vectorială 3D
- Materialele umbrite
- Efectele de lumină și umbră

**Notă importantă:** Aceste setări se aplică Documentului 3D și sunt independente față de cele ale ferestrei 3D sursă.

*Pentru informații suplimentare privind aceste opțiuni, consultați 3D Document Model Display Panel in ArchiCAD Help.*

## Detaliile

### Despre Detalii

 Instrumentul pentru Detalii se utilizează la generarea unui **punct de vedere** tip desen de Detaliu, provenit din model, prin amplasarea unui indicator de Detaliu în oricare din următoarele ferestre: Plan de Nivel, Secțiune, Elevație, Elevație Interioară, Document 3D, Foaie de Lucru, Detaliu. Este utilizat, de asemenea,

la amplasarea indicatorilor de Detaliu **conectați**, care servesc drept referință pentru orice punct de vedere, vedere sau desen.

Indicatorul de Detaliu (un obiect GDL) este afișat în conformitate cu setările efectuate în fereastra de dialog Detail Settings. Puteți, de asemenea, crea un desen de Detaliu independent, cu sau fără indicator.


Punctele de vedere Detaliu sunt afișate într-o fereastră specială Detail Drawing și sunt listate în secțiunea Details a Hărții Proiectului (Project Map) din Navigator.

Punctele de vedere tip Detaliu generate pornind de la elemente existente în proiect reprezintă doar copii 2D ale acestor elemente. Punctele de vedere pot fi actualizate pentru a reflecta modificările efectuate în plan. Într-un Desen Detaliu puteți adăuga elemente 2D suplimentare, texte, etichete și obiecte.

Dacă doriți să finisați Desenul Detaliu înainte de a-l publica (imprima). Veți observa că elementele 2D descompuse generate din model conțin adeseori elemente inutile (segmente în plus, hașuri inutile sau care se suprapun) care îngreunează editarea. Pentru a o facilita, utilizați mai întâi funcțiile **Linework** și **Fill Consolidation** pentru elementele selectate din fereastră.

Pentru informații suplimentare, consultați *Consolidarea Liniilor și a Hașurilor în Ferestrele de Desen pe pagina 178*.


Pentru a deschide Desenul Detaliu într-o fereastră separată, dați dublu clic pe denumirea vederii detaliului în Navigator.




## Crearea unui Punct de Vedere tip Desen de Detaliu cu Sursa în Model

Pentru a crea un Detaliu cu sursa în model, amplasați un indicator de Detaliu bazat pe arie în oricare din următoarele ferestre: Plan de Nivel, Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Document 3D, Foaie de Lucru sau Detaliu.


- 1) Activați instrumentul Detaliu.
- 2) Verificați dacă este selectată opțiunea „Create new detail viewpoint” în Caseta de Informații (Info Box) sau în fereastra Detail Default Settings.



- 3) Selectați o metodă geometrică bazată pe arie din Caseta de Informații: Poligonală, Rectangulară sau Rectangulară cu Rotăție. (Prima metodă geometrică, denumită „No Boundary” (Fără Limite), creează un indicator conectat la un punct de vedere independent, fără sursă în model.)



- 4) Desenați limita Detaliului și dați clic pentru a o finaliza.
- 5) După ce ați terminat de desenat limita detaliului, dați clic cu cursorul în formă de ciocan pentru a amplasa Indicatorul de Detaliu. Semnul X reprezintă originea Detaliului.



**Notă:** Indicatorii de Detaliu de tip Sursă sunt diferențiați pe ecran printr-o hașură solidă semitransparentă opțională. (Utilizați meniul View > On-screen View Options > Highlight Source Marker pentru a activa sau dezactiva această hașură distinctivă pentru toți indicatorii sursă. Culoarea acestei hașuri poate fi setată în Options > Work Environment > More Options.)

- 6) Se creează un nou punct de vedere tip Desen de Detaliu, care este inclus în Harta Proiectului (Project Map) din Navigator.

Pentru a defini **informațiile privind referința** afișate într-un indicator de Detaliu de tip sursă:


*Consultați Definirea Referinței pentru Indicatorul Sursă pe pagina 207.*

Alte informații privind noul punct de vedere tip Detaliu – privind Indicatorii și informațiile privind Referința acestuia – pot fi definite în fereastra de dialog Marker Settings.

*Pentru informații suplimentare, consultați Detail Tool Settings in ArchiCAD Help.*

## Conținutul Punctului de Vedere tip Detaliu

Desenul de detaliu bazat pe sursă conține doar linii/hașuri 2D, incluzând reprezentările 2D descompuse ale tuturor elementelor de construcție din interiorul limitei detaliului. În mod standard, doar elementele de construcție sunt transferate în punctul de vedere tip Detaliu, *nu* și adnotările și cotele. (Puteți modifica această configurație utilizând o casetă de validare din tabloul General din fereastra Detail Settings.)



*Pentru informații privind adnotările traversate de limita unui detaliu, consultați Adnotări, Cote și Indicatori Traversați de Limită pe pagina 238.*

În fereastra Detaliu sunt disponibile doar instrumentele 2D. În Desenul de Detaliu se pot adăuga toate tipurile de informații 2D: Linii, Hașuri, Puncte Sensibile, Texte, Figuri, Cote și Simboluri 2D ale Obiectelor.

Desenul de Detaliu va include o linie ce reprezintă **Limita Detaliului** pe care ați desenat-o în plan.

*Consultați Afișarea Limitei Detaliului/Foii de Lucru pe pagina 235.*



**Detaliile de Secțiune** (punctele de vedere tip Detaliu create dintr-o Secțiune) prezintă poziția pe înălțime a construcției originale, adică, Cotele de Înălțime amplasate în fereastra Detaliu afișează valorile corecte ale înălțimii, cu excepția cazului în care deplasează elementele desenului pe verticală. (Același lucru este valabil și pentru Cotele de Înălțime din Detaliile generate pornind de la Elevații și Elevații Interioare.)



## Amplasarea unui Indicator de Detaliu Conectat

Pentru a amplasa un indicator de detaliu conectat al fără să creați un punct de vedere:

- 1) Activați instrumentul Detaliu.
- 2) Asigurați-vă că este selectată opțiunea „Place Linked Marker” în Caseta de Informații (Info Box) sau în Detail Default Settings.
- 3) Definiți Referința Indicatorului (Marker Reference) în fereastra de dialog care apare. *Consultați Definierea Referinței pentru Indicatorul Conectat pe pagina 211.*
- 4) Selectați una din metodele geometrice pentru Detalii pentru a amplasa indicatorul.



- Dacă utilizați metoda geometrică No Boundary: dați clic o dată pentru a amplasa indicatorul
- Dacă utilizați una dintre metodele bazate pe arie: desenați o limită a Detaliului, apoi dați clic cu cursorul în formă de ciocan pentru a amplasa indicatorul.

Un astfel de indicator nu are sursă în model și nu generează un nou punct de vedere. Pentru a redefini **informațiile privind referința** afișate într-un indicator de Detaliu conectat:

*Consultați Definierea Referinței pentru Indicatorul Conectat pe pagina 211.*

## Amplasarea unui Indicator de Detaliu Neconectat

*Consultați Amplasarea unui Indicator Neconectat pe pagina 212.*

## Crearea unui Punct de Vedere Independent tip Detaliu

Un desen de Detaliu Independent este cel al cărui conținut îl creează utilizatorul însuși, pornind de la un punct de vedere tip detaliu, gol. Pentru aceasta puteți utiliza instrumentele de desen 2D sau puteți lipi un obiect sau un desen existent.

Un desen de Detaliu Independent nu este generat pornind de la elemente existente din proiect, nefiind astfel conectat la modificările care au loc în plan.

Puteți crea un Detaliu Independent pentru documentația dumneavoastră, care să ilustreze un element care nu există în model – de exemplu, detaliul unui gard.

Aceste Desene de Detaliu independente apar întotdeauna în structura arborescentă a paletei Navigator. Ele pot avea sau nu indicatori: Detaliile independente cu indicatori au un indicator corespunzător în plan. Detaliile independente fără indicatori nu au un indicator al detaliului în plan, fiind considerate ca puncte de vedere ce pot fi deschise din Navigator.

## Crearea unui Punct de Vedere Independent tip Detaliu, cu Indicator

- 1) Selectați „Create New Detail Viewpoint.” în fereastra Detail Settings sau în Caseta de Informații.
- 2) Definiți Referința Indicatorului:
  - punctul de vedere sau
  - primul desen amplasat al punctului de vedere

Informațiile de conexiune ale punctului de vedere/desenului selectat vor apărea în câmpul text „Reference to”.

După amplasarea indicatorului și crearea noului Detaliu puteți reveni oricând pentru a modifica informațiile din indicator.

- 3) Selectați metoda geometrică aplicabilă cu un singur clic (primul icon aflat printre



metodele geometrice din Caseta de Informații) și dați clic pentru a amplasa un indicator de detaliu în plan.


- 4) Se creează un nou punct de vedere tip Detaliu, gol („detaliu independent cu indicator”), care este inclus în Navigator. Acest punct de vedere nu are modelul ca sursă.

Pentru a deschide punctul de vedere independent, tip Detaliu, dați dublu clic pe denumirea acestuia în Navigator sau accesați-l folosind „Open Detail Drawing” din meniul contextual al indicatorului. Utilizați instrumentele de desen 2D disponibile, amplasați obiecte, texte, etichete sau lipiți un desen deja existent în fereastra desenului de detaliu.

### Crearea unui Punct de Vedere Independent, tip Detaliu, fără Indicator

Utilizați comanda Document > Documenting Tools > **Create Independent Detail**. Puteți accesa aceeași comandă din meniul contextual al directorului Detail în Harta Proiectului (Project Map) din Navigator;

sau dând clic pe directorul New Viewpoint din partea inferioară a Hărții Proiectului, în cazul în care este selectat un Detaliu sau directorul Detail. Detaliile independente fără indicatori sunt listate în Navigator, deși nu au asociat niciun indicator.




Ulterior, dacă este nevoie, puteți atașa un Punct de Vedere Detaliu Independent unui indicator: amplasați un indicator conectat și asociați-l punctului de vedere tip Detaliu.

### Afișarea Limitei Detaliului/Foii de Lucru


Atunci când creați un nou punct de vedere tip Detaliu sau Foie de Lucru utilizând o metodă de amplasare poligonală, desenul rezultat va afișa Limita ca o linie întreruptă. Dacă nu doriți ca această

limită să apară în fereastra Desenului, debifați caseta corespunzătoare din **Options > Project Preferences > Miscellaneous**.



### Actualizarea Limitei Indicatorului de Detaliu/Foie de Lucru


Dacă redesenați limita unui indicator de sursă al detaliului sau foii de lucru, orice indicatori conectați la punctul de vedere al acestui indicator nu vor fi actualizați până când nu executați comanda **Update Linked Markers' Boundaries** din meniul contextual din Navigator al elementului punctului de vedere tip Detaliu/Foie de Lucru.



Această comandă se aplică doar formeii limitei indicatorului, nu și conținutului asociat al modelului.


### Afișarea Iconurilor Desen de Detaliu în Navigator

Această imagine ilustrează cele patru iconuri diferite atribuite punctelor de vedere tip Detaliu listate în Navigator. Iconurile diferă în funcție de tipul Detaliului.



## Actualizarea Ferestrei Detaliu

În cazul în care vederea sursă a punctului de vedere tip Detaliu a fost modificată, actualizați conținutul acestuia folosind comanda **Rebuild from Source View** (din meniul contextual al desenului de detaliu listat în Navigator sau din submeniul **View > Refresh**).



Pentru informații suplimentare, consultați *Rezumat al Comenzilor de Reconstrucție* pe pagina 214.

## Foile de Lucru (Worksheets)

### Despre Foile de Lucru

Fereastra Worksheet oferă un mediu specializat pentru desenele 2D cu sursa în modelul 3D, precum planurile de nivel parțiale și secțiunile parțiale și pentru desenele create în întregime în 2D. Foile de Lucru pot fi utilizate ca medii specializate pentru finalizarea desenelor cu ajutorul instrumentelor 2D și pentru colaborarea cu consultanți ce folosesc doar metode 2D.

Puteți utiliza o Foaie de Lucru pentru a adăuga o schemă sau un grafic de organizare, care este complet independent(ă) de model, dar de care aveți nevoie în documentație.

La fel ca în fereastra Detaliu, elementele din Foaia de Lucru constau în copii 2D ale oricăror elemente de construcție în formă

„descompusă” (linii și hașuri 2D). În fereastra Foi de Lucru sunt disponibile doar instrumentele 2D.

Puteți observa că elementele 2D descompuse („explode”) generate din model conțin adeseori elemente inutile (segmente în plus, hașuri care se suprapun sau sunt inutile) care îngreunează editarea. Pentru a o facilita, utilizați mai întâi funcțiile **Linework** și **Fill Consolidation** pentru elementele selectate din fereastră.

*Pentru informații suplimentare, consultați Consolidarea Liniilor și a Hașurilor în Ferestrele de Desen pe pagina 178.*

Utilizatorul poate conecta orice tip de indicator la Foaia de Lucru.

Puteți amplasa un indicator de Secțiune într-o Foaie de Lucru pentru a crea o secțiune de tip Desen. De asemenea, puteți amplasa un indicator de Detaliu într-o Foaie de Lucru pentru a crea un Detaliu de tip Desen. Astfel de Secțiuni și Detalii de tip Desen nu pot fi actualizate pe baza conținutului ferestrei Foi de Lucru.

Instrumentul Foaie de Lucru este activ în orice fereastră. Acesta are opțiuni pentru indicatori și conexiune similare celor ale instrumentelor ArchiCAD de indicare (Secțiune, Detaliu).

Pentru a deschide o fereastră a unei Foi de Lucru, dați dublu clic pe denumirea sa în Navigator. Utilizați instrumentele de desen 2D disponibile, amplasați obiecte, texte, etichete sau lipiți un desen deja existent în fereastra desenului.

### Comparație între Foaia de Lucru și Detaliu

Deși crearea unei Foi de Lucru pe baza unui model sursă este similară creării unui Detaliu pe baza modelului, Foaia de Lucru este optimizată pentru crearea planurilor de nivel parțiale și a secțiunilor parțiale.

Spre deosebire de instrumentul Detaliu, instrumentul Foaie de Lucru deține o metodă geometrică de „captură”, printr-un singur clic, care reproduce întregul conținut al ferestrei curente ca elemente 2D în punctul de vedere Foaie de Lucru.


Prin urmare, atunci când transferați toată sau o parte din vederea unui model sursă într-o fereastră Foaie de Lucru:

- Elementele de adnotare și cotele vor apărea, în mod standard, în Foaia de Lucru, pe lângă elementele de construcție descompuse în componentele 2D. (În schimb, punctul de vedere tip Detaliu creat din model va afișa, în mod standard, doar copiile 2D ale elementelor de construcție, fără adnotările și cotele din modelul sursă.)
- Foaia de Lucru rezultată va avea aceeași scară ca sursa. (În schimb, un Detaliu este creat, în mod standard, la jumătate din scara originală.)

## Crearea unui Desen în Foaia de Lucru cu Sursa în Model

Pentru a crea o Foaie de Lucru cu sursa în model, amplasați un indicator de Foaie de Lucru în oricare din următoarele ferestre: Plan de Nivel, Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Foaie de Lucru sau Detaliu.

- 1) Activați instrumentul Foaie de Lucru.
- 2) Asigurați-vă că opțiunea „Create new Worksheet viewpoint” este selectată în Caseta de Informații (Info Box) sau în Default Settings.
- 3) Selectați una dintre metodele geometrice din Caseta de Informații.



- **Capture Screen input method:** Metoda cu un singur clic, prima din Caseta de Informații a Foilor de Lucru. Selectați acest icon și apoi dați clic oriunde în fereastra activă a proiectului. Veți crea o Foaie de Lucru care include întregul conținut al ferestrei.
  - **Area-based input method:** Utilizați una din metodele geometrice poligonale sau rectangulară/rectangulară cu rotație pentru a defini zona Foi de Lucru.
- 4) Desenați limita Foi de Lucru și dați clic pentru a o finaliza.

- 5) După ce ați terminat de desenat limita Foi de Lucru, dați clic cu cursorul în formă de ciocan pentru a amplasa Indicatorul Foi de Lucru.

**Notă:** Indicatorii de tip sursă ai Foilor de Lucru sunt diferențiați pe ecran printr-o hașură solidă semitransparentă opțională. (Utilizați meniul View > On-screen View Options > Highlight Source Marker pentru a activa sau dezactiva această hașură distinctivă pentru toți indicatorii sursă. Culoarea acestei hașuri poate fi setată în Options > Work Environment > More Options.)

- 6) Se creează un nou punct de vedere tip Foaie de Lucru, care este inclus în Harta Proiectului (Project Map) din Navigator.

Pentru a defini **informațiile privind referința** afișate într-un indicator de tip sursă al Foi de Lucru:

*Consultați Definierea Referinței pentru Indicatorul Sursă pe pagina 207.*

Celelalte informații privind noul punct de vedere tip Foaie de Lucru – legate de Indicatori și Referință – sunt definite în Worksheet Settings.

*Consultați Worksheet Tool Settings in ArchiCAD Help.*

## Conținutul Ferestrei Foaie de Lucru

O Foaie de Lucru conține doar primitivele desenului, adică hașuri și linii. Acestea provin de la elementele de construcție din Planul de Nivel sau din Secțiuni/Elevații/Elevații Interioare sau Documentul 3D.

Indicatorii de Secțiune/Elevație și cei de Detaliu/Foaie de Lucru din interiorul limitei Foi de Lucru continuă să funcționeze ca indicatori.

Atunci când transferați toată sau o parte din vederea unui model într-o fereastră Foaie de Lucru, adnotările și cotele vor apărea, în mod standard, și în Foaia de Lucru rezultată.

Pentru a copia doar elemente de construcție, fără adnotări/cote, bifați caseta „Copy construction elements only” din fereastra Worksheet Settings.

Foaia de Lucru rezultată va avea aceeași scară ca sursa, dacă aceasta există. (În cazul în care sursa nu are nicio scară, Foaia de Lucru va fi afișată la o scară standard.)

### Adnotări, Cote și Indicatori Traversați de Limită

În cazul în care limita Foi de Lucru intersectează elemente de tip adnotare, cotă sau indicator (indicatori de Secțiune/Elevație sau indicatori de Detaliu/Foaie de Lucru), atunci acestea vor fi transferate în fereastra Worksheet dacă îndeplinesc următoarele criterii.

**Notă:** Aceste criterii se aplică și desenelor de Detaliu. (Totuși, în mod standard, desenele de Detaliu nu includ deloc adnotări sau cote, cu excepția cazului în care debifați opțiunea „Copy Construction elements only” în Detail Settings.)

**Imagini și Desene:** dacă cel puțin un punct de referință se situează în interiorul limitei destinate Foi de Lucru, atunci întreaga Figură sau întregul Desen vor fi incluse în Foaia de Lucru.

**Etichete:** Vârfurile săgeților trebuie să fie incluse în interiorul limitei.

**Cote:** Punctul(-ele) de referință relevante sau punctele de capăt ale cotelor trebuie să fie în interiorul limitei.

- Cotele cu două puncte de capăt trebuie să le includă pe amândouă în interiorul limitei.
- Șirurile de cote vor fi transferate pe segmente: dacă ambele puncte de capăt ale oricărui segment se află în interiorul limitei, atunci respectivul segment va fi inclus în Foaia de Lucru.

**Indicatori de Ușă/Fereastră:** Dacă o parte a unui Perete este inclusă în limită, atunci toate Ușile, Ferestrele și indicatorii de Ușă/Fereastră din acel Perete sunt incluse, de asemenea, în Foaia de Lucru.

**Indicatori de Detaliu:** Dacă originea unui detaliu (notată cu X) sau punctul de capăt al unui indicator este inclus în limită, atunci indicatorul este inclus în întregime în Foaia de Lucru.

**Indicatori de Secțiune și Elevație:** Dacă orice parte a liniei de Secțiune sau de Elevație se află în interiorul limitei Foi de Lucru,

atunci indicatorul Secțiunii/Elevației (obiect GDL) va fi inclus în Foaia de Lucru, deși este posibil ca geometria liniei să difere (linia să fie mai scurtă) în cazul în care în limită nu se situează decât o parte a liniei de Secțiune/Elevație.

**Notă:** Indicatorii Elevațiilor Interioare, spre deosebire de cei ai Secțiunilor/Elevațiilor, sunt traversați de limită și apar ca linii/hașuri descompuse în Foaia de Lucru.

### Editarea în Fereastra Foaie de Lucru

Atunci când fereastra Foaie de Lucru este activă sunt disponibile doar instrumentele 2D.

În Foaia de Lucru se pot adăuga toate tipurile de informații 2D: Linii, Hașuri, Puncte Sensibile, Text, Imagini, Desene, Cote și Simboluri 2D ale Obiectelor.

Adăugarea de conținut în Foaia de Lucru se poate efectua în mai multe moduri:

- Selectați orice element(-e) din orice fereastră și lipiți-le în Foaia de Lucru. Toate elemente, inclusiv elementele de construcție, vor fi lipite în formă 2D.
- Pentru a transfera elementele dintr-o Referință, comutați mai întâi Referința cu fereastra activă și apoi copiați de aici elementele și lipiți-le în Foaia de Lucru (în formă descompusă)
- Desenați toate elementele 2D noi în fereastra Foaie de Lucru.

### Crearea unui Punct de Vedere Independent tip Foaie de Lucru

O foaie de lucru independentă este cea al cărei conținut este creat de către utilizator, pornind de la un punct de vedere tip Foaie de Lucru gol. Pentru aceasta puteți utiliza instrumentele de desen 2D sau puteți lipi un obiect sau un desen existent.

O Foaie de Lucru independentă nu este generată pornind de la elemente existente din proiect, nefiind astfel conectată la modificările care au loc în plan.

Aceste Foi de Lucru independente apar întotdeauna în structura arborescentă a paletelor Navigator. Ele pot avea sau nu indicator. Foile de Lucru independente fără indicator în proiect sunt considerate ca puncte de vedere ce pot fi accesate din Navigator.

**Pentru a crea o Foaie de Lucru independentă** fără indicator, utilizați comanda **Document > Documenting Tools > Create Independent Worksheet**. Puteți accesa aceeași comandă din meniul contextual al directorului Worksheet în Harta Proiectului (Project Map) din Navigator sau dând clic pe directorul New Viewpoint aflat în partea inferioară a Hărții Proiectului, în cazul în care este selectată o Foaie de Lucru sau directorul Worksheet.

Foile de Lucru independente fără indicatori sunt, de asemenea, listate în Navigator. Puteți, însă, dacă aveți nevoie, să conectați ulterior un indicator la o astfel de Foaie de Lucru.

## Amplasarea unui Indicator de Foaie de Lucru Conectat

Pentru a amplasa un indicator de Foaie de Lucru conectat fără să creați un punct de vedere:

- 1) Activați instrumentul Foaie de Lucru.
- 2) Asigurați-vă că este selectată opțiunea „Place Linked Marker” în Caseta de Informații sau în Default Settings.
- 3) Selectați una din metodele geometrice pentru Foi de Lucru pentru a amplasa indicatorul.

Un astfel de indicator nu are sursă în model și nu generează un nou punct de vedere.

Pentru a redefini **informațiile privind referința** afișate într-un indicator de Foaie de Lucru conectat:

*Consultați Definierea Referinței pentru Indicatorul Conectat pe pagina 211.*

## Amplasarea unui Indicator de Foaie de Lucru Neconectat

*Consultați Amplasarea unui Indicator Neconectat pe pagina 212.*

# Gestionarea Indicatorilor în ArchiCAD

## Despre Indicatori

Indicatorii pot fi amplasați utilizând oricare din următoarele instrumente:

*Secțiuni*

*Elevații*

*Elevațiile Interioare (IE)*

*Foile de Lucru (Worksheets)*

*Detaliile*

Folosind oricare din instrumentele Indicator, puteți opta să amplasați un **indicator sursă**. Indicatorul sursă creează un punct de vedere (de exemplu, Secțiune, Elevație, Foaie de Lucru, Detaliu) a cărui sursă este modelul.

Oricare Indicator – cu excepția celui al Elevației Interioare – poate fi definit opțional ca **indicator conectat**. Indicatorii de acest tip nu au sursă în model și nu generează un punct de vedere nou. În schimb, aceștia sunt amplasați în proiect, și apoi conectați, de către utilizator, cu un punct de vedere, o vedere sau un desen existent(-ă). Aceste informații sunt afișate în indicator, care poate fi utilizat pentru a deschide fereastra la care face referință.

Un **indicator neconectat** nu are sursa în model și nu afișează informații conectate. Pe acesta nu îl puteți utiliza pentru a naviga printre alți indicatori, dar puteți defini un text personalizat pentru el.

## Afișarea Linii Intervalului de Afișare al Indicatorului


După ce desenați o linie sau un poligon de amplasare cu unul din instrumentele de tip indicator, aceste linii rămân afișate pe ecran atunci când amplasați Indicatorul. Printre liniile intervalului de afișare al unui indicator se numără:

- Liniile Elevațiilor, Elevațiilor Interioare
- Liniile Limită de Secțiune/Elevație (pentru Secțiuni și Elevații cu adâncime limitată)
- Linia de adâncime (pentru Secțiuni și Elevații cu o Zonă de Adâncime Indicată)
- Liniile Limită de Elevație Interioară
- Poligoane care definesc zone Detaliu și zone Foaie de Lucru

Aceste linii ale Intervalului de Afișare al unui Indicator sunt elemente care apar exclusiv pe ecran, și nu sunt niciodată prezente pe materialele imprimate.

Puteți alege să afișați sau să ascundeți diferitele tipuri de linii ale Intervalului de Afișare al unui Indicator utilizând comanda **View > On-Screen View Options > Marker Range**.

Pentru a personaliza tipul/culoarea acestor linii ale Intervalului de Afișare al unui Indicator, utilizați opțiunile din **Options > Project Preferences > Miscellaneous**.



## Evidențierea Indicatorului Sursă

Indicatorii sursă sunt diferențiați pe ecran printr-o hașură solidă semitransparentă opțională. Această opțiune vă permite să identificați dintr-o privire indicatorii sursă dintre ceilalți indicatori afișați.

Utilizați comanda **View > On-Screen View Options > Highlight Source Markers** pentru a activa sau dezactiva această hașură distinctivă pentru toți indicatorii sursă.


Pentru a schimba culoarea hașurii indicatorilor sursă, utilizați opțiunea de selectare a culorii din **Options > Work Environment > More Options**.

## Modificarea Tipului de Indicator

Puteți modifica tipul unui indicator deja amplasat, cu condiția ca referințele Indicatorului să conducă către elemente create cu un instrument Indicator.

### Pentru a transforma un indicator conectat într-un indicator sursă:

- Selectați indicatorul.
- Utilizați comanda „Set as Source Marker” din meniul contextual al indicatorului; sau
- Deschideți fereastra de dialog destinată configurării indicatorului și selectați opțiunea Source Marker



Indicatorul conectat devine indicatorul sursă, în timp ce indicatorul sursă inițial devine un indicator conectat.

Această funcție este disponibilă pentru:

- Indicatorii conectați la un punct de vedere/vedere/desen amplasat(-ă) în proiectul curent. Indicatorul conectat trebuie să fi fost amplasat **cu ajutorul aceluiași instrument** ca și elementul la care a fost conectat (de exemplu, un indicator de Secțiune conectat la un punct de vedere tip Secțiune).

**Notă:** Caracteristicile de secționare/din model ale unui punct de vedere sunt definite de indicatorul de sursă al acestuia. În cazul în care un indicator conectat devine sursa unei secțiuni, caracteristicile de secționare/din model ale respectivului indicator se aplică acum punctului de vedere.

**Notă:** Dacă transformați un indicator de detaliu conectat într-un indicator de detaliu sursă, poligonul de definire al punctului de vedere se va modifica pentru a corespunde noului poligon al indicatorului de detaliu sursă.



- Indicatorii conectați la un **punct de vedere independent** de același tip.

Punctul de vedere independent este șters și înlocuit de un punct de vedere sursă. (În cazul în care indicatorul conectat original nu avea limită, sursei i se va atribui o valoare standard a limitei.)

Indicatorii conectați la un desen extern nu pot fi transformați în indicatori sursă.

### Pentru a transforma un indicator sursă într-un indicator conectat:

- Selecți indicatorul.
- Utilizați comanda „Set as Linked Marker” din meniul contextual al indicatorului sau;

sau

- Deschideți fereastra de dialog Settings a indicatorului și selecți opțiunea Linked Marker

Indicatorul sursă original devine un indicator conectat care conține aceleași informații privind referința ca înainte.

## Transferul Parametrilor Indicatorilor

Puteți utiliza comenzile de transfer al parametrilor (Pick Up Parameters/Inject Parameters) pentru indicatori. Dacă utilizați comanda Pick Up Parameters pentru a selecta parametri **de la un indicator sursă** și a-i transfera la un alt indicator, acestuia din urmă i se vor atribui toți parametrii primului indicator, cu excepția informațiilor privind conexiunea și cu excepția geometriei acestuia (de exemplu, intervalul de afișare al unui indicator sursă.)

Dacă utilizați opțiunea Pick Up Parameters pentru a selecta parametri **de la un indicator conectat** și a-i transfera la un alt indicator, atunci acesta din urmă va deveni identic cu primul: un al doilea indicator conectat cu aceiași parametri, conținând aceleași informații privind referința ca și primul indicator.

## Copierea unui Indicator


Orice operație (Copiere/Lipire, Glisare/Rotire/Oglindire) care are ca efect crearea unei noi copii a unui indicator va avea următoarele rezultate:

Copierea unui indicator sursă (Secțiune/Elevație/Elevație Interioară sau Foaie de Lucru) are ca efect crearea unui al doilea indicator de sursă, care, la rândul său, creează un nou punct de vedere având aceiași parametri ca punctul de vedere căruia îi este asociat indicatorul inițial. Denumirea noului punct de vedere va fi, însă, diferită. În plus, informațiile privind Conexiunea Indicatorului *nu* sunt copiate.

În cazul în care copiați un indicator de Detaliu sursă, se va crea un nou indicator Detaliu conectat, care este asociat punctului de vedere inițial al detaliului.


## Navigarea Utilizând Indicatori

Pentru a naviga cu ajutorul unui indicator, selecți indicatorul și deschideți meniul contextual al acestuia.



Utilizați comanda „Open” pentru a trece la elementul la care face referință.


În cazul în care indicatorul este conectat la un Desen, utilizați meniul contextual (**Go to Drawing**) pentru a deschide planșa care conține desenul la care se referă.



Din același meniu contextual, comenzile **Open/Open in new window** pot fi utilizate pentru deschiderea punctului de vedere/vederii (al) desenului conectat.


Indicatorul de detaliu conectat din imaginea de mai jos se referă la primul desen amplasat dintr-o vedere selectată a Elevației Interioare. Meniul contextual al acestuia vă permite.

- Să accesați Desenul
- Să deschideți vederea Elevației Interioare în fereastra curentă sau într-o nouă fereastră




## Găsirea Indicatorilor Conectați

Pentru a găsi toți indicatorii conectați la un anumit punct de vedere/vedere sau desen, selectați elementul respectiv din Navigator. Utilizați comanda Find Linked Markers din meniul contextual al elementului.



În cazul Desenelor amplasate pe Planșe, comanda Find Linked Markers este de asemenea disponibilă dacă selectați Desenul și apoi deschideți meniul contextual.



Fereastra de dialog Find Linked Markers listează toți indicatorii conectați:

- În funcție de subtipuri (indicatorii sunt afișați ca icon)
- În funcție de locul de amplasare: afișarea seriei (ID) și denumirii punctului de vedere în care este amplasat indicatorul. (Dacă acesta este un indicator de sursă, denumirea punctului de vedere va fi subliniată.)

Dacă dați clic pe unul din anteturile de coloană, lista va fi sortată în funcție de respectivul criteriu.

Dați clic pe **Marker Settings** pentru a deschide fereastra de dialog a Setărilor Instrumentului (Tool Settings) pentru indicatorul selectat.


Dați clic pe **Go to Selected** pentru focalizarea către indicatorul selectat. (Acest buton este dezactivat dacă sunt selectați mai mulți indicatori.)

## Paleta Check Markers

Funcția Check Markers prezintă elementele cărora le este asociat un indicator și care lipsesc din proiect.

Paleta Check Markers poate fi accesată din **Window > Palettes > Check Markers**.

Pentru listarea referințelor nedefinite ale indicatorilor, dați clic pe butonul **Check Markers** din partea superioară a paletei.



Paleta include toți indicatorii din proiect pe care utilizatorul i-a asociat automat sau manual unui punct de vedere, unui desen sau unei vederi, care *au fost, între timp, șterse* din acest proiect. (Într-un astfel de caz, indicatorul afișează un Autotext în locul datelor lipsă.)

Dacă nu există astfel de indicatori, paleta va afișa următorul mesaj: No undefined marker references in this project. (Nu există referințe nedefinite ale indicatorilor în acest proiect.)

Indicatorii sunt listați și pot fi sortați în funcție de următoarele criterii:

- **Marker subtype (subtipul indicatorului):** Secțiune/Elevație/Detaliu/Foaie de Lucru/Elevație Interioară (afișate ca iconuri)
- **Placed to (amplasat în):** ID-ul și traseul din Harta Proiectului (Project Map) ale punctului de vedere în care este amplasat indicatorul
- **Selected item (elementul selectat):** Denumirea și ID-ul elementului la care face referință indicatorul (punctul de vedere/vederea/desenul selectat(-ă) la definirea referinței indicatorului). În cazul în care elementul la care face referință indicatorul a fost șters din proiect, în această coloană se va afișa „N/A”.
- **Approve (aprobare):** Căsuță de validare editabilă pentru fiecare indicator.


Puteți sorta elementele în funcție de oricare din aceste proprietăți printr-un clic pe antetul de coloană corespunzător. Apoi, puteți aplica o a doua funcție de sortare: dați clic pe un al doilea antet de coloană pentru a efectua în continuare o sortare în ierarhia obținută după prima operație de sortare.

Un icon din partea inferioară a paletei permite utilizatorului să focalizeze (zoom) indicatorul selectat. (Acest buton este dezactivat dacă sunt selectați mai mulți indicatori.)

Pentru fiecare indicator problematic listat (sau pentru mai mulți indicatori selectați), utilizatorul poate da clic pe **Marker Settings** pentru a reconecta indicatorul(-ii) sau pentru a-l/a-i modifica.

Utilizatorul poate decide să păstreze un astfel de indicator fără să-l modifice (lăsându-l să afișeze, în continuare, un Autotext nedefinit). În acest caz, caseta **Approve** poate fi utilizată drept criteriu de sortare; bifați caseta pentru acești indicatori. (De exemplu, dacă știți că Autotextul nedefinit se referă la un proiect extern care nu a fost încă încărcat.)

Dacă nu doriți ca paleta să mai prezinte acești indicatori aprobați ca problematici și data următoare când dați clic pe butonul Check Markers, utilizați opțiunea **Hide Approved Markers** din pop-up-ul din partea superioară dreaptă a ferestrei de dialog.



În caz contrar, utilizați opțiunea **List all items**.

## Ștergerea unui Punct de Vedere/ Vederi/ Desen cu Indicator



În cazul în care ștergeți un punct de vedere, programul va verifica mai întâi dacă indicatorii sursă/conectați ai acestuia sunt amplasați pe un layer blocat sau în spațiul de lucru al unui alt membru al echipei de proiectare sau dacă indicatorii înșiși au fost blocați. Acești indicatori includ:

- Indicatorul sursă al punctului de vedere
- Indicatorii conectați la punctul de vedere
- Indicatorii conectați la vederi create din punctul de vedere.

Dacă niciunul din acești indicatori nu este blocat sau rezervat, atunci programul va afișa o fereastră de dialog de Avertizare (Warning) care vă va informa că operația de Ștergere (Delete) va provoca ștergerea tuturor elementelor următoare:

- Punctul de vedere (chiar dacă indicatorul sursă al acestuia afișează datele unui alt punct de vedere)
- Oricare vederi create pornind de la respectivul punct de vedere

- Toți indicatorii sursă/conectați menționați mai sus.



Dacă ștergeți o vedere, indicatorii conectați la vederea respectivă nu se șterg. Totuși, aceștia nu vor mai afișa nicio informație de conexiune, ci doar un Autotext nedefinit. Acești indicatori vor fi afișați ca problematici la următoarea execuție a funcției Check Markers.

Indicatorii conectați la desenul șters prin metoda „primul desen din punctul de vedere” vor fi conectați în continuare la următorul desen creat din același punct de vedere.

Dacă ștergeți un desen, oricare din indicatorii conectați la desenul respectiv nu se șterg. Totuși, aceștia nu vor mai afișa nicio informație de conexiune, ci doar un Autotext nedefinit.

Indicatorii conectați la desenul șters prin metoda „primul desen din vedere/punctul de vedere” vor fi conectați în continuare la următorul desen creat din același punct de vedere.

## Ștergerea unui Indicator

Dacă ștergeți un indicator de sursă, va apărea o fereastră de dialog care vă va informa că ștergerea indicatorului sursă va avea ca efect și ștergerea punctului de vedere și a eventualelor indicatori conectați la acesta.

Totuși, aceeași fereastră de dialog vă oferă și o alternativă: ștergerea indicatorului de sursă cu păstrarea punctului de vedere ca punct de vedere independent fără sursă în model.

Ștergerea unui indicator conectat nu afectează nici un alt element.

## Tabelul Inventar Interactiv de Elemente

### Despre Tabele Inventar


Funcția Interactive Schedule (Tabel Inventar Interactiv) din ArchiCAD vă permite să generați automat liste de elemente. Spre deosebire de listele simple create cu comenzile din meniul Document > Schedules and Lists, Tabelul Inventar Interactiv nu afișează doar cantități și alți parametri, ci el poate fi chiar editat. Acest lucru vă permite să observați și să corectați neconcordanțele rezultate din erorile de introducere a datelor sau din îmbinarea părților de lucrare efectuate de mai multe persoane în diversele porțiuni ale aceluiași proiect.

De exemplu, cu ajutorul tabelului inventar puteți afla că toate cele 30 sau 40 de uși amplasate în clădire, cu excepția uneia, au aceeași înălțime și lățime. Puteți apoi selecta această ușă direct din tabel și puteți verifica dacă există un motiv pentru respectiva neconcordanță. Dacă se dovedește că aceasta este cauzată de o greșeală, puteți corecta setarea în tabel și actualiza automat ușa în toate vederile.

De asemenea, este foarte ușor de verificat câte uși se deschid spre dreapta sau spre stânga.

Tabelele Inventar pot lista elementele fie pe rânduri, fie pe coloane.

Există două categorii de Tabele Inventar Interactive: Liste ale Elementelor (Element Lists) și Component Lists (Component Lists). Listele Elementelor includ caracteristicile elementelor de construcție simple, în timp ce Listele de Componente sunt optimizate pentru listarea informațiilor privind *fiecare* componentă a elementelor compuse (pereți compoziți, planșee, acoperișuri și/sau profiluri cu componente multiple)




Tabelele Inventar (Schedules) pot fi accesate fie din paleta Navigator, fie din submeniul Document > Schedules and Lists > Schedules. Dați clic pe denumirea unui Tabel Inventar definit pentru a deschide fereastra Tabelului Interactiv (Interactive Schedule) și a actualiza conținutul acesteia. Tabelele Inventar sunt puncte de vedere, pe care le puteți salva ca vederi, publica sub formă de desene pe o Planșă sau salva în diverse alte formate de fișier.

*Consultați Saving from a Schedule Window (Interactive Schedule) in ArchiCAD Help.*

Un tabel inventar formatat poate fi amplasat în orice fereastră 2D (de obicei, într-o Foaie de Lucru), utilizând operațiile de Copiere/Lipire. Conținutul tabelului după lipire va consta din elemente de tip linie și text care pot fi editate liber, însă acesta nu va mai prezenta caracteristica de asociativitate cu modelul.

## Deschiderea unui Tabel Inventar



ArchiCAD 12 conține Tabele Inventar predefinite, de exemplu: Lista Ușilor (Door List), Lista Pereților (Wall List), Lista Ferestrelor (Window List). Pentru a deschide oricare dintre aceste tabele inventar pentru a lista elementele din proiectul curent, dați dublu clic pe denumirea Tabelului Inventar în Navigator.



(Puteți, de asemenea, accesa Tabelele Inventar utilizând comanda Go din bara de instrumente Mini-Navigator sau din meniul Window.)

Se va deschide fereastra Tabelului Inventar, care afișează, pe lângă listă, opțiunile de formatare („Schedule/Format Options”) în coloana din stânga.

Dacă doriți să se afișeze doar tabelul inventar, fără tabloul pentru formatare, dați clic pe săgeata neagră de pe linia despărțitoare.



Pentru informații suplimentare privind formatarea tabelului inventar, consultați *Schedule and Format Options (Interactive Schedule)* în ArchiCAD Help.

Fereastra Tabelului Inventar Interactiv, la fel ca celelalte ferestre de Listare, prezintă o scurtătură suplimentară pe bara inferioară de defilare, care permite efectuarea operației **Fit the Width** [↔] pentru lista generată, prin care lățimea acesteia este potrivită la dimensiunea ferestrei curente.

Conținutul Tabelului Inventar depinde de setările configurației acestuia (Schedule Scheme Settings). Pentru a ajusta aceste setări, puteți accesa direct această fereastră de dialog dând clic pe butonul **Scheme Settings** din partea superioară dreaptă.

Pentru informații suplimentare privind definirea conținutului tabelului, consultați *Definirea unui Tabel Inventar Folosind Setările Configurației* pe pagina 247.



## Afișarea Datelor din Tabelul Inventar pentru Elementele Selectate

Aveți posibilitatea de a vizualiza un Tabel Inventar pe Elemente (Element Schedule) doar pentru anumite elemente din Planul de Nivel, în scopul editării interactive a acestor elemente.

Selectați elementele dorite (exclusiv din Planul de Nivel), apoi identificați Tabelul Inventar pe Elemente dorit din Harta Proiectului (Project Map) sau Harta Vederilor (View Map) din Navigator. Dați clic dreapta pe denumirea tabelului inventar și selectați „List Floor Plan Selection Only” pentru a vizualiza datele din tabel doar pentru elementele selectate (și nu pentru elementele definite în criteriile Configurației Tabelului Inventar (Schedule Scheme)).













Aceasta reprezintă o modalitate rapidă de filtrare a elementelor pentru editarea acestora ca grup, folosind avantajele oferite de Tabelul Inventar Interactiv. Nu puteți salva o vedere din datele afișate.

## Editarea și Actualizarea Tabelelor Inventar

Atunci când doriți să lucrați cu un element din Tabelul Inventar Interactiv pe Elemente, dați clic pe coloana (sau rândul) acestuia. Veți observa că anumite celule din această coloană devin editabile, în timp ce restul nu pot fi modificate. În exemplul de mai jos, puteți observa că, în timp ce câmpul denumirii pentru componenta de bibliotecă de tip Ușă este blocat, puteți modifica înălțimea pragului și a tocului.

Door List						
Door Name	D1 11	D1 11	D1 11	D1 Entrance side 11	D1 Entrance side 11	D2 Sliding
Quantity	1	1	1	1	1	1
To Room Number	002	002	003	002	005	
W x H Size	0.9000x2.1000	0.9000x2.1000	0.8000x2.1000	1.2000x2.4000	1.2000x2.4000	2.7000x2.4000
Orientation	L	L	L	R	R	
Door sill height	0.0000	0.00	0.00	0.00	3.00	0.0
Door head height	2.1000	2.10	2.10	2.40	5.40	2.4

2D Symbol						
3D Front View						


Toate modificările efectuate în aceste câmpuri ale Tabelului Inventar sunt reflectate automat și imediat în Planul de Nivel și în alte vederi, atunci când sunt activate. De asemenea, toate modificările aduse acestor elemente în Planul de Nivel sau într-o altă vedere editabilă sunt reflectate în Tabelul Inventar atunci când reveniți la acesta.

Dacă ați selectat un element în Fereastra Tabelului

Inventar, utilizați iconul

**Select on Floor Plan** pentru

a accesa fereastra Planului de Nivel și a vizualiza elementul selectat.



Iconul din dreapta primului, **Select in 3D**, accesează Fereastra 3D și prezintă elementul selectat.

## Definirea unui Tabel Inventar Folosind Setările Configurației

Conținutul Tabelului Inventar Interactiv este definit în fereastra de dialog Scheme Settings. Aici definiți (1) **criteriile** pentru selectarea elementelor care vor fi listate în Tabelul Inventar; și (2) **câmpurile** (adică informațiile specifice privind elementele selectate) care vor fi incluse în Tabelul Inventar.


Selectați comanda **Document > Schedules and Lists > Schedules > Scheme Settings** din meniu;




sau butonul Scheme Settings din fereastra deschisă a Tabelului Inventar.

Selecți, în Tabloul **Schemes** din partea superioară, configurația pe care doriți să o editați sau utilizați butoanele din partea dreaptă pentru a crea, redenumi, șterge, importa sau exporta configurații.

Pentru informații suplimentare, consultați *Scheme Settings Dialog Box (Interactive Schedule)* in ArchiCAD Help.




Dacă selecți **Create New**, trebuie să stabiliți dacă noul Tabel Inventar va fi un Tabel Inventar pe Elemente (Element Schedule) sau un Tabel Inventar de Componente (Component Schedule).




## Definirea Criteriilor pentru Tabelul Inventar

În tabloul **Criteria** selecți prima linie, apoi selecți un criteriu pentru elementele pe care doriți să le includeți în Tabelul Inventar. Pentru listele simple de Elemente, selecți „Element type”.



În coloana Value trebuie să selecți elementul dorit. De exemplu, pentru a crea o Listă de Uși (Door List), am ales drept criteriu unic „Element Type is Door”.



Dacă doriți, puteți extinde domeniul unui criteriu (de exemplu, Element Type) dând clic pe semnul + de pe marginea din partea dreaptă a rândului selectat.



Acum puteți alege o a doua valoare (de exemplu, Window) pentru criteriul Element Type.



Cele două valori (Door, Window) sunt reunite prin sintagma „sau” („or”), astfel încât tabelul să includă toate elementele care aparțin fie categoriei Window, fie celei Door.

### Adăugarea de Criterii Suplimentare

Pentru a restrânge conținutul unui tabel inventar, puteți adăuga criterii suplimentare. De exemplu, dacă doriți să obțineți o listă inventar care să conțină doar ușile și ferestrele de la Etajul 2 și cele superioare, adăugați un nou criteriu dând clic pe butonul **Add** din partea inferioară a ferestrei de dialog.

Apoi, selectați Story din lista Criteriilor (Criteria) și completați rândul cu valoarea dorită ( $\geq 2$ ).



Cele două criterii (Element Type și Story) sunt reunite prin sintagma „și” („and”), astfel încât tabloul să includă doar elementele care îndeplinesc *ambele* criterii: să fie de tip fereastră sau ușă și trebuie să se regăsească în intervalul de etaje specificat.

În cazul în care pentru Element Type ați selectat un Element de tip obiect și doriți să utilizați unul din parametrii specifici ai acestuia drept criteriu suplimentar, dați clic pe butonul **Additional Parameters** din partea inferioară a ferestrei de dialog. Navigați, în fereastra de dialog care apare, printre bibliotecile încărcate pentru a


găsi componenta de bibliotecă de ai cărei parametri aveți nevoie. Selectați parametrul și dați clic pe „Add”. Acesta va fi adăugat în lista de Criterii.

### Definirea Câmpurilor Tabelului Inventar

În tabloul Fields din Schedule Scheme Settings, veți selecta câmpurile care doriți să se afișeze în tabelul dumneavoastră.


Selectați elementele dorite din lista **Available Parameters** din partea stângă și dați clic pe butonul „Add” din partea inferioară a ferestrei de dialog pentru a le adăuga la câmpurile **Schedule Fields** din partea dreaptă.

De exemplu, în Lista Pereților ilustrată mai jos, dorim ca Wall Layer (Layer-ul Peretelui) să fie inclus în tabel. Selectați „Layer” din Available Parameters și apoi dați clic pe butonul „Add” pentru a-l adăuga în Schedule Fields din partea dreaptă.




### Sortarea Câmpurilor Tabelului Inventar

Pentru a modifica ordinea în care apar câmpurile în tabelul inventar, utilizați săgețile sus/jos din extremitatea stângă a fiecărui rând pentru a deplasa câmpul în sus sau în jos.




Puteți configura, de asemenea, ordinea în care sunt dispuse elementele în fiecare câmp utilizând cele trei butoane din partea dreaptă:

- Dați clic pe primul buton pentru a sorta pereții din acest câmp în ordine crescătoare/descrescătoare. În exemplul de mai jos, Pereții vor fi listați în funcție de tip (Wall Type - denumirea coloanei care listează pereții în funcție de Tipul de Hașură de Secțiune (Cut Fill Type), primul câmp); dacă există mai mulți pereți de același tip – de exemplu, din zidărie (Masonry Block) – pereții vor fi listați în ordinea volumului lor.




Wall Type	Volume [m3]
100 block insul. cav. pla...	7.97
Masonry Block	16.69
Masonry Block	8.70
Masonry Block	8.52
Masonry Block	8.21
Masonry Block	7.78
Masonry Block	6.07
Masonry Block	1.25

Dați clic pe al doilea buton pentru a adăuga o celulă care să afișeze suma elementelor din câmpul selectat. În acest exemplu, se va adăuga o celulă pentru total în coloana Volume.



Wall Type	Volume [m3]
100 block insul. cav. pla...	7.97
Masonry Block	16.69
Masonry Block	8.70
Masonry Block	8.52
Masonry Block	8.21
Masonry Block	7.78
Masonry Block	6.07
Masonry Block	1.25
	65.19 m³


Al doilea buton conține un icon pentru o a doua opțiune: listarea unei cantități pentru Σ câmpul respectiv. În acest exemplu, se va adăuga o celulă pentru Cantitate în coloana Wall Type.



Rezultatul: Coloana Wall Type afișează Cantitatea în partea sa inferioară (un total de 8 pereți), iar coloana Volume afișează suma totală a tuturor volumelor în partea sa inferioară (65,19 m3).

Wall Type	Volume [m3]
100 block insul. cav. pla...	7.97
Masonry Block	16.69
Masonry Block	8.70
Masonry Block	8.52
Masonry Block	8.21
Masonry Block	7.78
Masonry Block	6.07
Masonry Block	1.25
8	65.19 m³

**Notă:** Puteți aplica opțiuni unice de formatare pentru acest rând al sumei/cantității, sub denumirea „Grand Total”. Dacă selectați „Grand Total” din lista derulantă Apply, opțiunile de formatare se vor aplica doar pentru acest rând/această coloană din listă.



Cel de-al treilea buton vă permite să adăugați un steguleț unuia dintre câmpurile din listă. (Nu puteți marca o dată decât un singur câmp.) The flagged Câmpul marcat va afișa o sumă sau cantitate separată pentru fiecare grup de elemente identice pe care le conține. De exemplu, câmpul Wall Type include deja un rând „Quantity” (Cantitate), care afișează numărul total de pereți; pentru afișarea în acel câmp a unei Cantități (număr) pentru fiecare tip de perete, am adăugat un steguleț câmpului Cut Fill Type.

Rezultatul: Câmpul Wall Type afișează o cantitate separată de pereți pentru fiecare tip. În plus, coloana Volume afișează, de asemenea, subtotalurile de volum corespunzătoare.

**Notă:** Puteți aplica opțiuni unice de formatare pentru acest rând de subtotaluri ale sumei/cantității, sub denumirea „Total”.

Wall Type	Volume [m3]
100 block insul. cav. pla...	7.97
1	7.97 m³
Masonry Block	16.69
Masonry Block	8.70
Masonry Block	8.52
Masonry Block	8.21
Masonry Block	7.78
Masonry Block	6.07
Masonry Block	1.25
7	57.22 m³
8	65.19 m³


## Formatarea unui Tabel Inventar

Utilizați „Schedule Options” și „Format Options” din partea stângă a Ferestrei Tabelului Inventar pentru a formata lista curentă.

Opțiunile **Schedule Options** se aplică pentru aspectul general al tabelului inventar, de exemplu pentru a specifica dacă listarea elementelor să fie realizată pe rânduri sau pe coloane sau dacă elementele similare să fie grupate sub un titlu comun.

Opțiunile **Format Options** se aplică pentru formatarea conținutului celulelor tabelului inventar.


*Pentru informații suplimentare privind fiecare dintre aceste opțiuni, consultați Schedule and Format Options (Interactive Schedule) in ArchiCAD Help.*



## Anteturile Tabelului Inventar

Fiecare câmp al tabelului inventar are un antet. Acestea sunt afișate în partea superioară a tabelului (în cazul tabelelor inventar bazate pe coloane) sau în lateral (în cazul tabelelor inventar bazate pe rânduri).


În fiecare tabel inventar există și un „antet principal”. Pentru a afișa sau ascunde anteturile și/sau antetul principal,



utilizați comenzile din Header Options, din partea superioară a ferestrei Tabelului Inventar.

*Pentru informații suplimentare, consultați Header Options in ArchiCAD Help.*

Pentru a modifica textul dintr-un antet, dați clic pe câmpul respectiv și tastați un alt text. Pentru a formata antetul, asigurați-vă că ați selectat „Header” din fereastra derulantă Apply To și apoi selectați opțiunile de formatare a textului.




Pentru a selecta mai multe câmpuri simultan, țineți apăsată tasta Shift și dați clic.

Puteți adăuga un antet suplimentar deasupra celor existente:

1) Selectați mai multe anteturi (apăsăți Shift și dați clic.)

2) Selectați Insert Header Cell Above din Header Options.




3) Se va amplasa o nouă celulă deasupra celor selectate, afișând textul „merged” (îmbinate). Introduceți un text pentru antet și formatați în mod obișnuit.


## Restructurarea unui Tabel Inventar pentru a se Potrivi în Planșă

**Notă:** Această funcție este disponibilă și pentru Indexul Proiectului amplasate în Planșe.

Comanda Restructure Table poate fi accesată din paleta Pet Palette, de la nodul unui Tabel Inventar selectat amplasat ca Desen.



Folosind această comandă, tabelele mari care depășesc dimensiunile Planșei pot fi împărțite automat, părțile rezultate fiind așezate unele lângă celelalte. Imaginea următoare ilustrează un Tabel Inventar care nu încapă pe o foaie A4.



Se utilizează comanda Restructure Table pentru a defini un nou dreptunghi delimitator pentru acest Tabel Inventar. În acest caz, ArchiCAD calculează din nou dimensiunile și amplasează Tabelul Inventar astfel încât să se potrivească în mod optim cu noua geometrie. Rezultatul: Tabelul Inventar este împărțit în două părți amplasate una sub cealaltă.

**Notă:** Dacă alegeți opțiunea Split Drawing into Multiple Layouts pentru Desenul selectat, atunci comanda Restructure Table vă va permite să definiți un nou dreptunghi delimitator, dar părțile Tabelului Inventar nu vor fi amplasate pe o singură Planșă, ci fiecare dintre ele va fi amplasată pe o Planșă separată.

Consultați Împărțirea Tabelului Inventar pe mai Multe Planșe pe pagina 252.




## Împărțirea Tabelului Inventar pe mai Multe Planșe

**Notă:** Această funcție este disponibilă și pentru Indexul Proiectului amplasate în Planșe.

Utilizați această funcție pentru a împărți foarte rapid și ușor un Tabel Inventar lung și pentru a-l amplasa pe mai multe Planșe astfel încât toate datele din acesta să poată fi publicate.

Funcția este disponibilă doar pentru Desenele create pornind de la Tabelele Inventar pe Elemente și Indexul Proiectului.

Aceasta se aplică în urma bifării opțiunii **Split Drawing among Multiple Layouts** din tabloul Frame din Drawing Tool Settings. De fiecare dată când amplasați un Desen bazat pe un Tabelele Inventar pe Elemente într-o Planșă, caseta de validare devine disponibilă și este bifată în Drawing Selection Settings. (Pentru Desenele cu alte surse, această opțiune nu poate fi selectată.)




Dacă Desenul nu încapă pe o singură Planșă – cum e foarte probabil să se întâmple în cazul unui Tabel Inventar lung – ArchiCAD va crea suficiente Planșe pentru afișarea întregului conținut al Tabelului.

În acest exemplu, Lista de Ferestre a fost amplasată în Planșă. Funcția de Împărțire a Desenului amplacează Fereastra Listă pe două Planșe. În Fereastra Planșă se indică faptul că aceasta este formată din mai multe pagini:



În Catalogul de Planșe din Navigator se afișează o singură Planșă, însoțită însă de un icon care indică faptul că planșa include mai multe pagini, diferit de iconul pentru planșe unice.




De asemenea, după Denumirea Desenului (Drawing Name), se afișează numărul total de Planșe utilizate.



În cazul în care o Fereastră Planșă afișează un Desen format din mai multe Planșe, bara de titlu a acesteia va afișa numerele Planșelor respective.



În Catalogul de Planșe puteți naviga în mod obișnuit printre paginile unei Planșe, folosind săgețile din partea inferioară a Ferestrei Planșă. Dați clic pe aceasta pentru a avea acces la opțiuni suplimentare de navigare doar pentru Planșele care formează Desenul curent.



În acest caz, „First Page” și „Last Page” se referă la Planșele Desenului format din mai multe pagini.

## Amplasarea unor Desene Suplimentare Lângă un Desen format din mai multe Planșe

Puteți amplasa mai multe Desene formate din pagini multiple (Tabele Inventar sau Indexuri) unele lângă celelalte, pe aceleași Planșe. De exemplu, să presupunem că ați amplasat un Tabel Inventar lung într-o Planșă; ArchiCAD va genera trei Planșe pentru afișarea întregului Tabel Inventar. Apoi, amplasați un alt Tabel Inventar lung în prima din aceste Planșe. ArchiCAD completează cele trei Planșe existente cu cel de-al doilea Tabel Inventar (alături de cel dintâi) și generează, eventual, Planșe suplimentare pentru afișarea completă a acestuia.

În cazul în care amplasați un alt tip de Desen (care să nu fie nici Tabel Inventar, nici Index) într-o Planșă care conține un Desen cu mai multe pagini, atunci Desenul respectiv va apărea pe fiecare Planșă din acel set. Acest lucru poate fi util în cazul în care Desenul suplimentar respectiv este folosit ca Titlu în Planșe.

## Indexurile de Proiect

### Despre Indexurile de Proiect

**Project Indexes (Indexurile de Proiect)** sunt elemente de tip „cuprins” și sunt listate în Harta Proiectului (Project Map) din paleta Navigator. Acestea vă permit să afișați și să accesați liste de vederi, planșe și desene în funcție de anumite criterii de filtrare.




Indexurile de proiect se bazează pe configurații create cu comanda **Document > Project Indexes > Project Index Schemes**. Fereastra de dialog care apare vă permite să:

- Creați, redenumiți, ștergeți, importați și exportați configurații
- Selectați criteriile de filtrare (în funcție de tipul indexului)
- Selectați parametrii și alte informații care să se afișeze pentru elementele care corespund criteriilor specificate.

*Pentru informații suplimentare, consultați Index Settings Dialog Box in ArchiCAD Help.*

După definirea noii configurații (sau modificate), denumirea acesteia apare în Navigator și o puteți utiliza ca pe orice altă vedere – o puteți adăuga unei hărți a vederilor, o puteți publica sau o puteți amplasa într-o planșă.


Indexurile de proiect au iconuri speciale în Navigator.

- Listele Vederilor  acest icon vă permite să filtrați și să listați vederile în funcție de amplasarea lor în Harta Proiectului (Project Map), de scara lor, de combinația de opțiuni pentru vizualizarea modelului, de combinația de layer-e, de standardul de cotare și de statutul publicării.
- Listele Planșelor  acest icon vă permite să filtrați și să ordonați planșele în funcție de formatele lor principale, de subseturi și de statutul publicării.
- Listele de Desene  acest icon vă permite să filtrați și să listați desenele în funcție de locație (planșă și subset), de starea actualizării și de informațiile privind mărirea/micșorarea (zoom-ul).

Pentru a deschide un index, selectați paleta Navigator și dați dublu clic pe denumirea acestuia.

- Formatul indexului (incluzând fonturile, culorile, formatul celulelor și al titlurilor) poate fi complet personalizat folosind opțiunile din partea stângă a listei afișate.
- Conținutul indexului depinde de opțiunile selectate de dumneavoastră în Project Index Schemes. Dacă doriți să ajustați aceste setări, puteți accesa direct această fereastră de dialog dând clic pe butonul eIndex Settings din partea superioară dreaptă.





Indexurile de proiect sunt interactive, ceea ce înseamnă că puteți edita anumite câmpuri: de exemplu, puteți modifica scara sau combinația de layer-e ale unei vederi, denumirea sau ID-ul unei planșe sau ale unui desen amplasat.

Modificările se efectuează instantaneu.

Puteți transfera Setările Indexurilor (Index Settings) de la un proiect la altul utilizând comenzile Import/Export din fereastra de dialog Index Settings.

## Indexul Elementelor Publicate

Să presupunem că sunteți pe punctul de a publica câteva Planșe utilizând un Set de Publicare (Publisher Set) și că doriți să includeți un Index de Planșe (Sheet Index) care să indice planșele publicate.

O modalitate de a realiza acest lucru constă în adăugarea câmpului „Published” în Index.


Casetele de validare se vor activa pentru acele elemente pe care le-ați publicat, dar numai în copia publicată a Indexului (nu în timp ce lucrați în ArchiCAD).

List of Floor Plans	
Name	Published
1st Floor Plan	<input type="checkbox"/>
2nd Floor Plan	<input type="checkbox"/>
3rd Floor Plan	<input type="checkbox"/>
Foundation Plan	<input type="checkbox"/>
Roof Plan	<input type="checkbox"/>

De exemplu, dacă publicați planurile Fundației și ale Acoperișului, precum și acest Index de Planșe (Sheet Index), într-o Planșă, atunci Planșa publicată a Indexului va arăta în modul următor:

List of Floor Plans	
Name	Published
1st Floor Plan	<input type="checkbox"/>
2nd Floor Plan	<input type="checkbox"/>
3rd Floor Plan	<input type="checkbox"/>
Foundation Plan	<input checked="" type="checkbox"/>
Roof Plan	<input checked="" type="checkbox"/>

Dacă doriți ca Indexul de Planșe publicat să listeze doar elementele publicate, adăugați „Published” la criteriile din setările indexului.



**Notă:** În cazul în care criteriul „Published” este activat („On”), Indexul așa cum este el văzut în fereastra ArchiCAD va fi gol. Setări așadar acest criteriu la Off în timp ce formatați lista și apoi setați-l la On înainte de a publica Indexul de Planșe. Indexul de Planșe publicat va conține lista elementelor publicate.

Pentru informații suplimentare, consultați Index Settings Dialog Box in ArchiCAD Help.

## Elemente de Construcție

Elementele de construcție sunt echivalente virtuale ale elementelor de construcție tridimensionale, reale. Acestea sunt **Walls** (Pereți), **Columns** (Stâlpi), **Beams** (Grinzi), **Roofs** (Acoperișuri), **Slabs** (Planșee), **Meshes** (Teren), **Zones** (Zone) și **Curtain Walls** (Pereți Cortină). Pentru fiecare dintre aceste elemente există un instrument specific în Caseta cu Instrumente.

Elementele sunt afișate ca elemente de construcție solide în Fereastra 3D. Vederile lor secționate sau ale fațadelor pot fi proiectate în ferestrele corespunzătoare, Section și Elevation.

## Amplasarea unui Element de Construcție în ArchiCAD

Există trei operațiuni principale de creare a elementelor folosind **Caseta cu Instrumente**:

- 1) Selectați instrumentul corespunzător elementului din Caseta cu Instrumente și deschideți fereastra de dialog a setărilor.
- 2) Modificați setările standard, astfel încât acestea să corespundă situației sau scopului avut în vedere. Puteți selecta o setare Favorită (Favorite) – o configurație predefinită a unui element – cu ajutorul butonului din partea de sus a ferestrei de dialog a Setărilor Instrumentului.
- 3) În tablourile din fereastra de dialog a Setărilor aveți la dispoziție liste de opțiuni de stilouri, materiale și linii pentru diverși parametri ai elementului cum ar fi Core Structure (Structura Miezului), Cut Surfaces (Suprafețele Decupate), Outlines (Contururi), precum și alții.

*Pentru informații suplimentare, consultați descrierea tablourilor individuale aferente fiecărei ferestre de dialog a Setărilor Instrumentului din Tool Settings Dialog Boxes in ArchiCAD Help.*

- 4) Acolo unde este cazul, selectați o Metodă Geometrică din Caseta de Informații (Info Box), ceea ce vă va permite să creați versiuni drepte, curbe, înălțuite, poligonale sau prin rotație ale elementelor.
- 5) Desenați elementul în Planul de Nivel sau în fereastra 3D.

Alte metode de creare a elementelor includ:

- Utilizarea **Paletei Favorites**: dați dublu clic pe setările favorite memorate pentru instrumentul respectiv, apoi dați clic pentru a amplasa elementul având setările respective.

*Consultați Setări Favorite pe pagina 51.*

- Utilizarea **Magic Wand** (Bagheta Magică) pentru a crea elemente cu forme neregulate

*Consultați Bagheta Magică (Magic Wand) pe pagina 166.*

- Crearea de **Element Duplicates** (copii ale elementelor existente)
- Consultați Crearea de Copii ale Elementelor pe pagina 157.*
- Utilizarea **RoofMaker** și **TrussMaker** din meniul **Design > Design Extras**.

*Consultați Funcții Suplimentare pentru Elemente pe pagina 415.*

### Amplasarea Elementelor de Construcție

Pentru toate elementele de construcție este necesar să definiți poziția absolută și relativă pe înălțime în Tabloul Geometry and Positioning din fereastra de dialog a Setărilor.

### Amplasarea Elementelor de Construcție la o Înălțime Personalizată

Poziția pe înălțime reală a elementelor este calculată întotdeauna față de nivelul Zero al Proiectului (Project Zero). Cu toate acestea, în cazul anumitor proiecte este posibil să doriți să definiți poziția pe înălțime inițială în funcție de un alt nivel. În acest sens, definiți unul sau două Niveluri de Referință (Reference Levels) alternative în **Options > Project Preferences > Working Units and Levels**. Aceste niveluri de referință nou definite vor fi apoi disponibile în tablourile Geometry and Positioning din toate ferestrele de dialog ale Setărilor elementelor.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Niveluri de Referință pe pagina 128.*

### Amplasarea Exactă a Elementelor pe un Planșeu, Acoperiș sau Mesh

Pentru o amplasare cât mai exactă a elementelor, puteți utiliza funcția „Gravitație” (Gravitate) pentru a amplasa Pereți, Stâlpi, Grinzi și alte elemente de tip Obiect direct pe un Planșeu, Acoperiș sau Mesh.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Gravitația pe pagina 127.*

# Pereți


## Despre Pereți

În ArchiCAD puteți desena pereți drepecți, curbi, trapezoidali sau poligonali. Aceștia pot fi simpli, dintr-un singur material sau din materiale compozite, adică compuși din mai multe materiale. Puteți chiar merge mai departe și crea pereți complecși (Profile Wall), având o formă aleasă de dvs. și realizați din combinații de materiale.


Pe pereți pot fi amplasate anumite obiecte parametrice, precum Uși, Ferestre și Capete de Pereți.

## Linii de Referință ale Pereților

Fiecare Perete are o linie de referință (**reference line**) și o direcție. Linia de referință este o linie groasă de culoare neagră (incluzând săgeata care indică direcția Peretelui), care apare când desenați Peretele în Planul de Nivel (**Floor Plan**), cu condiția ca funcția **View > On-Screen View Options > Walls & Beams Reference Lines** să fie activă.



Linia de referință vă ajută să îmbinați perfect Pereții, intersectarea acestora realizându-se corect. De asemenea, aveți la dispoziție puncte sensibile și muchii care vă permit selectarea, deplasarea și transformarea Pereților. Aveți acces și la anumite comenzi de editare Pet Palette, dar numai din partea liniei de referință a Peretelui selectat, după cum se poate observa în cele două imagini din continuare:



Linia de referință este, de asemenea, importantă și pentru stabilirea fețelor peretelui în vederea alocării materialelor pentru modelul 3D (în tabloul Model din Wall Tool Settings ).

*Consultați Wall Model Panel in ArchiCAD Help.*

În funcție de Metoda de Construcție și de Metoda Geometrică, peretele depășește într-o parte sau în ambele părți linia de referință. **Direcția** peretelui este dată de ordinea punctelor de capăt ale peretelui pe care le definiți dvs.

**Notă:** Folosind comenzile din Modulul Suplimentar **Modify Wall** puteți modifica grosimea, poziția Liniei de Referință și direcția elementului perete selectat.

*Consuștați Modificarea Geometriei Pereților (Modul Suplimentar) pe pagina 268.*

## Afișarea Pereților

Utilizați tablourile din fereastra de dialog *Wall Tool Settings* pentru a selecta caracteristicile peretelui care vor fi afișate în diverse ferestre 2D și 3D.

Caracteristicile corespunzătoare fiecărei părți a reprezentării (de exemplu, secțiuni, linii de tip overhead) sunt configurate cu ajutorul opțiunilor derulante din tabloul Floor Plan & Section din fereastra de dialog a Setărilor.


Utilizați Setările Planului de Secțiune al Planului de Nivel, împreună cu preferințele de proiectare a elementului pentru a stabili care din părțile peretelui amplasat vor fi afișate.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Planul de Secțiune al Planului de Nivel (Configurare Globală) pe pagina 187 și Afișarea Fiecărui Element în Planul de Nivel pe pagina 188.*

Anumite aspecte legate de modul de afișare al Pereților depind de setările curente din **View > On-Screen View Options**.

- Opțiunea **Wall & Beam Intersections** poate fi activată și dezactivată.
- Hașurile pot fi afișate vectorial sau ca bitmap.
- Puteți seta alte opțiuni de afișare a Hașurilor în **Document > Set Model View > Model View Options**: puteți opta pentru afișarea exclusivă a conturilor, pentru hașuri goale sau pentru afișarea hașurilor corespunzătoare fiecărui element, conform configurației parametrilor efectuate în fereastra de dialog a setărilor aferentă fiecărui element. În cazul pereților din materiale compozite, puteți selecta afișarea exclusivă a liniilor de separație sau a unei hașuri solide, fără linii.


Pentru informații suplimentare, consultați Opțiunile pentru Vederile Modelului din ArchiCAD Help.



Dacă ați finalizat setările în fereastra de dialog *Wall Tool Settings* puteți începe să desenați Pereții, fie în Planul de Nivel, fie în Fereastra 3D.

## Crearea unui Perete Drept

Folosirea metodei Single Straight Wall are ca efect crearea unui singur perete drept.




Cu Instrumentul Perete selectat, alegeți Metoda Geometrică de desenare a Pereților Drepti (Straight Wall Geometry) din Caseta de Informații și desenați segmentul de perete în plan.

Atât în Planul de Nivel, cât și în 3D puteți defini lungimea segmentelor de Perete dând clic în punctele de capăt ale acestora.

**Notă:** Această metodă de desenare similară CAD este metoda standard de desenare a segmentelor în ArchiCAD, dar o puteți modifica din **Options > Work Environment > Mouse Constraints & Methods**.

În momentul în care începeți să desenați Peretele, apare un contur „fantomă” care urmărește cursorul până când dați clic



în cel de al doilea punct de capăt. Puteți extinde Pereții folosind comenzile din meniu sau comenzile din pet palette.


Consultați *Întinderea Pereților pe pagina 143*.

## Crearea unui Perete Curb


Cu Instrumentul Perete selectat, selectați una din cele trei Metode Geometrice de desenare a Pereților Curbi din Caseta de Informații (Info Box).




- Prima opțiune permite definirea unui perete curb folosind **centrul** (centerpoint) și **raza** (radius) arcului de cerc sau a cercului. Primul clic definește centrul cercului. Conturul „fantomă” al peretelui circular urmărește cursorul până când dați clic a doua oară pentru a defini raza. După aceea, este afișat ca „fantomă” numai un segment curb parțial, până când dați clic a treia oară pentru a defini lungimea circumferinței arcului de cerc. Dacă aveți nevoie de un perete circular, dați dublu clic când îi definiți raza. După ce ați definit cele trei puncte, conturul „fantomă” este înlocuit de contururile și hașurile peretelui, complet afișate.




Cea de a doua opțiune permite definirea peretelui curb cu ajutorul a trei puncte de pe **circumferința** arcului de cerc. Cu primele două clicuri se definesc două puncte pe care probabil le veți utiliza pentru a îmbina alte elemente, ca puncte de intersecție ale grilei sau ca puncte magnetice speciale. După aceea, un cerc „fantomă” va urmări cursorul până când dați clic a treia oară pentru a defini al treilea punct.



Este nevoie de un al patrulea clic pentru a defini lungimea arcului de cerc. Dați dublu clic pe al treilea punct pentru a defini un perete circular complet. Observați că nu este neapărat ca cel de al doilea și al treilea punct să facă parte din arcul peretelui.




După definirea lungimii arcului de cerc, arcul „fantomă” este înlocuit de contururile și hașurile peretelui afișate complet.



- Cea de a treia opțiune permite definirea exclusivă a unor forme complet circulare, folosind un număr de trei muchii sau puncte de tangență (**tangential edges**). În cadrul acestor operațiuni, este necesar să selectați trei puncte inițiale: acestea pot fi o muchie tangentă (indicată de cursorul având forma siglei Mercedes), un nod (indicat de cursorul Bifă) sau un punct liber (indicat de cursorul Cruce.) Nu puteți folosi un punct de capăt ca muchie tangentă dacă utilizați această metodă; astfel, sunt permise un maxim de două puncte de capăt. Dacă selectați mai mult de două puncte, programul va reveni la cea de a doua metodă prezentată mai sus. Tangentele pot fi numai linii drepte: toate punctele de tangență trebuie să se afle pe muchii drepte ale Planșeelor, Liniilor, Pereților, etc. În cazul în care dați clic pe o muchie curbă cu cursorul în forma siglei Mercedes, Cercul care va rezulta va trece prin punctul respectiv, fără a fi tangent la curbă

Următoarea etapă depinde de situația geometrică.

- Dacă există o singură soluție, Peretele circular este desenat automat.
- Dacă există între două și patru soluții, apare cursorul Ochi, iar conturul „fantomă” al Peretelui se deplasează dintr-o poziție în alta, pe măsură ce mișcați cursorul. Dați clic când ajunge în poziția dorită pentru a finaliza peretele circular.



- Dacă nu există nicio soluție (de exemplu, dacă definiți trei muchii paralele care să fie tangente), nu va fi trasat niciun cerc.

**Notă:** Deoarece Pereții trebuie să aibă două puncte de capăt, Peretele circular complet închis pe care îl desenați este compus de fapt din două semicercuri. Pereții sub formă de elipse complete, arce eliptice sau curbe spline nu pot fi creați în mod direct, dar puteți trasa formele elementelor plane de desen cu ajutorul baghetei magice Magic Wand.


Pentru mai multe informații privind editarea pereților curbi, consultați *Întinderea Curbelor* pe pagina 450.

Pentru informații privind crearea unui perete curb dintr-un perete drept, consultați *Curbarea/Îndreptarea Muchiei unui Element* pe pagina 156.

## Crearea unor Pereți Înlănțuiți

Un perete înlănțuit este un șir de pereți drepecți sau curbi îmbinați, cu puncte de capăt de pe liniile de referință care coincid automat.


Cu Instrumentul Perete selectat, alegeți metoda Chained Wall (Pereți Înlănțuiți) din Caseta de Informații. (Poziționați mica săgeată neagră pe butonul corespunzător Metodei Geometrice de desenare a Pereților Drepecți)



Imediat ce începeți să desenați primul Perete, apare o paletă tip Pet Palette, în care puteți găsi opțiuni pentru desenaarea unui segment drept sau curb.

Opțiunile disponibile sunt:

- Segment de perete drept
- Segment curb tangent la segmentul anterior (nu poate fi utilizat pentru crearea primului segment de perete)
- Segment curb tangent la o linie pe care ați definit-o înainte de a desena segmentul
- Segment curb care trece prin două puncte
- Segment curb definit prin centru, rază și lungime



Poziționați cursorul pe opțiunea pe care o considerați cea mai potrivită și definiți punctul de capăt al primului segment, folosind metodele prezentate mai sus pentru Pereții individuali. Acest punct de capăt devine automat punctul de pornire pentru următorul segment de Perete. În momentul în care doriți să terminați de desenat Pereții care compun șirul, dați dublu clic pe punctul de capăt al ultimului segment.

În timpul operațiunii de desenare, este afișat un contur „fantomă” al segmentelor de Pereți. Pereții compleți sunt afișați numai după ce ați terminat de desenat.

- Dați clic pe butonul **Cancel** din meniul contextual sau apăsați tasta **Delete** în orice moment în timp ce desenați pentru a întrerupe această operațiune; niciun element nu va fi creat.


- Dacă executați comanda **Edit > Undo** va fi șters întregul șir nou creat de Pereți și nu doar ultimul segment.
- Apăsarea tastei Backspace vă permite să ștergeți ultimul segment creat și să continuați realizarea lanțului de Pereți.
- Dacă modificați caracteristicile Peretelui din **Caseta de Informații** în timpul procesului de creare a șirului de pereți, caracteristicile segmentelor deja create vor fi modificate (poziția liniei de referință, tipul de linie, culoarea hașurii, materialul, etc.).
- Dacă este necesar, puteți comuta între metode „în zbor” cu ajutorul paletei Pet Palette.
- Dacă este activată funcția **Edit > Grouping > Autogroup** segmentele care compun șirul de Pereți vor fi create ca parte a unui grup.

Pentru informații suplimentare, consultați Gruparea Elementelor pe pagina 162.

## Crearea de Pereți dispuși Rectangular


Cu ajutorul metodei *Rectangle Wall* puteți crea patru Pereți cu noduri care coincid, prin definirea diagonalei unui dreptunghi.

Cu Instrumentul Perete selectat, alegeți metoda Rectangle Wall din Caseta de Informații. (Poziționați mica săgeată neagră pe butonul corespunzător Metodei Geometrice de desenare a Pereților Drepti)




Desenați diagonala peretelui rectangular și dați clic pentru a-i defini lungimea. Este creat peretele rectangular.

Cele patru laturi ale peretelui sunt întotdeauna aliniate ortogonal la Grila Regulată (Normal Grid) și nu sunt afectate de utilizarea unei Grile Rotite (Rotated Grid).



Utilizarea metodei *Rotated Rectangle Wall* (Perete Rectangular Rotit) are ca efect crearea de patru pereți, ca și în cazul metodei precedente, diferența față de metoda precedentă rezidând în faptul că este necesar ca mai întâi să definiți un vector de rotație pentru linia de referință a bazei dreptunghiului. Apoi deplasați cursorul pentru a defini dreptunghiul.








## Crearea unui Perete Trapezoidal

Metoda *Trapezoidală* (Trapezoid) sau Non-Paralelă vă permite crearea de Pereți drepti a căror grosime nu este constantă.

Acest tip de Perete se desenează la fel ca un Perete drept, cu excepția faptului că mai întâi trebuie să introduceți grosimea Peretelui la cele două puncte de capăt, folosind câmpul Wall Thickness din Caseta de Informații (Info Box) sau din Wall Settings.



## Crearea unui Perete Compozit

Puteți folosi sau personaliza o structură compozită pentru pereți. (Rețineți că Setările de Afișare Parțială a modelului afectează afișarea pereților compoziți).


Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea *Structurile Compozite* pe pagina 35.

## Crearea unui Perete Poligonal

Pentru a defini un perete poligonal, cu formă neregulată, selectați Metoda Geometrică *Polygon Wall* din Caseta de Informații (Info Box). Pereții Poligonali pot fi prevăzuți cu Uși sau Ferestre. Pentru

Pereții Poligonali sunt disponibile numai hașuri simple (nu sunt disponibile straturi compozite de material).

Desenați conturul Peretelui Poligonal, utilizând opțiunile din paleta Pet Palette (la fel ca în cazul unor pereți înălțuți). Este permisă folosirea atât a muchiilor drepte, cât și a celor curbe.




După ce ați terminat de trasat poligonul, dați clic cu cursorul ciocan pentru a finaliza peretele.

Dacă definiți un poligon ale cărui laturi se intersectează, ArchiCAD vă va avertiza asupra acestui fapt, dar peretele va fi totuși desenat.

Muchiile peretelui vor include o **muchie de referință** (reference edge), având același rol ca linia de referință în cazul pereților drepti.




Pentru a selecta o altă muchie ca muchie de referință, selectați un punct de capăt al muchiei de referință curente. Paleta Pet Palette conține o comandă care vă permite deplasarea punctelor de capăt ale muchiei de referință în alte noduri ale peretelui poligonal.



În momentul în care stabiliți materialele pentru suprafețele unui perete poligonal cu ajutorul tabloului Model din Wall Settings, materialele sunt alocate în funcție de poziția muchiei de referință.

- “Left Material” (Materialul din Stânga) reprezintă suprafața muchiei de referință; în cazul de față are culoarea roșie.
- “Side Material” (Materialul de pe Margini) reprezintă cele două suprafețe adiacente muchiei de referință; în cazul de față are culoarea aurie.
- “Right Material” (Materialul din Dreapta) reprezintă suprafețele aferente celorlalte muchii (cele care se află „opuse față de muchia de referință”); în cazul de față are culoarea albastră.




Pentru a edita pereții poligonal, dați clic pe nodurile și muchiile pereților selectați și utilizați paleta Pet Palette.

La îmbinarea cu pereți simpli, în mod standard pereții poligonal își păstrează conturul inițial.


Dacă doriți să dezactivați această setare standard, bifați caseta **PolyWall Corners Can Change** (Colțurile Pereților Poligonal pot fi Modificate), din secțiunea Geometry and Positioning din fereastra de dialog Wall Settings (acest lucru este posibil numai dacă metoda geometrică PolyWall este activă în Caseta de Informații).

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Colțurile Pereților Poligonal pe pagina 268.*



## Crearea unui Perete Oblic sau cu Dublă Înclinare

Pentru a desena un perete a cărui axă verticală este înclinată într-o parte sau în ambele părți, accesați Wall Tool Settings - Geometry and Positioning și dați clic pe iconul corespunzător Peretelui Oblic ales, apoi introduceți unghiul (unghiurile) de înclinare dorite.




Pentru informații suplimentare, consultați *Wall Geometry and Positioning Panel* in ArchiCAD Help.

Un perete oblic este înclinat într-o singură direcție; fețele acestuia sunt paralele. Un perete cu dublă înclinare este un perete ale cărui fețe nu sunt paralele; în vederea de Secțiune, peretele are formă trapezoidală.

La stabilirea unghiurilor unui perete cu dublă înclinare, sunteți obligat să țineți cont de grosimea minimă de la partea superioară a peretelui. În cazul unei structuri simple (utilizând un singur material), aceasta poate fi zero. Cu toate acestea, partea superioară a unui perete compozit trebuie să fie suficient de lată pentru ca toate straturile de material din care este realizat peretele să aibă loc.

Înălțimea ambelor tipuri de pereți înclinați este distanța dintre punctul cel mai jos și punctul cel mai înalt. La introducerea valorii înălțimii unui perete cu dublă înclinare, vă confrunțați în mod necesar cu faptul că lățimea peretelui în partea de sus nu poate fi negativă (adică nu puteți merge mai sus de intersecția celor două fețe).

Grosimea unui perete oblic este grosimea acestuia perpendiculară pe vectorul de înclinare (după cum se poate vedea în iconul din Caseta de Informații (Info Box)):



Grosimea unui perete cu dublă înclinare este egală cu grosimea bazei peretelui.



Dacă treceți de la un tip de înclinare la altul, peretele se transformă după cum urmează:

- Dacă transformați un perete oblic într-un perete cu dublă înclinare, lățimea noului perete (adică baza peretelui) va fi lățimea fostului perete oblic.
- La fel, dacă aveți un perete cu dublă înclinare și îl transformați într-un perete vertical sau într-un perete oblic, noul perete va avea aceeași lățime ca fostul perete cu dublă înclinare.

Pentru informații suplimentare cu privire la modificarea geometriei pereților oblici, consultați secțiunea *Modificarea Pereților Oblici și a Stâlpilor Înclinați* pe pagina 144.

## Crearea unui Perete din Bârne

Puteți crea un perete drept din bârne. Detaliile bânelor apar atât în Fereastra 3D, cât și în Ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară.



Dați clic pe butonul **Log Details** din tabloul Model din fereastra de dialog **Wall Settings** se va deschide o fereastră de dialog conținând un număr de opțiuni legate de geometrie și textură.


**Notă:** Construcția din bârne este posibilă numai pentru pereți drepecți, simpli. La stabilirea înălțimii bârnei, rețineți că dacă introduceți o valoare mai mare decât lățimea peretelui, bârnele nu vor putea sta una deasupra celeilalte.

Pentru informații suplimentare, consultați *Log Details Dialog Box* in ArchiCAD Help.

## Crearea unui Perete de Fronton

Dacă aveți nevoie de pereți pentru amplasarea unui acoperiș sau de pereți cu colțuri teșite, îi puteți obține prin secționarea unor Pereți Rectangulari obișnuiți cu pantele de acoperiș potrivite, după cum se poate observa mai jos.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea *Ajustarea Elementelor cu Planul de Acoperiș* pe pagina 292.



## Intersecțiile Perete-Perete

Îmbinările elementelor și hașurile acestora din planul de nivel și în 3D sunt stabilite în primul rând în funcție de Prioritățile Pereților Wall Priorities. În momentul în care se intersectează pereți având priorități diferite, elementul cu prioritate mai mare rămâne nemodificat în 3D. (În 2D, elementul cu prioritate mai mare se află în față). Elementul cu prioritate mai mică va fi decupat, partea unde are loc intersecția fiind îndepărtată.


Puteți configura priorități separate pentru fiecare perete, pe o scară de la 0-16 (doar cu numere pare), folosind bara **Wall Priority** (Wall Settings > Floor Plan and Section panel).

Pentru a facilita alinierea pereților îmbinați, cursorul inteligent se deplasează pe toate laturile și în toate colțurile pereților. În cazul pereților compoziți, cursorul se deplasează și pe fiecare punct de capăt al straturilor de material interior.

## Afișarea Straturilor de Material ai Pereților Compoziți care se Intersectează (numai în 2D)

La afișarea unui perete compozit care se intersectează, în fereaștrele 2D sau în cea a Documentului 3D, puteți controla

afișarea, strat cu strat, a straturilor de material care compun perețele compozit dacă doriți. Fiecare strat de material dintr-un perete compozit are o prioritate de intersecție diferită, pe care o puteți fin configura în **Options > Attributes > Composite Structures**.



Acești Pereți se intersectează după următoarele reguli:

- Straturile de material cu prioritate mai mare blochează straturile de material cu prioritate mai mică.
- Straturile de material cu priorități egale se vor îmbina în unghi. (cu condiția să aibă aceeași hașură)

Contururile Pereților (Wall Outlines) și Liniile de Deasupra (Overhead Lines) se vor intersecta și ele unele cu celelalte.

După ce ați configurat prioritățile straturilor de material din care este realizat un perete compozit, este necesar să le activați bifând caseta **Enable Skin Priorities** (în Wall Tool Settings: Floor Plan & Section).




Cu toate acestea, dacă doriți să setați în 2D o singură prioritate la intersecție pentru un Perete compozit ca întreg, în ansamblu, nu bifați caseta **Enable Skin Priorities**; în acest caz folosiți bara Wall Priority (din Wall Settings: Structure), atât pentru 2D, cât și pentru 3D.


### Exemplu de Intersecție a Pereților Compoziți

Opțiunile de prioritate sunt foarte utile pentru armonizarea aspectului îmbinării hașurilor din planul de nivel.

În exemplul de mai jos, în ferestrele de dialog Wall Settings, s-a configurat prioritatea 8 pentru ambii Pereți. Straturile de material din interiorul peretelui nu se intersectează așa cum dorim.



În acest caz, configurăm valoarea corespunzătoare Priorității Straturilor de Material (Skin Priority) în Options > Element Attributes > Composites. În cazul acestui perete compozit, selectăm prioritatea 12 pentru stratul de material Nucleu („Core”) din interiorul peretelui. Apoi revenim la fereastra de dialog Wall Settings și bifăm caseta **Enable Skin Priorities**.





Acum materialele se intersectează în mod corespunzător.

### Afișarea Straturilor de Material Pereților Profilați care se Intersectează

Straturile de material ai Pereților Complecși sunt prezentate ca fiind secționate cu Planul de Secțiune al Planului de Nivel. Fiecărei componente a unei structuri complexe i se alocă o prioritate, în același mod în care se alocă prioritățile pentru fiecare strat de material din Structurile Compozite.

*Pentru informații suplimentare, consultați Components - Default/Selected Panel in ArchiCAD Help.*

De exemplu, structura complexă „Brick Wall with Footing” (Perete de Căramidă cu Fundație în Elevație) are trei componente. În Profile Editor, selectați pe rând fiecare dintre aceste componente pentru a alocă o prioritate de intersecție separată pentru fiecare.



**Notă:** Valorile Priorității de Intersecție pentru Pereți (și Structuri Compozite) și Stâlpi sunt întotdeauna numere pare; Valorile Priorității de Intersecție pentru Grinzi sunt întotdeauna numere impare. Astfel, ori de câte ori un Perete/Stâlp se intersectează cu o grindă în 3D, programul poate stabili care este elementul „dominant” în funcție de Valoările Priorităților lor.

## Afișarea Intersecțiilor Pereților în 2D

Pentru afișarea optimă a intersecțiilor pereților în 2D, liniile de referință ale pereților care se intersectează trebuie unite. Activarea

opțiunii Clean Wall & Beam Intersections (**View > On-Screen View Options**) va avea ca efect îmbinarea corectă a pereților în 2D.

**Notă:** Intersecțiile Pereților funcționează în mod corespunzător și dacă anumite elemente cu care se produce intersecția se află momentan în Layer-e ascunse. Cu toate acestea, dacă pereții care se intersectează se află în layer-e care dețin Grupuri de Intersecție a Layere-lor (Layer Intersection Groups) diferite, pereții nu se intersectează.

*Pentru informații suplimentare, consultați Layer-e pe pagina 28.*

Dacă vreți să desenați un perete nou care va intersecta un perete deja existent, este suficient să dați clic pe oricare muchie a peretelui țintă sau în interiorul hașurii acestuia. Nu este necesar să intersectați manual linia de referință a peretelui țintă; linia de referință a noului Perete desenat va fi ajustată automat astfel încât îmbinarea să se producă în mod corespunzător; pereții se vor îmbina corect și în 3D. Această funcție este denumită “Auto Intersection,” (Intersectare Automată) și funcționează numai în cazul în care opțiunea **Options > Auto Intersection** este **activă**.

## Pereți Intersectați în „X”

Doi pereți care se traversează în X se vor intersecta automat în mod corespunzător, formând o intersecție corectă. La crearea unei îmbinări în X, peretele pe care îl amplasați ulterior va intersecta peretele care se află deja în plan, cu condiția ca prioritățile la intersecție ale celor doi pereți să fie identice. Ordinea de intersectare este vizibilă atât în fereastra 2D (în cazul în care opțiunea Clean Wall and Intersections este dezactivată), cât și în fereastra 3D. Puteți modifica ordinea de intersectare pentru intersecțiile în X, folosind comanda **Edit > Display Order**. Ordinea de Afișare din 2D influențează ordinea de intersectare din ambele ferestre, atât 2D cât și 3D.

## Pereții care se Intersectează în „L” sau în „T”

În cazul intersecțiilor în T, în situația în care pereții care se îmbină au priorități egale, peretele existent va avea prioritate față de peretele cu care se realizează îmbinarea. În cazul intersecțiilor în L, în situația în care pereții care se îmbină au priorități egale și au aceeași grosime, ordinea în care se realizează îmbinarea este




aleatorie. Pentru a modifica ordinea în care se realizează îmbinarea este necesar să modificați Prioritățile Pereților.

Dacă doi pereți se intersectează în L și au priorități egale, hașura mai groasă are prioritate.

Intersecțiile în „L” sau în „T” nu sunt influențate de modificările în Ordinea de Afișare.

Dacă aveți nevoie de detalii mai elaborate ale intersecțiilor pereților, puteți crea un patch sau un desen detaliat.



## Intersectarea Pereților în 3D

Pentru a optimiza modul de afișare a îmbinării pereților în 3D, mai ales când se îmbină pereți de înălțimi diferite, bifați caseta **Enhanced connections for Walls and Beams** din **Options > Project Preferences > Construction Elements**. Ca urmare a activării acestei funcții, în 3D se va afișa corect cât de mult s-a decupat din fiecare perete. Intersecțiile pereților complecși sunt întotdeauna calculate ca și cum această opțiune ar fi activată. Intersecțiile pereților complecși sunt întotdeauna calculate ca și cum această opțiune ar fi activată. Dacă intersecțiile pereților din proiectul dvs. implică pereți simpli, cu înălțimi egale, vă puteți îmbunătăți randamentul de lucru, lăsând caseta aferentă acestei opțiuni nebifată.


## Colțurile Pereților Poligonali

La îmbinarea cu pereți simpli, în mod standard pereții poligonali își păstrează conturul inițial.


Dacă doriți să dezactivați această setare standard, bifați caseta **PolyWall Corners Can Change** (colțurile pereților poligonali pot fi modificate), din secțiunea **Geometry and Positioning** din fereastra de dialog **Wall Settings** (acest lucru este posibil numai când metoda geometrică PolyWall este activă).

În următorul exemplu, un Perete Individual este îmbinat cu un Perete Poligonal.

În prima imagine puteți observa ce se întâmplă dacă opțiunea **View > On-Screen View Options > Clean Wall & Beam Intersections** este dezactivată **Off**.



Dacă activați opțiunea **Clean Wall & Beam Intersections On** Dacă activați opțiunea **PolyWall Corners Can Change**.



## Modificarea Geometriei Pereților (Modul Suplimentar)

**Notă:** Acest instrument nu este vizibil în interfață în Mediul de Lucru Standard ArchiCAD. Îl puteți adăuga în meniul Edit (sau în alt meniu) prin personalizarea meniului în **Options > Work Environment > Work Environment > Command Layout Schemes > Menus**.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea *Personalizarea Meniurilor pe pagina 55*.





Folosind comenzile din meniul ierarhic **Modify Wall** puteți modifica grosimea, poziția Liniei de Referință și direcția pereților selectați.

Folosind comanda **Modify Wall Structure** (Modificarea structurii pereților) puteți modifica hașura Pereților selectați, menținând poziția unei anumite părți a Peretelui.

Puteți seta hașura în partea de sus a ferestrei de dialog. Dacă hașura selectată nu indică un material compozit, îi puteți selecta grosimea; în caz contrar, este afișată grosimea stratului nucleu („Core”). Dați clic pe butonul din partea de jos pentru a selecta care parte a peretelui Îmbinarea unui Perete cu un Perete Cortină pe pagina 362 își menține poziția după modificare. (Dacă este posibil, acest lucru se realizează prin adăugarea unei distanțe suplimentare pentru linia de referință. Dacă nu este posibil, linia de referință va fi mutată). Folosind comanda **Modify Wall Reference Line** puteți muta linia de referință a pereților selectați fără a modifica poziția pereților în Planul de Nivel.

În partea stângă a ferestrei de dialog, puteți modifica latura liniei de referință a pereților. În partea dreaptă puteți adăuga o distanță suplimentară pentru a amplasa linia de referință într-o anumită parte a peretelui.



Folosind comanda **Invert Direction** puteți modifica direcția liniei de referință. (Acest lucru este vizibil atunci când comanda **Clean Wall & Beam Intersections** este dezactivată **Off**.)

*Consultați și secțiunea Linii de Referință ale Pereților pe pagina 257.*

## Pereții și Alte Elemente

- **Grinzile și Pereții:** Prioritățile la intersecție pentru pereți și grinzi sunt setate la nivelul elementelor în ferestrele de dialog conținând setările acestora. (Priorităților pentru pereți le corespund numere pare; priorităților pentru grinzi le corespund numere impare) Când un perete intersectează o grindă, elementul având prioritate mai mare rămâne intact. Elementul cu prioritate mai mică va fi decupat în 3D, ceea ce înseamnă că partea unde se realizează intersecția va fi îndepărtată.
- **Stâlpi și Pereți**

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Stâlpi și Alte Elemente pe pagina 273.*

- **Acoperișuri și Pereți:** Partea de sus sau de jos a Pereților poate fi ajustată cu planul de Acoperiș.

*Pentru informații suplimentare, consultați Ajustarea Elementelor cu Planul de Acoperiș pe pagina 292.*

- **Pereți și Pereți Cortină:** Pereții pot fi îmbinați cu Pereții Cortină cu ajutorul comenzii Design > Curtain Wall > Connect Wall.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Îmbinarea unui Perete cu un Perete Cortină pe pagina 362.*

- **Relațiile cu zonele:** În tabloul Listing and Labeling din setările pentru Pereți definiți modul în care Peretele trebuie să se comporte în raport cu zonele: ca limită de zonă (element de delimitare) sau ca element a cărui arie / volum trebuie scăzut din zona în care se află; o altă posibilitate este ca peretele să nu afecteze în niciun fel zona.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Relațiile cu Zonele pe pagina 309.*

## Stâlpi

În ArchiCAD, **Stâlpii** sunt formați din două componente: miezul portant și materialul de placare opțional utilizat pentru a simula un material ignifug sau orice alt tip de protecție. Secțiunea Stâlpului poate fi rectangulară, circulară sau complexă, conform setărilor din profil. Stâlpii pot fi liberi sau pot fi conectați inteligent la pereți. Axa stâlpului poate fi verticală sau oblică.

Dați dublu clic pe iconul instrumentului Stâlp pentru a deschide fereastra de dialog Column Settings și faceți setările dorite.

*Pentru informații suplimentare, consultați Column Tool Settings in ArchiCAD Help.*

## Afișarea unui Stâlp în Planul de Nivel

Caracteristicile fiecărei părți a reprezentării în Planul de Nivel (de exemplu, suprafețe secționate, linii de deasupra planului de secțiune) sunt setate cu ajutorul opțiunilor derulante din tabloul Floor Plan & Section din fereastra de dialog a Setărilor.

Utilizați tablourile din fereastra de dialog *Column Tool Settings* pentru a selecta caracteristicile stâlpului care vor fi afișate în diverse ferestre 2D și 3D.


Caracteristicile corespunzătoare fiecărei părți a reprezentării (de exemplu, secțiuni, linii de tip overhead) sunt configurate cu ajutorul opțiunilor derulante din tabloul Floor Plan & Section din fereastra de dialog a Setărilor.

Utilizați Floor Plan Cut Plane Settings, împreună cu preferințele de proiectare a elementului pentru a stabili care părți din stâlpul amplasat vor fi afișate.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Planul de Secțiune al Planului de Nivel (Configurare Globală) pe pagina 187 și Afișarea Fiecărui Element în Planul de Nivel pe pagina 188.*

## Simbolul de Afișare

Opțiunile corespunzătoare simbolurilor din Planul de Nivel din tabloul Floor Plan and Section din



Column Tool Settings, permit configurarea simbolului de afișare al stâlpului (Plin, Bară Diagonală, X sau Cruce Simplă). Afișarea în proiect a tuturor simbolurilor pentru stâlpi din planul de nivel poate fi activată și dezactivată cu ajutorul casetei de validare Show Column Symbol din **Document > Set Model View > Model View Options**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Model View Options for Construction Elements in ArchiCAD Help.*

## Miezul și Materialul de Placare

Hașura corespunzătoare miezului este afișată în vederea Secțiune, în timp ce în vederea Elevație este afișat numai conturul Stâlpului.


Structura și caracteristicile privind secțiunea miezului și materialului de placare pot fi configurate în tabloul Floor Plan & Section din Setările pentru Stâlp.

Conturul miezului Stâlpului cu bară diagonală sau în X este întotdeauna complet reprezentat, indiferent de oricare alți factori.

## Stâlpi „Ne-Îmbrăcați” pe Planul de Nivel

Stâlpii „ne-îmbrăcați” (realizați cu metoda Construcție Liberă (Freestanding Construction)) traversează prin toate straturile de

material ale peretelui fără a modifica forma acestuia, decupându-și doar un volum propriu.




Linia de îmbinare dintre materialele peretelui și Stâlp dispare acolo unde hașurile acestora sunt identice.

### Stâlpi „Îmbrăcați” pe Planul de Nivel

Stâlpii „îmbrăcați” (construiți cu metoda Construcție Îmbrăcată (Wrapped Construction)) traversează prin materialele care formează miezul Pereților compoziți. Celelalte materiale (care nu fac parte din miezul peretelui) îmbracă stâlpul, sporind grosimea acestuia.

**Notă:** În cazul pereților compoziți, straturile de material care formează miezul peretelui sunt definite în Options > Element Attributes > Composites.



Îmbrăcarea Stâlpului pe Planul de Nivel se produce doar dacă:


- Stâlpul a fost amplasat cu ajutorul metodei „Wrapped”
- Stâlpul intersectează un Perete compozit

- Peretele compozit are cel puțin un strat de material care nu face parte din miezul peretelui (care va îmbrăca stâlpul)
  - Stâlpul atinge sau intersectează stratul de material (materialele) care formează miezul peretelui compozit
- Notă:** Îmbrăcarea nu este posibilă în cazul Pereților curbi sau poligonali.

### Afișarea Stâlpilor în 3D


Tabloul Model permite configurarea materialelor pentru pereți în vederea 3D.

În 3D se folosește un singur material pentru afișarea tuturor suprafețelor.




### Stâlpii în Vederile 3D

Stâlpii amplasați cu Metoda Construcție Îmbrăcată vor prelua Materialul de Suprafață (Surface Material) de la Peretele cu care se îmbină, chiar dacă peretele nu este un perete compozit și chiar dacă nu există materiale configurate să îmbrace Stâlpii.



Stâlpii „ne-îmbrăcați” își păstrează materialele în 3D.



În cazul în care suprafețele Stâlpilor sunt îmbinate cu suprafețele pereților sau planșeelor sau cu suprafețele altor Stâlpi în același

plan 3D, liniile de îmbinare sunt eliminate în vederea 3D, dacă se utilizează Motorul 3D Intern.

## Crearea Stâlpilor

Utilizați instrumentul Stâlp pentru a crea noi stâlpi în Planul de Nivel sau în Fereastra 3D.


Selectați caracteristicile și geometria stâlpilor în fereastra de dialog Colum Settings, apoi dați clic pentru a amplasa stâlpii în proiect.

După amplasarea stâlpilor, puteți modifica înălțimea acestora în fereastra 3D.


*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Modificarea Înălțimii pe pagina 150.*

## Metodele de Amplasare a Stâlpilor

În Caseta de Informații (Info Box) sunt disponibile trei Metode Geometrice pentru amplasarea Stâlpilor.




- **Simple:** Stâlpul este amplasat cu un singur clic. Axa Stâlpului va fi proiectată vertical față de planul de nivel.
- **Rotated:** Primul clic stabilește poziția Punctului de Ancorare a Stâlpului la Baza acestuia, iar al doilea clic stabilește unghiul de rotație în jurul axei verticale.
- **Revolved:** În cazul în care stâlpul este complex și/sau înclinat această metodă permite amplasarea stâlpului prin efectuarea a trei operațiuni. 1 - dați clic pentru a amplasa stâlpul. 2 – rotiți stâlpul în jurul axei verticale și dați clic. 3 – rotiți stâlpul în jurul axei sale oblice (setați unghiul de rotație) și dați clic pentru a finaliza.




## Metodele de Construcție a Stâlpilor

La amplasarea unui Stâlp care intersectează un perete Compozit, Geometria selectată, cu îmbrăcare sau fără îmbrăcare - wrapped sau unwrapped - va influența modul de afișare al peretelui / stâlpului în Planul de Nivel.

Utilizați iconurile „cu îmbrăcare”/”fără îmbrăcare” (sau „freestanding”) din Caseta de Informații (Info Box) pentru Stâlpi sau din fereastra de dialog Column Settings pentru a stabili modul de interacțiune a stâlpului cu pereții compoziți.




Stâlpii „cu îmbrăcare” pot traversa numai materialele care formează miezul Pereților compoziți. Celelalte straturi de materiale ale Peretelui îmbracă stâlpul, păstrându-și grosimea.



Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Stâlpi „Îmbrăcați” pe Planul de Nivel pe pagina 271.

## Crearea unui Stâlp Înclinat

În fereastra de dialog Column Settings selectați iconul Slanted și introduceți unghiul de înclinare în grade.



Alegeți o Metodă de Amplasare din Caseta de Informații (Info Box), apoi amplasați stâlpul.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Modificarea Pereților Oblici și a Stâlpilor Înclinați pe pagina 144.

## Stâlpi și Alte Elemente

**Grinzile și Stâlpii:** Atunci când o Grindă intersectează un Stâlp, elementul cu prioritate mai mică este decupat în 3D.

- **Column Priority vs. Beams** ( Stâlp Prioritar față de Grindă)este o setare globală care se aplică tuturor stâlpilor; această setare se realizează în Options > Project Preferences > Construction Elements.
- **Beam Priority** (Prioritatea Grinzii) se configurează în fereastra de dialog Beam Tool Settings (Tabloul Floor Plan and Section).

**Pereții și Stâlpii:** Consultați secțiunea Afișarea unui Stâlp în Planul de Nivel pe pagina 270.

**Acoperișurile și Stâlpii:** Partea de sus sau de jos a Stâlpilor poate fi ajustată la planul acoperișurilor.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Ajustarea Elementelor cu Planul de Acoperiș pe pagina 292.*

**Relația cu Zonele:** În tabloul Listing and Labeling din setările pentru Stâlpi definiți modul în care Stâlpul trebuie să se comporte în raport cu zonele: ca limită de zonă (element de delimitare) sau ca element a cărui arie / volum trebuie scăzut din zona în care se află; o altă posibilitate este ca Stâlpul să nu afecteze în niciun fel zona.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Relațiile cu Zonele pe pagina 309.*

## Grinzi


Grinzile din ArchiCAD sunt elemente de construcție orizontale sau înclinate cu fețe de capăt verticale. Forma acestora poate fi rectangulară sau complexă.

### Axa de Referință a Grinzii

Fiecare Grindă are o **axă de referință** (linie centrală) care are rolul de a asigura îmbinarea exactă a Grinzilor, intersectarea corectă a acestora; pe axa de referință există puncte sensibile și muchii care permit deplasarea și transformarea Grinzilor. Direcția axei de referință determină suprafețele din „stânga” și din „dreapta”, ceea ce permite selectarea materialelor în tabloul Model din Beam Tool Settings.

Direcția axei de referință urmează cursorul pe măsură ce acesta este deplasat pentru a se desena grinda. (Pentru a vedea săgeata de pe grindă care indică direcția axei, activați View > On-Screen View Options > Wall and Beam Reference Lines.)

Puteți afișa/ascunde axa de referință (linia centrală) a oricărei grinzi cu ajutorul casetei de validare „Show Center Line” din secțiunea Symbols din Beam Tool Settings (Tabloul Floor Plan and Section).



### Afișarea Grinzilor pe Planul de Nivel

În momentul în care creați o grindă cu Instrumentul Grindă, ArchiCAD generează imaginea acesteia în Planul de Nivel, conform opțiunilor definite de dvs. în *Beam Tool Settings*. Aceste setări stabilesc structura grinzii, respectiv caracteristicile hașurilor și liniilor.

Caracteristicile corespunzătoare fiecărei părți a reprezentării (de exemplu, secțiuni, linii de tip overhead) sunt configurate cu ajutorul opțiunilor derulante din tabloul Floor Plan & Section din fereastra de dialog a Setărilor.


Utilizați Floor Plan Cut Plane Settings, împreună cu preferințele de proiectare a elementului, pentru a stabili părțile din grinda amplasată care vor fi afișate.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Planul de Secțiune al Planului de Nivel (Configurare Globală) pe pagina 187 și Afișarea Fiecărui Element în Planul de Nivel pe pagina 188.*

### Setările Globale de Afișare a Grinzii

În Document > Set Model View > Model View Options

(Tabloul Options for Construction Elements), opțiunea „Show Beam as” se aplică global tuturor grinzilor din proiect. Puteți opta între afișarea integrală a grinzilor, a liniilor de referință sau doar a conturilor.





## Crearea unei Grinzi

Efectuați setările pentru Grinzi în fereastra de dialog Beam Settings.


Pentru informații suplimentare, consultați *Beam Tool Settings in ArchiCAD Help*.

În momentul în care ați finalizat efectuarea configurărilor în fereastra de dialog **Beam Settings** puteți începe să desenați Grinzi.

Noile Grinzi pot fi create fie în Planul de Nivel, fie în Fereastra 3D.

## Geometria Grinzilor

Pentru desenarea Grinzilor sunt disponibile patru Metode Geometrice.



Selectați una din aceste Metode Geometrice din Caseta de Informații (**Info Box**).

- Metoda *Single Beam* (Grindă Unică) permite crearea unei grinzi, cu două clicuri, în punctul inițial și punctul final al liniei de referință.
- Metoda *PolyBeam* (Grinzi Multiple) permite crearea unei serii de grinzi conectate, punctele finale ale liniilor de referință coincidând. Procesul de desenare de Grinzi înălțuite este similar cu cel de creare a unor Pereți înălțuiți.


Cu metoda PolyBeam pot fi create numai segmente drepte. Când dați clic pentru a finaliza prima Grindă, începeți automat să desenați cea de a doua Grindă și așa mai departe, până când dați dublu clic pentru a finaliza desenarea Grinzilor înălțuite.

- Metoda *Rectangle Beam* (Grinzi dispuse Rectangular) permite crearea a patru grinzi cu noduri care coincid, aliniate după axele X și Y. Definiți dreptunghiul, dând clic în punctul inițial și punctul final al uneia dintre diagonale.
- Metoda *Rotated Rectangle Beam* (Grinzi dispuse Rectangular prin Rotire) permite crearea a patru grinzi, cu noduri care coincid, prima latură a dreptunghiului fiind creată cu primele două clicuri de mouse în punctele de final, iar latura perpendiculară fiind creată cu al treilea clic de mouse.


## Crearea unei Grinzi Înclinate

Pentru a crea o grindă înclinată (oblică), dați clic pe iconul corespunzător grinzii oblice (în Caseta de Informații sau în Beam Settings).

Unghiul de înclinare este acum activat. Unghiul de înclinare al unei Grinzi Înclinate trebuie să fie între  $-89^\circ$  și  $+89^\circ$ , fiind măsurat din punctul inițial al Grinzii. Grinda este înclinată în planul vertical definit de Axa sa.



Grinzile Înclinate pot fi amplasate în același mod ca și Grinzile Orizontale. Corpul 3D al unei Grinzi Înclinate este creat astfel încât înălțimea secțiunii sale realizate de un plan perpendicular pe Axa sa Înclinată să fie constantă în orice punct (și egală cu Înălțimea Grinzii). În imaginea de mai jos, înălțimea Grinzii a fost setată la 500 mm, în fereastra de dialog a Setărilor.






## Crearea unui Gol într-o Grindă


Toate tipurile de Grinzi pot include Goluri. Golurile pot fi circulare sau rectangulare, în aceeași Grindă putând apărea Goluri de diverse forme și dimensiuni.

Golurile pot fi definite numai după ce Grinda a fost amplasată. Geometria Golurilor se configurează în tabloul Hole din fereastra de dialog a Setărilor Grinzii selectate.

Selectați o Grindă și asigurați-vă că instrumentul **Grindă** este activ.



În Planul de Nivel creați un gol, dând clic pe linia de referință a Grinzii. Apare paleta Pet Palette, în care sunt disponibile diverse opțiuni de editare. Dați clic pe iconul pentru Gol. Va apărea fereastra de dialog **Beam Hole Settings** unde puteți configura parametrii golului.




Dați clic pe OK pentru a activa setările golului din grindă; Golul va apărea imediat în Grindă.

În fereastra **3D** puteți accesa paleta Pet Palette dând clic cu cursorul în forma siglei Mercedes pe muchia superioară a Grinzii selectate.

## Selectarea și Modificarea Golurilor

Dacă doriți să creați mai multe Goluri, cu setări diferite, într-o Grindă, puteți crea mai întâi seriile de Goluri prin multiplicare, ajustând apoi forma, dimensiunile și poziția acestora. Pentru a selecta un gol, asigurați-vă că instrumentul Grindă este activ, apoi dați Shift-click în centrul golului.



Observați că puteți edita numai un singur gol selectat la un moment dat; cu toate acestea, dacă selectați întreaga Grindă puteți modifica simultan valorile tuturor golurilor.


Pentru a modifica forma și dimensiunea unui Gol selectat, utilizați comenzile din fereastra de dialog Beam Settings sau din Caseta de Informații. Poziția unui Gol poate fi, de asemenea, modificată grafic. Golurile selectate pot fi deplasate de-a lungul Grinzii în vederea Planului de Nivel. În 3D, paleta Pet Palette vă oferă posibilitatea de a deplasa Golurile în sus și în jos.

## Modificarea Unghiului Fețelor de Capăt ale Grinzii

În cazul în care unghiurile fețelor de capăt ale Grinzii nu au o anumită valoare, efectuați următoarele operațiuni:

- 1) Desenați Grinda.
- 2) Setați grosimea Grinzii la zero în fereastra de dialog Beam Settings pentru a desena o a doua Grindă (virtuală).

- 3) Desenați Grinda cu grosime zero pornind din punctul final al axei de referință al primei Grinzi în unghiul dorit, după cum puteți observa în figura de mai jos.



- 4) Dați clic pentru a finaliza grinda cu grosime zero și vizualizați rezultatul în 3D.



- 5) Puneți mouse-ul pe simbolul din planul de nivel, adăugând o linie.



## Grinzile și Alte Elemente

### Prioritățile la Intersecție ale Grinzilor

Prioritatea la intersecție a unei Grinzi poate fi configurată cu ajutorul barei “Beam Priority” din Beam Tool Settings (Tabloul Floor Plan and Section.)

*Pentru informații suplimentare, consultați Beam Floor Plan and Section Panel in ArchiCAD Help.*

Când grinzile intersectează Pereți sau Stâlpi, elementul cu prioritate mai mică va fi secționat în 3D, ceea ce înseamnă că partea unde se realizează intersecția va fi îndepărtată. Elementul cu

prioritate mai mare rămâne intact. Acest lucru este valabil și pentru calcularea volumului.

**Notă:** Prioritatea Columns vs. Beams este o configurare globală care se realizează în **Options > Project Preferences > Construction Elements**.


**Planșeele și Grinzile:** Grinzile taie întotdeauna Planșeele când cele două elemente se îmbină în spațiu (cu condiția ca Layer-ele acestora să facă parte din aceeași grupă de prioritate la intersecție). Acest lucru este valabil atât în Fereastra 3D, cât și pentru calcularea volumului.

**Acoperișurile și Grinzile:** Grinzile pot fi ajustate cu planul de Acoperiș cu ajutorul comenzii „Trim to Roof”.


### Intersecția Automată a Grinzilor cu Alte Grinzi

Atunci când o Grindă intersectează o altă Grindă, ArchiCAD realizează automat îmbinări în **T** și în **L** ale grinzilor dacă opțiunea **Options > Auto Intersection** este activă.

Dacă un capăt al Grinzii, care se dorește să fie unită cu o altă Grindă existentă, intră în conturul acesteia din urmă, capătul noii Grinzi va fi unit automat cu axa de referință. Imaginea lor în 3D va fi modificată corespunzător, cu condiția ca grinzile să aibă aceeași prioritate la intersecție.




Îmbinările grinzilor sunt de asemenea corectate dacă Grinzile care trebuie să se intersecteze sau să se îmbine se află la înălțimi diferite. Dacă Grinzile trec una pe lângă alta în spațiu, fără ca liniile de referință să se intersecteze, îmbinarea acestora va fi configurată în funcție de prioritățile intersecției.



### Conectarea Grinzilor în 3D

Pentru a optimiza modul de afișare a conectării grinzilor în 3D, mai ales când sunt conectați pereți de înălțimi diferite, bifați caseta **Enhanced connections for Walls and Beams** din **Options > Project Preferences > Construction Elements**. În 3D va fi afișat în mod corect cât de mult s-a tăiat din fiecare grindă. Intersecțiile grinzilor complexe sunt întotdeauna calculate ca și cum această opțiune ar fi activată.

Activarea acestei opțiuni poate afecta randamentul în 3D. Dacă intersecțiile din proiectul dvs. implică simple grinzi, aflate la înălțimi egale, vă puteți îmbunătăți randamentul de lucru, lăsând caseta aferentă acestei opțiuni nebifată.



**Notă:** Intersecțiile Grinzilor funcționează în mod corespunzător și dacă anumite elemente cu care se produce intersecția se află momentan în Layer-e ascunse. Cu toate acestea, dacă grinzile care se intersectează se află în Layer-e din Grupuri de Intersecție diferite (Layer Intersection Groups), intersecția geometrică a grinzilor nu va avea loc.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Crearea și Utilizarea Combinațiilor de Layer-e pe pagina 31.*


## Amplasarea Pereților/Stâlpilor/Grinzilor cu un Profil Complex

### Despre Elemente cu Profil Complex

Dacă personalizarea unui element de construcție standard devine foarte complicată sau dacă nu găsiți un obiect specializat de construcție în bibliotecă puteți utiliza un Perete, un Stâlp sau o Grindă profilat(ă), cunoscut sub denumirea de Profil Complex.

Profilele Complexe sunt elemente tip perete, stâlp și grindă predefinite și personalizate, putând fi editate manual pentru a fi aduse la aproape orice formă de care aveți nevoie.

De exemplu, în imaginea următoare este prezentat un perete curb la care a fost aplicat profilul „Brick Wall with Footing” (Perete de Cărmidă cu Fundație în Elevație).



ArchiCAD vă pune la dispoziție mai multe profile predefinite pentru aceste instrumente. Pentru a le utiliza, efectuați următoarele operațiuni:

- 


- 
- Floor Plan and Section**
- FLOOR PLAN DISPLAY**
- STRUCTURE**
- Profile: Precast Inverse Tee
- Wall Priority: 8
- Enable Skin Priorities: ☒
- CUT SURFACES**
- Model**
- Listing and Labeling**
- Structural - Bearing
- Cancel OK
- Precast Inverse Tee 600 x 500
- Custom  
 Belt Ledge  
 Brick Wall  
 ✓ Brick Wall w Footing  
 Crown Cornice  
 Precast Inverse Tee  
 Two Story Bent Wall  
 Window Ledge

- După amplasarea profilului complex îl puteți modifica grafic, pe ecran, la fel ca în cazul altor elemente de construcție.

Selectați **Design > Complex Profiles > Profile Manager**. Apare **Profile Manager**.

**Manage Profiles** (Organizarea Profilelor): Selectați o comandă din această secțiune din Profile Manager, în funcție de ceea ce intenționați să faceți.

- Pentru a crea un nou profil, dați clic pe **New**.
- Pentru a crea un nou profil, folosind un profil existent: Selectați un profil existent, apoi dați clic pe **Duplicate**.



- Pentru a crea un nou profil utilizând forma unui element selectat tip Perete, Stâlp sau Grinzi în fereastra modelului activ, dați clic pe butonul **Capture element's profile** din Profile Manager (sau selectați Capture Profile din meniul contextul al elementului selectat în fereastra modelului).
- Pentru a edita un profil existent, selectați-l, apoi dați clic pe **Edit chosen profile**.

Se deschide fereastra **Profile Editor**. În această fereastră veți desena sau edita secțiunea transversală a profilului, utilizând instrumentele de desen 2D disponibile.

Utilizați instrumentul Fill pentru a desena secțiunea transversală a profilului și pentru a o edita folosind tehnici 2D, în vederea obținerii formei dorite.

Profilul în secțiune transversală poate conține diverse forme; acesta vor fi salvate împreună ca profil unic.


Originea afișată în fereastra Profile Editor este un punct de referință important: dacă elementul complex este un Perete, originea reprezintă locația liniei de referință a Peretelui. În cazul unui Stâlp sau a unei Grinzi, originea reprezintă locația axei elementului. Nu puteți deplasa originea, dar puteți deplasa forma profilului astfel încât aceasta să fie amplasată corect față de origine.

Numai punctele sensibile și formele desenate cu instrumentul Fill (Hașură) în fereastra Profile Editor vor fi incluse în profilul salvat. Alte elemente 2D adăugate în fereastra Profile Editor (linii, cote etc.) pot fi utilizate ca instrumente locale de desen, dar acestea nu vor influența în niciun fel aspectul profilului complex după amplasarea acestuia în model. (Aceste instrumente de desen pot fi accesate în Layer-ul de Proiectare „Drafting”; vezi mai jos)

În Profile Manager, butoanele **Use with** ca și cele din alte ferestre de dialog ale Setărilor Caracteristicilor (Attribute Settings), permit stabilirea instrumentelor ArchiCAD care vor fi utilizate pentru amplasarea profilului curent.

Restul setărilor din Profile Manager sunt active numai dacă Editorul de Profile - Profile Editor - este deschis.

**Design Layers** (Layer-ele de Proiectare): Secțiunea **Design Layers** din Profile Manager conține setări pentru layer-e care sunt valabile numai pentru fereastra Profile Editor.




Layer-ul instrumentului activ va fi evidențiat. De exemplu, dacă instrumentul Fill sau Hotspot este activ, va fi evidențiat layer-ul Construction; toate elementele desenate în layer-ul Construction vor fi salvate ca făcând parte din profil.

Și alte elemente 2D din această fereastră vor fi amplasate în layer-ul Drafting; deși acestea vor fi salvate drept caracteristici ale profilului, nu vor fi vizibile în profil, după amplasarea acestuia în proiect.

**Notă:** Elementele de cotare din fereastra Profile Editor nu sunt salvate drept caracteristici; acestea servesc numai la proiectare.


Parametrii de afișare/ascundere pentru layer-ele de proiectare au efect numai asupra ferestrei Profile Editor.

Opțiunile **Horizontal** și **Vertical Stretch** (din lista de sub Design Layers) sunt caracteristici opționale ale profilului. Bifați casetele pentru a activa parametrii de întindere într-o direcție sau în ambele direcții. Dacă nu activați aceste opțiuni, nu veți putea întinde sau redimensiona secțiunea transversală a profilului rezultat după amplasarea acestuia în plan.



Dacă opțiunea Horizontal/Vertical Stretch este activată, în fereastra Profile Editor se afișează linii punctate care indică planul care poate fi extins. În fereastra Profile Editor puteți deplasa aceste linii, la fel ca pe orice alt element de desen, în orice parte a profilului; acestea vor servi ca elemente de întindere a profilului rezultat, după amplasarea acestuia în model.

Dacă activați **Opening Reference** (în lista de sub Design Layers), în fereastra Profile Editor va apărea o linie reprezentând linia de referință unde vor fi amplasate ușile/ferestrele, după amplasarea peretelui profilat în plan.



Dacă este necesar, editați linia, procedând la fel ca și cu orice altă linie, pentru ca aceasta să corespundă formei profilului, iar deschiderile să fie amplasate corespunzător. Dacă nu activați opțiunea Opening Reference, ușile / ferestrele vor fi amplasate de-a lungul chenarului profilului.

Restul comenzilor din fereastra de dialog Profile Manager vă permit să ajustați aspectul fiecărei componente a profilului în Secțiune și 3D, utilizarea acestor comenzi fiind recomandată pentru utilizatorii avansați.

*Pentru informații suplimentare, consultați Profile Manager Dialog Box in ArchiCAD Help.*

*Consultați și secțiunea Modificarea Elementelor cu Profilaturi Complexe pe pagina 146.*

## Memorarea sau Utilizarea unui Profil Complex Modificat

Dați clic pe **Store Profile** pentru a denumi și salva profilul pe care l-ați editat.

Dacă un profil nou memorat este o versiune modificată a unui profil existent și nu îl redenumiți, modificările efectuate vor afecta toate profilurile de acest tip amplasate în plan.

Dacă nu doriți să memorați profilul și aveți nevoie de acesta numai pentru o utilizare, îl puteți aplica elementului selectat din model cu ajutorul butonului **Apply to selection**. Elementul selectat se va transforma în profilul respectiv.

Profilul care nu a fost memorat va fi denumit „Custom” până în momentul în care va fi memorat.

## Crearea de Profile Complexe folosind Elemente Paralele


O modalitate rapidă de creare a unui profil complex este utilizarea comenzii **Design > Complex Profiles > Merge Walls/Columns/Beams**.

Pentru a utiliza această comandă desenați mai multe elemente de tip perete, stâlp sau grindă în fereastra modelului. Elementele trebuie să fie de același tip, respectiv paralele între ele.


Executarea comenzii va avea ca efect crearea unui nou profil care va înlocui elementele originale. Noul profil va fi la fel de lung ca cel mai lung element inițial și va prelua caracteristicile elementelor inițiale, ca și eventualele deschideri din pereți.

În mod standard, noul profil este denumit „custom”, acesta putând fi însă deschis în Profile Editor pentru a fi modificat și redenumit.

Pentru a îmbina doi sau mai mulți Pereți Drepti paraleli, utilizați comanda **Merge Walls**. Pereții vor căpăta aceeași lungime, iar secțiunea transversală a Peretelui obținut va reuni secțiunile transversale ale celor doi Pereți. Nu este necesar ca cei doi Pereți să se atingă, aceștia putând fi la o anumită distanță unul față de altul. Această comandă funcționează numai pentru Pereții Drepti (Verticali, Oblici, cu Dublă Înclinare, cu Profil Personalizat). Nu funcționează pentru Pereții Trapezoidali, Poligonali și Curbi.



Comanda **Merge Columns** vă permite să îmbinați doi sau mai mulți Stâlpi ale căror axe sunt paralele între ele. Dacă se respectă această condiție, pot fi îmbinate toate tipurile de Stâlpi (Verticali, Înclinați, cu Profil Personalizat). Este posibilă îmbinarea simultană a mai mult de doi Stâlpi.



Utilizați comanda **Merge Beams** pentru a îmbina două sau mai multe Grinzi ale căror axe sunt paralele între ele. Dacă această condiție este îndeplinită, pot fi îmbinate toate tipurile de Grinzi (Orizontale, Înclinate, cu Profil Personalizat).



*Pentru informații suplimentare, consultați Profile Manager Dialog Box in ArchiCAD Help.*



# Acoperișuri

## Despre Acoperișuri

Acoperișurile flexibile din ArchiCAD pot fi utilizate pentru crearea de forme 3D standard sau abstracte, care să răspundă unei largi game de cerințe.

Poziția pe înălțime a Acoperișului este măsurată de poziția liniei de referință (**pivot line**), o linie orizontală care nu este vizibilă la imprimarea proiectului, pe care o desenați în momentul în care creați acoperișul.

În majoritatea cazurilor, veți dori ca linia de referință a acoperișului să coincidă cu Linia de Referință a unui perete sau cu muchia unui planșeu.

**Notă:** Puteți ascunde toate liniile de referință folosind comanda **View > On-Screen View Options**.

Înălțimea Liniei de Referință (Pivot Line) este indicată în Caseta de Informații a



acoperișului (valoarea „B”). Această valoare coincide cu valoarea Înălțimii Relative a Bazei Acoperișului (Roof 's Relative Base Height) din Roof Settings.

Unghiul de Înclinare al Acoperișului (**Roof Slope Angle**) este măsurat de la linia de referință.

Valoarea Pantei Acoperișului (Roof Pitch) este indicată în Caseta de Informații (valoarea „T”).

*Consultați și secțiunea Modificarea Unghiului de Înclinare al Acoperișului pe pagina 289.*

Pentru a amplasa elementul cât mai precis, puteți activa comanda „Gravitate to Roof”; aceasta vă va permite să amplasați elemente suplimentare pe suprafața Acoperișului.



## Afișarea Acoperișurilor

Caracteristicile corespunzătoare fiecărei părți a reprezentării (de exemplu, secțiuni, linii de tip overhead) sunt configurate cu ajutorul opțiunilor derulante din tabloul Floor Plan & Section din fereastra de dialog a Setărilor.

*Pentru informații suplimentare, consultați Roof Tool Settings in ArchiCAD Help.*


Utilizați Setările Planului de Secțiune al Planului de Nivel, împreună cu preferințele de proiectare a elementului pentru a stabili părțile din acoperișul amplasat care vor fi afișate.

*Pentru informații suplimentare cu privire la afișarea acoperișurilor pe Planul de Nivel, consultați secțiunea Afișarea Fiecărui Element în Planul de Nivel pe pagina 188.*

În cazul Acoperișurilor, opțiunea standard de afișare în Planul de Nivel este „Projected with Overhead”.

## Geometria Acoperișurilor

Caseta de Informații a instrumentului



**Acoperiș** oferă șase metode geometrice care permit crearea de forme de acoperiș simple și complexe. Acestea sunt: **Polygon (Poligonală)**, **Rectangle (Rectangulară)**, **Rotated Rectangle (Rectangulară, cu Rotație)**, **Polyroof (Planuri de Acoperiș Multiple)**, **Dome (Cupolă)** și **Barrel-vaulted (Boltă Semicilindrică)**. Rețineți că numai patru din aceste opțiuni pot fi vizibile simultan. Pentru a vizualiza celelalte opțiuni țineți apăsat butonul pentru ca și celelalte iconuri să apară.

În momentul în care ați finalizat efectuarea setărilor în fereastra de dialog **Roof Settings** puteți începe să desenați Acoperișurile. Pot fi create noi Acoperișuri atât în Planul de Nivel, cât și în Fereastra 3D, deși anumite opțiuni diferă sau nu sunt disponibile.

## Gravitația pe Acoperiș pentru Noi Elemente

Folosiți comanda Gravity pentru a amplasa diverse elemente, cum ar fi Pereți, Stâlpi, Grinzi și alte Obiecte, în funcție de poziția pe înălțime a acoperișului.


*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Gravitația pe pagina 127.*

## Crearea unui Acoperiș Simplu în Planul de Nivel


Selectați una din primele trei Metode Geometrice din **Caseta de Informații** (Polygon, Rectangle, Rotated Rectangle), apoi definiți poziția **liniei de referință (pivotal line)** din două clicuri. Dacă folosiți metoda Rectangle, acoperișul va fi întotdeauna rectangular.

În majoritatea cazurilor, veți dori ca linia de referință a acoperișului să coincidă cu Linia de Referință a unui perete sau cu muchia unui planșeu.


Pentru a facilita desenarea liniei de referință cursorul se va modifica într-o **Bifă Groasă** sau în **sigla Mercedes Groasă** în momentul în care atinge linia de referință a unui perete sau a unei grinzi, respectiv se va modifica într-o **Bifă Subțire** sau în **sigla Mercedes Subțire** în momentul în care atinge o muchie care nu reprezintă linia de referință a unui Perete sau a unei Grinzi.



- 1) Desenați linia de referință a acoperișului.




- 2) Va apărea un cursor în formă de Ochi. Utilizați acest cursor pentru a da clic pe partea liniei de referință unde vreți ca planul acoperișului să se ridice (sau, în cazul unei pante de acoperiș negative, unde doriți să se afle direcția de coborâre a pantei).




- 3) Apoi puteți desena conturul unui acoperiș dând clic pe fiecare din nodurile noului acoperiș. De asemenea, puteți folosi Bagheta Magică: dați clic pe un element existent pentru a servi ca model pentru conturul acoperișului.

Consultați secțiunea *Bagheta Magică (Magic Wand)* pe pagina 166.




## Crearea unui Acoperiș Simplu în 3D

- 1) Selectați una din primele trei Metode Geometrice din Caseta de Informații **Info Box** (Polygon, Rectangle, Rotated Rectangle), apoi definiți înclinarea planului acoperișului dând clic în trei puncte. ArchiCAD va genera Linia de Referință.
- 2) Desenați conturul acoperișului. În momentul în care reveniți la primul nod apare cursorul Ciocan. Dați clic pentru a închide poligonul. ArchiCAD va genera Acoperișul.




## Crearea Planurilor de Acoperiș Multiple (Poli-acoperiș) sau a Acoperișurilor Curbe

Selectarea metodei geometrice Polyroof  vă permite crearea de acoperișuri cu pante egale, având o bază poligonală sau curbă. Va fi generat un set de planuri de acoperiș individuale. Dacă funcția Autogroup este activă, când sunt create, acestea sunt grupate automat.


Procesul de desenare a unui Poli-acoperiș (Planuri de Acoperiș Multiple) este identic în Planul de Nivel și în Fereastra 3D.

Mai întâi desenați un poligon format numai din segmente drepte. Acesta definește liniile de referință ale elementelor Poli-acoperișului. Când ați terminat, apare fereastra de dialog **Polyroof Settings**.

Conturul final va fi definit de Dimensiunea Streșinii (Eave Overhang) care va fi adăugată ca distanță suplimentară față de poligonul liniei de referință.




Poli-acoperișurile pot avea maxim patru nivele. Înclinarea și înălțimea maximă a fiecărui segment pot fi definite independent. Pentru a crea forme curbe sau alte forme cu ajutorul metodei Polyroof, desenați-le cu ajutorul instrumentelor de desen 2D, apoi utilizați Bagheta Magică pentru a defini poligonul liniei de referință. La efectuarea acestei operațiuni, asigurați-vă că Metoda Geometrică Polyroof este activă.




**Notă:** ArchiCAD utilizează un algoritm computerizat de creștere „cristalină” (crystal growth algorithm) pentru a calcula soluția optimă pentru orice bază poligonală. Înălțimea definită în fereastra de dialog pentru setări reprezintă limita maximă. Dacă acoperișul întâlnește un alt plan de acoperiș înainte de a atinge înălțimea respectivă, atunci nu se va ridica mai sus. Dacă acoperișul atinge nivelul maxim admis și planurile de acoperiș nu s-au intersectat, în partea de sus va fi amplasat un plan orizontal. După finalizarea construcției, fiecare din părțile componente ale acestuia pot fi editate.

## Crearea unui Acoperiș Cupolă

Pentru a crea un acoperiș Cupolă, selectați metoda geometrică Dome  din **Caseta de Informații (InfoBox)**. Un acoperiș Cupolă este format dintr-un set de planuri de acoperiș individuale. Dacă funcția Autogroup este activă, când sunt create, acestea sunt grupate automat. Procesul de desenare a acoperișului Cupolă este identic în Planul de Nivel și în Fereastra 3D.

Cu primul clic definiți centrul arcului; cu al doilea clic marcați începutul conturului și cu al treilea sfârșitul conturului. Dacă dați dublu clic în punctul de unde începe arcul, va fi generată o cupolă circulară completă.


După definirea conturului, efectuați setările necesare în fereastra de dialog **Dome Settings**:




Introduceți înălțimea Acoperișului Cupolă, măsurată din centru. Valoarea setată în mod standard este valoarea maximă permisă, respectiv **înălțimea** unei construcții semisferice. Dacă introduceți o valoare mai mică, cupola se va aplatiza.


Următorul câmp conține **poziția pe înălțime a bazei** cupolei. Numărul de segmente din care este alcătuită cupola poate de asemenea, fi definit în această fereastră de dialog: acesta este limitat la 90, respectiv 360.

Grosimea acoperișului (**roof thickness**) măsurată perpendicular pe înălțimea acoperișului, poate fi de asemenea, configurată, în vreme ce ajustarea muchiei acoperișului poate fi stabilită cu ajutorul butoanelor radio. Cele trei opțiuni disponibile sunt ajustare perpendiculară, pe verticală și pe orizontală. După crearea cupolei, părțile acestea pot fi editate ca acoperișuri în pantă individuale, editarea ca întreg fiind însă imposibilă.



## Crearea unei Bolți Semicilindrice


Bolțile Semicilindrice  pot fi construite atât în Planul de Nivel, cât și în 3D, operațiunile aferente fiind însă, diferite. În 2D, o curbă trasată în Planul de Nivel este interpretată ca fiind secțiunea transversală a Acoperișului. Desenați o serie de arce (sau trasați o formă cu Bagheta Magică) și dați dublu clic când ați terminat. După ce ați definit curba, veți observa un contur limită configurabil ale cărei capete sunt conectate cu cele ale curbei corespunzătoare secțiunii transversale. Una dintre laturile acestui contur reprezintă „planșeul” imaginar și, în același timp, partea pe care este amplasată bolta.




Cu primul clic definiți punctul inițial și forma, iar cu al doilea, lungimea bolții semicilindrice. Apoi efectuați setările necesare în fereastra de dialog **Vaulted Roof Settings**.

Aici puteți configura caracteristicile Acoperișului Boltit.

Introduceți cota înălțimii punctului de la baza acoperișului; unghiul și, dacă utilizați o hașură simplă, grosimea ei. Apăsăți pe OK sau pe Cancel când ați terminat.



Planurile de acoperiș generate sunt editabile individual. Dacă opțiunea Autogroup este activată, acestea sunt generate ca grup. Curba desenată în Planul de Nivel este clar vizibilă în vederea 3D a acoperișului.



**Notă:** ArchiCAD permite numai construirea acoperişurilor curbate care pot fi lovite de precipitații care cad vertical. Acest lucru împiedică realizarea de acoperișuri care se autointersectează. Aceasta înseamnă că aceeași curbă poate fi utilizată pentru generarea unui acoperiș dintr-un unghi al conturului, dar nu poate fi utilizată pentru generarea acoperișului din alt unghi al conturului limită. Acest lucru se întâmplă deoarece forma acoperișului este determinată nu numai de curba folosită pentru generarea sa, dar și de unghiul corespunzător al conturului limită asociat. Punctele de la capetele acoperișului trebuie definite astfel încât partea reprezentată cu linie groasă a conturului limită să nu se intersecteze cu curba inițială reprezentând secțiunea transversală.


În 3D sunt trei metode disponibile pentru desenarea unei Bolți Semicirculare: **Rounded (Rotund)**, **Symmetrical (Simetric)** și **Irregular (Neregulat)**.

Desenați prima latură a conturului rectangular al acoperișului, la înălțimea dorită. Paleta Pet Palette se afișează. Definirea secțiunii transversale diferă pentru cele trei metode.


### Acoperișul Rotund

Pentru a crea un acoperiș **Rotund**:


Dați clic pe primul icon.



Desenați secțiunea transversală a acoperișului, definind înălțimea acesteia și dați clic.






Extindeți acoperișul la lungimea dorită și dați clic pentru a-l amplasa.




## Acoperișul Simetric Boltit

Pentru a crea un acoperiș **Simetric boltit**, dați clic pe cel de al doilea icon. Apare fereastra de dialog **Symmetrical Vaulted Roof**. Introduceți numărul de planuri de acoperiș pe care doriți să le creați.

Desenați forma geometrică a acoperișului, definind înălțimea acestuia și dați clic.



Extindeți acoperișul la lungimea dorită și dați clic pentru a-l amplasa.




**Notă:** Această metodă creează planuri de acoperiș de lungime egală în secțiune transversală.


## Acoperișul Neregulat

Pentru a crea un acoperiș **Neregulat**:


Selecțați a treia metodă din paleta Pet Palette și dați clic.



Definiți forma acoperișului dând clic de atâtea ori câte noi planuri doriți să creați. Dați dublu clic pentru a finaliza crearea planurilor de acoperiș.



Extindeți acoperișul la lungimea dorită și dați clic pentru a-l amplasa.



## Crearea unui Gol într-un Acoperiș

- 1) Selectați un plan de Acoperiș
- 2) Cu instrumentul Acoperiș activat, desenați un nou contur în interiorul acestuia. Noul contur va fi interpretat drept un gol în Acoperiș.

**Notă:** În cazul în care creați un gol al cărui contur intersectează conturul acoperișului sau conturul altor goluri din același poligon, ArchiCAD va afișa un mesaj de avertizare, dar va permite crearea conturului golului.


## Modificarea Unghiului de Înclinare al Acoperișului

După ce ați desenat un acoperiș și l-ați selectat, îi puteți modifica unghiul de înclinare în mai multe moduri.

- Modificați unghiul de înclinare al acoperișului în Caseta de Informații (Info Box) sau în Roof Settings.
- În fereastra 3D selectați acoperișul apoi selectați comanda Modify Slant Angle din paleta Pet Palette și ajustați grafic unghiul acoperișului (sau introduceți o valoare a Unghiului de Înclinare a acoperișului în Caseta de Detalii.)
- În Fereastra Planului de Nivel sau în Fereastra 3D selectați acoperișul, apoi dați Ctrl+click (Macintosh: Cmd+Click) în orice punct din planul acoperișului pentru a se afișa fereastra de dialog Roof Elevation. Introduceți o valoare numerică în câmpul din partea de sus: această valoare este valoarea cotei înălțimii planului acoperișului în punctul în care ați dat clic. Modificarea acestei valori are același efect ca și modificarea unghiului de înclinare a acoperișului.









## Crearea de Linii de Nivel pe Acoperiș

Utilizarea comenzii **Design > Create Roof Level Lines** în Planul de Nivel va avea ca efect amplasarea unei linii de nivel pe acoperișul selectat la înălțimea setată în fereastra de dialog **Roof Level Lines**.



**On Top/On Bottom:** Selectați modul în care doriți să măsurați înălțimea, față de partea de sus sau față de partea de jos a acoperișului.

**Specify Roof Level Lines height level:** Utilizați câmpul de introducere a datelor - nivelului curent sau Project Zero – pentru a defini înălțimea cotelor de nivel.

**Omit Lines Outside Roofs:** Bifați această casetă pentru a omite cotele care se află în afara poligonului planului acoperișului de care aparțin.

Dacă această casetă nu este bifată, vor fi trasate toate liniile de nivel. În acest caz liniile de nivel din afara poligonului acoperișului vor avea aceeași lungime ca linia de referință a acoperișului de care aparține.


**Group with Roof:** Bifați această casetă pentru a grupa liniile de nivel cu acoperișurile corespunzătoare.

**Notă:** Această opțiune are culoarea gri (dezactivată) dacă opțiunea **Suspend Groups** este activă.

## Configurarea unui Unghi Personalizat al Suprafetei de Margine a Acoperișului

Pentru a personaliza unghiul suprafeței de margine a acoperișului, selectați acoperișul și dați clic pe muchia acestuia cu cursorul în forma siglei Mercedes; va apărea o paletă Pet Palette. Selectați iconul **Roof Edge Angle** pentru a deschide fereastra de dialog **Roof Edge Angle**.

Introduceți unghiul dorit. (Ca urmare, în câmpul Roof Edge Angle din tabloul Model va apărea această opțiune personalizată.) ArchiCAD permite ca paziile să fie amplasate la unghiurile pe care le doriți. Prin urmare, este posibil ca două acoperișuri să nu se îmbine în mod corespunzător, chiar dacă se îmbină în Planul de Nivel. Puteți crea îmbinări în unghi la aceste intersecții sau puteți conecta planurile acoperișurilor cu planuri



verticale. Puteți face acest lucru selectând toate planurile acoperișurilor care doriți să se intersecteze, amplasând cursorul pe latura comună și ținând butonul mouse-ului apăsat.

**Notă:** Puteți utiliza această opțiune numai dacă Acoperișul se intersectează cu un alt Acoperiș.

## Intersectarea Planurilor de Acoperiș


Poate fi necesar să ajustați planuri de acoperiș simple unul față de celălalt sau să modificați unele dintre planurile unui acoperiș complex, de exemplu pentru a amplasa o lucarnă.

Pentru ca două planuri de acoperiș să se intersecteze:


Selectați planul inferior în Planul de Nivel și dați Ctrl-click (Windows) sau Cmd-click (Macintosh) pe coama celui alt.

Acum selectați celălalt plan de acoperiș și dați Ctrl-click (Windows) sau Cmd-click (Macintosh) pe coama planului inferior.

Cele două fețe au fost ajustate una față de cealaltă.



În acest exemplu, când cele două linii de coamă se intersectează în Planul de Nivel, înseamnă că se intersectează în 3D.



Pentru intersecții mai complexe, de mai mult de două planuri de acoperiș (de exemplu când un acoperiș având formă de boltă semicilindrică intersectează un acoperiș simplu, în pantă), sunt necesare noduri suplimentare. Cu toate acestea, intersectarea se desfășoară în mod similar.

## Ajustarea Elementelor cu Planul de Acoperiș

**Notă:** Puteți realiza ajustarea elementelor cu planul de acoperiș folosind Operațiile cu Corpuri Solide (Solid Element Operation).

Consultați secțiunea *Operațiunile cu Corpuri Solide* pe pagina 418.

### Utilizarea Funcției Trim To Roof

Acoperișurile pot decupa fie partea de sus fie partea de jos a

- Pereților
- Grinzilor
- Stâlpilor
- Stâlpilor
- Ușilor
- Ferestrelor
- Obiectelor

Ajustarea nu se realizează automat: este necesar să utilizați comanda **Design > Trim to Roof**.

Elementele sunt ajustate numai dacă se intersectează cu un acoperiș și numai dacă bifați tipul respectiv de element în fereastra de dialog Trim to Roof.

De obicei, cel mai simplu este să utilizați comanda Trim to Roof în fereastra 3D, unde puteți vedea cum relațiile spațiale ale acoperișurilor cu alte elemente de construcție.

Comanda Trim to Roof poate fi utilizată numai dacă cel puțin un acoperiș sau un element din cele menționate mai sus este selectat.



Pentru a ajusta elementele cu planul de acoperiș, efectuați următoarele operațiuni:

1) Efectuați una dintre următoarele operațiuni:

- Selectați elementele pe care doriți să le ajustați. (Rețineți că numai elementele care se intersectează cu un acoperiș pot fi ajustate) sau
- Selectați acoperișul (acoperișurile) față de care doriți să ajustați elementele; sau
- Selectați atât elementele cât și acoperișul (acoperișurile).

Selectarea acoperișurilor și/sau elementelor restrânge numărul de elemente care fac obiectul Ajustării (Trim). Dacă selectați numai un acoperiș, toate elementele eligibile sunt ajustate; dacă selectați doar elementele, acestea vor fi ajustate față de toate acoperișurile eligibile.

- 2) Accesați Design > Trim to Roof pentru a deschide fereastra de dialog Trim to Roof.
- 3) Bifați tipul (tipurile) de elemente pe care doriți să le ajustați. (Dacă ați selectat deja anumite elemente înainte de a deschide fereastra de dialog, casetele de validare vor fi afișate în gri - dezactivate.)
- 4) Bifați fie „Trim Top”, fie „Trim Base” în funcție de partea elementului(-elor) eligibil (-e) pe care doriți să o ajustați. Opțiunea „Trim Top” permite ajustarea părții elementului de deasupra acoperișului, iar opțiunea „Trim Base” permite ajustarea părții de sub acoperiș.
- 5) Dați clic pe butonul Trim.




### Anularea Operațiunii de Ajustare

Ajustarea unui element poate fi temporară, pentru vizualizare, sau definitivă.

Puteți reface elementele după o ajustare temporară. Dacă un element a fost ajustat cu planul unui acoperiș, butonul Undo Roof Trim (Anulează Ajustarea Acoperișului) din partea de jos a ferestrei de dialog a setărilor elementului respectiv (secțiunea Model) devine activ). Singura excepție o constituie Planșeele: ajustarea acestora poate fi anulată numai cu comanda **Edit > Undo**.

Ajustarea se menține chiar dacă ascundeți Acoperișul sau elementele ajustate, dacă le mutați sau chiar dacă ștergeți Acoperișul cu ajutorul căruia se realizează ajustarea. Acest lucru vă permite să creați forme triunghiulare speciale, folosind aceste elemente de construcție.

Dacă un perete este ajustat cu planul unui acoperiș care intersectează complet peretele, peretele inițial va fi decupat, obținându-se doi pereți: unul va fi decupat la un capăt, celălalt va fi un perete separat.



**Excepție:** Dacă aveți un gol care are puncte în ambele părți ale peretelui, după ajustare, peretele rămâne intact.


### Efectul Ajustării cu Planul Acoperișului asupra Configurației Înălțimii Pereților / Stâlpilor

În mod standard, ajustarea unui Perete sau a unui Stâlp cu planul unui Acoperiș va avea ca efect modificarea înălțimii elementului respectiv.


Caseta de validare **Set Wall/Column Top to highest (lowest) Point** din partea de jos a ferestrei de dialog **Trim to Roof** este activă în mod standard. Aceasta înseamnă că înălțimea unui perete sau a unui stâlp ajustat este recalculată astfel încât să fie egală cu valoarea maximă a elementului după ajustare (dacă ajustarea s-a realizat în partea de sus) sau cu valoarea minimă a înălțimii bazei după ajustare (dacă ajustarea s-a realizat în partea de jos).

Indiferent dacă caseta este validată sau nu, operațiunea de Ajustare va genera același efect vizual.


În acest exemplu, partea de sus a peretelui va fi ajustată cu planul de acoperiș.



La prima operațiune de ajustare, caseta este bifată. Aceasta înseamnă că înălțimea reală a Peretelui (după cum este indicat de punctele de selectare) s-a modificat în punctul cel mai înalt al Peretelui ajustat.



La a doua operațiune de ajustare, caseta nu este bifată. Peretele este ajustat în același mod, dar punctele de selectare indică faptul că valoarea inițială a înălțimii peretelui rămâne nemodificată.




**Notă:** Dacă dați clic pe **Trim Base**, caseta **Set Wall/Column Top to highest Point** se modifică în **Set Wall/Column Base to lowest Point**. În acest caz, se modifică înălțimea bazei elementului.


Cu toate acestea, utilizarea comenzii **Undo Roof Trim** va avea efecte diferite în funcție de bifarea/nebifarea casetei: dacă ați optat ca operațiunea de ajustare să recalculeze înălțimea peretelui/stâlpului (dacă, caseta era bifată), în urma executării comenzii **Undo Roof Trim** va fi recreat peretele/stâlpul doar la înălțimea maximă obținută după ajustare. În cazul în care caseta nu este bifată, executarea comenzii **Undo Roof Trim** va avea ca efect revenirea la înălțimea originală a Peretelui.

## Utilizarea Comenzii de Ajustare cu Planul de Acoperiș pentru Crearea de Pereți, Grinzi și Stâlpi cu Forme Complexe

Puteți decupa forme complexe în pereți, grinzi și stâlpi ajustând aceste elemente cu planuri de Acoperiș. Pereții vor urma întotdeauna forma acoperișului (acoperișurilor) de deasupra lor, indiferent de numărul de segmente de acoperiș.




Cu toate acestea, rețineți că orice acoperiș poate crea numai decupaje paralele în pereți.




## Decuparea Planșeelor cu un Acoperiș

Planșeele pot fi, de asemenea, decupate de partea de sus sau de partea de jos a pantei acoperișului, cu ajutorul comenzii **Design > Trim to Roof** command. Cu toate acestea, este o mare diferență între decuparea planșeelor și decuparea pereților, stâlpilor sau a Componentelor de Bibliotecă. În timp ce celelalte elemente pot fi decupate numai parțial, planșeele sunt întotdeauna decupate de-a lungul întregii linii de secțiune a acoperișului și a planșeului. Mai mult, muchia decupată a planșeului este întotdeauna verticală, chiar dacă decuparea a fost realizată de un acoperiș înclinat.



### Decuparea cu un Acoperiș aflat la Distanță

Puteți utiliza acoperișuri aflate la distanță sau chiar acoperișuri de la alte niveluri, al căror contur este afișat la un anumit nivel pentru a decupa diverse elemente cu planul acoperișului respectiv.



Selectați elementele pe care doriți să le decupați, apoi dați Ctrl-click (Cmd-click) pe o muchie sau pe un nod al acoperișului. Este posibilă și procedura inversă: selectați acoperișul cu care doriți să se realizeze decuparea și dați Ctrl-click (Cmd-click) pe elementele pe care doriți să le decupați.

**Notă:** Pereții/Grinzile/Stâlpii sunt decupați indiferent dacă se află sau nu sub acoperiș. Asigurați-vă că configurați o înălțime suficientă pentru a putea decupa corect Pereții/Grinzile/Stâlpii.

## Crearea de Obiecte Speciale cu Instrumentul RoofMaker


Instrumentul RoofMaker vă permite să adăugați elemente create din Obiecte GDL în anumite părți ale proiectului pentru a le pune în evidență în vederile 3D și în ferestrele de Section/Elevation/IE windows. Instrumentul RoofMaker poate fi accesat din meniul **Design > Design Extras**. Din punct de vedere tehnic, RoofMaker este un Modul Suplimentar (Add-On) ArchiCAD și este încărcat odată cu ArchiCAD la deschiderea acestuia.

După amplasare, acoperișurile se comportă ca Obiecte obișnuite, putând fi modificate.

Aplicația Roof Wizard este o funcție Roof Maker care vă permite să creați acoperișuri rapid și cu ușurință.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Utilizarea aplicației Roof Wizard pe pagina 299.*

Vă recomandăm să începeți modelarea construcției acoperișului cu grinzile de acoperiș și să continuați cu căpriorii de muchie/căpriorii de dolie înainte de amplasarea căpriorilor. Astfel puteți gestiona cu ușurință elementele de îmbinare. (La amplasarea coamelor, cunoașteți deja grosimea grinzii; la amplasarea căpriorilor, cunoașteți deja grosimea grinzilor, căpriorilor de muchie și de dolie, etc.)



Pentru a amplasa **căpriori**, **coame** sau **grinzi**, trebuie selectată o singură suprafață de acoperiș. Dacă sunt grupate suprafețe multiple

de acoperiș, trebuie mai întâi să le degrupați, folosind comanda Edit > Grouping > Ungroup. Apoi veți putea selecta pe rând suprafețele de acoperiș.

Deși pentru amplasarea elementelor de construcție a acoperișului cu ajutorul instrumentului RoofMaker se pot folosi și alte metode, vă recomandăm să configurați linia de referință a acoperișului pe muchia superioară exterioară a peretelui de dedesubt (la fel ca la folosirea Metodei de Amplasare a Acoperișurilor Complexe din ArchiCAD). La definirea elementelor, cu sau fără streășină, se folosește această linie de referință ca bază.

Recomandăm configurarea grosimii acoperișului egală cu valoarea înălțimii căpriorilor în secțiune transversală. În acest mod, puteți utiliza acoperișul pentru a decupa elementele care se sprijină pe căpriori (de exemplu, Popii).

Pentru a amplasa o **grindă de cheie**, o **riglă** sau o **grindă de legătură**, trebuie selectați cei doi căpriori corespunzători (căpriorii opuși în cazul unei rigle sau grinzi de legătură și căpriorii de pe aceeași suprafață a peretelui pentru riglă).

După selectarea comenzii de amplasare a unui obiect, se deschide o fereastră de dialog în care pot fi configurați anumiți parametri ai obiectului. Tuturor elementelor li se poate alocă un material de suprafață și un layer. Culoarea de stilou curentă setată pentru obiectul respectiv este utilizată în mod standard. În cazul în care modificați culoarea de stilou curentă, toate elementele amplasate ulterior vor avea noua culoare.

Obiectul este apoi amplasat cu unul sau mai multe clicuri sau este amplasat automat, în funcție de tipul de obiect.

Pentru afișarea comenzilor RoofMaker într-o casetă de instrumente separată, selectați **Design > Design Extras > RoofMaker > Show RoofMaker Toolbox**. Se deschide Caseta de Instrumente **RoofMaker Toolbox** care conține scurtături pentru toate comenzile din meniul RoofMaker.

## Crearea unui căprior

La crearea căpriorilor planul de jos al acoperișului este utilizat ca plan de referință. Căpriorii vor fi amplasați automat pe acesta.

Selectați o suprafață de referință pe acoperiș în planul de nivel. Selectați **Create a rafter** din meniul **Design > Design Extras > RoofMaker** (sau selectați primul icon din caseta de instrumente RoofMaker).

Apare fereastra de dialog Rafter Settings, care permite configurarea parametrilor căpriorilor.

*Pentru informații suplimentare, consultați Rafter Settings Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Dacă dați clic pe OK veți reveni în planul de nivel, suprafața acoperișului de referință rămânând selectată. Dați clic în interiorul suprafeței de acoperiș selectate. (Dacă dați clic în afara suprafeței, se afișează un mesaj de eroare.)

Axa căpriorului va trece prin punctul specificat. Prin definiție, căpriorii sunt perpendiculari pe linia de referință a acoperișului.

După amplasarea căpriorului, îl puteți selecta și puteți deschide fereastra de dialog Object Settings. Printre altele, parametrii includ profilul și grosimea profilului. Căpriorul poate avea un profil rectangular (standard) sau un profil în I, L sau C.

## Crearea de căpriori multipli

Selectați o suprafață de referință pe acoperiș în planul de nivel. Selectați **Create multiple rafters** din meniul **Design > Design Extras > RoofMaker** (sau selectați al doilea icon din caseta de instrumente RoofMaker).

Configurați parametrii doriți în fereastra de dialog „Rafter Settings”. Veți face aceleași setări ca în cazul unui singur căprior, fiind însă active și comenzile de amplasare pentru căpriori multipli.

*Pentru informații suplimentare, consultați Multiple Rafters Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Dacă dați clic pe **OK** veți reveni în planul de nivel, suprafața de acoperiș referință rămânând selectată. Dați clic de două ori în interiorul suprafeței selectate pentru a defini linia de amplasare. (Dacă dați clic în afara suprafeței, se afișează un mesaj de eroare.)

De-a lungul liniei de amplasare sunt amplasați mai mulți căpriori, axa primului căprior trecând prin punctul definit cu primul clic, iar axa ultimului căprior trecând prin punctul definit cu al doilea clic.



Prin definiție, căpriorii sunt perpendiculari pe linia de referință a acoperișului.

### Crearea unui căprior de muchie sau a unui căprior de dolie

De obicei, căpriorul de muchie este amplasat între două poligoane de acoperiș apropiate. Selectați suprafața acoperișului unde căpriorul de muchie se îmbină cu o pană și nu cu un alt căprior de muchie; alte metode pot genera erori.

Selectați **Create a hip rafter or valley rafter** din meniul **Design > Design Extras > RoofMaker** (sau dați clic pe al treilea icon din caseta de instrumente RoofMaker). Se deschide fereastra de dialog Hip or Valley Rafter Settings.

*Pentru informații suplimentare consultați Create a Hip or Valley Rafter in ArchiCAD Help.*

După efectuarea acestor setări, dați clic pe OK pentru a reveni în planul de nivel, având suprafața de acoperiș referință încă selectată. Dați clic pe una din muchiile acoperișului selectat care NU este paralelă cu linia de referință sau perpendiculară pe aceasta.

Este amplasat un Căprior de Margine (sau un Căprior de Dolie fără Consolă) de-a lungul muchiei specificate a acoperișului, în funcție de poziția muchiei față de linia de referință a acoperișului.

Căpriorii de Muchie și de Dolie pot fi, de asemenea, amplasați cu ajutorul a două suprafețe de acoperiș selectate în prealabil. Nu este necesar să dați clic după aceea pentru a specifica o muchie; obiectul va fi amplasat de-a lungul muchiei comune a celor două suprafețe. Diferența între cele două metode constă în forma obiectelor generate; cea de a doua metodă permite crearea de obiecte ce pot fi folosite pentru construcția de turle.

### Crearea unei grinzi de cheie

Pentru a amplasa o grindă de cheie, este necesar să selectați mai întâi cei doi căpriori între care se va afla grinda de cheie. Cei doi căpriori trebuie să se afle în același poligon de acoperiș. (Aceasta înseamnă și că trebuie să aibă același unghi de înclinare și că trebuie să fie amândoi perpendiculari pe linia de referință a acoperișului.)

Selectați **Create a Trimmer** din meniul **Design > Design Extras > RoofMaker**. Apare fereastra de dialog Trimmer Settings.

*Pentru informații suplimentare, consultați Create a Trimmer (or Blocking) in ArchiCAD Help.*

Grinda de cheie este amplasată la aceeași înălțime ca și căpriorii. Aceasta poate fi verticală sau rotită perpendicular pe unghiul de înclinare a acoperișului. Simbolul 2D indică, de asemenea, poziția curentă.

Dacă dați clic pe **OK** veți reveni în planul de nivel cu cei doi căpriori încă selectați. Dați clic între căpriori. (Dacă dați clic în afara acestora, se afișează un mesaj de eroare.)

Grinda de cheie este amplasată între doi căpriori, axa acesteia trecând prin punctul specificat. Grinzile de cheie sunt întotdeauna paralele cu linia de referință a acoperișului și perpendiculare pe căpriori.

### Crearea unei pene

Selectați o suprafață de acoperiș referință în planul de nivel și selectați **Create a Purlin** din meniul **Design > Design Extras > RoofMaker** (sau dați clic pe cel de al cincilea icon din caseta de instrumente RoofMaker). Apare fereastra de dialog Purlin Settings, care permite setarea parametrilor penei.

*Pentru informații suplimentare, consultați Create a Purlin (or Beam) in ArchiCAD Help.*

În mod standard, pana este amplasată sub planul de referință definit de acoperiș deoarece penele susțin în general căpriorii de dedesubt. Cu toate acestea, este posibilă setarea unei valori a poziției pe înălțime a penei, astfel încât aceasta să se afle mai sus sau mai jos față de planul de referință. Setati lățimea și înălțimea secțiunii transversale.

Pana poate fi perpendiculară pe căpriori, respectiv se poate afla deasupra acestora. Dacă pana este amplasată deasupra, este necesar să se configureze înălțimea secțiunii transversale a căpriorilor.

Dacă dați clic pe OK veți reveni în planul de nivel, suprafața de acoperiș referință încă selectată. Dați clic fie pe muchia acoperișului selectat, fie în interiorul poligonului acoperișului.

(Dacă dați clic în afara poligonului, se afișează un mesaj de eroare.)

Dacă dați clic pe o muchie, pana este amplasată cu axa de-a lungul muchiei. Dacă muchia nu este paralelă cu linia de referință a acoperișului, capetele axei penei se vor afla la înălțimi diferite – conform parametrului „Height difference” al componentei bibliotecii – iar pana va fi înclinată.

Dacă dați clic în interiorul poligonului acoperișului, veți stabili poziția unei singure părți a penei; este necesar să mai dați un clic pentru a defini direcția în care se întinde pana. (De exemplu, dacă doriți să amplasați un căprior în linie cu partea interioară a peretelui, mai întâi dați clic pe fața interioară a peretelui și apoi către exterior.)

Dacă dați clic în interiorul poligonului, axa penei va trece prin punctul unde ați dat clic, paralel cu linia de referință a acoperișului.

## Crearea unei cosoroabe

Selectați o suprafață de acoperiș referință în planul de nivel și selectați **Create an eaves purlin** din meniul **Design > Design Extras > RoofMaker** (sau dați clic pe cel de al șaselea icon din caseta de instrumente RoofMaker). Apare fereastra de dialog Eaves Purlin Settings, care permite configurarea parametrilor cosoroabei.

*Pentru informații suplimentare, consultați Create an Eaves Purlin (or Plate Beam) in ArchiCAD Help.*

Acest tip de grindă este amplasat sub planul de referință definit de acoperiș, susținând căpriorii de dedesubt. Cu toate acestea, este posibilă setarea unei valori a înălțimii cosoroabei, astfel încât aceasta să se afle mai sus sau mai jos față de planul de referință. Puteți, de asemenea, configura lățimea și înălțimea secțiunii transversale.

Dacă dați clic pe OK veți reveni în planul de nivel, cu suprafața de acoperiș referință încă selectată. Dați clic fie pe una din muchiile acoperișului selectat, fie în interiorul poligonului acoperișului. (Dacă dați clic în afara poligonului, se afișează un mesaj de eroare.)

Dacă dați clic pe o muchie, cosoroaba este amplasată în interiorul poligonului, cu axa de-a lungul muchiei. Dacă muchia nu este

paralelă cu linia de referință a acoperișului, capetele axei cosoroabei se vor afla la înălțimi diferite – conform parametrului „Height difference” al componentei de bibliotecă – iar cosoroaba va fi înclinată.

Dacă dați clic în interiorul poligonului, axa cosoroabei va trece prin punctul unde ați dat clic, paralel cu linia de referință a acoperișului. Încă un clic este apoi necesar pentru a defini direcția unde se întinde cosoroaba. (De exemplu, dacă doriți să amplasați un căprior în linie cu partea interioară a peretelui, mai întâi dați clic pe fața interioară a peretelui și apoi către exterior.)

Simbolul 2D al penelor nu are hașură deoarece penele acoperă, de obicei, popii de dedesubt. Popii sunt în general afișați sub formă de cercuri mari pentru a indica faptul că există o structură de sprijin. Puteți utiliza comenzile Bring to Front și Send to Back pentru a amplasa corect elementele.

## Crearea de rigle

Pentru amplasarea unei rigle este necesar să selectați doi căpriori între care o veți amplasa. Axele celor doi căpriori trebuie să se afle de-a lungul aceleiași linii și să se intersecteze în partea de sus; în caz contrar, va fi generat un mesaj de eroare.

Choose **Create a collar beam** din meniul **Design > Design Extras > RoofMaker** (sau selectați al șaptelea icon din caseta de instrumente RoofMaker). Apare fereastra de dialog „Collar Beam Settings”, în care pot fi configurați diverși parametri ai riglei.

*Pentru informații suplimentare, consultați Create Collar Beams in ArchiCAD Help.*

Riglele pot fi amplasate pe ambele părți ale căpriorilor sau numai pe o singură parte. În afară de dimensiunile secțiunii transversale, trebuie configurată poziția pe înălțime, calculată de la înălțimea punctului de prindere a căpriorilor (care coincide de obicei cu cota înălțimii liniei referință a acoperișului). Dacă cei doi căpriori nu sunt montați la aceeași înălțime, rigla este amplasată în funcție de cel mai înalt.

Dacă dați clic pe **OK** veți reveni în planul de nivel, cei doi căpriori rămânând selectați. Dacă a fost selectată o riglă care se montează pe ambele părți ale căpriorilor, aceasta este amplasată automat în

poziția corectă. Dacă a fost selectată o riglă cu o singură parte, dați clic pentru a stabili pe care parte a căpriorilor va fi amplasată rigla.

## Crearea de grinzi de legătură

Pentru amplasarea unei grinzi de legătură este necesar să selectați doi căpriori între care o veți amplasa. Axele celor doi căpriori trebuie să se afle de-a lungul aceleiași linii și să se intersecteze în partea de sus; în caz contrar, va fi generat un mesaj de eroare.

Selectați **Create a tie beam** din meniul **Design > Design Extras > RoofMaker** (sau selectați al optulea icon din Caseta de Instrumente RoofMaker). Apare fereastra de dialog Tie Beam Settings, în care pot fi configurați diverși parametri ai grinzii de legătură.

*Pentru informații suplimentare, consultați Create Tie Beams in ArchiCAD Help.*

În afară de cotele pentru secțiunea transversală, trebuie configurată poziția pe înălțime, calculată în funcție de nivelul Project Zero sau de înălțimea nivelului curent.

Dacă dați clic pe OK veți reveni în planul de nivel, cei doi căpriori rămânând selectați. Grinda de legătură este amplasată automat în poziția corectă.


## Utilizarea aplicației Roof Wizard

Aplicația Roof Wizard vă permite să creați întregi structuri de acoperiș rapid și cu ușurință. Puteți amplasa căpriori, pene, grinzi de cheie, rigle sau grinzi de legătură, efectuând o singură operațiune.

Pentru a începe, selectați toate suprafețele de acoperiș din proiect cărora doriți să le adăugați elemente structurale. Selectați comanda **Roof Wizard** din meniul **Design > Design Extras > RoofMaker** (sau selectați ultimul icon din Caseta de Instrumente RoofMaker). Apare fereastra de dialog Roof Wizard.

*Pentru informații suplimentare, consultați Roof Wizard Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Dați clic pe OK pentru a reveni la planul de nivel. Elementele de construcție ale acoperișului pe care le-ați specificat vor fi amplasate automat în poziția corectă.



Amplasarea căpriorilor este optimizată, astfel încât să se întrunească cerințele specificate. Obiectele se comportă acum ca Obiecte obișnuite și pot fi modificate ca atare.

## Planșee


Planșeele sunt principalele blocuri de construcție orizontale din ArchiCAD. Acestea sunt utilizate în general pentru modelarea planșeelor clădirii sau să despartă niveluri.

Caracteristicile fiecărei părți a reprezentării planșeului (de exemplu, hașuri de acoperire, hașuri de secționare din Secțiuni) sunt configurate cu ajutorul opțiunilor derulante din tabloul Floor Plan & Section din fereastra de dialog a Setărilor.

**Notă:** Pentru Planșee și Mesh-uri, contururile acestora de la alte nivele în Planul de Nivel (dacă sunt afișate și la alte nivele decât în cel care au fost amplasate – etajele lor origine) sunt afișate cu ajutorul tipurilor de linii setate în **Project Preferences > Construction Elements**. Selectați un tip separat de linii pentru afișarea planșeelor și mesh-urilor de la alte nivele de Deasupra și de Dedesubt de nivelul lor origine.

*Pentru informații suplimentare, consultați Construction Elements Preferences in ArchiCAD Help.*

În vederea 3D puteți alocă materiale separate pentru fiecare din cele trei suprafețe ale planșeelor (cea de deasupra, cea de dedesubt și laterală).



Pentru informații suplimentare, consultați *Slab Tool Settings* în *ArchiCAD Help*.

Pentru informații suplimentare cu privire la afișarea planșeelor în *Planul de Nivel*, consultați secțiunea *Afișarea Fiecărui Element în Planul de Nivel* pe pagina 188.

**Notă:** Planșeele standard sunt planșee compozite. Grosimea planșeelor compozite este definită în *Options > Element Attributes > Composites* și este egală cu suma grosimii tuturor straturilor de material din care este realizat planșeul compozit. Grosimea planșeelor compozite nu poate fi editată în *Slab Settings*. Dacă doriți să editați grosimea planșeului în *Slab Settings*, selectați o structură necompozită sau modificați grosimea materialelor compozite în *Options > Element Attributes > Composites*.

Pentru a amplasa elementul cât mai precis, puteți activa comanda „Gravitate to Slab” (Gravitație pe Placă); aceasta vă va permite să amplasați elemente suplimentare pe suprafața planșeului.

Planșeele, la fel ca alte elemente de construcție, pot fi ajustate cu planul de Acoperiș. Cu toate acestea, Planșeele se comportă în mod diferit, în sensul că: spre deosebire de Pereți, Stâlpi și Grinzi, după efectuarea unei ajustări, aceasta nu mai poate fi anulată în fereastra de dialog *Slab Settings*.


## Crearea Planșeelor

După ce ați finalizat setările în fereastra de dialog **Slab Settings** puteți începe să desenați Planșeele, folosind una din Metodele Geometrice din Caseta de Informații (Info Box).


Noile planșee pot fi create fie în *Planul de Nivel*, fie în *Fereastra 3D*.

## Geometria Planșeelor

În Caseta de Informații sunt disponibile trei Metode Geometrice pentru crearea Planșeelor.



- Cu ajutorul primului icon din stânga puteți crea un Planșeu **Polygonal**. La fel ca în cazul *Pereților*, apare paleta *Pet Palette* care vă permite să desenați segmente drepte și curbe pentru conturul Planșeului.



Dacă poligonul Planșeului se autointersectează, se afișează un mesaj de avertizare, Planșeul fiind însă desenat.


Un Planșeu poligonal care se intersectează pe sine va fi remediat automat dacă editați poligonul ulterior, folosind oricare din metodele de editare din paleta *Pet Palette*.

- Cu ajutorul celui de al doilea și de al treilea icon puteți crea un Planșeu **Rectangular** sau un Planșeu **Rectangular obținut prin Rotație**. Dreptunghiul este definit prin amplasarea a două noduri de colț opuse. Planșeele rectangulare sunt întotdeauna aliniate ortogonal la grila normală. Metoda Planșeu Rectangular obținut prin Rotație necesită ca mai întâi să definiți un vector de rotație, apoi să deplasați cursorul perpendicular pe acesta pentru a desena planșeul.

## Crearea de Goluri în Planșeu

Poate fi necesar să creați goluri în Planșee pentru a amplasa diverse obiecte, cum ar fi scările sau pentru a crea o curte interioară.

Selectați un Planșeu și activați instrumentul Planșeu, apoi desenați un nou contur în interiorul Planșeului. Noul contur va fi interpretat drept un gol în Planșeu.



- Dacă ați uitat să selectați un Planșeu înainte de a începe să creați golul în el, noul contur va fi interpretat drept un nou Planșeu, chiar dacă acesta se află în interiorul Planșeului existent. (În 3D acest lucru nu este evident până când nu selectați unul dintre cele două planșee. Puteți șterge planșeul creat din greșeală).
- În cazul în care creați un gol al cărui contur intersectează conturul Planșeului sau conturul altor goluri din același poligon, ArchiCAD va afișa un mesaj de avertizare, dar va permite crearea conturului golului.

## Mesh-uri (Plase)

**Mesh-urile** sunt suprafețe cu formă liberă create prin definirea elevației punctelor lor caracteristice și prin interpolarea punctelor intermediare acestora.

În Planul de Nivel sunt afișate numai conturul și muchiile mesh-ului.

În 3D, în funcție de metoda de construcție selectată în **Casetă de Informații** (Info Box) și în fereastra de dialog **Mesh Settings** veți

obține mesh-uri create ca suprafețe, mesh-uri create cu laturi verticale (skirt) și mesh-uri create sub formă de corpuri solide.

*Pentru informații suplimentare, consultați Mesh Tool Settings in ArchiCAD Help.*

Pentru a crea un mesh este necesar să folosiți Planul de Referință al Mesh-ului și muchiile Mesh-ului.

Desenați proiecția principalelor contururi ale mesh-ului în Planul de Referință. Puteți apoi ridica punctele caracteristice de pe suprafețele mesh-ului în afara acestui plan.

Pentru a amplasa elemente cât mai precis, puteți activa comanda „Gravitate to Mesh”; aceasta vă va permite să amplasați elemente suplimentare pe suprafața Mesh-ului.

## Afișarea Mesh-urilor

Caracteristicile fiecărei părți a reprezentării (de exemplu, suprafețe secționate, linii nesectionate) sunt configurate cu ajutorul opțiunilor derulante din tabloul Floor Plan & Section din fereastra de dialog a Setărilor.

*Pentru informații suplimentare, consultați Mesh Tool Settings in ArchiCAD Help.*

În momentul în care ați finalizat configurarea parametrilor în fereastra de dialog **Mesh Settings** puteți începe să desenați mesh-urile.


*Pentru informații suplimentare, consultați Mesh Tool Settings in ArchiCAD Help.*

**Notă:** Pentru Planșee și Mesh-uri, contururile acestora de la alte nivele în Planul de Nivel (dacă sunt afișate și la alte nivele decât în cel care au fost amplasate – etajele lor origine) sunt afișate cu ajutorul tipurilor de linii setate în **Project Preferences > Construction Elements**. Selectați un tip separat de linii pentru afișarea planșeeilor și mesh-urilor de la alte nivele de Deasupra și de Dedesubt de nivelul lor origine.

*Pentru informații suplimentare, consultați Construction Elements Preferences in ArchiCAD Help.*

Mesh-urile au două feluri de muchii: muchii definite de utilizator și muchii generate de program. Puteți opta între afișarea tuturor

muchiilor sau doar a celor definite de utilizator. (Această comandă se află în Mesh Tool Settings).




Muchiile definite de către utilizator sunt întotdeauna afișate. Dacă este selectată opțiunea **Show All Ridges** (Afișează Toate Muchiile), ArchiCAD va afișa de asemenea muchiile generate prin conectarea nodurilor mesh-urilor. Fiecare muchie generată conectează două puncte de pe mesh aflate la înălțimi diferite care nu sunt deja conectate printr-o muchie definită de utilizator. Muchiile generate sunt afișate numai dacă acestea conectează puncte având cote de înălțime diferite.

## Crearea unui Mesh

Noile mesh-uri pot fi create fie în Planul de Nivel, fie în Fereastra 3D.

### Geometria Mesh-urilor

În Caseta de Informații (Info Box) sunt disponibile patru metode geometrice de creare a Mesh-urilor. Puteți crea mesh-uri **Poligonale**, **Rectangulare**, obținute prin **Rotația unei forme Rectangulare** sau Mesh-uri **cu pantă regulată**.



Indiferent de metoda aleasă, veți desena poligonul Mesh-ului la înălțimea față de planul bazei definită în fereastra de dialog a Setărilor.

### Crearea unui Mesh Poligonal sau Rectangular

Metodele geometrice Polygonal and Rectangular/Rotated Rectangular pentru generarea mesh-urilor funcționează similar cu comenzile instrumentului pentru Planșee.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea *Crearea Planșeelor* pe pagina 300.

Dacă este necesar, selectați Mesh-ul și editați punctele acestuia, adăugați noi puncte sau creați un gol.

## Crearea unui Mesh cu Pantă Regulată

Metoda Regular Sloped Mesh (a patra din **Caseta de Informații** (Info Box)) vă permite să creați rapid mesh-uri regulate cu suprafețe plane.

După definirea conturului rectangular al mesh-ului, se deschide automat fereastra de dialog **Regular Sloped Mesh**.


În prima parte a ferestrei de dialog puteți configura numărul de diviziuni pe ambele axe de coordonate.

Apoi trebuie să configurați înălțimea a trei colțuri ale mesh-ului; al patrulea va fi generat automat.

După confirmarea setărilor, ArchiCAD va desena mesh-ul.


*Consultați și Regular Sloped Mesh Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Dacă este necesar, selectați Mesh-ul și editați punctele acestuia, adăugați noi puncte sau creați un gol.



## Editarea Înălțimii unui Punct al Mesh-ului

- 1) Selectați Mesh-ul.
- 2) Cu instrumentul Mesh activ, dați clic pe un Punct al Mesh-ului pentru a se afișa paleta Pet Palette.



- 3) Selectați comanda Elevate Mesh Point din paleta Pet Palette.



Se va deschide fereastra de dialog **Mesh Point Height**.

- 4) Introduceți o nouă valoare a înălțimii în câmpul pentru text.

Dacă bifați caseta **Apply to All** toate punctele Mesh-ului vor fi aduse la această înălțime.

Dacă modificați înălțimea unui singur punct, acest lucru nu va afecta înălțimea punctelor din vecinătatea acestuia.

Apăsați săgeata de sub câmpul care permite introducerea textului pentru a deschide un meniu derulant în care puteți selecta un nivel de referință pentru înălțimea modificată.



## Adăugarea de Noi Puncte pe un Mesh

- 1) Cu instrumentul pentru Mesh-uri activ, selectați mesh-ul.
- 2) Desenați un poligon închis sau un segment de dreaptă în interiorul poligonului Mesh-ului.

(Dacă desenați în afara conturului primului poligon, numai punctele din interiorul conturului vor forma Mesh-ul.)

Se deschide fereastra de dialog **New Mesh Points**.




- 3) Bifați butonul radio „Add New Points”. (Dacă desenați un segment de dreaptă, cu două puncte și nu un poligon, aceasta va fi opțiunea standard unică.)
- 4) Selectați o opțiune din meniul derulant pentru a defini relația dintre punctele nou create și punctele existente.

Pentru informații suplimentare, consultați *New Mesh Points Dialog Box* in *ArchiCAD Help*.

## Crearea unui Gol într-un Mesh

- 1) Cu instrumentul pentru Mesh-uri activ, selectați mesh-ul.
- 2) Desenați un poligon închis, care să nu iasă din poligonul Mesh-ului.

Se deschide fereastra de dialog **New Mesh Points**.



- 3) Bifați butonul radio „Create Hole”.
- 4) Selectați o opțiune din meniul derulant pentru a defini relația dintre punctele nou create și punctele existente.


Pentru informații suplimentare, consultați *New Mesh Points Dialog Box* in *ArchiCAD Help*.

## Zones

**Zonele** sunt unități spațiale din Proiectul dvs. De obicei, acestea reprezintă încăperi, aripi ale unei clădiri, clădiri dintr-un complex rezidențial sau zone funcționale ale unei clădiri. În 3D, zonele pot fi, de asemenea, utilizate pentru simpla modelare a volumelor.



**Aria Zonei (Zone Area)** este un element important pentru calculele aferente proiectului; de aceea, puteți personaliza modul de calculare a ariilor zonelor și a spațiilor 3D ale zonelor. Cotele Zonelor sunt asociative; în urma unei actualizări, ariile zonelor sunt recalculat pentru a reflecta orice modificări făcute.



## Categoriile de Zone

Fiecărei Zone pe care o creați în proiectul dvs. i se alocă o Categorie (**Zone Category**) în fereastra de dialog Zone Settings.

Categoria de Zonă definește culoarea hașurii standard a zonei și tipul de Marcă de Zonă (Zone Stamp) utilizat pentru zona respectivă.

Principala funcție a categoriilor de zone este stabilirea culorilor utilizate pentru a distinge diversele tipuri de spații din proiectul dvs.: de exemplu, puteți alocă tuturor spațiilor de birouri categoria „Office” (birou); ca urmare, toate aceste spații vor fi afișate în culoarea roz. Puteți alocă holurilor categoria „Communication and Access” (Comunicare și Acces); ca urmare, toate holurile vor fi afișate în culoarea albă.

*(Cu toate acestea, programul oferă o mare flexibilitate în ceea ce privește afișarea hașurilor zonelor; consultați secțiunea Afișarea 2D a Hașurilor Zonelor pe pagina 304).*


Unele Categoriile de Zone sunt predefinite în ArchiCAD; puteți defini propriile dvs. categorii de zone cu ajutorul comenzii **Options > Element Attributes > Zone Categories**.

## Afișarea 2D a Hașurilor Zonelor

În mod standard, zonele sunt afișate în culoarea categoriei de zonă de care aparțin. (Vezi *Categoriile de Zone*.) Dacă doriți, puteți alocă o hașură diferită Zonelor, folosind orice hașură de acoperire.

1) Accesați tabloul Floor Plan din Zone Settings.

2) Activați iconul Cover Fill (Hașură de Acoperire) din partea stângă.




3) Alegeți un tip de hașură din meniul derulant.


Hașura selectată va fi afișată în mod standard în Planul de Nivel.

Este posibil să doriți să modificați afișarea hașurilor zonelor, în funcție de documentația care urmează a fi publicată. De exemplu, este posibil ca în documentația de construcție zonele să fie afișate cu hașuri, în vreme ce în desene și în documentația supusă aprobării să fie afișate în culori pe categorii de funcțiuni.

Pentru a modifica modul de afișare a zonelor în Planul de Nivel, utilizați tabloul Override Fill Display (Înlocuiește Afișarea Hașurii) din **Document > Set Model View > Model View Options**. Setările relevante pentru hașuri pot fi accesate în secțiunea Override Zone Fills.



Bifați caseta **Override Zone fills** pentru a selecta o altă configurație de afișare. Aceste configurări sunt globale și se aplică tuturor zonelor din proiectul dvs.




*Pentru informații suplimentare, consultați Model View Options Override Fill Display in ArchiCAD Help.*

### Afișarea Zonelor cu Pereți Oblici

Zonele delimitate de unul sau mai mulți pereți oblici respectă formele geometrice oblice. Astfel de zone sunt afișate în Planul de Nivel cu ajutorul a două poligoane de zonă separate:

- poligonul cu puncte de selectare editabile, care delimitează partea vizibilă a zonei în Planul de Nivel (deși puteți edita acest poligon, modificările apărute nu au niciun efect asupra zonei reale 3D) și
- poligonul cu puncte regulate de selectare, care indică suprafața reală a bazei zonei 3D (nu puteți edita forma zonei prin editarea acestui poligon).



### Mărcile Zonelor

**Mărcile Zonelor (Zone Stamps)** sunt Obiecte GDL parametrice inteligente al căror aspect, conținut și comportament poate fi adaptat modului de lucru al firmei de arhitectură. Acestea se găsesc în Biblioteca ArchiCAD.

Marca de zonă alocată unei anumite zone depinde de Categoria de Zonă pe care ați selectat-o.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Categoriile de Zonă pe pagina 304.*


Fiecare marcă de zonă conține informații în format text cu privire la zona respectivă, cum ar fi numele, numărul, aria zonei, precum și alți parametri opționali; conținutul exact al Mărcii Zonei depinde de parametrii pe care i-ați configurat în tabloul Zone Stamp din fereastra de dialog Zone Settings.

*Pentru informații suplimentare privind mărcile zonelor, consultați Zone Stamp Panel in ArchiCAD Help.*

### Afișarea 2D a Mărcilor Zonelor

Mărcile Zonelor sunt afișate în mod standard.


Dacă nu doriți ca mărcile zonelor să fie afișate în proiect, bifați caseta “Hide Zone Stamp” din **Document > Set Model View > Model View Options**.



## Mutarea Mărcilor Zonelor

Mărcile Zonelor pot fi mutate independent de zonă:

- Dați clic pe un nod al mărcii Zonei.
- Selectați iconul **Move Sub-Element** din paleta Pet Palette.
- Trageți Marca Zonei în locul dorit.




## Afișarea 3D a Spațiilor Zonă

Pentru a vizualiza spațiile zonă în 3D, accesați **View > Elements in 3D View > Filter Elements in 3D** și asigurați-vă că ați selectat caseta „Zone”.


În 3D, Zonele apar ca spații 3D. ArchiCAD efectuează o analiză exactă atât a caracteristicilor geometrice, cât și a caracteristicilor cantitative ale **spațiilor zonelor**, indiferent de cât de complexă este forma geometrică a acestora.

Rețineți că valoarea Z (înălțimea) spațiului unei zone nu este restricționată de granițele acesteia definite în vederea 2D; spațiul zonei în 3D are înălțimea pe care o definiți în Zone Settings (zone height)

La afișarea Umbrită (Shaded) a modelului, accesați **View > 3D View Mode > 3D Window Settings**, și selectați opțiunea **Contours: Draft** pentru a vizualiza numai Zonele 3D, fără alte elemente de construcție.



Dacă selectați **Contours: Best**, veți vizualiza Zona, umbrită, înconjurată de elementele de construcție. Elementele pe care le ascunde forma zonei nu sunt afișate deloc.



Pentru informații suplimentare, consultați Fereastra 3D pe pagina 195.


**Notă:** Este posibil să doriți să vizualizați zonele sub formă de corpuri solide în afișare umbrită (shading) și toate celelalte tipuri de elemente în afișare filară (wireframe). Pentru obținerea acestui efect aplicați Combinația de Layer-e predefinită „Show 3D Zones as Solid”.

## Crearea Zonelor

În fereastra de dialog Zone Settings, personalizați parametrii zonei dvs., cum ar fi denumirea, categoria, înălțimea și conținutul mărcii zonei. Apoi puteți defini forma zonei.

Pentru informații suplimentare, consultați Zone Tool Settings în ArchiCAD Help.

Metodele de definire a Zonelor sunt reprezentate de trei iconuri din Caseta de Informații (Info Box). O posibilitate este de a trasa manual conturul zonei (folosind Metoda Poligonală); o altă posibilitate este ca programul ArchiCAD să detecteze automat o zonă înconjurată de elemente care marchează granița acesteia (utilizând cele două metode de Detecție Automată – Automatic Recognition Methods).




**Notă:** Stâlpii nu pot fi utilizați pentru a delimita o zonă.



Indiferent de Metoda Geometrică selectată, în momentul în care ați finalizat definirea conturului Zonei, va apărea cursorul Ciocan. Dați clic cu acesta pentru a defini poziția Mărcii Zonei.

Nu este neapărat necesar ca Marca Zonei să se afle în interiorul poligonului Zonei.

## Metoda Poligonală

Metoda **Poligonală** (manuală)  reprezintă cea mai recomandată opțiune în situația în care granița Zonei nu este înconjurată în mod clar de elemente (de exemplu, când vă ocupați de planificarea spațiului). Cu ajutorul acestei metode, trasați o polilinie (ca în cazul în care ați desena orice alt poligon), dând clic în fiecare colț al zonei. Zonele create cu ajutorul acestei metode nu își pot modifica forma, la executarea comenzii Update Zone. Puteți edita grafic o zonă poligonală, selectând-o și utilizând comenzile din paleta Pet Palette.

## Metoda de Detecție Automată

Ambele metode de detecție automată, **Inner Edge (Muchia Interioară)**  și **Reference Line (Linia de Referință)** , se bazează pe faptul că majoritatea Zonelor sunt înconjurate de Pereți și singurele deschideri sunt Ușile și Ferestrele.

- Dacă selectați metoda **Inner Edge** ArchiCAD va defini întotdeauna aria zonei pe baza muchiilor interioare ale pereților.
- Dacă selectați metoda **Reference Line** ArchiCAD va lua în considerare liniile de referință ale pereților ca granițe ale zonei.

Rețineți că și în cazul în care ați construit Pereți având linia de referință pe muchia exterioară, hașura Zonei nu se suprapune pe simbolul peretelui înainte de a selecta **Bring to Front** din **Edit > Display Order**.

**Notă:** În cazul unui perete oblic sau complex, metoda Reference Line *nu* va lua în calcul linia de referință a peretelui, ci muchia interioară a acestuia.


(Nu puteți edita poligonul unei zone creat cu ajutorul metodei automate, utilizând metode grafice, deoarece aceste metode nu pot determina forma 3D a zonei).

## Excluderea unui Perete sau a unui Stâlp din Limita Zonei

În mod standard, opțiunea Relation to Zones din tabloul Wall Settings Listing and Labeling este configurată ca „Zone Boundary”, ceea ce înseamnă că pereții/stâlpii care înconjoară un spațiu închis sunt considerați ca făcând parte în mod standard din limita zonei. Pentru a exclude un perete/un stâlp din limita zonei, modificați opțiunea Relation to Zones, setând No Effect on Zones.

## Crearea Manuală a Limitei Zonei


În cazul în care Zona are deschideri care nu sunt Uși sau Ferestre, ArchiCAD va continua să caute granițe în afara unității spațiale pe care ați dorit să o identificați drept Zonă. În acest caz, este posibil să nu obțineți rezultatul preconizat (vezi figura de dedesubt, din partea dreaptă).



În acest caz, închideți Zona efectuând una din următoarele operațiuni:

- Folosiți metoda Poligonală

- Amplasați un obiect Empty Opening Door în Peretele care are aceeași înălțime ca Peretele care nu este afișat în 2D, dar este utilizat ca Limită de Zonă
- Trasați o linie care va servi ca Limită de Zonă




Puteți trasa o Linie, un Arc sau o curbă Spline care să servească ca limită de zonă dacă bifați caseta **Zone Boundary** din fereastra de dialog Line Settings (tabloul General).

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Relațiile cu Zonele pe pagina 309.*

*Pentru informații suplimentare, consultați Calcularea Ariei și Volumului Zonei pe pagina 309.*


Dacă limita dorită a zonei include și forme individuale sau pereți, este posibil să fie generat un mesaj de avertizare în momentul în care dați clic pentru a amplasa marca zonei.



În cazul în care se întâmplă acest lucru trebuie să dați clic mai aproape de elementele de limită. Apoi zona va fi creată corect.

## Punctul de Referință al Zonei

Dacă amplasați o Marcă de Zonă cu ajutorul uneia din metodele de detecție automată, veți vedea o cruce apărând în interiorul Zonei, în locul în care ați dat prima dată clic pentru a defini aria Zonei. Această cruce indică punctul de referință al Zonei.



Acest punct este utilizat ca punct de plecare pentru detectarea limitei în vederea efectuării unor operațiuni ulterioare de actualizare.

*Consultați și Actualizarea Zonelor pe pagina 310.*

## Ajustarea Zonei cu un Alt Element

Zonele pot fi ajustate cu acoperișuri, planșee și grinzi cu ajutorul comenzii **Design > Trim Zone**.

Puteți selecta un element (Acoperiș, Planșeu, Perete, Stâlp, Grindă sau Componentă de Bibliotecă) și ajusta o Zonă în funcție de acesta dacă elementul pătrunde în Zonă; o altă posibilitate este de a selecta o Zonă și de a alege apoi tipul de element cu care să se realizeze ajustarea Zonei.

**Notă:** Zonele vor fi ajustate cu orice element multi-etaj cu care se intersectează, pe oricare dintre etaje.


În situația ajustării unei zone cu planul unui acoperiș, aveți opțiunea de a ignora golurile (aceasta înseamnă că la stabilirea

limitei zonei orice gol din acoperiș este considerat ca făcând parte din acoperiș)

Puteți alege între a ajusta baza sau partea de sus a zonelor. Bifați casetele corespunzătoare pentru a defini elementele cu care doriți să fie ajustată zona.

Pentru a efectua operațiunea de ajustare, dați clic pe butonul **Trim** din fereastra de dialog.

Dacă selectați numai un tip de element cu care se realizează ajustarea în proiect (de exemplu Acoperiș), toate casetele de validare vor fi afișate în culoarea gri (dezactivate).



Ajustarea zonelor poate fi anulată prin selectarea spațiului zonei și apăsarea butonului **Undo Top Trim** sau **Undo Bottom Trim** din tabloul Model din fereastra de dialog **Zone Settings**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Zone Model Panel in ArchiCAD Help.*

**Notă:** Puteți anula Ajustarea și la actualizarea Zonelor modificate.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Actualizarea Zonelor pe pagina 310.*

## Calcularea Ariei și Volumului Zonei

Aria Zonei este de obicei afișată în documentație ca parte a Mărcii Zonei; ariile Zonelor sunt incluse și în Listele de Zone create cu meniul ierarhic **Document > Schedules and Lists > Zone Lists**.

Modul în care ArchiCAD calculează aria Zonei depinde de câteva setări:

- opțiunea Relation to Zones (Relațiile cu Zonele) selectată pentru Pereții și Stâlpii care definesc aria Zonei;

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Relațiile cu Zonele pe pagina 309.*

- ecranul Zones din **Options > Project Preferences > Zones**, care conține comenzi globale pentru calcularea nișelor din pereți și pentru rafinarea calculelor privind pereții sau stâlpii;

*Pentru informații suplimentare, consultați Zones Preferences in ArchiCAD Help.*

- tabloul Area Calculation din fereastra de dialog Zone Settings, care vă permite să verificați aria măsurată a Zonei și să rafinați valorile calculate.

*Pentru informații suplimentare, consultați Zone Area Calculation Panel in ArchiCAD Help.*

## Relațiile cu Zonele

Puteți personaliza relațiile cu zonele pentru fiecare perete, Perete Cortină și stâlp, ceea ce înseamnă că puteți stabili dacă elementul respectiv se va comporta ca limită de zonă (opriind „înaintarea” zonei, ca element de delimitare a acesteia) și dacă aria și/sau volumul elementului respectiv trebuie luate în calcul la calcularea ariei și volumului zonei.

Aceste configurări se fac în ferestrele de dialog **Wall Settings**, **Column Settings** și **Curtain Wall Settings** cu ajutorul meniului derulant din tabloul **Listing and Labeling panel**.

Opțiunile disponibile sunt următoarele:

- 1) **Zone Boundary** (această opțiune nu este disponibilă pentru stâlpii înclinați): Dacă pentru un perete sau Perete Cortină se face setarea „Zone Boundary”, acesta se va comporta ca



element de delimitare a zonei; va fi marginea zonei. În cazul în care peretele/Peretele Cortină pentru care s-a făcut setarea „Zone Boundary” este înclinat, geometria zonei va ține cont de acest lucru și zona se va înclina corespunzător pentru a se potrivi cu peretele. De asemenea, dacă un perete/Perete Cortină pentru care s-a făcut setarea „Zone Boundary” se află în interiorul zonei, acesta *nu* va fi luat în considerare la măsurarea ariei zonei. Limita zonei este trasată la baza peretelui.

Un stâlp pentru care s-a făcut setarea „Zone Boundary” nu se poate comporta ca margine a zonei (în afară de cazul în care este amplasat în interiorul unui perete care se constituie ca limită de zonă). Cu toate acestea, dacă un stâlp vertical pentru care s-a făcut setarea “Zone Boundary”, se află în interiorul zonei, acesta *nu* va fi luat în considerare la măsurarea ariei zonei. Limita zonei este trasată la baza stâlpului.

Elementele multi-etaj în modul de afișare automată, pot servi drept limite de zonă pe orice nivel pe care se află, nu numai pe nivelul pe care au fost amplasate.

**Notă:** Setarea „Zone Boundary” poate fi făcută și pentru orice element de tip linie în fereastra de dialog a setărilor. O astfel de linie va acționa ca element de delimitare a zonei.

- 2) Un perete/Perete Cortină/stâlp care se află în interiorul zonei pentru care a fost făcută setarea Reduce Zone Area Only nu va afecta geometria zonei, dar la calcularea ariei acesteia, aria peretelui/Peretelui Cortină/stâlpului va fi *scăzută* din aria zonei. (Volumul Zonei va include însă, volumul peretelui/stâlpului).

**Notă:** Chiar dacă ați efectuat setarea „Reduce Zone Area” pentru un perete, Perete Cortină sau stâlp, este preferabil să ignorați această setare pentru pereți și stâlpi de dimensiuni foarte mici. Pentru a configura limita minimă de excludere a unor astfel de pereți, accesați **Options > Project Preferences > Zones**.

Pentru informații suplimentare, consultați *Zones Preferences in ArchiCAD Help*.


Pentru a vedea cu cât s-a micșorat suprafața desfășurată a unei zone în urma excluderii Peretelui/Stâlpului, selectați zona și

vizualizați datele în tabloul Area Calculation din Zone Settings.

Pentru informații suplimentare, consultați *Zone Area Calculation Panel in ArchiCAD Help*.

- 3) Un perete/Perete Cortină/stâlp care se află în interiorul zonei pentru care a fost făcută setarea Reduce Zone Volume nu va afecta geometria zonei, dar la calcularea ariei și volumului acesteia, volumul peretelui/Peretelui Cortină/stâlpului va fi *scăzut* din volumul zonei.
- 4) Setarea No Effect On Zones înseamnă că peretele/Peretele Cortină/stâlpul nu are niciun efect asupra zonei; aria și volumul zonei vor include aria și volumul ocupat de elementul respectiv.

Următorul exemplu și tabel vă vor ajuta să înțelegeți ce se întâmplă cu aria unei zone de 10 pe 10 metri (având o înălțime standard de 2,70 metri), în interiorul căreia se află un stâlp de 1 metru pe 1 metru.




Option	Area	Volume
Boundary	99 m <sup>2</sup>	267.3 m <sup>3</sup>
Reduce Area only	99 m <sup>2</sup>	270 m <sup>3</sup>
Reduce Volume	99 m <sup>2</sup>	267.3 m <sup>3</sup>
No effect	100 m <sup>2</sup>	270 m <sup>3</sup>

## Actualizarea Zonelor

Dacă modificați proiectul, zonele asociative nu sunt modificate automat după schimbare.





Pentru a modifica Zonele, în concordanță cu modificările din proiect și pentru a recalcula aria Zonei, utilizați comanda **Design > Update Zones**. Această funcție are și rolul de a vă avertiza asupra Zonelor cu probleme care au fost create.

*Pentru informații suplimentare, consultați Fereastra de Dialog Update Zones din ArchiCAD Help.*

## Fereastra de Dialog Update Zones

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Actualizarea Zonelor.*

Pentru a modifica Zonele, în concordanță cu modificările din proiect și pentru a recalcula aria Zonei, utilizați comanda **Design > Update Zones**.

Fereastra de dialog conține următoarele coloane:

- **Status:** În această coloană sunteți informat dacă Zona poate fi actualizată; în cazul în care nu poate fi actualizată, se specifică natura problemei survenite. Iconurile care apar în acest câmp au următoarele semnificații:

✓: Totul este în regulă, ArchiCAD a actualizat cu succes Zona.

🔧: Zona a fost creată manual și nu poate fi modificată automat.

🔒: Layer-ul în care se află Zona este blocat. Deblocați layer-ul în fereastra de dialog **Layer Settings** și repetați procesul de actualizare.

⚡: Zona se autointersectează. La fel ca în cazul poligoanelor, este necesar să refaceți forma geometrică a Zonei

sau să o împărțiți în două zone. Puteți examina Zona selectând-o în listă și dând clic pe butonul **Zoom to Selected Zones**. Remediați problema și repetați procesul de actualizare.

📍: Punctul de referință al Zonei se află în afara graniței acesteia. Fiecare Zonă creată automat are un punct de referință care trebuie să se afle în interiorul Zonei. Dacă apare acest mesaj de eroare, mutați punctul de referință în interiorul Zonei și repetați procesul de actualizare.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Punctul de Referință al Zonei.*

👤: Zona pe care încercați să o actualizați nu se află în spațiul dvs. de lucru. Această eroare poate apărea numai dacă lucrați în modul Teamwork și Zona este alocată unui alt membru al echipei. Cereți celui alt membru al echipei să vă facă disponibilă Zona.

⚠️: Zona pe care încercați să o actualizați nu poate fi modificată corespunzător deoarece nu pot fi găsite toate muchiile sale. Dați clic pe butonul **Zoom to Selected Zones** pentru a găsi Zona. Remediați problema și repetați procesul de actualizare.

**No.:** Această coloană conține numărul care a fost alocat Zonei respective.

**Name:** Această coloană conține denumirea Zonei.

**Added m²:** Această coloană conține informații referitoare la modul în care s-a modificat Zona. (Puteți schimba unitatea de măsură a ariei în meniul derulant din partea dreaptă sus a ferestrei de dialog.)

Pentru a păstra poziția inițială a mărcilor de zonă, la actualizarea zonelor, bifați caseta **Keep Zone Stamp position**.


Pentru a anula ajustarea în funcție de alt element în 3D, bifați caseta **Undo Top Trim if updated** and/or **Undo Bottom Trim if updated** checkboxes.

**Notă:** Dacă nu bifați aceste casete, pot apărea neconcordanțe în anumite configurații geometrice.


*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Ajustarea Zonei cu un Alt Element.*

## Peretele Cortină: un Instrument de Sistem

Instrumentul Perete Cortină din caseta de instrumente obișnuită a ArchiCAD vă permite să creați Pereți Cortină în Planul de Nivel, în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară.



Peretele Cortină este un element unitar format din următoarele componente: Tâmplarie, Panouri, Accesorii și Îmbinări: aceste componente ale Peretelui Cortină sunt amplasate pe o Suprafață de Bază, în conformitate cu o Configurație (Scheme) predefinită și editabilă.



Pentru a controla simultan întreaga structură ierarhică, setările la nivel de Sistem - care definesc configurația globală și stabilesc configurarea componentelor Peretelui Cortină - sunt organizate într-o fereastră de dialog care conține mai multe pagini.

Pereții Cortină pot fi manevrați în ArchiCAD ca orice alt element de construcție. Cu toate acestea, spre deosebire de celelalte elemente de construcție, componentele Peretelui Cortină pot fi amplasate și editate individual, fără a fi nevoie să se dezambleze Sistemul. În vederea manevrării componentelor substructurale, fiecare Perete Cortină permite accesarea la un nivel mai profund: Curtain Wall Edit (modul de Editare a Peretelui Cortină). Acesta este un spațiu de lucru grafic, 3D, similar spațiului de lucru ArchiCAD, prevăzut cu instrumente și tehnici specializate pentru manevrarea componentelor Pereților Cortină. În acest context, numai componentele și configurația Peretelui Cortină selectat sunt editabile, restul modelului putând fi afișat în fundal, ca referință.

Deoarece de obicei Pereții Cortină au forme geometrice care nu coincid neapărat cu planul orizontal-vertical, ArchiCAD vă pune la dispoziție planuri de lucru flexibile pentru o mai mare libertate de definire a suprafețelor. De asemenea, spre deosebire de alte elemente de construcție, în cazul Pereților Cortină aveți o libertate mai mare de editare, putând efectua modificări asupra lor în vederile Secțiunilor, putând edita limita peretelui și efectua operații de rotație.

## Lucrul cu Pereții Cortină: Informații Generale

Crearea unui Perete Cortină constă în operațiuni grafice simple. Selectați instrumentul Perete Cortină din Caseta de Instrumente ArchiCAD, selectați o metodă geometrică, apoi desenați o linie de referință, o polilinie, un contur sau un arc, în funcție de metoda geometrică selectată.

Dacă utilizați metoda **Boundary method** (Limita peretelui), atunci setările introduse definesc întreaga geometrie a Peretelui Cortină.

Dacă desenați o **Linie de Referință/un Arc/o Polilinie**, atunci Peretele Cortină va rezulta prin extrudare din această

linie/polilinie/arc. Următorul clic, cu cursorul în formă de „soare”, definește care parte a Peretelui Cortină este cea „de afară”. În final, apare o fereastră de dialog care vă permite să introduceți setările legate de informația geometrică a Peretelui Cortină. Dacă dați clic pe **Place** va fi creat Peretele Cortină.

*Pentru informații suplimentare cu privire la metodele geometrice disponibile pentru Pereții Cortină, consultați secțiunea Crearea unui Perete Cortină pe pagina 317.*

Pereții Cortină sunt formați din mai multe Componente (precum Tâmplărie, Panouri și Îmbinări), parametrii fiecărei Componente fiind definite în Curtain Wall Default Settings.

*Consultați secțiunea Componentele Peretelui Cortină pe pagina 314.*

Vizualizați Peretele Cortină în proiect. Dacă doriți să faceți modificări, acestea pot fi realizate la două niveluri:

- 1) fie editați Peretele Cortină ca întreg, folosind Setările de la nivel de Sistem (System-level Settings)
- 2) fie modificați setările componentelor individuale selectate ale Peretelui Cortină. Pentru aceasta, accesați Modul de Editare al Peretelui Cortină, unde veți putea edita componentele selectate fie grafic, fie folosind ferestrele de dialog de Configurare specifice fiecărei componente. Componentele modificate ale Peretelui Cortină vor avea, de acum înainte, setări Personalizate.

### **Pentru a Edita la Nivel de Sistem Întregul Perete Cortină:**

Selectați Peretele Cortină; deschideți Curtain Wall Settings (Setările Peretelui Cortină) și modificați din nou Setările acestuia la nivel de Sistem.

Dați clic pe **OK** pentru a redefini Peretele Cortină, în conformitate cu setările modificate.

*Consultați secțiunea Editarea la Nivel de Sistem pe pagina 335.*

### **Pentru a Edita Componente Individuale ale Peretelui Cortină:**

Selectați Peretele Cortină; accesați modul **Edit**. (See *Modul de Editare a Peretelui Cortină*).

În modul de Editare Peretele Cortină este afișat în 3D. La nivelul modului de Editare, puteți efectua modificări mai complexe ale componentelor individuale ale Peretelui Cortină.

În modul de Editare nu puteți amplasa Pereți Cortină suplimentari, dar puteți edita oricare componentă a Peretelui Cortină selectat sau îi puteți adăuga componente suplimentare. În modul de Editare fiecare componentă (Configurație, Tâmplărie, Accesoriu, Îmbinare) are propria sa fereastră de Dialog și propriul său Instrument, ceea ce vă permite să modificați setările și să adăugați noi Componente Peretelui Cortină.


Pentru a personaliza setările oricărei componente a Peretelui Cortină, selectați-o și utilizați fereastra de dialog pentru a-i modifica setările. De exemplu, selectați un panou și modificați-i materialele. Modificarea setărilor unei componente selectate va transforma componenta respectivă într-o componentă „Personalizată”. Poate exista un număr nelimitat de diverse componente personalizate. Dacă unei componente i se alocă setări Personalizate, setările de la nivel de Sistem nu mai sunt valabile pentru componenta respectivă.

În modul de Editare puteți crea componente suplimentare ale Peretelui Cortină cu ajutorul instrumentelor pentru Configurație, Tâmplărie, Panou, Îmbinări și Accesorii. La utilizarea oricăruia dintre aceste instrumente pentru a crea o nouă componentă, aveți posibilitatea de a utiliza setările standard de la nivel de Sistem sau de a efectua setări personalizate.

Salvați modificările și ieșiți din Modul de Editare al Peretelui Cortină (Curtain Wall Edit Mode) pentru a reveni în mediul de lucru ArchiCAD.

### **Comenzi Suplimentare pentru Pereții Cortină**

Meniul **Design > Curtain Wall** conține o serie de comenzi specifice pentru funcțiile Peretelui Cortină. Aceste funcții sunt descrise în alt capitol al documentației.



## Componentele Peretelui Cortină

Este important să se identifice următoarele componente ale Peretelui Cortină:

### Linia de Referință

Linia de Referință (**Reference Line**) este linia/polilinia/arcul desenat(ă) inițial în fereastră. În cazul în care utilizați o metodă Boundary (Limita peretelui) pentru a crea un Perete Cortină, primul segment desenat al Limitei este Linia de Referință.

Linia de Referință face parte din Configurația Peretelui Cortină (împreună cu structura Grilei, Limita peretelui și Suprafața de Bază).

Linia de Referință a unui Perete Cortină amplasat în proiect poate fi editată la un moment ulterior.

*Consultați secțiunea Editarea Liniei de Referință a Peretelui Cortină pe pagina 348.*


### Suprafața de Referință

Suprafața de Referință este un plan imaginar sau o suprafață arcuită creată automat de ArchiCAD prin extrudarea liniei de amplasare

(polilinie, arcului) pe care ați desenat-o. De obicei, linia de amplasare este amplasată de-a lungul unui element ArchiCAD existent (de exemplu, un planșeu); Suprafața de Referință este obținută din această linie de amplasare.

### Suprafața de Bază

**Suprafața de Bază** definește forma și orientarea Peretelui Cortină. Este suprafața pe care se află componentele fizice ale Peretelui Cortină (Tâmplărie, Panouri). Suprafața de Bază poate coincide cu Suprafața de Referință; cel mai adesea va fi, însă, decalată. Când deplasați sau rotiți Peretele Cortină ca întreg, deplasați de fapt Suprafața de Bază; Linia de Referință și Suprafața de Referință se deplasează odată cu Suprafața de Bază.




Suprafața de Bază a unui Perete Cortină este un plan infinit, în afară de cazul în care se află pe o formă curbă. (Suprafața de Bază a unui Perete Cortină curb este cilindrică, fiind infinită numai în direcția axei cilindrului.)

O Suprafață de Bază infinită a Peretelui Cortină vă conferă o mare libertate în ceea ce privește îmbinarea Peretelui Cortină cu alte elemente, și în adăugarea de porțiuni multiple de Perete Cortină oricărui Perete Cortină existent.

*Consultați secțiunea Adăugarea unei Limite Suplimentare Peretelui Cortină.*

## Grila

Suprafața de Bază este intersectată de o **Grila** (liniile principale și liniile secundare de grilă, definite în cadrul Configurației Peretelui Cortină.)



Grila definește poziția și modul de dispunere standard al Tâmplăriei și Panourilor în Peretele Cortină. Puteți edita Grila (ștergând liniile de grilă, adăugând linii de grilă, deplasând-o sau rotind-o). Modificările apărute în geometria Grilei vor avea ca efect modificarea concordantă a Tâmplăriei și Panourilor.

*Consultați secțiunea Editarea Grilei pe pagina 341.*

## Limita (Peretelui Cortină)

Limita Peretelui Cortină este un poligon simplu de pe Suprafața de Bază, care reprezintă limitele fizice ale Peretelui Cortină.

Limita face parte din configurația Peretelui Cortină (împreună cu structura Grilei, Linia de Referință și Suprafața de Bază).

În funcție de metoda geometrică utilizată pentru a crea Peretele Cortină, Limita acestuia va fi fie desenată de dvs., fie creată de ArchiCAD în conformitate cu parametrii configurației.

Puteți trasa Limite suplimentare unui Perete Cortină existent – acest lucru vă dă libertatea de a împărți Peretele Cortină în mai multe părți, menținând-l în același timp ca întreg: toate părțile Peretelui Cortină respectă aceeași Configurație.

*Consultați secțiunea Adăugarea unei Limite Suplimentare Peretelui Cortină pe pagina 346.*

Tâmplăria de Limită a Peretelui Cortină coincide întotdeauna cu Poligonul Limită a acestuia.



Puteți edita Limita Peretelui Cortină, procedând la fel ca în cazul unui poligon obișnuit.


*Consultați secțiunea Editarea Limitei Peretelui Cortină pe pagina 344.*

## Configurația

Configurația conține câteva elemente esențiale de geometrie care definesc Peretele Cortină: Configurația cuprinde Suprafața de Bază, Grila, Limita peretelui și Linia de Referință. Utilizați Setările Configurației pentru aranjarea structurii formate de liniile grilei în două direcții („principală” și „secundară”). Configurația definește, de asemenea, clasa din care fac parte panourile având aceeași structură de bază.

*Consultați Curtain Wall Settings: Scheme Page in ArchiCAD Help.*


Toate celelalte componente ale Peretelui Cortină ( Tâmplărie, Panouri, Accesorii, Îmbinări) sunt atașate Configurației.



## Tâmplăria

Pentru orice Perete Cortină puteți defini trei clase de Tâmplărie: Tâmplărie Limită a peretelui; Tâmplărie Montant; Tâmplăria Traversă. Fiecare clasă de Tâmplărie are setări unice. Tâmplăriile sunt fixate de Grilă în momentul în care creați un Perete Cortină, astfel că în cazul în care deplasați sau ștergeți o linie a Grilei, deplasați, respectiv ștergeți și Tâmplăria. (În modul de Editare al Peretelui Cortină, puteți amplasa elemente de Tâmplărie suplimentare, independent de Grilă.)

*Consultați secțiunea Tâmplăria Peretelui Cortină pe pagina 348.*



## Panoul

Panourile sunt suprafețele plane – în general vitrate – ale Peretelui Cortină. Orice Perete Cortină deține două clase predefinite de

Panouri: Principale și Distincte. Panourile sunt amplasate întotdeauna între elemente de Tâmplărie.

*Consultați secțiunea Panourile Peretelui Cortină pe pagina 353.*



## Îmbinarea

Îmbinarea unui Perete Cortină este o structură opțională care are rolul de a asigura montarea panourilor în Tâmplărie. În ArchiCAD o Îmbinare este un obiect GDL, care poate fi amplasat individual sau automat, la fiecare intersecție.

*Consultați secțiunea Îmbinările Peretelui Cortină pe pagina 357.*

## Accesorii

Accesoriile sunt componente opționale, neportante – cum ar fi storurile – prinse de Peretele Cortină. Acestea sunt obiecte GDL care pot fi amplasate în orice Tâmplărie a unui Perete Cortină existent.



Consultați secțiunea *Accesoriiile Peretelui Cortină* pe pagina 360.

## Crearea unui Perete Cortină

În ArchiCAD crearea unui Perete Cortină este o operațiune intuitivă și flexibilă. Veți utiliza metode de introducere a datelor care vă sunt deja familiare, fiind utilizate și de alte funcții ArchiCAD. De asemenea, ArchiCAD vă pune la dispoziție o mare varietate de metode geometrice, astfel încât puteți selecta metoda cea mai simplă ce poate fi utilizată într-o anumită situație, respectiv în vederea modelului în care lucrați.

Metodele de introducere a datelor sunt aproape identice în toate ferestrele (fereastra Plan de Nivel, Secțiune, Elevație, Elevație Interioară și fereastra 3D): desenați o linie, o polilinie sau un arc, apoi extrudați Peretele Cortină la o distanță definită. O altă opțiune este de a desena întreaga limită a Peretelui Cortină.

Peretele Cortină este amplasat pe planul sau relativ la planul în care este introdus.


- În **Planul de Nivel**, planul de amplasare al peretelui este nivelul Etajului.
- În **Secțiune/Elevație/Elevație Interioară**, planul de amplasare al peretelui este identic cu planul de Secțiune.
- În **3D**, planul de amplasare standard pentru Pereții Cortină (sau pentru orice alt element de construcție) este punctul Zero al

Proiectului sau Originea Utilizator, fiind disponibile și alte metode de definire a planului de amplasare.

Consultați secțiunea *Define Curtain Wall Input Plane in 3D Window* on page 311.

## Crearea unui Singur Perete Cortină Plat pe Planul de Nivel

Pentru a crea un singur Perete Cortină plat, activați instrumentul Perete Cortină și selectați metoda geometrică Polyline – Single din Caseta de Informații (Info Box).




**Notă:** Metoda Geometrică a Poliliniei este de asemenea, disponibilă în fereastra de Secțiune, Elevație sau Elevație Interioară. În aceste ferestre, utilizarea metodei „Single” va avea ca efect extrudarea Peretelui Cortină, perpendicular pe planul de Secțiune.


Consultați secțiunea *Amplasarea Peretelui Cortină în Vederea de Secțiune* pe pagina 325.

Să presupunem că lucrați în următorul Plan de Nivel, din cadrul unui proiect pe două nivele și că doriți să amplasați un Perete Cortină pe latura rămasă a clădirii.







Desenați o Linie de Referință reprezentând lungimea Peretelui Cortină.



Dați clic pentru a finaliza Linia de Referință. Apare cursorul „soare”: dați clic cu cursorul pentru a defini direcția „exterioară” a Peretelui Cortină. Acum, deplasați cursorul către exteriorul clădirii și dați clic.



În fereastra de dialog **Place Curtain Wall** care apare, introduceți înălțimea și unghiul de înclinare (standard: 90 de grade). Vom introduce 6200 mm și vom lăsa setarea de 90 de grade nemodificată pentru a obține un Perete Cortină vertical.




**Notă:** Cele trei iconuri din secțiunea Positioning a ferestrei de dialog Place Curtain Wall vă pun la dispoziție trei metode diferite de definire a înălțimii Peretelui Cortină.


*Pentru informații suplimentare, consultați Place Curtain Wall Dialog Box: Floor Plan and 3D Window in ArchiCAD Help*

Dați clic pe Place pentru a închide fereastra de dialog. Peretele Cortină este amplasat.

Vizualizați rezultatul în fereastra 3D.



Pentru a edita Componentele individuale ale Peretelui Cortină folosind modul de Editare a Peretelui Cortină, selectați Peretele Cortină și dați clic pe butonul **Edit**. (Dacă selectați Peretele Cortină în Planul de Nivel sau în Secțiune/Elevație, apăsați butonul „Edit in 3D”).




### Crearea unui Perete Cortină Înclinat


Pentru a crea un Perete Cortină înclinat, efectuați aceleași operațiuni ca mai sus (*Crearea unui Singur Perete Cortină Plat pe Planul de Nivel*).

După desenarea liniei de referință, apare cursorul „soare”: dați clic cu cursorul „soare” pentru a defini „exteriorul” Peretelui Cortină.


În fereastra de dialog **Place Curtain Wall** introduceți unghiul de înclinare: vom utiliza un unghi de 72 de grade. Rețineți că acest unghi este măsurat pe partea „interioară” a peretelui cortină (pe partea *opusă* celei unde ați dat clic cu cursorul „soare”).



Dați clic pentru a amplasa Peretele Cortină înclinat.



Vizualizați-l în 3D:



Pentru a modifica unghiul de înclinare al Peretelui Cortină, puteți edita grafic Peretele Cortină în fereastra 3D, utilizând funcția Free Rotate.

*Consultați secțiunea Rotirea Liberă a Peretelui Cortină.*

Pentru a ajusta capetele pereților pentru a-i îmbina cu Peretele Cortină, utilizați funcția Conect Curtain Wall.

*Consultați secțiunea Exemplu: Îmbinarea unui Perete Cortină Înclinat cu Pereți Laterali.*


### Desenarea Limitei Peretelui Cortină în Fereastra de Secțiune

Utilizați această metodă pentru a crea un Perete Cortină desenând manual Limita acestuia, în fereastra de Secțiune.


**Notă:** Utilizarea acestei metode în Planul de Nivel, va avea ca efect crearea unui Perete Cortină orizontal amplasat la nivelul Etajului.

Vom începe, folosind următorul model de clădire. Vom crea un Perete Cortină a cărui Limită trece de-a lungul deschiderii de pe


latura de sud a clădirii. În acest sens, vom utiliza metoda geometrică Boundary în fereastra de Secțiune.



În Planul de Nivel, clădirea și linia de Secțiune S-01 arată ca în imagine. Observați că am trasat o linie de Secțiune al cărei unic scop este de a defini planul de amplasare al Peretelui Cortină. În fereaștrile de Secțiune, planul de amplasare a peretelui cortină coincide exact cu planul de Secțiune.




Deschideți Secțiunea. Cu instrumentul Perete Cortină activ, selectați metoda geometrică Boundary din Caseta de Informații (Info Box).



Desenați Limita Peretelui Cortină de-a lungul conturului dorit, dând clic la fiecare nod, ca și cum ați desena o polilinie. Dați dublu clic sau dați clic cu cursorul Ciocan pentru a închide poligonul.

**Notă:** Linia de Referință a acestui Perete Cortină este primul segment al Limitei peretelui pe care o desenați.



Acum dați clic cu cursorul „Soare” pentru a defini „exteriorul” Peretelui Cortină:


- Dacă dați clic în afara poligonului, exteriorul Peretelui Cortină va fie orientat în aceeași direcție ca și planul de Secțiune (nu înspre dvs.). Rezultatul acestei operațiuni în Planul de Nivel va fi următorul:



- Dacă dați clic în interiorul poligonului (pe suprafața Peretelui Cortină), partea exterioară a Peretelui Cortină se va afla în partea opusă planului de Secțiune (către dvs.). Rezultatul acestei operațiuni în Planul de Nivel va fi următorul:



În cazul nostru, dorim ca Peretele Cortină să fie orientat către partea exterioară a clădirii, în partea opusă planului de Secțiune (către dvs.). În acest sens, după ce am desenat limita Peretelui Cortină în fereastra de Secțiune, vom da clic *în interiorul* poligonului cu cursorul „Soare”:



Acum partea exterioară a Peretelui Cortină este în spatele Liniei de Secțiune. Din cauza formei geometrice a acestui Perete Cortină, niciuna dintre componentele fizice ale acestuia (Panouri, Tâmplării) nu este vizibilă în fereastra de Secțiune. Cu toate acestea, rezultatul este vizibil atât în Planul de Nivel, cât și în fereastra 3D:



Pentru a edita componentele individuale ale Peretelui Cortină folosind modul de Editare al Peretelui Cortină, selectați Peretele Cortină și dați clic pe butonul **Edit**. (Dacă selectați Peretele Cortină în Planul de Nivel sau în Secțiune/Elevație, apăsați butonul „Edit in 3D”).

### Crearea unui Perete Cortină Curb: Metode Geometrice

Puteți crea un Perete Cortină curb în fereastra Plan de Nivel, Secțiune, Elevație, Elevație Interioară sau în fereastra 3D.

La definirea geometriei unui Perete Cortină curb, este necesar să definiți mai întâi **Suprafața de Bază cilindrică**, apoi să marcați părțile din cilindru unde va fi amplasat Peretele Cortină.

**Notă:** Pereții Cortină curbi au întotdeauna o formă regulată: axa Suprafeței de Bază cilindrice este fie orizontală, fie verticală față de planul de amplasare a peretelui în momentul în care o creați, deși o puteți înclina apoi în orice direcție.

Selectați una dintre cele patru metode geometrice care permit crearea unui Perete Cortină curb cu Suprafață de Bază cilindrică. În general, acestea sunt aceleași metode utilizate pentru desenarea de pereți circulari sau în formă de arc de cerc în ArchiCAD.



**1) Centerpoint and Radius (metoda Centrului și a Razei):**

Dați clic pentru a amplasa centrul. Dați clic a doua oară pentru a defini raza și unul dintre punctele de capăt ale Peretelui Cortină. Dați clic a treia oară pentru a defini celălalt capăt al peretelui.

Dați clic cu cursorul „soare” pentru a defini „exteriorul” Peretelui Cortină.

Dați clic pe **Place** pentru a închide fereastra de dialog. Peretele Cortină este amplasat.

**2) Three Points (metoda celor Trei Puncte):** Dați clic de trei ori consecutiv pentru a defini punctul de început, un alt punct și punctul de capăt al Peretelui Cortină. Prin definirea acestor trei puncte, se calculează și raza și centrul cilindrului.

*Pentru a vedea un exemplu, consultați secțiunea Crearea unui Perete Cortină Curb în Planul de Nivel pe pagina 323.*

**3) Tangential (metoda Tangentei):** Utilizați această metodă geometrică pentru a amplasa un Perete Cortină care formează un cerc complet. Dați clic de trei ori consecutiv pentru a defini trei puncte de pe Peretele Cortină. Prin definirea acestor trei puncte, se calculează și raza și centrul cilindrului. Apare un cerc de referință temporar.

Dacă cele trei puncte tangențiale fac posibilă trasarea mai multor cercuri complete, apare cursorul „ochi”. Deplasați cursorul pentru a vizualiza posibilitățile, apoi dați clic pentru a selecta forma de care aveți nevoie.

Dați clic cu cursorul „soare” pentru a defini „exteriorul” Peretelui Cortină.

Peretele Cortină având formă de cerc complet este amplasat.

**4) Radius and Axis (metoda Razei și a Axei):** Utilizați această metodă geometrică pentru a crea un Perete Cortină regulat, în

formă de arc. Acest Perete Cortină va avea forma unui semicilindru amplasat în planul de amplasare al peretelui.


Primele două clicuri definesc punctele de capăt al Peretelui Cortină.

Dați clic a treia oară pentru a defini lungimea arcului Peretelui Cortină.

*Pentru a vedea un exemplu, consultați secțiunea Crearea unui Perete Cortină Semicilindric, în Fereastra 3D pe pagina 332.*


**Crearea unui Perete Cortină Curb în Planul de Nivel**

Clădirea din imaginea următoare din Planul de Nivel este amplasată pe un planșeu curb.




Efectuați următoarele operațiuni pentru a adăuga un Perete Cortină curb pe Fațada de Sud:


Activați instrumentul Perete Cortină și selectați metoda geometrică a celor Trei Puncte din Caseta de Informații (Info Box):



Dați clic pentru a stabili cele trei puncte care vor defini arcul de referință al Peretelui Cortină.




Dați clic a patra oară pentru a defini unghiul format de cele două capete ale peretelui și centrul cilindrului.



Dați clic cu cursorul „soare” pentru a defini „exteriorul” Peretelui Cortină.

În fereastra de dialog **Place Curtain Wall** care apare, introduceți înălțimea Peretelui Cortină. În exemplul nostru vom introduce 6200 mm.

În cazul unui Perete Cortină curb, nu puteți configura un unghi de înclinare; acest tip de perete va fi întotdeauna vertical.




**Notă:** Cele trei iconuri din secțiunea Positioning a ferestrei de dialog Place Curtain Wall vă pun la dispoziție trei metode diferite de definire a înălțimii Peretelui Cortină.

*Pentru informații suplimentare, consultați Place Curtain Wall Dialog Box: Floor Plan and 3D Window in ArchiCAD Help*

Dați clic pe **Place** pentru a închide fereastra de dialog. Peretele Cortină este amplasat.

Vizualizați rezultatul în fereastra 3D.






Pentru a edita componentele individuale ale Peretelui Cortină folosind modul de Editare al Peretelui Cortină, selectați Peretele Cortină și dați clic pe butonul **Edit**. (Dacă selectați Peretele Cortină în Planul de Nivel sau în Secțiune/Elevație, apăsați butonul „Edit in 3D”).

### Amplasarea Peretelui Cortină în Vederea de Secțiune


Planul de amplasare a peretelui din vederea de Secțiune coincide cu Planul de Secțiune. Când folosiți o metodă care extrudează Peretele Cortină pornind de la o Linie de Referință (cum ar fi una din metodele: Polilinie, Înlănțuire sau Curbă), este necesar să definiți punctul de pornire și lungimea pe care peretele este extrudat. Pentru aceasta, folosiți opțiunile din fereastra de dialog **Place Curtain Wall on Section**.

- Pentru a amplasa liber locul unde începe extrudării peretelui, extrageți punctul de pornire din planul de amplasare a peretelui: selectați prima metodă. În primul câmp se configurează lungimea absolută de extrudare; în al treilea


câmp se configurează distanța față de planul de amplasare. (Suma celor două valori este indicată în câmpul din mijloc.)




- Pentru a începe să extrudați Peretele Cortină, „în partea opusă dvs.”, exact din planul de amplasare (linia de Secțiune): selectați a doua metodă și introduceți lungimea de extrudare. Nu există nicio decalare (Peretele Cortină începe exact în planul de amplasare).



- Pentru a începe să extrudați Peretele Cortină “către dvs”, exact din planul de amplasare (linia de Secțiune): selectați a patra metodă și introduceți lungimea pe care se efectuează extrudarea.




- Pentru a amplasa **punctul de mijloc al vectorului de extrudare** din planul de amplasare, selectați a treia opțiune. Introduceți lungimea totală pe care se efectuează extrudarea în primul câmp de mai jos.




### Crearea unui Perete Cortină Înlănțuit pe Planul de Nivel

Utilizați metoda geometrică Chained (Înlănțuire) pentru a crea un Perete Cortină din mai multe segmente, bazat pe o linie de referință trasată ca o polilinie înlănțuită. Puteți seta o Configurație separată pentru fiecare segment al Peretelui Cortină, selectând o structură diferită pentru fiecare.


În acest exemplu, vom amplasa un Perete Cortină înlănțuit de-a lungul unui contur complex al unui planșeu.



Activați instrumentul pentru Pereții Cortină și selectați metoda geometrică Chained din Caseta de Informații (Info Box):



Trasați conturul planșeului pentru a crea linia de referință a Peretelui Cortină, utilizând aceleași comenzi din paleta Pet Palette ca și în cazul trasării unei polilinii. Dați dublu clic pentru a finaliza linia de referință.



Dați clic cu cursorul „soare” pentru a defini „exteriorul” Peretelui Cortină.


În fereastra de dialog **Place Curtain Wall** care apare, introduceți înălțimea Peretelui Cortină. În exemplul nostru vom introduce 6200 mm.

În cazul unui Perete Cortină înclinat, nu puteți configura un unghi de înclinare; acest tip de perete va fi întotdeauna vertical.

**Notă:** Cele trei iconuri din secțiunea Positioning a ferestrei de dialog Place Curtain Wall vă pun la dispoziție trei metode diferite de definire a înălțimii Peretelui Cortină.


*Pentru informații suplimentare, consultați Place Curtain Wall Dialog Box: Floor Plan and 3D Window in ArchiCAD Help*

Dați clic pe **Place** pentru a închide fereastra de dialog. Peretele Cortină este amplasat.




Rezultatul: un singur Perete Cortină cu trei Suprafețe de Bază, creat pe baza unei Linii de Referință compusă din trei segmente.

La locul de îmbinare a două segmente adiacente este amplasată întotdeauna o Tâmplărie. O astfel de Tâmplărie nu poate fi ștearsă. (Dacă doriți, puteți să o setați ca Invisible (Invizibilă), selectând Tâmplăria în modul de Editare și făcând această setare la Type în Frame Settings).




Un Perete Cortină Înclinat (cu mai multe segmente) are tot atâtea Configurații câte segmente: puteți selecta și personaliza separat fiecare Configurație.



Faceți orice modificări doriți în Structura Grilei sau modificați originea acesteia. Configurația selectată a devenit o Configurație Personalizată (Custom Scheme).

*Consultați și secțiunea Editarea Structurii și Poziției Grilei pe pagina 341.*

Dați clic pe OK pentru a valida modificările.




Pentru a edita Componentele individuale ale Peretelui Cortină folosind modul de Editare a Peretelui Cortină, selectați Peretele Cortină și dați clic pe butonul **Edit**. (Dacă selectați Peretele Cortină


în Planul de Nivel sau în Secțiune/Elevație, apăsați butonul „Edit in 3D”).

### Definirea Planului de Amplasare a Peretelui Cortină în Fereastra 3D


După activarea instrumentului Perete Cortină în fereastra 3D, în Caseta de Informații sunt disponibile următoarele opțiuni pentru definirea planului de amplasare a Peretelui Cortină:



**Default**  (Standard): Utilizați planul standard de amplasare a Peretelui Cortină, în fereastra 3D, acesta fiind identic cu planul pe care îl utilizați când lucrați cu alt instrument în fereastra 3D - punctul Zero al Proiectului sau cu Originea Utilizator.


**Intelligent**  (Intelligent): Utilizați una din următoarele metode „inteligente” pentru a defini planul de amplasare a peretelui cu o serie de clicuri:

- **Surface** (Suprafață): Dați clic pe orice suprafață: planul suprafeței va deveni planul dvs. de amplasare a peretelui.
- **Edge plus point** (Muchie și punct): Dați clic pe orice muchie (cu cursorul în forma siglei Mercedes) pentru a defini o linie.





Pe ecran apare un plan care se rotește în jurul liniei, care funcționează ca axa acestuia. Apoi dați clic într-un punct (cu


cursorul „săgeată”) pentru a fixa planul de amplasare a peretelui.



- **Point plus edge** (Punct și muchie): Reprezintă inversul metodei de mai sus. Dați clic într-un punct, apoi pe o muchie pentru a defini planul de amplasare a peretelui.
- **Three points** (Trei puncte): Dați clic în oricare trei puncte pentru a defini planul de amplasare a peretelui.

**Orizontal:**  Dați clic într-un punct pentru a amplasa un plan orizontal în punctul respectiv.

**Vertical:**  Dați clic într-un punct pentru a amplasa un plan vertical în punctul respectiv.

**Perpendicular:**  Definiți un plan înclinat prin definirea unui vector perpendicular pe planul dorit.

- 1) Dați clic în două puncte pentru a defini un vector perpendicular pe planul de amplasare („normala planului”) a peretelui sau  
Dați clic pe o muchie pentru a defini un vector perpendicular pe planul de amplasare a peretelui
- 2) Dați apoi clic într-un punct prin care va trece planul de amplasare a peretelui.

*Pentru a vedea un exemplu, consultați secțiunea Extrudarea unui Perete Cortină dintr-un Plan de Amplasare Înclinat pe pagina 333.*

### Crearea unui Singur Perete Cortină Plat în Fereastra 3D

În fereastra 3D procesul este identic cu cel din Planul de Nivel. Cu toate acestea, feedback-ul este diferit.


În fereastra 3D planul standard de amplasare a Peretelui Cortină este identic cu planul de amplasare 3D curent (punctul Zero al Proiectului sau Originea Utilizator).

Cu instrumentul Perete Cortină activ, selectați metoda geometrică Polyline – Single și Default Input Plane în Caseta de Informații (Info Box).




Dați clic pentru a începe desenarea Liniei de Referință a Peretelui Cortină. Indiferent de unde dați clic, planul de amplasare a peretelui este fixat fiind indicat de o grilă temporară. Orice Linie de Referință pe care o desenați acum va fi amplasată în acest plan.

În exemplul nostru:




Dați clic pe două din colțurile din față ale clădirii pentru a defini lungimea Liniei de Referință. Cu cursorul „Soare”, dați clic pe oricare parte a Liniei de Referință pentru a defini exteriorul Peretelui Cortină.

Apare fereastra de dialog Place Curtain Wall **Place Curtain Wall**:




În mod standard, atât înălțimea în partea de sus, cât și înălțimea în partea de jos sunt măsurate față de Linia de Referință, iar Peretele Cortină va fi perpendicular pe Planul de Amplasare; cu toate acestea puteți alege un nivel de referință diferit, folosind fereastra derulantă:



**Notă:** Cele trei iconuri din secțiunea Positioning a ferestrei de dialog Place Curtain Wall vă pun la dispoziție trei metode diferite de definire a înălțimii Peretelui Cortină.

Pentru informații suplimentare, consultați *Place Curtain Wall Dialog Box: Floor Plan and 3D Window in ArchiCAD Help*


Dați clic pe **Place**. Vizualizați rezultatul.



Pentru a edita componentele individuale ale Peretelui Cortină folosind modul de Editare al Peretelui Cortină, selectați Peretele Cortină și dați clic pe butonul **Edit**. (Dacă selectați Peretele Cortină în Planul de Nivel sau în Secțiune/Elevație, apăsați butonul „Edit in 3D”).

### Desenarea Limitei Peretelui Cortină în Fereastra 3D

Vom începe, folosind următorul model de clădire. Vom crea un Perete Cortină a cărui Limită trece de-a lungul deschiderii de pe latura de sud a clădirii. În acest sens, vom utiliza metoda geometrică Boundary în Fereastra 3D.







În fereastra 3D, planul standard de amplasare a Peretelui Cortină este identic cu planul de amplasare 3D curent. Cu toate acestea, puteți utiliza un Plan de Amplasare diferit pentru a facilita operațiunea de amplasare.

În acest exemplu vom utiliza metoda Planului de Amplasare „Inteligent” ( Intelligent Input Plane) pentru a defini planul care este perpendicular pe planșeu.


Cu instrumentul Perete Cortină activ, selectați metoda geometrică Boundary și Intelligent Input Plane în Caseta de Informații (Info Box).



Acum trebuie să definiți Planul de Amplasare a peretelui printr-o serie de clicuri. Acum dați clic pe muchia planșeului cu cursorul în forma siglei Mercedes (indicând o muchie) pentru a defini o linie. Ca feedback, în fereastră apare un plan de amplasare a peretelui, care se rotește (pe măsură ce mișcați cursorul) în jurul liniei pe care ați dat clic.



Apoi dați clic în colțul din partea de sus a clădirii cu cursorul Săgeată pentru a stabili poziția finală a planului de amplasare a peretelui.



Acum dați clic pentru a începe să desenați Limita Peretelui Cortină de-a lungul planului de amplasare a acestuia, dând clic la fiecare nod, ca și cum ați desena o polilinie.


**Notă:** Linia de Referință a acestui Perete Cortină este primul segment al Limitei peretelui pe care o desenați.

Dați dublu clic sau dați clic cu cursorul Ciocan pentru a închide poligonul.

Când apare cursorul „Soare”, dați clic pe suprafața poligonului: partea exterioară a Peretelui Cortină va fi orientată către dvs.

Vizualizați rezultatul.





Pentru a edita componentele individuale ale Peretelui Cortină folosind modul de Editare al Peretelui Cortină, selectați Peretele Cortină și dați clic pe butonul **Edit**. (Dacă selectați Peretele Cortină în Planul de Nivel sau în Secțiune/Elevație, apăsați butonul „Edit in 3D”.)


### Crearea unui Perete Cortină Semicilindric, în Fereastra 3D

Acum vom amplasa un Perete Cortină având forma unui semicilindru pe un planșeu, în fereastra 3D.

Selectați metoda geometrică a Razei și Axei și metoda Planului de Amplasare Orizontal




Dați clic pe un planșeu pentru a amplasa planul respectiv.




Acum localizați punctul din mijlocul planșeului și dați clic o dată: axa semicilindrului va trece prin acest punct.




Țineți apăsat butonul mouse-ului și glisați cursorul la capătul îndepărtat al planșeului, apoi dați clic pentru a defini raza semicilindrului. Feedback-ul vă ajută să vizualizați structura.



Acum deplasați cursorul pentru a defini lungimea pe care Peretele Cortină este extrudat, apoi dați clic pentru a finaliza Peretele Cortină.



Vizualizați rezultatul în 3D.




### Extrudarea unui Perete Cortină dintr-un Plan de Amplasare Înclinat

La crearea unui Perete Cortină plat, acesta este extrudat față de linia de amplasare pe o direcție perpendiculară. În mod normal, planul de amplasare a peretelui este fie vertical, fie orizontal.

Cu toate acestea, în Fereastra 3D, puteți defini orice fel de plan de amplasare a peretelui.

Dacă avem următorul model în 3D:




Să presupunem că dorim să desenăm un Perete Cortină care să fie extrudat perpendicular pe un plan de amplasare, care corespunde cu forma clădirii. Avem nevoie de un plan perpendicular pe suprafața înclinată a clădirii și nu de un plan perpendicular pe sol.


Pentru a genera un astfel de plan, activați instrumentul Perete Cortină și selectați metoda geometrică Individuală (Single), în combinație cu metoda Vectorului Perpendicular (Normal Vector):



În fereastra 3D desenați un Vector Perpendicular, corespunzând formei înclinate a clădirii (planul de amplasare a peretelui cortină trebuie să fie perpendicular pe acest vector). Acum desenăm vectorul ca ajungând în colțurile de sud-vest ale planșeului de sus și de jos:




În momentul în care finalizați vectorul perpendicular, apare planul de amplasare a peretelui care este perpendicular pe acesta.



Dați clic oriunde pentru a amplasa planul de amplasare a peretelui: unghiul acestuia va defini unghiul în care va fi extrudat Peretele Cortină față de linia de amplasare.


Acum puteți desena linia de amplasare. Linia de amplasare (indicată de linia flexibilă) este restricționată și proiectată perpendicular pe planul de amplasare a peretelui. Dați clic în două puncte, unde doriți să înceapă și să se sfârșească Peretele Cortină: în cazul nostru, în cele două colțuri din față ale oricărui planșeu.




Apare cursorul Soare. Dați clic sub linia de amplasare pentru a defini exteriorul Peretelui Cortină. Apare fereastra de dialog **Place Curtain Wall**.

Definiți înălțimea Peretelui Cortină în partea de sus și în partea de jos. Introduceți 0 la înălțimea în partea de jos și 6200 la înălțimea în partea de sus. Nivelul de referință este important: dacă măsurați de la Linia de Referință, partea de jos a Peretelui Cortină coincide cu planul de amplasare înclinat, atât partea de sus, cât și partea de jos a Peretelui Cortină fiind paralele cu planul de amplasare. Nu este ceea ce dorim.

Alegeți nivelul Zero al Proiectului ca nivel de referință pentru valorile înălțimii în partea de sus și în partea de jos. În acest mod, partea de sus și partea de jos a Peretelui Cortină vor fi paralele cu planul orizontal în punctul Zero al Proiectului.




Dați clic pe **Place**.



## Editarea la Nivel de Sistem

Folosiți editarea la Nivel de Sistem pentru a configura sau modifica un Perete Cortină ca întreg, folosind o singură fereastră de dialog.

Deschideți Curtain Wall Default Settings (Setările Standard ale Peretelui Cortină), dând dublu clic pe instrumentul Perete Cortină. O altă opțiune este de a selecta Peretele Cortină pe care doriți să-l editați și de a deschide Curtain Wall Selection Settings (Setările de Selectare ale Peretelui Cortină).



Dați clic pe elementele din structura de tip arbore din partea stângă pentru a deschide oricare din ferestrele de dialog aferente Setărilor Peretelui Cortină.

Utilizați aceste ferestre de dialog pentru a defini preferințe generale de **System** (poziție, afișare), ca și opțiuni legate de **Configurație**, **Tâmplărie**, **Panouri**, **Îmbinări** și **Accesorii**. (Fiecare dintre aceste opțiuni este prezentată în detaliu în *Curtain Wall Settings* in ArchiCAD Help.) Opțiunile configurate aici vor defini structura și aspectul Pereților Cortină amplasați după efectuarea setărilor. (După amplasarea Peretelui Cortină, puteți personaliza componentele unui Perete Cortină selectat, în modul de editare - Curtain Wall Edit mode.)

Modificările în Setările de Selectare ale Peretelui Cortină vor avea ca efect modificarea *tuturor* componentelor implicate ale Peretelui Cortină. De exemplu, dacă modificați materialul unui Montant, în momentul în care dați clic pe OK și ieșiți din fereastra de dialog, se va modifica materialul tuturor Montanților Peretelui Cortină. Cu toate acestea, Tâmplăriile Personalizate (Custom Frames) nu sunt afectate de modificările setărilor Montanților.

- Observați că noțiunea **Frame** (Tâmplărie) apare în trei pagini diferite: Boundary (Limita peretelui), Mullion (Montant), Transom (Traversă): ceea ce înseamnă că un singur perete cortină va avea simultan trei tipuri (sau „clase”) diferite de elemente de Tâmplărie.

Dacă doriți, puteți efectua aceleași setări pentru toate clasele de Tâmplărie. După editarea parametrilor la nivel de Sistem al uneia dintre cele trei clase de tâmplărie, dați clic pe butonul **Uniform Frame Classes** din partea de sus a ferestrei de dialog Frame Settings al oricăreia dintre cele trei clase de Tâmplărie.

- Observați că noțiunea **Panel** (Panou) apare în două pagini diferite: Main (Principale) și Distinct (Distincte): ceea ce înseamnă că un singur Perete Cortină va avea simultan două tipuri (sau „clase”) standard de panouri

Dacă doriți, puteți efectua aceleași setări pentru ambele clase de Panouri. După editarea parametrilor de la nivel de Sistem al uneia din clasele de Panouri, dați clic pe butonul **Uniform Panel Classes** din partea de Sus a ferestrei de dialog a Setărilor pentru oricare din clasele de Panouri.

După finalizarea setărilor aferente Sistemului Peretelui Cortină, amplasați Peretele Cortină cu ajutorul instrumentului pentru Pereți Cortină, folosind una din metodele geometrice disponibile.

Consultați secțiunea *Crearea unui Perete Cortină* pe pagina 317.


Un Perete Cortină amplasat în proiect poate fi editat ca întreg, ca oricare alt element de construcție, cu ajutorul tehnicilor de editare grafică, folosind meniul Edit sau comenzile din caseta Pet Palette.

## Afișarea Peretelui Cortină

Modul de afișare a Peretelui Cortină în vederea Planului de Nivel și a Secțiunii este definit de Setările Sistemului Peretelui Cortină.

*Curtain Wall Settings: System Page: Floor Plan and Section Panel in ArchiCAD Help.*

Rețineți că opțiunea standard de Afișare în Planul de Nivel pentru Peretele Cortină este “Symbolic with Overhead,” opțiune care apare numai în setările specifice Peretelui Cortină.



În modul Symbolic with Overhead, Tâmplăria și Panourile sunt reprezentate prin simboluri. Peretele Cortină este afișat ca fiind secționat la nivelul Planului de Secțiune al Planului de Nivel, apărând atât partea de deasupra Planului de Secțiune, cât și partea neseționată (inferioară) în formă similară 3D.

În modul Symbolic with Overhead, Accesorii și Îmbinările nu sunt afișate în Planul de Nivel, apărând numai liniile de centru ale Tâmplăriei.

Opțiunile Symbolic sau Symbolic with Overhead sunt recomandate pentru Pereții Cortină verticali, obișnuiți. Pentru alte forme geometrice, sunt recomandate opțiunile Projected.

## Opțiunile de Vizualizare a Modelului pentru Pereții Cortină

Accesați Document > Set Model View > Model View Options. În tabloul Options for Constructions Elements, selectați una din cele două preferințe de afișare a Pereților Cortină. Acestea definesc modul de afișare a Pereților Cortină numai în ferestrele **3D**, **Section-type** și **3D Document windows only**:

- **Full (Complet):** În cadrul Peretelui Cortină sunt afișate Panourile și Tâmplăria.
- **Schematic (Schematic):** Este afișată numai Configurația (liniile de Grilă, Limita peretelui, Linia de Referință).

## Modul de Editare a Peretelui Cortină

### Despre Modul de Editare a Peretelui Cortină

Orice amplasare a unui Perete Cortină este definită în Setările Sistemului Peretelui Cortină. Cu toate acestea, puteți utiliza **Edit Mode (Modul de Editare)** și instrumentele sale specializate pentru fiecare componentă a Peretelui Cortină pentru a accesa și modifica fiecare componentă a unui **perete cortină selectat** sau pentru a adăuga acestuia noi componente, folosind aceleași metode de introducere a datelor, de selectare și de editare specifice spațiului obișnuit de lucru din ArchiCAD.

În modul de Editare fiecare componentă (Configurație, Tâmplărie, Panou, Accesoriu, Îmbinare) are propria sa fereastră de dialog de Setări și propriul său instrument, ceea ce vă permite să modificați setările și să adăugați noi Componente Peretelui Cortină. (În modul de Editare nu puteți crea un nou Perete Cortină; scopul modului de Editare este de a vă permite accesul la un nivel mai profund al componentelor unui Perete Cortină existent, selectat.)


După modificarea în modul de editare a parametrilor oricărei componente selectate a unui Perete Cortină, componenta respectivă nu mai ține de Setările Sistemului Peretelui Cortină; este o

componentă Personalizată, parametrii săi fiind definiți local, în fereastra proprie de dialog a setărilor instrumentului (de exemplu Scheme/Frame/Panek/Junction/Accessory Settings). Parametrii personalizați pot fi configurați numai în modul de Editare.

Este important de reținut că modificarea setărilor unei componente selectate a unui Perete Cortină, în modul de editare, NU va afecta Setările Sistemului Peretelui Cortină.

## Setările Instrumentului Perete Cortină în Modul de Editare

Instrumentele pot fi accesate în modul cu care sunteți deja familiarizați, din Caseta de Instrumente (Info Box) a Peretelui Cortină, disponibilă numai în modul de Editare:




Fiecare din aceste instrumente are propria sa fereastră de dialog, având același aspect și același mod de dispunere a comenzilor ca în pagina corespunzătoare din fereastra de dialog Curtain Wall Settings.


*Consultați Curtain Wall Settings in ArchiCAD Help.*

Singura diferență rezidă în faptul că în setările Instrumentelor specifice componentelor nu este afișată structura arborescentă de navigare din Curtain Wall System Settings, respectiv în faptul că afișează un alt titlu.

*Setările pentru Panouri, la Nivel de Sistem:*



*Setările de Selectare pentru Panouri, în modul de Editare:*




Pentru fiecare componentă selectată în modul de Editare a Peretelui Cortină, în fereastra Tool Selection Settings sunt afișați



parametrii componenteii curent selectate. Dacă, de exemplu, ați selectat un panou din clasa „Main”, în tabloul din partea de sus apare „**Class: Main Panel**” Acești parametri sunt parametrii definiți în fereastra de dialog System Settings: Main Panels.

Cu toate acestea, imediat ce modificați un parametru în această fereastră de dialog a Setărilor de Selectare, în tabloul din partea de sus de afișează „Custom” (Personalizat). Dacă dați clic pe OK, parametrii Personalizați vor fi aplicați numai pentru panoul (panourile) selectate.



Faptul că o Componentă a fost personalizată înseamnă că între aceasta și setările Peretelui Cortină nu mai există nicio conexiune, iar modificările aduse Peretelui Cortină nu o vor mai afecta în niciun mod.

Puteți reface conexiunea modificând câmpul clasei selectând din nou System.

Pentru a modifica Setările de la nivel de Sistem, fără a ieși din modul de Editare, dați clic pe comanda System Settings din partea de jos a paletei de afișare din modul de Editare. (Consultați secțiunea *Paleta de Afișare din Modul de Editare*.)

În modul de editare, puteți salva și încărca setările favorite (**Favorite settings**) pentru fiecare instrument, la fel cum ați proceda în cazul oricărui instrument ArchiCAD.


În Setările Instrumentelor pentru componentele Peretelui Cortină din modul de Editare, **alocarea layer-elor (layer assignment)** este

afișată, dar nu poate fi modificată. Toate componentele Peretelui Cortină vor fi amplasate pe layer-ele stabilite în Curtain Wall Settings; alocarea layer-elor nu se poate face individual pentru componentele sale.

## Accesarea Modulului de Editare a Peretelui Cortină

Pentru a accesa modul de Editare, selectați mai întâi Peretele Cortină. Apoi dați clic pe butonul Edit (sau Edit în 3D), care apare pe Peretele Cortină selectat.

Un alt mod de a accesa modul de Editare: selectați Peretele Cortină, apoi comanda **Design > Curtain Wall > Edit System**.




**Notă:** Acest lucru este valabil numai dacă ați selectat un singur Perete Cortină. Dacă selectați mai mulți Pereți Cortină separați, butonul Edit nu va apărea și nu veți putea edita componentele niciunuia din pereții selectați.

În momentul în care lucrați în modul de editare al Pereților Cortină, modelul este afișat în fereastra 3D (chiar dacă selecția inițială a peretelui cortină a fost efectuată în Planul de Nivel sau în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară). Restul clădirii („mediul”) este afișat ca fundal.

**Notă:** Dacă fereastra 3D nu include Peretele Cortină, atunci nu puteți utiliza modul de editare al Peretelui Cortină. Asigurați-vă că Perete Cortină este afișat în fereastra 3D înainte de a accesa modul de editare Perete Cortină.





În modul de Editare al Peretelui Cortină, caseta de instrumente obișnuită ArchiCAD este înlocuită de o casetă specială de instrumente pentru Peretele Cortină.

Pentru a modifica Setările de la nivel de Sistem, fără a ieși din modul de Editare, dați clic pe comanda System Settings din partea de jos a paletei de afișare din modul de Editare.

În momentul în care ați finalizat modificările Peretelui Cortină selectat în modul de Editare, dați clic pe **OK** în paleta de Afișare pentru a salva modificările și pentru a reveni la fereastra 3D sau dați clic pe **Cancel** pentru a anula modificările.



(Aceleași comenzi sunt disponibile în meniul: Design > Curtain Wall > **Finish Edit System** sau **Cancel Edit System**.)

În modul de Editare, fiecare executare a comenzii **Undo** va avea ca efect anularea ultimei modificări.


Dacă dați clic pe **Undo** o singură dată, imediat ce ieșiți din modul de Editare, vor fi anulate *toate* modificările pe care le-ați efectuat în modul de Editare.

## Paleta de Afișare din Modul de Editare

Paleta de Afișare din Modul de Editare apare automat ori de câte ori accesați modul de Editare a Peretelui Cortină.

Pentru facilitarea editării, utilizați paleta de afișare din modul de Editare pentru afișarea/ascunderea componentelor Peretelui Cortină (dați clic pe iconurile „Ochi” pentru activare și dezactivare). Puteți efectua operațiunea de afișare/ascundere chiar și în timpul editării.

**Notă:** Paleta de afișare din modul de Editare este numai un instrument destinat să faciliteze editarea pe ecran și nu influențează în niciun fel construcția Peretelui Cortină.



„Environment” (Mediu) din paleta de afișare se referă la restul clădirii, pe care îl puteți afișa sau ascunde, după cum aveți nevoie pentru editare. Etichetele de preselectie identifică elementele din Mediul (Environment) modelului, afișându-le mai întunecat, dar în modul de Editare puteți edita doar Componentele Peretelui Cortină.


**Notă:** Dacă aveți probleme la identificarea muchiilor elementelor modelului afișate în „Environment”, activați opțiunea **Draft** sau **Best Contours** din View > 3D View Mode > 3D Window Settings.

*Consultați 3D Window Settings in ArchiCAD Help.*

## Selectarea Componentelor Peretelui Cortină în Modul de Editare

Utilizați instrumentele de selectare pentru a selecta orice componentă(e) a(le) Peretelui Cortină. Pentru a selecta toate elementele unei componente, activați instrumentul și apăsați Ctrl+A.

De exemplu, pentru a selecta Configurația, activați instrumentul pentru Configurație (Scheme) și apăsați Ctrl+A: toate elementele Configurației (linii Grilă, Limita peretelui și Linia de Referință) vor fi selectate. Dacă dezactivați afișarea Tâmplăriei și Panourilor (dând clic pe iconurile „Ochi” din paleta de afișare din modul Edit), Configurația va deveni mai ușor de editat.



**Notă:** În modul de Editare al Peretelui Cortină puteți utiliza Marcajul (Marquee) pentru a limita domeniul funcției de Căutare și Selectare - Find and Select – pentru a identifica anumite componente ale Peretelui Cortină fie în interiorul, fie în exteriorul marcajului.


Consultați *Find & Select Palette* in *ArchiCAD Help*.


## Selecția de Panouri și Tâmplării multiple


La selectarea unui singur Panou sau a unei singure Tâmplării de pe Peretele Cortină în modul de Editare, apare un instrument de facilitare a editării denumit “Grip”. Acesta apare simultan cu


Marcajul de Informare (Info Tag) pentru preselectie. Instrumentul Grip vă pune la dispoziție o scurtătură de selectare a mai multor elemente de Tâmplărie și Panouri, cu ajutorul grilei peretelui cortină.

La selectarea unei Tâmplării, puteți da clic pe unul din cele două butoane de pe Grip:


- apăsarea butonului cu o singură linie  va avea ca efect selectarea tuturor elementelor de Tâmplărie aflate de-a lungul liniei de grilă de sub elementul de Tâmplărie selectat:



- apăsarea butonului cu mai multe linii paralele  va avea ca efect selectarea tuturor elementelor de Tâmplărie paralele cu segmentul de Tâmplărie selectat.



La selectarea unui Panou, scurtătura „Grip” vă permite să selectați toate Panourile din direcția principală sau secundară a grilei.



## Editarea Grilei

Pentru a edita Grila unui Perete Cortină selectat sau o unică Linie a Grilei este necesar să utilizați modul de Editare a Peretelui Cortină. Operațiunile pe care le puteți efectua sunt următoarele:

- Deplasarea sau ștergerea unei linii de Grilă selectate
- Rotirea tuturor liniilor de Grilă într-una din direcțiile Grilei

- Rotirea sau Deplasarea Grilei ca întreg


**Notă:** Operațiunea de rotire a Grilei nu este posibilă pentru Pereții Cortină semicilindrici sau Înlănțuiți.

- Adăugarea unei noi linii de Grilă

Rețineți că deplasarea sau rotirea unei Grile sau a uneia sau a mai multor linii de Grilă are ca efect deplasarea sau rotirea Tâmplăriei (Tâmplărilor) de pe Grilă sau de pe linia de Grilă.

Ștergerea unei linii de Grilă va avea ca efect ștergerea Tâmplăriei amplasate pe aceasta. Panourile își vor modifica mărimea pentru a se adapta noii structuri a Tâmplăriei.

Pentru o editare mai ușoară a Grilei în modul de Editare, asigurați-vă că este vizibilă Configurația (și ascundeți alte elemente, dacă este cazul.)



## Editarea Structurii și Poziției Grilei

În modul de Editare a Peretelui Cortină puteți personaliza Structura Grilei Peretelui Cortină prin editarea Setărilor Configurației (Scheme Settings). Imediat ce modificați aceste setări, Configurația devine „Personalizată”, nemaifiind definită la nivelul Sistemului.

*Consultați Curtain Wall Settings: Scheme Page: Grid Pattern and Preview Panel.*

Pentru a edita grafic structura grilei unui Perete Cortină, accesați modul de Editare a Peretelui Cortină.

Asigurați-vă că opțiunea de afișare a Configurației este activată (Scheme On). (Pentru facilitarea selecției, dezactivați afișarea Tâmplăriei, Panourilor, Îmbinărilor și Accesorilor.)

Selectați Configurația, apoi dați dublu clic pe Instrumentul Configurare (Scheme Tool) pentru a accesa Setările Configurației.

Un Perete Cortină Înlănțuit (cu mai multe segmente) are tot atâtea Configurații câte segmente: puteți selecta și personaliza separat fiecare Configurație.


*Consultați și secțiunea Crearea unui Perete Cortină Înlănțuit pe Planul de Nivel pe pagina 326.*

Faceți orice modificări doriți în Structura Grilei sau modificați originea acesteia. Configurația selectată a devenit o Configurație Personalizată (Custom Scheme).

Dați clic pe OK pentru a valida modificările.

## Deplasarea unei Linii de Grilă


Pentru a deplasa o Linie de Grilă, selectați-o cu cursorul în forma siglei Mercedes (dacă dați clic pe un nod, va fi selectată întreaga Configurație). Selectați comanda **Move Grid Line** din paleta Pet Palette care apare:



Glisați linia de Grilă în noua poziție (va rămâne paralelă cu poziția inițială). Dați clic pentru a o fixa.

## Deplasarea Grilei

Pentru a efectua o deplasare ortogonală a întregii Grile, selectați o linie de Grilă sau întreaga Grilă și activați comanda **Move Grid** din paleta Pet Palette.




Dacă ați stabilit originea Grilei într-un punct definit (spre deosebire de Custom Origin) în Scheme Settings, originea Grilei este blocată, Grila putând fi glisată numai în direcția sa secundară.

*Consultați Pattern position in ArchiCAD Help.*

## Rotirea Liniilor de Grilă Paralele

Pentru a roti Liniile de Grilă dintr-o direcție (de exemplu, toate Liniile Secundare), selectați *una* din liniile de Grilă pe care doriți să le rotiți, apoi selectați comanda **Rotate Parallel Grid Lines** din paleta Pet Palette.




**Notă:** În cazul în care Peretele Cortină este Curbat sau Înălțuit, nu puteți roti liniile de grilă principale, ci numai pe cele secundare.

Ca în cazul oricărei alte comenzi de rotație în ArchiCAD, desenați un vector de rotație sau introduceți un unghi de rotație în Caseta de Detalii. Dați clic pentru a finaliza transformarea.

### Rotirea Întregii Grile

Pentru a roti întreaga grilă, selectați o linie de Grilă sau întreaga Grilă. Selectați comanda Rotate Grid din paleta Pet Palette.

**Notă:** Operațiunea de Rotire a Grilei este posibilă numai pentru Pereții Cortină cu o Suprafață de Bază infinită (nefiind disponibilă pentru Pereții Cortină cilindrici sau înălțuiți).



Ca în cazul oricărei alte comenzi de rotație în ArchiCAD, desenați un vector de rotație sau introduceți un unghi de rotație în Caseta de Detalii. Dați clic pentru a finaliza transformarea.

### Ștergerea unei Linii de Grilă

Puteți șterge o linie de Grilă în modul de Editare a Peretelui Cortină: Selectați linia de Grilă și apăsați Delete.


Nu puteți șterge Grila ca întreg.

### Adăugarea unei Noi Linii de Grilă

Pentru a adăuga o nouă linie de grilă, asigurați-vă că instrumentul de Configurare este activ și că ați accesat modul de amplasare a Grilei (Grid Input):




Dați clic în locul în care doriți să amplasați o linie de grilă. Deplasați cursorul în jurul punctului în care ați dat clic: Folosiți feedback-ul și dați clic pe oricare din liniile de grilă ortogonale:




## Editarea Limitei Peretelui Cortină

Pentru a edita Limita Peretelui Cortină, selectați Peretele Cortină și accesați modul de Editare a Peretelui Cortină.



Deoarece Limita peretelui face parte din Configurație, asigurați-vă că în modul de Editare vizibilitatea Configurației este validată (On). În exemplul de față, am dezactivat vizibilitatea tuturor celorlalte componente ale Peretelui Cortină, cu excepția Mediului (astfel încât să putem vedea pereții din spatele Peretelui Cortină).




Selectați Configurația. Observați că Limita peretelui este indicată de o linie mai groasă decât liniile de grilă. O altă alternativă este de a selecta numai Limita peretelui (fără liniile de Grilă), dând clic oriunde pe Limita peretelui cu cursorul în forma siglei Mercedes.


Dați clic de-a lungul Limitei peretelui pentru afișarea paletei Pet Palette, conținând comenzi de editare a poligonului și nodurilor.


Editați Limita peretelui după necesități.

Consultați secțiunea *Modificarea Poligoanelor și a Elementelor* Înlanțuite pe pagina 147.



Activați vizibilitatea Tâmplărilor și Panourilor și dezactivați vizibilitatea Configurației pentru a vedea noua formă a Peretelui Cortină.





În Fereastra de Secțiune sunt disponibile opțiuni suplimentare de editare a Limitei peretelui.

*Consultați secțiunea Editarea Limitei Peretelui în Secțiune.*


## Editarea Limitei Peretelui în Secțiune

În Secțiune sau în Elevație nu puteți selecta sau edita grafic Limita Peretelui Cortină, dar puteți utiliza un set de comenzi pentru a edita forma hașurilor pentru a aplica forma editată a hașurii pe Limita Peretelui Cortină.


Următoarele comenzi (**Design > Curtain Wall > Boundary Editing in Section**) sunt disponibile numai în fereastra Secțiune, Elevație și Elevație Interioară:

- Extract Boundary to Fill (Extragerea Limitei peretelui într-o Hașură)
- Redefine Boundary from Fill (Extragerea Hașurii din Limita peretelui)
- Subtract Fill from Boundary
- Add Fill to Boundary


Deschideți o Elevație în care este afișat un Perete Cortină existent. Selectați Peretele Cortină.



Utilizați comanda **Design > Curtain Wall > Boundary Editing in Section > Extract Boundary to Fill**. Executarea acestei comenzi va avea ca efect crearea unei hașuri având aceeași formă ca Limita Peretelui Cortină. Peretele Cortină nu mai este vizibil deoarece hașura este dispusă înaintea acestuia în Ordinea de Afișare (Display Order).








Acum puteți edita poligonul Hașurii utilizând comenzile din paleta Pet Palette corespunzătoare. Hașura reprezintă forma dorită a Limitei Peretelui Cortină.

Acum vom decala toate muchiile hașurii cu 350 milimetri, utilizând comanda Offset All Edges (din paleta Pet Palette care se deschide când dați clic pe nodul unui poligon selectat.)



După editarea poligonului hașurii, utilizați comanda **Design > Curtain Wall > Boundary Editing in Section > Redefine Boundary from Fill** apoi dați clic pe Peretele Cortină. Limita Peretelui Cortină este redefinită pentru a se potrivi cu Limita Hașurii.

Ștergeți Hașura și vizualizați Peretele Cortină editat.

### Alte Posibilități de Editare a Peretelui Cortină în Fereastra de Secțiune

Activați instrumentul Hașură și desenați orice formă pe suprafața Peretelui Cortină. Utilizați comanda **Design > Curtain Wall >**

**Boundary Editing in Section > Subtract Fill from Boundary**, sau **Add Fill to Boundary**. Limita Peretelui Cortină se modifică în concordanță.

*Consultați și secțiunea Adăugarea și Extragerea de Forme Poligonale pe pagina 148.*


### Adăugarea unei Limite Suplimentare Peretelui Cortină

Un singur Perete Cortină poate avea mai multe Limite. Avantajul constă în faptul că puteți crea mai multe forme sau secțiuni în cadrul aceluiași Perete Cortină, folosind aceeași Configurație pentru toate.


În exemplul nostru, dorim să amplasăm un Perete Cortină pe fațada de sud a clădirii: Un singur Perete Cortină, folosind aceleași Setări pentru Configurație, dar format din două părți distincte.



- 1) Desenați un Perete Cortină drept pe una din suprafețe, folosind metodele uzuale.



- 2) Selectați peretele cortină și accesați modul Edit. Asigurați-vă că opțiunea de afișare a Mediului (Environment) este activată (On).
- 3) Selectați instrumentul de Configurare și metoda Boundary Input (de amplasare a Limitei Peretelui).




Acum dați clic pe segmentul Peretelui Cortină pe care doriți să desenați. (Acest lucru este important pentru Pereții Cortină Înlănțuiți. În exemplul nostru, există numai un segment de Perete Cortină, dar este necesar oricum să dați clic.)


- 4) Acum începeți să desenați o nouă Limită. Desenați pe Suprafața de Bază a Peretelui Cortină supus editării.

**Notă:** Deoarece Suprafața de Bază a oricărui perete cortină poate fi infinită în una sau mai multe direcții, aveți întotdeauna „spațiu” să desenați oricâte noi Limite, lucrând pe același Peretele Cortină inițial.

*Consultați secțiunea Suprafața de Bază pe pagina 314.*



- 5) Finalizați noua Limită a peretelui.
- 6) Vizualizați rezultatul, cu Configurația afișată. Observați faptul că, Configurația a fost extinsă pentru a include noua Limită a peretelui.




- 7) Încercați să editați o linie de Grilă selectată sau structura Panoului. Observați că ambele „părți” ale Peretelui Cortină sunt sincronizate deoarece au fost create pe o singură Suprafață de Bază, folosind o singură Configurație.

## Editarea Liniei de Referință a Peretelui Cortină

Pentru a edita Limita Peretelui Cortină, selectați Peretele Cortină și accesați modul de Editare a Peretelui Cortină.

Linia de Referință face parte din Configurație, asigurați-vă că în modul de Editare vizibilitatea Configurației este activată (On).

Apăsați pe Shift și deplasați cursorul pentru a preselecția Configurația.



Observați că în exemplul nostru linia de Referință se află în partea de jos, fiind decalată față de peretele cortină. Dați clic pe Linia de Referință pentru a o selecta.


Dați clic pentru afișarea paletei Pet Palette, conținând comenzi de editare a liniei.

Editați Linia de Referință după necesități.


*Pentru informații privind editarea liniilor, consultați Linii pe pagina 448 și Curbarea/Îndreptarea Muchiei unui Element pe pagina 156.*

Editarea Liniei de Referință va avea ca efect modificarea formei Suprafeței de Bază a Peretelui Cortină. (Liniile de Grilă, Limita peretelui, Panourile și Tâmplăria se vor modifica în consecință.)

În exemplul nostru, transformăm un Perete Cortină drept într-unul curb, prin editarea Liniei de Referință:



Rezultatul:



## Tâmplăria Peretelui Cortină

### Despre Tâmplăria Peretelui Cortină

La generarea unui Perete Cortină în ArchiCAD, programul va amplasa Tâmplăria în poziții predefinite.

Pentru orice Perete Cortină se pot defini trei tipuri (“clase”) de Tâmplărie: Tâmplăria de Limită; Tâmplăria Montantului; Tâmplăria Traversiei. Proprietățile Limitei peretelui, Montanților și a Traverselor sunt definite în ferestrele de dialog aferente din Curtain Wall Settings. Dacă modificați orice proprietate a claselor

Limitei peretelui, a Montanților sau Traverselor pentru un Perete Cortină selectat, atunci fiecare Tâmplărie din clasa respectivă se va modifica în conformitate cu noile setări.

*Consultați Curtain Wall Settings: Frame Pages (Boundary, Mullion, Transom) in ArchiCAD Help.*


În momentul în care creați Peretele Cortină, Tâmplăria este amplasată de-a lungul Grilei. Dacă deplasați sau ștergeți o linie de grilă, va fi deplasată sau ștearsă și Tâmplăria. (În modul de Editare al Peretelui Cortină, puteți amplasa elemente de Tâmplărie suplimentare, independent de Grilă.)

În cazul unui Perete Cortină format din mai multe segmente (Înălțuit), la locul de îmbinare a două segmente adiacente este amplasată întotdeauna un element de Tâmplărie. O astfel de Tâmplărie nu poate fi ștearsă.

**Boundary Frames** (Tâmplăria de Limită) sunt amplasate întotdeauna de-a lungul Limitei Peretelui Cortină.


**Mullion and Transom Frames** (Tâmplăria Montanților și a Traverselor) sunt amplasate fie de-a lungul liniilor Principale, fie de-a lungul liniilor Secundare ale grilei.

Pentru a defini care sunt liniile de grilă (Principale sau Secundare) pe care trebuie să fie amplasați Montanții de Tâmplărie, utilizați comanda din Curtain Wall System Settings: Tabloul Member Placement



Tâmplăria Traverselor va fi amplasată de-a lungul celorlalte linii de grilă (în acest caz, liniile de Grilă Secundare).

De exemplu, în această imagine, Tâmplăria din clasa Boundary (Limita peretelui) sunt roșii; Tâmplăria din clasa Mullion (Montanți) – coincidând cu liniile Principale ale Grilei – sunt albastre; iar Tâmplăria din clasa Transom (Traverse) - coincidând cu liniile Secundare de Grilă – sunt verzi.



Tâmplăria din fiecare clasă este conectată cu setările pentru clasa respectivă, definite în Curtain Wall Settings. Acest lucru vă permite să utilizați seturi de Tâmplării cu specificații variate, potrivită cu poziția lor în cadrul structurii. Proprietățile claselor de Tâmplării pot fi modificate simultan, cu ajutorul paginilor de setări pentru clasele de Tâmplării. În plus, în modul de Editare a Peretelui Cortină, puteți stabili ca elementele de Tâmplărie selectate să preia proprietățile unei alte clase de Tâmplărie sau puteți defini proprietăți personalizate pentru un număr nelimitat de elemente singulare de Tâmplărie selectate.


Astfel, pentru a modifica simultan toate Tâmplăriile Limitei unui Perete Cortină este suficient să selectați Peretele Cortină, să deschideți pagina setărilor Boundary Frames din Curtain Wall Settings și să faceți modificările necesare. După ce dați clic pe OK și ieșiți din fereastra de dialog, toate elementele de Tâmplărie din clasa Boundary se vor modifica.

Pentru a stabili dacă o anumită Tâmplărie aparține uneia din clasele de Tâmplării sau este o Tâmplărie Personalizată, deschideți Curtain Wall în modul Edit, selectați Tâmplăria respectivă, deschideți Frame Settings și uitați-vă în lista derulantă din partea de sus a ferestrei de dialog:



## Tipurile de Tâmplării

Selectați tipul de Tâmplărie în tabloul „Frame Type and Geometry” din Curtain Wall Settings. În funcție de nivelul de detaliere necesar, selectați o Tâmplărie parametrică GDL standard sau un prototip simplificat încastrat, cu secțiune transversală rectangulară.



Tâmplăria Invizibilă există ca obiect, dar nu este vizibilă. Utilizați acest tip de Tâmplărie dacă doriți ca două panouri vecine să rămână distincte, dar fără ca între ele să apară un element de Tâmplărie.

Tâmplăriile Invizibile sunt, de asemenea, utile dacă nu doriți să aglomerați modelul cu detalii legate de Tâmplărie sau dacă se utilizează alte structuri (de exemplu, îmbinări) pentru a susține conexiunile dintre panouri. Puteți obține o suprafață perfectă din panouri dacă Tâmplăria este ștersă de pe liniile de grilă.

**Generic Frame** (Tâmplăria Standard): Acesta este tipul de Tâmplărie cel mai des întâlnit. Este o Tâmplărie încastrată, cu profil rectangular. Din exterior este vizibilă ca un „înveliș”.

**Butt-Glazed** (Fără Montanți): Un profil încastrat rectangular, utilizat pentru susținerea din interior a suprafeței vitrate a Peretelui Cortină. Panourile sunt îmbinate în fața Tâmplăriei fără montanți, astfel că Tâmplăria nu este vizibilă pe acea parte (în afară de cazul în care panourile sunt transparente sau sunt prevăzute rosturi.)

## Personalizarea unui Element de Tâmplărie

La selectarea unei Tâmplării (**Frame**) în modul Edit, puteți

- Deschide tabloul Frame Selection Settings și modifica setările
- Deplasa, Oglindă, Roti sau multiplica Tâmplăria respectivă
- Șterge Tâmplăria

**Notă:** Ștergerea unei Tâmplării este posibilă numai dacă cele două panouri de pe ambele părți ale Tâmplăriei se află în același plan. Dacă panourile nu se află în același plan, este necesar să ștergeți mai întâi linia de grilă dintre acestea. Pe o suprafață a unui Perete Cortină, care nu este plană, ștergerea unei linii de grilă are ca efect modificarea geometriei Peretelui

Cortină, cele două panouri aflându-se acum în același plan; rama este ștersă împreună cu linia de grilă.


Pentru a lucra mai ușor, configurați vizibilitatea (de exemplu, dezactivați vizibilitatea tuturor elementelor, cu excepția Tâmplăriei.)

Selectați elementele de Tâmplărie pe care doriți să le editați.

Consultați și secțiunea *Selecția de Panouri și Tâmplării multiple* pe pagina 340.

Dați clic pe instrumentul Tâmplărie (Frame tool) pentru a accesa Frame Selection Settings.

Faceți modificările necesare. Rețineți că imediat ce operați orice fel de modificări în această fereastră de dialog, câmpul „Class” (clasă) din partea de sus se modifică în „Custom Frame” (Tâmplărie Personalizată). Aceasta înseamnă că ați întrerupt legătura între elementele de Tâmplărie selectate și clasa căreia i-au aparținut anterior.



Apăsați OK pentru a ieși din fereastra de dialog și pentru a alocă modificările Tâmplăriilor selectate.


Pentru informații suplimentare privind această fereastră de dialog, consultați *Curtain Wall Settings: Frame Pages (Boundary, Mullion, Transom)* in ArchiCAD Help

## Adăugarea unei Noi Tâmplărie unui Perete Cortină


Puteți adăuga o Tâmplărie suplimentară unui Perete Cortină existent. O astfel de Tâmplărie poate fi independentă față de Grilă, dar trebuie desenată astfel încât punctele sale de capăt să coincidă cu Tâmplăriile existente.

Pentru a adăuga o Tâmplărie suplimentară, accesați modul de Editare a Peretelui Cortină.


Activați Instrumentul Tâmplărie. Utilizați Caseta de Informații pentru a defini tipul și clasa elementului de Tâmplărie ai cărei parametri îi veți utiliza (de exemplu Mullion - Montant).



Dacă doriți ca noua Tâmplărie să folosească parametri Personalizați, deschideți pagina Frame Settings și modificați parametrii după necesități. În Caseta de Informații (Info Box) Setările Tâmplăriei vor fi afișate ca fiind Personalizate (Custom).



Acum desenați un nou element de Tâmplărie pe Peretele Cortină în modul de Editare.




Dacă desenați Tâmplăria pe o linie de grilă, Tâmplăria va fi atașată liniei de Grilă respective. Deplasarea Grilei va avea ca efect deplasarea Tâmplăriei.



Dacă desenați un nou element de Tâmplărie care intersectează o linie de Grilă existentă, Tâmplăria va fi segmentată automat, în punctele unde intersectează linia de Grilă.

Pentru a selecta întreaga linie continuă a noii Tâmplării (nu câte o Tâmplărie segmentată o dată), utilizați funcția „Grip” pentru a selecta noile segmente ale Tâmplăriei care fac parte din aceeași linie:



Dacă desenați o structură de elemente de Tâmplărie suplimentare într-o anumită celulă a grilei, puteți copia cu ușurință elementele respective în altă celulă: Consultați Copierea Structurii unei Celule din secțiunea următoare.

### Copierea Structurii unei Celule



Pentru a copia structura Tâmplăriei dintr-o celulă a grilei în altă celulă, este necesar să vă asigurați mai întâi că lucrați în modul de Editare a Pereților Cortină și că elementele de Tâmplărie sunt vizibile.

Apoi executați comanda **Design > Curtain Wall > Copy Cell Pattern**.

Dați clic în celula a cărei structură a Tâmplăriei doriți să o copiați.



Apoi dați clic în celula unde doriți să amplasați structura de Tâmplărie. Structura de Tâmplărie este dublată.




### Intersecțiile de Tâmplării

Când două Tâmplării se intersectează pe un Perete Cortină, Tâmplăria cu prioritatea cea mai mare o va tăia pe cealaltă.




Prioritățile Tâmplăriilor sunt predefinite în CurtainWall Settings pentru fiecare clasă de Tâmplării.

- Boundary Frames (Tâmplării de Limită): Nivel de intersecție 15
- Mullion Frames: (Tâmplărie Montați): Nivel de intersecție 10
- Transom Frames: (Tâmplării Traverse): Nivel de intersecție 5



Aceste valori nu sunt editabile la nivelul claselor de Tâmplărie. Bara de defilare indică nivelele de intersecție ale Tâmplăriilor încastate (de la stânga la dreapta: Traversă - 5, Montant -10, Limită de perete -15).


Cu toate acestea, puteți modifica prioritatea de intersecție a unei singure Tâmplării selectate. În modul de Editare a Pereților Cortină, selectați Tâmplăria a cărei prioritate la intersecție doriți să o modificați. Accesați Frame Selection Settings și aduceți bara de defilare la nivelul dorit. Modificarea nivelului de intersecție al Tâmplăriei – la fel ca modificarea oricărui alt parametru al Tâmplăriei – va avea ca efect transformarea elementului într-o Tâmplărie Personalizată.




## Crearea unei Tâmplării Comune pentru Pereți Cortină Adiacenți

Dacă Tâmplăriile a doi pereți cortină coincid și se suprapun, utilizați această comandă pentru a realiza o îmbinare curată. (Una dintre cele două Tâmplării care se suprapun se va transforma într-o Tâmplărie de colț, iar cealaltă va fi transformată într-o Tâmplărie Invizibilă.)

Selectați ambii Pereți Cortină și executați comanda **Design > Curtain Wall > Create Common Frames**.



Vizualizați rezultatul:




## Panourile Peretelui Cortină

Panourile sunt suprafețele plane – în general vitrate – ale Peretelui Cortină. Panourile sunt amplasate automat între elemente de Tâmplărie și pe Suprafața de Bază. La crearea unui Perete Cortină,

puteți defini parametrii pentru două clase predefinite de Panouri în **Curtain Wall Scheme Settings**.

Cele două clase predefinite de panouri pentru pereți cortină sunt Main (Principal) și Distinct (Distinct). Pentru a defini modul de dispunere a diferitelor clase de panouri în cadrul Peretelui Cortină, alternați-le dând clic pe structura panoului în fereastra Preview a ferestrei de dialog Curtain Wall Scheme Settings: Dați clic pe orice panou pentru a comuta între cele două clase de panouri Main (albe) și Distinct (gri).



*Consultați Curtain Wall Settings: Scheme Page in ArchiCAD Help.*

Proprietățile celor două clase de panouri Main și Distinct (tip, material, lățime) sunt definite în ferestrele de dialog corespunzătoare din Curtain Wall Settings. Dacă modificați orice proprietate a claselor de Panouri Main sau Distinct, pentru Peretele Cortină selectat, atunci fiecare panou din clasa respectivă se va modifica în conformitate cu noile setări.

*Consultați Curtain Wall Settings: Panel Settings (Main, Distinct) in ArchiCAD Help.*

Majoritatea panourilor din cadrul Peretelui Cortină sunt suprafețe vitrate „fixe”. Cu toate acestea, puteți insera obiecte de tip Panou care servesc drept deschideri de Uși și Ferestre.

*Consultați secțiunea Amplasarea unui Panou de Tip Ușă sau Fereastră pe pagina 355.*

## Personalizarea unui Panou Singular

La selectarea unui panou (**Panel**) în modul Edit, puteți


- Deschide tabloul Panel Selection Settings și modifica setările
- Șterge Panoul
- Edita parametrii săi

Selecția Panourile pe care doriți să le editați.

*Consultați și secțiunea Selecția de Panouri și Tâmplării multiple pe pagina 340.*

Dați clic pe instrumentul Panou pentru a accesa Panel Selection Settings.

Faceți modificările necesare. Rețineți că imediat ce operați orice fel de modificări în această fereastră de dialog, câmpul „Class” (clasă) din partea de sus se modifică în „Custom Panel” (Panou Personalizat). Aceasta înseamnă că între Panourile selectate și clasa căreia i-au aparținut anterior nu mai există nicio legătură.




Apăsați OK pentru a ieși din fereastra de dialog și pentru a aplica modificările Panourilor Selectate.


*Pentru informații suplimentare privind această fereastră de dialog, consultați Curtain Wall Settings: Panel Settings (Main, Distinct) in ArchiCAD Help*

### Amplasarea unui Panou de Tip Ușă sau Fereastră

Puteți amplasa un panou GDL care se comportă ca o ușă sau ca o fereastră. Unele dintre aceste panouri sunt predefinite în ArchiCAD12, fiind prezentate în lista derulantă Type din tabloul Panel Type and Geometry:




De exemplu, să presupunem că avem un Perete Cortină ca și următorul și dorim să amplasăm un panou tip ușă în acesta:




Selectați peretele cortină și accesați modul Edit.

Acum selectați panourile existente pe care doriți să le înlocuiți cu un panou de tip ușă. (Doar panourile rectangulare vor funcționa.)




Cu toate acestea, deoarece doriți să înlocuiți cele două panouri selectate cu un singur panou de tip ușă, mai întâi „uniți” panourile selectate prin ștergerea elementului de Tâmplărie dintre ele.

Pentru a șterge elementul de Tâmplărie, dezactivați afișarea panoului, astfel încât să puteți vedea mai bine Tâmplăria.




Apoi selectați Tâmplăria de care nu mai aveți nevoie și care desparte cele două panouri.


Ștergeți acest element. Reactivați afișarea panourilor (dați clic din nou pe iconul Ochi de lângă „Panel” din lista de activare/dezactivare a afișării din modul Edit); după cum puteți observa, cele două panouri selectate anterior au fost unite acum într-un singur panou. Selectați acum acest panou.




În Caseta de Informații, selectați cw door 2 12 la Object Type (Tip de Obiect).



Panoul selectat este acum înlocuit cu un panou tip ușă pe care îl puteți deschide și închide ca pe orice altă ușă GDL. Panoul nou amplasat nu face parte din nici una din clasele de panouri (Main sau Distinct); este un panou „personalizat”.



Observați că acest Panou tip ușă are un parametru editabil denumit (partea de sus) „Top Direction.” Acest parametru vă permite să redefiniți „partea de sus” a ușii cu 90 de grade în cazul în care la un moment ulterior doriți să rotiți liber Peretele Cortină, iar „partea de sus” a ușii își schimbă poziția.



## Îmbinările Peretelui Cortină

### Despre Îmbinări


Îmbinarea unui Perete Cortină este o structură opțională care are rolul de a conecta panourile unul de altul pentru a susține sau (în cele mai multe cazuri) a înlocui Tâmplăria, creându-se astfel o structură performantă, mai ușoară decât Scheletul clasic. Îmbinările pot fi amplasate doar la unul sau la ambele capete ale liniilor de grilă.

În ArchiCAD, o Îmbinare este un obiect GDL. Geometria și caracteristicile de afișare ale acestora sunt determinate în totalitate de parametrii GDL, pe care îi puteți identifica în lista de parametrii din fereastra Junction Type (Tip de Îmbinare).

În plus, Îmbinările amplasate pot fi aduse în partea opusă a peretelui cortină și configurate cu ajutorul unui ID personalizat, în vederea listării și etichetării.

### Amplasarea Îmbinărilor

În ArchiCAD Îmbinările pot fi amplasate individual sau automat, la fiecare intersecție. Selectați oricare dintre aceste opțiuni în tabloul Member Placement de pe pagina Curtain Wall System.



Consultați *Curtain Wall Settings: System Page: Member Placement Panel in ArchiCAD Help*.

Dacă selectați **At all Gridpoints**, (în toate punctele grilei), îmbinările vor fi amplasate în toate punctele grilei, la crearea Peretelui Cortină. Îmbinările amplasate automat sunt conectate cu setările definite pe pagina Junctions din Curtain Wall Settings.

Consultați *Curtain Wall Settings: Junctions in ArchiCAD Help*.


În cazul în care selectați opțiunea **One by one** (Una câte una): atunci nicio îmbinare nu va fi amplasată automat, dar le puteți amplasa manual, una câte una, folosind Instrumentul Îmbinare și Setările acestuia din modul de Editare a Peretelui Cortină.

Îmbinările amplasate manual pot fi configurate individual, cu ajutorul proprietăților personalizate din Junction Tool Settings; o altă opțiune este de a folosi setări pentru Îmbinări la nivel de Sistem (de pe pagina Junction din Curtain Wall Settings), prin configurarea clasei (Class) lor ca Îmbinare Sistemică (System Junctions).

Îmbinările sunt amplasate în mod standard pe partea interioară a Peretelui Cortină.

Pentru a stabili dacă o anumită Îmbinare aparține Sistemului sau este o Îmbinare Personalizată, deschideți Curtain Wall în modul

Edit, selectați Îmbinarea respectivă, deschideți Junction Settings și uitați-vă în lista derulantă din partea de sus a ferestrei de dialog:




## Adăugarea unei Noi Îmbinări Peretelui Cortină




Pentru a adăuga o Îmbinare suplimentară unui Perete Cortină existent, accesați modul de Editare a Peretelui Cortină.

Activați Instrumentul Îmbinare. Dacă doriți ca noua Îmbinare să folosească parametri Personalizați, deschideți pagina Junction Settings și modificați parametrii după nevoi. În Caseta de Informații (Info Box) Setările Îmbinării vor fi afișate ca fiind Personalizate.

Îmbinările pot fi amplasate doar la unul sau la ambele capete ale liniilor de grilă. În general, veți amplasa o Îmbinare ca substitut pentru o Tâmplărie. Cu toate acestea, în ArchiCAD panourile se pot conecta doar prin intermediul Tâmplăriilor. Dacă nu există niciun element de Tâmplărie, Panourile se vor „contopi” pentru a forma o suprafață perfectă, făcând ca Îmbinările să fie inutile și greu de amplasat. Din acest motiv, dacă este necesar să înlocuiți o Tâmplărie cu o Îmbinare, selectați mai întâi Tâmplăriile din punctul de conectare al panourilor și transformați-le în tipul de Tâmplărie „Invizibilă”. (Utilizați tabloul Frame Type and Geometry din Frame Settings.)



Acum dați clic pe punctul sensibil din mijlocul conexiunii.



Dați clic pentru a defini pe care parte a Peretelui Cortină să amplasați Îmbinarea. Aceasta va fi amplasată în punctul de conectare a panoului cel mai apropiat față de clicul dat.


Dacă deplasați liniile de Grilă (și odată cu acestea elementele de Tâmplărie vizibile sau invizibile), Îmbinările se vor deplasa și ele. Puteți adăuga numai o Îmbinare în fiecare punct al grilei Tâmplăriei.

### Personalizarea unei Îmbinări Individuale

La selectarea unei Îmbinări (Junction) în modul Edit, puteți

- Deschide tabloul Junction Selection Settings și modifica setările
- Deplasa Îmbinarea în alt punct de conectare a panoului.
- Șterge Îmbinarea
- Aduce Îmbinarea în partea opusă a Peretelui Cortină (folosiți butonul Flip din Junction Tool Settings sau din Caseta de Informații):





Pentru a lucra mai ușor, configurați vizibilitatea (de exemplu, dezactivați vizibilitatea tuturor elementelor, cu excepția Îmbinărilor, Tâmplăriilor și Configurației).

Selecționați Îmbinarea (Îmbinările) pe care doriți să o (le) editați.

Dați clic pe Instrumentul Îmbinare pentru a accesa Junction Selection Settings.

Faceți modificările necesare. Rețineți că imediat ce operați orice fel de modificări în această fereastră de dialog, câmpul „Class” (Clasă) din partea de sus se modifică în „Custom Junction” (Îmbinare Personalizată). Aceasta înseamnă că ați întrerupt legătura între Îmbinarea (Îmbinările) selectată(e) și setările Peretelui Cortină.

Apăsați OK pentru a ieși din fereastra de dialog și pentru a aplica modificările Îmbinărilor selectate.

## Accesoriile Peretelui Cortină

Accesoriile unui Perete Cortină sunt componente opționale, neportante – cum ar fi storurile, decorațiunile sau copertinele – fixate pe oricare din elementele de Tâmplărie ale Peretelui Cortină.


### Amplasarea Accesoriilor

În ArchiCAD, accesoriile pot fi amplasate unul câte unul, numai în modul Curtain Wall, cu ajutorul Instrumentului Accesoriu (Accessory) pentru Pereți Cortină. (Nu există o metodă de Amplasare automată a Accesoriilor.) Un Accesoriu poate fi

configurat în modul Edit, putând fi setate proprietăți personalizate sau la nivel de Sistem, cu ajutorul Setărilor Peretelui Cortină.

*Consultați Curtain Wall Settings: Accessory Settings in ArchiCAD Help.*

Pentru a stabili dacă un anumit Accesoriu aparține Sistemului sau este un Accesoriu Personalizat, deschideți Curtain Wall în modul Edit, selectați Accesoriiul respectiv, deschideți Accessory Settings și uitați-vă în lista derulantă din partea de sus a ferestrei de dialog:



În ArchiCAD, un Accesoriu este un obiect GDL. Geometria și caracteristicile sale de afișare sunt determinate în totalitate de parametrii săi GDL, pe care îi puteți identifica în lista de parametrii din pagina Accessory Type (Tip de Accesoriu).


Orientarea la amplasare a Accesoriilor este determinată de Tâmplării.

### Adăugarea unui Nou Accesoriu pe Peretele Cortină


Pentru a adăuga un Accesoriu suplimentar unui Perete Cortină existent, accesați modul de Editare a Peretelui Cortină.

Activați Instrumentul Accesoriu.


Utilizați Caseta de Informații pentru a defini Tipul de Accesoriu și stabili Clasa din care face parte acesta, pentru a decide dacă proprietățile noului Accesoriu ar trebui să fie conectate la pagina corespunzătoare Setărilor Peretelui Cortină (Accesoriu Sistemic) sau nu (Accesoriu Personalizat).




Dacă doriți ca noul Accesoriu să folosească parametri Personalizați, deschideți pagina Setărilor Accesoriului și modificați parametrii după necesități. În Caseta de Informații (Info Box) Setările Accesoriului vor fi afișate ca fiind Personalizate.



Acum amplasați un nou Accesoriu în modul Edit.




Dați clic pe o Tâmplărie sau pe un punct de capăt al unui element de Tâmplărie - punctul cel mai apropiat de locul unde dați clic va fi punctul din care începe Accesoriul.



Deplasați cursorul și dați clic pentru a stabili locul unde se sfârșește Accesoriul.

Dați clic cu cursorul Ochi pentru a stabili direcția Accesoriului: în exteriorul sau în interiorul Peretelui Cortină.



Dacă deplasați liniile de Grilă sau Tâmplăriile, Accesoriul se va deplasa odată cu acestea.

### Personalizarea unui Singur Accesoriu

La Selectarea unui Accesoriu (Accessory) în modul Edit, puteți

- Deschide tabloul Accessory Selection Settings și modifica setările
- Deplasa Accesoriul pe un alt element de Tâmplărie.
- Aduce Accesoriul în partea opusă a Peretelui Cortină (folosiți butonul “Flip” din Accessory Tool Settings sau din Caseta de Informații.)
- Șterge Accesoriul

Pentru a lucra mai ușor, configurați vizibilitatea (de exemplu, dezactivați vizibilitatea tuturor elementelor, cu excepția Accesoriilor, Tâmplăriilor și Configurației.)

Selectați Accesoriile pe care doriți să le editați.

Dați clic pe Instrumentul Accesoriu pentru a accesa Accessory Selection Settings.

*Consultați Curtain Wall Settings: Accessory Settings in ArchiCAD Help*

Faceți modificările necesare. Rețineți că imediat ce operați orice fel de modificări în această fereastră de dialog, câmpul „Class” (Clasă)

din partea de sus se modifică în „Custom Accessory” (Accesoriu Personalizat). Aceasta înseamnă că între Accesorii (Accesoriile) selectat(e) și setările Peretelui Cortină s-a rupt legătura.

Apăsați OK pentru a ieși din fereastra de dialog și pentru a aplica modificările Accesoriilor selectate.

## Pereții Cortină și Alte Elemente

### Îmbinarea unui Perete cu un Perete Cortină


Un Perete Cortină poate fi îmbinat cu unul sau mai mulți pereți. După îmbinare, peretele este ajustat în funcție de Peretele Cortină. Dacă deplasați sau rotiți liber Peretele Cortină, peretele cu care se realizează îmbinarea se va ajusta în concordanță.

Îmbinarea unui Perete Cortină cu un perete poate fi utilă pentru ajustarea geometriei peretelui în cazul unui Perete Cortină înclinat.

Consultați secțiunea *Îmbinarea unui Perete cu un Perete Cortină* pe pagina 362.

Pentru a îmbina un perete cu un Perete Cortină, selectați peretele (pereții) și Perete Cortină. (Puteți selecta un număr oricât de mare de pereți, însă doar un singur Perete Cortină.)

Utilizați comanda **Connect wall...** din meniul contextual al ferestrei,



sau comanda **Design > Curtain Wall > Connect wall**.

Apare fereastra de dialog **Connect Wall to Curtain Wall**. De fiecare dată când îmbinați unul sau mai mulți pereți cu Peretele Cortină selectat, utilizați această fereastră de dialog pentru a

specifica punctele exacte de îmbinare a pereților cu Peretele Cortină.


Valoarea **Outside** (Exterior): această valoare definește punctul în care pereții care vin din „Exteriorul” Peretelui Cortină se vor îmbina cu acesta.

Valoarea **Inside** (Interior): această valoare definește punctul în care pereții care vin din „Interiorul” Peretelui Cortină se vor îmbina cu acesta.

Punctele de conexiune Interior și Exterior sunt exprimate ca *offsets from the Base Surface*, (decalajul față de Suprafața de Bază), după cum se poate observa în fereastra de dialog “Connect Wall to Curtain Wall”.



- Opțiunea **standard** este **Curtain Wall thickness** (grosimea Peretelui Cortină). Aceasta este probabil opțiunea cea mai frecventă. În mod standard, suma valorilor Inside și Outside este egală cu Grosimea Nominală a Peretelui Cortină, așa cum este definită în tabloul Curtain Wall System Settings Positioning. În exemplul nostru, Grosimea Nominală este 400.



Cu scopul de a decala pereții față de Peretele Cortină, valoarea Inside din această Grosime Nominală este egală cu distanța dintre Panou și Suprafața de Referință (în exemplul nostru, 250); valoarea Outside constituie diferența până la Grosimea Nominală (în exemplul nostru, 150).

Astfel, pereții care se îmbină din Exterior se vor opri la 150 mm de Suprafața de Bază a Peretelui Cortină; pereții care se îmbină din Interior se vor opri la 250 mm față de Suprafața de Bază a Peretelui Cortină.

- Dacă doriți ca pereții să se oprească în alte puncte decât grosimea nominală a Peretelui Cortină, dați clic pe **Customs offset** (Decalaj Personalizat). Apoi introduceți valorile pentru decalajul față de Suprafața de Bază a Peretelui Cortină în punctele de îmbinare Interioare și Exterioare.

Dați clic pe **Connect**.

Apare cursorul **Ochi**: dați clic pentru a defini care capăt al peretelui doriți să se îmbine cu Peretele Cortină. Pe măsură ce deplasați cursorul către unul din capetele peretelui, pe perete apare o săgeată dublă care indică faptul că acesta este capătul care poate fi îmbinat dacă dați clic acum.

Un perete îmbinat cu un Peretele Cortină este asociat cu locul în care capătul său intersectează suprafața Peretelui Cortină.

Pentru a redefini decalajul pentru un perete deja îmbinat, este necesar să îl reîmbinați.

## Desprinderea Pereților față de Pereții Cortină

Pentru a anula îmbinarea pereților cu Pereții Cortină, efectuați una din următoarele operațiuni:

Selectați orice Perete Cortină, orice perete sau orice combinație de astfel de elemente.

Utilizați comanda **Design > Curtain Wall > Disconnect all Elements**. Toate îmbinările pereților și Pereților Cortină selectați sunt anulate.

Pentru a anula o anumită îmbinare a unui perete cu un anumit Perete Cortină: Selectați peretele conectat și Peretele Cortină cu care este îmbinat.

Executați comanda **Design > Curtain Wall > Break Connection**. Îmbinarea peretelui cu Peretele Cortină selectat este anulată. (Dacă peretele este, de asemenea, îmbinat cu un alt Perete Cortină, care nu a fost selectat, îmbinarea respectivă rămâne intactă. Acest lucru este valabil și pentru Pereții Cortină: rămâne îmbinat cu oricare din pereții care nu au fost selectați.)

Pentru a anula îmbinarea dintre un anumit Perete Cortină și toți pereții cu care este conectat:


Selectați Peretele Cortină și efectuați una din următoarele operațiuni:

- Utilizați comanda **Design > Curtain Wall > Disconnect All Elements** sau
- Dați clic pe butonul **Undo Connections** din tabloul Model din Curtain Wall System Settings.

Pentru a anula îmbinarea dintre un anumit perete și toți Pereții Cortină cu care este conectat:


Selectați peretele și efectuați una din următoarele operațiuni:

- Utilizați comanda **Design > Curtain Wall > Disconnect All Elements** sau
- Dați clic pe butonul **Disconnect All Curtain Walls** din tabloul Model din Wall Settings.



## Pereții Cortină și Zonele Adiacente

**Zonele** adiacente se întind până la Grosimea Nominală a Peretelui Cortină, definită în câmpul Nominal Thickness din Curtain Wall System Settings (Tabloul Positioning).



Ca și în cazul pereților și stâlpilor, aveți la dispoziție mai multe opțiuni de definire a modului de calcul pentru Pereții Cortină care sunt mărginiți de Zone sau care servesc ca limită Zonelor. Utilizați fereastra derulantă Relation to Zones din Curtain Wall Settings (tabloul Listing and Labeling) pentru definirea modului de calcul pentru aceste Zone.


*Pentru informații suplimentare, consultați Curtain Wall Settings: System Page: Listing and Labeling Panel in ArchiCAD Help.*

## Divizarea Pereților Cortină care se Intersectează

Un mod de a îmbina precis doi Pereți Cortină este de a-i face să se intersecteze, apoi de a-i diviza și îndepărta părțile „în plus”, cu ajutorul comenzii **Design > Curtain Wall > Split Curtain Wall**.


Această comandă poate fi utilizată numai pentru divizarea unuia sau mai multor Pereți Cortină cu un alt Perete Cortină. Comanda poate fi executată în orice fereastră a modelului (dar nu în modul de Editare a Peretelui Cortină). Este similară cu comanda Edit > Reshape > Split, utilizată pentru alte elemente ArchiCAD.

În exemplul de față, cei doi Pereți Cortină se intersectează pe Planul de Nivel.




Selecționați Perețele Cortină curb.

Executați comanda **Design > Curtain Wall > Split Curtain Wall**, sau aceeași comandă din meniul contextual.




Dați clic pe celălalt Perete Cortină.

Apare cursorul Ochi. Dați clic pe una din părțile Peretelui Cortină curb pentru a defini partea care rămâne selectată după divizare.




Peretele Cortină curb a fost împărțit în doi Pereți Cortină separați.




Acum puteți șterge cel de care nu aveți nevoie, cei doi Pereți Cortină rămași fiind îmbinați exact.

Repetăți procesul de divizare, apoi șterge proeminența Peretelui Cortină drept.



Rezultatul în planul de nivel și în 3D:




Într-un astfel de caz, Tâmplăria celor doi Pereți Cortină adiacenți s-ar putea suprapune. Pentru a remedia situația apărută creați o Tâmplărie comună ambilor.

*Consultați secțiunea Crearea unei Tâmplării Comune pentru Pereți Cortină Adiacenți pe pagina 353.*

## Exemplu: Îmbinarea unui Perete Cortină Înclinat cu Pereți Laterali

În acest exemplu, avem un Perete Cortină înclinat, amplasat între doi pereți drepte, care ies în afară, depășind Peretele Cortină înclinat.





Pentru a ajusta pereții la Peretele Cortină, astfel încât capetele pereților să fie paralele cu Peretele Cortină, vom utiliza comanda Connect Wall.


Selectați Peretele Cortină și cei doi pereți laterali care trebuie îmbinați.

Executați comanda **Design > Curtain Wall > Connect Curtain Wall** sau aceeași comandă din meniul contextual.





Apare fereastra de dialog **Connect Wall to Curtain Wall**.




Prin folosirea valorilor standard se presupune că se dorește îmbinarea pereților la Grosimea Nominală a Peretelui Cortină.


*Consultați secțiunea Îmbinarea unui Perete cu un Perete Cortină pe pagina 362.*

Să facem următoarea încercare: Lăsați valorile nemodificate și dați clic pe **Connect**.

Apoi dați clic cu cursorul Ochi în apropierea capătului oricăruia din pereți (acesta este peretele cu care doriți să îmbinați Peretele Cortină). (Săgeata dublă care apare temporar vă permite să identificați capătul corect al peretelui.)



Are loc îmbinarea pereților. Pereții sunt ajustați de-a lungul părții interioare a Peretelui Cortină, în poziția standard (în cazul nostru, la 250 mm de Suprafața de Bază, către „interior”).



Vizualizați punctul de îmbinare de aproape: peretele intersectează interiorul Peretelui Cortină la grosimea sa nominală: exact unde începe Tâmplăria Limită a peretelui.


Este posibil să doriți ca această îmbinare să aibă altă geometrie. Să presupunem că doriți ca peretele să se îmbine la limita *exterioară* a Peretelui Cortină. Trebuie să refacem operațiunea de îmbinare cu Peretele Cortină.



Selecțați din nou pereții și Peretele Cortină.


Executați din nou comanda Design > Curtain Wall > Connect wall pentru afișarea ferestrei **Connect Wall to Curtain Wall** în care puteți ajusta distanța la care se realizează îmbinarea, selectând o valoare personalizată:

Deoarece peretele vine din *interiorul* peretelui cortină, este necesar să modificați valoarea „Inside”:



Valoarea „Inside” măsoară distanța dintre punctul de îmbinare a peretelui și Suprafața de Bază, către „interior”. Dacă doriți să treceți dincolo de Suprafața de Bază, cum este cazul de față, introduceți o valoare negativă. În exemplul de față vom utiliza -50, astfel încât peretele care vine din interior să traverseze suprafața de bază (la 0) și să se deplaseze încă 50 mm, oprindu-se exact la grosimea Peretelui Cortină pe exterior.

Dați clic pe **Connect**. Vizualizați rezultatul în 3D. Acum peretele este aliniat la fața *exterioară* a Peretelui Cortină.




## Rotirea Liberă a Peretelui Cortină

Puteți roti liber un Perete Cortină selectat. Este mai simplu să selecțați Peretele Cortină în 3D și să utilizați comanda **Free Rotate** din paleta Pet Palette. (Comanda este disponibilă și din Design > Curtain Wall > Free Rotate.)



Dați clic și glisați cursorul pentru a defini o linie, care va constitui axa de rotație.

Apoi dați clic pentru a defini punctul din care doriți să începeți rotația.



Dați clic pentru a finaliza operația.

## Atașarea de Etichete Componentelor Peretelui Cortină

Sunt disponibile două moduri de atașare de etichete Componentelor Peretelui Cortină.

- 1) Utilizați „Member Label” (Etichetă de Componentă) din Instrumentul Etichetă pentru a crea o etichetă asociativă pentru

oricare din Componentele Peretelui Cortină, pe care dați clic, într-o fereastră de Secțiune.


Utilizați această metodă dacă doriți atașarea de etichete numai pentru anumite componente ale Peretelui Cortină.

*Consultați secțiunea Amplasarea de Etichete pentru Componente pe Pereți Cortină pe pagina 497.*

- 2) Executați comanda **Design > Curtain Wall > Label All Members**.

Utilizați această metodă dacă aveți nevoie de etichete pentru toate Componentele sau pentru toate Componentele dintr-o anumită clasă.

Pentru a utiliza această comandă, selectați Peretele Cortină în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară. Dați clic pe **Design > Curtain Wall > Label All Members** pentru afișarea ferestrei de dialog care conține toate Componentele:



Bifați casetele corespunzătoare tuturor tipurilor de Componente cărora doriți să le atașați câte o Etichetă. Etichetele vor fi asociative; dacă ați definit un conținut standard pentru oricare din

instrumentele Componentă (de exemplu, Îmbinări, Tâmplării), aceste definiții vor fi utilizate în Etichetă.

Dați clic pe **Label** pentru a amplasa etichetele.

## Obiecte Parametrice

### Despre Obiectele Parametrice

Din procesul de proiectare în ArchiCAD o etapă importantă este amplasarea de obiecte în plan. De exemplu, **Ușile și Ferestrele** introduse în pereți sunt obiecte; la fel precum sunt **Scările și Corpurile de Iluminat. Indicatorii, Etichetele și Mărcile de Zonă** sunt, de asemenea, obiecte. Multe dintre aceste obiecte pot fi accesate cu ajutorul instrumentelor aferente. Puteți accesa multe alte obiecte folosind Instrumentul **Obiect** (Object Tool), printre acestea numărându-se copaci și vehicule, echipamente de birou și obiecte sanitare.


Obiectele sunt parametrice. Acest lucru înseamnă că puteți configura starea obiectelor amplasate, folosind **ferestra de dialog Object Settings** sau ferestrele de dialog ale instrumentelor pentru obiectele respective, fără a modifica fișierul extern.

*Pentru informații suplimentare, consultați Object/Lamp Tool Settings in ArchiCAD Help.*

Atunci când amplasați un Obiect (spre deosebire de alte elemente din ArchiCAD), amplasați o variantă (o stare) a unui fișier extern aflat într-o bibliotecă de obiecte. ArchiCAD este dotat cu o bibliotecă standard de obiecte care conține sute de obiecte preconfigurate, editabile (cunoscute sub denumirea de obiecte GDL sau componente de Bibliotecă). În majoritatea cazurilor, pentru amplasarea obiectelor din această bibliotecă standard, veți utiliza instrumentele ArchiCAD. În funcție de subtipul acestora, instrumentul care le recunoaște și le amplasează este fie instrumentul pentru Obiecte, fie un instrument specializat, de exemplu, instrumentul Scară sau Luminator.

Dacă deschideți un proiect și paleta Library Loading Report (Raport de Încărcare a Bibliotecii) vă informează că obiectele

amplasate nu se găsesc în Biblioteca Activă, acestea nu pot fi afișate în plan. (Locul obiectelor care lipsesc din bibliotecă sunt indicate de pete nedefinite în plan.)



Veți găsi cele mai multe obiecte de care aveți nevoie în proiect în Biblioteca ArchiCAD - biblioteca de obiecte standard, livrată odată cu programul. Obiectele sunt organizate în directoare și subdirectoare pentru a vă facilita identificarea obiectelor de care aveți nevoie. Biblioteca ArchiCAD este cuprinzătoare, versiunile localizate ale bibliotecilor ArchiCAD conținând chiar obiectele speciale, adaptate în funcție de standardele anumitor țări.

Dacă activați un instrument specializat pentru un anumit subtip de Obiecte (Scară, Ușă), caseta de Dialog a Setărilor accesează numai componenta respectivă din Biblioteca ArchiCAD. De exemplu, activarea Instrumentului Fereastră vă permite accesul la toate Ferestrele din Biblioteca ArchiCAD, fără a putea avea acces însă la Uși sau la Obiectele de Instalații (Mechanical).

*Consultați și About GDL Object Subtypes in ArchiCAD Help.*


**Instrumentul Obiect** (iconul în formă de scaun) vă permite accesul la o mare varietate de obiecte care nu fac parte dintr-un anumit subtip. Aceste obiecte sunt repartizate în trei directoare principale: Basic Library (Biblioteca de Bază); Visualization Objects (Obiecte pentru Vizualizare); și Add-On Library (Biblioteca Suplimentară) și câteva subdirectoare. După cum puteți observa din denumirile fișierelor, Biblioteca de Bază conține diverse tipuri de obiecte de Mobilier (Paturi, Scaune, Echipament de Birou etc.); Decorațiuni (ceasuri și vase), obiecte pentru întreținere Sănătate/Recreere (un pian, o masă de biliard, un televizor). Directoarele suplimentare conțin Structuri de Construcție (cum ar fi garduri și muluri), Construcții Speciale (cum ar fi șeminee și storuri), Elemente Mecanice (cum ar fi aparate de aer condiționat și ascensoare) și Elemente 2D (cum ar fi simboluri grafice și simboluri pentru instalațiile electrice.)

Directorul de Vizualizare conține elemente de îmbunătățire a Amplasamentului (de exemplu, copaci) și obiecte reprezentând Oameni și Vehicule.

## Setările Obiectelor aparținând Elementelor Componente ale Bibliotecii

Fereastra de dialog a Setărilor Obiectului pentru Componentele Bibliotecii are două părți:


În partea stângă, zona de navigare vă permite să identificați în bibliotecile încărcate componentele aferente instrumentului activ, prin navigare sau prin introducerea unui termen, pentru căutarea după denumire în bibliotecă.



Dați dublu clic pe bara dintre cele două tablouri pentru a deschide/închide zona de navigare (sau dați clic pe săgeata neagră din partea de sus a barei despărțitoare). Dacă ați extins orizontal fereastra de dialog, puteți glisa bara despărțitoare orizontal pentru a rearanja fereastra de dialog.


Dacă selectați un obiect (nu un director) în zona de navigare, setările acestuia apar în partea dreaptă a ferestrei de dialog.

Setările obiectului vor rămâne în partea dreaptă a ferestrei de dialog, chiar dacă utilizați funcția de navigare în partea stângă. Pentru reafișarea poziției obiectului selectat în ierarhia bibliotecii, în zona de navigare, dați clic pe comanda **Show in library** pe care o puteți accesa dând clic pe săgeata neagră din dreptul denumirii obiectului în tabloul Preview and Positioning.



În partea dreaptă a ferestrei de dialog se află tablouri cu setări.

În tabloul Preview and Positioning (la fel ca în Caseta de Informații (Info Box)) sunt disponibile comenzi simple de navigare care vă permit să accesați elementul anterior sau elementul următor din biblioteca activă, fără a fi necesar să utilizați zona de navigare.



La fel ca în cazul altor obiecte GDL, tabloul **Custom Settings** este activ numai dacă obiectul selectat conține un script de interfață pentru utilizator.

*Pentru descrierea fiecărei comenzi din această fereastră de dialog, consultați Object/Lamp Tool Settings in ArchiCAD Help.*

## Unde se pot Găsi Obiecte care pot fi Utilizate în ArchiCAD

- Biblioteca standard ArchiCAD, livrată ca parte a programului, conține sute de obiecte standard, predefinite.
- Dacă utilizați Library Manager, o aplicație flexibilă ArchiCAD, puteți încărca oricând biblioteci suplimentare sau componente de bibliotecă individuale. Graphisoft comercializează mai multe biblioteci complementare specializate. Pentru mai multe informații consultați-vă distribuitorul

*Pentru informații suplimentare, consultați Biblioteci pe pagina 46.*

- Pe Internet puteți găsi un număr din ce în ce mai mare de pagini web dedicate Obiectelor GDL, cum ar fi Object Depository ([ArchiCAD-talk.graphisoft.com/object\\_depository.php](http://ArchiCAD-talk.graphisoft.com/object_depository.php)) sau ObjectsOnLine ([www.objectsonline.com](http://www.objectsonline.com)). Pe site-ul ([www.graphisoft.com](http://www.graphisoft.com)) există un director cu astfel de adrese. În plus, modulul suplimentar GDL Web Control Add-On ([www.graphisoft.com/products/ArchiCAD/object\\_technology/downloads](http://www.graphisoft.com/products/ArchiCAD/object_technology/downloads)) vă permite să vizualizați Obiecte GDL în browser-ul dvs. de web și să le descărcați direct în proiectul ArchiCAD.
- Numeroase alte programe sau module suplimentare (Add-Ons) realizate de alte companii vă permit să creați sau să editați obiecte GDL. Aceste obiecte conțin scripturi GDL, ca și alte date specifice aplicației respective. Pentru informații privind disponibilitatea acestora consultați-vă distribuitorul.
- Bibliotecile DXF sunt foarte răspândite în mediile utilizatorilor CAD, acoperind aproape orice domeniu de inginerie și proiectare. Foarte mulți producători oferă simboluri sau modele ale produselor în format DXF. ArchiCAD poate importa cu ușurință aceste biblioteci.

- Puteți utiliza elementele existente în ArchiCAD pentru a crea și salva obiecte personalizate.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Crearea Grafică de Obiecte Personalizate pe pagina 379.*

- Dacă aveți nevoi foarte speciale și nicio componentă preconfigurată a bibliotecii nu vă este de folos, ArchiCAD vă pune la dispoziție o soluție unică prin **Limbaajul de Descriere Geometrică (GDL)**. Cu ajutorul acestui mediu de programare foarte simplu, puteți crea scripturi pentru fiecare element al clădirii, sub forma unor componente de bibliotecă.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Crearea de Scripturi pentru Obiecte Personalizate pe pagina 383.*

- Puteți lucra cu alte aplicații 3D. ArchiCAD poate importa orice model 3D pe care îl creați, în programe cum ar fi MaxonForm sau programele de tip Zoom sau Alias Wavefront. Aceste aplicații permit modelarea 3D și crearea de forme cu geometrie liberă.

*Pentru informații suplimentare, consultați documentația the MaxonForm documentation din directorul de documentație Graphisoft.*

## Localizarea unei Componente de Bibliotecă

Utilizați zona de navigare din fereastra de dialog Object Settings pentru a localiza componenta bibliotecii de care aveți nevoie. (Această funcție este disponibilă și în fereastra de dialog de Setări a oricărui element de tip obiect: Fereastră, Ușă, Luminator, etc.)

Fereastra de dialog a Setărilor pentru Componentele de Bibliotecă are două părți:


- În partea stângă, zona de navigare vă permite să identificați în bibliotecile încărcate componente de bibliotecă singulare corespunzând instrumentului activ, prin navigare sau prin



introducerea unor cuvinte, pentru căutarea unor componente de bibliotecă după denumire.

**Notă:** Dacă dați clic pe săgeata orientată în jos din coloana centrală a ferestrei de dialog, puteți închide zona de navigare. În acest mod fereastra de dialog ocupă mai puțin spațiu.


- În partea dreaptă a ferestrei de dialog se află tablouri cu setări.



Dacă selectați un obiect (nu un director) în zona de navigare, setările acestuia apar în partea dreaptă a ferestrei de dialog.


O comandă pop-up din colțul din stânga sus al ferestrei de dialog vă permite să aranjați tablourile din zona de navigare vertical sau orizontal.



Trei butoane  reprezentând diverse mărimi ale iconurilor vă permit afișarea conținutului directorului în care se efectuează navigarea sub forma unor iconuri mai mari sau mai mici, respectiv sub forma unei liste alfabetice în care se afișează denumirile complete ale elementelor.

Zona de navigare cuprinde bibliotecile încărcate odată cu ArchiCAD.

În fereastra de dialog Object Settings, utilizați lista derulantă pentru a selecta modul de afișare a anumitor componente de bibliotecă:



- Selectați **Folder View** pentru a naviga la nivelul directoarelor bibliotecii.
- Selectați **Subtype View** pentru a naviga la nivelul subtipurilor de obiecte.

Pentru informații privind subtipurile de obiecte consultați *About GDL Object Subtypes in ArchiCAD Help*.

Pentru un nivel mai mare de detaliere a directoarelor bibliotecii, respectiv a directoarelor conținând tipuri de obiecte, dați clic pe semnul plus (sau pe săgeată în Macintosh) din dreptul denumirii acestora în panoul de căutare.

- Selectați opțiunea **Find Library Parts** pentru a căuta componentele bibliotecii după denumire într-un motor de căutare, utilizând cuvinte cheie.

## Motorul de Căutare a Componentelor Bibliotecii

1) Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Este permisă căutarea aproximativă (wildcard):

- Utilizați “?” (semnul întrebării) în locul oricărui caracter
- Utilizați “\*” (asterisc) în locul oricărui șir de caractere


**Notă:** Denumirile componentelor bibliotecii includ adesea un număr. Puteți utiliza aceste numere ca parte a cuvântului cheie căutat.

2) Rafinați căutarea selectând o opțiune din lista derulantă: Căutați toate denumirile de fișiere care:

- se potrivesc cu cuvântul cheie
- conțin cuvântul cheie
- încep cu cuvântul cheie
- se sfârșesc cu cuvântul cheie

- 3) Selectați o bibliotecă sau un set de biblioteci din lista de sub câmpul Search in.

De exemplu, dacă doriți să găsiți ferestrele cu deschidere în partea de jos disponibile, introduceți „bottom hung” (cu deschidere în partea de jos) în câmpul de căutare.




- 4) Apăsați butonul Find sau tasta Enter pentru a începe căutarea.  
5) Vizualizați rezultatele căutării.

În exemplul nostru, se vor afișa următoarele ferestre cu deschidere în partea de jos:



Rezultatele căutării sunt afișate în fereastra **Library Parts found** (Componente de Bibliotecă găsite).

Selectați un icon  de format pentru a aranja rezultatele căutării într-unul dintre cele trei formate specifice zonei de navigare.

Dați clic pe iconul oricărei componente a bibliotecii în fereastra **Library Parts found** pentru a vizualiza sau edita setările obiectului respectiv în partea dreaptă. Calea de acces către fișierul componente de bibliotecă din Directorul Bibliotecii și din

directorul de subtipuri este indicate în partea de jos a ferestrei. În cazul în care reveniți la afișajul de Directoare sau Subtipuri după finalizarea căutării și selectarea/editarea unui obiect, acesta va rămâne selectat în ambele vederi.

## Amplasarea unui Obiect

În general, pentru amplasarea unui obiect sunt necesare următoarele operațiuni:

- 1) Selectați instrumentul corespunzător în Caseta de Instrumente și deschideți fereastra de dialog a setărilor dând clic pe iconul instrumentului.
- 2) Căutați elementul potrivit de care aveți nevoie în directoarele bibliotecii.
- 3) Modificați setările standard, astfel încât acestea să corespundă situației sau scopului avut în vedere. Fișierul extern nu este afectat în niciun mod de modificările pe care le aduceți Obiectului (Corp de Iluminat, Ușă, etc.) în fereastra de dialog a setărilor.
- 4) Dați clic în locația dorită și amplasați versiunea personalizată a obiectului.


### Punctul de Ancorare

Punctul sensibil principal (punctul de ancorare a obiectului) poate fi definit în tabloul Preview and Positioning din fereastra de dialog Object Settings. Înainte de a amplasa un Obiect sau un Corp de Iluminat, asigurați-vă că ați selectat un punct sensibil corespunzător pe care să-l utilizați ca punct de ancorare.

*Pentru informații suplimentare, consultați Object/Lamp Preview and Positioning Panel in ArchiCAD Help.*

### Instrumente de Facilitare a Amplasării

Dacă instrumentul unui Obiect sau Corp de Iluminat este activ și duceți cursorul în interiorul unei ferestre de construcție, este afișat chenarul „fantomă” al elementului și el va urmări deplasarea cursorului. Acest






lucru vă permite de asemenea să bifați punctul sensibil activ utilizat pentru poziționarea Obiectului sau Corpului de Iluminat. Puteți dezactiva afișarea chenarului „fantomă” în **Options > Work Environment > More Options**.

La poziționarea Obiectului sau a Corpului de Iluminat, puteți folosi introducerea numerică a datelor, gravitația, restricțiile mouse-ului sau grilele. Astfel, puteți potrivi accesorii sau obiecte de mobilier în colțuri, în poziții specifice, sau le puteți așeza unele față de celelalte cu mare precizie.

## Metode Geometrice

În **Caseta de Informații** sunt disponibile patru metode geometrice de amplasare a Componente de Bibliotecă de tip Obiect sau Corp de Iluminat.



- **Metoda Ortogonală (Orthogonal)** amplasează automat Componentele de Bibliotecă, aliniindu-le la liniile perpendiculare ale grilei, în afară de cazul în care înainte de amplasare specificați un unghi de rotație în fereastra de dialog a Setărilor.
- Pentru a amplasa o Componentă de Bibliotecă care a fost Rotită (**Rotated**) definiți mai întâi un punct de referință, dând clic în orice punct. Utilizați linia flexibilă care apare pentru a amplasa vectorul de rotație. Linia flexibilă poate fi restricționată utilizând instrumentele de modificare sau unghiurile de Restricționare ale Mouse-ului activate.
- **Metoda Diagonalei (Diagonal)** funcționează ca metoda geometrică rectangulară utilizată pentru elementele poligonale.
- **Metoda Rotației Diagonalei (Rotated diagonal)** funcționează la fel ca metoda rectangulară, cu rotație, folosită pentru pereți, planșee, etc.

Ultimele două metode vă permit să definiți grafic parametrii A și B ai Obiectului sau ai Corpului de Iluminat. (În cazul majorității obiectelor, acești parametri reprezintă Lungimea și Lățimea obiectului în Planul de Nivel). Aceste metode pot fi utilizate numai dacă Obiectul GDL poate fi întins; anumite Obiecte au parametrii fiși sau proporționali.

Rezultatul utilizării acestei tehnici depinde și de punctul sensibil principal (punctul de ancorare). Ca regulă generală, dacă este selectat un punct sensibil din colțul unui obiect, puteți defini grafic atât parametrul A, cât și parametrul B. În cazul în care punctul sensibil se află pe o latură a obiectului, puteți defini grafic doar unul din parametri, iar celălalt va fi preluat din fereastra de dialog a Setărilor. La selectarea unui punct sensibil aflat în interiorul chenarului simbolului, niciunul din parametri nu poate fi setat grafic, iar elementul va fi amplasat ca și cum s-ar utiliza metodele simple ortogonale sau de rotație.

## Afișarea Obiectelor în Funcție de Vedere

Puteți amplasa Obiecte atât în Planul de Nivel, cât și în Fereastra 3D. De asemenea, este posibil să amplasați Simbolul 2D al Obiectelor în Fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară sau de Detaliu. Rețineți că multe elemente 2D au Simboluri 2D specifice care pot fi utilizate în vederea Planului de Nivel și a Elevației.

Multe Obiecte pot avea aspecte diferite în vederile 2D și 3D. În vederea Planului de Nivel, gradul de detaliere depinde de scară și de configurarea parametrilor din Document > Floor Plan Scale.

Selecțați vederea corespunzătoare în tabloul Preview and Positioning înainte de a amplasa Obiectul. În cazul anumitor elemente complexe afișarea completă și detaliată în 3D poate dura mai mult. Un exemplu bun în acest sens îl constituie copacii și alte plante, formate dintr-un număr foarte mare de poligoane și care sunt reprezentate într-un mod foarte realist. În Biblioteca ArchiCAD standard puteți găsi diverse reprezentări pentru același tip de Obiect, în funcție de modul de folosire al acestuia.

Comanda „Show on Story” (dacă este disponibilă) din tabloul Object Settings Floor Plan and Section vă permite să configurați

nivelul unde vor fi amplasate obiectele: doar pe etajul origine sau de asemenea sub formă de contur și pe alte etaje.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Controlul Afișării Elementelor în Funcție de Nivel (Show On Stories) pe pagina 189.*

Puteți găsi Plante, Oameni și Vehicule atât în directorul cu Elemente 2D, cât și în cel de Vizualizare. Oamenii și Plantele din directorul cu Elemente 2D sunt afișate în vederea elevației, putând fi amplasate în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară. Utilizarea acestor reprezentări simple vă permite să economisiți timp. Vehiculele sunt, de asemenea, elemente 2D, dar pentru acestea sunt disponibile două sau mai multe reprezentări, o vedere de sus pentru Planul de Nivel și vederi laterale, din față și/sau din spate pentru Secțiuni/Elevații. Puteți alege între acestea în lista de Parametri.

Correspondențele acestor elemente din directorul de Vizualizare sunt reprezentări 3D complete care pot apărea în Fereastra 3D și mai ales în imaginile Fotorandate. Directorul de Vizualizare conține și câteva Imagini utilizate pentru reprezentarea texturilor. Acestea sunt afișate ca hașuri simple în vederile cu efecte de umbră și apar numai în fotorandări. Dacă amplasați și activați o Cameră de filmat, imaginea se va afla întotdeauna în fața camerei pentru evitarea distorsiunilor.

## Selectarea unui Obiect Amplasat


Spre deosebire de pereți sau de alte elemente construite rapid, cursorul poate numai să fie atras de punctele sensibile predefinite ale simbolului obiectului. Obiectele pot fi amplasate, selectate și îmbinate cu alte elemente cu ajutorul punctelor sensibile. (Puteți selecta rapid un obiect dând clic în zona acestuia, cu condiția ca opțiunea Quick Selection să fie activată în Caseta de Informații a Instrumentului Săgeată.)


## Întinderea /Deformarea Obiectelor

Obiectele, inclusiv Ușile și Ferestrele, pot fi întinse/deformate cu ajutorul punctelor sensibile ale acestora, în măsura în care acestea

au fost definite corect, adică la nivelul nodurilor și muchiile Simbolului 2D. Celelalte puncte sensibile nu pot fi utilizate pentru întinderea/micșorarea obiectelor.

Pentru a verifica, selectați Obiectul pentru a i se afișa punctele sensibile.



Puteți utiliza fie comanda **Stretch** fie iconul  corespunzător din paleta Pet Palette pentru a întinde/micșora Obiectul, folosind un nod sau o muchie.



Observați că întindeți parametrii **A** și **B** ai simbolului obiectului și nu chenarul acestuia. Cu ajutorul scripturilor parametrice 2D, puteți crea cu ușurință obiecte cu dimensiuni ale simbolului care să nu corespundă cu parametrii **A** și **B**. În cazul în care creați un astfel de simbol, asigurați-vă că definiți puncte sensibile în colțurile unui dreptunghi având dimensiunea  $A*B$ . Acestea vă vor permite să întindeți/deformați simbolul respectiv.


*Consultați și secțiunea Editarea Grafică folosind Punctele Sensibile Editabile pe pagina 377.*

## Personalizarea Parametrilor Obiectelor

O caracteristică specifică instrumentelor de Tip Obiect (Uși, Ferestre, Obiecte, Capete de Pereți, Luminatoare, Corpuri de Iluminat și Scări) este că fereastra de dialog a Setărilor conține tabloul Parameters. Înainte de a amplasa Obiectul, puteți personaliza mulți parametri ai acestuia în fereastra de dialog a setărilor. De asemenea, puteți selecta Obiectele amplasate și le puteți modifica parametrii.

*Pentru informații cu privire la transferarea parametrilor modificați de la un obiect la altul, consultați Transferul de Parametri între Obiecte pe pagina 377.*



Parametrii de bază ai oricărui Obiect sunt **Lungimea** și **Lățimea**, notate cu A și B în lista de parametri. De exemplu, dacă configurați valori diferite pentru A și B în cazul unei Mese Rotunde, veți obține o masă elipsoidală. Puteți personaliza și alți parametri pentru dimensiuni. În cazul unei mese, aceștia includ înălțimea totală, grosimea blatului mesei, înălțimea sau grosimea cadrului de sub blat.





Veți observa că unii parametri interacționează între ei.

În exemplul cu masa elipsoidală, nu puteți modifica numărul de picioare care este întotdeauna 4. Câmpul parametrului (**Leg Number**) este gri (dezactivat).

Pe de altă parte, dacă masa este însă, rotundă, parametrul **Leg Number** devine activ și puteți alege ca masa să aibă unul, trei sau patru picioare.




Numărul de picioare poate influența tipurile de picioare disponibile. Acestea pot fi setate într-o casetă derulantă în lista de Parametri sau pot fi selectate din tabloul **Custom Settings** al obiectului.



Deși majoritatea parametrilor produc efecte spectaculoase în vederea 3D a Obiectului GDL, în anumite cazuri aceștia afectează numai vederea în plan.

Bifarea casetei **Minimal Space** (existentă pentru multe Obiecte din Biblioteca ArchiCAD standard) are ca efect adăugarea unei hașuri Simbolului Plan al elementului. Aceasta reprezintă zona pe care doriți să o păstrați liberă.


Chiar și cele mai mici detalii ale Obiectelor pot fi personalizate. De exemplu, cu elementul W1 Casement window, puteți experimenta un număr variat de diviziuni interne.






## Transferul de Parametri între Obiecte

Dacă editați parametrii unui obiect în tabloul **Parameters** de exemplu, dacă modificați lățimea și înălțimea unei deschideri a unei ferestre – aceste modificări vor deveni active în momentul în care dați clic pe OK pentru a închide fereastra de dialog. Apoi puteți amplasa obiectul cu parametrii modificați.

După ce ați selectat un obiect diferit – de exemplu, dacă treceți de la o Fereastră Batantă la o Fereastră Glisantă - orice modificări ale parametrilor pe care le-ați făcut pentru Fereastra Batantă se vor pierde, iar setările ferestrei respective vor reveni la valorile standard. Cu toate acestea, există o posibilitate de a transfera modificările parametrilor unui obiect nou selectat: când treceți la o altă componentă a bibliotecii, apăsați **Ctrl+Alt** (Macintosh: **Cmd+Opt**) în timp ce dați clic pe noul obiect.




Cursorul va lua forma unei seringi, indicând faptul că parametrii obiectului curent vor fi transferați obiectului nou activat, înlocuind parametrii similari ai acestuia.




## Editarea Grafică folosind Punctele Sensibile Editabile

În funcție de modul în care sunt programate, **GDL Objects** pot avea puncte sensibile editabile, inteligente (puncte de selectare). Puteți recunoaște un punct sensibil GDL editabil după forma sa romboidală. Dacă selectați un astfel de obiect, dați clic pe un punct sensibil editabil și selectați iconul de întindere sau de Deplasare a Nodului (după caz) din paleta Pet Palette. Dacă dați clic pe un punct sensibil editabil în Caseta de Detalii apare parametrul editabil. Dați clic pe Tab pentru a introduce o valoare pentru parametrul GDL.


Culoarea punctelor sensibile GDL editabile poate fi setată în **Options > Work Environment > Selection and Element information**.



Punctele sensibile cu formă romboidală au rolul de a vă atrage atenția asupra faptului că în afară de editarea grafică, este disponibilă și editarea numerică directă cu ajutorul Casetei de Detalii (de exemplu, setarea lățimii deschiderii unei ferestre glisante, prin introducerea dimensiunii) prin intermediul punctului sensibil, cu condiția ca opțiunea corespunzătoare din paleta Pet Palette să fie selectată. În imaginea de mai jos, apare Caseta de Detalii în care este afișat parametrul „Sash Opening Width”, dacă în paleta Pet Palette a fost selectat iconul Întindere/Deformare (Stretch).



Punctul sensibil cu formă romboidală și paleta de editare asociată acestuia sunt de asemenea disponibile în fereastra 3D. În imaginea de mai jos, trebuie să selectați Deplasează Nodul (Move Node) din paleta Pet Palette pentru a activa parametrul corespunzător lățimii deschiderii ferestrei glisante (Sash Opening Width).




**Notă:** Punctul sensibil cu formă romboidală apare *numai* pentru opțiunile de editare care generează o posibilitate de editare a unui parametru specific în Caseta de Detalii. Niciun alt tip de funcție nu este asociată în mod necesar cu acest tip de punct sensibil.

## Crearea de Obiecte de tip „Patch” (Petic)


Dacă utilizați comanda **Document > Document Extras > Create Patch** puteți salva o zonă delimitată de un **Marcaj 2D** ca element parametric din Biblioteca 2D. Mai târziu puteți utiliza acest obiect pentru „a aplica etichete” pe planuri cu scopul de a adăuga detaliile necesare în vederile Planului de Nivel și Secțiunii, economisind în acest mod timpul necesar modelării.

Pentru a crea un Patch, definiți marcajul în fereastra planului, apoi selectați **Document > Document Extras > Create Patch**. În fereastra de dialog care apare puteți specifica locația și denumirea elementului creat.




Dacă bifați caseta **Place Patch Now** (Amplasați Patch-ul Acum), puteți amplasa elementul nou creat imediat după ce l-ați salvat.

**Notă:** Obiectele create în acest mod pot dobândi comportament parametric, cu ajutorul unui șablon special din Biblioteca ArchiCAD. Dacă acest șablon lipsește din bibliotecile încărcate, veți putea salva patch-urile, dar acestea se vor comporta ca simple etichete, neinteligente (fără posibilitatea de a le întinde/deforma). În cazul în care ArchiCAD nu găsește Șablonul pentru Patch-uri (Patch Template), puteți continua sau anula operația.








## Crearea Grafică de Obiecte Personalizate

Dacă nu găsiți componenta bibliotecii de care aveți nevoie, puteți crea propriul obiect GDL. Nu este nevoie să efectuați nicio operațiune de programare; sunt necesare numai câteva tehnici care utilizează instrumentele ArchiCAD cu care sunteți deja familiarizat, care vă permit să desenați și să salvați cu ușurință un obiect personalizat; aceste tehnici folosesc elementele ca blocuri de construcție personalizate (indiferent de destinația inițială a acestora).



Traforul unei ferestre gotice modelat din planșee și acoperișuri

## Salvarea Componentelor Bibliotecii din Fișierul de Proiect


Desenele 2D și modelele 3D create în fișierul de proiect cu ajutorul instrumentelor ArchiCAD pot fi salvate drept componente de bibliotecă.

Pentru crearea acestor elemente, utilizatorii

ArchiCAD nu au nevoie de nici un fel de cunoștințe GDL.

Obiectele generate cu ajutorul acestei metode pot fi stocate în format „Editable GDL Script”

(Script GDL Editabil) sau „Non-editable binary 3D data” (Date Binare 3D Non-editabile).



Utilizatorii pot modifica scripturile obiectelor editabile și chiar le pot adăuga noi funcții sau parametri cu ajutorul scripturilor GDL. Pentru fiecare instrument ArchiCAD există o comandă GDL echivalentă care va fi utilizată în scripturile 2D și 3D ale obiectului generat.

Fișierele de proiect pot fi salvate ca obiecte, uși sau ferestre. Prin urmare, componentele de bibliotecă generate vor fi disponibile în ferestrele de dialog ale setărilor pentru Obiecte, Uși sau Ferestre.


*Consultați următoarele două secțiuni pentru informații suplimentare privind salvarea componentelor de bibliotecă: Salvarea Simbolurilor 2D sub formă de Componente de Bibliotecă; și Salvarea Modelelor 3D ca Obiecte.*

## Salvarea Simbolurilor 2D sub formă de Componente de Bibliotecă


- Desenați simbolul 2D dorit în proiect, utilizând instrumentele 2D (linie, text, hașură etc.). Încercați să desenați cât mai aproape de originea sistemului de coordonate.

- Amplasați puncte sensibile în fiecare punct în care doriți ca obiectul să fie găsit cu ajutorul cursorului.
- Selectați elementele de desen dorite.
- **Salvați obiectul, folosind comanda File > Libraries and Objects > Save Selection as.** Este necesar să specificați o denumire și o cale pentru componenta de bibliotecă generată.

(Folosiți comanda **Go to Library** pentru a identifica rapid biblioteca unde doriți să salvați obiectul. Dacă nu sunt încărcate niciun fel de biblioteci de obiecte, această comandă nu poate fi executată.)




- Amplasați obiectul cu instrumentul Obiect. Observați că obiectul creat poate fi întins/deformat, dar după această operațiune el este distorsionat deoarece nu s-a folosit un script parametrizat.
- Dacă doriți să modificați obiectul, selectați-l și deschideți-l cu ajutorul comenzii **File > Libraries and Objects > Open object.**





## Salvarea Modelelor 3D ca Obiecte

Creați modelul 3D dorit în proiect cu ajutorul instrumentelor de construcție ArchiCAD (planșeu, perete, mesh, acoperiș etc.). De exemplu, puteți crea o masă al cărei blat este creat dintr-un planșeu și ale cărei picioare sunt generate cu ajutorul instrumentului Stâlp. Încercați să-l desenați cât mai aproape de originea sistemului de coordonate dacă este posibil.




- Selectați elementele dorite ale modelului și deschideți fereastra 3D.
- În fereastra de dialog **View > 3D View Mode > 3D Projection Settings** setați vederea 3D astfel încât să obțineți o vedere de sus a componentei de bibliotecă generată. ArchiCAD va roti automat componenta de bibliotecă, în conformitate cu această setare. Dacă modelul dvs. este perpendicular pe plan (ca în imaginea mesei), folosiți următoarele setări: top view, azimuth=270°. Dacă modelul stă pe o parte (a se vedea scaunul de mai jos), efectuați următoarea setare: side view, azimuth=90°.
- Dacă nu doriți ca în simbolul 2D să apară toate liniile modelului, selectați linia ascunsă sau reprezentarea cu efecte de umbră.





- Salvați obiectul, folosind comanda **File > Libraries and Objects > Save 3D Model as**. Este necesar să specificați o denumire și o cale pentru componenta de bibliotecă creată.
- În fereastra de dialog **Save as Library Part** care apare, setați opțiunile de salvare dorite. Selectați opțiunea **Save as Object (Salvare ca Obiect)**. Dacă nu doriți ca în simbolul 2D să fie incluse liniile redundante, bifați opțiunea **Remove redundant lines from symbol**. Dacă doriți să modificați componenta de bibliotecă, selectați formatul **Editable GDL Script**.
- Amplasați componenta de bibliotecă cu instrumentul Obiect. Observați că obiectul creat poate fi întins/deformat, dar după întindere este distorsionat deoarece nu s-a folosit un script parametrizat.
- Dacă doriți să modificați mai departe obiectul, selectați-l și deschideți-l cu ajutorul comenzii **File > Libraries and Objects > Open object**.






## Salvarea Ușilor și Ferestrelor Rectangulare din Fișierul de Proiect

- Creați în proiect modelul 3D dorit al ușii sau ferestrei cu ajutorul instrumentelor de construcție ArchiCAD (planșeu, perete, mesh, acoperiș etc.). Modelul trebuie să se afle la nivelul zero. Suprafața inferioară a acestuia (situată la nivelul zero) va fi fața exterioară a ferestrei sau a ușii. ArchiCAD va roti automat obiectul generat cu 90° și va crea un gol rectangular în perete, în jurul acestuia. De exemplu, partea inferioară a planșeului (situată la nivelul 0) va deveni suprafața exterioară a ramei ferestrei care se îmbină cu exteriorul peretelui, iar grosimea planșeului reprezintă tâmplăria.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Doors and Windows” din GDL Reference Guide (un document PDF din ArchiCAD > Documentation folder sau din ArchiCAD Help).*

- Selectați elementele dorite ale modelului și deschideți fereastra 3D. Puteți utiliza orice setări pentru proiecția 3D.
- Salvați obiectul, folosind comanda **File > Libraries and Objects > Save 3D Model as**. Este necesar să specificați o denumire și o cale pentru componenta de bibliotecă creată.

- În fereastra de dialog **Save as Library Part** care apare, puteți configura opțiunile de salvare dorite. Selectați opțiunea **Save as Window (Salvare ca Fereastră)** sau **Save as Door (Salvare ca Ușă)**. Dacă nu doriți ca în simbolul 2D să fie incluse liniile redundante, bifați opțiunea **Remove redundant lines from symbol**. Dacă doriți să modificați suplimentar componenta de bibliotecă selectați formatul **Editable GDL Script**.
- Amplasați obiectul cu instrumentul Fereastră sau Ușă. Observați că obiectul creat poate fi întins/deformat, dar după întindere este distorsionat deoarece nu s-a folosit un script parametrizat.
- Dacă doriți să modificați mai departe obiectul, selectați-l și deschideți-l cu ajutorul comenzii **File > Libraries and Objects > Open object**.





## Salvarea Ușilor și Ferestrelor cu Formă Personalizată din Fișierul de Proiect

Această metodă este foarte asemănătoare cu cea utilizată pentru salvarea ușilor și ferestrelor rectangulare; singura diferență apare în prima etapă în care definiți modelul în plan:

- Creați modelul 3D al ferestrei sau ușii cu formă personalizată în planul de nivel, conform indicațiilor din secțiunea anterioară.

- Amplasați un planșeu sau un acoperiș care are conturul golului sau nișei de perete.
- Selectați planșeul sau acoperișul și deschideți fereastra de dialog a setărilor.
- Accesați tabloul **Listing a Labeling** și în câmpul **ID** setați **Wallhole** dacă doriți să creați un gol sau **Wallniche** dacă doriți să creați o nișă în perete.



Din acest punct urmați instrucțiunile din secțiunea anterioară.

Puteți crea un gol cu o formă personalizată în perete pornind de la un planșeu sau un acoperiș care are ID-ul unui **Wallhole** (Gol în Perete) sau **Wallniche** (Nișă în Perete). Planșeele și acoperișurile care au aceste ID-uri nu vor fi afișate ca obiecte de tip ușă sau fereastră în 3D, ci ca goluri sau nișe în perete. (**Wallhole** și **Wallniche** sunt comenzi GDL utilizate pentru crearea de goluri sau de nișe în pereți)

Puteți combina mai multe planșee sau acoperișuri pentru a crea goluri sau nișe complexe. Deoarece puteți defini unghiul de înclinare al acoperișurilor, puteți chiar și să decupați goluri neperpendiculare în pereți.

**Notă:** Dacă utilizați un singur planșeu ca gol sau ca nișă, asigurați-vă că acesta se află deasupra nivelului zero. (În mod standard, partea superioară a planșeului se află la nivelul zero, ceea ce înseamnă că nu va decupa perețele.)


## Pentru Informații Suplimentare

“Introduction to Object Making”, lucrare scrisă de cunoscutul expert în GDL David Nicholson-Cole și publicată de Graphisoft vă pune la dispoziție instrucțiuni ușor de utilizat pentru crearea de Componente de Bibliotecă cu și fără GDL.

## Crearea de Scripturi pentru Obiecte Personalizate

Dacă doriți să efectuați operațiuni mai complexe decât cele de mai sus sau dacă aveți nevoie de o Componentă de Bibliotecă a cărei formă să fie determinată de parametri definiți de utilizator, următoarea dumneavoastră opțiune este să utilizați GDL și mediul de creare a scripturilor pus la dispoziție de ArchiCAD.

La editarea parametrilor obiectelor, puteți activa bara de instrumente Edit GDL Library Parts (Window > Toolbars > Edit GDL Library Parts) pentru a putea accesa rapid comenzile utilizate frecvent. Puteți adăuga bara de instrumente în meniurile ArchiCAD cu ajutorul ferestrei de dialog Work Environment.



Crearea de noi Obiecte și modificarea celor existente se realizează într-un singur mediu: **GDL Object Master Window** (Fereastra Principală a Obiectelor GDL). În această fereastră puteți adăuga sau edita **Parametrii**, **Componentele**, **Descriptorii**, **Scripturile** și **Simbolurile 2D** ale Obiectelor GDL.

*Pentru informații suplimentare consultați GDL Master Window in ArchiCAD Help.*

Fiecare Obiect GDL include un simbol dependent de scară care reprezintă obiectul respectiv în vederea planului de nivel, un set de parametri care definesc posibilele variații ale clasei de produse și un script 3D care descrie geometria complexă a obiectului. Vederea 3D a Obiectului GDL este generată pe baza scriptului 3D care utilizează setările parametrilor efectuate de utilizator.


Scripturile create în GDL nu se limitează numai la definirea formei geometrice; puteți crea elemente cu multe caracteristici utile, inclusiv costuri, disponibilitate și textură.

*Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se lucrează în proiectul ArchiCAD cu caracteristicile obiectelor GDL importate, consultați Caracteristicile personalizate ale Obiectelor GDL pe pagina 45.*

Anumite Obiecte GDL nu conțin niciun fel de date geometrice. De exemplu, macrocomenzile pot fi numai fișiere text la care pot face referire alte Obiecte, fără a fi necesar să se includă același script în toate fișierele Obiectelor, în timp ce Proprietățile Obiectelor conțin doar date descriptive care sunt utilizate numai pentru calcularea cantităților elementului.

Pentru a modifica un obiect deja amplasat în plan, selectați-l apoi selectați **File > Libraries and Objects > Open Object**. Apare Fereastra Principală (Master Window) a Obiectului GDL.

Pentru a modifica un Obiect GDL selectat dintr-o bibliotecă, activați **File > Libraries and Objects > Open Object** și selectați Obiectul GDL pe care doriți să-l editați din fereastra de dialog a directorului.



Pentru ca în fereastra de dialog să se afișeze numai elementele dintr-una din bibliotecile încărcate, dați clic pe săgeata de lângă comanda **Go to Library** și selectați una din bibliotecile curente. (Dacă nu este încărcată nicio bibliotecă de obiecte, comanda nu poate fi activată.)

Utilizați câmpul **Files of type (Fișier de tipul)** pentru afișarea Obiectelor GDL în funcție de formatul fișierului. Selectați un fișier și dați clic pe butonul **Open**. Apare Fereastra Principală a Obiectului GDL.

Pentru a modifica obiectul deschis, utilizați comenzile de editare din Fereastra Principală a Obiectului GDL. În acest caz, veți lucra direct pe fișierul extern și nu pe o versiune amplasată a acestuia, ceea ce înseamnă că modificările pe care le veți efectua în fișierul extern vor afecta toate versiunile amplasate ale Obiectului GDL, cu excepția valorilor parametrilor.

Dacă selectați Save în timp ce fereastra Obiectului GDL este activă, veți salva Obiectul; Proiectul va rămâne nemodificat.

### Pentru Informații Suplimentare

The “*GDL Reference Guide*” (versiunea PDF din ArchiCAD >Documentation folder sau din ArchiCAD Help) vă va ajuta să învățați cum să aplicați Limbajul GDL din ArchiCAD pentru a introduce în Proiect obiecte, ornamente și alte detalii proiectate de dvs.

## Componentele Personalizate


În ArchiCAD este posibilă salvarea de elemente create în Planul de Nivel, ca fișiere GDL astfel încât acestea devin componente personalizate ale Componentelor Bibliotecii GDL. De exemplu, pentru a crea o foaie de ușă personalizată sub forma unei Componente Personalizate, puteți crea un Planșeu pe care să îl salvați apoi ca Panou de Ușă personalizată. De exemplu, pentru a crea o foaie de ușă personalizată sub forma unei Componente Personalizate, puteți crea un Planșeu pe care să îl salvați apoi ca Panou de Ușă personalizată.


Puteți crea componente personalizate pentru toate tipurile de elemente GDL (Ferestre/Uși/Obiecte, etc.) Acest lucru duce la creșterea numărului de opțiuni disponibile în biblioteci în cazul în care opțiunile standard nu întrunesc cerințele dvs. specifice.

Să presupune că aveți o Ușă obișnuită în Bibliotecă (în exemplul nostru „D1 12.gsm”) și că doriți să creați un nou Panou de Ușă personalizat pentru Ușa respectivă. Efectuați următoarele operațiuni:




- 1) Folosind Elementele de Construcție ArchiCAD (cum ar fi Planșeele), creați Panoul de Ușă în Planul de Nivel. În cazul Panourilor de Ușă/Fereastră personalizate, ceea ce desenați în planul X-Y din Fereastra Planului de Nivel „va sta în picioare” în componenta de bibliotecă Ușă/Fereastră (desenul va fi rotit la 90 de grade în jurul axei X - conform informațiilor din GDL Reference Guide). Acest lucru nu este valabil pentru alte tipuri de componente personalizate.
- 2) Selectați elementele desenate și selectați comanda File > Libraries and Objects > Save Custom Components.






- 3) Dacă nu ați selectat niciun element, comanda vă va transmite un avertisment pentru a o face.




- 4) Apare o fereastră de Dialog în care puteți specifica tipul de Componentă Personalizată de forma căreia puteți salva elementele.



În afară de Custom Door Panel și Custom Window Panel, aveți la dispoziție și alte opțiuni:

- **Custom DW Hardw Component**, pentru clanțe.
- **Custom Object Component**, pentru ușa personalizată a unui dulap de bucătărie.



- **Custom CW Panel**, pentru un panou personalizat inserat într-un Perete Cortină.
- 5) Apoi specificați o Locație și Denumirea Fișierului (File Name) nou creat.



- 6) Obiectul salvat va fi încărcat sub forma unei componente a Bibliotecilor disponibile. În momentul în care reîncărcați biblioteca va deveni disponibil ca Tip Personalizat de Panou de Ușă (Custom Panel Type for Doors).

**Notă:** Dacă ați salvat Componenta Personalizată în biblioteca ArchiCAD 12, nu este necesar să reîncărcați biblioteca pentru ca obiectul să devină disponibil.





Rețineți că dacă l-ați salvat ca alt tip de obiect decât Custom Door Panel, obiectul nu va fi disponibil aici, ci în locația corespunzătoare (definită de tipul de obiect de forma căruia l-ați salvat).

- 7) În fereastra de dialog Door Settings, setați valoarea dorită pentru parametrul Denumirii Panoului Personalizat (Custom Panel Nameparameter); dacă există numai o componentă personalizată definită, parametrul va fi setat automat la valoarea respectivă. Selectați Custom Panel pentru parametrul Door Panel Style. Apoi apăsați OK pentru a accepta modificările.

Panoul de Ușă nou creat este aplicat Ușii dvs.



**Note:**


- Nu contează unde este amplasat în Planul de Nivel elementul din care ați creat Componenta Personalizată. ArchiCAD îl va amplasa automat în locația corespunzătoare obiectului.
- La amplasarea componentei personalizate, ArchiCAD îi va ajusta automat dimensiunile, dacă este necesar. De exemplu, puteți crea o Componentă Personalizată tip Panou de Ușă, având dimensiunea 1000x2000 mm. Dacă aveți o Ușă care are dimensiunea 800x2000 mm și lățimea de 50 mm pe toate laturile, dimensiunea Panoului de Ușă va fi modificat la 700 x 1950 mm. Programul va întinde/micșora toate părțile Panoului de Ușă personalizat în mod proporțional, pentru a se potrivi cu dimensiunea Ușii.
- Trebuie să setați caracteristicile (Culoarea Stiloului, Material, etc.) Componentei Personalizate, introducând valorile dorite *înainte* de a o salva. Aceste valori vor fi aplicate componentei în momentul în care va fi utilizată mai târziu în Proiect.

## Instrumente Specializate pentru Obiecte: Uși, Ferestre, Luminatoare, Capete de Pereți, Scări

### Ușile/Ferestrele

Ușile și Ferestrele sunt similare din punct de vedere al comportamentului și al modului de lucru; de aceea, vor fi prezentate împreună.

În ArchiCAD, Ușile și Ferestrele simulează aspectul și comportamentul unor Ferestre și Uși reale. Ele sunt întotdeauna amplasate în pereți.



Ușile și Ferestrele creează deschideri reale în pereți, prin care se poate vedea, astfel încât vizualizările 3D sunt mai realiste și mai exacte. Cu toate acestea, panourile de sticlă sunt reprezentate ca forme solide, permițând deschideri opace pentru elevațiile standard. Sticla lasă lumina să treacă, ceea ce vă permite să priviți prin Ferestrele și Ușile de sticlă în vederile Fotorandate.

Geometria Ferestrelor și Ușilor este definită cu ajutorul informațiilor incluse în Componenta de Bibliotecă. În timp ce unele elemente mai generale permit o mare libertate de modificare a dimensiunilor și formelor Ușilor și Ferestrelor înainte sau după amplasarea lor în proiect, elemente cu design-ul specific unui produs de catalog al unui producător real au posibilități mai reduse de modificare, putând fi amplasate așa cum au fost definite.

### Afișarea în Plan a Ușilor/Ferestrelor

În Planul de Nivel, Ușile și Ferestrele sunt reprezentate prin simboluri standard.



Caracteristicile de afișare pentru Uși/Ferestre pot fi setate în pagina **Floor Plan and Section** din Door/Window Settings.

Consultați *Door/Window Floor Plan and Section Panel* în *ArchiCAD Help*.


Fereastra derulantă Floor Plan Display (Afișare în Planul de Nivel) include două opțiuni pentru *simboluri*: Symbolic și Overhead All.

- Symbolic: Acesta este simbolul standard pentru obiectul selectat.
- Overhead All: Este afișat întregul contur ale elementului de deasupra planului de secțiune al planului de nivel, cu caracteristicile „overhead”.

Cu toate acestea, în cazul unui perete oblic este posibil să preferați o afișare mai detaliată a ferestrei decupate: selectați fie Projected, fie Projectes with Overhead pentru a vedea toate părțile ferestrei într-un perete înclinat.

- Projected: Este afișată partea decupată a elementului, plus partea nesectionată (partea de jos) într-o formă asemănătoare 3D.
- Projected with Overhead: Este afișată partea secționată a elementului, plus partea de sus a acestuia (adică partea care se află deasupra Planului de Secțiune al Planului de Nivel).

În funcție de scriptul utilizat pentru Componenta de Bibliotecă (a se vedea parametrul Options), pot fi afișate diverse nivele de detaliere, în funcție de scara Planului de Nivel.




Setările Door Options și Window Options din **Document > Set Model View > Model View Options** vă permit afișarea Ușilor și a Ferestrelor în Planul de Nivel completă, sub formă de contur, ca goluri, respectiv afișarea sau ascunderea cotelor sau indicatorilor.

Pentru informații suplimentare, consultați *Model View Options for Construction Elements* în *ArchiCAD Help*.

## Setarea Planului Ferestrei/Ușii în cazul Pereților Oblici sau Complecși

Ferestrele și Ușile pot fi amplasate în orice tip de Pereți, inclusiv pe pereții poligonali, oblici sau cu forme complexe. Ferestrele și Ușile pot fi potrivite în cadrul pereților cu ajutorul comenzii din tabloul Parameters din Door/Window Settings.

În cazul în care în proiectul dvs. există pereți oblici, utilizați fereastra derulantă Door/Window **Opening Plane** (din pagina **Preview and Positioning**) pentru a alege dacă planul deschiderilor să fie asociat peretelui sau să rămână vertical.



Consultați *Door/Window Preview and Positioning Panel* în *ArchiCAD Help*.

- **Associated to Wall** (Asociat cu Peretele): Înclinarea Ferestrei/Ușii va fi asociată cu Peretele în care este amplasat elementul. În cazul Pereților oblici, înclinarea Ferestrei/Ușii are același unghi ca și Peretele. În cazul Pereților cu Dublă Înclinare, înclinarea Ferestrei/Ușii are același unghi ca fața Peretelui în care a fost amplasată Fereastra/Ușa respectivă. Astfel, dacă mutați Fereastra/Ușa pe cealaltă față a Peretelui, înclinarea acesteia se va modifica în concordanță.
- **Vertical**: Fereastra/Ușa va fi amplasată vertical, indiferent de tipul de Perete în care a fost amplasată.



În cazul Pereților cu Profil **Complex** înclinarea Ferestrei/Ușii este configurată în Profile Manager: utilizați layer-ul **Opening**

**Reference** din tabloul Design Layers pentru a defini înclinarea Ferestrelor/Ușilor amplasate în Peretele Complex.

*Pentru informații suplimentare, consultați Amplasarea Pereților/Stâlpilor/Grinzilor cu un Profil Complex pe pagina 278.*



## Fixarea Înălțimii Pervazului sau a Tocului

Utilizați pagina **Preview and Positioning** pentru a configura înălțimea și lățimea unei uși/ferestre.

*Consultați Door/Window Preview and Positioning Panel in ArchiCAD Help.*

De fiecare dată când modificați înălțimea unei ferestre/uși, se va schimba fie cota pervazului/pragului (distanța de la pardoseală la partea de jos a ferestrei/ușii), fie cota tocului (distanța dintre pardoseala și partea de sus.) În funcție de opțiunea dvs., „Pardoseala” poate fi partea de jos a peretelui sau cota unui anumit nivel.

Fereastra derulantă **Anchor** din pagina **Preview and Positioning** vă permite să optați pentru una din aceste restricționări, pentru a furniza un punct de referință pentru cota poziției Ferestrei/Ușii în perete.




- **Sill to Wall Base** (Pervaz/Prag relaționat cu Baza Peretelui): Aceasta este metoda standard.

- **Sill to Story 0 (Current Story)** – (Pervaz/Prag relaționat cu Etajul 0 (Etajul Curent)) Înălțimea Pervazului/Pragului este măsurată în funcție de cota Etajului Curent. Pentru a selecta un Etaj diferit, dați clic pe opțiunea **Select Story** și alegeți un etaj din fereastra de dialog.
- **Header to Wall Base** (Toc relaționat cu Baza Peretelui): Metodă similară cu opțiunea **Sill to Wall Base** cu deosebirea că trebuie să introduceți poziția pe înălțime a Tocului.
- **Header to Story 0 (Current Story)** – (Toc relaționat cu Etajul 0 (Etajul Curent)): Metodă similară cu opțiunea **Sill to Story 0**, cu deosebirea că trebuie să introduceți poziția pe înălțime a Tocului.
- **Select Story** (Selectarea Etajului): Dacă selectați această opțiune (selectați Etajul din lista afișată în fereastra de dialog care apare), Nivelul Planșeului etajului selectat va folosi ca punct de Referință (Anchor) față de care se va măsura poziția Ferestrei/Ușii. Această opțiune poate fi utilizată, de exemplu, atunci când este creat un Perete Cortină din Sticlă, iar toate panourile individuale trebuie să aibă cota de înălțime configurată la o valoare comună.

## Definirea Cotei Pragului/Pervazului Utilizând Grosimea Podelei Oarbe



Utilizați comanda Subfloor Thickness în tabloul Dimension Marker din Setările pentru Uși/Ferestre pentru a ajusta afișarea valorii cotei înălțimii pragului/pervazului dacă pentru nivelul etajului se ia în calcul mocheta sau parchetul, iar baza peretelui nu se află la nivelul etajului.

ArchiCAD măsoară cota de înălțime a pragului/pervazului de la baza peretelui. Dar, dacă doriți ca valoarea din Planul de Nivel să reflecte nivelul real, introduceți grosimea podelei oarbe în câmpul Subfloor Thickness.



ArchiCAD va măsura valoarea pragului/pervazului de la baza peretelui, dar *indicatorul* ușii/ferestrei va arăta o valoare a cotei de înălțime a pragului/pervazului egală cu valoarea introdusă minus grosimea podelei oarbe.

Să presupunem, spre exemplu, că Baza Peretelui este la -100 mm sub Nivelul Planșeului (Grosimea Podelei Oarbe este 100 mm). Înălțimea cotei pervazului (parapetului) este 1000 mm, dar cota pe Înălțime a Pervazului dvs., în scopul realizării documentației de construcție este 900 mm de la pardoseală. Prin urmare, cota pe înălțime a pervazului afișată de indicatorul din Planul de Nivel va fi 900 mm.



**Notă:** Introducerea unei valori în câmpul Subfloor Thickness nu afectează poziționarea ușii/ferestrei în cadrul peretelui; aceasta reprezintă doar un mod alternativ de afișare a cotei pe înălțime a pervazului/pragului sau tocului în indicatorul ușii/ferestrei.

**Notă:** Indicatorii cotei pe înălțime a pragului/pervazului utilizează unități de măsură specifice acestui tip de valoare: accesați Options > Project Preferences > Dimensions și selectați Sill Height Dimension.



## Amplasarea Ușilor sau Ferestrelor


Metodele de amplasare sunt definite în pagina **Preview and Positioning** din fereastra de dialog Door/Window Settings. În urma stabilirii Punctului de Ancorare Fereastră sau Ușa va fi amplasată în funcție de punctul ei central sau de latura sa.

În momentul în care ați finalizat efectuarea setărilor în fereastra de dialog Window Settings/Door Settings, puteți începe să amplasați goluri.

## Punctele de Inserare pentru Uși sau Ferestre

Ferestrele și Ușile pot fi inserate exclusiv în Pereți; nu pot fi amplasate independent în cadrul proiectului.

În Planul de Nivel puteți amplasa o Fereastră sau o Ușă în oricare loc ale peretelui în care cursorul ia forma unei **Bife** sau a **siglei Mercedes**.



- Pentru a amplasa o fereastră, dați clic pe muchia dorită a peretelui, apoi dați clic încă o dată cu cursorul Ochi pentru a defini partea exterioară a Ferestrei. Adâncimea Pragului/Pervazului este măsurată întotdeauna din această parte.
- Pentru a amplasa o Ușă, dați clic pe muchia dorită a peretelui, apoi dați clic încă o dată pentru a defini direcția de deschidere a ușii. Pentru ușile fără toc de tip german, adâncimea pragului va fi măsurată din această parte. Pentru ușile cu toc de tip german, adâncimea pragului va fi măsurată din partea opusă.

În 3D, puteți amplasa o Fereastră sau o Ușă oriunde de-a lungul peretelui. În fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară puteți crea noi Ferestre sau Uși prin dublarea celor existente, cu ajutorul funcțiilor Multiply sau Drag a Copy.


Dacă încercați să amplasați o Fereastră sau o Ușă lângă capătul sau partea de sus a Peretelui, într-o poziție în care nu este destul loc pentru fereastra sau ușa respectivă, va apărea o fereastră de dialog în care veți fi avertizat asupra acestui lucru și vi se va da posibilitatea să renunțați la deschiderea respectivă. Cu toate acestea, puteți opta pentru amplasarea acesteia.

## Crearea unui Gol Liber

Pentru a crea un gol simplu fără a amplasa o componentă de bibliotecă de tip Ușă sau Fereastră, dați clic pe butonul Empty Opening (Gol Liber) din tabloul **Preview and Positioning** din fereastra de dialog a Setărilor pentru Uși sau Ferestre.


*Consultați Door/Window Preview and Positioning Panel in ArchiCAD Help.*

Apoi accesați tabloul **Empty Door** sau **Empty Window** și introduceți înălțimea și lățimea golului. Dați clic pe oricare parte a peretelui existent.



Puteți obține forme 3D speciale de pereți prin crearea de goluri libere în acești pereți sau utilizând Operațiunile cu Corpuri Solide.


*Consultați secțiunea Operațiunile cu Corpuri Solide pe pagina 418.*




## Deplasarea Golurilor din Pereți

Pentru a deplasa deschiderile din Pereți (adică Ușile și Ferestrele), utilizați comenzile Drag (Deplasare), Rotate (Rotire), Mirror (Oglindire) și Elevate (Ridicare). Toate aceste operațiuni pot fi efectuate în Planul de Nivel, respectiv în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, ca și în Fereastra 3D, fiind disponibile numai pentru Pereții drepecți și cei înclinați.


Ușile și Ferestrele nu necesită să fie deplasate prin folosirea punctelor sensibile. După selectarea Ferestrei/Ușii, selectați comanda Drag, Move sau Multiply, apoi dați clic oriunde în vedere pentru a defini punctul de plecare și punctul final al vectorului respectiv.



Ferestrele/Ușile pot fi deplasate/mutate/copiate împreună cu alte tipuri de Elemente prin efectuarea unei singure operațiuni. În imaginea următoare puteți observa deplasarea unui Stâlp. Fereastrele selectate împreună cu stâlpul vor fi de asemenea deplasate în cadrul Peretelui la o distanță egală cu vectorul de Deplasare.




Ferestrele/Ușile pot fi deplasate prin mai mulți pereți. Puteți deplasa sau copia o Fereastră dintr-un Perete într-un alt Perete.



Mutarea unei deschideri prin mai mulți Pereți este posibilă numai dacă planurile pereților de pe partea liniei de referință se află în același plan. În cazul în care este vorba de doi Pereți verticali, Liniile de Referință ale acestora trebuie aliniate în același plan vertical. În cazul în care este vorba de Pereți oblici, Liniile de Referință ale acestora trebuie aliniate în același plan înclinat. Cu toate acestea, nu este necesar ca grosimea și alte caracteristici ale Pereților să fie identice; nu este necesar nici măcar ca Pereții să fie îmbinați unul cu celălalt.


De asemenea, în momentul în care întindeți un Perete folosind Marcajul (Marquee), Ferestrele/Ușile incluse în Marcaj vor fi deplasate/copiate, astfel încât își vor menține poziția relativă față de capătul Peretelui.



### Deplasarea unei Ferestre sau a unei Uși


Dacă doriți să deplasați o Ușă sau o Fereastră din cadrul peretelui în care este amplasată, fără a deplasa peretele, selectați doar deschiderea respectivă.





### Rotirea unei Ferestre sau a unei Uși


Pentru a roti o Ușă sau o Fereastră, selectați deschiderea respectivă și dați clic pe comanda Rotate (din meniul Edit sau din paleta Pet Palette). Deschiderea selectată va fi rotită cu 180 de grade în jurul centrului său (nu este necesar să desenați un vector). Pot fi rotite simultan oricât de multe deschideri.



**Notă:** Textele, etichetele, cotele și etichetele hașurilor rotite sunt întotdeauna citibile pornind din partea de jos și din partea dreaptă a desenului.

### Oglindirea unei Ferestre sau a unei Uși


Pentru a oglindi o Ușă sau o Fereastră, selectați deschiderea respectivă și dați clic pe comanda Mirror (din meniul Edit sau din paleta Pet Palette sau cu scurtătura Ctrl+M). Apare cursorul Creion. Dați clic pe o muchie a peretelui gazdă sau în afara lui. Ușa/Fereastra va fi oglindită (cu direcția de deschidere mișcată lateral) față de axa unde ați dat clic. Dacă dați clic în afara Peretelui gazdă, axa de oglindire este linia perpendiculară pe Perete în punctul unde ați dat clic. (În cazul pereților trapezoidali, axa de oglindire este perpendiculară pe axa de referință.)



- În urma operațiunii de oglindire poate fi creată o deschidere care trece complet de capătul peretelui. O puteți apoi selecta și muta în același plan ca și peretele gazdă original.

### Întinderea Ușilor și Ferestrelor

Pentru a întinde Ușile & Ferestrele puteți folosi puncte de referință aflate în afara peretelui gazdă. Punctul final al vectorului de întindere va fi proiectat perpendicular sau ortogonal pe perete (conform Variantei de Magnetizare a Cursorului (Cursor Snap Variant) din Caseta de Comenzi (Control Box)) pentru a defini noua muchie a deschiderii. Acest lucru vă permite să poziționați o Ușă sau Fereastră față de un element dintr-o încăpere sau alta, după cum puteți observa mai jos.




## Ferestrele de Colț



În ArchiCAD există un instrument separat pentru **Ferestrele de Colț**.

Fereastra de dialog Corner Window Settings este similară cu ferestrele Door Settings și Window Settings. Nu există un tip de obiect separat asociat cu acest instrument; majoritatea ferestrelor din biblioteca ArchiCAD standard pot fi amplasate cu ajutorul instrumentului Fereastră de Colț.

Ferestrele de Colț sunt amplasate în colțurile pereților drepecți. Dacă doriți să amplasați o Fereastră de Colț în colțul unui perete, dați clic oriunde pe perete: ArchiCAD va fixa automat fereastra în colțul cel mai apropiat al peretelui și va crea o copie în oglindă a acesteia pe peretele adiacent. Parametrii și proprietățile celei de-a doua ferestre sunt identice cu parametrii și proprietățile primei ferestre. Unghiul și poziția lor sunt ajustate automat.



- Într-un colț puteți amplasa numai o pereche de ferestre.
- Unghiul dintre cei doi pereți nu poate avea 0 sau 180 de grade.
- Ferestrele amplasate pot fi întinse manual și individual, fără a se anula conexiunea dintre ele.



Ferestrele de Colț se transformă în Ferestre simple dacă:

- Deplasați, oglindiți sau rotiți una din cele două Ferestre.
- Unghiul dintre cei doi Pereți este schimbat la 0 sau 180 de grade.
- Unul dintre Pereți este ridicat pe verticală (dat fiind faptul că Ferestrele fac parte din Pereți gazdă, cele două ferestre vor avea cote de înălțime diferite).
- Unul dintre Pereți este șters sau deplasat la distanță.

Pentru informații suplimentare, consultați *Door/Window Tool Settings* in *ArchiCAD Help*.

## Luminatoare



Luminatoarele sunt Obiecte GDI inteligente care permit amplasarea inteligentă în elemente de tip Acoperiș. Pentru a amplasa Luminatorul, utilizați una din cele patru metode geometrice disponibile în Caseta de Informații (Orthogonal, Rotated, Diagonal, Rotated Diagonal).

Obiectul Luminator amplasat pe un acoperiș va fi inserat automat în acoperiș și ajustat în funcție de unghiul de înclinare a acoperișului, adus la înălțimea corectă, rotit în unghiul corect (paralel cu linia de referință a acoperișului). În acoperiș va fi decupat un gol.

**Notă:** Luminatorul trebuie să se potrivească într-un singur plan al acoperișului.

Obiectele Luminator sunt stocate în directorul „Dormers and Skylights” (Lucarne și Luminatoare) din biblioteca ArchiCAD standard, putând fi activate cu instrumentul Luminator.

Tablourile din fereastra de dialog **Skylight Tool Settings** sunt similare cu cele ale instrumentelor Fereastră/Ușă, Obiect și Corp de Iluminat.

Pentru informații suplimentare, consultați *Skylight Tool Settings* in *ArchiCAD Help*.


### Amplasarea unui Luminator

Luminatoarele pot fi introduse în Acoperișuri atât în Planul de Nivel, cât și în vederea 3D.

- În vederea Planului de Nivel, amplasați luminatorul în interiorul conturului acoperișului.
- În vederea 3D, dați clic pe planul acoperișului - ArchiCAD va detecta locația unde ați dat clic cu mouse-ul și va amplasa luminatorul în planul acoperișului.

Luminatoarele amplasate pe Acoperișuri au un comportament asemănător cu al ferestrelor amplasate pe pereți. De exemplu, dacă mutați luminatorul, deplasarea acestuia este limitată la planul acoperișului. Dacă modificați planul acoperișului, de exemplu prin modificarea pantei sale, luminatorul va fi ajustat în consecință.






## Capete de Perete

Instrumentul Capăt de Perete vă permite să creați profilul corect al unui capăt de perete cu un singur clic. Capetele de Perete pot fi amplasate în punctele sensibile la oricare terminație a peretelui.

Capetele de Perete sunt obiecte GDL parametrice, asemănătoare cu obiectele de tip fereastră sau ușă. Parametrii Capetelor de Perete (cum ar fi lățimea și înălțimea) pot fi personalizate cu ajutorul ferestrei de dialog **Wall End Settings**.



*Pentru informații suplimentare, consultați Wall End Tool Settings în ArchiCAD Help.*

Capetele de Perete sunt considerate obiecte în listele inventar. În funcție de tipul acestora, Capetele de Perete pot reduce suprafața sau volumul peretelui, dar nu pot mări peretele. În timpul unei operațiuni de **Ajustare cu Planul de Acoperiș**, Capetele de Perete sunt considerate ca parte din perete, la fel ca ferestrele. Capetele de Perete rămân la locul lor în cazul executării unei comenzi de Întindere, Deplasare sau Divizare.

## Scări (Obiecte Predefinite de tip Scară)

Utilizați funcțiile din fereastra Stair Settings pentru a crea și a amplasa o scară predefinită.

**Notă:** Dacă doriți să creați și să amplasați o scară personalizată, consultați secțiunea *Crearea de Scări Personalizate folosind aplicația StairMaker pe pagina 398*.

În Biblioteca ArchiCAD există numeroase scări GDL pe care le puteți accesa cu ajutorul ferestrei de dialog a Setărilor Scării și care se comportă în mare parte asemănător cu celelalte obiecte.




Selectați instrumentul Scară și deschideți fereastra de setări.

Navigați prin bibliotecile încărcate pentru a identifica scara predefinită de care aveți nevoie pentru proiectul dvs.; amplasați-o la fel ca pe oricare alt obiect.

## Afișarea Scărilor în Planul de Nivel

În Planul de Nivel, Scările sunt afișate ca simboluri 2D, utilizându-se convențiile standard de arhitectură.


Scările pot fi vizibile pe mai multe etaje: Utilizați comanda **Show On Stories** din tabloul Floor Plan and Section pentru a configura etajele pe care să fie afișate Scările.




Utilizați tablourile **Parameters** și **2D Symbol, Arrowhead, Flight, Tread and Railing Types** din **Stair Settings** pentru a defini aspectul fiecărui simbol pentru Scară din Planul de Nivel.

Aceste setări sunt descrise în *Stair Tool Settings in ArchiCAD Help*.


Rețineți următorii parametri speciali:



## 2D Detail Level (Gradul de Detaliere 2D)



Dacă selectați **Scale Sensitive** (Sensibil la Scara de lucru), atunci gradul de detaliere afișat în simbolul 2D depinde de scara de lucru. Aici, același obiect-Scară sensibil la scara de lucru este afișat la o scară de 1:50 și 1:200:



În cazul în care selectați **Custom**, simbolul Scării rămâne nemodificat indiferent de scara ferestrei. În acest caz, aveți la dispoziție opțiuni suplimentare pentru simbol în 2D Symbol Type (a se vedea mai jos).

## 2D Symbol Type (Tipul de Simbol 2D)

Utilizați această comandă pentru a selecta Tipul de Simbol pentru Scară în Planul de Nivel. În tabloul **2D Symbol, Arrowhead, Flight, Tread and Railing Types** (Tipuri de Simboluri 2D, Vârfuri de Săgeți, Rampe, Trepte și Balustrade) aflat sub tabloul Parameters, puteți vedea imagini ale fiecărui Tip de Simbol (Symbol Type). Selecția tipurilor de simboluri disponibile variază în funcție de opțiunea „Scale Sensitive” sau „Custom” selectată în 2D Detail Level.

Utilizați parametrii corespunzători Tipului de Simbol 2D pentru a ajusta afișarea simbolului. Rețineți următoarele aspecte:

- Fiecare simbol de Scară are o Linie de Divizare (**Breakline**) care se comportă ca un plan de secțiune a simbolului. Configurați poziția verticală a Liniei de Divizare cu ajutorul comenzii „Breakline Position Height”.
- Structurile Vizibile și Invizibile (**Visible** și **Invisible**) se referă la părțile simbolului de dedesubtul și de deasupra Liniei de Divizare: puteți configura tipuri separate de linii și culori de stilou pentru fiecare tip de structură.
- Selectați afișarea sau ascunderea Liniei de Trafic (**Walking Line**) după cum este necesar. Linia de Trafic are în capăt un Vârf de Săgeată (**Arrowhead**): selectați un stil pentru Vârful

de Săgeată utilizând imaginile din tabloul **2D Symbol, Arrowhead, Flight, Tread and Railing Types** (Tipuri de Simboluri 2D, Vârfuri de Săgeți, Rampe, Trepte și Balustrade) aflat sub tabloul Parameters. În mod similar, aveți la dispoziție mai multe opțiuni pentru Punctul de Pornire (**Start Point**) al Liniei de Trafic.

- Elementele text opționale aferente simbolului de Scară includ Numerotarea treptelor (**Numbering**), **Treaptă** și **Contratreaptă (Rise and Run)** și semnele **Sus** și **Jos (UP și DOWN)**.

## Afișarea Sensibilă în Funcție de Etaj (Story Sensitive)

Activarea/dezactivarea comenzii Story Sensitive este importantă dacă doriți afișarea Scării la etajele de deasupra Etajului Origine (utilizați comanda Show On Stories din tabloul Floor Plan and Section pentru a configura etajele unde doriți să fie afișată scara).

În cazul în care activați comanda Story Sensitive (On), în lista de Parametri apare un nou set de parametri numit **2D Above Home Story**.

2D Symbol Type	Type 18
Story Sensitive	On
2D Above Home Story	
Breakline	On
Lower Part	Off
Upper Part	On
Show Treads	On
Line Type	1 (Solid Line)
Line Pen	71 (0.20 mm)
Walking Line Type	1 (Solid Line)

Utilizați aceste comenzi dacă doriți ca Scara să fie afișată în mod diferit la etajele de deasupra Etajului Origine. Partea „inferioară” și partea „superioară” sunt părțile simbolului de deasupra și de dedesubtul Liniei de Divizare.

Opțiunile pe care le configurați aici sunt valabile numai pentru simbolul Scării afișat la etajele de deasupra Etajului Origine unde a fost amplasată scara.

# Crearea de Scări Personalizate folosind aplicația StairMaker

## Modulul Suplimentar StairMaker

StairMaker este un Modul Suplimentar (Add-On) instalat împreună cu programul dvs. ArchiCAD. Aveți două posibilități de a crea noi scări în ArchiCAD, folosind aplicația StairMaker:

*Crearea unei Scări Personalizate pe Baza unui Tip Standard de Scară*

*Crearea unei Scări Personalizate pe Baza unor Elemente Desenate Manual*

**Notă:** Pentru a utiliza aplicația StairMaker, aceasta trebuie să fie instalată în directorul de module suplimentare (Add-Ons) al ArchiCAD, care se află fie în același director cu programul ArchiCAD, fie în System Folder (Macintosh) sau în locația definită în Windows Registry (Windows).

În ambele cazuri, vi se va cere să salvați noul obiect care va fi apoi disponibil pentru utilizare.


Deoarece Scările sunt specifice fiecărui Proiect în parte, se recomandă ca acestea să nu fie salvate într-un director de bibliotecă obișnuit folosit pentru mai multe proiecte, ci într-un director separat conținând elemente specifice Proiectului.

## Crearea unei Scări Personalizate pe Baza unui Tip Standard de Scară


Puteți crea o nouă scară, folosind o geometrie predefinită, prin editarea parametrilor acestora, în funcție de cerințele proiectului dvs. În aplicația StairMaker sunt disponibile 21 de tipuri de bază, care acoperă aproape orice situație standard, de la scările drepte, la

scările turnante, cu sau fără podest și la scările în spirală și circulare

Pentru a proiecta o nouă scară folosind un tip standard, activați instrumentul Scară, deschideți fereastra de dialog Stair Settings și dați clic pe butonul **Create Stair**.




În fereastra de dialog care apare, utilizați cele două butoane din partea de sus pentru a alege să construiți o scară sau o rampă. Dacă selectați **Slope** (Rampă), simbolurile acestor tipuri de scări a căror geometrie poate fi transformată în rampe se vor transforma automat în simboluri de rampe; toate celelalte butoane capătă culoarea gri (dezactivate).



În fereastra de dialog se afișează tipurile standard de scări pe care le puteți crea cu aplicația StairMaker. (Ultimul buton reprezintă o Scară Personalizată pe care o puteți crea manual cu instrumentele de desen din ArchiCAD; acest buton este întotdeauna dezactivat la crearea unei scări standard.)


Selectați tipul dorit de Scară/Rampă și dați clic pe OK.


Se afișează fereastra de dialog din StairMaker care vă permite editarea tipului de scară selectat. Fereastra de dialog conține șase etichete, care pot fi accesate dând clic pe butonul mare din partea stângă a acestei ferestre de tip wizard. Orice modificare pe care o efectuați într-una din pagini este preluată și în celelalte cinci.



## Setările Geometriei și Rampei Scării (StairMaker)

**Notă:** Această etichetă face parte din fereastra de editare a StairMaker. Pentru a o accesa, activați Instrumentul Scară din ArchiCAD, deschideți Setările Instrumentului Scară și dați clic pe comanda Creați Stair sau Edit this Stair. Alegeți un tip standard de scară. În fereastra de editare a scării care apare, dați clic pe butonul Geometry and Flight Settings (sus) din cele șase butoane din partea stângă.






Pentru informații detaliate cu privire la fiecare comandă de pe această pagină, consultați *Stair/Slope Geometry and Flight Settings Tab Page in ArchiCAD Help*.

Fereastra de editare Geometry and Flight Settings conține valori presetate pentru parametrii disponibili și o vedere de previzualizare a simbolului din Planul de Nivel în partea dreaptă. Modificările parametrilor geometriei sunt reflectate de acest simbol.

Observați că anumite comenzi de pe această pagină au iconuri de blocare/deblocare. Introduceți setările dorite pentru geometrie și rampa scării și apoi blocați-le. Dacă nu le blocați, modificările de pe pagina următoare pot avea ca efect recalcularea acestor valori de către StairMaker. Dacă le blocați, StairMaker va verifica dacă opțiunile ulterioare sunt compatibile cu această geometrie de bază.

În imaginea de mai jos, de exemplu, am blocat înălțimea scării la 2800 mm și numărul de trepte la 16. Aceste valori nu vor fi modificate, indiferent de setările pe care le veți face pe această pagină sau pe o altă pagină.




## Configurarea Geometriei Scării

Pe această pagină veți configura principalii parametri geometrici ai scării: înălțimea totală, parametrii orizontali, lățimea rampei, lungimea, lungimea liniei pasului, numărul de contratrepte, forma treptelor și numărul de trepte turnante, dimensiunea podestelor, valoarea decalajului de sosire și unghiul de închidere al rampelor. Câmpurile aferente se modifică în funcție de tipul de scară.

Puteți adăuga o treaptă superioară suplimentară în secțiunea din partea de jos a paginii: dați clic pe butonul din partea dreaptă și adăugați o treaptă superioară la nivelul etajului de sus, după cum se poate observa în continuare.

Aceasta poate avea aceeași adâncime ca celelalte trepte ale scării sau o adâncime personalizată, care poate fi setată prin introducerea valorii corespunzătoare în câmpul editabil.





Dacă valoarea din câmpul corespunzător adâncimii treptei suplimentare este zero, treapta de la nivelul etajului va avea aceeași adâncime ca și celelalte trepte. Pentru a modifica adâncimea treptei de sus, introduceți o valoare pozitivă.




## Definirea Setărilor pentru Trepte

Setările Treptelor (**Tread Settings**) sunt afișate în fereastra de dialog în partea dreaptă jos. Prin setarea acestor parametri puteți defini geometria Treptelor sau unghiul Rampei, folosind aceeași geometrie. În partea dreaptă a acestor câmpuri este afișată secțiunea longitudinală a scării, ceea ce vă oferă un rezultat instantaneu cu privire la modificările efectuate.




Scările pot fi urcate mai ușor dacă suma dintre dublul valorii contratreptei și valoarea treptei ( $2 \times \text{Contratreapta} + \text{Treapta}$ ) este cuprinsă între 60-63 cm sau 24-25 inch. În acest sens, puteți defini un interval de valori pentru parametrul  $(2 \times \text{Riser}) + \text{Run}$  în secțiunea Tread Settings.

Ultimul parametru nu este editabil. Acesta indică doar valoarea curentă a parametrului  $(2 \times \text{Riser}) + \text{Run}$ .



**Notă:** Definirea geometriei scării este bazată pe regula sumei dintre dublul contratreptei și treaptă. De fiecare dată când modificați un parametru, aplicația StairMaker verifică dacă valoarea parametrului  $(2 \times \text{Riser}) + \text{Run}$  se află în intervalul corespunzător de valori. Puteți bloca unul sau mai mulți parametri, dând clic pe butonul de blocare. Parametrii blocați nu se vor modifica. În cazul în care este necesar să modificați parametrii, aplicația StairMaker va omite parametrii blocați și va trece la următoarea valoare din ierarhie. Dacă editarea nu este posibilă fără a modifica un parametru blocat sau dacă sunt blocați prea mulți parametri, se va afișa un avertisment.




## Linia de Întrerupere din Simbolul Scării

În mod obișnuit, numai partea de jos a scării este afișată complet în planul de nivel al etajului unde a fost amplasată. Simbolul 2D al scării conține o linie de întrerupere dublă, care indică locul în care a fost secționată scara de planul orizontal de secțiune al nivelului.



**Notă:** Linia de întrerupere a simbolurilor GDL pentru Scări este similară din punct de vedere conceptual cu Planul de Secțiune a Planului de Nivel utilizat pentru elementele de construcție ArchiCAD, dar linia de întrerupere nu este corelată cu planul secționat.

În imaginea de previzualizare din fereastra de editare Geometry and Flight Settings, punctele de capăt ale celor două linii de întrerupere pot fi deplasate de-a lungul conturului scării, în vreme ce liniile rămân paralele. Dacă în planul de nivel este afișată întreaga scară, deplasarea liniei de întrerupere nu are niciun efect.



## Editarea Scării cu Dublă Întoarcere


Unele dintre tipurile disponibile de scări au una sau două întoarceri. În exemplul următor, vom folosi scara cu Dublă Întoarcere („U-Return Winder”) pentru a vedea cum sunt mânuite întoarcerile.

**Notă:** Alte tipuri de Scări cu Întoarcere din StairMaker utilizează o altă logică parametrică.




După cum puteți observa în Preview, o parte a scării este evidențiată și toate treptele din zona respectivă sunt oblice. Zona evidențiată reprezintă zona de întoarcere a scării. Dacă este evidențiată întreaga scară, atunci toate treptele sunt oblice față de linia pasului.

Muchiile treptelor care nu fac parte din zona de întoarcere sunt perpendiculare pe linia pasului. (Pentru a avea o scară confortabilă, de obicei zona de întoarcere include cel puțin întreaga porțiune curbă a liniei pasului, astfel încât scările care nu sunt oblice să fie prinse în porțiunea dreaptă a scării.)







Puteți modifica dimensiunea zonei de întoarcere cu mouse-ul. Mai întâi glisați cursorul pe scară (cursorul ia o formă asemănătoare cu cea din programele de calcul tabelar). Cu butonul mouse-ului apăsat, glisați mouse-ul de-a lungul scării. Anumite trepte se colorează în alb dacă scurtați zona de întoarcere a scării. Eliberați butonul mouse-ului; aplicația StairMaker va afișa noul contur al scării. Asigurați-vă că definiți o zonă de întoarcere fără să suprapuneți trepte oblice.



După cum puteți observa, treptele colorate în alb nu mai sunt oblice. Puteți transforma o treaptă oblică într-o treaptă dreaptă cu un clic de mouse.




De exemplu, pentru a îndrepta muchia treptei de la bază, dați clic pe a doua treaptă. Prima treaptă se colorează în alb.




Zona de întoarcere este „fixată” pe treapta din mijloc din porțiunea curbă, ceea ce înseamnă că nu puteți scurta zona de întoarcere în nicio parte, dincolo de această treaptă.


Dacă scurtați ambele capete ale zonei de întoarcere, până la treapta din mijloc, rezultatul acestei operațiuni va fi asemănător celui din imagine.



În aplicația StairMaker, muchiile treptelor de înainte și de după zona de întoarcere sunt perpendiculare pe linia pasului. Aceste două muchii definesc un segment din linia pasului și un segment interior.



Introduceți dimensiunea pentru treapta cea mai îngustă din segmentul interior al scării („s” din imaginea de mai jos), folosind câmpul pentru parametrii din secțiunea Flight Settings.




Aplicația Stairmaker va diviza segmentul interior al scării în trepte, după cum se poate observa în imagine.



Această valoare va fi alocată treptei din mijloc (sau celor două trepte din mijloc, dacă numărul de trepte din zona de întoarcere este par).

Ca alternativă pentru zona de întoarcere standard, puteți crea o zonă de întoarcere radială. Dacă utilizați această metodă, muchiile treptelor din zona de întoarcere se întâlnesc într-un singur punct. Pentru a selecta această metodă apăsați butonul **Radial Winder**.


Narrowest Tread Edge Dimension




Puteți muta centrul dând clic pe acesta. Se va afișa o fereastră de dialog unde vi se va cere să introduceți valori numerice pentru decalaj.




Centrul și decalajul sunt afișate cu linii punctate. În cazul în care colțul este rotunjit sau teșit, distanța este încă măsurată din colțul imaginar. Decalajul măsurat pentru o scară într-un unghi standard arată astfel.



Dacă selectați o scară cu dublă întoarcere, aplicația StairMaker va amplasa automat punctul de mijloc al întoarcerii radiale în punctul de mijloc al liniei curbe a pasului.



Dacă selectați „Straight Run with winder at both ends” (Scară Dreaptă cu întoarcere la ambele capete), puteți defini lungimea suplimentară în partea de sus și în partea de jos față de laterala scării. Unghiurile primei și ultimei muchii a scării depind de această distanță.




**Notă:** Pentru acest tip de scară nu puteți defini întoarceri radiale.

Scările cu zone de întoarcere vă permit să teșii sau să racordați colțurile. Pentru aceasta, deplasați cursorul într-un colț, până când ia forma unui unghi drept.



Dați clic pe unul din colțurile scării; se va deschide o fereastră de dialog care vă va permite să alegeți între trei tipuri de colțuri.

**Plain** (Simplu) reprezintă forma „normală” a colțului. În momentul în care începeți editarea unei noi scări, toate colțurile sunt simple.

Bifați butonul radio **Chamfer** (teșire) din fereastra de dialog. Apar câmpuri care permit editarea lungimii teșiturii. Introduceți o valoare și dați clic pe OK.





Acum executați racordarea celuiilalt colț (**fillet**).




Forma colțului poate fi modificată oricând. Dacă deplasați cursorul la un colț teșit sau racordat, simbolul unghiului drept va apărea din nou.

*Consultați și Stair/Slope Geometry and Flight Settings Tab Page in ArchiCAD Help.*



## Structure and Landing (StairMaker) - Structura și Podestul

**Notă:** Această etichetă face parte din fereastra de editare a StairMaker. Pentru a o accesa, activați Instrumentul Scară din ArchiCAD, deschideți Setările Instrumentului Scară și dați clic pe comanda Create Stair sau Edit this Stair. Alegeți un tip standard de scară. În fereastra de editare a scării care apare, dați clic pe butonul Stair Structure (al doilea de sus) din cele șase butoane din partea stângă.



Pentru informații detaliate cu privire la fiecare comandă de pe această pagină, consultați *Stair Structure & Landing Tab Page in ArchiCAD Help*.


Structura Scării este configurată în a doua etichetă din fereastra de editare a scării. Conținutul acestei pagini se modifică în funcție de tipul constructiv al scării.

În secțiunea **Structure** puteți selecta unul din cele cinci moduri de modelare a scării în 3D și să editați parametrii aferenți.




Aveți la dispoziție următoarele alternative 3D:


- Solid Stair with Treads (Scară Solidă cu Trepte):




- Stair with Carriages (Scară cu grinzi de Vang):




- Stair with Stringers (Scară cu Vanguri laterale):




- Treads only (Doar Trepte):



- Solid Stair (Scară Solidă):





Planșul superior și planșeele inferioare trebuie configurate astfel încât să se îmbine exact cu Simbolul din Planul de Nivel din ArchiCAD, indiferent de alternativa 3D selectată în aplicația StairMaker, chiar dacă se adaugă o treaptă suplimentară în partea de sus.



**Notă:** La modificarea construcției scării, câmpurile pentru trepte și pentru nasul treptelor se pot modifica și ele, în funcție de opțiunile curente de construcție.

Parametrii structurii scării variază în funcție de tipul selectat. Aceste modificări vor apărea și în pagina geometriei scării și în parametrii scării.

În secțiunea din partea stângă jos a ferestrei puteți personaliza atât grosimea structurii în partea superioară și partea inferioară, cât și grosimea plăcii structurale și finisajului.



Aplicația StairMaker ajustează automat parametrii scării în funcție de aceste specificații ale planșeului.

StairMaker ajustează automat înălțimea scării, raportându-se la înălțimea în partea de sus a planșeului inferior ca la nivelul zero.

Dacă utilizați un planșeu separat pentru modelarea în ArchiCAD a plăcii structurale și a finisajului, este necesar să introduceți doar grosimea planșeului în câmpurile corespunzătoare. La amplasarea scării în ArchiCAD, înălțimea de poziționare din fereastra de dialog Object Settings poate fi setată la zero.

În cazul în care nu utilizați un planșeu separat pentru placa structurală + finisaj, configurați grosimea plăcii structurale și a finisajului la zero.

Puteți seta grosimea podestelor în câmpurile text din secțiunea **Landing** din eticheta Structure.

StairMaker realizează intersecțiile corecte între scară și podeste dacă dați clic pe butonul **Clean Intersections** (Intersecții Corecte) din partea de jos a secțiunii Landing. Va apărea următoarea fereastră de dialog:



StairMaker realizează intersecțiile corecte prin modificarea valorilor grosimii podestului sau scării. Selectați opțiunea dorită în fereastra de dialog.

Utilizarea celui alt set de butoane radio vă permite să alegeți dacă lungimea podestului se modifică în partea de sus sau de jos a scării.


StairMaker recalculează parametrii ținând cont de noile valori, actualizând simbolul 2D al scării.

Dacă tipul de scară are două podeste, opțiunile dvs. vor afecta podestul inferior, iar StairMaker le va aplica automat și pentru cel superior.

În secțiunea **Attributes** din eticheta Structure, puteți defini culoarea stiloului utilizat pentru conturul Scării și pentru Materialele lateralelor scării în Fereastra 3D și în Fotorandare.

## Tread Settings (StairMaker) – Setările pentru Trepte

**Notă:** Această etichetă face parte din fereastra de editare a StairMaker. Pentru a o accesa, activați Instrumentul Scară din ArchiCAD, deschideți Setările Instrumentului Scară și dați clic pe comanda Create Stair sau Edit this Stair. Alegeți un tip standard de scară. În fereastra de editare a scării care apare, dați clic pe butonul Tread Parameters (al treilea de sus) din cele șase butoane din partea stângă.




*Pentru informații detaliate cu privire la fiecare comandă de pe această pagină, consultați Tread Settings Tab Page in ArchiCAD Help.*

Proprietățile treptelor scării sunt configurate în a treia etichetă al ferestrei de editare a Scărilor; acesta poate fi accesat dând clic cu mouse-ul pe al treilea buton din stânga sus.

Conținutul etichetei Tread Settings se modifică conform setărilor Structurii curente a scării.

**Notă:** Această opțiune nu este valabilă dacă pentru structura scării s-a selectat Solid Stair sau Solid Slope pe pagina anterioară.




În secțiunea **Tread** (Treaptă) puteți configura parametrii exacti ai treptei scării:

- definind grosimea treptei
- definind muchia frontală și muchiile laterale
- definind grosimea părții frontale a contratreptei

În secțiunea **Attributes** ferestrele derulante **Pen Color** și **Material** vă permit definirea aspectului 3D al treptelor. Puteți alocă materiale diferite pentru fiecare parte a treptelor.

## Railings (StairMaker) - Balustrade


**Notă:** Această etichetă face parte din fereastra de editare a StairMaker. Pentru a o accesa, activați Instrumentul Scară din ArchiCAD, deschideți Setările Instrumentului Scară și dați clic pe comanda Create Stair sau Edit this Stair. Alegeți un tip standard de scară. În fereastra de editare a scării care apare, dați clic pe butonul Railings (al patrulea de sus) din cele șase butoane din partea stângă.



Pentru informații detaliate cu privire la fiecare comandă de pe această pagină, consultați *Railing Settings Tab Page in ArchiCAD Help*.


Puteți configura balustradele scării sau rampei în a patra etichetă a ferestrei de editare a scării. Aici veți previzualiza din nou simbolul scării, conținând opțiunile curente pentru balustrade.

Cu ajutorul celor trei butoane din partea de sus a paginii puteți defini dacă setările pentru balustrade sunt valabile pentru ambele părți ale scării (modul All Stair-Rail), pentru una din părțile scării (modul One Side) sau pentru un segment selectat (One segment). Selecția segmentelor este indicată de o linie roșie pe care o puteți vizualiza în preview. Configurația selectată aici este valabilă și la setarea montantului.






Dacă dați clic pe primul icon, sunt selectate toate segmentele din imaginea previzualizată a scării. Setările parametrilor vor afecta întreaga scară. Pentru întreaga scară va fi utilizat un singur tip de balustradă, cu același decalaj și aceeași valoare a parametrilor pentru fiecare segment. În ceea ce privește valoarea decalajului, programul asigură automat integritatea balustradei, ceea ce înseamnă că segmentele se vor intersecta corect.



La trecerea în această configurație din oricare dintre celelalte două (One Side sau One Segment), fiecare rampă preia setările pentru balustradă și baluștri de la primul segment de pe partea stângă a rampei anterioare.

După ce dați clic pe al doilea icon, balustradele de pe stânga și de pe dreapta pot fi configurate în mod independent. Balustrada de pe partea stângă este selectată în mod standard, după cum se poate observa în imaginea previzualizată a scării. Pentru a trece la balustrada din partea dreaptă, deplasați cursorul pe cealaltă parte a scării până când ia forma unei balustrade, apoi dați clic.




Setările afișate pe ecran sunt întotdeauna setările aferente balustradei selectate, orice modificare a valorilor parametrilor afectând numai balustrada selectată. În acest mod programul utilizează balustrade singulare pentru ambele laturi ale scării.

Dacă treceți din acest mod la modul All Stair-Rail, ambele laturi preiau setările selectate în modul anterior. La trecerea în acest mod din modul One Segment, întreaga rampă preia setările segmentului inferior.

Dacă dați clic pe cel de-al treilea icon, puteți defini o balustradă pentru fiecare rampă (segment), în mod independent. În mod standard, este selectat primul segment al balustradei din stânga, după cum se poate observa în imaginea în previzualizată a scării. Pentru a selecta un alt segment, dați clic pe acesta.

Pentru fiecare segment pot fi utilizate valori diferite ale decalajului. În acest caz, elementele balustradei care aparțin unor segmente diferite nu se vor potrivi în mod automat unul cu celălalt. Pentru


fiecare segment al balustradei pot fi definite manual părți care ies în afară, în partea de sus sau în partea de jos, prin alocarea de valori pozitive sau negative.



La trecerea în această configurație din oricare din celelalte două (All Stair-Rail sau One Side), toate balustradele preiau setările anterioare. Valorile aferente porțiunilor care ies în afară ale balustradelor vor fi identice cu cele calculate automat în modul anterior.

În zona preview în care este afișat planul de nivel al scărilor, fiecare segment al scărilor este reprezentat de o linie care indică unde se află linia de centru a balustradei. Pentru a dezactiva o balustradă, mai întâi selectați-o, apoi selectați opțiunea **No Railing** (Fără Balustradă) din fereastra derulantă Railing Type. O linie subțire va indica locul balustradei.


Tipul și parametrii balustradei selectate sunt configurate în secțiunea **Railing Setting**. Tipurile disponibile de balustradă sunt listate în meniul derulant din partea de sus a ferestrei de dialog. Conținutul ferestrei derulante depinde de definițiile disponibile. În zona de previzualizare a balustradei (deasupra ferestrei derulante conținând tipul de balustradă) puteți vedea o mică imagine a tipului de balustradă selectat.



Parametrii editabili de sub fereastra derulantă sunt valabili independent de tipul de balustradă. Aceștia definesc poziția balustradei în funcție de linia laterală a scărilor, de înălțimea baluștrilor și montanților așa cum sunt relaționați de scări, ca și de valoarea aferentă porțiunilor care ies în afară. În modul One Segment, porțiunile care ies în afară, din partea de jos și din partea de sus se referă la segmentul curent, în timp ce în celelalte două moduri se referă la porțiunea care iese în afară din partea de jos a segmentului inferior și la porțiunea care iese în afară din partea de sus a segmentului superior.

Parametrii tipului de scară vor fi afișați în lista de parametri suplimentari din fereastra de dialog Stair Settings.

Setările și amplasarea montanților sunt definite în secțiunea **Post Setting**.



Dacă tipul de balustradă selectat nu are montanți, această secțiune va fi dezactivată.

Poziția montanților față de linia de centru a balustradei poate fi definită cu ajutorul butoanelor radio și a câmpurilor de parametri. Regula conform căreia montanții trebuie amplasați de-a lungul



segmentelor selectate ale balustradei este definită cu ajutorul butoanelor radio.

Amplasarea montanților poate fi definită prin:

- setarea distanței aproximative dintre montanții vecini (montanții sunt poziționați de-a lungul rampei sau de-a lungul segmentului la o distanță dată unul față de celălalt)
- amplasarea unui montanț pe fiecare treaptă (pentru podeste se va folosi o distanță aproximativă) sau
- setarea numărului de montanți.


În urma bifării casetei **Snap to Corner** (Magnetizare în Colț), programul amplasează automat montanții la capetele segmentului, respectiv amplasează montanții suplimentari, conform regulii definite mai sus.

Poziția montanților amplasați automat de program poate fi modificată dacă dați dublu clic pe montanțul de pe segmentul selectat. Apare o fereastră de dialog în care poate fi setată poziția montanțului, prin introducerea valorii numerice corespunzătoare. Mai jos sunt ilustrate câteva dintre tipurile de balustrade disponibile.




## Symbol Settings (StairMaker) – Setările simbolului

**Notă:** Această etichetă face parte din fereastra de editare a StairMaker. Pentru a o accesa, activați Instrumentul Scară din ArchiCAD, deschideți Setările Instrumentului Scară și dați clic pe comanda Creați Scară sau Edit this Stair. Alegeți un tip standard de scară. În fereastra de editare a scării care apare, dați clic pe butonul Symbol Settings, din cele șase butoane din partea stângă.




Utilizați aceste comenzi pentru a defini și edita aspectul 2D al scării personalizate create cu aplicația StairMaker. Pentru informații detaliate cu privire la fiecare comandă de pe această pagină, consultați *Symbol Settings Tab Page in ArchiCAD Help*.


Comenzile din secțiunea **2D Detail Level** vă oferă feedback grafic cu privire la opțiunile de simboluri 2D pentru scară, linia pasului și balustradă.



În **Attributes** sunt afișați toți parametrii în grupuri logice: 2D Symbol Type (Tipul de Simbol 2D), Walking line Settings (Setările liniei Pasului), Text Display (Afișarea Textului), Rail Display on Symbol (Afișarea Balustradei în Simbol), Carriage Display on Symbol (Afișarea grinzii de Vang în Simbol), Story Sensitive Settings (Setări Sensibile în funcție de Etaj), 2D above Home Story (2D deasupra Etajului Origine).




După ce ați creat și ați salvat o scară cu aplicația StairMaker, puteți edita acești parametri direct din fereastra de dialog a Setărilor Scării.



Pentru informații suplimentare, consultați *Stair 2D Symbol and 3D Attributes Panel* in *ArchiCAD Help*.

## Listing Settings (StairMaker) – Setările de Listare

**Notă:** Această etichetă face parte din fereastra de editare a StairMaker. Pentru a o accesa, activați Instrumentul Scară din ArchiCAD, deschideți Setările Instrumentului Scară și dați clic pe comanda Create Stair sau Edit this Stair. Alegeți un tip standard de scară. În fereastra de editare a scării care apare, dați clic pe butonul Listing Settings, ultimul din cele șase butoane din partea stângă.



Fiecare element și proprietățile scării pot fi listate cu ajutorul comenzilor din meniul **Document > Schedules and Lists**. Scările vor fi listate sub formă de componente de bibliotecă. Lista poate fi configurată detaliat în ArchiCAD; cu toate acestea, dacă doriți să listați o componentă a scării, asigurați-vă că ați bifat caseta din dreptul acesteia (de pe această pagină).




Pentru informații suplimentare, consultați *Calcule*.

## Verificarea și Înregistrarea Scării


În partea de jos a oricărei pagini puteți da clic pe Check Stair (Verificare Scară) pentru a verifica geometria scării.



ArchiCAD va verifica dacă scara a fost creată corect sau dacă geometria acesteia este necorespunzătoare:



Dacă sunteți mulțumit de tipul de scară creat, dați clic pe Save As pentru a selecta locația unde doriți să salvați fișierul și pentru a denumi scara.




## Crearea unei Scări Personalizate pe Baza unor Elemente Desenate Manual

Scările personalizate pot fi generate pornind de la un set de elemente desenate manual cu ajutorul Instrumentelor Linie, Arc și Hașură. Comanda **Design > Create Stair Using Selection** lansează modulul suplimentar StairMaker care vă permite să adăugați opțiuni și detalii geometriei personalizate a scării.


Folosind instrumentul **Create Stair Using Selection** (din meniul Design), puteți crea o scară personalizată pornind de la un contur de scară și de la linia pasului desenate cu ajutorul instrumentelor de desen 2D din ArchiCAD.

Tipurile Standard de Scări utilizează date geometrice fixe. Dacă nu puteți găsi tipul dorit de scară în șabloanele predefinite care conțin majoritatea tipurilor comune de scări, puteți defini geometria Scării în proiectul dvs. ArchiCAD.

- 1) Desenați conturul exact al scării cu Instrumentul **Hașură**. Hașura care definește scara nu poate conține goluri.




- 2) Definiți linia pasului folosind Linii și Arce conectate în interiorul poligonului hașurii. Segmentele care compun linia pasului trebuie să fie conectate în mod corect, adică nu trebuie să se intersecteze sau să depășească marginile hașurii. Linia pasului trebuie să fie formată dintr-un șir continuu de linii. Începeți să desenați arcele și liniile de la muchia de început a scării pentru a defini direcția corectă a liniei pasului.




**Note:** Punctele de capăt ale liniei pasului trebuie să coincidă exact cu laturile poligonului hașurii, dar nu pot conecta muchii sau noduri adiacente ale poligonului hașurii. Colțurile care apar pe linia pasului definesc podestele. În cazul în care două segmente care fac parte din linia pasului nu se îmbină tangențial, este definit un podest.

- 3) Selectați poligonul hașurii și toate segmentele liniei pasului



- 4) Selectați comanda Design > CreateStair Using Selection pentru a transforma aceste simboluri din planul de nivel într-un obiect de tip scară.
- 5) Apare fereastra de dialog Stair Type. Aplicația StairMaker găsește automat tipuri de scări care s-ar potrivi desenului dvs. Dacă niciunul din Tipurile de Scări predefinite nu corespunde schiței dvs., trebuie să definiți o Scară Personalizată.



**Notă:** Dacă geometria definită nu poate fi interpretată de aplicația StairMaker, se va afișa un mesaj de avertizare în care vi se va semnala problema apărută. Faceți modificările necesare conform regulilor de definire a scării și încercați din nou.


- 6) Selectați tipul dorit de Scară și dați clic pe butonul OK. Aplicația StairMaker afișează fereastra de editare a scării. În cazul scărilor personalizate, unii dintre parametrii geometriei de bază nu sunt disponibili, iar înălțimea etajului este, în mod standard, blocată:

Cu toate acestea, puteți personaliza:

- parametrii care definesc forma scării
- numărul de trepte
- unghiul de înclinare (parametrii contratrepte și pasului)

Când ați terminat dați clic pe butonul **OK** pentru ca scara să fie creată automat în locul definit în ArchiCAD. Vi se va cere să salvați și să denumiți scara.

Apoi veți vedea noua scară afișată în Planul de Nivel; o puteți vizualiza și în 3D. Elementele 2D inițiale nu sunt șterse automat.



## Funcții Suplimentare pentru Elemente

Această secțiune conține funcții avansate care vă pun la dispoziție opțiuni suplimentare de proiectare și poziționare a elementelor standard. Printre aceste funcții se numără:

- Instrumentul TrussMaker, utilizat pentru crearea de contravântuiri și grinzi cu zăbrele
- Operațiile cu Corpuri Solide
- Elevația Interioară (Desfășurata Interioară), un instrument utilizat pentru definirea Elevației Interioare a Zonelor




# TrussMaker

TrussMaker este un instrument încorporat care vă permite să creați contravânturi și grinzi cu zăbrele cu scopul de a le putea studia. Instrumentul TrussMaker poate fi accesat din meniul **Design > Design Extras**. Din punct de vedere tehnic, RoofMaker este un Modul Suplimentar (Add-On) ArchiCAD și este încărcat la pornirea aplicației ArchiCAD.


## Crearea de Grinzi cu Zăbrele în Planul de Nivel

Începeți prin a desena cadrul grinzii în fereastra Planului de Nivel, folosind instrumentele **Linie** și **Arc/Cerc**. Utilizați culori de stilou diferite pentru elementele grinzii cu zăbrele, ca în imaginea de mai jos. Grosimea liniilor a fost exagerată pentru o mai mare claritate.



După ce ați finalizat proiectarea grinzii, selectați liniile care compun grinda și executați comanda **Create Truss** din meniul ierarhic din **TrussMaker**.

Create Truss...  
Edit Truss...





Apare fereastra de dialog **TrussMaker Settings** care vă permite să alegeți forma și să definiți opțiunile de creare a grinzii cu zăbrele.

*Pentru informații suplimentare, consultați TrussMaker Settings in ArchiCAD Help.*

Când ați finalizat personalizarea grinzii cu zăbrele, dați clic pe butonul **Save** din partea dreaptă jos a ferestrei de dialog. Vi se va cere să denumiți noua grindă cu zăbrele și să o înregistrați în biblioteca activă.

Noua grindă cu zăbrele apare în Planul de Nivel pe linia conturului. Accesați fereastra 3D pentru a o vizualiza și apoi deplasați-o la locația finală.





## Editarea Grinzilor cu Zăbrele

Cadrul desenat în Planul de Nivel nu este asociat cu grinda cu zăbrele, după crearea și poziționarea acesteia, putând fi utilizat pentru crearea de noi grinzi cu zăbrele. Modificarea acestui contur nu are niciun efect asupra grinzilor cu zăbrele care au fost deja poziționate.

Instrumentul TrussMaker vă pune la dispoziție o metodă suplimentară de editare a grinzilor poziționate în proiect.


Selectați o grindă cu zăbrele și executați comanda **Edit Truss** din meniul **TrussMaker** sau din paleta **TrussMaker**.

Se va afișa un avertisment, prin care vi se va cere să creați o nouă fereastră de Secțiune. Desenați o linie de secțiune cu ajutorul instrumentelor de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, deschideți o nouă fereastră de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și apoi selectați **Continue Editing** din meniul sau paleta **TrussMaker**. În fereastră va apărea cadrul inițial, pe care îl puteți edita.



Când ați finalizat modificările, selectați din nou comanda **Create Truss**.

Apare fereastra de dialog a Setărilor Instrumentului TrussMaker, care conține aceleași opțiuni ca mai sus. Singura diferență constă în faptul că pe lângă butonul **Save**, apare și butonul **Save as**.




- Dacă dați clic pe **Save**, se va afișa un mesaj de avertizare care vă va informa asupra faptului că urmează să salvați o componentă de bibliotecă sub o denumire care există deja. Dacă dați clic pe **Overwrite** grinda cu zăbrele existentă va fi înlocuită, iar în cazul în care dați clic pe **Cancel** întregul proces va fi abandonat.
- Dacă dați clic pe **Save as**, va fi creată o nouă grindă cu zăbrele. Instrumentul TrussMaker vă va cere să denumiți obiectul și să îl înregistrați în bibliotecă.

## Crearea de Grinzi cu Zăbrele în Fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară


Puteți crea o grindă cu zăbrele în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară:

- 1) Desenați un Acoperiș în Planul de Nivel și adăugați o Linie de Secțiune.



- 2) Deschideți fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară.


- 3) Poziționați cadrul grinzii cu zăbrele în interiorul acoperișului. Desenați conturul, folosind linii, așa cum ați proceda în Planul de Nivel.





- 4) Selectați elementele cadrului și executați comanda **Create Truss** din meniul ierarhic al instrumentului **TrussMaker**. (Design > Design Extras > TrussMaker)

- 5) Faceți setările corespunzătoare în fereastra de dialog a Setărilor instrumentului TrussMaker și salvați obiectul.

Se va afișa un mesaj de avertizare care vă va informa asupra faptului că noua grindă cu zăbrele a fost creată în Planul de Nivel. Grinda cu zăbrele este amplasată pe aceeași linie cu linia de secțiune, apărând din acest motiv în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară ca un element care a fost secționat pe limita sa.



- 6) Afișați noua grindă cu zăbrele împreună cu acoperișul în fereastra 3D sau în altă fereastră de Secțiune.



## Operațiunile cu Corpuri Solide

### Despre Operațiunile cu Corpuri Solide

Operațiunile cu Corpuri Solide vă permit să creați forme complexe cu ajutorul operațiilor de tip Boolean, din care fac parte scăderea, adunarea și intersecția. Rezultatul este asociativ: Dacă modificați locația sau caracteristicile elementelor care iau parte la operație, elementele conectate vor fi actualizate.

Operațiile cu Corpuri Solide pot fi efectuate pe elemente din orice fereastră a modelului, prin selectarea opțiunii **Design > Solid Element Operations**.


*Pentru informații suplimentare, consultați Edit Targets and Operators (Solid Element Operations) in ArchiCAD Help.*

În cadrul Operațiunilor cu Corpuri Solide, elementele pot avea două roluri:

- O Țintă (**Target**) este un element a cărei geometrie va fi modificată printr-o operațiune cu corpuri solide.
- Un Operator (**Operator**) este un element care influențează geometria elementului cu care este conectat.

Operația nu modifică, respectiv nu șterge Operatorul. Puteți ascunde layer-ele Operatorilor după efectuarea operației, fără a reseta forma modificată. Puteți de asemenea, configura afișarea layer-ului operatorului în modul Filar (Wireframe), care vă permite să vizualizați conturul Operatorului și să îl ajustați, dacă este necesar.

În ilustrația de mai jos, forma unui Perete Țintă a fost modificată prin scăderea formei unui Operator de tip Acoperiș. În imaginea din partea stângă sunt afișate ambele elemente; în imaginea din mijloc layer-ul Acoperișului a fost ascuns; în imaginea din partea dreaptă, layer-ul Acoperișului este afișat în modul Filar.



Un Operator poate lucra cu mai multe Ținte, iar o Țintă poate fi afectată de mai mulți Operatori. Fiecare element poate fi și Țintă și Operator în același timp, ceea ce permite efectuarea de Operațiuni

cu Corpuri Solide incluse. Fiecare operațiune rămâne valabilă atâta vreme cât elementele implicate sunt prezente. Dacă doriți să păstrați forma obținută în urma efectuării unei operațiuni, salvați-o din Fereastra 3D ca Obiect GDL.

### Restricții și Observații

**Acoperișurile** care participă la Operațiuni cu Corpuri Solide se comportă ca orice alte elemente, spre deosebire de situațiile în care se efectuează o ajustare a unor elemente cu planul unui Acoperiș.


**Ignorarea intersecțiilor automate:** Operațiunile cu Corpuri Solide nu afectează rezultatele intersecțiilor automate, de exemplu, a celor cu Pereți și/sau Stâlpi, dacă fac parte din același grup de intersecție al Layer-elor. Înainte de efectuarea unei Operațiuni cu Corpuri Solide implicând astfel de elemente, modificați numărul de intersecție al Layer-ului unuia dintre ele.

**Grinzile:** Dacă intenționați să efectuați o operațiune între Grinzi, Operatorul trebuie să aibă cel puțin aceeași Prioritate la Intersecție în 3D, ca și Ținta. Dacă Ținta are un număr cu o prioritate mai mare, în urma efectuării operațiunii nu se va obține niciun rezultat.

**Operațiunile incluse:** Dacă forma dorită poate fi obținută numai prin efectuarea mai multor operațiuni incluse, fiți atent la ordinea în care le efectuați. De exemplu, un Operator poate afecta o Țintă, care se comportă, la rândul ei, ca Operator care afectează o altă Țintă și așa mai departe.

### Tipuri de Operațiuni cu Corpuri Solide


Pot fi efectuate cinci tipuri de Operațiuni cu Corpuri Solide. În imaginea de mai jos este prezentat rezultatul fiecăreia dintre aceste operațiuni: forma de pornire a Peretelui este afișată în partea stângă, în imaginile următoare fiind prezentate rezultatele operațiunilor efectuate. Operatorul este afișat în modul Filar (Wireframe).



- Prin **Scădere**, se decupează forma Operatorului din Țintă.
- Prin **Scădere cu extrudare în sus** decupează din Țintă atât forma Operatorului, cât și proiecția sa verticală, din partea inferioară a formei Operatorului, către partea superioară a Țintei.
- Prin **Scădere cu extrudare în jos** decupează din Țintă atât forma Operatorului, cât și proiecția verticală a acestuia, din partea superioară a formei Operatorului, către partea inferioară a Țintei.
- În urma **Intersecției** se păstrează numai partea comună a Țintei și a Operatorului.
- Prin **Adunare**, forma Țintei se adaugă la forma Operatorului.

### Operațiile cu Corpuri Solide: Afișarea și Calcularea Elementelor

Operațiile cu Corpuri Solide afectează forma modelului, respectiv vederea 3D și vederea de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară generată și a Desenului de Detaliu. Imaginea de mai jos reprezintă vederea de Secțiune pentru elementele prezentate mai sus. Operatorii sunt redați în modul Filar (Wireframe) în imaginea de sus, în imaginea de jos fiind ascunse layer-ele acestora.



Vederea Planului de Nivel atât a Țintei, cât și a Operatorului, nu este afectată. Amplasarea Operatorului pe un layer redat în modul Filar nu afectează afișarea acestuia. Dacă layer-ul Operatorilor este ascuns, atunci aceștia nu vor apărea în Planul de Nivel, neputând fi editați înainte de afișarea layer-ului.

**Notă:** Dacă selectați numai Ținta în Planul de Nivel și afișați selecția în vederea 3D, forma modificată va fi afișată, dar fără a fi afișat Operatorul, chiar dacă acesta se află pe un layer Filar vizibil.

Dacă efectuați o Operațiune cu Corpuri Solide în vederea de **Secțiune/Elevație/Elevație Interioară**, este necesar să reconstruiți conținutul ferestrei pentru a vizualiza rezultatele.

Toate comenzile de listare vor fi efectuate pe formele modificate.


## Exemplu de Operațiuni cu Corpuri Solide

În acest exemplu am creat forma complexă a bazei unei scări pentru o scară în spirală, rapid și facil, cu ajutorul Operațiunilor cu Corpuri Solide.


- 1) Amplasați Scara în Spirală în plan cu ajutorul Instrumentului Scară




- 2) Creați un perete curb care să înconjure scara în spirală.




- 3) Deschideți fereastra de dialog cu ajutorul comenzii Design > Solid Element Operations.
- 4) Selectați elementul țintă: peretele curb.




- 5) Dați clic pe Get Target Elements (Preia Elementele Țintă).
- 6) Selectați operatorul: scara în spirală.



- 7) Dați clic pe Get Operator Elements (Preia Elementele Operator).
- 8) Alegeți un tip de operațiune: Scădere cu extrudare în sus.
- 9) Dați clic pe Execute. Operațiunea cu Corpuri Solide a fost efectuată.
- 10) Dați clic într-un spațiu gol pentru a deselecta scara.
- 11) Vizualizați rezultatul în 3D.







## Opțiunile pentru Vederile Modelului

Afișarea pe ecran și forma imprimată a elementelor din Vederea Modelului pot fi configurate în **Document > Set Model View > Model View Options**.

Opțiunile pentru Vederea Modelului afectează afișarea pe ecran și forma imprimată a elementelor de construcție, a hașurilor și a zonelor, ca și a anumitor obiecte GDL din proiect.

Opțiunile pentru Vederea Modelului nu afectează afișarea sau forma imprimată a vederii 3D.

**Excepție:** Cele două Opțiuni pentru Vederea Modelului pentru Pereții Cortină (Completă și Schematică) afectează afișarea și forma imprimată a Pereților Cortină în fereastra 3D și în

fereastra Document 3D (inclusiv în modul de Editare a Peretelui Cortină).

Opțiunile pentru Vederea Modelului (și Combinațiile OVM salvate ale acestora) sunt aplicate global modelului curent.

## Configurarea Opțiunilor pentru Vederile Modelului

Utilizați fereastra de dialog din **Document > Set Model View > Model View Options** pentru a configura următoarele opțiuni (din tablouri separate):

- 1) **Options for Construction Elements** (Opțiuni pentru Elementele de Construcție): Afișare/Ascundere și alte opțiuni care afectează afișarea și forma publicată a Grinzilor, Simbolurilor pentru Stâlpi, Ușilor, Ferestrelor, Indicatorilor de Secțiune, Pereților Cortină și Corecturilor.

*Pentru informații suplimentare, consultați Model View Options for Construction Elements in ArchiCAD Help.*


- 2) **Anularea Afișării Hașurilor:** fundalurile și modelele hașurilor și zonelor.

*Pentru informații suplimentare, consultați Model View Options Override Fill Display in ArchiCAD Help.*

- 3) **Opțiuni pentru Obiectele GDL:** comută preferințele de afișare 2D pentru anumite obiecte GDL (de exemplu, corpuri de iluminat de plafon, instalații de aer, senzori de fum) între „Planul de Nivel” și „Planul Plafonului”. Utilizați aceste opțiuni dacă doriți să modificați afișarea și forma publicată a tuturor elementelor GDL relevante din proiect. (Puteți configura, de asemenea, aceste opțiuni de afișare pentru fiecare obiect în parte, utilizând parametrii din fereastra de dialog a Setărilor Obiectului respectiv (Object Settings).) În următoarele imagini sunt prezentate aceste trei obiecte pentru care au fost configurate Opțiunile de Afișare ale Modelului pentru Planul de Nivel (stânga) și pentru Planul Plafonului (dreapta).



Dacă dați clic pe OK, fereastra de dialog se va închide, iar opțiunile de afișare selectate vor fi preluate pentru toate elementele implicate din proiect.



## Combi-națiile de Opțiuni pentru Vederea Modelului

După personalizarea unui sau mai multor seturi de Opțiuni pentru Vederea Modelului, le puteți înregistra drept Combi-nații de Opțiuni pentru Vederea Modelului, cu ajutorul comenzilor din secțiunea superioară a ferestrei de dialog. Mai multe Combi-nații de Opțiuni pentru Vederea Modelului sunt predefinite, pentru a vă facilita activitatea; dacă doriți, le puteți modifica și înregistra sub denumiri diferite.

Combi-națiile de Opțiuni pentru Vederea Modelului pot fi înregistrate și utilizate cu ușurință pentru fiecare vedere, în funcție de scopul fiecăreia (de exemplu, ca planuri de Desen sau ca planuri de Sit): pot fi afișate diverse vederi, folosindu-se opțiuni pentru vederea modelului diferite.

În cazul în care nu salvați o configurație personalizată, aceasta este denumită „Custom” și reflectă starea curentă a opțiunilor pentru Vederea Modelului. Aceste setări personalizate pot rămâne valabile

chiar după ce închideți fereastra de dialog, dar nu sunt salvate sub denumirea respectivă.

După ce ați finalizat definirea unui set de opțiuni, este recomandabil să-l înregistrați sub o nouă denumire cu ajutorul butonului **Store As** din tabloul Model View Options Combinations din fereastra de dialog.

*Pentru informații suplimentare, consultați Model View Options Combinations Panel in ArchiCAD Help.*

Combi-nația activă de Opțiuni pentru Vederea Modelului este afișată în secțiunea Properties din Harta Proiectului din Navigator, Harta Vederilor (View Map) și Seturile de Fișiere pentru Publicare (Publisher Sets). Aceasta poate fi accesată și editată în partea de jos a Hărții Proiectului (Project Map) din Organizer (View Settings and Storing Options) și în paleta Quick Options.


## Aplicarea unei Combi-nații de Opțiuni pentru Vederea Modelului în Proiect

Pentru a aplica o Combi-nație înregistrată de Opțiuni Modelului curent, efectuați una din următoarele operațiuni:

- utilizați meniul **Document > Set Model View** pentru a selecta o combi-nație de opțiuni pentru vederile modelului
- deschideți **Document > Set Model View > Model View Options** și selectați una dintre Combi-națiile definite de Opțiuni pentru Vederea Modelului din tabloul din partea de sus. Verificați setările din restul tablourilor pentru a vedea ce se întâmplă dacă este aplicată această Combi-nație de Opțiuni pentru Vederea Modelului.
- utilizați fereastra derulantă corespunzătoare din paleta Quick Options pentru a selecta o Combi-nație de Opțiuni pentru Vederea Modelului


*Consultați secțiunea Paleta Quick Options pe pagina 86.*

- utilizați fereastra derulantă corespunzătoare din partea de jos a Hărții Proiectului (Project Map) din Organizer (View Settings and Storing Options) pentru a selecta o Combi-nație de Opțiuni pentru Vederea Modelului.



### Aplicarea unei Combinații de Opțiuni pentru Vederea Modelului unei Vederi Înregistrate


La înregistrarea unei vederi din orice fereastră a modelului, combinația curentă de Opțiuni pentru Vederea Modelului este de asemenea salvată odată cu vederea. Pentru a aplica o Combinație diferită de Opțiuni pentru Vederea Modelului unei singure vederi, utilizați fereastra de dialog a Setărilor Vederii respective.



*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Salvarea unei Vederi pe pagina 85.*


## Opțiunile pentru Vizualizare pe Ecran

Comanda **View > On-Screen View Options** are ca efect apariția unei liste de elemente (de obicei instrumente de facilitare a editării), care pot fi afișate sau ascunse pe ecran, în funcție de preferințele dvs. Alte elemente din listă vă permit să comutați între opțiunile legate de grosimea liniei și de afișare vectorială/în format bitmap a hașurilor. Dați clic pe orice element pentru a-i configura starea.



Starea elementului nu influențează apariția acestuia în documentul imprimat/publicat; afectează numai afișarea pe ecran.

Pentru a accesa rapid aceste comenzi, activați bara de instrumente **Window > Toolbars > On-Screen View Options**.



## Comenzile Opțiunilor de Vizualizare pe Ecran

Utilizați comanda **View > On-Screen View Options** pentru a accesa aceste opțiuni (pentru a accesa rapid comenzile, activați bara de instrumente **Window > Toolbars > On-Screen View Options**).

- **Clean Wall & Beam Intersections** (Intersecții Corecte ale Pereților și Grinzilor): Activează și dezactivează opțiunea de intersectare corectă a pereților și grinzilor.
- **Walls & Beams Reference Lines** (Liniile de Referință ale Pereților și Grinzilor): Utilizați această opțiune pentru a activa și dezactiva afișarea pereților și grinzilor, cu liniile de referință și liniile de contur.

- **Roof pivot Lines** (Liniile de Referință ale Acoperișurilor): Utilizați această opțiune pentru a specifica dacă liniile de referință ale Acoperișurilor sunt afișate în planul de nivel.
- **True Weight** (Grosimea Reală): Utilizați această opțiune pentru a activa și dezactiva afișarea Grosimii Reale a Liniilor. Dacă această opțiune este dezactivată, liniile vor fi afișate Subțire (Hairline), iar următoarea opțiune (Bold Cut Lines – Linii de Secțiune Groase) nu va fi utilizabilă.

**Notă:** Opțiunea Hairline din On-Screen View Options afectează numai afișarea pe ecran. Pentru a tipări aceste linii în forma lor subțire, bifați caseta Hairline din fereastra de dialog Print sau Plot.

- **Bold Cut Lines** (Linii de Secțiune Groase): Utilizați această opțiune pentru a specifica dacă Elementele de Construcție sunt afișate cu linii de secțiune groase.
- **Marker Range** (Intervalul de Afișare a Indicatorului): Utilizați această opțiune pentru a activa și a dezactiva afișarea pe ecran a elementelor din Intervalul de Afișare a Indicatorului (Marker Range). Aceste elemente sunt: Liniile și liniile de adâncime ale Secțiunilor și Elevațiilor; liniile și liniile de delimitare ale Elevațiilor/Elevațiilor Interioare; poligoanele care definesc limitele Detaliului și a Foi de Lucru.
- **Highlight Source Markers** (Evidențierea Indicatorilor Sursă): Utilizați această opțiune pentru a activa și a dezactiva afișarea pe ecran a evidențierii indicatorilor sursă. Indicatorii sursă sunt acei indicatori care creează un punct de vedere în momentul în care îi amplasați. Culoarea cu care este evidențiat indicatorul sursă poate fi configurată în Options > Work Environment > More Options.
- **Vectorial Hatching** (Hașura Vectorială): Utilizați această opțiune pentru a activa și dezactiva afișarea Hașurii Vectoriale. Dacă această opțiune este dezactivată, hașurile vor fi afișate în format bitmap. Această comandă influențează afișarea pe ecran doar a Hașurilor (indiferent de tipul acestora).
- **Drawing Frames** (Cadrele de Desen): Utilizați această opțiune pentru a afișa/ascunde Cadrele de Desen pe planșă.

- **Master Items on Layout** (Elementele Principale din Planșă): Utilizați această opțiune pentru a specifica dacă se afișează în planșă Elementele Principale (Master Items).
- **Show/Hide Drafting & Editing Aids** (Ascunderea/Afișarea Instrumentelor de Asistență la Desen/Editare): Utilizați această opțiune pentru a afișa sau ascunde toate instrumentele de asistență disponibile. Instrumentele de asistență la desen includ elementele de mânuire (handles) a Hașurilor, elementele de mânuire (handles) a Figurilor, Casetele de Text și elementele de mânuire pentru curbele Spline Bézier.

Utilizați următoarele patru comenzi de activare/dezactivare pentru a afișa/ascunde separat fiecare dintre aceste instrumente de asistență la desen.

# Afișarea Parțială a Structurilor

## Despre Afișarea Parțială a Structurilor

Funcția de Afișare Parțială a Structurilor vă permite să afișați și imprimați/publicați structuri compozite și elemente complexe într-o formă simplificată.

*Consultați secțiunea Structurile Compozite pe pagina 35 and Amplasarea Pereților/Stâlpilor/Grinzilor cu un Profil Complex pe pagina 278.*

De exemplu, când colaborați cu alți proiectanți sau ingineri, este posibil să doriți să publicați un Plan Structural care să conțină numai parțial elementele complexe și compozite, prin afișarea exclusivă a miezului sau prin afișarea lor fără finisaje.

Pentru a configura aceste preferințe de afișare utilizați comanda **Document > Partial Structure Display**. Setările de Afișare Parțială a Structurilor sunt valabile numai pentru elementele compozite și complexe.

Spre deosebire de Opțiunile pentru Vederea Modelului care afectează numai ferestrele 2D, setările de Afișare Parțială a

Structurilor afectează în egală măsură modul de afișare a elementelor în 2D și 3D.

Puteți face setări de Afișare Parțială a Structurilor diferite pentru fiecare fereastră (de exemplu, Plan de Nivel, 3D). Pentru a configura rapid Afișarea Parțială a Structurilor în fereastra curentă, utilizați fereastra derulantă din paleta Quick Options.

*Consultați secțiunea Paleta Quick Options pe pagina 86.*


Puteți salva diverse setări de Afișare Parțială a Structurilor pentru fiecare vedere în parte.

## Selectarea Preferințelor de Afișare Parțială a Structurilor


Utilizați fereastra de dialog **Document > Partial Structure Display** pentru a selecta modul de afișare preferat.




- **Entire Structure** (Structura Completă): Aceasta este setarea standard.



- **Without Finishes** (Fără Finisaje): Este afișată întreaga structură, cu excepția materialelor/componentelor definite ca „Finisaj”.



- **Core Only** (Doar Miezul): Sunt afișate numai structurile definite ca și „Core” (Miez).



## Setările de Afișare Parțială a Structurilor în Ferestrele ArchiCAD

Setările de Afișare Parțială a Structurilor pot fi alocate pentru următoarele tipuri de ferestre:

- **Fereastră Plan de Nivel** (pentru fiecare fereastră Plan de Nivel este valabilă aceeași setare de Afișare Parțială a Structurilor)
- **Fereastră 3D** (o setare pentru fereastră 3D)
- **Fereastră Secțiune/Elevație/Elevației Interioară/Document 3D:** Fiecare dintre aceste tipuri de ferestre poate avea propriile setări de Afișare Parțială a Structurilor (adică puteți avea trei

ferestre de Secțiune cu trei setări diferite de Afișare Parțială a Structurilor).


**Excepție:** Nu puteți configura Afișarea Parțială a Structurilor pentru Secțiunile sau Elevațiile de tip Desen sau pentru nici un punct de vedere Independent.

- **Foaie de Lucru și Detaliu:** Dacă punctul de vedere sursă se află în Planul de Nivel sau este un punct de vedere care se actualizează Automat, atunci puteți configura Afișarea Parțială a Structurilor pentru Foile de Lucru și Detalii (câte una separată pentru fiecare fereastră, dacă este necesar).

*Consultați și secțiunea Setările de Afișare Parțială a Structurii în Ferestre pe Baza Indicatorului Sursă.*


## Salvarea Setărilor de Afișare Parțială a Structurilor în fiecare Vedere

Setările de Afișare Parțială a Structurii sunt salvate pentru fiecare vedere în parte.




Aceasta înseamnă că puteți salva Setări diferite de Afișare Parțială pentru fiecare vedere: de exemplu, puteți salva două vederi diferite ale aceleiași Secțiuni, fiecare având Setări proprii de Afișare Parțială.

Secțiunea Properties din Harta Proiectului și din Harta Vederilor din cadrul Organizer vă oferă feedback (răspuns) cu privire la Setările de Afișare Parțială a Structurii pentru elementul selectat.




## Modul de Definire a Straturilor de Material ale unei Structuri Compozite drept „Miez” sau „Finisaj”

În cazul elementelor compozite (Perete, Planșeu, Acoperiș): straturile de material pot fi definite prin bifare drept „Core” în **Options > Element Attributes > Composite Structures**. Puteți bifa opțiunea „Core” pentru mai multe straturi de materiale, dar trebuie ca acestea să fie alăturate unul față de celălalt.



În cazul elementelor compozite: straturile de materiale pot fi definite prin bifare drept **“Finish”** în **Options > Element Attributes > Composite Structures**.



Puteți defini mai multe straturi de materiale alăturate drept „Finish”, dar acestea trebuie să includă unul sau ambele straturi exterioare de material.


Un strat de material nu poate fi, în același timp, „Finish” și „Core”.

Dacă doriți, un material poate să nu fie nici „Core”, nici „Finish” (lăsați ambele casete nebifate).



## Modul de Definire a Componentelor Elementelor Complexe (Profile) drept „Miez” sau „Finisaj”

În cazul elementelor Profilate (Perete, Grindă, Stâlp): Componentele pot fi definite prin bifare drept „Core” sau „Finish” în **Design > Profile Manager**.




Dacă doriți, un material poate să nu fie nici „Core”, nici „Finish” (lăsați ambele casete nebifate).

## Vizualizarea Întregii Structuri


Chiar dacă utilizați o opțiune de Afișare Parțială, ArchiCAD vă oferă mai multe tipuri de feedback (răspuns) pentru a vă ajuta să identificați întreaga structură inițială, dacă este necesar.

Puteți selecta opțiunea **Entire Original Structure** ca **Trace Reference** (Trace Reference):


- 1) Activați funcția Trace.
- 2) În meniul derulat utilizați Choose Reference (Selectare Referință) și selectați Entire Structure (Întreaga Structură), ca Referință.



În această Secțiune, pereții compoziți sunt afișați cu configurația Doar-Miez (Core-Only), dar referința „Entire Structure Display” (Afișarea Întregii Structuri), de culoare roșie, indică structura completă a peretelui.




La selectarea unui element afișat parțial, vor apărea **punctele sensibile** amplasate în locațiile inițiale. Evidențierea selecției este, totuși, arătată doar pe părțile afișate ale elementelor.



**Feedback-ul (Răspunsul) la preselectie** vă ajută, de asemenea, să identificați elementele întregi, cât și părțile acestora afișate parțial. Numai componentele afișate sunt evidențiate pentru a se indica preselectia, dar cursorul recunoaște linia de referință, chiar dacă aceasta nu se află pe una din părțile afișate ale elementului (așa cum se indică în imagine prin cursorul îngroșat având forma siglei Mercedes).



**Eticheta de Informații** afișează Grosimea elementului inițial, complet, chiar dacă acesta este în prezent Afișat numai Parțial:





## Stâlpii în Afișarea Parțială a Structurii


Deși Stâlpii obișnuiți au un „Miez” și un material de placare, aceștia nu sunt considerați elemente compozite în scopul Afișării Parțiale a Structurii. În cazul stâlpilor obișnuiți se vor afișa întotdeauna atât Miezul cât și materialul de Placare, indiferent de setările de Afișare Parțială a Structurii.

Pentru afișarea unui stâlp fără materialul de placare, creați un stâlp Complex și setați materialul de placare ca „Finish” (finisaj). Apoi selectați ca Afișarea Parțială a Structurii să fie „Without Finishes” (Fără Finisaj).

**Complex Column:  
Display Entire Structure**      **Complex Column:  
Display Without Finishes**



**Complex Column:  
Display Core Only**



Pentru Stâlpii „îmbrăcați” de pereți: Îmbrăcarea nu are loc dacă selectați afișarea exclusivă a Miezelui.

## Zonele și Afișarea Parțială a Structurii

Indiferent de opțiunea de Afișare Parțială activă, zonele nu sunt afectate: Zonele care se întind până la o „Muchie Interioară” (Inner Edge) sunt calculate astfel încât să includă „Finisajul” structurii înconjurătoare, chiar dacă finisajele sunt ascunse, în urma efectuării unei astfel de Setări de Afișare Parțială a Structurii.

## Hașurile de Acoperire din Planul de Nivel și Afișarea Parțială a Structurii


Dacă ați alocat o Hașură de Acoperire oricărui element compozit sau complex (Acoperiș, Planșeu sau Mesh), atunci Hașura de Acoperire va fi afișată indiferent de opțiunea de Afișare Parțială selectată.

Pentru a anula setările de afișare a Hașurilor de Acoperire, utilizați tabloul Override Fill Display din Document > Set Model View > Model View Options.



## Cotele și Afișarea Parțială a Structurii

Cotele sunt conectate cu setările de Afișare Parțială a Structurii: fiecare mod de Afișare Parțială are propriul set de cote: puteți avea un set de cote în vederea „Core Only” (Doar Miezul) și alte seturi de cote în vederile „Entire Structure” (Întreaga Structură) și „Without Finishes” (Fără Finisaje). **În cazul în care comutați între setările de Afișare Parțială a Structurilor, cotele asociate cu setările anterioare de Afișare nu vor mai fi vizibile.** Pentru a vizualiza Cotele din nou, reveniți la setarea de Afișare Parțială a Structurii în care au fost amplasate Cotele.

Pentru acest perete s-a efectuat setarea de afișare Core Only:




Dacă acum selectați setarea Entire Structure, cota afișată în modul Core Only dispare și apare o altă cotă — cea creată anterior, folosind setarea Entire Structure.



Puteți copia și lipi elementele cotate între două vederi ale căror setări de Afișare Parțială a Structurii nu corespund. Cu toate acestea, dacă încercați să lipiți două elemente cotate care NU apar în Afișarea Parțială dată, acele cote se vor pierde după ce efectuați

lipirea. În cazul în care copiați și lipiți elemente cotate între două vederi ale căror setări de Afișare Parțială a Structurii diferă, va apărea un mesaj de avertizare:




## Setările de Afișare Parțială a Structurii în Ferestre pe Baza Indicatorului Sursă

Adesea, veți lucra într-o vedere a modelului (Secțiune, Elevație, Elevație Interioară, Detaliu sau Foaie de Lucru) în care elementele își au sursele într-o vedere diferită a modelului.

Cu toate acestea, dacă punctul de vedere este de tip Reconstrucție-Manuală (Manual-Rebuild) sau de tip Desen (Drawing) vă puteți confrunta cu situații problematice dacă încercați să modificați Setările de Afișare Parțială a Structurii aparținând vederii derivate deoarece este posibil ca punctul de vedere sursă să nu fie actualizat. Din acest motiv, ArchiCAD nu vă permite să modificați setările de Afișare Parțială a Structurii pentru vederea derivată din surse de tip Reconstrucție-Manuală (Manual-Rebuild) sau de tip Desen (Drawing).


Următoarele setări ale vederii aparțin unei vederi a cărei sursă este un model cu Reconstrucție-Manuală; setările de Afișare Parțială a Structurilor nu pot fi modificate.



Soluția: Reveniți la vederea sursă (sau faceți o copie a acesteia) și modificați tipul de actualizare a acesteia în Auto-update (actualizare Automată).


În situația contrară: Să presupunem că aveți un punct de vedere cu actualizare Automată cu mai multe vederi derivate din acesta. Apoi, dvs. modificați punctul de vedere, selectând „Manual Update” (Actualizare Manuală) sau „Drawing type” (tip Desen). Acest lucru este posibil, dar trebuie să aveți în vedere faptul că vederile derivate din această sursă – chiar dacă le-ați creat deja - își vor modifica setările de Afișare Parțială în momentul reconstrucției, pentru a reflecta setările punctului de vedere sursă.

În cazul în care modificați setările de Afișare Parțială a Structurii ale unui punct de vedere sursă de tip Reconstrucție Manuală (chiar dacă vederile sale derivate se bazează pe o sursă cu Auto-Reconstrucție), ArchiCAD vă avertizează cu privire la consecințele pe care le au aceste modificări asupra vederilor derivate: este posibil ca setările de Afișare Parțială a Structurii aparținând vederilor să se modifice:



Puteți continua și să Reconstruiți vederea sau puteți întrerupe acest proces. Din nou, soluția este de a reveni la vederea sursă (sau de a face o copie a acesteia cu setările de Afișare Parțială a Structurii de care aveți nevoie) și de a modifica tipul de actualizare în Actualizare Automată.

Când faceți Reconstrucția unei astfel de vederi – a cărei sursă s-a modificat din sursă cu Reconstrucție Automată în sursă cu Reconstrucție Manuală – veți fi avertizat că setările Structurii Parțiale a vederii dvs. se vor modifica:



## Intersecții ale Elementelor Afișate Parțial

Intersecțiile se vor comporta exact ca și în cazul în care este afișată întreaga structură: Nu vor fi corectate mai departe intersecțiile straturilor de materiale în urma schimbării în afișare parțială.

**Excepție:** În cazul Elementelor Complexe (Profilate) pentru care este configurată Afișarea Parțială, în anumite cazuri este posibil ca intersecțiile să fie corectate.

## Uși și Ferestre în Afișarea Parțială a Structurii

Afișarea 2D a Ușilor și Ferestrelor trebuie corectată ca urmare a selectării afișării parțiale a structurii. Obiectele de tip Ușă/Fereastră din Biblioteca ArchiCAD12 au fost reprogramate pentru a fi afișate corect în modul de Afișare Parțială a Structurii.

Cu toate acestea, dacă lucrați în ArchiCAD 12 cu proiecte create în versiuni ArchiCAD anterioare, este necesar să rețineți următoarele:

1) Dacă doriți să păstrați obiectele din vechea bibliotecă, dar să utilizați și obiecte din noua bibliotecă, efectuați următoarele operațiuni:

- încărcați fișierul AC 12 library .lcf
- încărcați bibliotecile din ArchiCAD 10 și 11

Astfel „vechile” elemente compatibile vor fi înlocuite automat de componentele bibliotecii din ArchiCAD 12. Elementele „vechi” incompatibile vor rămâne la locul lor și nu vor intra în conflict cu obiectele ArchiCAD 12.

2) Dacă doriți să continuați să lucrați în proiect utilizând noile obiecte:

- încărcați fișierul AC 12 library .lcf
- Elementele incompatibile din proiectul dvs. vor fi indicate drept componente de bibliotecă Lipsă; va trebui să le înlocuiți unul câte unul (și să le resetati parametrii). Elementele compatibile vor fi înlocuite automat de componentele bibliotecii din ArchiCAD 12.

# DOCUMENTAȚIA

În completarea funcțiilor de modelare cu ajutorul cărora ați construit Clădirea Virtuală, ArchiCAD vă pune la dispoziție un set complet de instrumente de desen și de cotare.

În practica curentă, arhitecților li se cere să predea desene intermediare și finale pe hârtie. Pentru a vă ajuta să creați această documentație în condiții de maximă eficiență, pachetul ArchiCAD include o funcție încorporată de creare de planșe, optimizată pentru întocmirea documentației pe baza vederilor generate în ArchiCAD.

Funcția de creare a planșelor este complet integrată în ArchiCAD. Cu ajutorul Ferestrei Planșă, puteți accesa direct vederile Clădirii Virtuale, apoi puteți compila un Catalog de Planșe complet: sub forma unei reprezentări virtuale a documentației imprimată. Modificările din modelul ArchiCAD sunt actualizate automat în Catalogul de Planșe.

Funcția Publisher este un concept simplu specializat pentru fluxul de lucru din cadrul activității de proiectare: Aici puteți configura și salva preferințele pentru oricât de multe seturi de fișiere pentru publicare: puteți alege dacă urmează să imprimați, să plotați, să le încărcați pe un server sau să le salvați pe un disc. După definirea setărilor pentru un set de documente, le puteți tipări sau re-publica oricând, utilizând aceleași proprietăți, cu o simplă apăsare de buton.

ArchiCAD vă pune la dispoziție o interfață profesională de utilizare a echipamentelor de plotare/imprimare. Plotterele (care sunt, de obicei, echipamente utilizate pentru formate mari de documente) procesează informația vectorială, în timp ce imprimantele (indiferent de mărime) prelucrează informația folosind sisteme de rasterizare. În mod ideal, rezultatele finale al ambelor procese sunt identice. Graphisoft vă pune la dispoziție driver-e specializate compatibile cu majoritatea plotterelor; pentru imprimare trebuie să utilizați aplicațiile de imprimare comercializate de către distribuitor.

Funcția Calculation reprezintă o posibilitate de crearea de documente de tip listă în ArchiCAD. Procesul de Calculare este prezentat pe scurt la sfârșitul acestui capitol.

## Desenarea

**Elementele de Desen** sunt strict bidimensionale: Acestea includ Hașuri, Linii, Puncte Sensibile, Imagini și Desene. Cu excepția Hașurilor și Desenelor, acestea nu apar în vederile de tip listă.

Elementele de desen au diverse utilizări:

- Crearea de Detalii pe care nu doriți să le modelați complet cu instrumentele de construcție.
- Furnizarea de asistență la poziționare și desen pentru amplasarea elementelor de construcție.
- Contururile acestora pot fi utilizate pentru generarea de forme 3D complexe, cu ajutorul instrumentului Baghetă Magică.
- Crearea de decorațiuni sau elaborarea de detalii, mai ales în ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și Document 3D sau în Detalii și Foi de Lucru.

Afișarea în Planul de Nivel, în Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și în Documentul 3D a elementelor de desen depinde de caracteristicile selectate în ferestrele de dialog ale Setărilor Instrumentelor respective. Seturile de caracteristici pentru Elementele de Desen (culori de stilou, tipuri de linii, tipuri de hașuri) sunt gestionate cu ajutorul ferestrelor de dialog din **Options > Element Attributes**. Pentru o afișare sau tipărire mai rapidă, aspectul 2D al unora dintre caracteristici poate fi modificat cu ajutorul comenzilor **View > On-Screen View Options**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Comenzile Opțiunilor de Vizualizare pe Ecran pe pagina 425.*

Etapele tipice de creare a unui element de desen sunt următoarele:

- 1) Selectați instrumentul corespunzător din Caseta de Instrumente și deschideți fereastra de dialog a setărilor.
- 2) Modificați setările astfel încât acestea să corespundă situației sau scopului dvs. sau dați clic pe butonul Favorites din partea de sus a paletelor pentru a selecta o configurație predefinită a elementului. Dați clic pe OK pentru a confirma setările.
- 3) Acolo unde este cazul, selectați o Metodă Geometrică din Caseta de Informații, ceea ce vă va permite să creați versiuni drepte, curbe, în șir, poligonale sau prin rotație ale elementelor.
- 4) În fereastra 2D, definiți locația sau lungimea elementelor de desen.


## Hașuri

### Despre Hașuri

Hașurile sunt structuri geometrice 2D care vă ajută să distingeți și să decorați elementele din proiect.


Hașurile pot fi

- alocate elementelor de construcție (Pereți, Stâlpi, Grinzi, Planșee, Mesh-uri, Acoperișuri, Zone, părți ale Obiectelor)
- utilizate doar ca elemente de desen, amplasate cu instrumentul Hașură. Hașurile sunt utile pentru redarea suprafețelor pe care nu doriți să le redați în 3D, pentru adăugarea de efecte de umbră sau a altor efecte grafice, respectiv pentru măsurarea ariei unui poligon.



Hașurile alocate elementelor de construcție pot fi afișate în Planul de Nivel, în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Document 3D și de Detaliu/Foaie de Lucru.

În cazul majorității elementelor, puteți selecta o Hașură de Secționare (de exemplu, pentru suprafețele tăiate de o Secțiune sau de Planul de Secțiune al Planului de Nivel) și o hașură de Acoperire separată (pentru afișarea suprafețelor nesectionate, cum ar fi partea superioară a unui planșeu în Planul de Nivel.)



Ca hașuri vectoriale, hașurile pot fi utilizate și pentru îmbunătățirea aspectului materialelor în Fereastra 3D și în Documentul 3D.





La fel ca și elementele de construcție 3D, Hașurile 2D pot apărea în calcule cu proprietățile, descrierile și componentele asociate.

ArchiCAD include un set predefinit de hașuri standard sau de tipuri de hașuri. Fiecare tip de hașură are un „fundal” și un „prim plan” ale căror culori și modele le puteți seta separat.

Hașurile pot fi selectate din fereastra de dialog **Options > Element Attributes > Fill Types** unde le puteți defini, edita, dubla, redenumi sau șterge.

## Categoriile de Hașuri


Există trei Categoriile de Hașuri, cu utilizări standard:

- **Cut Fills** (Hașuri de Secționare): Hașuri afișate pe părțile secționate ale elementele de construcție în Planul de Nivel, Secțiuni/Elevații, Elevații Interioare, Documentul 3D sau Detalii/Foi de Lucru, oriunde un element de construcție a fost tăiat, astfel încât secțiunea sa să fie vizibilă.
- **Cover Fills** (Hașuri de Acoperire): Hașuri pe Planșee, Acoperișuri, Mesh-uri și Zone în Planul de Nivel.
- **Drafting Fills** (Hașuri de Desen): Hașuri simple 2D desenate manual în orice fereastră a modelului. Acestea nu au nicio relație cu elementele de construcție, cum ar fi Pereții, Planșeele sau Acoperișurile.

Fiecare tip de hașură face parte din una sau mai multe din aceste categorii. Categoria hașurii stabilește cărui element îi poate fi

alocată hașura. De exemplu, trebuie să selectați „Cover Fill” la Fill Type, dacă doriți ca hașura respectivă să fie disponibilă ca Hașură de Acoperire în setările pentru Mesh-uri/Zone/Acoperișuri/Planșee.


Pentru alocarea Categoriilor de Hașuri, deschideți fereastra de dialog **Options > Element Attributes > Fill Types** și bifați una sau mai multe casete în tabloul Availability and Bitmap.



**Note:** La alocarea unei Hașuri Vectoriale 3D în fereastra de dialog Materials (Materiale), puteți utiliza numai Hașuri de Acoperire.

## Categoriile de Hașuri: Setări Avansate pentru Hașuri Liber Concepute

La desenarea unei hașuri liber concepute cu instrumentul Hașură, puteți specifica din ce Categorie de Hașuri face parte Hașura respectivă, utilizând tabloul Advanced Settings aparținând Setărilor Hașurilor.



Acest lucru poate fi util pentru Opțiunile Vederii Modelului sau pentru clasificare, la salvarea în format DXF/DWG.


*Consultați și Fill-Hatch Conversion Table in ArchiCAD Help.*

De exemplu: Dacă aveți un Perete într-o Secțiune și anulați conexiunea acestuia cu modelul, Hașurile generate din secțiunea Peretelui vor aparține categoriei Hașurilor de Secționare. Dacă desenați Hașuri suplimentare în fereastra de Secțiune, puteți configura aceste hașuri să aparțină categoriei **Hașurilor de Secționare (Cut Fill)**, astfel încât acestea să fie gestionate în același mod ca și hașurile elementului de construcție.

## Alocarea unei Hașuri unui Element de Construcție

Pentru a defini un tip standard de hașură pentru un element de construcție sau pentru a modifica hașura unui element amplasat:

- 1) Activați instrumentul elementului respectiv sau selectați elementul amplasat.
- 2) Accesați tabloul Floor Plan and Section din Setările sale (sau dați clic pe butonul Floor Plan and Section din Caseta de Informații (Info Box)).




- 3) În lista parametrilor Hașurilor de Secționare și Hașurilor de Acoperire, dați clic pe denumirea sau iconul hașurii pentru a accesa lista de tipuri de hașuri disponibile.
- 4) Selectați Tipul de Hașură dorit din lista derulantă.


## Alocarea unei Hașuri de Acoperire

Dacă un element nu este secționat în Planul de Nivel – de obicei Planșee, Zone, Mesh-uri și Acoperișuri – hașura de secționare nu va apărea în Planul de Nivel, dar poate fi afișată o hașură de acoperire, dacă îi alocăți una.

- Pentru Planșee, Mesh-uri și Acoperișuri, bifați caseta „Cover Fill” din Floor Plan and Section.



- Pentru Zone, activați butonul „Cover Fill” din tabloul Floor Plan din Setările Zonei.



**Note:** La alocarea unei Hașuri Vectoriale 3D în fereastra de dialog Materials (Materiale), puteți utiliza numai Hașuri de Acoperire.

## Desenarea unei Hașuri Liber Concepute

Pentru a desena o hașură 2D, mai întâi activați instrumentul Hașură în Caseta de Instrumente și selectați una din Metodele Geometrice din Caseta de Informații.



Desenarea Hașurilor folosind fie metoda Poligonală, metoda Rectangulară sau metoda Rectangulară cu Rotație este asemănătoare cu procedeul folosit pentru desenarea pereților.

*Pentru a avea o imagine asupra acestui proces, consultați secțiunea Crearea unor Pereți Înlănțuiți pe pagina 260 și Crearea de Pereți dispuși Rectangular pe pagina 261.*


La desenarea unei hașuri concepute liber cu Instrumentul Hașură, puteți specifica din ce Categorie de Hașuri face parte Hașura respectivă.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Categoriilor de Hașuri: Setări Avansate pentru Hașuri Liber Concepute pe pagina 437.*

## Definirea Tipurilor de Hașuri

ArchiCAD include un set predefinit de hașuri standard sau de tipuri de hașuri. Acestea sunt Solid Fills (Hașuri Solide), Vectorial Fills

(Hașuri Vectoriale), Symbol Fills (Hașuri Simbol), Gradient Fills (Hașuri în Degrade) și Image Fills (Hașuri de tip Imagine).



Hașurile pot fi selectate din fereastra de dialog **Options > Element Attributes > Fill Types** unde le puteți defini, edita, dubla, redenumi sau șterge.


*Pentru informații suplimentare, consultați Fill Types Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Puteți modifica acest set de hașuri manual sau importându-le cu ajutorul funcției Attribute Manager. Puteți combina mai multe tipuri de hașuri pentru a crea caracteristici ale structurilor compozite pentru Pereți, Planșee și Acoperișuri.


**Categoria Solid Fills (Hașuri Solide)** include:

- Hașura **Foreground** (de Prim Plan): Se vede doar Prim-Planul, deoarece acesta acoperă Fundalul.
- Hașura **Background** (de Fundal): Se vede doar Fundalul, deoarece Prim-Planul este configurat la zero.
- Trei tipuri de hașură ale căror prim-plan au Transluciditate (Translucence) predefinită (25%, 50%, 75%).



Aceste procente pot fi ajustate manual în **Options > Element Attributes > Fill Types**:



În plus, puteți crea un nou tip de hașură solidă cu valoarea dorită a translucidenței: dați clic pe New și selectați Solid Fill în fereastra de dialog **Add New Fill**.



În tabloul Fill Appearance din fereastra de dialog Fill Types setați procentul de Translucidență (în cazul de față, 65). Acest nou Tip de Hașură va apărea de acum înainte în fereastra derulantă a hașurilor.



**Categoria Vectorial Fills (Hașuri Vectoriale)** poate fi atribuită elementelor de construcție în ferestrele 2D. De asemenea, poate fi atribuită Materialelor, care sunt afișate în fereastra 3D.

Consultați Afișarea Hașurii Vectoriale pe pagina 441.

Unele proprietăți ale modelelor vectoriale pot fi ajustate, inclusiv scara lor, unghiul și spațierea acestora, disponibilitatea și afișarea lor asociată, de tip bitmap destinată doar ecranului.

*Consultați Fill Edit Vectorial Pattern Panel in ArchiCAD Help*

**Categoria Symbol Fills (Hașuri Simbol)** poate fi atribuită elementelor de construcție. Puteți edita modelul simbol al unei hașuri existente sau puteți crea o nouă hașură simbol.

*Consultați Crearea unei Noi Hașuri Simbol pe pagina 444.*

**Gradient Fills (Hașuri în Degrade) și Image Fills (Hașuri de tip Imagine)** sunt exclusiv hașuri de Desen și, prin urmare, sunt disponibile doar din fereastra derulantă a Instrumentului Hașură. (Hașurile de Desen sunt create de mână cu ajutorul Instrumentului Hașură.)

*Consultați Hașurile în Degrade pe pagina 445 și Hașurile de tip Imagine pe pagina 446.*

## Modul de Afișare a Hașurilor: Vectorial sau Bitmap

Pentru fiecare tip de hașură sunt disponibile două moduri de afișare: vectorial și bitmap. În mod standard, toate hașurile din proiectul dvs. sunt setate ca Vectorial Hatching (Hașuri Vectoriale) în **View > On-Screen View Options**. Dacă dezactivați această comandă, hașurile vor fi afișate pe ecran în modul bitmap. La imprimarea sau plotarea fișierelor, hașurile vor fi reprezentate vectorial, chiar dacă sunt afișate pe ecran în format bitmap.

*Pentru informații suplimentare, consultați Comenzile Opțiunilor de Vizualizare pe Ecran pe pagina 425.*

Versiunile bitmap ale tuturor modelelor de hașuri predefinite aproximează formatul vectorial echivalent. Dacă modificați un model vectorial sau generați un nou tip de hașuri simbol, va trebui să creați manual versiunea bitmap.

## Afișarea Hașurii Vectoriale


### În Planul de Nivel

Elementele vor fi afișate cu hașură vectorială în Planul de Nivel numai dacă ați activat opțiunea **View > On-Screen View Options > Vectorial Hatching**.

### În Fereastra 3D

Elementele de construcție din Fereastra 3D sunt afișate cu Materialele alocate acestora în tabloul Model din Setările elementului. Dacă aceste Materiale includ o Hașură Vectorială, Hașura va fi vizibilă în Fereastra 3D numai dacă activați (selectând „On” comanda Vectorial 3D Hatching ) din fereastra de dialog **View > 3D View Mode > 3D Window Settings** și numai dacă folosiți Motorul Intern 3D.

*Pentru informații suplimentare, consultați 3D Window Settings in ArchiCAD Help.*



*Consultați și secțiunea Atribuirea unei Hașuri Vectoriale unui Material pe pagina 45.*

## În Ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și Document 3D

În ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevației Interioară și Document 3D se va afișa hașura vectorială numai dacă ați bifat caseta **Vectorial 3D hatching** din tabloul Model Display din fereastra de dialog a Setărilor.


*Pentru informații suplimentare, consultați tabloul Section Model Display Panel (for Source Section markers only) și 3D Document Model Display Panel in ArchiCAD Help.*

Setările hașurii vectoriale nu au niciun efect în vederile randate.


## Setarea Orientării Hașurii Vectoriale

Puteți defini manual sau modifica orientarea hașurii vectoriale.

- În cazul unei Hașuri desenate manual cu instrumentul Hașură, utilizați comenzile din tabloul General Settings din Setările Hașurii.




- În cazul Hașurilor de Acoperire alocate unui Mesh, Planșeu, Acoperiș sau unei Zone, utilizați comenzile de sub Cover Fill din fereastra de dialog Settings.



Orientarea modelului hașurii este indicată de elementele sale de mânuire. Elementele de mânuire a hașurii apar numai dacă activați Fill Handles (Drafting and Editing Aids) în **View > On-Screen View Options**.

## Conexiunea cu Originea Proiectului

Dacă selectați **Link to Project Origin**, orientarea hașurii va fi întotdeauna ortogonală independent de transformările pe care le-a suferit elementul.




## Conexiunea cu Originea Hașurii

Dacă selectați **Link to Fill Origin**, va apărea un singur element de mânuire pe hașura amplasată pentru a defini orientarea hașurii și a oferi un rezultat (feedback) vizual. În acest caz, modelul hașurii începe la originea hașurii.


La crearea unei noi hașuri cu ajutorul comenzii Link to Fill Origin, veți introduce vectorul după amplasarea poligonului hașurii. Cursorul ia forma săgeții de mânuire a hașurii.


Dați clic de două ori pentru a defini originea și direcția modelului hașurii. Cu primul clic veți defini originea Hașurii, iar cu al doilea punctul final al vectorului de direcție.





Observați faptul că elementul de mânăuie nu trebuie să se afle neapărat în interiorul Hașurii. Dacă doriți, îl puteți scoate în afara hașurii, după amplasarea acesteia. Dacă dați clic pe elementul de mânăuie se selectează întreaga Hașură; selectarea Hașurii are ca efect și selectarea elementului de mânăuie.


Pentru a modifica ulterior vectorul de orientare a hașurii, selectați Hașura, dați clic pe punctul din capătul săgeții de deplasare a hașurii și rotiți-o. Asigurați-vă că iconul de Deplasare a Sub-Elementului  este activ în paleta Pet Palette.



## Utilizarea de Hașuri Distorsionate


O a treia opțiune (accesibilă numai din Fill Tool Settings/Caseta de Informații a Hașurilor și Slab Tool Settings) vă permite să **Utilizați Hașuri Distorsionate (Distorted Fills)**. Aceasta înseamnă că în loc să existe un singur element de mânăuie, indicând vectorul de orientare, la originea hașurii vor apărea două astfel de elemente; acestea vă vor permite să acționați asupra modelului hașurii prin modificarea lungimii oricăruia dintre elementele de mânăuie și a unghiului dintre ele. Rețineți că (dacă Liniile de Ghidare sunt active), apare un Cerc de Ghidare în momentul în care lucrați cu

unul din elementele de mânăuie, ceea ce vă permite să începeți să distorsionați hașura; în momentul în care doriți să reveniți la orientarea inițială a acesteia, puteți aduce elementul de mânăuie la locul inițial pe Cercul de Ghidare.



Hașurile distorsionate au două utilizări speciale care îmbunătățesc în mod substanțial realismul proiectului dvs.

În Secțiunile de tip Desen, elementele de construcție sunt descompuse sub formă de linii și hașuri. Dacă selectați acele hașuri și bifați butonul radio Use Distorted Fills din setările acestora, hașurile vor fi afișate conform poziției geometrice reale. Comparați cele două imagini de mai jos: Hașurile sunt conectate la originea proiectului în partea stângă și distorsionate în partea dreaptă.




Cu ajutorul acestei opțiuni, hașurile de acoperire pentru Acoperișuri pot fi, de asemenea, reprezentate conform cu poziția lor geometrică reală. Deși nu puteți distorsiona manual o hașură de acoperire, puteți acționa comanda **Distort with Slope** din Setările pentru Acoperiș pentru a distorsiona automat hașura de acoperire în funcție de panta acoperișului.

Pentru aceasta, selectați acoperișul și deschideți fereastra de dialog a Setărilor Acoperișului. Asigurați-vă că ați bifat caseta Cover Fills




în tabloul Floor Plan and Section și activați comenzile **Align with Slope** și **Distort with Slope**.

Pentru informații suplimentare, consultați *Roof Floor Plan and Section Panel in ArchiCAD Help*.




Comparați cele două seturi de acoperișuri de mai jos – opțiunea de distorsionare este dezactivată la cele din stânga și activată la cele din dreapta.



## Opțiunile pentru Vederea Modelului: Setările Globale de Afișare a Hașurii

În mod standard, hașurile sunt afișate conform opțiunilor selectate în ferestrele de dialog ale elementelor. Cu toate acestea, puteți utiliza panoul **Override Fill Display** din Model View Options pentru a defini un concept uniform de afișare a hașurilor în

proiectul dvs. în **Document > Set Model View > Model View Options**.




Pentru informații suplimentare, consultați *Model View Options Override Fill Display in ArchiCAD Help*.

## Crearea unei Noi Hașuri Simbol

Hașurile simbol pot fi create de utilizator pornind de la o schiță desenată în oricare fereastră a modelului, cu ajutorul următoarelor operațiuni:

- 1) Desenați un model folosind Linii, Arce și Puncte Sensibile. Înscrieți modelul într-o formă rectangulară. Asigurați-vă că partea de sus, de jos, din stânga și din dreapta modelului au continuitate unele cu celelalte.
- 2) Selectați toate componentele modelului și executați comanda Edit > Copy.
- 3) Selectați Options > Element Attributes > Fill Types. Dați clic pe butonul New, introduceți o denumire pentru noua hașură și



bifați butonul radio **Symbol Fill**, apoi dați clic pe OK pentru a valida denumirea și tipul hașurii.

- 4) În tabloul **Edit Symbol Pattern**, dați clic pe butonul **Paste** de deasupra ferestrei **Preview**. Modelul apare în fereastra de **Previzualizare (Preview)**. Bifați caseta **Show Pattern Unit** pentru a evidenția o singură unitate a modelului din fereastra **preview** a ferestrei de dialog.

**Notă:** Dacă selecția componentelor copiate conține curbe spline, hașuri, texte sau alte elemente, acestea nu vor fi lipite în fereastra de dialog **Fill Types**.

- 5) Utilizați comenzile din tabloul **Edit Symbol Pattern** pentru a configura dimensiunile, modelul și unghiul de rotație al hașurii simbol.

*Consultați **Fill Edit Symbol Pattern Panel** in **ArchiCAD Help***

- 6) Dați clic pe OK pentru a ieși din fereastra de dialog și a salva modificările.


**Notă:** Formatul bitmap destinat doar ecranului trebuie editat manual în tabloul **Availability and Screen-Only Pattern** din fereastra de dialog **Fill Types**.

*Consultați **Fill Availability and Screen-Only Pattern Panel** in **ArchiCAD Help**.*

Dacă doriți să modificați o hașură simbol după ce componentele originale au fost șterse din fereastra de unde le-ați copiat, trebuie ca mai întâi să selectați simbolul care urmează să fie modificat în fereastra **Fill Types** și să apăsați pe butonul **Copy**. Prin lipirea hașurii simbol înapoi în fereastră, aceasta devine din nou editabilă.

## Adăugarea la o Hașură a unui Text cu Aria sa

Dacă ați bifat caseta **Show Area Text** din tabloul **General Settings** din fereastra de dialog **Fill Settings** în momentul în care finalizați desenarea Hașurii se va afișa cursorul **Ciocan** și vi se va cere să poziționați textul cu un clic.



Textul este creat în urma calculării ariei Hașurii. Setările textului sunt identice cu valorile standard aferente textelor pentru Cote.

**Notă:** Dacă hașura conține goluri, acestea se scad din aria hașurii.

Pentru a modifica setările fontului sau chiar conținutul textului referitor la arie, selectați numai textul (nu Hașura în sine) și editați Setările Textului de Cotare (în acest caz ultima comandă din meniul **Edit** se transformă în Setările Textului de Cotare).

*Pentru informații suplimentare, consultați **Dimension Text Settings** in **ArchiCAD Help**.*

Unitatea de măsură și precizia valorii ariei sunt definite în **Options > Project Preferences > Dimensions**.

*Pentru informații suplimentare, consultați **Dimensions Preferences** in **ArchiCAD Help**.*

Etichetele conținând valoarea ariei sunt întotdeauna citibile începând de jos în sus sau din dreapta spre stânga după o operațiune de rotație sau de oglindire.


## Hașurile în Degrade

Scopul Hașurilor în Degrade este de a optimiza grafica; deoarece nu indică proprietăți fizice, sunt disponibile numai ca hașuri 2D create cu instrumentul Hașură (Hașuri de Desen). Hașurile în Degrade nu sunt disponibile pentru suprafețele elementelor de construcție (Hașuri de Secționare și Hașuri de Acoperire).

Pentru a obține o hașură liniară în degrade, selectați două culori de stilou (prim plan și fundal) în tabloul General Settings din Setările pentru Hașuri.

*Pentru informații suplimentare, consultați Fill Tool Settings in ArchiCAD Help.*

La amplasarea Hașurii, veți observa că modelul este o combinație de două culori, cu o zonă de tranziție între ele.




Locația, unghiul și dimensiunile zonei de tranziție pot fi modificate cu ajutorul elementului de deplasare a hașurii, cu condiția activării opțiunii Fill Handles (Drafting and Editing Aids) în **View > On-Screen View Options**.



Un alt tip de hașură în degrade este hașura radială, având, în general, formă circulară. În acest caz, cele două culori (prim plan și fundal) corespund culorii interioare (miez) și exterioare a hașurii în degrade.

Puteți modifica originea hașurii în degrade și amplexarea zonelor ocupate de cele două culori cât și cea a zonei de tranziție, cu ajutorul elementului de deplasare a hașurii.




**Notă:** Dacă mutați elementul de deplasare a hașurii, verificați dacă ați selectat iconul **Move Sub-element** din paleta Pet Palette.

## Hașurile de tip Imagine

Hașurile de tip Imagine vă permit să utilizați imagini ca prim plan al hașurilor de Desen.


**Notă importantă:** Hașurile de tip Imagine sunt disponibile numai ca hașuri de Desen. Astfel, hașurile de tip imagine pot fi folosite numai pentru hașurile desenate cu instrumentul Hașură; nu pot fi aplicate elementelor de construcție.

În mod standard, ArchiCAD 12 include două hașuri de tip Imagine care pot fi utilizate drept Caracteristici ale elementelor, însă vă puteți defini alte hașuri proprii de acest tip.



Pentru a crea o nouă hașură de tip Image, accesați **Options > Element Attributes > Fill Types**. Dați clic pe New.

În fereastra de dialog **Add New Fill** selectați **Image fill**.




În fereastra de dialog Fill Types (în tabloul Availability and Screen only Pattern), observați că hașura de tip Image este o hașură de Desen. Hașurile de tip Image sunt numai hașuri de Desen, adică hașuri 2D desenate manual, cu ajutorul instrumentului Hașură. (Hașurile de tip Image nu pot fi utilizate pentru elemente de construcție).


În cazul hașurilor de tip Image, al doilea tablou poartă denumirea de **Fill Texture**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Fill Texture Panel in ArchiCAD Help.*


Dați clic pe butonul **Load Image** pentru afișarea ferestrei de dialog a directoroarelor bibliotecii. Căutați imaginea dorită și dați clic pe OK pentru a o încărca.



Utilizați comenzile Image Size pentru a ajusta dimensiunea și modelul hașurii tip Image.



Comenzile de „Oglindire” vă pun la dispoziție diverse opțiuni de setare a modelelor repetitive în interiorul hașurii tip Image.



Dați clic pe OK pentru a salva hașura nou creată sub forma unei caracteristici a proiectului.

## Linii

În ArchiCAD pot fi create următoarele linii drepte și curbe cu ajutorul diferitelor instrumente Linie și al metodelor geometrice.

- Segmente de Linie drepte unice, serii de segmente de linie Înlănțuite drepte și Curbe, forme Rectangulare și forme obținute prin rotația unui Dreptunghi.
- Arce Circulare și Cercuri complete
- Arce Eliptice și Elipse complete
- Polilinii drepte sau Curbe
- Curbe Spline naturale, curbe Bézier și curbe trasate Liber

Dacă dați dublu clic pe instrumentele de tip **Line** se va deschide o fereastră de dialog în care puteți modifica setările instrumentului respectiv.



În fiecare din aceste ferestre de dialog, caseta **Uniform Settings for Line Tools** (Setări Uniforme pentru Instrumentele Linie) vă permite să extindeți setările efectuate în fereastra de dialog respectivă la toate instrumentele de tip linie: Linie, Arc/Cerc, curbe Spline, Polilinii.

*Pentru informații suplimentare, consultați Line Tool Settings, Arc/Circle Tool Settings, Spline Tool Settings și Polyline Tool Settings in ArchiCAD Help.*

## Categorii de Linii în ArchiCAD

ArchiCAD vă permite plasarea liniilor în categorii. (Utilizați tabloul Advanced Settings din fereastra de dialog Line Settings) Puteți utiliza categorii de linii pentru a ajusta opțiunile de vedere a modelului și pentru a exporta setările liniilor în funcție de categoria acestora.

În ArchiCAD există trei categorii de linii:

- **Drafting line** (linia de Desen): Este o linie 2D simplă pentru desen. Liniile desenate cu instrumentul Linie fac parte, în mod standard, din această categorie.
- **Cut line** (linia de Secțiune): Linia de contur a unui element 3D într-un plan de secțiune.

**Notă:** Puteți selecta afișarea liniilor ca linii îngroșate din categoria liniilor de Secțiune: Selectați Bold Cut Lines în **View > On-Screen View Options**.


- **Skin Separator Line** (Linie de Demarcație a Straturilor de Material): Este o linie amplasată între straturile de materiale care compun structurile compozite care includ pereți, stâlpi, planșee și acoperișuri.

Categoriile de linii pot fi utile dacă, de exemplu, ați descompus un perete compozit sub forma liniilor și hașurilor care îl compun. În mod standard, în tabloul Advanced Settings al Instrumentului Linie, toate liniile de contur fac parte din categoria „Cut Line”, iar toate liniile de demarcație fac parte din categoria „Skin Separator”.

Toate celelalte linii fac parte, în mod standard, din categoria liniilor de Desen. Cu toate acestea, dacă desenați linii manual într-o fereastră de Detaliu, Foaie de Lucru, în fereastra unui obiect de tip Patch, în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară sau în fereastra Document 3D, puteți alocă o categorie acestor linii în funcție de rolul lor în plan. În acest moment, la selectarea unei opțiuni de vedere a modelului, chiar și liniile trasate manual pot fi considerate linii de Secțiune sau linii de Demarcație a Straturilor de Material.

Alocarea de categorii de linii poate fi utilă și în cazul în care salvați fișierul în format DXF/DWG: Fereastra de dialog DXF/DWG Translation Setup vă permite să definiți un layer separat în care pot fi exportate liniile de Demarcație a Straturilor de Material.

## Desenarea unui Unic Segment de Dreaptă

Pentru a desena un segment unic de Dreaptă, selectați Instrumentul **Line** din Caseta cu Instrumente și metoda geometrică **Single Line** (Linie Unică) din  Caseta de Informații (Info Box). Definiți segmentul de Dreaptă dând clic în capetele acestuia.

**Notă:** Această metodă de desenare similară CAD este metoda standard de desenare a segmentelor în ArchiCAD, dar o puteți modifica în **Options > Work Environment > Mouse Constraints & Methods**.

## Întinderea sau Micșorarea Liniilor


Pentru a întinde/micșora o linie dreaptă folosind o comandă din meniu:

- 1) Selectați linia.
- 2) Selectați comanda Edit > Reshape > Stretch.
- 3) Dați clic într-un capăt al liniei selectate și glisați-l.
- 4) Dați clic din nou pentru a defini un nou punct ca punct de extensie (sau reducere) a lungimii anterioare. Linia este lungită sau micșorată și, dacă este necesar, rotită, în funcție de acest nou punct. Celălalt punct de capăt va rămâne în poziția sa inițială.

**Notă:** Liniile Multiple, cu capete care se suprapun pot fi întinse simultan cu comanda Stretch sau cu Instrumentul Marcaj.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Operația de Întindere cu Instrumentul Marcaj pe pagina 149.


Dacă doriți să utilizați paleta Pet Palette:

- 1) Selectați linia.
- 2) Dați clic într-unul din capetele liniei. Paleta Pet Palette se afișează. Selectați iconul corespunzător întinderii liniei: .

Dați clic pentru a defini noul punct de capăt.

## Desenarea Arcelor de Cerc și a Cercurilor Complete

Pentru a desena un arc de cerc sau un cerc complet, selectați instrumentul **Arc/Cerc** din Caseta cu Instrumente (Toolbox) și una din Metodele Geometrice accesibile prin intermediul primului icon din **Caseta de Informații (Info Box)** (metoda Centrului Cercului, metoda celor Trei Puncte sau metoda Punctului de Tangență).




**Notă:** Aceste metode sunt identice cu cele folosite pentru desenarea pereților curbi.

Consultați secțiunea Crearea unui Perete Curb pe pagina 258.


Ceea ce diferențiază aceste metode este punctul pe care acestea îl definesc.



- Prima opțiune permite definirea **centrului** și **razei** arcului de cerc sau a cercului. Primul clic definește centrul cercului. Un contur „fantomă” urmărește cursorul până când dați clic din nou pentru a defini raza. După aceea, este afișat ca „fantomă” numai un segment curb parțial, până când dați clic a treia oară pentru a defini lungimea arcului de cerc. Dacă aveți nevoie de un cerc complet, dați dublu clic atunci când definiți raza. Când cele trei puncte sunt definite, conturul „fantomă” este înlocuit de cercul afișat complet.




- Cea de a doua opțiune permite definirea cercului cu ajutorul a trei puncte situate pe **circumferința** arcului de cerc. Cu primele două clicuri se definesc două puncte pe care probabil le veți utiliza pentru a îmbina alte elemente, ca puncte de intersecție ale grilei sau ca puncte magnetice speciale. După aceea, un cerc „fantomă” va urmări cursorul până când dați clic a treia oară pentru a defini al treilea punct. Este nevoie de un al patrulea clic pentru a defini lungimea arcului de cerc.



- Cea de a treia opțiune permite definirea exclusivă a unor forme complete circulare, folosind un număr de trei muchii sau puncte de tangentă (**tangential edges**). În cadrul acestor operațiuni, este necesar să selectați trei puncte inițiale: acestea pot fi o muchie tangentă (indicată de cursorul având forma siglei Mercedes), un nod (indicat de cursorul Bifă) sau un punct liber (indicat de cursorul Cruce.) Nu puteți folosi un punct de capăt ca muchie tangentă dacă utilizați această metodă; astfel, sunt permise un maxim de două puncte de capăt. Dacă selectați mai

mult de două puncte, programul va reveni la cea de a doua metodă prezentată mai sus. Tangentele pot fi numai linii drepte: toate punctele de tangentă trebuie să se afle pe muchii drepte ale Planșeelor, Liniiilor, Pereților, etc. În cazul în care dați clic pe o muchie curbă cu cursorul în forma siglei Mercedes, Cercul care va rezulta va trece prin punctul respectiv, fără a fi tangent la curbă



Următoarea etapă depinde de situația geometrică.

- Dacă există o singură soluție, cercul este desenat automat.
- Dacă există între două și patru soluții, apare cursorul Ochi, iar conturul „fantomă” al Peretelui se deplasează dintr-o poziție în alta, pe măsură ce mișcați cursorul. Dați clic când ajunge în poziția dorită pentru a finaliza cercul.
- Dacă nu există nicio soluție (de exemplu, dacă definiți trei muchii paralele care să fie tangente), nu va fi trasat niciun cerc.

**Notă:** Spre deosebire de Pereții circulari, Cercurile pot fi închise complet. Veți obține un singur element, nu două semicercuri.


## Întinderea Curbelor

Este posibilă modificarea circumferinței sau razei Pereților Curbi, Arcelor de Cerc sau Cercurilor fie cu ajutorul comenzii de Întindere, fie cu ajutorul iconului din paleta Pet Palette.




## Întinderea Unghiulară

- Utilizați iconul aferent comenzii de Întindere Unghiulară (**Angular Stretch**) pentru a modifica lungimea arcului, prin deplasarea capătului acestuia (sau a capătului liniei de referință în cazul unui perete curb), de-a lungul curbei.




- Ca alternativă, puteți transforma un Arc într-un Cerc complet sau, invers, un Cerc complet într-un Arc.

**Notă:** Un Perete curb întins pentru a forma un cerc complet va fi transformat în două elemente semicirculare.



## Întinderea Radială

Utilizați iconul aferent comenzii de **întindere radială Radial Stretch** pentru a mări sau a micșora raza unui element, deplasând muchia sau linia de referință a acestuia.




## Întinderea unei Elipse

Puteți modifica forma unei elipse închise sau a unui cerc complet prin întindere.

- Selectați elipsa sau cercul.
- Dați clic pe un nod pentru a apărea paleta Pet Palette.





- Selectați iconul de Întindere a Elipsei (**Stretch Ellipse**).
- Deplasați cursorul pentru a întinde elipsa de-a lungul axei sale sau pentru a întinde cercul și a-l transforma într-o elipsă.
- Dați clic pentru a finaliza operația.



## Editarea unui Arc de Cerc cu Ajutorul Tangentei


Editați un arc din orice punct de pe acesta, utilizând tangenta în cel mai apropiat capăt al arcului.

- Dați clic pe arc și selectați iconul de **Editare cu ajutorul tangentei (Edit segment using tangent)** din paleta Pet Palette.
- În plan apare tangenta în cel mai apropiat capăt al arcului. Deplasați cursorul pentru a edita tangenta selectând un nou punct de tangentă. Apare o linie flexibilă indicând forma arcului rezultat. Dați clic pentru a-l amplasa.



## Desenarea Arcelor de Elipsă și Elipselor Complete


Pentru a desena un arc de elipsă sau o elipsă completă, selectați instrumentul **Arc/Cerc** din Caseta cu Instrumente (Toolbox) și una din Metodele Geometrice accesibile prin intermediul celui de al doilea icon din Caseta de Informații (Elipsă-Diagonală, Elipsă-Semi-Diagonală, Razele Elipsei).




Cu metoda **Diagonală - Elipsă** se creează o Elipsă încadrată într-un dreptunghi.

Utilizarea acestei metode duce la întinderea elipsei într-un dreptunghi invizibil, până la nivelul capetelor diagonalelor acestuia.


- 1) Dați clic în capătul diagonalei dreptunghiului imaginar.
- 2) Prin întinderea diagonalei imaginare, obțineți elipse de diverse dimensiuni în interiorul dreptunghiului invizibil.
- 3) Cu al doilea clic selectați elipsa având o dimensiune corespunzătoare.



Metoda **Semi-Diagonală-Elipsă** funcționează în același mod cu cea Diagonală, cu deosebirea că dreptunghiul imaginar este definit în baza centrului și al punctului de capăt al semi-diagonalei.



Cu metoda **Razele Elipsei** puteți defini un arc de elipsă cu ajutorul razei mari și a unei alte raze a elipsei și cu ajutorul unghiului arcului.




- 1) Dați clic în centrul elipsei.
- 2) Selectați orientarea razei mari, dând clic din nou.
- 3) Se va afișa linia flexibilă a celei de a doua raze, pe care o puteți întinde pe diverse lungimi și în diverse unghiuri. Observați elipsa ce apare care corespunde lungimii celor două raze. Dacă întindeți raza mică prea mult sau în linie cu raza mare, nu puteți desena elipsa.
- 4) În ultima etapă, ArchiCAD menține elipsa fixă în timp ce dvs. definiți unghiul arcului. Mai întâi, utilizați o linie flexibilă pentru a defini latura de unde începe unghiul. Apoi definiți o altă latură care închide unghiul, ArchiCAD desenând Arcul de Elipsă care corespunde unghiului. Niciuna din laturile unghiului nu rămâne vizibilă după desenarea Arcului Final.

## Transformarea unei Elipse în Cerc

Pentru a transforma o Elipsă în Cerc:

- Selectați elipsa.
- Selectați unul din nodurile elipsei pentru a se afișa paleta Pet Palette.
- Selectați iconul de **Transformare a Elipsei în Cerc (Convert Ellipse to Circle)**.

Elipsa va fi transformată într-un cerc cu raza egală cu raza elipsei în nodul unde ați dat clic.




## Desenarea curbelor Spline

Pentru a desena o curbă Spline naturală sau o curbă Bézier, selectați instrumentul Curbă Spline din caseta de instrumente și prima metodă geometrică (curba spline naturală) sau a doua metodă geometrică (curba Bézier) din Caseta de Informații.



Curbele spline naturale pot fi definite prin amplasarea de noduri pe care programul le conectează automat, generând o curbă personalizată. Unghiul tangentei și forma curbei spline generate în baza acestora sunt afectate de fiecare nod definit. Puteți finaliza această operațiune dând dublu clic pe ultimul nod sau dând clic pe butonul **OK** din **Caseta de Comenzi (Control Box)**. Dacă dați clic pe **OK** veți obține întotdeauna o curbă spline închisă.



**Curbele Bézier** sunt mai complexe, dar permit o reproducere mai exactă a formelor personalizate specifice. La fel ca și curbele spline naturale, curbele Bézier sunt definite de noduri, dar spre deosebire de acestea au elementele de mână tangente pe ambele părți ale nodurilor plus un element de mână tangent, la fiecare capăt (în cazul curbelor deschise). Forma curbelor Bézier este influențată de direcția tangentei și de lungimea fiecărui element de mână tangent.

Când definiți o curbă Bézier, dați clic o dată pentru a amplasa nodul și țineți butonul mouse-ului apăsat. Dacă vă deplasați în orice direcție față de nodul respectiv, definiți tangenta inițială și lungimea elementului de mână care definește curbura. Dacă eliberați butonul mouse-ului, ArchiCAD va lua în calcul faptul că doriți să treceți la definirea următorului nod, prin următorul clic.

Țineți butonul mouse-ului apăsat și apoi definiți următoarea tangentă și următorul nod, ca mai sus. Puteți finaliza această operațiune dând dublu clic pe ultimul nod sau dând clic pe butonul **OK** din **Control Box**. Dacă dați clic pe **OK** veți obține întotdeauna o curbă spline închisă.


Puteți edita curbele Bézier prin varierea separată a lungimii fiecărui element de mână: Utilizați comanda din paleta Pet Palette **Move tangent handle (Mutarea elementului de mână tangent)**. Rețineți că există un singur unghi asociat cu ambele elemente de mână ale unui nod, dar elementele de mână pot avea lungimi diferite. Cu cât este mai lung elementul de mână, cu atât va fi curba mai lină în punctul de control.



Puteți trage elementele de deplasare din nodurile ascuțite pentru a le transforma în noduri curbe.

**Notă:** Vizibilitatea elementelor de mână ale curbelor Bézier depinde de starea comenzii **View > On-Screen View Options > Spline Handles**. Dacă se


activează „Show” (Afișează), atunci toate elementele de mână sunt vizibile în Planul de Nivel. Dacă se activează „Hide”, atunci vor fi vizibile doar elementele de mână ale curbei spline care a fost selectată ultima dată; dacă selecția este anulată, elementele de deplasare nu vor mai fi vizibile.



Pentru informații suplimentare, consultați Comenzile Opțiunilor de Vizualizare pe Ecran pe pagina 425.

## Editarea curbelor Spline


Dacă ați selectat instrumentul pentru curbe Spline în **Caseta cu Instrumente**, puteți edita curbele selectate, folosind una din metodele de mai jos.



- **Inserarea unui nou nod:** Dați clic pe curba spline cu cursorul sub forma siglei Mercedes; apoi utilizați comanda **Add new**

**node to Spline (Aduagă un nod nou curbei Spline)** din paleta Pet Palette.

- **Ștergerea unui nod:** Selectați comanda **Modify Spline path (Modifică traseul curbei Spline)** din paleta Pet Palette; apoi trageți nodul peste nodul vecin pentru a-l șterge, modificând astfel forma curbei spline.
- **Mutarea unui nod:** Selectați comanda **Modify Spline path (Modifică traseul curbei Spline)** din paleta Pet Palette; apoi trageți nodul pentru a-l muta, fără a modifica elementele de mână.




Pentru a uni o serie de curbe spline conectate:

- Selectați curbele.
- Selectați comanda **Edit > Reshape > Unify**.

## Desenarea Liberă a Curbelor


Pentru a desena liber o curbă, selectați instrumentul curbă **Spline** din Caseta cu Instrumente și iconul celei de-a treia Metode Geometrice din Caseta de Informații (Info Box).



Această metodă este utilă mai ales în cazul corecturilor. În momentul în care începeți corectura, ArchiCAD activează automat instrumentul curbă **Spline** și metoda geometrică liberă (Freehand).

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Funcția de Corectură a Proiectului pe pagina 598.*

Cu metoda liberă creați întotdeauna curbe Spline naturale.




## Desenarea Poliliniilor și a Liniilor Înlănțuite

Prin combinarea funcțiilor diferitelor instrumente pentru linii, puteți crea o serie de linii drepte și curbe înlănțuite, folosind


instrumentul **Polilinie** sau metoda geometrică de **Înlănțuire** din instrumentul Linie.

Diferența dintre cele două opțiuni rezidă în rezultatul pe care îl generează fiecare.


- **Poliliniile** sunt elemente singulare desenate cu **instrumentul Polilinie**.
- **Liniile înlănțuite** sunt un set de linii conectate desenate cu **instrumentul Linie**. Fiecare linie este un element separat, deși acestea pot fi grupate înainte sau după ce au fost create. Pentru a grupa un set de linii înlănțuite, activați comanda **Edit > Grouping > Autogroup** înainte de a începe să desenați liniile Înlănțuite sau selectați setul de linii Înlănțuite desenat și activați comanda **Edit > Grouping > Group**.



Pentru a desena o **Polilinie** selectați o metodă geometrică pentru instrumentul **Polilinie**: Metoda Polilinie, metoda Rectangulară sau metoda Rectangulară cu Rotație.



Pentru a desena un **set de linii Înlănțuite** selectați



o metodă geometrică pentru instrumentul **Linie**: Metoda de Înlănțuire, metoda Rectangulară sau metoda Rectangulară cu Rotație.

Indiferent de metoda folosită (**Polilinie** sau **set de linii Înlănțuite**), veți obține o serie de segmente de linie drepte sau curbe, unite la capete.

- Desenați o linie și dați clic pentru a o finaliza.

- În momentul în care dați clic pentru a finaliza o linie, începe desenarea liniei următoare.
- Dați clic pe butonul **OK** din Caseta de Comenzi (**Control Box**) sau dați dublu clic pe ultimul punct de capăt pentru a finaliza polilinia sau setul de linii înlănțuite.


*Pentru a avea o imagine asupra acestui proces, consultați secțiunea Crearea unor Pereți Înălțuiți pe pagina 260.*

- Pentru a anula ultima linie desenată a unei polilinii sau a setului de linii înlănțuite, apăsați tasta Backspace.

### Continuarea unei Polilinii

Puteți extinde o Polilinie finalizată la oricare din capete:

- Selectați polilinia existentă.
  - Dați clic pe oricare din capetele polilinieii.
  - Selectați iconul **Continue Polyline** (Continuarea Polilinieii) din paleta Pet Palette care apare.
  - Desenați liniile suplimentare, apoi dați dublu clic (sau dați clic pe OK în Caseta de Comenzi) pentru a finaliza polilinia.
- Notă:** În momentul în care extindeți polilinia inițială, puteți apăsa tasta Backspace pentru a șterge ultimele linii desenate, dar nu puteți șterge liniile care fac parte din polilinia inițială.



### Crearea de Dreptunghiuri cu Instrumentul Linie sau Polilinie

Utilizarea metodei **Rectangulare** în combinație cu instrumentul Linie are ca efect crearea de Linii unice, grupate, în mod standard. Dacă utilizați metoda Rectangulă în combinație cu instrumentul Polilinie veți obține un singur Dreptunghi.

Dacă utilizați **metoda Rectangulă, cu Rotație**, este necesar ca mai întâi să definiți un vector de rotație pentru linia de referință a dreptunghiului. Vectorul de rotație definește și lungimea celor două linii paralele cu el. Dacă apăsați o dată pe tasta Shift puteți debloca restricția privind lungimea și utiliza numai unghiul de rotație al vectorului de rotație.

### Descompunerea unei Polilinii

Pentru a descompune o Polilinie:

- Selectați Polilinia.
- Selectați **Edit > Reshape > Explode into Current View**.

Veți obține o serie de Linii și de Arce.

**Notă:** În cazul în care comanda **Edit > Grouping > Autogroup** este activă, rezultatul va fi grupat.

### Unificarea Elementelor de Desen sub forma unei Polilinii

Liniile, Arcele și Poliliniile selectate pot fi transformate într-o singură Polilinie.

- Selectați toate elementele conectate
- Selectați comanda **Edit > Reshapes > Unify**.

Caracteristicile ultimului element selectat vor fi preluate de setul unificat de elemente.

Puteți unifica mai multe seturi de elemente conectate și selectate cu o singură comandă de Unificare.

**Notă:** Pentru a unifica elemente Grupate, este necesar ca mai întâi să Suspendați Gruparea.

Pentru informații suplimentare, consultați Gruparea Elementelor pe pagina 162.

## Deschiderea unei Polilinii Închise

Pentru a deschide o polilinie închisă prin ștergerea unei linii:

- Activați instrumentul Săgeată.
- Dați ctrl-clic (Cmd-clic) pe linia pe care doriți să o ștergeți.

**Notă:** Utilizați aceeași metodă pentru a tăia o polilinie având cel puțin trei linii în două polilinii independente.

## Punctele Sensibile (Hotspots)

Punctele sensibile sunt simple puncte indicate de o cruciuliță. Rolul lor principal este de a facilita poziționarea elementelor în vederile 2D. Punctele sensibile nu apar în documentele imprimate sau plotate și pot fi șterse în momentul în care nu mai aveți nevoie de ele.

Pentru informații suplimentare, consultați Hotspot Tool Settings in ArchiCAD Help.

## Amplasarea Punctelor Sensibile

În momentul în care ați finalizat setările pentru Culorile Stilurilor și pentru Layer-e în fereastra de dialog a setărilor pentru Punctele Sensibile, puteți începe amplasarea acestora. Dați doar clic în locul dorit. În anumite situații, poate fi necesar să continuați construcția exact dintr-un anumit punct al unui element, într-un loc unde nu există un punct sensibil sau un punct special. Soluția este de a

genera puncte sensibile care să vă permită magnetizarea în acest punct.


**Notă:** Începând cu versiunea ArchiCAD 10, funcția de Linie de Ghidare este valabilă și pentru localizarea punctelor de intersecție și a altor puncte magnetice utile.

Pentru informații suplimentare, consultați Linii de Ghidare (Guide Lines) pe pagina 113.

Puteți genera automat Puncte Sensibile în punctele de intersecție pe extensiile imaginare ale elementelor.

Este necesar ca instrumentul Punct Sensibil (Hotspot) să fie activ.

- 1) Selectați o linie, o muchie sau un arc și poziționați cursorul în partea de sus a altui element (cursorul sub forma siglei Mercedes).
- 2) Dați Ctrl-clic (Cmd-clic) pentru a genera un punct sensibil.




**Notă:** Dacă dați Ctrl/Cmd-clic pe muchia unui Acoperiș în timp ce este selectat un alt Acoperiș, muchia pe care ați dat clic va fi poziționată pe coama comună (dacă există) a celor două planuri de acoperiș. Cu instrumentul Perete sau Linie activ, Pereții sau Liniile selectate vor fi extinse pentru a se intersecta cu muchia pe care ați dat clic.

Pentru a amplasa un Punct Sensibil într-un punct tangențial îndepărtat, selectați arcul (arcele) și dați Ctrl-clic (Cmd-clic) cu cursorul **Bifă** pe orice element (punct sensibil sau nod).

Vor fi generate puncte sensibile tangențiale pe extensia imaginară a arcelor sau a muchiilor curbe.

Este, de asemenea, posibil să adăugați Puncte Sensibile dând Ctrl-clic (Cmd-clic) pe:

- O proiecție paralelă a unui perete, unei linii sau a unui muchii de acoperiș, a unei hașuri sau a unui planșeu, dintr-un punct sensibil selectat.



- O proiecție perpendiculară dintr-un punct sensibil al unui element (în locul unde cursorul ia forma unei **Bife**) sau pe un spațiu gol (în locul în care se află cursorul **Cruce**) pe un perete, planșeu, acoperiș selectat, pe muchia selectată a unei hașuri sau pe o linie selectată.



## Imagini

**Imaginile** sunt fișiere imagine importate și apoi incluse în fișierul de proiect ArchiCAD. Acestea pot fi introduse în oricare din ferestrele 2D (Plan de Nivel, Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și Documentul 3D, Detaliu, Foaie de Lucru, Planșă). Imaginile sunt amplasate și manevrate cu instrumentul specializat pentru Imagini.

*Pentru informații suplimentare, consultați Figure Tool Settings in ArchiCAD Help.*

O Imagine amplasată poate servi ca imagine de fundal pentru modelul ArchiCAD, dacă se folosește funcția Align View.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Alinierea Perspectiviei pe pagina 624.*



De asemenea, puteți amplasa în plan, ca imagine, conținutul decupat al unei ferestre ArchiCAD.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Copierea unei Porțiuni de Imagine Decupate cu ajutorul Instrumentului Marcaj pe pagina 102.*

**Notă:** Desenele, spre deosebire de Imagini, primesc numere de identificare (ID) și (opțional) titluri. Cadrele acestora pot fi decupate. Spre deosebire de Imagini, Desenele sunt fișiere conectate care pot fi actualizate.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Desenele în Vederea Model pe pagina 458.*

Imaginile pot fi afișate cu sau fără elemente de mânăuie sau ca simpli ocupanți de loc (placeholders). Setarea este globală, afectând deci toate Imaginile amplasate. Puteți face selecțiile necesare cu ajutorul opțiunii de activare/dezactivare Figure Handle de sub **View > On-Screen View Options > Show/Hide Drafting and Editing Aids**.



**Notă:** Indiferent de metoda de importare folosită, imaginile elementelor de tip Imagine sunt incluse în Proiect, ducând la mărirea dimensiunilor fișierului. Utilizați dimensiunile și rezoluțiile cu atenție pentru a preveni supraîncărcarea Proiectului.

## Amplasarea Imaginilor

În momentul în care ați finalizat setările în fereastra de dialog **Figure Settings**, dați clic cu cursorul pentru a amplasa Imaginea. Dacă rezultatul nu vă satisface (de exemplu, dacă imaginea este



prea mică sau prea mare), deschideți din nou fereastra de dialog a Setărilor Imaginii și ajustați dimensiunea, rezoluția și alte setări înainte de a reamplasa Imaginea.

*Pentru informații suplimentare, consultați Figure Tool Settings in ArchiCAD Help.*

De asemenea, puteți întinde Imaginea amplasată, cu ajutorul tastei Shift pentru a restricționa diagonală și a păstra proporțiile imaginii. Cu toate acestea, dacă doriți, puteți întinde independent dimensiunile X și Y ale Imaginii.

Înainte de a amplasa Imaginea, conturul „fantomă” al acesteia urmărește mișcările cursorului, dimensiunile fiind afișate proporțional. Punctul de ancorare al conturului „fantomă” este sensibil la noduri și la muchii. Pentru a dezactiva această opțiune, accesați

**Options > Work Environment  
> More Options > Show Ghost  
Bounding Box of Objects, Columns, Figures și Drawings.**

Puteți amplasa Imagini direct în ArchiCAD, fără a utiliza instrumentul Imagine, prin lipirea imaginilor bitmap provenind fie din altă fereastră ArchiCAD (de exemplu, dintr-o imagine Fotorandată a Modelului), fie dintr-un alt software de procesare a imaginilor. Elementul lipit va fi tratat ca Imagine în ArchiCAD.

**Notă:** Imaginile importate cu această metodă sunt întotdeauna lipite pixel cu pixel în panoramarea curentă.

## Desenele în Vederea Model

Desenele sunt vederi ArchiCAD și fișiere externe care au fost introduse în proiect. Puteți personaliza opțiunile privind mărimea, titlurile și încadrarea în pagină aferente desenelor dvs. (Spre deosebire de desene, pentru Imagini nu sunt disponibile aceste opțiuni.) Spre deosebire de Imagini, desenele importate pot fi actualizate automat, astfel încât să preia toate modificările din fișierul sursă sau, dacă doriți, pot fi actualizate manual.

Desenele pot fi amplasate atât în vederile Model, cât și în Planșe.

Desenele amplasate în vederile Model sunt fișiere externe (cum ar fi fișierele DWG, PDF și fișierele de imagini). Desenele din vederile Model nu pot fi vederi ArchiCAD. Cu toate acestea, Desenele amplasate în Planșe pot include vederi ArchiCAD (din fișierul curent de proiect sau din alte fișiere de proiect), ca și alte fișiere externe compatibile cu ArchiCAD.

*Pentru informații cu privire la Desenele din Catalogul de Planșe, consultați Desenele din Catalogul de Planșe (Layout Book) pe pagina 506.*

Cu ajutorul **instrumentului Desen** puteți amplasa Desene în proiect și accesa și defini Setările fiecărui Desen. Anumite opțiuni pot fi personalizate înainte de amplasarea desenului.

*Pentru informații suplimentare, consultați Drawing Tool Settings in ArchiCAD Help.*

### Ștergerea unui Desen

Pentru a șterge un desen, selectați-l și ștergeți-l ca pe orice alt element ArchiCAD. Rețineți că odată ce ați șters un desen nu puteți reveni asupra acestei operațiuni, cu EXCEPȚIA situației în care fereastra activă este de același tip (de exemplu, fereastra Plan de Nivel sau fereastra Planșă) cu fereastra care conținea desenul șters.

## Amplasarea Desenelor într-o fereastră Model

Desenele pot fi amplasate în orice vedere Model, cu excepția unei Ferestre 3D sau a unei vederi Tabel Inventar. Amplasarea unui Desen în model poate fi utilă dacă, de exemplu primiți un desen de detaliu standard al unei structuri de Acoperiș, în format PDF, de la un producător. Puteți amplasa acest document PDF ca Desen în fereastra Detaliu, introducând propriile dvs. modificări și corecturi, apoi îl puteți amplasa ca detaliu modificat într-o Planșă.

În mod similar, un fișier extern DWG poate fi amplasat ca Desen în model, sub formă de desen vectorial. Aceasta reprezintă o soluție mai simplă de accesare a fișierelor DWG în ArchiCAD, spre

deosebire de metoda mai complexă de atașare a fișierelor DWG ca XREF.

Este preferabil să amplasați imaginile în vederea Model cu instrumentul Desen și nu cu instrumentul Imagine, deoarece un astfel de Desen păstrează informațiile referitoare la fișierul sursă și poate fi actualizat.

Desenele amplasate într-o vedere model (spre deosebire de cele amplasate într-o Planșă) nu sunt dependente de scară.


Pentru a amplasa un Desen într-o fereastră Model:

- Activați instrumentul Desen.
- Dați clic în fereastra modelului acolo unde doriți să amplasați Desenul.
- Se deschide fereastra de dialog a Conexiunii (**Link to**) cu directorul. Căutați fișierul dorit, selectați-l și dați clic pe Open.

**Notă:** Dacă importați un fișier PDF cu mai multe pagini, se va afișa o fereastră de dialog în care vi se va cere să alegeți paginile pe care doriți să le amplasați.

- Desenul este amplasat cu ajutorul punctului de ancorare pe care l-ați selectat în Setările Desenului (în mod standard, centrul acestuia).

Ca alternativă, utilizați comanda **File > External Content > Place External Drawing** pentru a accesa aceeași fereastră de dialog.



Puteți modifica setările Desenului amplasat în fereastra de dialog **Drawing Settings**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Drawing Tool Settings in ArchiCAD Help.*

Desenele amplasate în Vederile Model sunt incluse în lista din Drawing Manager, putând fi actualizate și gestionate la fel ca și cele amplasate în Planșe.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Gestionarea și Actualizarea Desenelor Amplasate pe pagina 513.*

## Adnotarea

Elementele de Adnotare permit afișarea de date numerice sau sub formă de text în vederile 2D; aceste informații pot face referire la elemente sau pot fi independente.

- **Cotele** sunt adăugate elementelor de construcție și elementelor de desenare în fereastra Plan de Nivel, în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Document 3D și Foaie de Lucru/Detaliu, cu ajutorul instrumentelor de Cotare.

- **Instrumentul Grilă** vă permite să amplasați elementele Grilă individual sau în cadrul unui Sistem de Grile. Elementele Grilei fac parte din model și reprezintă un cadru editabil de amplasare a diverselor elemente, respectiv de identificare a locațiilor din model.
- **Textul** este introdus cu ajutorul instrumentului Text sub forma blocurilor de text pentru care sunt disponibile multiple opțiuni de formatare.
- **Autotextul** este un element text care conține o definiție inserată automat de program. Autotextul poate fi inserat atât în Vederile Model, cât și în Planșe.
- **Etichete** vă permit atașați informații în format text sau simboluri pentru elementele de construcție și Hașurile 2D. Sunt disponibile și Etichete Independente.

## Cotarea

Instrumentele de cotare din ArchiCAD vă oferă o mare flexibilitate de adnotare a Clădirii Virtuale, putând folosi unitățile de măsură și standardele pe care le doriți, la libera dvs. alegere.

Cotele sunt asociative, ceea ce înseamnă că valorile cotelor vor fi actualizate automat dacă elementul cu care sunt asociate este modificat.

**Excepție:** Cotele pe care le setați ca „statice” nu sunt asociative.


*Consultați secțiunea Cote Statice pe pagina 462.*

ArchiCAD permite utilizarea de diverse **Standarde de Cotare**.

Puteți aplica un standard de cotare sau îl puteți personaliza pentru proiectul curent în **Options > Project Preferences > Dimensions**.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Unități de Cotare pe pagina 25.*

Pentru a schimba rapid unitățile de cotare ale proiectului dumneavoastră, utilizați fereastra derulantă Dimensions din paleta Quick Options.








*Consultați secțiunea Paleta Quick Options pe pagina 86.*

Cotele pot fi amplasate în fereastra de Plan de Nivel, Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Document 3D și cele de Detaliu și Foaie de Lucru.

Fereastra Document 3D are câteva opțiuni de cotare unice.

*Consultați secțiunea Cotele Liniare în Fereastra Document 3D pe pagina 465.*

Sunt disponibile următoarele opțiuni de cotare:

- **Cotele Liniare** afișează lungimea elementelor, atât pentru cele curbe, cât și pentru cele drepte. 
- **Cotele de Înălțime (Elevație)** (o metodă de construcție aferentă instrumentului Cotă Liniară) afișează valorile înălțimii în vederea de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și Document 3D. 
- **Cotele de Nivel** afișează valorile înălțimii în fiecare Plan de Nivel. 
- **Cotele Radiale** afișează raza elementelor curbe. 
- **Cotele Unghiulare** afișează unghiul dintre două linii sau muchii, în grade. 

## Amplasarea Cotelor

În general, procesul de cotare se desfășoară în modul următor:

- 1) Selectați instrumentul de cotare corespunzător; efectuați setările necesare, selectați metoda de construcție și metoda geometrică.

Pentru informații suplimentare, consultați *Dimension Tool Settings* in *ArchiCAD Help*.

- 2) Dați clic pe elementul pe care doriți să îl cotați; cu aceste clicuri creați puncte de referință temporare care indică exact unde trebuie să înceapă și unde trebuie să se sfârșească unitățile de cotă. În momentul în care dați clic pe elementul care urmează a fi cotaț, acesta va fi evidențiat, pentru a vă ajuta să identificați elementul asupra căruia lucrați.

**Notă:** Evidențierea se produce numai dacă ați bifat caseta „Highlight contours of related element(s)” (evidențierea conturului elementului(elor) selectate) din **Options > Work Environment > Selection and Element Information**.

- 3) Dați dublu clic după amplasarea punctului de referință final.
- 4) Dați clic cu cursorul Ciocan negru în locul unde doriți să apară șirul de cote.
  - În cazul unor anumite tipuri de cote, o linie flexibilă urmărește cursorul pentru a vă ajuta să alegeți direcția corectă a cotei.
  - Cotele Liniare vă pun la dispoziție opțiuni suplimentare (pe care le puteți activa dând clic) de stabilire a locului liniei de cotă.


Consultați secțiunea *Opțiuni de Amplasare a Cotelor Liniare* pe pagina 463.

- Puteți anula orice Punct de Referință marcat dând clic din nou.

## Glosar de Termeni de Cotare


- **Punctele de referință** sunt noduri temporare pe care le creați pe elementele ArchiCAD în timpul procesului de cotare.

În cazul în care amplasați un punct de referință într-un loc necorespunzător (sau într-un spațiu gol), cursorul indică un punct de referință rectangular (după cum se poate observa în imaginea de mai



jos), în locul unui punct circular obișnuit. Aceasta înseamnă că punctul de referință va fi static și nu va urma elementele cotate, în momentul în care acestea sunt întinse sau deplasate.



Consultați și secțiunea *Cote Statice* pe pagina 462.



Punctele de referință sunt temporare; acestea dispar după ce dați clic pentru a amplasa șirul de cote.

**Șirul de Cote** apare după ce dați clic cu cursorul Ciocan, după ce ați finalizat procesul de cotare. În cazul Cotelor Liniare, un șir de cote este format din


- o **linie de cotă**, indicând lungimea elementului;
- **linii ajutătoare** (perpendiculară pe linia de cotă), dacă în Setările Cotei s-a selectat afișarea acestui tip de linie;
- **puncte de cotă** (la locul de intersecție dintre linia de cotă și liniile ajutătoare).



## O unitate de cotă


conectează două puncte de cotă alăturate și include valoarea scrisă a cotei.

Unități de Cotare



## Cote Statice

Cotele Statice fac excepție de la regula generală conform căreia cotele din ArchiCAD sunt asociative. Puteți opta pentru transformarea cotelor liniare sau cotelor de nivel în cote statice prin bifarea casetei Static Dimension din Setările Cotelor.



Linia de cotă a unei cote statice nu urmează modificările elementelor modelului.

În momentul în care o cotă a fost configurată să fie statică, aceasta nu mai poate deveni din nou asociativă. Dacă niciunul din indicatorii șirului de cote nu este fixat într-un nod, șirul de cote va deveni static.

Cotele statice se comportă ca și celelalte cote, sub două aspecte:

- 1) Dacă sunt rotite sau oglindite, valoarea se rotește întotdeauna astfel încât să o puteți citi.





- 2) Dacă Unitatea de Cotă se modifică în in Options > Project Preferences > Dimensions, toate valorile vor fi actualizate.

Pentru informații suplimentare, consultați *Dimensions Preferences* in ArchiCAD Help.

## Cote Liniare

Cotele liniare măsoară distanțe liniare de-a lungul elementelor drepte sau curbe. În **Caseta de Informații** și în fereastra de dialog a **Setărilor pentru Cote** sunt disponibile patru metode de construcție.


Consultați *Linear Dimension Tool Settings* in ArchiCAD Help.



- Folosiți metoda **Liniară** , pentru a măsura și afișa distanțele dintre două Puncte de Referință alăturate.
- Dacă utilizați **metoda Cumulativă** , primul Punct de Referință este considerat punctul zero al șirului de cote. Toate valorile cotelor din șirul de cote vor indica distanța dintre oricare Punct de Referință și punctul zero.
- În cazul **metodei Liniei de Bază** , măsurarea distanțelor se realizează la fel ca în cazul metodei Cumulative, dar punctul zero nu este marcat.
- Cel de al patrulea icon , vă permite crearea de **Cote de Înălțime (Elevație)**.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea *Cote de Înălțime (Elevație)* pe pagina 467.

**Metodele Geometrice** pentru Cotele Liniare trebuie configurate în Caseta de Informații.



- Metoda standard **Orice Direcție**  vă permite să creați șiruri de cote în diverse poziții față de element: paralele cu primele două puncte de referință amplasate sau orizontale/verticale sau paralele cu altă muchie/suprafață pe care o alegeți.

- Metoda **numai X-Y** , restricționează poziționarea zonelor liniilor de cotă, acestea putând fi numai orizontale sau verticale, relativ la ecran.
- **Metoda Lungimii Arcului**  vă permite să cotați elementele curbe.

Metoda Geometrică selectată se aplică întregului șir de cote, neputând fi configurată pentru fiecare unitate în parte.


**Notă:** În fereastra Document 3D sunt disponibile Metode Geometrice suplimentare. Consultați secțiunea *Cotele Liniare în Fereastra Document 3D pe pagina 465*.

### Opțiuni de Amplasare a Cotelor Liniare


Pentru a cota un element drept, amplasați o serie de puncte de cotă pe element, apoi dați dublu clic.

Următoarea etapă constă în aducerea cursorului în locul unde doriți să amplasați linia de cotă.


La cotarea unei muchii drepte verticale sau orizontale, o linie flexibilă asigură feedback pentru amplasarea liniei de cotă:




Cu toate acestea, pentru cotarea unui element aflat în orice altă poziție – în cazul în care utilizați metoda geometrică standard **Orice Direcție** – aveți la dispoziție trei opțiuni („zone”) pentru liniile de cotă: verticale, orizontale sau paralele cu primele două puncte de cotă din șir. Mișcați cursorul pentru a avea un răspuns afișat (feedback) cu privire la posibilitățile existente.



De exemplu, la cotarea acoperișului înclinat din Secțiunea de mai jos, folosind metoda „Orice Direcție”, folosiți opțiunea de amplasare **paralelă** cu acoperișul:




Ca alternativă, dacă deplasați cursorul în formă de ciocan în altă „zonă”, puteți selecta opțiunea de amplasare **orizontală** sau **verticală**:




De asemenea, este disponibil un vector suplimentar pentru liniile de cotă: După ce apare cursorul în formă de ciocan negru, duceți-l pe **orice linie/muchie dreaptă** din proiect.

**Notă:** În fereastra Document 3D, este necesar să aliniați cota față de muchia unui element de construcție - nu puteți lucra cu segmente de linie.

În imaginea următoare am cota acoperișul înclinat; apare cursorul Ciocan negru, fiind disponibile cele trei direcții standard pentru liniile de cotă (orizontală, verticală, paralelă cu acoperișul).




Să presupunem că vrem să cotăm acoperișul cu ajutorul unui vector paralel cu diagonală și nu cu acoperișul. Deplasați cursorul pe diagonală. Apoi cursorul ia forma „siglei Mercedes+cotei paralele” pentru a indica faptul că a identificat o muchie față de care linia de cotă se poate poziționa paralel:



Dați clic acum pentru a restricționa linia de cotă, astfel încât să fie paralelă cu această linie/muchie.

Acum aduceți cota în poziția finală și dați clic cu cursorul Ciocan negru pentru a amplasa șirul de cote.




### Cotarea a Elementelor Curbe

Metoda geometrică Lungime de Arc permite măsurarea lungimii unei linii curbe sau a unui perete curb.


Cu instrumentul Cotă Liniară activ, selectați Metoda Geometrică Lungime de Arc din Caseta de Informații (Info Box).

- Dați clic cu cursorul sub forma siglei Mercedes pe un arc de cerc sau pe o muchie curbă - nu este necesar să identificați capetele, puteți da clic oriunde pe curbă.





- ArchiCAD marchează automat capetele arcului sau muchiei. Aceasta este muchia pe care va fi măsurată lungimea arcului. Puteți da clic în orice alte puncte pe care doriți să le adăugați șirului de cote.
- Dați dublu clic oriunde în spațiul de lucru cu cursorul **Creion Gol** sau dați clic pe butonul **OK** din **Caseta cu Instrumente** pentru a finaliza selectarea punctelor de pe arc în care se efectuează cotarea.
- Apare cursorul **Ciocan** și vi se cere să amplasați șirul de cote. Dați clic pentru a amplasa șirul de cote.



**Notă:** Metoda geometrică Lungime de Arc nu poate fi utilizată pentru arcele de elipsă, pentru curbele spline, pentru Pereții Cortină sau pentru cercuri (închise). Pentru a realiza o cotare aproximativă a unui arc de elipsă sau a unei curbe spline, mai întâi selectați elementul respectiv și transformați-l într-o serie de arce folosind **Bagheta Magică**, apoi utilizați metoda geometrică Lungime de Arc pentru a cota arcele.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea *Bagheta Magică (Magic Wand)* pe pagina 166.

## Cotele Liniare în Fereastra Document 3D

În fereastra Document 3D, utilizați instrumentul Cotă Liniară pentru amplasarea cotelor în funcție de necesități. Sunt disponibile toate opțiunile pentru Cotele Liniare, cu excepția metodei Lungime de Arc.

La fel ca în fereastra 2D, puteți limita opțiunile prin selectarea restricției „Doar X-Y” sau puteți utiliza metoda „Orice Direcție” pentru a amplasa linia de cotă paralel cu primele două puncte în care ați dat clic.



Mai departe, la fel ca în fereastra 2D, opțiunea „Orice Direcție” vă permite să restricționați linia de cotă, dând clic cu cursorul în forma siglei Mercedes+cota paralelă pe o altă linie/muchie.

Doar în fereastra Document 3D:

Puteți restricționa planul în care urmează să fie amplasată linia de cotă.

Pentru a selecta o restricție pentru planul de amplasare a liniei de cotă în fereastra Document 3D, selectați una din următoarele opțiuni din Caseta de Informații a instrumentului Cotă Liniară:



- planul orizontal
- planul vertical
- orice alt plan


Opțiunea standard este “Orice Plan” care vă oferă cea mai mare libertate.

### Selectarea Planului de Cotare în Fereastra Document 3D


La amplasarea unei cote liniare în fereastra Document 3D cu ajutorul metodei geometrice “Orice Plan” sau al metodei Verticale, puteți selecta planul de cotare.

Să presupunem că dorim să cotăm lățimea acoperișului într-un Document 3D.


Activați instrumentul Cotă Liniară. Selectați metoda geometrică „Orice Plan” din Caseta de Informații (Info Box) și opțiunea „Orice Direcție”.



Ca de obicei, dați clic la ambele capete ale acoperișului, apoi dați dublu clic. Apare cursorul Ciocan negru.




Apoi selectați planul în care doriți să măsurați cota. Deplasați cursorul pe acoperiș. Apare magnetul+linia de cotă, indicând faptul că veți selecta o suprafață ca plan de cotare.




Dați clic pentru a măsura cota în acest plan.

Acum cursorul se va mișca numai în acest plan definit. Dați clic încă o dată pentru a amplasa linia de cotă în poziția dorită.



### Decalarea Planului de Cotare

După amplasarea unei linii de cotă în fereastra Document 3D, o puteți decala în interiorul planului curent. Această opțiune este valabilă numai pentru cotele din Documentul 3D:



Opțiunile obișnuite de editare a liniilor de cotă pot fi accesate și din paleta Pet Palette (inserarea/îmbinarea punctelor de cotă, deplasarea sau alinierea liniei de cotă)

Consultați secțiunea *Editarea unui Șir de Cote pe pagina 472*.

## Cotarea Elementelor care se Suprapun

Este posibil să trebuiască să cotați elemente care se suprapun. Funcția de „detectie a elementului” facilitează identificarea elementului cu care asociați cota.


Această funcție este, în mod standard, activată în ArchiCAD. În timpul efectuării operațiunilor de cotare sau de transfer de parametri, conturul elementelor aferente va fi evidențiat pentru a vă ajuta să identificați elementul asupra căruia lucrați.

În imaginea următoare, evidențierea elementului vă informează cu privire la faptul că asocierea cotei liniare pe care o amplasați se va face cu stâlpul evidențiat și nu cu peretele.




Dacă ați dori mai degrabă să asociați cota cu peretele, deplasați cursorul până când este evidențiat peretele, apoi amplasați cota.

(O altă modalitate de selectare a unui element din mai multe elemente care se suprapun este de a pre-selecta unul din aceste elemente, apoi de a da apăsa tasta TAB până în momentul în care Eticheta de Informații indică faptul că elementul respectiv poate fi selectat.)



Pentru a activa/dezactiva funcția de detecție a elementului, accesați Options > Work Environment > Selection and Element Information și activați/dezactivați caseta: **Highlight contours of related element(s) when placing or editing element**.

Puteți configura o culoare unică pentru evidențiere.




## Cote de Înălțime (Elevație)

Metoda de construcție a **Cotelor de Înălțime (Elevație)** reprezintă o situație specială de utilizare a Instrumentului Cota. Cotele de Înălțime (Elevație) vă permit să amplasați indicatori de înălțime în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și Document 3D.

Puteți utiliza Cotele de Înălțime (Elevație) în Planul de Nivel, dar acestea măsoară doar axa Y din Originea Proiectului/Orginea Utilizator.

Cotele de Înălțime (Elevație) sunt calculate de la Originea Cotei, pe care o puteți configura în fereastra de dialog a Setărilor Cotelor.

Pentru informații suplimentare, consultați *Elevation Dimensioning Settings in ArchiCAD Help*.





O serie de Cote de Înălțime (Elevație) se comportă ca un șir de cote asociative. Puteți selecta și edita întreaga serie, dând clic pe axa invizibilă a șirului (acolo unde forma cursorului se modifică în sigla Mercedes cu Săgeată), folosind instrumentul Săgeată sau dând Shift-clic cu un alt instrument activ.

În șirul de cote nu poate fi editat separat fiecare indicator.

Amplasați indicatori singulari dând clic în punctul unde doriți să efectuați cotarea, apoi dați dublu clic sau dați clic pe OK în Caseta de Comenzi. Utilizați cursorul Ciocan pentru a poziționa indicatorul.

Pentru a amplasa un șir de indicatori (cote) de Înălțime, dați clic în mai multe puncte, apoi dați dublu clic (sau dați clic pe OK în Caseta de Comenzi) și utilizați cursorul **Ciocan** pentru a amplasa șirul de indicatori.

**Notă:** Modulele cu conexiune Hotlink amplasate în Proiect pot conține Cote de Înălțime care se referă la o Origine Utilizator. Într-un astfel de caz, valorile cotelor vor fi identice cu cele din Proiectul sursă. În cazul în care mutați Cotele de Înălțime în Proiectul gazdă, sunt valabile reguli diferite:



- Dacă selectați și mutați toate elementele cărora le corespunde o Cotă de Înălțime, fără a selecta însuși șirul de cote, șirul de cote se va deplasa odată cu acestea. Originea cotelor își menține poziția, ceea ce înseamnă că valorile se vor modifica.
- Dacă selectați și deplasați elementele împreună cu Cota de Înălțime, iar șirul de cote are ca referință o origine personalizată, originea se va deplasa împreună cu cotele, ceea ce înseamnă că valorile vor rămâne neschimbate.


## Cotarea Grosimii Pereților

Puteți cota grosimea unui perete în Planul de Nivel, cu un singur clic, pe Linia de Referință a peretelui. (Acest lucru este valabil numai pentru pereții obișnuiți sau pentru pereții oblici.)


În exemplul de față, cu instrumentul pentru Cote Liniare activ, duceți cursorul pe Linia de Referință a peretelui. (indicată de forma siglei Mercedes îngroșată.)

Consultați secțiunea *Linii de Referință ale Pereților* pe pagina 257.

Dați clic o dată pe Linia de Referință. Apar două puncte de cotă.



Dați dublu clic pentru a finaliza șirul de cote și pentru a-l amplasa cu ajutorul cursorului Ciocan.




Dacă amplasați o serie de indicatori de cotă pentru grosimea peretelui de-a lungul unui șir de pereți, numai punctele de cotă poziționate perpendicular pe șirul de cote vor fi afișate.

## Cote Radiale

**Cotele Radiale** afișează raza elementelor curbe. Cotele radiale au două componente principale: Linia de Cotă și Eticheta.

- Dați clic într-un punct de pe elementul curb.
- Desenați linia de cotă, fie către centrul curbei, fie în direcția opusă. Cota radială trebuie să fie generată pornind întotdeauna de la un element curb.
- Dați clic din nou pentru a amplasa eticheta care indică valoarea razei.



Puteți configura orientarea etichetei în fereastra de dialog **Radial Dimensioning**.


## Întinderea și Deplasarea Cotelor Radiale

Puteți ajusta o cotă radială amplasată, folosind paleta Pet Palette:

Apăsați iconul **Stretch Radial Dimension** pentru a întinde cota.

Apăsați iconul **Move Radial Dimension** pentru a deplasa cota.

*Pentru informații suplimentare, consultați Radial Dimension Tool Settings in ArchiCAD Help.*



**Notă:** Dacă ștergeți elementul cotat, Cotele Radiale asociate acestui element vor fi, de asemenea, șterse.

## Cote de Nivel

**Cotele de Nivel** sunt indicatori de înălțime folosiți în arhitectură și în amenajarea teritorială. Acestea măsoară înălțimea verticală a elementului pe axa Z. Cotele de Nivel pot fi utilizate în fereastra Plan de Nivel, Foaie de Lucru și Detaliu. Nu pot fi folosite în

fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară sau Document 3D.

**Notă:** Puteți amplasa Cote de Înălțime în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară.

*Consultați secțiunea Cote de Înălțime (Elevație) pe pagina 467.*

Pentru a amplasa o cotă de nivel în Proiect, selectați instrumentul **Cotă de Nivel**, apoi dați clic oriunde în fereastră. Înălțimea etajului activ este afișată imediat împreună cu un indicator standard de cotă de nivel.

Stilul Indicatorului Cotă de Nivel poate fi selectat din fereastra derulantă din Caseta de Informații a Cotelor de Nivel:



Unitățile utilizate pentru Cotele de Nivel sunt setări valabile la nivelul întregului proiect, definite în Options > Project Preferences > Dimensions. Dați clic pe iconul Cotei de Nivel și selectați unitatea de măsură preferată.



Cotele de Nivel amplasate, cu funcția **Gravity On** activată, deasupra Planșeelor, Acoperișurilor sau Mesh-urilor, sunt asociate acestora.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Gravitația pe pagina 127.*

Puteți edita separat textul aferent cotelor de nivel, respectiv îl puteți deplasa, roti și chiar modifica independent de indicator. Indicatorii Cotelor de Nivel pot fi editați individual. Aceștia pot fi deplasați, rotiți și oglinditi, cu sau fără copii, ca orice alt element.

În cazul în care indicatorii sunt multiplicați împreună cu elementul la care fac referire, copiile indicatorilor vor fi asociate cu copiile elementului. În cazul în care multiplicați numai Cota de Nivel, copiile acesteia vor fi asociate cu același element (sau nivel al etajului) ca și cota inițială.

Cotele de Nivel asociate rămân conectate cu elementele deasupra cărora au fost amplasate, chiar dacă nu se mai află în interiorul conturului elementelor respective. În cazul în care o Cotă de Nivel se află în afara conturului elementului cu care este asociată, valoarea acesteia se modifică, după următoarele reguli:

- în cazul Planșeelor, valoarea nu se modifică: valoarea Cotei de Nivel rămâne aceeași, ca și cum Cota de Nivel s-ar afla încă în interiorul conturului Planșeului.
- în cazul Acoperișurilor, valoarea afișată este calculată cu ajutorul unei extensii proiectate a acoperișului (adică valoarea care trebuie să fie pe planul acoperișului în acel punct).
- în cazul Mesh-urilor, va fi afișată înălțimea Etajului (dar Cota de Nivel rămâne asociată cu Mesh-ul).

*Pentru informații suplimentare, consultați Level Dimension Tool Settings in ArchiCAD Help.*

## Cote de Ungchi

**Cotele de Ungchi** afișează valoarea unghiului dintre două linii sau muchii. Cotele de unghi pot fi ascuțite sau obtuze; selectați metoda geometrică din fereastra de dialog a Setărilor Cotelor de Ungchi sau din Caseta de Informații (Info Box).

*Pentru informații suplimentare, consultați Angle Dimension Tool Settings in ArchiCAD Help.*




**Notă:** Cotele de unghi nu pot fi utilizate în fereastra Document 3D.

Pentru a cota un unghi, mai întâi definiți cele două linii sau muchii, prin selectarea a patru puncte de referință. Cele patru puncte vor



determina două linii infinite pe care ArchiCAD le va utiliza pentru calcularea cotelor unghiulare.


Selectați punctele de referință într-unul din modurile următoare:

- Dați clic pe orice linie sau muchie (perete, planșeu, acoperiș, mesh, hașură). Acest lucru va avea ca efect amplasarea imediată a două puncte de referință pe linia/muchia pe care ați dat clic. 
- Dați clic pe punctele sensibile ale elementelor existente. 
- Dați clic oriunde în plan sau pe o Linie de Ghidare (în acest caz, cotele unghiulare nu vor fi asociative). 


Acum ați definit două linii de referință infinite, care împart spațiul în patru zone.

O dată cu definirea punctelor de referință, apare cursorul Ciocan. Dați clic pentru a amplasa cota unghiului. Arcul cotei de unghi va trece prin punctele în care dați clic.


Caseta de Informații (Info Box) pentru Cotele de Unghi vă pune la dispoziție două metode de construcție:



- Dacă folosiți metoda de construcție **Inner Dimension (Cotă Interioară)** – unghi ascuțit – numai zona de spațiu în care dați clic cu cursorul **Ciocan** va fi cotată.




- Dacă folosiți metoda de construcție **Outer Dimension (Cotă Exterioară)** – unghi obtuz –, ArchiCAD va calcula unghiul zonei de spațiu în care dați clic, plus al celor două zone de spațiu adiacente.




## Amplasarea Cotelor de Unghi pe Curbe

Selectați instrumentul **Cotă de Unghi** din **Caseta cu Instrumente**, apoi dați clic pe muchia curbă a poligonului sau pe arcul de cerc pe care doriți să îl cotați. Cele două capete ale arcului vor fi marcate automat.





Amplasați, în cele din urmă, linia de cotă cu ajutorul cursorului **Ciocan**.



**Notă:** Întotdeauna va fi cotată partea de unghi în care se află arcul de cerc, indiferent de metoda geometrică aleasă sau de partea în care dați clic.

## Editarea unui Șir de Cote

- Dacă transformați toate elementele la care se referă un șir de cote, șirul se va transforma odată cu elementele.
- Dacă sunt editate numai anumite elemente, Linia de Cotă își va păstra poziția și unghiul și numai indicatorii, liniile ajutătoare și valorile corespunzătoare se vor modifica.
- În cazul în care elementele cotate sunt multiplicat, este necesar să selectați și cotele. Copiile cotelor vor fi asociate cu copiile elementelor.

**Notă:** Puteți deplasa sau roti un șir de cote, ca întreg. Unitățile sau punctele nu pot fi deplasate, rotite sau oglindite independent de șirul de cote de care aparțin.

## Selectarea unei Părți din Șirul de Cote


- **Selectați întregul șir de cote** dând clic într-un „punct liber” de pe linia de cotă, folosind cursorul Bifă sau având forma siglei Mercedes.

- **Selectați o Unitate de Cotă** dând clic în punctul din mijlocul acesteia, folosind cursorul Bifă sau Săgeată.
- **Selectați Textul Cotei** folosind cursorul de Selectare Rapidă (Quick Selection). O altă posibilitate este să dați clic în colțul din stânga jos al textului, folosind cursorul Bifă sau Săgeată. După ce ați selectat unul sau mai multe șiruri de cote, dați dublu clic pe iconul instrumentului **Text** din **Caseta cu Instrumente** pentru a accesa Setările Textului Cotei.

Pentru informații suplimentare, consultați *Dimension Text Content Panel* în *ArchiCAD Help*.

## Inserarea de Noi Puncte de Cotă

Puteți insera oricâte puncte de cotă noi doriți în șirul de cote. Mai întâi selectați șirul. Apoi, cu Instrumentul Cotă selectat, dați Ctrl/Cmd-clic pe noul Punct de Referință. Noul punct poate fi poziționat între punctele existente în șirul de cote sau oriunde altundeva în afara șirului de cote.



Unitățile de cotă existente vor fi divizate în numărul corespunzător de unități.

O altă modalitate de a insera un punct de cotă este de a utiliza paleta Pet Palette. Selectați șirul de cote. Dați clic pe linia de cotă pentru a se afișa paleta Pet Palette. Selectați comanda **Insert/Merge Dimension Point**.



Dați clic pe elementul căruia vreți să-i adăugați o cotă sau dați clic oriunde pe linia de cotă pentru a amplasa cota.




Șirul de cote se lungeste în funcție de necesități. Nu puteți insera puncte selectând direct unitățile de cotă; este necesar să selectați întregul șir.

**Notă:** Puteți insera numai un punct de referință o dată și într-un singur șir de cote.

### Ștergerea unui Punct de Cotă

Dacă selectați și ștergeți un punct de cotă din mijlocul unui șir de cote, cele două unități alăturate se îmbină.



Dacă punctul șters se afla la capătul șirului, ultima unitate dispare, iar șirul se scurtează.

### Ștergerea unei Unități de Cotă sau a unui Șir de Cote

Dacă selectați și ștergeți o unitate de cotă din mijlocul unui șir de cote, șirul va fi divizat în două părți separate.



Puteți elimina un întreg șir de cote prin selectarea și ștergerea acestuia.

### Îmbinarea Șirurilor de Cote

Aveți posibilitatea de a îmbina șiruri separate de cote prin selectarea unuia și dând Ctrl/Cmd-clic pe celălalt.

O altă posibilitate este de a utiliza comanda **Insert/Merge Dimension Point** din paleta Pet Palette: Selectați un șir de cote, accesați paleta Pet Palette și dați clic pe comandă, apoi dați clic pe celălalt șir de cote pentru a realiza îmbinarea.



Al doilea șir de cote va fi șters, iar Punctele sale de Referință vor fi adăugate primului șir (selectat).


Puteți utiliza această tehnică și în cazul șirurilor de cote care nu sunt paralele între ele și/sau nu au părți care se suprapun.

### Deplasarea unui Șir de Cote

Șirurile de Cote pot fi deplasate la o nouă locație: Utilizați comanda de Deplasare din paleta Pet Palette a unui șir de Cote selectat.



Observați că șirurile de Cote asociative nu pot fi deplasate decât pe direcția liniilor ajutătoare. Puteți deplasa cursorul oriunde, dar șirul se va deplasa numai perpendicular.




Nu puteți deplasa o **cotă radială** față de elementul pe care îl măsoară; o puteți deplasa într-o altă poziție numai de-a lungul curbei elementului.


### Alinierea Liniei de Cotă la o Muchie

Dacă doriți să aliniați o linie de cotă la o altă linie sau muchie din fereastră, utilizați comanda de aliniere din paleta Pet Palette.

Mai întâi selectați șirul de Cote. Selectați comanda **Align dimension line** (alinierea liniei de cotă) din paleta Pet Palette.



Dați clic cu cursorul pe o muchie dreaptă sau o linie dreaptă. Șirul de Cote selectat se va alinia cu elementul pe care ați dat clic.




### Rotirea Cotelor

Puteți utiliza rotația pentru a modifica orientarea unui șir de cote, după ce acesta a fost finalizat: Utilizați comanda **Rotate Dimension (Rotirea Cotei)** din paleta Pet Palette a unui șir de Cote selectat.



Șirul de Cote rotit va rămâne asociat cu aceleași noduri, astfel că lungimea și valorile se vor modifica împreună cu liniile ajutătoare.



După rotație, toate punctele de referință vor fi redimensionate automat și proiectate pe noua direcție, menținându-se ierarhia inițială. Partea dreaptă a liniilor de cotă va fi păstrată întotdeauna în sus; dacă rotiți cotele cu partea de sus în jos, numerele se vor muta în partea opusă.

### Oglindirea Cotelor

Șirurile de Cote pot fi mutate pe cealaltă parte a unui Perete, prin oglindire. Selectați comanda **Mirror Dimension (Oglindirea Cotei)** din paleta Pet Palette a unui șir de Cote selectat.




Ca în cazul oglindirii oricărui alt element, dați clic de două ori pentru a defini vectorul de oglindire și amplasați șirul de Cote în noua poziție.

*Pentru informații suplimentare, consultați Oglindirea Elementelor pe pagina 135.*

Poziția valorilor este întotdeauna recalculată automat de ArchiCAD, astfel încât să le puteți citi de jos în sus sau din partea stângă spre dreapta.

## Modificarea Liniei Ajutătoare


Puteți selecta stilul liniilor ajutoare (de exemplu, None, Fixed, Custom sau Dynamic – Niciuna, Fixă, Personalizată sau Dinamică) din tablourile Type and Font și Marker and Witness Line Options din Dimension Settings.



Consultați *Linear Dimension Tool Settings* in *ArchiCAD Help*.

Puteți edita lungimea liniilor ajutoare personalizate și dinamice pe ecran pentru una sau pentru ambele linii ajutoare ale unei unități de cotă sau pentru toate liniile ajutoare din șirul de cote: Selectați liniile ajutoare pe care doriți să le editați și deplasați-le.

Pentru a edita toate liniile ajutoare, selectați șirul de Cote și selectați comanda **Edit Length of Witness Line (Editarea Lungimii Liniei Ajutătoare)** din paleta Pet Palette.




Deplasați cursorul în locul în care doriți ca linia ajutoare să se termine. (Rubrica Distanță din Caseta de Detalii indică lungimea liniei ajutoare măsurată de la linia de Cotă.) Dați clic pentru a defini o nouă lungime pentru toate liniile ajutoare din acest șir de Cote.



Liniile ajutoare dinamice nu pot fi extinse niciodată dincolo de nodul de referință al elementului cotat.

## Opțiuni pentru Textul Cotelor

Utilizați opțiunile din tabloul Type and Font din Setările pentru Cotele Liniare pentru a configura opțiunile de afișare a Textului de Cotă pentru Cotele Liniare.



Observați caseta Horizontal: aceasta devine disponibilă dacă selectați a doua opțiune, „Interrupt”. Bifați caseta Horizontal dacă doriți afișarea cotelor orizontal și nu pe aceeași direcție cu linia de cotă.

Atunci când Documentul 3D este activ, opțiunea Horizontal este bifată în mod automat.


*Consultați și Dimension Type and Font Panel in ArchiCAD Help.*

## Mutarea sau Editarea Textului Cotei

Textele Cotelor pot fi editate individual. Mai întâi selectați Textul Cotei (nu întreaga linie de Cotă).

### Pentru a Edita Grafic elementele de Text ale Cotei:

După ce ați selectat un text de cotă, puteți să îi modificați poziția și/sau orientarea cu ajutorul funcțiilor de **Editare** (de exemplu, **Deplasare**, **Rotire**).



Pentru a anula modificările de poziție ale *tuturor* elementelor text de cotă, deschideți fereastra de dialog **Options > Project Preferences > Dimensions** și bifați caseta **Revert All Dimension Text to Automatic Position**.


Pentru a reseta poziția unui text personalizat *selectat*, bifați caseta **Revert to Automatic Position** din partea de jos a meniului Dimension Text Settings.

### Pentru a Edita Setările Textului Cotei:

Selectați Textul Cotei, apoi efectuați una din operațiunile următoare:

- dați clic pe iconul pentru **Text** din **Caseta de Informații**
- dați dublu clic pe iconul Instrumentului Cotă din Caseta cu Instrumente (Toolbox)
- dați clic pe comanda **Edit > Dimension Text Settings**. (Această comandă este disponibilă numai dacă este selectat un Text de Cotă.)

Utilizați meniul Dimension Text Settings pentru a configura o valoare personalizată pentru cotele selectate, dacă este necesar. După ce ați configurat o valoare personalizată, cota nu mai este asociativă.




*Pentru informații suplimentare, consultați Dimension Text Settings in ArchiCAD Help.*


## Cotele Asociative în Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și în Documentul 3D

Cotele din ferestrele de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și Document 3D sunt asociative, ceea ce înseamnă că fiecare punct de

cotă pe care îl creați este asociat cu punctul său de referință. De exemplu, când întindeți o Fereastră dintr-un perete, întregul șir de cote va fi actualizat automat.



Cotele de Înălțime și Cotele de Unghi sunt, de asemenea, asociative.




- În momentul în care o Secțiune de tip Model este transformată într-o Secțiune de tip Desen, sunt generate puncte sensibile pe elemente pentru a marca punctele de cotă asociate.

Pentru informații suplimentare, consultați Atribuirea unei Stări Secțiunii pe pagina 208.

- În momentul în care o Secțiune de tip Desen este actualizată, cotele asociate punctelor sensibile vor fi refăcute, în conformitate cu modificările aduse modelului.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Actualizarea Secțiunilor pe pagina 213.



## Cotele Secundare (Modul Suplimentar - Add-On)

Funcția **Secondary Dimensions (Cote Secundare)** vă permite să adăugați echivalentele metrice ale cotelor afișate în picioare și inchi și invers. Meniul ierarhic al Cotelor Secundare se află în meniul ierarhic **Document > Document Extras**.


**Notă:** Dacă programul dvs. nu afișează meniul Cotelor Secundare, îl puteți adăuga mediului dvs. de lucru.

Pentru informații suplimentare, consultați *Menu Customization Dialog Box in ArchiCAD Help*.


Utilizați fereastra de dialog **Document > Document Extras > Secondary Dimensions > Convert Dimensions** pentru a selecta unitatea de măsură și numărul de zecimale ale valorii citite a cotei.

Dați clic pe OK; cota secundară va apărea în partea opusă a liniei de cotă.

Noile valori vor fi amplasate ca text, putând fi editate ca orice alt text.



- Dacă în Planul de Nivel nu este selectată nicio cotă, atunci valorile tuturor cotelor vor fi transformate.
- Dacă au fost selectate anumite cote, atunci numai valorile aferente acestora vor fi transformate.



Modificările elementelor cotate nu sunt urmate automat de actualizările cotelor transformate.

Selectați **Document > Document Extras > Secondary Dimensions > Refresh converted dimensions** pentru a actualiza atât valoarea, cât și amplasarea cotelor. Important, comanda va fi

executată fie asupra tuturor cotelor (dacă nu este selectată nicio cotă), fie asupra cotelor selectate.

Dacă nu mai aveți nevoie de valorile echivalente, selectați **Remove converted dimensions** din meniul Cotelor Secundare.

## Cotarea Exterioară Automată

Puteți utiliza funcțiile de Cotare Automată pentru a atașa elementelor selectate Cote liniare asociative. Mai întâi selectați elementele în Planul de Nivel (sau chiar întregul Plan de Nivel).

Selectați comanda

**Document > Document**

**Extras > Automatic**


**Dimensioning > Exterior Dimensioning** și faceți setările dorite în fereastra de dialog.



Apoi, definiți direcția liniilor de cotă. Pentru aceasta, efectuați oricare din următoarele operațiuni:

- Dați clic pe muchia laterală a oricărui element (direcția cotei va urma direcția elementului) sau
- Dați clic într-un spațiu gol, apoi dați clic din nou pentru a defini direcția cotei.

În final, dați clic cu cursorul Ciocan pentru a amplasa linia de cotă (cea din imediata apropiere a elementelor selectate). Dacă doriți să poziționați cote pe toate cele patru laturi ale elementului, această distanță marchează și distanța globală dintre liniile de cotă cele mai apropiate și chenarul elementului selectat.



Cotarea Exterioară poate fi realizată pentru pereți și deschideri. Sunt amplasate automat până la patru linii de cotă: cotele deschiderilor, cotele pereților interiori, cotele fațadei și cotele totale. Dacă nu aveți nevoie de oricare dintre aceste linii de cotă (de exemplu, dacă nu există deschideri sau dacă fațada este dreaptă), cota respectivă este anulată.

## Cotarea Interioară Automată

Meniul ierarhic

**Document >**

**Document Extras >**

**Interior Dimensioning** vă permite să adăugați cote interioare asociative elementelor selectate.



Fereastra de dialog **Automatic Interior Dimensioning** conține opțiuni pentru cotarea Stâlpilor și a elementelor compozite sau profilate (complexe).


Selectați opțiunile de cotare preferate.

Apoi desenați o linie care să treacă peste elementele selectate. Muchiile Pereților, Stâlpilor,






Grinzilor, Planșeelor, Acoperișurilor și Mesh-urilor care sunt perpendiculare pe linia desenată sau se intersectează cu aceasta vor fi cotate. Linia poate fi formată din mai multe segmente. Dați dublu clic pentru a finaliza desenarea liniei. Este nevoie de încă un clic pentru a stabili locul liniei de cotă. După amplasarea cotelor, linia de generare desenată dispare.



## Instrumentul Grilă

### Despre Instrumentul Grilă

**Instrumentul Grilă** vă permite să amplasați elementele Grilei individual sau în cadrul unui sistem al grilei; este un instrument obișnuit din Casetă cu Instrumente din ArchiCAD.



Elementele Grilei fac parte din model și reprezintă un cadru editabil de amplasare a diverselor elemente, respectiv de identificare a locațiilor din model.

În timp ce grila de Construcție și cea Magnetică (setată în View > Grid Options > Grids and Background) este un caroiaj global distribuit uniform pe suprafața întregii ferestre 2D și este utilizată


ca instrument de proiectare și editare, Instrumentul Grilă crează o grilă locală personalizată în funcție de specificul proiectului. Grila creată cu ajutorul instrumentului Grilă este interactivă, astfel că puteți edita elementele grilei, chiar și după ce le-ați amplasat. Elementele Grilei pot fi editate cu ajutorul ferestrei de dialog a Setărilor Instrumentului Grilă.

*Consultați Grid Tool Settings in ArchiCAD Help.*


Elementele grilei pot fi amplasate fie în Planul de Nivel, fie în fereastra 3D, putând fi afișate însă și în ferestrele de Secțiune, Elevație, Elevație Interioară, cât și în fereastra Document 3D.

Un element a Grilei marchează o poziție verticală din model. La fel ca alte elemente ale modelului, elementele Grilei sunt salvate odată cu vederile.

Element al Grilei în Planul de Nivel:




Element al Grilei în fereastra 3D:



Pentru amplasarea unei configurații complete de linii de grilă verticale și orizontale prin efectuarea unei singure operațiuni, utilizați comanda **Design > Grid System**. Fereastra de dialog Grid System Settings care apare vă permite să configurați sistemul de Elemente ale Grilei și să amplasați cote, grinzi, stâlpi sau componente de bibliotecă opționale în punctele de intersecție ale grilei.

Consultați *Grid System Settings* in *ArchiCAD Help*.

În imagine este prezentat un Sistem de Grilă în 3D, cu Grinzi și Stâlpi la intersecții:




## Componentele unui Element al Grilei

Un Element al Grilei are două componente principale: Indicatorul de Grilă (Grid Marker) și Linia Grilei (Grid Line).


Linia Grilei poate fi afișată în trei formate diferite, în funcție de cerințele legate de documentația dvs.

Indicatorii de Grilă pot fi activați și dezactivați la ambele capete ale Liniei Grilei.



Consultați *Grid Tool Floor Plan Panel* in *ArchiCAD Help*.

Puteți scoate indicatorii în afara liniei Grilei cu ajutorul unei comenzi din paleta Pet Palette. (Consultați *Editarea unui Element al Grilei* pe pagina 483.)




În momentul în care dispersați indicatorii de grilă lateral, împreună cu indicatorii va fi deplasat și un anumit segment de linie. Lungimea acestui segment de linie reprezintă valoarea de **Decalare (Staggering)**.

Lungimea de decalare standard pentru orice element al Grilei poate fi configurată atât în tabloul Planului de Nivel, cât și în tablourile Secțiunii/Elevației din Setările Instrumentului pentru Grile.

## Vizibilitatea unui Element al Grilei

Cu condiția ca layer-ul aferent să fie vizibil, elementele Grilei sunt vizibile în:


- Planul de Nivel - la un anumit etaj sau la toate etajele: Utilizați meniul derulant Show on Story (afișare la etaj) din tabloul Floor Plan al Setărilor Instrumentului Grilă.



Consultați *Grid Tool Floor Plan Panel* in ArchiCAD Help.


- fereastra de Secțiune/Elevație, dacă setările Secțiunii/Elevației permit acest lucru: utilizați caseta **Show Grid Elements (Afișarea Elementelor Grilei)** din tabloul Grid Tool din Setările Secțiunii/Elevației.

Sunt disponibile două seturi de criterii de filtrare pentru afișarea elementelor Grilei în Secțiune: Puteți efectua selecția după Etajul și/sau Denumirea elementelor Grilei.



Consultați *Section Grid Tool Panel* in ArchiCAD Help.


- fereastra 3D și Documentele 3D, dacă elementul Grilei a fost configurat pentru a apărea în 3D: Utilizați caseta **Display in 3D view** (Afișare în vederea 3D) din tabloul 3D View din setările Instrumentului Grilă.



În ferestrele Detaliu și Foaie de Lucru nu se vor afișa elementele grilei, ci doar vederile descompuse ale acestora.

În mod standard, elementele Grilei sunt afișate în 3D ca linii și nu sunt afișate deloc în randări. Cu toate acestea, puteți selecta afișarea elementelor Grilei ca elemente ale modelului în 3D; astfel, acestea vor apărea în randări cu o secțiune transversală și materiale.


Pentru aceasta, faceți setările necesare în tabloul 3D View din Setările Instrumentului Grilă.



Consultați *Grid Tool 3D View Panel* in *ArchiCAD Help*.

## Crearea unui Element de Grilă Drept

Elementele Grilei pot fi create fie în Planul de Nivel, fie în fereastra 3D. Folosirea metodei Straight Grid Element are ca efect crearea unui singur Element de Grilă drept.




După efectuarea setărilor necesare sau după selectarea unei setări Favorite, selectați Instrumentul Grilă. Selectați metoda geometrică pentru Elemente de Grilă Drepte din Caseta de Informații (Info Box). Dați clic pentru a amplasa punctele de capăt și a defini lungimea Elementului Grilei.

În momentul în care începeți să desenați Elementul Grilei, apare un contur „fantomă” care urmărește cursorul până când dați clic în cel de al doilea punct de capăt.





## Crearea unui Element de Grilă Curb

După efectuarea setărilor necesare sau după selectarea unei setări Favorite, selectați Instrumentul Grilă. Selectați una din cele două metode Geometrice pentru Elemente de Grilă Curbe din Caseta de Informații (Info Box).





Prima opțiune permite definirea unui element de Grilă curbat folosind centrul și raza arcului de cerc. Primul clic definește centrul cercului.

Conturul „fantomă” al elementului de grilă circular urmărește cursorul până când dați clic din nou pentru a defini raza. După aceea, este afișat ca „fantomă” numai un segment curb parțial, până când dați clic a treia oară pentru a defini lungimea circumferinței arcului de cerc. Când cele trei puncte sunt definite, conturul „fantomă” este înlocuit de Elementul de Grilă complet.



Cea de a doua opțiune permite definirea elementului de Grilă curbat cu ajutorul a trei puncte de pe circumferința arcului de cerc. Cu primele două clicuri se definesc două puncte pe care probabil le veți utiliza pentru a îmbina alte elemente, ca puncte de intersecție ale grilei sau ca puncte magnetice speciale. După aceea, un cerc „fantomă” va urmări cursorul până când dați clic a treia oară pentru a defini al treilea punct.




Este nevoie de un al patrulea clic pentru a defini lungimea arcului de cerc. Arcul „fantomă” este înlocuit de Elementul de Grilă complet.

## Editarea unui Element al Grilei


### Editarea Lungimii Liniei de Grilă

Orice element al Grilei poate fi întins cu ajutorul comenzilor din paleta Pet Palette: selectați Elementul Grilei, apoi iconul pentru a-l întinde.




### Decalarea Indicatorilor în Afara Liniei de Grilă

Selectați un element al Grilei. Dați clic pe punctul sensibil de editare, care reprezintă partea decalată a elementului de Grilă, apoi glisați Indicatorul, împreună cu segmentul corespunzător lungimii de decalare, până la noua poziție.



## Editarea Poziției Grilei

Poziția orizontală a unui element al grilei poate fi editată numai în Planul de Nivel și în fereastra 3D. Selectați Elementul de Grilă și utilizați comenzile și shortcut-urile cunoscute (Drag, Mirror sau Rotate) din paleta Pet Palette pentru a Deplasa, Oglindi sau Roti elementul sau copiile acestora.



Poziția verticală (valoarea Z) a unui element de grilă poate fi editată în fereastra 3D sau cu ajutorul setărilor din fereastra de dialog Grid Element sau din Caseta de Informații (Info Box).

Consultați *Grid Tool 3D View Panel* in *ArchiCAD Help*.

## Amplasarea unui Sistem de Grilă


Folosii funcția Grid System pentru a amplasa o rețea grilă ortogonală sau curbă. Folosirea comenzii Grid System vă permite să economisiți timp prin amplasarea automată a mai multor Elemente de Grilă printr-o singură operațiune, efectuată conform unei configurații definite și prin amplasarea elementelor în poziții specializate. De asemenea, cu o singură operațiune puteți amplasa cote în sistemul de Grilă.

Sistemul de Grilă este o colecție de Elemente de Grilă; fiecare element de Grilă continuă să se comporte ca un element distinct, chiar dacă elementele sunt amplasate ca părți ale sistemului.

Selectați **Design > Grid System**. Efectuați setările necesare.


Consultați *Grid System Settings* in *ArchiCAD Help*.

Numărul de linii de grilă orizontale și verticale din cadrul acestui Sistem de Grilă depinde de setările din tabloul Grid Positions: Dați clic pe semnul plus sau minus pentru a adăuga sau șterge fiecare Linie de Grilă din Sistemul Grilei.



Numărul de linii de Grilă este indicat în câmpul „axes” (axe) de mai jos.

Dați clic în câmpul Distance al oricăreia dintre liniile de Grilă pentru a defini distanța față de linia de Grilă anterioară:





Dacă nu știți distanța dintre liniile de Grilă, bifați caseta **Distribute** pentru una sau pentru ambele direcții (orizontală și/sau verticală) ale liniilor Grilei. În momentul în care amplasați sistemul Grilei, acest lucru vă va permite să stabiliți punctele de început și de sfârșit ale sistemului, pe o anumită direcție, respectându-se numărul de linii de Grilă configurat în listă.

În momentul în care ați finalizat Setarea Sistemului de Grilă, dați clic pe OK.

Va apărea un sistem de grilă „fantomă”, pe care îl puteți amplasa cu două până la patru clicuri:

- primul clic definește locația punctului de ancorare pe care l-ați selectat la efectuarea setărilor
- al doilea clic definește rotația sistemului de grilă
- dacă ați selectat funcția Distribute, atunci sunt necesare unul sau două clicuri suplimentare pentru a defini distanțele complete de repartizare a liniilor în una sau în ambele direcții (după cum ați selectat funcția Distribute – pentru una sau pentru ambele direcții).



**Notă:** Puteți selecta și edita toate elementele sau numai elementele selectate a unui sistem de grilă amplasat, prin utilizarea uneia din funcțiile de selectare din ArchiCAD.

*Consultați și secțiunea Selectarea unui Sistem de Grilă pe pagina 486.*

### Amplasarea de Obiecte, Stâlpi sau Grinzi cu ajutorul Sistemului de Grilă


Utilizați tabloul General Settings din Setările Sistemului de Grilă pentru a amplasa automat un Obiect sau un Stâlp la fiecare punct de intersecție al Grilei sau amplasați o Grindă de-a lungul fiecărei linii al Sistemului de Grilă.



Butonul Settings din dreptul fiecărei casete de validare vă permite accesul la ferestrele de dialog ale Setărilor Instrumentelor respective (pentru Stâlpi, Obiecte, Grinzi).

*Pentru informații suplimentare cu privire la aceste funcții, consultați Grid System General Settings Panel in ArchiCAD Help.*

Deși bifarea acestor casete înseamnă că Grinzile, Stâlpii sau obiectele vor fi amplasate la fiecare intersecție a Grilei, aceste elemente sunt independente de Grilă și nu vor fi deplasate sau rotite împreună cu Sistemul Grilei.




## Cotarea Sistemului Grilei

Două alte casete din tabloul General Settings din Setările Sistemului de Grilă vă permit să cotați automat fiecare segment al liniilor de Grilă din sistem și/sau să amplasați o singură cotă, totală pentru fiecare linie de Grilă.

Cotele sunt asociate cu sistemul de Grilă.

Butonul Settings din partea dreaptă a casetelor Dimension vă permit accesul la Setările Standard ale Cotelor, unde puteți face setările dorite pentru tipul de Cotă selectat pentru Sistemul de Grilă configurat de dvs. De exemplu, puteți configura ca afișarea tuturor blocurilor de text ale cotelor care aparțin fiecărei linii de Grilă să se facă cu caractere înclinate (italic), iar a valorilor de Cotă Totale cu caractere aldine.

Rețineți că în cazul în care doriți să utilizați setări uniforme de Cotare pentru ambele linii de cotă, puteți utiliza butonul Chain din panoul General Settings din Setările Sistemului de Grilă, pentru a le conecta.




## Selectarea unui Sistem de Grilă

Nu puteți selecta un Sistem de Grilă ca întreg, cu un singur clic, dar puteți selecta oricare din componentele acestuia. ArchiCAD le va recunoaște ca făcând parte dintr-un Sistem de Grilă potențial sau existent, dacă elementele selectate sunt:

- Elemente de Grilă drepte, poziționate în unghi drept unele față de altele
- Elemente de Grilă drepte paralele între ele, ambele fiind intersectate de un alt Element de Grilă drept, perpendicular pe acestea
- Elemente de Grilă curbe care au aceleași unghiuri ale arcelor

Dacă elementele selectate întrunesc aceste criterii, aveți posibilitatea de a accesa fereastra de dialog Grid System și de a modifica setările.

În caz contrar (de exemplu, dacă ați selectat mai multe Elemente de Grilă drepte paralele între ele, dar care nu sunt intersectate de o linie de grilă perpendiculară pe acestea), va fi generat un mesaj de avertizare:



## Blocuri de Text

**A** Cu ajutorul instrumentului **Text** puteți crea blocuri de text cuprinzând mai multe rânduri, având la dispoziție opțiuni complete pentru fonturi, stiluri multiple și posibilități de aliniere în orice direcție. Blocurile de text pot fi create în Planul de Nivel, în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și Document 3D, cât și în fereastra Detaliu și Foaie de Lucru și în Planșe. Puteți formata conținutul blocurilor de text ca întreg (cu ajutorul Setărilor pentru Instrumente sau al Setărilor din Caseta de Informații); de asemenea, puteți formata caracterele din blocurile de text (cu ajutorul Editorului de Text).

Blocurile de text pot fi întotdeauna citite de la stânga la dreapta, chiar și după efectuarea unei operațiuni de oglindire.

Avantajele ce decurg din posibilitatea de editare liberă a elementelor de text sunt disponibile atât pentru instrumentul Etichetă, cât și pentru instrumentul Text. (În ArchiCAD funcțiile de text îmbogățit (format rtf) nu sunt disponibile pentru alte elemente text.)

În funcție de activarea/dezactivarea comenzii Textbox Handles din **View > On-Screen View Options > Show/Hide Drafting and Editing Aids**, toate blocurile de text pot fi încadrate de paranteze drepte amplasate la colțuri pentru a fi mânuite.

Acest lucru permite localizarea și editarea ușoară a blocurilor de text, respectiv menținerea lizibilității textului.


## Amplasarea Blocurilor de Text

Înainte de a începe scrierea unui bloc de text, puteți stabili dacă acesta este „fix” sau „flexibil”.

Lățimea unui bloc de text fix rămâne nemodificată, trecându-se automat la rândul următor când se atinge numărul maxim de caractere. Lățimea unui bloc de text flexibil depinde de cât de mult text scrieți; numărul de caractere de pe un rând nu este limitat. Utilizați un bloc de text flexibil dacă nu știți de la început cât de lung va fi textul.


Pentru a amplasa un bloc de text „flexibil”:

- 1) Selectați instrumentul Text.
- 2) Desenați un dreptunghi din linie flexibilă pentru a defini colțurile blocului de text în foaia de lucru. Dreptunghiul definește lățimea blocului de text.



Pe ecran vor apărea fereastra **Editorului de Text** și paleta de **Formatare**.

Pentru informații suplimentare, consultați *Formatting Palette and Text Editor Controls in ArchiCAD Help*.



- 3) Scrieți textul dorit în Editorul de Text. Cursorul care clipește indică locul unde vă aflați în blocul de text.

**Notă:** Stilul și formatarea noului Bloc de Text amplasat depind de setările din fereastra de dialog a Setărilor Textului și din Caseta de Informații (Info Box). Dacă doriți ca anumite caractere sau paragrafe să aibă un stil sau o formatare diferită, utilizați Paleta de Formatare.

- În afară de scrierea textului, puteți utiliza comenzile Editorului de Texte pentru a introduce următoarele elemente predefinite în blocul de text

- Autotext


Pentru detalii, consultați secțiunea Autotextul pe pagina 489.

- Simboluri

- Setări favorite

Pentru informații suplimentare privind simbolurile și setările favorite, consultați *Formatting Palette and Text Editor Controls in ArchiCAD Help*.


- În momentul în care ați ajuns la capătul blocului de text, textul suplimentar va trece automat pe rândul următor.




- Puteți începe un nou rând oricând, prin apăsarea tastei Return de pe tastatură.
  - Dați clic pe **Cancel** (în Caseta de Comenzi – Control Box) pentru a anula operațiunea de editare a textului.
- 4) Când ați terminat, dați clic pe OK în Caseta de Comenzi sau dați clic într-un spațiu gol din foaia de lucru sau apăsați Ctrl-Enter (Cmd-Enter).

Pentru a amplasa un bloc de text „fix”:

- 1) Selectați Instrumentul Text.
- 2) Dați dublu clic în foaia de lucru. Pe ecran vor apărea o fereastră de editare și o paletă de formatare.



- 3) Scrieți textul dorit în Editorul de Text. Fereastra de editare (și textul bloc) vor continua să se extindă pe măsură ce scrieți, până când apăsați tasta Enter. Lățimea blocului de text va fi dată de cel mai lung rând. Cursorul care clipește indică locul unde vă aflați în blocul de text.



- Puteți începe un nou rând oricând, apăsând tasta Enter.
  - Dați clic pe **Cancel** (în Caseta de Comenzi) pentru a anula operațiunea de editare a textului.
- 4) Când ați terminat, dați clic pe OK sau dați clic într-un spațiu gol din foaia de lucru sau apăsați Ctrl-Enter (Cmd-Enter).

Paleta de Formatare apare:

- când introduceți text în Editorul de Text
- când dați dublu clic în interiorul unui bloc de text cu instrumentul Săgeată în modul Quick Selection
- când selectați un bloc de text existent (cu instrumentul Text activ) și dați clic în interiorul textului

## Formatarea Blocurilor de Text ca Întreg

Utilizați Setările pentru Text și Caseta de Informații pentru a formata Blocurile de Text ca întreg.

Dați dublu clic pe instrumentul **Text** pentru a deschide fereastra de dialog Text Settings, care conține două tablouri:

- Tabloul **Text Style (Stilul Textului)** permite configurarea aspectului caracterelor pe ecran.
- Tabloul **Text Block Formatting (Formatarea Blocului de Text)** permite configurarea formei și aspectului blocului de text.


*Pentru informații suplimentare, consultați Text Tool Settings in ArchiCAD Help.*

Pentru a întinde un Bloc de Text, selectați-l și modificați-i forma cu ajutorul nodurilor din colțuri. Un dreptunghi flexibil vă furnizează rezultatul pe măsură ce întindeți blocul de text; textul va fi rearanjat automat în funcție de noul contur.


## Redimensionarea Grafică a Textului

Puteți modifica mărimea textului din interiorul blocului de text cu ajutorul unei tehnici de Întindere (Stretch). Selectați blocul de text și întindeți-l cu comanda din meniul Stretch sau din paleta Pet Palette. Deplasați cursorul de-a lungul diagonalei blocului de text

și apăsați tasta **Shift** pentru a restricționa textul în funcție de diagonală.



Ținând apăsată tasta Shift, dați clic pentru a defini noua dimensiune. Dimensiunea fontului crește sau scade proporțional.



## Utilizarea Setărilor Favorite pentru Text

Pentru a utiliza setările Favorite pentru întregul bloc de text, selectați blocul de text, alegeți o setare Favorită din fereastra de dialog Text Settings și dați clic pe OK (sau dați dublu clic pe setarea favorită din paleta Favorites).

*Pentru informații suplimentare, consultați Setări Favorite pe pagina 51.*

## Formatarea Componentelor Individuale ale Blocurilor de Text

Pentru a formata fiecare caracter, linie și paragraf din blocul de text sau pentru a trece de la un stil la altul în timp ce scrieți, utilizați Paleta de Formatare și comenzile indent/tab din Editorul de Texte.

Editorul de Texte și Paleta de Formatare apar imediat ce dați clic în Planul de Nivel (cu instrumentul Text activ) și începeți să scrieți textul.

Comenzile din Caseta de Formatare și din Editorul de Text pot fi utilizate numai pentru textul pe care îl introduceți în Editorul de Text sau pentru textul selectat în interiorul Editorului de Text.

*Pentru informații suplimentare, consultați Formatting Palette and Text Editor Controls in ArchiCAD Help.*

## Autotextul

**Autotextul** este un element text care conține o definiție inserată automat de program. După ce definiți autotextul, programul va introduce datele în contextul curent. Aceste date – care pot fi sub formă de text sau de valori numerice – sunt actualizate automat în funcție de modificările din model, planșă sau desen.


Puteți insera Autotextul în orice fereastră unde instrumentul Text este activ (Plan de Nivel, Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Document 3D, detalii, Foaie de Lucru, Simbolul 2D al unui Obiect GDL, Planșă, Format Principal). Autotextul este disponibil și ca parte a ID-urilor Elevațiilor Interioare.

Stilul Autotextului poate fi formatat în mod similar cu stilul textului introdus manual.

## Modul de Introducere a Autotextului

- 1) Activați instrumentul **Text**.
- 2) Dați clic pe ecran. Apar Paleta de Formatare și Editorul de Text.

Utilizați una din următoarele metode de introducere a Autotextului:



- Dați clic  pe butonul din Paleta de Formatare pentru afișarea unei ferestre de dialog conținând opțiunile de Autotext.

Puteți selecta un tip de Autotext din mai multe categorii sau puteți selecta categoria All pentru a le vizualiza pe toate. În categoria „Recent” vor fi prezentate tipurile de Autotext introduse recent.


În fereastra de Pre-vizualizare va fi afișată valoarea aferentă definiției Autotextului sau semnul „#”. Acest lucru înseamnă fie că informațiile respective nu sunt încă disponibile (de exemplu, Numele Clientului - ‘#Client Name’ – nu a fost completat în fereastra de dialog **File > Info > Project Info**), fie că din diverse motive nu pot fi procesate (de exemplu, din cauză că vederea nu a fost amplasată într-o Planșă).

O altă metodă de introducere a Autotextului:

- Dați clic dreapta în punctul de inserție din Editorul de Text și selectați comanda corespunzătoare din meniul ierarhic **Insert Autotext**.




Dacă informațiile sunt deja disponibile, textul corespunzător va apărea în Editorul de Text după ce l-ați selectat.





Dacă informațiile nu sunt disponibile, va apărea un ocupant de loc (placeholder).



Când informațiile care lipsesc devin disponibile, ocupantul de loc este actualizat automat cu datele corespunzătoare.

Puteți adăuga un număr oricât de mare de blocuri de Autotext, respectiv puteți adăuga texte statice în același bloc de text.

Vor fi utilizate Setările de Text curente. Pentru a formata anumite caractere sau porțiuni de text dintr-un bloc de text utilizați Paleta de Formatare.

*Pentru informații suplimentare, consultați Formatting Palette and Text Editor Controls in ArchiCAD Help.*

## Sursele de Autotext

Există mai multe surse de Autotext:

- Informații specifice proiectului, cum ar fi denumirea proiectului (care nu coincide în mod necesar cu denumirea fișierului), numele arhitectului, data sau orice alte informații din fereastra de dialog **File > Info > Project Info**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Project Info in ArchiCAD Help.*

- Informații specifice Planșelor, cum ar fi denumirea sau ID-ul planșei, denumirea sau ID-ul subsetului, numărul de planșe din catalogul de planșe.

- Informații specifice Desenelor, incluzând denumirea, scara desenului și factorul de mărire a desenului.
- Informații provenind dintr-un desen specificat (definit ca Referința Autotextului).

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Desenele Referință pentru Autotext pe pagina 491.*

- Informații specifice Sistemului (denumirea fișierului, calea, data creării și modificării, etc.).

## Atașarea Autotextului Obiectelor GDL

Puteți utiliza Autotextul la crearea de scripturi pentru Obiectele GDL.

De exemplu, dacă utilizați un obiect GDL de tip bloc de Titlu, amplasat într-un Format Principal, puteți programa blocul de Titlu să afișeze Numele Proiectului.


În fereastra scriptului GDL, interfața Editorului de Text (cu listele sale de tipuri de Autotext) nu este disponibilă, astfel încât este necesar să utilizați codurile de formatare corespunzătoare.

*Pentru informații referitoare la lista de coduri de Autotext, care pot fi utilizate pentru scripturile GDL, consultați Cuvintele Cheie pentru Autotext din ArchiCAD Help.*

## Desenele Referință pentru Autotext

ArchiCAD vă permite să configurați un anumit desen ca referință pentru Autotext. Aceasta înseamnă că Autotextul nu trebuie să aibă, în mod necesar, ca referință vederea sau planșa în care introduceți textul.

Pentru a configura un desen ca referință pentru Autotext, selectați un desen din Navigator sau Organizer sau din planșă, apoi dați clic dreapta pentru afișarea meniului contextului și selectați comanda **Set as Autotext Reference**.




(Aceași comandă este disponibilă și din aplicația Drawing Manager.)

După ce ați definit Referința Autotextului, desenul respectiv va apărea ca opțiune în fereastra de dialog Insert Autotext.

Tipurile de Autotext care utilizează Referința ca sursă vor indica valori bazate pe desenul de referință.

Dacă ulterior definiți un alt desen ca Referință a Autotextului,



Autotextele anterioare vor rămâne nemodificate.

## Cuvintele Cheie pentru Autotext

La utilizarea comenzilor pentru Autotext sunt disponibile următoarele cuvinte Cheie.

Utilizați cuvintele cheie din coloana din dreapta pentru a introduce elementele de autotext în scripturile GDL.

Pentru afișarea acestui Autotext:	Introduceți datele de mai jos	Dacă Autotextul este Ne-definit, se afișează următoarele
Project Info (Informații despre Proiect)		
Client (Client)	<CLIENT>	#Client
Project Name (Denumirea Proiectului)	<PROJECTNAME>	#Project Name
Project Number (Numărul Proiectului)	<PROJECTNUMBER>	#PIn
Company (Compania)	<COMPANY>	#Company
Street (Strada)	<STREET>	#Street
City (Localitatea)	<CITY>	#City
State/Country (Statul/Țara)	<COUNTRY>	#State/Country
Postal Code (Codul Poștal)	<CODE>	#Post
Architect (Arhitect)	<ARCHITECT>	#Architect
CAD Technician (Tehnicianul CAD)	<DRAFTSMEN>	#CAD Technician



Project Status (Starea Proiectului)	<PROJECTSTATUS>	#Project Status
Date of Issue (Data Emiterii)	<DATEOFISSUE>	##/##/####
Keywords (Cuvinte Cheie)	<KEYWORDS>	#Keywords
Notes (Note)	<NOTES>	#Notes
Custom 1 (Personalizare 1)	<CUSTOM1>	#Custom 1
Custom 2 (Personalizare 2)	<CUSTOM2>	#Custom 2
Custom 3 (Personalizare 3)	<CUSTOM3>	#Custom 3
Autotexte de Sistem		Aceste tipuri de autotext sunt generate de sistem și indică întotdeauna valoarea corectă dacă ați salvat fișierul de proiect cel puțin o dată.
Short Date (Data Prescurtată)	<SHORTDATE>	11/20/2007
Long Date (Data Completă)	<LONGDATE>	Tuesday, November 20, 2007
Time (Ora)	<TIME>	3:54 PM
Autotexte de Sistem (dependente de Fișier)		Aceste tipuri de autotext de sistem rămân nedefinite până la prima salvare a fișierului.
File Name (Denumirea Fișierului)	<FILENAME>	#File Name
File Path (Calea Fișierului)	<FILEPATH>	#File Path
Last saved at (Ora ultimei salvări)	<LASTSAVEDAT>	##/##/####

Last saved by (Utilizatorul care a efectuat ultima salvare)	<LASTSAVEDBY>	#Last saved by
Layout autotexts Autotexte pentru Planșe		
Layout Name (Denumirea Planșei)	<LAYOUTNAME>	#Layout Name
Layout ID (ID-ul Planșei)	<LAYOUTID>	#LayID
Subset Name (Denumirea Subsetului)	<SUBSETNAME>	#Subset Name
Subset ID (ID-ul Subsetului)	<SUBSETID>	#SubID
Layout Number (Numărul Planșei)	<LAYOUTNUMBER>	#LayNo1
Number of Layouts (Numărul de Planșe)	<NUMOFLAYOUTS>	#Drawing Name
Autotexte pentru Desene		
Drawing Name (Denumirea Desenului)	<DRAWINGNAME>	#Drawing Name
Drawing ID (ID-ul Desenului)	<DRAWINGID>	#DrgID
Drawing Scale (Scara Desenului)	<DRAWINGSCALE>	1:#####
Original Scale (Scara Originală)	<ORIGINALSCALE>	1:#####
Magnification (Mărirea)	<MAGNIFICATION>	###%

**Notă:** În cazul în care personalizați Scara Desenului (**Drawing Scale**), în Setările Desenului (Drawing Settings) este deferită de Scara Originală (**Original Scale**) scara vederii sursă a Desenului.

## Etichete

Etichetele sunt blocuri de text sau simboluri conectate opțional cu elementele de construcție și cu hașurile 2D. Etichetele vă permit să identificați elemente sau părți din proiect sau să amplasați comentarii.

Etichetele pot fi încadrate sau neîncadrate, cu linie de indicație și vârf de săgeată. Etichetele pot conține un text personalizat, texte automate predefinite sau simboluri.

*Consultați Label Tool Settings in ArchiCAD Help.*

Sunt disponibile trei tipuri de etichete:

- **Etichetele Independente (Independent labels)** acestea sunt amplasate manual în Planul de Nivel sau într-o fereastră de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară sau Document 3D, cu ajutorul instrumentului Etichetă. În general, veți utiliza etichete independente pentru afișarea informației care nu provine din model.
- **Etichetele Asociative (Associative labels)** acestea pot fi atașate elementelor deja amplasate sau pot fi alocate automat, la crearea elementului. În general, veți utiliza etichetele asociative pentru a identifica și modela elementele și parametrii acestora.
- **Etichetele Componentelor (Member labels)** pot fi atașate componentelor unui Perete Cortină numai în fereastra de Secțiune/Elevație.


## Amplasarea Etichetelor Independente

Etichetele Independente pot fi amplasate numai manual. Mai întâi setați „Independent” la Tipul standard de Etichete din Instrumentul Etichetă, efectuând una din următoarele operațiuni

- Selectați Independent Label din opțiunile derulante din Caseta de Informații pentru Etichete:



- Accesați tabloul Content and Preview din Setările pentru Etichete și selectați Independent Label:




Dați clic pe butonul din partea dreaptă sus a tabloului Content and Preview pentru a selecta tipul de etichetă independentă:

- Dacă selectați **Text**, apoi dați clic pe OK pentru a închide fereastra de dialog, utilizați Instrumentul Etichetă pentru a amplasa în Caseta Text a Etichetei un text standard, predefinit sau un text personalizat, conform instrucțiunilor de mai jos.  
Textul standard predefinit este textul pe care îl introduceți în tabloul Text Label.
- Dacă selectați o etichetă **symbol** ArchiCAD va insera simbolul - un obiect GDL predefinit - în momentul în care amplasați Eticheta independentă. Dacă o Etichetă de tip simbol este amplasată ca Etichetă Independentă, aceasta nu este asociată niciunui element din plan.

Cu Instrumentul Etichetă activ, dați clic oriunde în spațiul de lucru pentru a începe să desenați o etichetă independentă. Sunt necesare două clicuri de mouse pentru a defini direcția și capătul liniei de indicație.

- **În cazul în care conținutul etichetei este Text, dar nu a fost introdus niciun text standard în Label Default Settings:** Desenați o casetă flexibilă după al treilea clic de mouse pentru a defini lățimea casetei text a etichetei. Dacă nu doriți să predefiniți lățimea casetei text, dați clic din nou la capătul liniei de indicație.




La fel ca în cazul instrumentului Text, vor apărea Editorul de Texte și Paleta de Formatare. Scrieți un text oricât de lung în caseta text și dați clic pe **OK** în **Caseta de Comenzi** pentru a finaliza eticheta.

Pentru a formata fiecare caracter, linie și paragraf din blocul de text al etichetei sau pentru a insera simboluri de text, utilizați Paleta de Formatare și comenzile indent/tab din Editorul de Texte, la fel ca în cazul Instrumentului Text.

Consultați *Formatting Palette and Text Editor Controls* în *ArchiCAD Help*.

- **În cazul în care eticheta conține Text și a fost introdus un text standard în Label Default Settings:** eticheta este finalizată după al treilea clic de mouse.



- **În cazul în care eticheta conține un Simbol:** eticheta este finalizată după al treilea clic de mouse. ArchiCAD va insera simbolul - un obiect GDL predefinit - în momentul în care amplasați Eticheta.

## Amplasarea de Etichete Asociative



Etichetele asociative pot fi atașate elementelor amplasate selectate sau pot fi amplasate automat la crearea elementului.

Spre deosebire de etichetele independente, etichetele asociative rămân atașate elementului chiar și dacă acesta este mutat. Dacă ștergeți un element, sunt șterse și etichetele asociate.

Pentru a atașa o etichetă asociativă unui element amplasat:

Efectuați una dintre următoarele operațiuni:


- Selectați elementul, apoi activați caseta **Label (element type)** din Settings sau
- activați Instrumentul Etichetă, configurați Asociative la tipul etichetei în Caseta de Informații (Info Box) și dați clic pe element pentru a-i amplasa eticheta. Eticheta standard, specifică Instrumentului (dacă există) este amplasată. (Consultați secțiunea *Etichetele Standard Specifice Instrumentului*, de mai jos.)



Pentru a atașa o etichetă asociativă unui element la fiecare amplasare a acestuia:

Deschideți fereastra de dialog Default Settings a elementului respectiv. Accesați tabloul **Listing and Labeling**.


Acum activați caseta **Label (element type)**. (Pentru a defini sau a modifica conținutul Etichetei, puteți accesa aici Setările Etichetei.) Consultați secțiunea *Etichetele Standard Specifice Instrumentului*, de mai jos.



De fiecare dată când amplasați un element de tipul respectiv, acestuia i se va atașa o Etichetă.


## Etichetele Standard Specifice Instrumentului

Puteți alocă un tip standard de Etichetă fiecărui instrument din ArchiCAD utilizând tabloul Content and Preview din Setările Etichetei. În exemplul de față, eticheta standard pentru Perete este obiectul de tip etichetă „Wall Label 12”.



De fiecare dată când dați clic pe un Perete pentru a amplasa o Etichetă asociativă sau de fiecare dată când se atașează automat o etichetă unui Perete, la amplasarea acestuia, ArchiCAD va utiliza Eticheta 12 pentru Pereți.

În plus față de Etichetele Simbol, Eticheta standard pentru oricare Instrument poate fi, orice Text, ID-ul său sau un ID Unic.




## Amplasarea de Etichete pentru Componente pe Pereți Cortină


Eticheta pentru Componente destinată Peretelui Cortină este un tip special de Etichetă Asociativă. Aceasta este disponibilă numai în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și numai pentru componentele Peretelui Cortină.

**Notă:** Pentru a atașa o Etichetă Asociativă Peretelui Cortină ca întreg (și nu Componentelor sale), utilizați Etichetele Asociative, așa cum s-a descris mai sus.

Etichetele pentru Componente se comportă exact ca Etichetele Asociative. Etichetele pentru Componente sunt atașate automat Componentelor pe care dați clic. Dacă ați definit un conținut standard, de tip text sau de altă natură, pentru etichetele specifice instrumentului pentru Componentele Peretelui Cortină în Setările pentru Etichete (Îmbinări ale Peretelui Cortină, Tâmplărie, Panouri sau Accesorii), atunci acest conținut standard va apărea în Eticheta asociativă a Componentei respective.



Pentru a amplasa o Etichetă aferentă unei Componente a Peretelui Cortină, deschideți o fereastră de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară în care este afișat Peretele Cortină și componenta acestuia pe care doriți să amplasați eticheta. Cu instrumentul Etichetă activ, selectați Member Label din Caseta de Informații.




Dați clic pe Componenta Peretelui Cortină (de exemplu, Accesoriu) pe care doriți să amplasați Eticheta. Eticheta este amplasată.

## Definirea Textului Standard al Etichetelor

Textul standard al Etichetelor Independente, Asociative și pentru Componente este definit în Setările Etichetelor (tabloul Text Label). Câmpul Default Text (Text Standard) este disponibil numai dacă ați selectat Eticheta de tip Text în tabloul Content and Preview.

*Consultați Label Text Label Panel in ArchiCAD Help.*




## Etichetele de tip Simbol

### Etichetele Simbol sunt

Obiecte GDL. Acestea pot fi create cu ajutorul unui script și/sau definite grafic, putând include chiar și bitmap-uri.

Acest tip de etichete afișează în desen diverse informații cu privire la elemente (de exemplu, cu privire la materialele din care este format un Perete compozit).



Vă puteți crea propriile Etichete Simbol, procedând la fel ca în cazul obiectelor GDL, selectând comanda **File > Libraries and Objects > New Object**.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea *Crearea de Scripturi pentru Obiecte Personalizate* pe pagina 383.

## Editarea Textelor în ArchiCAD

Pentru informații cu privire la amplasarea și editarea Blocurilor de Text cu ajutorul instrumentului Text specializat în acest scop din ArchiCAD, consultați secțiunea *Blocuri de Text* pe pagina 487.

## Căutarea și Înlocuirea Textului

Funcția de Căutare și Înlocuire a Textului (Search and Replace Text) poate fi utilizată în ArchiCAD numai pentru următoarele elemente de tip text:

- Blocurile de text amplasate cu instrumentul **Text**
- Etichete
- Dimensions (Cote)
- Mărci de zonă
- Parametrii **Obiectelor GDL**

Utilizați comanda **Edit > Search and Replace Text** pentru a deschide fereastra de dialog Search & Replace. Aceasta vă permite să căutați texte în toate tipurile de elemente compatibile. Funcția de

căutare poate fi utilizată în Planul de Nivel, în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și în cea de Detaliu și Foaie de Lucru. Această funcție NU poate fi utilizată pentru elemente Autotext.

**Notă:** Funcția de Căutare și Înlocuire nu poate fi utilizată în ferestrele de tip text. (Ferestrele de tip text includ toate ferestrele conținând Liste create cu funcția de Calcul, ferestrele scripturilor GDL, Notele de Proiect și cele de tip Raport.) În ferestrele de tip text, există funcții similare (Find & Replace).


Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea *Comenzile de Editare din Ferestrele de Tip Text* pe pagina 500.

## Corectorul Ortografic

Comanda **Document > Spell Checker** vă permite să verificați ortografia textelor din proiectul ArchiCAD. Funcțiile disponibile sunt similare cu cele folosite în Microsoft Word.

**Notă:** Corectorul Ortografic nu poate fi utilizat în ferestrele de tip text.

Utilizați Filtrele Corectorului Ortografic (**Preferences**) pentru a configura părțile din proiectul ArchiCAD unde doriți să se verifice ortografia.





- Setezi căutarea la nivelul **Tuturor Etajelor (All Stories)** sau al **Etajelor Curente (Current Stories)**.
- Bifezi casetele tipurilor de elemente pe care doriți să le includeți în procesul de Verificare a Ortografiei. Corectorul Ortografic funcționează pentru **Blocurile de Text, Zone, Etichete**, textele personalizate introduse în **etichetele Cotelor**, ca și pentru parametrii **Ușilor, Ferestrelor, Obiectelor și Corpurilor de Iluminat**.

Corectorul Ortografic folosește funcția Spelling Check din Microsoft Word, ceea ce înseamnă că trebuie să aveți programul Microsoft Word instalat pe computer, împreună cu dicționarul limbii pe care o utilizați.

În Microsoft Word utilizați Tools > Options > Spelling and Grammar pentru a vă seta preferințele. Corectorul Ortografic din ArchiCAD va utiliza, de asemenea, aceste preferințe.

În plus, pentru Macintosh, sunt disponibile mai multe aplicații freeware și shareware care utilizează suita de funcții ortografice din Word.

**Avertisment:** Corectorul Ortografic se bazează pe tehnologia Microsoft. ArchiCAD poate numai identifica Corectorul Ortografic din Word, dacă pointer-ul acestuia este scris corect în Windows Registry. Dacă ați instalat corect Microsoft Office, Corectorul Ortografic va funcționa în mod corespunzător. Dacă ați modificat manual locația programului Microsoft Word, ArchiCAD nu va putea utiliza funcția de corectare ortografică. În plus, comenzile Ortografice trebuie să fie instalate în Word.

## Comenzile de Editare din Ferestrele de Tip Text


Ferestrele de tip text includ toate ferestrele conținând Liste create cu funcția de Calcul, ferestrele scripturilor GDL, Notele de Proiect și cele de tip Raport.

Numai o singură operațiune de editare poate fi anulată/refăcută într-o fereastră de tip text.

Când o Fereastră de tip text este activă, majoritatea comenzilor din meniul **Edit** se modifică pentru a vă pune la dispoziție funcțiile de bază de procesare a textului.

**Notă:** Funcțiile de Căutare/Înlocuire și de Corectură Ortografică *nu* pot fi utilizate în ferestrele de tip text.


Comanda **Text Style** are ca efect deschiderea unei ferestre de dialog unde puteți stabili modul în care textul dvs. va arăta pe ecran și în formă imprimată.




Dacă selectați comanda **Find & Replace**, se deschide fereastra de dialog **Text Window Find** care vă pune la dispoziție opțiuni de căutare utilizate de majoritatea aplicațiilor de procesare a textelor:



Comanda **Find Selection** permite căutarea fragmentului selectat în text în direcția configurată în fereastra de dialog **Text Window Find**. (Scurtătura standard **Find Selection** este Ctrl+H; pentru a Căuta Selecția În Sens Opus, folosiți Ctrl+Shift+H.) Comenzile **Find Again** și **Replace Again** repetă ultima operațiune de căutare sau înlocuire în direcția configurată în fereastra de dialog **Text Window Find**.



Comanda **Go To Line** vă permite să accesați rândul dorit prin simpla introducere a unui număr în caseta de editare. Această funcție este extrem de utilă la editarea sau verificarea scripturilor GDL.



Următoarele șase comenzi sunt valabile pentru scripturile GDL și sunt active numai dacă este activă o fereastră a unui script GDL.

Pentru informații suplimentare, consultați *Text Editing Commands in GDL Script Windows in ArchiCAD Help*.

## Catalogul de Planșe

Una din cele mai importante contribuții ale instrumentelor de proiectare asistată de computer pentru arhitectură constă în facilitarea derulării paralele a proceselor de proiectare și realizare a documentației. Utilizarea ArchiCAD face posibil lucrul pe mai multe faze ale proiectului în mod simultan, atât pe partea de proiectare, cât și pe partea de realizare a documentației.

Tipărirea/Publicarea desenelor de arhitectură sub forma unor planșe plotate în vederea transmiterii către clienți, antreprenori și autoritățile din construcții este considerată, în mod tradițional, etapa finală a lucrărilor echipei de arhitectură. În ArchiCAD, crearea documentației de construcție devine parte integrantă a proiectării.

Planșele conțin toate desenele și imaginile care formează documentația de proiect - vederi, desene externe, vederi ale Listelor, Tabele Inventar de Elemente, Indexuri ale Proiectului.

Planșele pe care le creați pot include vederi atât din proiectul ArchiCAD curent, cât și din alte proiecte, precum și desene externe și fișiere cu imagini.

Fiecare Planșă (Layout) este asociată cu un Format Principal (Master Layout) care îi definește mărimea și alte caracteristici. Acest lucru permite automatizarea anumitor operațiuni, cum ar fi includerea siglei companiei.

În ArchiCAD planșele fac parte din proiect. Fiecare fișier de proiect din ArchiCAD include un **Catalog de Planșe (Layout Book)** al cărui conținut este afișat în Navigator.

## Mediul de Lucru pentru Planșe

ArchiCAD vă permite să adaptați mediul de lucru la operațiunile și funcțiile necesare pentru etapa curentă de dezvoltare a proiectului. Aceasta înseamnă că puteți selecta un **Mediu de Lucru Specializat Work Environment Profile (Layouting)**, care conține numai funcțiile de care aveți nevoie în mod curent pentru realizarea catalogului de planșe.

Când o fereastră Planșă este activă sunt disponibile numai comenzile și instrumentele relevante.

**Notă pentru utilizatorii versiunilor anterioare:** Versiunile anterioare ale programului ArchiCAD includeau PlotMaker, o aplicație independentă de realizare a planșelor și documentației. Începând cu ArchiCAD 10 aceste funcții au fost integrate complet în ArchiCAD. Pentru instrucțiuni de adaptare a fluxului de lucru la acest mediu integrat, consultați ArchiCAD 12 New Features Guide în ArchiCAD Help sau în directorul ArchiCAD > Documentation.

Dacă doriți, puteți să activați bara de instrumente **Layouts and Drawings** (din Window > Toolbars) pentru a putea avea acces rapid la comenzile utilizate frecvent.

Când Catalogul de Planșe este activ, puteți alocă un set separat de stilouri, care va fi utilizat numai pentru Catalogul de Planșe. La definirea acestora caracteristici, comanda **Options > Pens and Colors** indică faptul că aceste caracteristici sunt valabile numai pentru elementele amplasate în planșele din Catalogul de Planșe și nu pentru Vederile Modelului din proiect.

Chiar dacă pentru întreaga Clădire Virtuală există un singur set de Layer-e, puteți defini **setări separate pentru layer-ul** Catalogului de Planșe și cele ale Vederilor Modelului.

**Notă:** Setările Layer-ului pentru Catalogul de Planșe servesc la afișarea/ascunderea elementelor amplasate direct în planșe, cum ar fi liniile, textele și desenele ca întreg. Layer-ele

Catalogului de Planșe nu afectează conținutul desenului, care este determinat de layer-ele vederii sale asociate.

# Componentele Catalogului de Planșe

## Despre Catalogul de Planșe

**Catalogul de Planșe (Layout Book)** reprezintă esența conceptului de realizare a

planșelor în ArchiCAD; acesta include toate planșele definite pentru proiect, care pot fi grupate opțional în subseturi (reprezentate de directoare). Structura de tip arbore a Catalogului de Planșe poate fi accesată în Navigator și în Organizer.

Deși este posibil să folosiți o structură liniară pentru organizarea Catalogului de Planșe, se recomandă gruparea Planșelor „pe capitole”, adică în directoare, care în ArchiCAD se numesc subseturi. Organizarea în acest mod a planșelor este utilă mai ales în cazul proiectelor mari unde este nevoie de multe desene.

Butonul derulant din partea stângă sus a hărții Catalogului de Planșe vă permite să vizualizați componentele Catalogului de Planșe, în funcție de vederea curentă, adică de opțiunea, **Tree by Subsets** sau **Tree by Masters**.



- Selectarea opțiunii **Tree by Subsets** (Structurare pe Subseturi) are ca efect gruparea Planșelor pe Subseturi și afișarea denumirilor planșelor care aparțin fiecărui subset. Aici, desenele sunt însoțite de iconuri care indică tipul de fișier.
- Selectarea opțiunii **Tree by Masters** (Structurare după Formatele Principale) are ca efect gruparea planșelor după Formatele Principale de care aparțin.

Puteți muta și rearanja elementele cu ajutorul funcției „drag and drop” (glisare și fixare) pentru:

- A crea Subseturi organizate ierarhic
- A muta o Planșă dintr-un Subset în altul
- A alocă un Format Principal pentru o Planșă
- A muta un Desen dintr-o Planșă în alta

**Notă:** În acest caz, distanța Desenului față de originea Planșei rămâne nemodificată.

La editarea elementelor din Catalogul de Planșe, în paleta Navigator sau Organizer se ține evidența elementelor la care lucrați.

- Elementele selectate în Navigator vor fi evidențiate.
- Când accesați fereastra Planșei sau lucrați în aceasta, evidențierea se transformă într-un chenar.




**Notă importantă:** Operațiile care implică elemente din Navigator/Organizer (de exemplu, glisarea și fixarea elementelor între hărțile din Navigator, ștergerea elementelor de pe o hartă sau adăugarea elementelor în setul de fișiere pentru Publicare) nu se adaugă în lista de anulare a operațiilor, adică, acestea o dată efectuate *nu* mai este posibil să se revină la starea anterioară, ele fiind *irreversibile*.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Catalogul de Planșe din Navigator pe pagina 86.*

Modul cel mai simplu de accesare a setărilor unui element din Catalogul de Planșe este de a-l selecta în paleta Organizer sau Navigator și de a da clic pe butonul Settings din partea de jos a secțiunii Properties. O altă posibilitate este de a utiliza comenzile din meniul contextual ale elementului selectat sau comenzile din meniul **Document > Layout Book**.

**Notă:** O altă modalitate de a vizualiza Planșele sau Desenele din proiect sau de a le organiza după diverse criterii este utilizarea funcției Project Index (Indexul Proiectului).


*Pentru informații suplimentare, consultați Indexurile de Proiect pe pagina 254.*



La începerea unui nou proiect, Catalogul de Planșe din ArchiCAD conține numeroase planșe și formate principale predefinite, create special pentru versiunea localizată a programului dvs.

Toate funcțiile de gestionare a planșelor sau numai unele dintre acestea sunt disponibile în diverse locuri de pe interfața ArchiCAD:


- Iconurile din partea de jos a paletei Navigator
- Setul de iconuri din vederea Editorului de Planșe din Organizer
- Meniul contextual care se deschide în momentul în care dați clic dreapta pe un element din structura arborescentă din paleta Navigator sau Organizer
- Comenzile din meniul **Document > Layout Book**



## Planșe



Pentru a deschide o anumită planșă în Fereastra Planșă dați dublu-clic pe denumirea acesteia în Catalogul de Planșe din Navigator sau în Editorul de Planșe din Navigator. De asemenea, puteți selecta denumirea planșei respective din meniul Ferestrei sau puteți utiliza fereastra de dialog **Open Layout** accesibilă din Caseta de Instrumente. Aici puteți activa fereastra Planșei. (Pentru a deschide o Planșă într-o fereastră nouă separată, selectați-o în Navigator și apoi activați comanda Open in New Window din meniul contextual.)

Pentru a naviga secvențial printre Planșe în interiorul Catalogului de Planșe, dați clic pe săgețile de navigare din partea de jos a ferestrei pentru a accesa Planșa anterioară/următoare/prima sau ultima din Catalog. Dați clic pe butonul care indică numărul Planșei curente pentru a accesa comanda **Go to Layout**.



Conținutul ferestrei planșei este salvat odată cu proiectul.

- Zona albă în cadru albastru reprezintă partea colii de hârtie care poate fi utilizată pentru imprimare.
- Zona gri reprezintă partea care nu poate fi utilizată pentru imprimare (marginile colii).



Mărimea și marginile Planșei sunt definite de Formatul Principal. Planșa poate fi ajustată în funcție de dimensiunile hârtiei utilizate în vederea imprimării, cu ajutorul comenzii **Fit to Page** din fereastra de dialog Print.

*Pentru informații suplimentare, consultați Print Layout in ArchiCAD Help.*

În fereastra Planșei puteți amplasa, aranja și transforma desene, respectiv puteți adăuga elemente 2D și Autotext.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Desenele din Catalogul de Planșe (Layout Book) pe pagina 506.*

### Crearea unei Noi Planșe

Pentru a crea o nouă Planșă selectați comanda **Document > Layout Book > New Layout** sau dați clic pe iconul New Layout (Planșă Nouă) din Navigator sau din Organizer; sau utilizați comanda **New Layout** din meniul contextual al oricărui element din Catalogul de Planșe din Navigator.



După ce ați creat o nouă Planșă sau un nou Subset, acesta/aceasta va fi afișat(ă) în vederea **Tree by Subsets** din Navigator, sub elementul evidențiat în mod curent. Dacă fereastra Planșei este deschisă, conținutul acesteia va fi înlocuit în mod standard de noua Planșă.

Dacă în paleta Navigator este evidențiat un Subset, activarea comenzii **New Layout** va avea ca efect amplasarea noii Planșe pe ultima poziție din directorul Subsetului.

Puteți crea noi Planșe automat, la amplasarea și importarea desenelor.

Puteți șterge orice Planșă din Catalogul de Planșe cu excepția ultimei: Catalogul de Planșe trebuie să conțină cel puțin o Planșă.

## Formate Principale

Formatele Principale definesc mărimea Planșelor (pagini) din Catalogul de Planșe. Elementele grafice și de tip text pe care le amplasați în Formatul Principal vor apărea în fiecare Planșă care utilizează Formatul Principal ca șablon.

**Notă:** Puteți opta pentru ascunderea acestor elemente în toate Planșele (operațiunea nu poate fi efectuată doar pentru anumite planșe), prin dezactivarea opțiunii **View > On-Screen View Options > Master Items on Layout**. Această opțiune este valabilă și pentru elementele provenite din Formatul Principal, utilizate ca elemente de Referință.

În general, într-un Catalog de Planșe există mai multe Formate Principale, dar fiecărei Planșe îi poate corespunde un singur Format Principal.

ArchiCAD oferă mai multe șabloane de Formate Principale. Puteți utiliza una din Formatele Principale predefinite sau puteți crea un Format Principal personalizat.

Șabloanele pentru Formate Principale cuprind în general blocuri de titlu formate din elemente de desen 2D și elemente de tip text, inclusiv Autotext. Elementele Autotext sunt o categorie de text special, predefinit, generate automat de program.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Autotextul pe pagina 489.*

De exemplu, Blocurile de Titlu din șablonul Formatului Principal reprezentate mai jos includ elemente de Autotext pentru Denumirea proiectului, Denumirea Desenului, Starea Proiectului, ID-ul Planșei, etc., ca și elemente de text și o siglă. Pentru a edita un bloc de titlu, deschideți Formatul Principal și modificați-l cu ajutorul instrumentelor 2D de editare și text.

*Pentru informații suplimentare, consultați Master Layout Settings in ArchiCAD Help.*

Formatul Principal poate conține, de asemenea, o Grilă pentru ID-urile Desenelor și alte elemente definite în Formatul Principal, cum ar fi elementele Autotext, care vor apărea pe toate Planșele care au la bază Formatul Principal.

**Notă:** Dacă o Planșă este afișată ca element de Referință, toate elementele din Formatul Principal vor fi afișate ca făcând parte din elementul de Referință.

Culoarea elementelor definite în Formatul Principal și locul de afișare a acestora (sub sau deasupra Planșei) pot fi configurate în **Options > Project Preferences > Layouts**.


Puteți accesa Formatul Principal dând dublu clic pe denumirea acestuia în Catalogul de Planșe. Formatul Principal se va deschide sau va fi activat. În mod standard, toate Planșele și Formatele Principale se deschid în aceeași fereastră, dar puteți opta pentru deschiderea fiecăreia într-o fereastră nouă.

Formatele Principale se găsesc în fișierul Masters din Catalogul de Planșe și aveți posibilitatea de a le aloca denumiri distincte.

Company Title		
Company Logo		
Company name		
Street		
City		
State/Country		
Postal Code		
Job Title		
#Project Name		
#Street		
#City		
#State/Country		
#Post		
Drawing Name		
#Drawing Name		
Drawing Status		
#Project Status		
Drawn by	Date	
#CAD Technician		
Checked by	Date	
#Architect		
Drawing Scale	1:###	
Layout ID	Status	Revision
#LayID		




Unul din Formatele Principale va fi utilizat, în mod standard, pentru toate Planșele nou create. Formatul Principal standard are ca marcaj distinctiv un colț „îndoit”.



Pentru a selecta un alt Format Principal care să fie utilizat în mod standard, selectați-l în paleta Navigator sau Organizer și utilizați meniul contextual sau bifați caseta **Set as Default for New Layouts** din fereastra de dialog Master Layout Settings. Pentru a utiliza un Master Layout (Format Principal) pentru o Planșă

- Glisați și fixați Formatul Principal în Planșa selectată
- Glisați și fixați Planșa în Formatul Principal
- Selectați o Planșă, apoi selectați un alt Format Principal din meniul derulant din partea de jos a paletei Navigator sau din fereastra de dialog a Setărilor Planșei selectate.




Puteți utiliza aceleași opțiuni pentru a crea atât Formate Principale, cât și Planșe simple.

*Pentru informații suplimentare, consultați Planșe pe pagina 504.*

## Subseturi

Un subset este un director din Catalogul de Planșe. Subseturile vă permit să organizați cu ușurință planșele și să stabiliți un sistem de numerotare pentru acestea. Când lucrați în Navigator sau în Organizer, puteți pune orice Planșă într-un Subset printr-o simplă operațiune de glisare și fixare.

În cazul în care creați o nouă planșă în paleta Organizer și dați clic dreapta pe denumirea unui subset, planșa va fi amplasată automat în subsetul respectiv. Directorul corespunzător unui Subset este indicat de iconul pentru directoare și de cifra 1, scrisă mic.



Nu este neapărat necesar să utilizați Subseturi; puteți amplasa Planșele direct în Catalog, fără a le mai organiza în Subseturi. Cu toate acestea, subseturile sunt utile în cazurile proiectelor mari, unde există mai multe seturi de documentații. La alocarea de ID-uri pentru Planșe, puteți respecta ierarhia din subset, ca parte a sistemului ID-urilor pentru Planșe, pentru a putea găsi mai ușor planșele de care aveți nevoie.

Subseturile pot fi denumite în momentul în care sunt create, respectiv pot fi redenumite în secțiunea Properties din paleta Navigator.

*Pentru informații suplimentare cu privire la ID-uri, consultați secțiunea ID-urile Planșelor și Desenelor pe pagina 515.*

La configurarea unui set de fișiere pentru publicare în Publisher Set, puteți adăuga o scurtătură către oricare din Subseturile din Catalogul de Planșe: Aceasta înseamnă că Fișierele pentru Publicare create sunt conectate la un Subset și la conținutul acestuia. Prin urmare, orice modificare în conținutul Subsetului din Catalogul de Planșe se regăsește la nivelul Setului de Fișiere pentru Publicare (Publisher Set).

*Consultați secțiunea Definirea unui Set de Fișiere pentru Publicare pe pagina 526.*

## Desenele din Catalogul de Planșe (Layout Book)

Desenele sunt vederi ArchiCAD și fișiere externe care au fost introduse într-o Planșă.

Planșa poate include vederi din proiectul curent, ca și din alte proiecte ArchiCAD. În planșă pot fi incluse, de asemenea, desene și fișiere de imagini externe, ca și fișiere în format PDF. Din



punctul de vedere al creării de planșe, toate acestea sunt denumite colectiv „Desene”.

**Notă:** Desenele pot fi amplasate și în Vederile Modelului.

*Consultați secțiunea Desenele în Vederea Model pe pagina 458.*

Desenele pot fi aranjate în Planșă conform cerințelor proiectului. (Deși puteți amplasa oricâte vederi ArchiCAD într-o Planșă, acestea nu pot fi incluse una în alta.)

Puteți personaliza mărimea, scara, titlul și încadrarea desenelor în fereastra de dialog a Setărilor pentru Desene.

*Pentru informații suplimentare, consultați Drawing Tool Settings in ArchiCAD Help.*

Desenele importate pot fi actualizate automat, astfel încât să preia toate modificările din fișierul sursă sau, dacă doriți, pot fi actualizate manual.

## Amplasarea Desenelor în Planșă

Desenele pot fi amplasate în planșe separat sau împreună în modul următor.

### Dacă fereastra vederii modelului este activă:

Selectați **Document > Save view and place on Layout**, sau dați clic dreapta oriunde în fereastră și selectați comanda similară din meniul contextual care apare.


Se va activa fereastra planșei și va apărea un simbol cu două săgeți reprezentând desenul. Glisați-l cu cursorul și dați clic pentru a-l amplasa. În vederea amplasării desenului, ArchiCAD va utiliza punctul de ancorare a desenului setat în Drawing Default Settings. Același Punct de Ancorare va fi utilizat pentru ancorarea desenului în cazul în care vederea sursă este modificată ulterior, iar desenul este actualizat.

*Pentru informații suplimentare, consultați Drawing Properties Panel in ArchiCAD Help.*



### Cu o fereastră a planșei activă:

Accesați paleta Navigator sau Organizer și glisați și fixați unul sau mai multe elemente (puncte de vedere, vederi sau vederi ArchiCAD externe) direct în planșă. Când sunt introduse într-o Planșă, punctele de vedere sunt transformate în Vederi, păstrându-și setările curente. Vederea nou creată este adăugată în Harta Vederilor (View Map) și în Catalogul de Planșe.



### Utilizarea Editorului de Planșe din Organizer:

În Editorul de Planșe din Organizer, glisați și fixați punctele de vedere, vederile și fișierele externe din lista ierarhică din partea


stângă, în Catalogul de Planșe din partea dreaptă. (Sau utilizați comanda **Place Drawing** din partea stângă a paletei Organizer.)

**Notă:** La amplasarea simultană a mai multor elemente din Navigator/Organizer într-o Planșă, sunt respectate regulile configurate în panoul Placement din Master Layout Settings (cum ar fi „Auto Arrange”).

Consultați secțiunea *Aranjarea Mai Multor Desene în Planșă* pe pagina 509.

## Utilizarea Instrumentului Desen:

Cu fereastra Planșă activă, selectați instrumentul Desen din Caseta cu Instrumente, apoi dați clic în planșă și utilizați fereastra de dialog **Place Drawing** care apare pentru a selecta un Desen conectat fie la o sursă externă (dați clic pe **Browse** pentru afișarea ferestrei de dialog a directorului) sau la o vedere din proiectul curent (selectați o vedere apoi dați clic pe **Place**).



Amplasarea desenelor se efectuează după următoarele reguli:

- Dacă fixați un element pe denumirea unei planșe existente, desenul va fi adăugat în planșa respectivă.
- Dacă fixați un element pe denumirea unui subset sau a Catalogului de Planșe, desenul va fi amplasat într-o nouă planșă creată automat în interiorul subsetului sau pe prima poziție în Catalogul de Planșe.

În mod standard, la amplasarea vederilor modelului într-o Planșă, cadrul desenului va fi ajustat astfel încât să afișeze numai zona mărită a modelului. (Această setare standard poate fi modificată în **Options > Project Preferences > Layouts**.) După amplasarea vederii mărite, puteți opta pentru reajustarea cadrului acesteia în funcție de alte părți din vederea modelului; puteți efectua această operațiune manual cu ajutorul comenzilor din paleta Pet Palettee sau puteți folosi butonul radio **Fit Frame to Drawing** din Setările Desenului.

Pentru informații suplimentare, consultați *Drawing Tool Settings* în *ArchiCAD Help*.


## Pentru a amplasa un desen dintr-o aplicație externă:

Utilizați comanda **File > External Content > Place External Drawing** apoi selectați fișierele din sistemul de fișiere. (Printre formatele compatibile se numără formatul PDF, diverse formate pentru imagini, formatele DXF și DWG.)

Consultați și secțiunea *Importarea Fișierelor PDF ca Desene* pe pagina 509.

## Pentru a importa un Desen din alt fișier de proiect ArchiCAD:

Utilizați comanda **File > External Content > Place External Drawing** apoi selectați fișierul PLN de care aveți nevoie. În fereastra de dialog **Import Drawing/Layout** se va afișa lista vederilor din fișier, dându-vă posibilitatea de a selecta vederile de care aveți nevoie și de a le amplasa în planșe.



Amplasarea unei vederi provenind dintr-un alt fișier de proiect ArchiCAD va avea ca efect lansarea programului ArchiCAD într-o nouă fereastră.

**Notă:** Dacă nu doriți să lansați ArchiCAD într-o nouă fereastră de fiecare dată când amplasați o vedere, accesați **Options > Work Environment > More Options** și bifați „Do not launch new instance of ArchiCAD”.

După ce ați amplasat o vedere dintr-un fișier de proiect ArchiCAD extern în proiectul dvs., veți putea utiliza structura hărții vederilor și a Catalogului de Planșe din fișierul sursă în Project Chooser; de asemenea, veți putea amplasa cu ușurință desene suplimentare în Catalogul de Planșe al proiectului dvs.

Consultați secțiunea *Proiectele Externe* în Navigator pe pagina 88. Pentru informații suplimentare, consultați *Import Drawing/Layout from ArchiCAD Project* în ArchiCAD Help.


## Aranjarea Mai Multor Desene în Planșă

La amplasarea mai multor Desene într-o planșă, Desenele se vor aranja conform setărilor de Amplasare a Desenelor definite în Setările Formatului Principal (Master Layout Settings).

Dacă pentru planșarespectivă este definită (în Master Layout Settings) prin utilizarea funcției **Auto Arrange** desenele vor fi amplasate conform setărilor din Master Layout Settings.

**Notă:** Setarea standard este „Auto Arrange”. Dacă amplasați un singur desen în Planșă, acesta va fi poziționat în centrul Planșei.

Pentru informații suplimentare, consultați *Auto Arrange New Drawings* în ArchiCAD Help.




Dacă planșa în care amplasați desenele utilizează o **Grilă pentru ID-urile Desenelor - Grid for Drawing IDs**, desenele vor fi amplasate în celulele corespunzătoare.

Pentru informații suplimentare, consultați *Align and Assign Drawings to a Grid* în ArchiCAD Help.

## Importarea Fișierelor PDF ca Desene

La fel ca atunci când importați un fișier extern, utilizați comanda **File > External Content > Place External Drawing**. Dacă fișierul PDF importat este protejat cu o parolă, va trebui să introduceți parola respectivă.

Dacă importați un fișier PDF cu mai multe pagini, se va afișa o fereastră de dialog în care vi se va cere să alegeți paginile pe care doriți să le amplasați.



De asemenea, puteți amplasa fișiere PDF în ferestrele 2D din ArchiCAD folosind opțiunea de glisare și fixare. În cazul în care fișierele PDF au mai multe pagini, va apărea o fereastră de dialog în care vi se va cere să selectați o pagină.

Ca orice alte elemente, fișierele PDF amplasate în Planșe devin Desene. Denumirea Desenului coincide cu denumirea fișierului PDF. Numerotarea paginilor este afișată în câmpul Source View (Vederea Sursă) al desenului.

La fel ca orice alte desene externe conectate, fișierele PDF amplasate pot fi actualizate manual sau automat în ArchiCAD.

## Modificarea Desenelor în Planșă

În timp ce modificați desenele amplasate în Planșă în vederile originale, în fereastra Planșă sunt disponibile o serie de funcții speciale.

Operațiunile efectuate asupra desenelor din fereastra Planșă nu sunt reflectate în vederea originală.

Un Desen amplasat în Planșă poate fi întins prin glisarea unuia din punctele sensibile de pe limita acestuia, după selectarea acestuia cu instrumentul Săgeată.

Puteți, de asemenea, deplasa sau roti desenele amplasate sau copiile acestora.


Cu ajutorul comenzii **Edit > Move > Multiply** puteți crea mai multe copii ale aceluiași Desen, apoi personaliza fiecare copie.

Planșa și Modelul pot utiliza tabele diferite de instrumente de desen. Aceasta înseamnă că puteți defini un set separat de stilouri care vor fi utilizate pentru Planșe, astfel încât să obțineți rezultate optime la imprimare și plotare.

**Notă:** Setul de Stilouri al *Planșei* afectează elementele amplasate direct în Planșă (cum ar fi elementele din Formatul Principal, de exemplu Blocurile de Titlu). Setul stilouri ale *Desenului* afectează conținutul desenelor amplasate și este alocat în Setările Desenului.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea *Stilouri și Culoare/Seturile de Stilouri* pe pagina 37.

În mod standard, desenele sunt afișate ca utilizând seturile de instrumente de desen definite în vederile sursă.



Butonul **View Drawing's own Pen Set** vă permite să accesați, editați și redenumiți setul de stilouri, dacă doriți.

Ca alternativă, utilizați lista derulantă Pen Sets (Seturi de Stilouri) din Setările Desenului pentru a selecta orice alt set de stilouri din cele utilizate în proiect.



Pentru informații suplimentare, consultați *Pen Set in ArchiCAD Help*.

Dacă selectați comanda **Edit > Explode into Current View** elementele selectate vor fi descompuse în primitivele de desenare (puncte, linii și hașuri). În fereastra de dialog care apare, aveți posibilitatea de a păstra elementele inițiale și primitivele acestora sau să înlocuiți elementele inițiale cu primitivele de desenare ale acestora. Dacă optați pentru ultima variantă, desenul amplasat va fi șters.

## Titlurile Desenelor


Fiecare Desen amplasat într-o Planșă poate avea un titlu care să conțină elemente grafice și informații referitoare la datele desenului, cum ar fi ID-ul Desenului, Denumirea și Scara acestuia.

**Notă:** Desenele amplasate în Vederile Model nu au Titluri.



Titlul desenului se bazează pe un Tip de Titlu (Title Type). Tipurile de Titluri sunt Obiecte GDL care pot fi atribuite Desenelor în mod standard (automat) sau pot fi atribuite manual Desenelor selectate.

Pentru a atribui un titlu unui Desen, selectați Desenul și deschideți fereastra de dialog Drawing Settings. În tabloul Title, selectați un tip de Titlu din meniul derulant.



Pentru a atribui în mod standard un titlu fiecărui Desen nou amplasat, deschideți Drawing Default Settings (setările Standard se activează dacă nu este selectat niciun Desen) și selectați un titlu.

Titlurile Desenelor sunt amplasate automat în desenele asociate. Un Titlu de Desen este un sub-element al Desenului. Cu ajutorul tabloului Title din fereastra de dialog Drawing Settings, puteți defini, atribui și formata Tipurile de Titluri, în funcție de preferințele dvs., respectiv puteți crea noi Tipuri de Titluri sub forma Componentelor de Bibliotecă.

*Pentru informații suplimentare, consultați Drawing Tool Settings in ArchiCAD Help.*

### Crearea unui Nou Tip de Titlu

În fereastra Planșei, utilizați instrumentele 2D disponibile (de exemplu, linii, blocuri de text) pentru a crea Tipul de Titlu de care aveți nevoie. Selectați componentele acestui nou Tip de Titlu. Utilizați comanda **File > Libraries and Objects > Save as Title Type** pentru a salva acest obiect. După ce a fost salvat, Tipul de Titlu poate fi selectat din meniul derulant din tabloul Title din Setările Desenului.

După salvare, acest Tip de Titlu personalizat poate fi editat grafic: Utilizați comanda **File > Libraries and Objects > Open Object**. Selectați Tipul de Titlu pe care doriți să-l editați din fereastra de


dialog a directorului. Dați clic pe „2D Symbol” pentru a accesa fereastra de editare grafică a obiectului. Faceți modificările necesare, folosind instrumentele 2D.

**Notă:** Asigurați-vă că scara ferestrei simbolului 2D al obiectului GDL este 1:1, pentru facilitarea editării.


## Referința Titlului de Desen la Sursa Desenului (“funcția de Raportare la Planșa” care Conține Indicatorul Sursă)

Tabloul Title din Setările Desenului vă permite accesul la funcția de Raportare „Back Reference”.

Această funcție vă permite să adăugați informații privind ID-ul Planșei în Titlul Desenului: este vorba, cu precădere, de ID-ul unei sau mai multor Planșe care conțin un Desen care indică *indicatorul sursei* Desenului curent. Astfel, funcția de Raportare este utilă dacă Desenul curent se bazează pe o Secțiune, Elevație, Elevație Interioară, pe un Detaliu sau o Foaie de Lucru.



Dați clic pe **Back Reference** pentru a se afișa fereastra de dialog cu aceeași denumire.



În fereastra de dialog sunt afișate toate Planșele care conțin indicatorul sursei desenului curent. (Sau care ar fi conținut indicatorul sursei dacă nu ar fi fost modificat manual Cadrul Desenului.)


Mai întâi, bifați caseta **Enable Back Reference** apoi selectați una sau mai multe Planșe ale căror ID-uri doriți să le afișați. (Bifați **Select All available** dacă doriți ca Titlul Desenului să conțină ID-urile *tuturor* Planșelor din listă.)

Dați clic pe OK pentru a închide fereastra de dialog și a reveni la Setările Desenului.


În fereastra de Previzualizare Titlului Desenului apare un Autotext în locul în care Titlul Desenului va conține informațiile cu privire la ID-ul Planșei.

În exemplul de față, dacă ați bifat „Select All available” titlul final al Desenului va fi următorul:





**Notă:** Asigurați-vă că în parametrii obiectului (Titlul Desenului) este activată funcția de Raportare (Back Reference):



## Gestionarea și Actualizarea Desenelor Amplasate

Toate desenele amplasate în proiectul ArchiCAD se încadrează într-unul din următoarele tipuri:

- **Automatic update (actualizare automată).** Desenul amplasat în planșă va fi actualizat automat în momentul în care planșa


este activată (adusă în față sau selectată pentru imprimare/publicare). Actualizările automate se produc și înainte de publicare. Dacă desenul provine dintr-o altă sursă decât fișierul proiectului curent, ArchiCAD va verifica dacă desenul necesită sau nu actualizare și, dacă este necesar, va efectua actualizarea.

- **Manual update (actualizare manuală).** Desenul se află în starea vederii sursă sau a fișierului în care s-a aflat când a fost amplasat în planșă sau actualizat. Această funcție poate fi utilă dacă doriți să păstrați desenele nemodificate până când sunt aprobate sau până treceți la următoarea etapă a proiectului.


Puteți anula tipul setării standard pentru actualizare pentru desenele amplasate selectate din ferestrele de dialog **Drawing Settings**.

Pentru informații suplimentare, consultați *Drawing Tool Settings* în *ArchiCAD Help*.

În paleta **Drawing Manager** puteți verifica starea desenelor amplasate, modifica tipul de actualizare al acestora, restabili, modifica sau repara conexiunile.



Pentru informații suplimentare, consultați *Drawing Manager* în *ArchiCAD Help*.

Paleta Drawing Manager poate fi accesată din meniul **Window > Palettes**. De asemenea, o puteți accesa dând clic pe iconul din partea stângă  sus din paleta Navigator sau Organizer și selectând comanda Show Drawing Manager.

Va apărea o fereastră de dialog care conține toate Desenele pe care le-ați amplasat în Proiect (atât în Catalogul de Planșe, cât și în




vederile Model), în acestea fiind incluse și desenele conectate cu proiecte și desene externe, cum ar fi fișiere PDF. Desenele din fereastra activă sunt afișate cu caractere aldine.

În urma selectării oricărui desen din listă, puteți utiliza meniul contextual al acestuia pentru a accesa cele mai importante comenzi pentru desene, cum ar fi Drawing Settings și Open Source View.

**Notă:** Nu puteți edita parametrii unui desen selectat direct în paleta Drawing Manager. Pentru a edita parametrii desenului, utilizați Setările Desenului.

În mod standard, Tipul ID-ul, Denumirea, Starea, Planșa (în care este amplasat Desenul), Vederea Sursă și Calea sunt afișate pentru fiecare desen. Puteți sorta elementele în funcție de oricare din aceste proprietăți printr-un clic pe antetul de coloană corespunzător. Apoi, puteți aplica o a doua funcție de sortare: dați clic pe un al doilea antet de coloană pentru a efectua în continuare o sortare în ierarhia obținută după prima operație de sortare. Pentru a personaliza coloanele din listă, dați clic dreapta pe orice titlu de coloană pentru afișarea listelor coloanelor disponibile. Activați-le și dezactivați-le, după cum este necesar. Lățimea coloanei poate fi modificată grafic.



**Notă:** Dacă activați coloana „Cut Plane”, se va afișa cota Planului de Secțiune al sursei Desenului, dacă este cazul. În cazul în care desenul nu are la bază un punct de vedere din Planul de Nivel și/sau a fost creat într-o versiunea mai veche a ArchiCAD, care nu utilizează Planuri de Secțiune, se va afișa „N/A” (nu se aplică).

În câmpul **Status** se afișează starea Desenului amplasat în Planșă.

- Starea **OK** înseamnă că Desenul este actualizat.

- **Modified (Modificat):** înseamnă că fișierul sursă a fost modificat, iar Desenul amplasat trebuie actualizat pentru a reflecta cea mai recentă stare a fișierului sursă.
- **Embedded (Inclus):** Desenul nu are nicio conexiune și nu poate fi actualizat. (Dacă desenul a avut inițial o conexiune, care a fost anulată, în paleta Drawing Manager se afișează fosta vedere sursă, dar numai cu scop informativ.)
- **Unavailable (Indisponibil).** Sursa desenului conectat nu poate fi găsită.
- **To be Updated (Urmează să fie Actualizat):** Stare temporară a unui desen inclus în setul de Desene care urmează să fie actualizat, dar care **nu a fost încă actualizat**.
- **Updating (în Curs de Actualizare):** Stare temporară a unui desen în curs de actualizare.
- **Needs Checking (Necesită Verificare):** Funcția automată de verificare rapidă din fundal a ArchiCAD nu poate stabili dacă desenul trebuie sau nu actualizat. Dacă se afișează această stare, aveți următoarele posibilități:
  - Dați clic pe butonul **Check Status** pentru a vedea dacă desenul este OK sau Modificat. În cazul în care este modificat și metoda de actualizare setată este cea Manuală, puteți decide dacă să îl actualizați sau nu. (În cazul în care metoda de actualizare setată este cea Automată, Desenul este actualizat imediat ce activați Planșa.)
  - Dați clic pe butonul **Update** pentru a actualiza Desenul.


pentru a actualiza Desenul:

- În Drawing Manager, selectați unul sau mai multe Desene din listă, apoi dați clic pe butonul **Update** sau
- În Navigator sau în vederea Hărții Planșelor (Layout Map) din Organizer, selectați unul sau mai multe Desene din vederea arborescentă, apoi dați clic pe butonul **Update** sau dați clic dreapta și selectați comanda Update din meniul contextual.



Puteți actualiza toate vederile simultan dacă nu este selectat nimic în Navigator sau în vederea Hărții Planșelor (Layout Map) din Organizer.

Dacă Catalogul de Planșe conține Planșe a căror sursă este un fișier PMK conectat (creat în instrumentul Publicare (Publisher) pe baza unei vederi a modelului din ArchiCAD), puteți reconecta toate desenele care au la bază fișiere PMK cu vederea model inițială care le-a aparținut. Selectați fișierele PMK în paleta Drawing Manager (este posibilă selectarea multiplă) și utilizați următoarea comandă din meniul contextual: **Link to original Model View**.



*Consultați descrierea fluxului de lucru din secțiunea Proiecte mari pe pagina 519.*

La deschiderea unui proiect care conține desene ale căror vederi sau fișiere sursă au fost modificate, se afișează fereastra de dialog **Update Drawings**. Puteți fie să ignorați acest avertisment și să actualizați toate conexiunile desenelor sau să accesați paleta Drawing Manager și să actualizați numai desenele selectate.

## Ștergerea unui Desen


Pentru a șterge un desen, selectați-l și ștergeți-l ca pe orice alt element ArchiCAD. Rețineți că odată ce ați șters un desen nu puteți reveni asupra acestei operațiuni, cu EXCEPȚIA situației în care fereastra activă este de același tip (de exemplu, fereastra Plan de Nivel sau fereastra Planșă) cu fereastra care conținea desenul șters.

## ID-urile Planșelor și Desenelor

Atât pentru Planșe, cât și pentru Desene sunt alocate ID-uri pentru a se facilita organizarea proiectului și navigarea în cadrul acestuia, ca și tipărirea documentației aferente. Scopul principal al alocării de ID-uri pentru Planșe este numerotarea automată a Catalogului de Planșe. ArchiCAD vă oferă maximă flexibilitate în ceea ce privește personalizarea modului de alocare a ID-urilor în funcție de preferințele dvs., fiind posibilă definirea unei scheme automate pentru întregul Catalog de Planșe.

## Numerotarea Simplă a Planșelor

Cea mai simplă metodă de numerotare a Planșelor este numerotarea în ordine a planșelor, în mod similar paginilor dintr-o carte. Pentru aceasta nu este necesar să folosiți ID-uri de Planșă; este suficient să amplasați un Autotext de Numerotare a Planșelor în Formatul Principal. Numărul Planșei este un număr alocat fiecărei planșe, în ordinea creării acestora; numărul planșei este indicat în partea de jos a Ferestrei Planșă. Ca urmare a folosirii Autotextului, numărul va apărea pe fiecare Planșă.



Cu toate acestea, dacă doriți să utilizați un sistem de numerotare „inteligent”, care ține evidența planșelor adăugate și îndepărtate din ierarhia Catalogului de Planșe, este necesar să utilizați sistemul de alocare Automată a ID-urilor Planșelor.

## Alocarea Automată a ID-urilor Planșelor


Din cauza complexității majorității proiectelor de arhitectură și a necesității de a menține ordinea de numerotare, chiar și după adăugarea și îndepărtarea de Planșe din Catalog, cei mai mulți utilizatori preferă să utilizeze o metodă automată de alocare a ID-urilor pentru fiecare planșă. Sistemul de alocare inteligentă a ID-urilor se adaptează automat la fiecare modificare a Catalogului de Planșe (de exemplu, în urma adăugării de noi Planșe, a modificării ordinii Planșelor sau a structurii documentelor).

ID-ul planșelor („Layout ID”) este disponibil ca Autotext, astfel că dacă adăugați acest Layout ID Autotext în Blocul de Titlu al Formatului Principal, fiecare Planșă va fi numerotată cu ajutorul acestui ID.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Autotextul pe pagina 489.*

Accesați **Document > Layout Book > Book Settings**. Selectați metoda pe care o doriți pentru alocarea ID-urilor Planșelor:

- **Use Hierarchy** (Tree view by subset): Utilizarea ierarhiei (vizualizarea structurii arborescente pe subseturi): Utilizați această metodă dacă doriți ca ID-ul Planșei să reflecte poziția Planșei într-un anumit subset. ID-urile vor reflecta ierarhia structurii arborescente:  
ID-urile Planșelor vor prelua ID-urile subseturilor în care sunt amplasate – după cum puteți observa în imaginea de mai jos.




Atât prefixul, cât și stilul (1-2-3, A-B-C etc.) ID-ului planșei/subsetului pot fi personalizate. ID-ul planșei este de obicei o combinație de litere și numere, cum ar fi A-03/a.

*Consultați și Book Settings Dialog Box in ArchiCAD Help.*

**Notă:** La orice nivel de alocare a ID-ului (Setările Catalogului, Setările Planșei sau Setările Subsetului) puteți alege stilul „No ID”. În cadrul sistemului automat de alocare a ID-urilor, fiecărui sub-element din grup (de exemplu, fiecare planșă din subset) i se va alocă un ID „gol”, adică nu i se va alocă niciun ID.

- **Use Flat Layout Order: (Alocarea de ID-uri Planșelor în Ordine):** Utilizarea acestei metode are ca efect alocarea de ID-uri numai Planșelor (fără a fi luate în considerare subseturile), de sus în jos, în Catalogul de Planșe din Navigator. Planșele vor primi ID-uri în ordine, indiferent de poziția lor în structura ierarhică - după cum se poate observa în imaginea de mai jos. Dacă modificați ordinea elementelor din Navigator, ID-urile acestora se vor modifica în mod corespunzător.



## ID-urile Personalizate ale Planșelor/Subseturilor

Chiar dacă utilizați schema Automată de alocare a ID-urilor definită în Setările Catalogului, este posibilă încă personalizarea ID-urilor Planșelor sau Subseturilor.

În Setările Planșelor sau Subseturilor, alocăți un ID personalizat planșei sau subsetului selectat. Planșa/Subsetul va fi luat(ă) în calcul la numerotarea în ordine (de exemplu, dacă Planșa anterioară era A-01, Planșa personalizată este Suppl.-01, iar următoarea Planșă va fi A-03).


- Dacă nu doriți ca ID-urile personalizate să fie luate în calcul la alocarea în ordine a ID-urilor, bifați caseta „Do not include this Layout (Subset) in ID sequence”.

După ce ați personalizat un ID al unui Subset, aveți următoarele opțiuni: ID-urile Planșelor din subsetul respectiv pot fi alocate după noua schemă (preluând ID-ul personalizat al subsetului) sau

pot fi alocate după schema anterioară a structurii Catalogului de Planșe, neținându-se cont de ID-ul personalizat al subsetului.

*Pentru informații suplimentare, consultați Layout Settings in ArchiCAD Help și Stilouri și Culori/Seturile de Stilouri pe pagina 37.*

O altă modalitate de a alocă ID-uri personalizate Planșelor sau Subseturilor este de a le introduce direct în tabloul Properties al Planșei selectate (Subsetului selectat) din Catalogul de Planșe din Navigator.



*Pentru detalii, consultați Book Settings Dialog Box in ArchiCAD Help.*

## ID-urile Desenelor

Fiecărui desen amplasat într-o planșă i se alocă automat un ID **Drawing ID**. ID-ul Desenului apare în fața Denumirii Desenului din paletele Navigator și Organizer. Metoda alocării ID-ului este definită în Setările Desenului. Rețineți că Denumirea Desenului și ID-ul Desenului sunt definite separat.

*Pentru informații suplimentare, consultați Drawing Identification Panel in ArchiCAD Help.*

În tabloul Identification din Setările Desenului, selectați una din următoarele opțiuni de definire a ID-ului Desenului:

- **By View ID (după ID-ul Vederii):** Desenul va avea același ID ca și vederea sursă. Această opțiune este adesea cea mai utilă dacă Planșele dvs. conțin câte un Desen fiecare. (Această opțiune este disponibilă doar dacă sursa Desenului este o vedere ArchiCAD.)
- **By Layout (după Planșă):** Desenul va primi un ID după Planșa „Mamă”: ID-ul Desenului va avea Prefixul/Stilul definit în Setările Planșei, în tabloul „IDs of Drawings on this



Layout”. Această opțiune este utilă dacă Planșele dvs. conțin mai multe Desene.

*Pentru informații suplimentare, consultați Layout Settings in ArchiCAD Help.*

- **Custom (Personalizat):** Alocați orice ID personalizat acestui Desen.

Puteți utiliza funcția Grid for Drawing IDs din Formatul Principal pentru a amplasa automat desenele în celule și a le aloca ID-uri într-o matrice sau într-o structură organizată liniar.

*Pentru informații suplimentare, consultați Master Layout Settings in ArchiCAD Help.*



## Configurarea Fluxurilor de Lucru pentru Planșe

Controlul Integrat al Fluxului de Lucru din ArchiCAD asigură un flux de lucru optim în cadrul proiectelor, indiferent de dimensiunile, complexitatea și tipul acestora (un singur utilizator sau proiecte realizate în comun de mai mulți utilizatori). În cele ce urmează sunt prezentate câteva modele de fluxuri de lucru care pot fi utilizate în diverse situații, fiind abordate și aspecte legate de lucrul cu planșele în mediul TeamWork.

### Proiecte Mici

Proiectele Mici implică echipe mici de proiectare (sau cabinete individuale) și seturi mici de desene. Firmele mici sunt mai puțin structurate, cel mai adesea același arhitect ocupându-se de întregul proces de proiectare, inclusiv de crearea planșelor.

În astfel de cazuri, proiectul este format dintr-un singur fișier care conține toate desenele care formează documentația; în afară de acest fișier este posibil să existe și un anumit număr de fișiere externe, cum ar fi imagini, tabele și descrieri în format PDF și detalii de execuție standard.


Dacă utilizați un singur fișier de proiect, puteți organiza catalogul de planșe prin definirea numărului necesar de subseturi și de introducerea punctelor de vedere și a vederilor create anterior în fișierul de proiect, în aceste subseturi.

Dacă desenele amplasate sunt actualizate automat, catalogul de planșe va fi în permanență sincronizat cu lucrările de proiectare. Planșa activă va reflecta cele mai recente modificări ale planurilor, secțiunilor și altor desene.



## Proiecte Medii

În cazul proiectelor de dimensiuni mai mari și având o complexitate sporită, este necesară o echipă de arhitecți care să își împartă lucrările între ei cu ajutorul funcției TeamWork din ArchiCAD, fără a fi necesară împărțirea proiectului în mai multe fișiere. Operațiunile legate de planșe sunt efectuate de un membru al echipei care se ocupă numai de acest lucru; în momentul în care se înregistrează în proiect, acesta va ignora celelalte opțiuni legate de spațiul de lucru și își va rezerva planșele. Această persoană poate utiliza o configurație specială a Mediului de Lucru, definită pentru planșe și plotare. În această situație, persoana responsabilă cu planșele va lucra în modul descris mai sus. Actualizarea planșelor va fi coroborată cu procesul de transmitere a acestora către ceilalți membri ai echipei.



## Proiecte mari

În cazul firmelor mari de arhitectură care se ocupă de proiecte mari, implicând mai multe clădiri, este mai practică împărțirea proiectului în unități mai mici. Fiecare dintre aceste unități subordonate (de exemplu, clădirile care fac parte din același ansamblu) vor face obiectul unui fișier de proiect separat, fiecare dintre aceste fișiere putând folosi însă un singur set de șabloane, module și biblioteci.

Cu toate acestea, documentația se va realiza probabil la nivelul întregului proiect, fiind preluate desene din toate fișierele de proiect.

În acest caz, este recomandabil să se creeze un singur Catalog de Planșe în care să se regăsească vederile și fișierele provenind din toate fișierele de proiect.

În acest sens, sunt disponibile trei soluții:

### Un Singur Fișier care să Conțină Modelul și Catalogul de Planșe

Dacă în proiect există un singur fișier principal și unul sau două fișiere suplimentare, mai mici, puteți opta pentru crearea catalogului de planșe în fișierul mai mare, la fel ca mai sus, în cazul unui singur fișier, și de a deschide fișierele mai mici și de a localiza



vederile acestora în Organizer pentru a le introduce în Catalogul de Planșe.


*Consultați Pentru a importa un Desen din alt fișier de proiect  
ArchiCAD: pe pagina 508.*

*Consultați și secțiunea Proiectele Externe în Navigator pe pagina 88.*

## Mai multe Fișiere de Proiect și un Fișier Separat pentru Catalogul de Planșe

Dacă există mai multe fișiere de proiect având aproximativ aceleași dimensiuni și complexitate, este recomandabil să se creeze un fișier suplimentar de proiect care să nu conțină niciun fel de elemente de construcție, ci doar Catalogul de Planșe. Puteți deschide celelalte fișiere unul câte unul și adăuga vederile acestora în Harta Planșelor, creând dacă doriți un subset pentru fiecare dintre ele sau definind o altă structură ierarhică personalizată.

La activarea unei planșe, ArchiCAD verifică dacă aceasta conține desene provenind din alte fișiere ale proiectului și nu din fișierul activ. Dacă da, va începe actualizarea desenelor pentru care s-a configurat actualizarea automată. Dacă fișierul care conține desenul respectiv este deschis lansându-se o altă sesiune a programului ArchiCAD, actualizarea se realizează automat. Dacă fișierul care conține desenul nu este deschis, atunci se va lansa o altă sesiune a programului ArchiCAD pentru a-l deschide.



## Mai multe Fișiere de Proiect, Catalog de Planșe Separat, Desene Separate (fișiere PMK)

Acest flux de lucru este recomandabil dacă mai multe persoane lucrează simultan la model și la documentație, în rețea.

Ca și în cazul fluxului de lucru prezentat anterior, există unul sau mai multe fișiere ale modelului și un Catalog de Planșe, într-un fișier separat. Cu toate acestea, lucrul cu planșele este diferit: Planșele va conține Desene a căror sursă se află într-un fișier extern și nu în vederi ale proiectului conectate direct.

Arhitecții care lucrează asupra modelului vor crea vederi conform procedurii cunoscute în fișierul ArchiCAD. Dar, în loc să amplaseze aceste vederi direct în Planșă, vor utiliza funcția Publisher pentru a salva sau încărca vederile în format PMK, un format nativ pentru desene ArchiCAD care ocupă mai puțin spațiu pe hard disk, în comparație cu alte formate.

*Consultați secțiunea Definierea Formatului de Publicare pe pagina 527.*

Arhitectul responsabil cu Catalogul de Planșe va amplasa aceste desene în format PMK în Planșe, folosind instrumentul Desen și



fereastra de dialog Place Drawing sau comanda File > External Content > Place External Drawing.


*Consultați secțiunea Utilizarea Instrumentului Desen: pe pagina 508.*

Desenele amplasate, ca orice alte Desene, au fie actualizare Automată, fie actualizare Manuală. Sursa acestora este un fișier PMK. Prin urmare, este responsabilitatea arhitectului care lucrează asupra modelului de a se asigura că de fiecare dată când se modifică vederea ArchiCAD, fișierul PMK creat pe baza vederii respective să fie înlocuit, astfel încât desenele conectate la fișierele PMK să poată fi actualizate.

Avantajele acestui flux de lucru:

- Documentația poate fi actualizată mai rapid deoarece este actualizat un singur fișier de mici dimensiuni.
- Catalogul de Planșe se deschide mai repede deoarece fișierele PMK constituind sursele desenelor se găsesc în afara fișierului proiectului.
- Dacă Desenele având la bază fișiere PMK sunt setate să se actualizeze Automat, acestea vor fi actualizate automat în momentul în care Planșa este publicată.

Dacă este necesar, puteți anula conexiunea dintre Desen și fișierul PMK și reconecta Desenul la vederea inițială a modelului. Pentru aceasta, selectați fișierele PMK în paleta Drawing Manager (este posibilă selectarea multiplă) și utilizați următoarea comandă din meniul contextual: **Link to original Model View**.



## Lucrul cu Planșele în Mediul Teamwork

*Pentru informații suplimentare, consultați Lucrul într-un Spațiu Rezervat pe pagina 547.*

Când se lucrează în echipă, adesea crearea planșelor este încredințată unuia sau mai multor membri ai echipei de proiectare.

Când aceștia se înregistrează în proiectul pe care lucrează în comun, vor sări peste primele ecrane ale aplicației wizard de înregistrare și vor accesa direct ecranul Layouts (afișat după ecranul Details).

Pot fi rezervate numai planșe integrale. Planșele nou adăugate îi revin automat membrului echipei care le-a creat.


Cu toate acestea, oricare Membru al Echipei poate amplasa elemente în orice Planșă, chiar și în cele care nu îi aparțin.

Desenele amplasate nu pot fi rezervate separat. Desenele pot fi introduse în planșe de orice utilizator, titularul desenului fiind cel care l-a amplasat și care lucrează cu desenul în planșă. (Iconul

Navigator pentru fiecare desen indică dacă acesta vă aparține dvs. sau altui Membru al Echipei.)

**Notă:** La transmiterea și primirea modificărilor, utilizatorului i se va cere să predea drepturile asupra desenelor amplasate sau altor elemente din planșă titularului planșei.

Componentele principale ale Catalogului de Planșe (structura Hărții Planșelor, Subseturile, Formatele Principale) aparțin Șefului de Echipă, membrii echipei neputându-le modifica. Titularul planșei poate defini setările acesteia, poate modifica elementele planșei și poate chiar șterge planșa. Toți ceilalți membri ai echipei pot vizualiza planșele rezervate.



## Publicarea

Publicarea documentelor reprezintă etapa finală a procesului de proiectare; ArchiCAD vă oferă un înalt grad de flexibilitate în ceea ce privește imprimarea, plotarea și publicarea electronică.

Pentru imprimarea rapidă a vederii curente, afișate pe ecran, utilizați comenzile Print și Plot, accesibile direct din meniul File al fișierului ArchiCAD; ferestrele de dialog Print și Plot conțin opțiuni cu care sunteți deja familiarizat.

În mod normal, veți utiliza comanda de imprimare pentru a imprima rapid documente, în vederea verificării diverselor aspecte

legate de proiectare și comanda de plotare pentru crearea documentației finale care va fi transmisă clientului, autorităților din domeniul construcțiilor și subcontractanților.

Pentru seturile de documente de mari dimensiuni, care urmează a fi publicate, folosiți funcția Publisher, un concept specializat pentru fluxul de lucru din proiectarea arhitecturală. Cu ajutorul paletei Publisher puteți seta și înregistra preferințele pentru oricât de multe seturi de fișiere pentru publicare: Puteți stabili dacă să le imprimați, plotați, încărcați pe server sau salva pe disc. După definirea setărilor pentru un set de documente, le puteți tipări sau republica oricând, utilizând aceleași proprietăți, cu o simplă apăsare de buton.

## Imprimarea

Executarea comenzii **File > Print** va avea ca efect apariția ferestrei de dialog Print, care prezintă mici diferențe în funcție de vederea pe care o imprimați: planșă, 2D sau 3D.

*Pentru informații suplimentare, consultați Print 2D Document și Print Layout in ArchiCAD Help.*

**Notă:** Următoarele prezentări sunt realizate pentru interfața Windows.

*Pentru detalii privind funcțiile de imprimare/plotare specifice pentru MacOS, consultați Printer/Plotter Settings for MacOS in ArchiCAD Help.*

### Elementele Imprintate

Comanda Print vă permite să imprimați vederea curentă sau numai o anumită zonă din aceasta (Print Area), conform setărilor din fereastra de dialog Print. Din Fereastra Planșei puteți imprima numai Planșele selectate în Navigator.

Printre elementele care pot fi imprimate se numără **Punctele Sensibile**, punctele de selectare, linii de adâncime ale **Secțiunii**, liniile de referință ale **Acoperișurilor**, **Camerele de filmat** și traseele acestora.

Dacă doriți, puteți imprima și liniile Grilei de Construcție din fereastra 2D, prin bifarea casetei **Print Grid**. Rețineți că Grila

poate fi imprimată numai dacă opțiunea de Afișare a Grilei este activată (ON).

Elementele din vederile **Trace view** (Referințe) pot fi de asemenea, imprimate.

**Notă:** Elementele de la alte niveluri, dar care au fost setate să apară la etajul curent vor apărea întotdeauna în documentele imprimate.

Utilizați fereastra de dialog **Document > Set Model View > Model View Options** pentru a configura afișarea elementelor modelului în Planul de Nivel și, implicit, în documentele imprimate.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Opțiunile pentru Vederile Modelului pe pagina 422.*

## Antetul/Subsolul

La imprimarea din fereastra 2D sau 3D sau din fereastra Planșei din ArchiCAD, aveți opțiunea ca pagina imprimată să aibă Antet (**Header**) sau Subsol (**Footer**). Setați conținutul Antetului/Subsolului în **Header/Footer Settings**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Header/Footer Settings in ArchiCAD Help.*

## Culoarea de Imprimare

Dacă utilizați o imprimantă care permite imprimarea în culori sau în nuanțe de gri, culoarea elementelor imprimate este definită de:

- 1) Setarea din fereastra de dialog Print. Dacă bifați caseta Black and White, culoarea utilizată pentru imprimare va fi culoarea neagră, indiferent de alte setări.


*Pentru informații suplimentare, consultați Print 2D Document in ArchiCAD Help.*

- 2) Setările efectuate pentru fiecare desen amplasat în planșă în panoul Properties din fereastra de dialog Drawing Settings.

*Pentru informații suplimentare, consultați Drawing Tool Settings in ArchiCAD Help.*

**Notă:** În tabloul Drawing Settings Properties, meniul derulant **Pen Set** vă permite să selectați un set de stilouri; meniul derulant **Colors** vă permite să selectați culorile utilizate pentru

imprimarea desenului respectiv. Deoarece seturile de stilouri în culori și cele în nuanțe de gri nu sunt conectate, nu este indiferent dacă mai întâi selectați un set de stilouri în Culori, apoi optați pentru afișarea desenului în nuanțe de gri sau invers. Rezultatul poate fi complet diferit, după cum se poate observa mai jos.



## Plotarea

Dacă executați comanda **File > Plot** se va afișa fereastra de dialog Plot 2D document.

*Pentru informații suplimentare, consultați Plot 2D Document in ArchiCAD Help.*

**Notă:** Următoarele prezentări sunt realizate pentru interfața Windows.

*Pentru detalii privind funcțiile de imprimare/plotare specifice pentru MacOS, consultați Printer/Plotter Settings for MacOS in ArchiCAD Help.*

Toate driver-ele de plotter livrate împreună cu ArchiCAD utilizează limbajul grafic vectorial HPGL. Când utilizăm cuvântul „plotter” ne referim la orice echipament de imprimare compatibil cu limbajul HPGL. Graphisoft vă pune la dispoziție driver-e specializate compatibile cu majoritatea plotterelor; pentru imprimare trebuie să utilizați aplicațiile de imprimare comercializate de către distribuitor.

**Notă:** Multe echipamente de imprimare pentru formate mari sunt livrate cu driver-e de imprimantă, ceea ce face posibilă utilizarea acestora ca imprimante de sistem. Dacă un astfel de echipament este compatibil cu limbajul HPGL, puteți utiliza driver-ele specializate furnizate de Graphisoft.

## Instalarea plotterului

Dacă doriți să plotați documentele, este necesar să instalați mai întâi plotterul pentru ArchiCAD. Comunicarea cu plotterul se realizează prin intermediul driver-elor specifice din directorul **PlotWare** care se află, în general, în același director cu programul ArchiCAD.

Selectați **File > Plot Setup** pentru a deschide fereastra de dialog Plot Setup.

*Pentru informații suplimentare, consultați Plot Setup in ArchiCAD Help.*

**Notă:** Fișierul ReadMe conține, de asemenea, informații detaliate cu privire la plotare, ca și recomandări cu privire la modul de selecție a driver-elor și cablurilor și la plotarea în rețea.

La prima utilizare a unui plotter, în vederea plotării din ArchiCAD este necesar să instalați plotterul, dând clic pe butonul **Setup** din câmpul Connection.

Puteți plota numai date grafice din ArchiCAD. Dacă în față este deschisă o fereastră de text, comenzile **Plot Setup** și **Plot** sunt afișate în gri (dezactivate) în meniul File.

## Plotare versus Imprimare

Între plotare și imprimare există câteva diferențe de bază:

- Nu puteți defini un interval de plotare; va fi plotat întregul conținut al ferestrei active. Dintr-o Fereastră a Planșei, puteți alege să plotați Planșele selectate în Navigator.
- Puteți selecta o culoare pentru liniile grilei din fereastră, dacă doriți să plotați dintr-o fereastră 2D.
- Elementele aflate în vederea de Referință nu pot fi plotate.

Este preferabil să Plotați și nu să Imprimați dacă aveți nevoie de următoarele:

- **Director de Așteptare (Spool Folder):** Puteți imprima folosind atât funcția Print, cât și funcția Plot. Cu toate acestea, dacă doriți să colectați documentele de imprimat într-un director de așteptare (astfel încât funcția PlotFlow să le preia

din Directorul de Așteptare și să le trimită la plotter), este necesar să utilizați funcția de Plotare. Selectați locația Directorului de Așteptare (Spool Folder) în fereastra de dialog Plot Setup.


- **Imprimare în Nuanțe de Gri:** La Plotare, aveți posibilitatea de a selecta culoarea de imprimare: Opțiunile disponibile sunt Color (în Culori), Grayscale (în Nuanțe de Gri) și Black and White (Alb și Negru). În fereastra de dialog puteți bifa caseta Black and White, dacă preferați această opțiune imprimării în culori. (Cu toate acestea, puteți imprima în nuanțe de gri și dacă utilizați funcția Print: utilizați Seturi de Stilouri în nuanțe de gri pentru Vederile Modelului sau configurați afișarea în nuanțe de gri a Desenelor amplasate în Planșe.)
- **Viteză:** În general, Plotarea este mai rapidă decât Imprimarea, astfel că dacă aveți un volum mare de documente, Plotarea este recomandată.

## Funcția Publisher

Funcția Publisher din ArchiCAD automatizează și simplifică imprimarea repetată a unui număr mare de documente (elementele de Publicare). Configurați Seturile de Fișiere pentru Publicare, predefiniți anumite opțiuni și proprietăți și apoi puteți publica documentele oricând doriți, prin simpla apăsare a unui buton. Această funcție este extrem de importantă nu numai în etapa de creare a documentației, ci și la pregătirea proiectului în vederea revizuirii de către antreprenori sau clienți.

Fiecare element pentru Publicare este conectat direct cu o Vedere sau cu o Planșă. Setările Vederii sau Planșei sunt afișate în partea de jos a instrumentului Publisher, dar nu sunt editabile. Singurele setări suplimentare pe care le puteți efectua în

Publisher sunt formatul de publicare și opțiunile aferente (acestea pot fi accesate în meniul Format din partea de jos a instrumentului Publisher). Iconul fiecărui element de publicare corespunde formatului de publicare. În imagine, pentru fiecare dintre Planurile




de Nivel este configurat un alt format de publicare: DWG, DXF și PDF.

Seturile de fișiere pentru Publicare se stochează împreună cu proiectul, astfel încât le puteți accesa în orice moment, puteți ajusta setările dacă este necesar și le puteți publica din nou.

Dacă dați clic pe butonul Publish, puteți publica un singur set, toate seturile de publicare definite sau chiar vederi selectate.

Funcția Publisher este controlată de harta funcției **Publisher** din Navigator sau Organizer. Puteți accesa funcția Publisher și cu ajutorul comenzii **Document > Publisher > Publish**.



## Pregătirea pentru Publicare

Deși funcția Publisher automatizează și simplifică procesul de publicare, publicarea întregului proiect sau a unei părți din aceasta poate fi o operațiune extrem de complexă. Toate vederile care trebuie publicate trebuie generate sau actualizate, acest proces putând fi relativ îndelungat.

Dacă pregătiți documentele pentru publicare prin Internet, trebuie să aveți în vedere anumite aspecte legate de fișierele pe care urmează să le transmiteți prin Internet. De exemplu, dacă publicați vederi 3D detaliate ale unui Proiect, este posibil ca fișierele să fie foarte mari; în aceste condiții nu numai că este posibil ca transmiterea acestora să dureze foarte mult, ci și ca descărcarea acestora să le creeze probleme destinatarilor.

În general, este recomandabil să pregătiți operațiunile de publicare cu mare atenție, asigurându-vă că publicați toate fișierele de care este nevoie, dar nimic din ce nu este necesar.



**Notă:** La utilizarea funcției Publish pentru publicarea unui set de fișiere, fișierele salvate sau încărcate anterior sub aceeași denumire vor fi suprascrise fără a fi generat niciun avertisment.

Dacă ați finalizat pregătirile de publicare, dar nu doriți să începeți publicarea propriu-zisă, închideți paleta, fără a da clic pe butonul Publish. Sunt salvate toate setările de Publicare.

## Definirea unui Set de Fișiere pentru Publicare

Pentru a defini un set de fișiere pentru Publicare în structura arborescentă din Publisher, selectați **New Publisher Set** din meniul derulant din partea de sus a paletelor, apoi denumiți-l. Seturile pentru Publicare denumite sunt listate în partea de jos a meniului derulant (în imagine, seturile pentru Publicare sunt denumite „1-Views” și „2-Layouts”)

Apoi, adăugați Planșe și Vederi în setul de fișiere pentru Publicare. Selectați elementele dorite din Harta Vederilor (View Map) sau din Harta Planșelor (Layout Map) din partea stângă a paletelor Organizer, apoi efectuați una din următoarele operațiuni:




- dați clic pe comanda **Add Shortcut** din partea de jos a Hărții Vederilor/Hărții Planșelor.
- glisați și fixați elementele selectate în setul de fișiere pentru Publicare

**Notă:** Dacă selectați un Subset din Catalogul de Planșe sau un fișier din Harta Vederilor, apăsarea butonului **Add Shortcut** va avea ca efect crearea unei scurtături care va crea o conexiune Subsetul/directorul respectiv și directorul corespunzător din Setul pentru Publicare din partea dreaptă. Orice modificări ale conținutului Subsetului vor fi reflectate și în directorul din Setul pentru Publicare conectat (la fel cum se întâmplă în cazul unui director clonat al hărții vederilor). Dacă însă glisați și fixați un Subset sau director în Setul pentru Publicare, este creat directorul corespunzător, dar nu este conectat și nu reflectă modificările ulterioare ale conținutului Subsetului/directorului.

În imagine, primul element din Setul pentru Publicare a fost creat prin selectarea unui Subset din Catalogul de Planșe și apăsarea butonului **Create Shortcut (Crează Scurtătură)**. La fel ca în

cazul unui director clonat din Harta Vederilor, este o scurtătură către Subsetul din Catalogul de Planșe: toate modificările din Subset vor fi reflectate în elementul din Setul pentru Publicare. Utilizați comanda **Create Shortcut** pentru a vă asigura că directoarele Subseturilor și din Harta Vederilor sunt recreate în formă actualizată în Setul pentru Publicare.

Al doilea element din Setul pentru Publicare a fost creat din glisare și fixare. Nu este o scurtătură, ci o copie a directorului Subsetului.




După ce ați finalizat crearea Setului pentru Publicare, puteți da clic pe oricare din elementele acestuia (vederi sau planșe) pentru a-i vizualiza proprietățile în tabloul Properties de mai jos. Proprietățile permit doar vizualizarea, nu și editarea.

*Pentru informații suplimentare, consultați Publisher Controls in ArchiCAD Help.*

## Definirea Metodei de Publicare


Utilizați fereastra de dialog Publishing Set Properties pentru a selecta un format de publicare pentru Setul de Publicare.

- Dați clic pe butonul Publishing Properties din Organizer sau
- Selectați Publishing Properties din meniul derulant din Setul pentru Publicare din Navigator.



Aici aveți patru opțiuni:

- Print (Imprimare)
- Save files (Înregistrarea fișierelor)
- Upload to Internet (Încărcare pe Internet)
- Plot (Plotare)



În funcție de formatul pe care îl alegeți, puteți seta opțiuni specifice de publicare.

*Pentru detalii, consultați Publisher Set Properties Dialog Box in ArchiCAD Help.*

## Definirea Formatului de Publicare

Dacă selectați **Print** sau **Plot** în Publishing Properties, în meniul **Format** puteți alege echipamentul către care trimiteți fișierele, puteți accesa direct ferestrele de dialog Page Setup/Plot Setup, respectiv puteți configura anumite opțiuni de publicare, fără a fi necesar să părăsiți funcția. Funcția Publisher este instrumentul optim pentru imprimarea seriilor de documente, respectiv pentru plotarea unui număr mare de fișiere.



Dacă selectați **Save (Înregistrează)** sau **Upload to Internet (Încarcă pe Internet)**, utilizați meniul **Format** pentru a selecta un format de imagine pentru publicarea fișierului. Fișierele pot fi salvate sau încărcate în diverse formate, incluzând toate formatele standard de imagini și formatele de schimb de date CAD. Puteți selecta formate de fișiere pentru întreg conținutul unui director sau individual pentru fiecare vedere.

Începând cu ArchiCAD 12, formatul **PMK** este disponibil pentru înregistrarea vederilor în Publisher. Acesta este un format nativ ArchiCAD pentru desene, care ocupă un spațiu relativ mai mic pe hard disk în comparație cu alte formate. Înregistrarea vederilor în format PMK este recomandabilă pentru stabilirea unui flux de lucru optim în cazul în care proiectul este împărțit în mai multe fișiere (de exemplu, Model pln și Documentation pln).


*Consultați descrierea fluxului de lucru cu planșe din secțiunea Proiecte mari pe pagina 519.*

**Notă:** Dacă lucrați în AutoCAD și deschideți un fișier DWG care a fost inițial salvat din ArchiCAD, se va afișa un mesaj de Avertisment. Cu toate acestea, puteți continua să lucrați cu fișierul DWG în AutoCAD – în mod normal, nu ar trebui să apară probleme de stabilitate.

În cazul anumitor formate, sunt disponibile diverse opțiuni – în aceste cazuri, se afișează butonul **Options**, care vă pune la dispoziție setări de arhivare, culoare și altele, în funcție de formatul selectat.

Dacă selectați formatul **PDF**, opțiunile de Formatare se modifică în mod substanțial.

*Pentru informații suplimentare, consultați Publicarea în Format PDF pe pagina 529.*



Dacă ați selectat mai multe fișiere având formate diferite, în câmpul **Format** se afișează „Various” (Diverse). La încărcarea fișierelor, introduceți denumirea serverului gazdă sau a serverului FTP, numele dvs. de utilizator și parola. Puteți, de asemenea, introduce adresa exactă a serverului în câmpul **Path**.


De asemenea, puteți trimite un e-mail unuia sau mai multor destinatari pentru a-i atenționa asupra fișierului încărcat sau puteți atașa însăși fișierele acelui e-mail. Mai întâi, bifați caseta „Send an email”.

**Notă:** Mai întâi este necesar să vă configurați propriul e-mail în **Options > Work Environment > Publisher**.

În fereastra de dialog **E-mail** care apare, introduceți datele referitoare la destinatar și faceți configurările necesare.

Destinatarii pot fi introduși sau selectați din agenda personalizată **Contacts** (**Document > Publisher > Contacts**).

**Notă:** E-mail-ul nu este transmis dacă procesul de publicare eșuează.



## Vizualizarea și Revizuirea Fișierelor DWG

Dacă intenționați să salvați fișierele în vederea revizuirii acestora de către un antreprenor sau de un client care nu lucrează cu programul ArchiCAD, dar doriți să aveți un răspuns de la acesta, soluția optimă este să utilizați formatul DWF și mediul web **Project Reviewer** (Revizualizare Proiect). Fișierele publicate în format DWF pot fi vizualizate pe Internet sau în intranet cu ajutorul mediului web Java, **Project Reviewer** de către oricine care poate accesa fișierele în rețea sau printr-o conexiune FTP sau LAN, fără a fi necesară instalarea programului ArchiCAD sau cunoașterea modului de lucru în acesta. Colegii, antreprenorii, subcontractanții

sau clienții pot vizualiza proiectul cu ajutorul unui browser web, pot face comentarii cu ajutorul sublinierilor/tăieturilor, respectiv pot trimite corecturile sau sugestiile autorului proiectului. Aplicația Project Reviwer poate fi inclusă în setul de fișiere publicate.

*Pentru informații suplimentare, consultați Aplicația Project Reviwer pe pagina 593.*


Fișierele DWF revizuite pot fi încorporate în fișierul ArchiCAD cu ajutorul funcției Project Mark-Up.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Funcția de Corectură a Proiectului pe pagina 598.*

*Consultați și Publisher Set Properties Dialog Box in ArchiCAD Help.*

## Procesul de Publicare


Utilizați lista derulantă din partea de jos a paletelor Publisher pentru a selecta elementul pe care doriți să-l publicați:



- Dacă selectați **this set (acest set)**, va fi publicat întregul set activ.
- Dacă selectați **selected items (elementele selectate)**, vor fi publicate numai elementele selectate curent.
- Dacă selectați **all the sets (toate seturile)**, vor fi publicate toate seturile definite actualmente.

Dați clic pe butonul **Publish** din partea de jos a paletelor Publisher pentru a iniția procesul de publicare.

Iconurile din dreptul denumirilor vederilor vă informează dacă procesul de publicare s-a finalizat, este în curs de desfășurare sau a eșuat. De asemenea, puteți da clic pe Stop pentru a opri procesul de publicare sau pe Pause pentru a întrerupe temporar publicarea, ceea ce va avea ca efect transformarea butonului Stop în butonul Continue (având posibilitatea de a continua publicarea la un moment ulterior).



Un fișier cuprinzând informații referitoare la fiecare proces de publicare este salvat la locația pe care o selectați în Options > Work Environment > Publisher („Publisher log location”).

## Publicarea în Format PDF



În sistemul MacOS, funcțiile de publicare sunt integrate în aplicația System. Interfața prezentată în continuare este utilizată numai pentru Windows.

## Publicarea în Format PDF cu Ajutorul Funcției Publisher


Din Publisher puteți salva sau încărca una sau mai multe vederi în format Acrobat PDF (Document în Format Portabil). (Vederile listate ca elemente Publisher sunt setate în format PDF, în mod standard.)

- 1) Deschideți Setul de Fișiere pentru Publicare dorit în Publisher din cadrul Organizer. Asigurați-vă că ați selectat „Save” sau „Upload” în „Publishing Properties”.
- 2) Selectați elementele pentru Publicare din Setul de fișiere pentru Publicare.


- 3) În secțiunea Format din Publisher, configurați formatul documentelor la „PDF”.
- 4) Dați clic pe Page Options pentru a configura Dimensiunea Hârtiei (Paper Size) și Orientarea ei (Orientation) pentru Documentul PDF rezultat.



- 5) Dați clic pe Document Options pentru a defini setările preferate pentru Documentul PDF rezultat.



- 6) În partea stângă jos a ferestrei de dialog Document Options, dați clic pe PDF Options pentru a crea o parolă opțională.




**Notă:** Setarea **Arc resolution** indică faptul că formatul PDF nu recunoaște arcele de cerc/cercurile și trebuie să le aproximeze, transformându-le în poligoane. Setarea Arc resolution definește exactitatea acestor poligoane.

- 7) Publicați elementele selectate ca de obicei.


Fișierele PDF create cu ArchiCAD pot include caracteristici PDF standard cum ar fi miniaturile (thumbnails) și semnele de carte (bookmarks).

## Salvarea Documentelor în Format PDF

Pentru a înregistra conținutul ferestrei active ca fișier PDF, accesați File > Save As și selectați PDF pentru formatul fișierului.




Dați clic pe **Page Options** pentru a configura Dimensiunea Hârtiei și Orientarea ei pentru Documentul PDF rezultat.



Dați clic pe **Document Options** pentru a defini setările preferate pentru Documentul PDF rezultat.

În partea stângă jos a ferestrei de dialog Document Options, dați clic pe **PDF Options** pentru a crea o parolă opțională.




**Notă:** Setarea **Arc resolution** indică faptul că formatul PDF nu recunoaște arcele de cerc/cercurile și trebuie să le aproximeze, transformându-le în poligoane. Setarea Arc resolution definește exactitatea acestor poligoane.

Meniul Document Options diferă în funcție de tipul ferestrei active din care efectuați salvarea.


- În cazul **documentelor 2D sau 3D**, meniul Document Options conține opțiuni similare cu cele din ferestrele de dialog Print 2D/Print 3D.

*Pentru informații suplimentare, consultați Print 2D Document in ArchiCAD Help.*


La salvarea în format PDF, puteți salva documentul în **Culori, Alb&Negru** sau în **Nuanțe de Gri**.



- În cazul Planșelor, puteți selecta publicarea de mai multe Planșe ca fișiere PDF sau numai a Planșei curente (în întregime sau numai zona mărită actualmente), procedând la fel ca atunci când imprimați o Planșă. (La salvarea în format PDF dintr-o fereastră a Planșei nu este disponibil niciun buton Page Options.)



- În cazul unei **liste formate**, aveți la dispoziție opțiuni pentru Scalare și posibilitatea de a amplasa fiecare zonă sau pagină într-o nouă foaie. (La salvarea în format PDF dintr-o fereastră a unei liste formate nu este disponibil niciun buton Page Options.)



## Conținutul 3D în PDF (exclusiv Windows)

La crearea unui fișier PDF, ArchiCAD vă permite să utilizați formatul U3D (exclusiv Windows).

La publicarea unui document PDF din ArchiCAD puteți include un fișier U3D în PDF, apoi puteți „naviga” în vedere în interiorul documentului PDF, ca și cum ar fi un model 3D.

- 1) Din fereastra 3D, salvați vederea dorită a modelului, utilizând comanda „Save as”. Selectați formatul „U3D file” din lista de formate disponibile. Se recomandă să îndepărtați detaliile de care nu aveți nevoie din modelul 3D pentru a optimiza viteza de navigare în documentul PDF rezultat.
- 2) Se recomandă să îndepărtați detaliile de care nu aveți nevoie din modelul 3D pentru a optimiza viteza de navigare în documentul PDF rezultat. Dacă doriți, puteți adăuga vederea 3D într-o Planșă.
- 3) Apoi adăugați vederea 3D (fie independent, fie în cadrul unei Planșe) în setul pentru Publicare. Selectați vederea 3D (sau Planșa) în setul de Publicare.
- 4) La Publisher Set Properties, selectați formatul PDF. (Acesta este formatul standard de publicare.)
- 5) În meniul Format din partea de jos a paletelor Publisher, selectați Document Options, apoi PDF Options.
- 6) Bifați caseta „Embed 3D content” (Include conținut 3D).



- 7) Dați clic pe butonul „Browse” pentru a selecta fișierele pe care le-ați salvat în format U3D (la punctul 1 de mai sus).
- 8) Dacă publicați o Planșă, selectați vederea 3D din planșa unde doriți să includeți fișierul U3D. (Dacă publicați o vedere, fișierul U3D va fi inclus în vederea respectivă.)
- 9) Dați clic pe OK.
- 10) În Publisher, selectați elementul dorit și publicați-l în format PDF.

Fișierul PDF rezultat va conține un fișier U3D inclus, care permite navigarea.

Modelul U3D inclus în fișierul PDF permite navigarea numai dacă utilizați Adobe Reader 7.0 sau o versiune superioară.

## Calcule

Baza de date integrată de elemente de construcție din ArchiCAD poate fi utilizată pentru afișarea sub formă de listă a numărului, cantităților și componentelor elementelor din proiect, respectiv pentru afișarea dispunerii în spațiu a elementelor (în zone). În capitolul care urmează sunt prezentate principalele concepte implicate în procesul de calcul și sunt enumerate tipurile de liste care pot fi obținute.

Procesul de generare a rapoartelor prezentat în cadrul acestei secțiuni este o simplă funcție de publicare; utilizați șabloane predefinite de liste pentru a genera liste simple.

Utilizatorii avansați pot utiliza formate personalizate și pot defini filtre personalizate.

*Întregul proces este prezentat pe larg în ArchiCAD 12/Graphisoft Documentation/ „Calculation Guide.pdf”, aceleași informații fiind disponibile și în meniul Help din ArchiCAD.*

Unele din comenzile la care se face referire în această secțiune nu sunt vizibile în mediile de lucru standard din ArchiCAD 12. Dacă doriți să configurați listele (operațiune recomandată numai pentru utilizatorii avansați), accesați mai întâi **Options > Work Environment > Menus** pentru a adăuga următoarele comenzi în meniul existent (i.e. Document > Schedules & Lists):

- Set up List Schemes (Setarea Configurațiilor Listelor)
- Edit Database (Editarea Bazei de Date)
- New Properties (Noi Proprietăți)
- Edit Properties (Editarea Proprietăților)
- Last Selection's Properties (Proprietățile Ultimei Selecții)
- Link Properties to Criteria (Conectarea Proprietăților cu Criteriile)

Cu toate acestea, majoritatea utilizatorilor vor prefera funcția **Interactive Schedule**. Tabelele Inventar Interactive fac parte din Harta Proiectului, putând fi salvate ca vederi și publicate în planșe. Un Tabel Inventar Interactiv este un element editabil în ambele sensuri, care este conectat cu elementele din proiect pe care le conține.

*Pentru informații suplimentare, consultați Tabelul Inventar Interactiv de Elemente pe pagina 245.*

## Sursele de Calcul

La efectuarea de calcule, ArchiCAD poate prelua informațiile brute din următoarele surse:

- elementele de construcție amplasate în proiect. Informațiile referitoare la elementele de construcție includ mărimea, suprafața, volumul, ID-ul, caracteristicile și parametrii definiți pentru elementele respective în ferestrele de dialog ale acestora sau introduse grafic.
- **Obiecte Proprietate (Property Objects)** alocate elementelor de construcție. Obiectele Proprietate (pe scurt Proprietățile) sunt fișiere speciale de tip Obiect GDL, fără Script 3D și fără vedere 3D. Proprietățile pot include referințe la baze de date ca și date referitoare la **Componente (Component)** și **Descriptori (Descriptor)** definite în mod explicit pentru fiecare element. Proprietățile sunt utilizate, în general, pentru a descrie structuri specifice în vederea efectuării de calcule: De exemplu, cantitățile și descrierea detaliată a grinzilor din beton armat folosite în proiect.

- Bazele de Date pentru Calcule, organizate după cuvinte Cheie și conținând **Components**, **Descriptors** și Unități de măsură. Elementele de construcție se raportează în mod direct la aceste date prin intermediul Proprietăților (**Property Objects**).


**Proprietățile** pot fi alocate elementelor de construcție. După aceea, **Componentele** și **Descriptorii** creați pentru **Proprietățile** alocate pot fi conectate direct cu elementele din baza de date, rezultând o conexiune între un element de construcție și o intrare din baza de date.

- **Componentele** pot fi materialele unei structuri (oțel, beton etc.) sau orice altceva care poate fi măsurat în funcție de elementele structurii (preț, număr de ore lucrute, etc.). Fiecare Componentă are o denumire, un cod, o definiție a cantității, o unitate și o referință la procentul pe care îl reprezintă în elementele de construcție aferente.
- **Descriptorii** sunt elemente de text aferente tipurilor de structuri, cum ar fi informațiile legate de finisaje, livrare, asamblare sau manipulare. Descriptorii sunt pur și simplu afișați în rapoarte: nu sunt utilizați pentru calcule și nu sunt conectați cu componentele sau cu parametrii elementelor. Fiecare Descriptor are o denumire (sau text scurt), un cod și o descriere completă (sau text lung).

**Proprietățile** pot fi asociate cu elemente de construcție prin intermediul **criteriilor** sau **individual**. Fiecare Proprietate poate fi conectată la o combinație unică de criterii de selectare a elementelor, de exemplu proprietatea denumită „Perete de Beton” poate fi asociată cu toți pereții cu hașură reprezentând blocuri de beton, desenați cu stiloul nr. 12 și amplasați pe layer-ul „Pereți Exteriori”. Dacă această opțiune este activă, ArchiCAD filtrează elementele de construcție din proiect și conectează automat Proprietatea respectivă cu toate elementele care întrunesc Criteriile date. Criteriile sunt salvate în Biblioteca activă, putând fi utilizate pentru mai multe proiecte.

Puteți crea criterii în fereastra de dialog **Link Properties to Criteria**. Proprietățile disponibile în bibliotecile încărcate pot fi conectate cu criterii; de asemenea, puteți crea și conecta propriile Proprietăți (Obiectele Proprietate).


Puteți alocă Proprietățile direct, *pentru fiecare element în parte*. În acest caz, conexiunea este stabilită manual, element cu element, în tabloul **Listing and Labeling** din fereastra de dialog a Setărilor fiecărui element.



Proprietățile pot fi alocate elementelor de Construcție (Pereți, Stâlpi, Grinzi, Acoperișuri, Mesh-uri și Hașuri). O Componentă a unei Proprietăți poate fi definită în patru moduri diferite:

- 1) Definirea unei Componente sau a unui Descriptor conectat(ă) cu un element din Baza de Date.


Definirea componentei. Toate câmpurile Componentei (DBSet, Key, Code, Name etc.) provin dintr-o Bază de Date.



- 2) Definirea unei Componente sau a unui Descriptor care există numai în Obiectul Proprietate respectiv și nu este conectat(ă) la un element din Baza de Date.


*Definirea componentei. Codul, Denumirea și Cantitatea nu provin dintr-o Bază de Date, putând fi configurate liber de către utilizator.*






- 3) Definirea unei Componente sau a unui Descriptor local(e) folosind Scriptul Proprietății (Property Script) și care este conectat(ă) la un element din Baza de Date.

*Componenta este definită local în Scriptul Proprietății. Numărul de parametri indică faptul că aceasta este conectată la un element din Baza de Date. Componentele definite în afara Scriptului Proprietății nu vor fi afișate.*



- 4) Definirea unei Componente sau a unui Descriptor local(e) care utilizează Scriptul Proprietății din cadrul Obiectului Proprietate care nu este conectat(ă) la un element din Baza de Date.

*Componenta este definită local în Scriptul Proprietății. Numărul de parametri indică faptul că aceasta NU este conectată la un element din Baza de Date. Componentele definite în afara Scriptului Proprietății nu vor fi afișate.*



Dacă cel puțin o Componentă/Descriptor local(ă) este definit(ă) în Scriptul Proprietății, toate celelalte Componente și Descriptori creați în altă parte în Obiectul Proprietate vor fi ignorați și nu vor fi afișați. Fie creați un Script al Proprietății, fie definiți Componentele/Descriptorii. Nu combinați aceste două opțiuni, deoarece numai una dintre ele va fi întotdeauna afișată. Un element de tip Componentă de Bibliotecă (Capăt de Perete, Fereastră, Ușă, Fereastră de Colț, Luminator, Obiect, Corp de Iluminat, Zonă) poate avea alocată o Proprietate cu Componente definite într-unul din cele patru moduri prezentate mai sus; ca alternativă Componentele/Descriptorii pot fi definiți cu ajutorul zonei pentru Componente/Descriptorii a Componentei de Bibliotecă sau cu ajutorul Scriptului Proprietății. Prin urmare, în cazul unei Componente de Bibliotecă sunt disponibile 8 metode de definire a Componentelor/Descriptorilor. Obiectele Proprietate sunt utilizate în principal pentru că elementele de Construcție nu au propriile Scripturi GDL în care să poată fi definite Componentele/Descriptorii.

## Setările pentru Calcule

Sortarea și analiza datelor, calcularea rezultatelor și formatarea rapoartelor se realizează în conformitate cu Configurația de Listă selectată **List Scheme**. Configurațiile Listelor sunt seturi predefinite de instrucțiuni referitoare la modul în care motorul de listare din ArchiCAD prelucrează informațiile din proiect în

vederea prezentării rezultatelor. Configurațiile Listelor sunt de două tipuri:

- **Rapoarte Text**, care afișează rezultatele calculelor în format text, editabil, utilizând tab-uri. Rapoartele apar în ferestrele pentru text și pot fi salvate ca fișiere text, ca fișiere text cu tab-uri pentru utilizare în foile de lucru sau în tabelele din fișierele HTML.
- Format **Grafic**, care permite afișarea de caractere alfanumerice și imagini, incluzând desene simbol ale elementului, sigle și alte informații în format bitmap. Rapoartele Grafice pot fi salvate cu fișiere-listă RTF sau ca fișiere de Proiect ArchiCAD. Este, de asemenea, posibil ca aceste liste să fie copiate integral sau parțial într-un plan ArchiCAD.

Deși conținutul diferă în funcție de limbă, ArchiCAD conține câteva configurații predefinite de liste, care sunt disponibile și în cazul în care programul ArchiCAD rulează fără o Bibliotecă activă.

*Dacă este necesar să definiți date sau sarcini personalizate, citiți instrucțiunile detaliate din ArchiCAD 12/Graphisoft Documentation/“Calculation Guide.pdf”.*

## Tipurile de Liste

ArchiCAD poate genera trei tipuri de rapoarte de calcul: Listele de Elemente, Listele de Componente și Listele de Zone.

**Listele de Elemente (Element Lists)** sunt recomandate în cazul în care creați tabele inventar și inventare sau doriți să afișați parametrii elementelor de construcție în proiect. Pentru a genera Liste de Elemente, ArchiCAD filtrează proiectul sau selecțiile pentru a identifica elementele de construcție în funcție de Configurația Listei selectate. Elementele care corespund setărilor de filtrare vor fi listate împreună cu Parametrii, Componentele și Descriptorii, dacă s-au făcut astfel de setări în Configurația Listei.

***** TEXTFIELD 1 *****	*****
***** TEXTFIELD 2 *****	*****
***** TEXTFIELD 3 *****	*****
***** TEXTFIELD 4 *****	*****

General element list								2/7/01
Element	Story	Layer Name	User ID	Library part	Width / Thickness	Height	Surface	Volumes
WALL	0. Story	Exterior walls	Wall-013		0.20 m	2.44 m	19.07 m²	3.87 m³
	0. Story	Exterior walls	Wall-014		0.20 m	2.44 m	9.81 m²	1.99 m³
	0. Story	Exterior walls	Wall-015		0.20 m	2.44 m	16.66 m²	3.39 m³
	0. Story	Exterior walls	Wall-016		0.20 m	2.44 m	18.37 m²	3.73 m³
	0. Story	Exterior walls	Wall-017		0.20 m	2.44 m	11.34 m²	2.30 m³
	0. Story	Exterior walls	Wall-018		0.20 m	2.44 m	12.21 m²	2.48 m³
	0. Story	Exterior walls	Wall-019		0.20 m	2.44 m	1.94 m²	0.33 m³
	0. Story	Exterior walls	Wall-020		0.20 m	2.44 m	10.28 m²	1.99 m³
	0. Story	Exterior walls	Wall-021		0.20 m	2.44 m	3.37 m²	0.58 m³
	0. Story	Exterior walls	Wall-022		0.20 m	2.44 m	8.88 m²	1.73 m³
	WALL 0. Story total						111.91 m²	22.40 m³
	WALL total for all stories						111.91 m²	22.40 m³
COLUMN	0. Story	Columns	COL-001		0.41 m	2.44 m	2.97 m²	0.23 m³
	page 1							

**Listele de Componente (Component Lists)** sunt generate atunci când aveți nevoie de devize de materiale, devize cantitative sau liste de prețuri. Aceste rapoarte reunesc și afișează proprietățile tipurilor de componente; cu toate acestea, pot fi afișați și anumiți parametri ai elementelor.

***** TEXTFIELD 1 *****	*****
***** TEXTFIELD 2 *****	*****
***** TEXTFIELD 3 *****	*****
***** TEXTFIELD 4 *****	*****

Component List by keys								2/7/01
Key Code/Name	Code	Name	Database Qty.	Unit	Ref. Qty.	Ref. Unit	Quantity	
004 Masonry	100	common brick 24"11.5"7.1 cm	383.200	pieces	3.388	m²	1,297.510	
	100	common brick 24"11.5"7.1 cm	383.200	pieces	5.045	m²	1,933.271	
	100	common brick 24"11.5"7.1 cm	383.200	pieces	1.992	m²	763.507	
	100	common brick 24"11.5"7.1 cm	383.200	pieces	3.732	m²	1,430.132	
	Total	common brick 24"11.5"7.1 cm					5,425.00 pieces	
	101	mortar	0.169	m3	1.992	m³	0.337	
	101	mortar	0.169	m3	3.388	m³	0.572	
	101	mortar	0.169	m3	5.045	m³	0.853	
	101	mortar	0.169	m3	3.732	m³	0.631	
	Total	mortar					3.00 m3	
	102	plaster	0.030	m3	19.611	m³	0.588	
	102	plaster	0.030	m3	33.327	m³	1.000	
	102	plaster	0.030	m3	36.733	m³	1.102	
	102	plaster	0.030	m3	49.656	m³	1.490	
Page 1								

**Listele de Zone (Zone lists)** sunt în general utilizate pentru a crea liste ale încăperilor și liste inventar de finisaje. Listele de Zone pot include parametrii Zonelor și ai altor elemente de construcție aferente. În cazul în care în listă apar elemente de construcție, lista este, de fapt, o Listă de Elemente, în care gama elementelor pentru care se fac calculele este limitată la Zonele de care aparțin.

TEXTFIELD 1	*****
TEXTFIELD 2	*****
TEXTFIELD 3	*****
TEXTFIELD 4	*****

Zone List with elements by stories, combined							
2/7/01							
Story	Room	M. Area	Perimeter	Room height	Doors	Windows	Wind. Area
0. Story	001 Living Room	3.64 m²	10.31 m	0.20 m	0.00 m²	2.70 m²	0.74
Related Elements							
ID		Element			Thick./Wh.		Height
Wind-008		CW 70			0.90 m		1.50 m
Wind-008		CW 70			0.90 m		1.50 m

Story	Room	M. Area	Perimeter	Room height	Doors	Windows	Wind. Area
0. Story	002 Office	0.00 m²	4.75 m	0.20 m	23.04 m²	0.00 m²	0.00
Related Elements							
ID		Element			Thick./Wh.		Height
Door-002		D Door Revolving 70			2.40 m		2.40 m

Story	Room		M. Area	Perimeter	Room height	Doors	Windows	Wind. Area
0. Story	003	Office	1.92 m²	7.56 m	0.20 m	0.00 m²	1.35 m²	0.70
			Related Elements					
			ID	Element				Thck./Wth.
page 1								

În funcție de ceea ce doriți să apară în listă, puteți alege tipul de Listă pe care să o utilizați. Cele mai des întâlnite sunt:

Doriți ca elementele de construcție să fie afișate împreună cu datele principale și parametrii acestora:	Listă de Elemente
Doriți să se listeze parametrii specifici elementelor de construcție (cum ar fi: Înălțimea Pragului Ușii, Numărul de goluri din Planșeu):	Listă de Elemente
Doriți să creați liste de Uși/Ferestre	Listă de Elemente
Doriți să se listeze cantitățile de componente asociate cu elementele de construcție listate:	Listă de Componente

Doriți să se listeze descriptorii asociați cu elementele de construcție listate	Listă de Componente
Doriți să creați liste inventar de încăperi	Listă de Zone
Doriți să se listeze Zonele sau parametrii detaliați ai Zonelor (cum ar fi: Aria Scăzută din Zonă, Reducerea Ariei Zonei):	Listă de Zone
Doriți să se listeze parametrii Zonelor (cum ar fi: Denumirea Zonei, Numărul Zonei) pentru Zonele unde se află elementele de construcție listate:	Listă de Elemente

## Afișarea Listelor


Gama de elemente care va fi utilizată pentru calcule depinde de selecția curentă din Planul de Nivel.

- Dacă nu se face niciun fel de selecție, vor fi utilizate și filtrate toate elementele cu ajutorul Configurației Listei (după tip sau după alte criterii);
- Dacă s-a făcut o selecție, vor fi utilizate numai elementele selectate.

Pentru o selecție mai specifică a elementelor, utilizați comanda Setup List Schemes și definiți filtre.


În momentul în care activați o fereastră de tip listă în care elementele sunt selectate în proiect, poate apărea un conflict între criteriile comenzii de listare și selecție. (De exemplu, dacă selectați o listă de Ferestre, iar selecția curentă conține Pereți și Uși.)

În **Options > Work Environment > Imaging and Calculation**, meniul derulant **Selected Elements to be Calculated** vă pune la dispoziție trei opțiuni de rezolvare a unei astfel de situații.



- Dacă selectați opțiunea **List All**, toate elementele selectate vor fi calculate în listă, chiar dacă nu corespund criteriilor de filtrare.
- Dacă selectați opțiunea **Use Filters**, toate filtrele definite pentru configurația listei vor fi aplicate elementelor selectate; elementele care nu corespund acestor criterii vor fi ignorate.
- Dacă selectați opțiunea **Show Alert**, se va afișa un mesaj de avertisment în cazul în care apare un conflict. Apoi veți putea alege una din opțiunile prezentate mai sus.


Exemplu:



Dacă avem o configurație pentru o listă de tip text, care va cuprinde pereții, layer-ul acestora și ID-ul Utilizatorului, rezultatul va fi următorul.

Cu toate acestea, dacă pentru selecția de mai sus se folosește un Marcaj și se efectuează listarea, apare următorul avertisment (dacă ați definit această opțiune în Options > Work Environment > Imaging and Calculation).

Element type	Layer Name	User ID
WALL	Exterior walls	Wall-001
WALL	Exterior walls	Wall-001
WALL	Exterior walls	Wall-002
WALL	Exterior walls	Wall-003



Dacă selectați opțiunea **Use Filters**, ArchiCAD ia în calcul toate elementele din selecție și le listează numai pe acelea care îndeplinesc criteriile de listare (listare pereți), rezultatul fiind următorul.

Element type	Layer Name	User ID
WALL	Exterior walls	Wall-001
WALL	Exterior walls	Wall-001


În cazul în care selectați opțiunea **List All**, toate elementele din selecție (2 Pereți, 1 Fereastră și 2 Uși) vor fi listate indiferent de filtru, rezultatul fiind următorul.

Element type	Layer Name	User ID
WALL	Exterior walls	Wall-001
WALL	Exterior walls	Wall-001
WINDOW	Exterior walls	Wind-002
DOOR	Exterior walls	Door-001
DOOR	Exterior walls	Door-002

**Notă:** Metoda de selectare a mai multor niveluri (Marcaj gros) poate fi utilizată și aici. În cazul în care utilizați marcajul gros, toate elementele din Marcaj vor fi incluse în selecție și în lista rezultată.

## Informații despre Elemente

Paleta **Element Information** afișează informații cu privire la dimensiunile elementului(elor) selectat(e) în **Planul de Nivel**. (Utilizați Window > Palettes > Element Information pentru a o afișa.) Utilizând această funcție, veți primi instant feedback cu privire la câteva cantități simple care nu apar în ferestrele de dialog




ale setărilor elementelor, nefiind necesar să utilizați comenzile de listare.


Butoanele **Information Content** din partea de sus a paletelor definesc informațiile care vor fi afișate. Dacă niciunul dintre butoane nu este activ, este afișat numai numărul și tipul elementelor selectate.

Cele șase butoane, de la stânga la dreapta, afișează următoarele informații:


- **ID-ul**, Layer-ul și Proprietatea Conectată




- Valorile **Lungimii**, circumferinței și grosimii




- Valorile Ariilor




- Valorile **Înălțimilor**




- Valorile **Suprafețelor**



- Valorile **Volumelor**





Puteți combina, salva și imprima aceste informații cu ajutorul comenzilor din meniul derulant din colțul dreapta sus al paletelor.



Consultați și secțiunile Evidențierea Informației Elementelor pe pagina 93 și Meniul cu Informații aparținând Elementului (Etichete cu Informații) pe pagina 94.

## Gestionarea ID-urilor

Câmpul **ID** se află în tabloul **Listing and Labeling** al tuturor instrumentelor pentru elementele de construcție, ca și în instrumentele **Hașură** și **Zonă**.



ID-ul permite identificarea și gruparea elementelor în vederile listelor. Puteți utiliza ID-ul și în Etichetele asociate elementelor.

Textul din câmpul ID nu poate depăși 15 caractere. Pot fi utilizate orice fel de caractere.

**Notă:** Toate elementele de construcție au un ID unic, generat automat (GUID), care este păstrat atâta vreme cât există Proiectul. Puteți utiliza acest element de identificare pentru etichete sau în liste.

Filtrarea sau gruparea elementelor după ID este utilizată în mai multe Configurații ale Listelor. Totalurile obținute în urma efectuării de calcule pot corespunde unor elemente cu același ID. De aceea, conținutul ID-ului poate fi important.

- În cazul în care câmpul ID-ului conține un număr, următoarele elemente nou desenate vor adăuga în plus o unitate pentru fiecare element nou, dacă ați bifat caseta **Auto ID Increase** din fereastra de dialog **Options > Project Preferences > Miscellaneous**. Dacă în câmpul ID nu există niciun număr, fiecare nou element de același tip vor avea același ID.
- Dacă elementele sunt dublate sau multiplicare, ID-urile copiilor vor rămâne identice cu cele ale elementelor originale.
- Dacă lipiți elementele într-un Proiect, este posibil ca ID-urile elementelor să intre în conflict.
- Când lucrați pe un Proiect în comun cu alți membri ai echipei (Teamwork), Partenerii de Echipă care lucrează în spații de lucru diferite pot, de asemenea, genera elemente diferite care să aibă același ID.
- Funcția **Element ID Manager** din meniul **Document > Schedules and Lists** vă permite să setați ID-uri pentru elementele din proiect în funcție de caracteristicile acestora (atribute). Puteți utiliza această funcție și pentru modificarea ID-urilor generate automat. Setările pot fi salvate și memorate pentru a fi folosite ulterior.

Configurațiile pe care le creați și le salvați cu ajutorul funcției **Element ID Manager** vă permit să identificați elementele din

Proiect astfel încât să obțineți un rezultat mai clar în momentul calculării devizelor cantitative.


**Notă:** Această comandă este disponibilă numai când vizualizați Foaia de Lucru a Planului de Nivel.

Dacă selectați **Document > Schedules and Lists > Element ID Manager**, se afișează o fereastră de dialog.

În partea de sus a acesteia se afișează un meniu derulant în care există diverse setări salvate pentru diferite tipuri de elemente. Puteți defini mai multe setări pentru orice tip de element sau puteți lucra cu elementele selectate curent. Meniul derulant **Edit Settings** vă permite să salvați, redenumiți și șterge setări.

**Notă:** Pentru a modifica o setare salvată, selectați-o și editați-o, apoi salvați-o din nou sub aceeași denumire.

Fereastra de dialog conține două pagini meniu: **Sort Elements**  
Fereastra de dialog conține două pagini meniu **ID Format** pentru definirea seturilor de ID-uri personalizate.



Când meniul **Sort Elements** este activ, meniul derulant vă permite să selectați un tip de element (Instrument). În colțul dreapta sus al ferestrei de dialog, cifrele afișate arată câte din elementele din Proiect aparțin tipului de element activ.

- În cazul în care elementele sunt selectate în Planul de Nivel, funcția de Gestionare a


Selected: 7 Configurable: 2

ID-urilor Elementelor (Element ID Manager) acționează numai asupra elementelor selectate. În acest caz, sunt afișate două cifre: numărul de elemente selectate și numărul de elemente care aparțin tipului activ.

- Dacă în Planul de Nivel nu este selectat nimic, funcția acționează asupra tuturor elementelor amplasate și vizibile (care nu se află pe layer-e ascunse).


Lista din partea stângă conține criteriile care pot fi alese pentru un anumit tip de element. Această listă este identică cu lista utilizată de comanda **Edit > Find & Select**.

Selectați din listă criteriile de care aveți nevoie și dați clic pe butonul **Add**. Criteriile selectate vor trece în lista din dreapta.



Elementele care au aceleași criterii de grupare vor primi același ID. Când ați finalizat selectarea criteriilor, dați clic pentru a deschide pagina **ID Format** care vă permite să definiți Formate de ID personalizate.






ID-urile pot conține până la 15 caractere sau cifre. Funcția de Gestionare a ID-urilor Elementelor permite împărțirea ID-urilor în patru părți.

În oricare din aceste părți puteți introduce text, un sistem de numerotare sau un număr de nivel în câmpul ID Components. Puteți opta de asemenea să nu utilizați una sau mai multe din cele patru părți.

- Dacă selectați **Text**, puteți introduce un text personalizat care să nu depășească numărul de caractere definit.
- Dacă selectați **Counter (Contor)**, puteți introduce numere sau litere, cum ar fi „aa” care vor fi generate în ordine crescătoare în ID.
- Dacă selectați **Story No (Numărul Nivelului)**, nu veți putea introduce un text personalizat; va fi utilizat numărul nivelului.

**Notă:** Numărul Nivelului poate fi utilizat numai dacă ați selectat „Story” la criteriul de Grupare.





În momentul în care ați finalizat setările și formatele de ID, dați clic pe butonul **Change ID's** din colțul dreapta jos al ferestrei de dialog. Apare fereastra de dialog **Element ID List**.

Puteți valida modificările dând clic pe **OK** sau reveni la

fereastra de dialog a setărilor pentru a face mai departe modificări, dând clic pe **Cancel**.

Puteți salva setările utilizând meniul derulant **Edit Settings** din partea de sus a ferestrei de dialog.



Denumirea setului salvat apare în câmpul Settings, acesta putând fi accesat oricând din meniul derulant. Aceste setări sunt salvate de ArchiCAD într-un fișier separat și pot fi reutilizate și în alte Proiecte, chiar și după ce ați selectat **New and Reset**.

# COLABORAREA

Adesea este nevoie ca arhitecții să colaboreze între ei și cu alți specialiști din alte domenii care folosesc alte aplicații. În plus, comunicarea interactivă cu clienții tinde să devină o necesitate.

ArchiCAD oferă o soluție pentru toate problemele de mai sus, permițând echipelor de arhitecți să lucreze simultan la același proiect, prin automatizarea includerii structurilor repetitive care pot proveni din diverse alte programe compatibile, prin implementarea unui proces inteligent de import-export și îmbinare și prin opțiunile de corectură, care nici măcar nu necesită instalarea ArchiCAD.

În capitolul de față sunt prezentate funcțiile de colaborare din ArchiCAD: **Teamwork (Modul de Lucru în Echipă)**; **Hotlinks (Conexiunile de tip Hotlink)**; **Data Exchange (Schimbul de Date)**; și **Consultation (Consultarea)**.

## Teamwork

Funcția Teamwork din ArchiCAD permite mai multor membri din echipa de arhitecți sau de alți specialiști din domeniu să lucreze simultan pe diverse părți din proiect.

## Inițializarea Proiectului în Modul de Lucru Teamwork

Pentru a utiliza modul de lucru Teamwork, este necesar să configurați un proiect ArchiCAD pe care se lucrează în comun. Deși este posibil să începeți un Proiect de Echipă de la zero și să utilizați setările standard puse la dispoziție de ArchiCAD, este recomandabil să definiți mai întâi un număr de criterii de bază înainte de a începe să lucrați în comun la Proiect, deoarece modificarea acestora când deja lucrează mai multe persoane la proiect este mai dificilă. Aceste setări includ:

- **Scara Proiectului și Unitățile de Măsură**
- **Etajele și Layer-ele**

- **Caracteristicile (Culori de Stilou, Tipuri de Linii și de Hașuri, Structuri Compozite, Materiale)**
- **Grile și Opțiuni de Afișare**
- **Bibliotecile active**

*Pentru informații cu privire la caracteristici și setări, consultați secțiunea Configurare pe pagina 15.*

Când finalizați aceste setări, Administratorul de proiect poate pune proiectul în Comun (**Share**), cu ajutorul comenzii **Teamwork > Share this Project** iar membrii echipei ArchiCAD se pot **Autentifica (Sign In)**. (**Teamwork > Sign in**).

Procesul de autentificare este prezentat în detaliu în *Sign in in ArchiCAD Help*.

**Notă:** După ce proiectul a fost pus în comun, fișierul va avea extensia .plp. Cu toate acestea, niciun membru al echipei nu poate deschide direct fișierul .plp. Pentru a lucra pe proiect, în modul Teamwork, trebuie să utilizați comanda **Teamwork > Sign In**.

*Pentru informații suplimentare cu privire la tipurile de fișiere utilizate în modul Teamwork, consultați Fișierele Teamwork pe pagina 559.*


## Rolurile în Cadrul Echipei

Echipa care utilizează funcția Teamwork poate fi organizată după diverse principii. Deoarece aplicația este extrem de flexibilă, firmele mari pot utiliza reguli riguroase de acces prin definirea de privilegii de acces ierarhice stricte, iar firmele mici, unde oamenii lucrează în același birou având contact direct, pot beneficia de o mare libertate.

În modul Teamwork sunt disponibile cinci roluri: **Administrator (Administrator)**, **Team Leader (Șef de Echipă)**, **Teammate (Membru al Echipei)**, **Mark-Up (Revizuire)** și **View Only (Doar Vizualizare)**. Primele două roluri sunt definite de persoana care împarte proiectul; aceasta poate acorda acces liber tuturor

membrilor sau poate stabili ca numai anumiți membri să poată accesa proiectul cu ajutorul unor parole configurate la nivel central. Definirea rolurilor are loc în timpul procesului de punere în comun a proiectului.

Consultați secțiunea *Punerea în Comun a Proiectului* pe pagina 545.

**Administratorul**  este persoana care coordonează echipa și împarte proiectul pentru prima dată. Este singura persoană care are dreptul să:


- Permită autentificarea celorlalți Membri ai Echipei
- Deconecteze Membrii Echipei
- Modifice Parolele celorlalți Membri ai Echipei
- Aloce parolele de Administrator și Șef de Echipă
- Să definească sau să modifice opțiunile pentru copiile de siguranță (backup)

Administratorul poate modifica parametrii de punere în Comun a Proiectului folosind **Teamwork > Project Sharing Setup**.

Pentru informații suplimentare, consultați *Project Sharing Settings* în *ArchiCAD Help*.

În cadrul unui proiect poate exista doar un singur Administrator, dar acesta poate accesa proiectul de pe orice computer, dacă utilizează numele de utilizator și parola corecte.

**Notă importantă:** Dacă vă autentificați ca Administrator, nu este posibil să lucrați la proiect sau să faceți rezervări.


**Șeful de Echipă**  este persoana responsabilă de proiect. Poate fi o persoană reală (un anumit membru al echipei sau chiar aceeași persoană cu Administratorul, cu condiția să fie înregistrat și ca membru al echipei) sau o persoană fictivă identificată cu o parolă. În practică, aceasta înseamnă că orice membru al echipei poate dobândi drepturile Șefului de Echipă dacă utilizează parola acestuia.

Șeful de Echipă are drepturi exclusive în ceea ce privește:

- Modificarea și ștergerea **Layer-elor**
- Modificarea și ștergerea **Combinărilor de Layere-e**

- Crearea, modificarea și ștergerea **Etaajelor** clădirii
- Modificarea și ștergerea Culoarelor de Stilou, Materialelor, Tipurilor de Hașuri, Tipurilor de Linii, Categoriilor de Zone sau a caracteristicilor materialelor Compozite
- Definirea și modificarea **Unităților de Măsură** și a metodelor
- Crearea sau modificarea structurii Catalogului de Planșe și a componentelor principale ale acestuia, inclusiv a Subseturilor și a Formatelor Principale
- Realocarea **Corecturilor** abandonate
- Modificarea **Bibliotecii** încărcate utilizate de Echipă

Nu este posibil ca mai multe persoane să se autentifice simultan ca Șef de Echipă în același timp. Anumite modificări ale caracteristicilor sunt permise numai în baza accesului exclusiv la Proiect, ceea ce înseamnă că nimeni nu se poate autentifica în momentul în care Șeful de Proiect rezervă întregul proiect.

**Membrul Echippei**  este rolul care revine oricărei persoane din echipă care lucrează la o parte a proiectului. La autentificarea în proiect, Membrii Echippei li se cere să rezerve o parte a proiectului, prin efectuarea setărilor corespunzătoare în ferestrele Sign In Wizard destinate Autentificării. Partea din proiect rezervată de un Membru al Echippei este denumită „Spațiu de Lucru” (**Workspace**).


Pentru informații suplimentare, consultați *Teamwork* în *ArchiCAD Help*.

Pentru rezervări sunt disponibile următoarele opțiuni:


- Lucrul pe un **nivel** sau pe toate
- Lucrul într-un **layer** sau în toate
- Lucrul într-o **secțiune/elevație** sau în toate
- Lucrul într-un **desen de detaliu** sau în toate
- Lucrul cu un **traseu al camerei de filmat/de animație** sau cu toate
- Lucrul într-o **planșă** sau în toate
- Lucrul într-un spațiu fizic definit de un **marcaj** rectangular sau poligonal

- orice combinație a celor de mai sus

Membrii echipei pot fi definiți de Administrator sau se pot înregistra singuri.

**Membrii Înregistrați ai Echipei**  pot de asemenea, accesa proiectul și în rolul special de Corectură (**Mark-Up**). În acest caz, aceștia nu pot crea nici un fel de elemente noi, ci numai adăuga corecturi sau evidenția elementele care trebuie verificate sau modificate de alți Membri ai Echipei. Rețineți că Membrii Echipei și Șeful de Echipă pot utiliza instrumentele de Corectură; acest rol special previne modificarea accidentală a Proiectului.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Modul Teamwork și Corectura Proiectului pe pagina 602.*

**Observatorii**  (persoanele care utilizează opțiunea View Only) sunt persoanele care au acces la proiect în rețea, pot deschide o copie a acestuia, o pot salva pe propriul computer în formatul pentru un Singur utilizator (Single-user) și lucra pe aceasta. Modificările efectuate în copii de către Observator nu apar în Proiect.

## Punerea în Comun a Proiectului

Proiectul este pus în comun de către Administrator, după ce au fost definite setările principale. Aceasta înseamnă că a fost pregătit un proiect individual (solo project), fiind configurate opțiuni specifice legate de scară, unități, etaje, layer-e, caracteristici, grilă, afișare și fiind încărcate bibliotecile relevante. Proiectul poate conține sau nu un anumit număr de structuri de bază.

Este extrem de important să se acorde atenția cuvenită pregătirii proiectului, deoarece pentru a fi modificate setările principale este necesar ca toți utilizatorii autentificați să se oprească din lucru.

În momentul în care Administratorul a finalizat un anumit plan sau șablon, îl deschide în ArchiCAD, selectează comanda **Teamwork > Share this Project** și face setările necesare în fereastra de dialog care apare.

*Pentru informații suplimentare, consultați Project Sharing Setup in ArchiCAD Help.*

Toți membrii echipei pot vizualiza setările de punere în comun a proiectului în Teamwork > Project Sharing Info.

*Pentru informații suplimentare, consultați Project Sharing Info in ArchiCAD Help.*

## Opțiunile de Securitate și Desenele Locale

La punerea în comun a proiectului sunt disponibile două opțiuni de securitate: „Open Access” (Acces Liber) și „Registered Members only” (numai Membrii Înregistrați). În general, accesul liber este recomandat în cazul proiectelor de mici dimensiuni. Totuși, în cazul proiectelor mari, este posibil ca Administratorul să dorească să permită accesul la fișier numai anumitor membri. Este, de asemenea, posibil ca șeful de proiect să se autentifice folosind numele membrilor echipei și să salveze o serie de fișiere locale conținând desene. În acest caz, nu este necesar ca membrii echipei să se autentifice; este suficient ca aceștia să deschidă fișierele cu desenele respective și să lucreze pe ele. La intervale programate, șeful de proiect poate revizui periodic lucrările acestora și transmite modificările aprobate către fișierul principal din modul Teamwork, cu ajutorul comenzii **Teamwork > Send and Receive Changes**.

Desenele locale pot fi create pe criterii legate de apartenența acestora la un anumit domeniu.

De exemplu, orice utilizator care dorește să lucreze la structură poate deschide fișierul Structure.PLC și începe să lucreze. Metoda desenelor locale permite și schimbarea mai rapidă a spațiilor de lucru. Deschiderea unui fișier PLC și lucrul în acesta este mai rapidă (și mai sigură) decât autentificarea în vederea accesării unui anumit spațiu de lucru. Opțiunea PLC care permite o autentificare controlată este mai rapidă în sensul în care permite ca mai mulți utilizatori să înceapă să lucreze în același timp, fără să fie necesar să aștepte pentru a se autentifica în ordine.

În cazul în care autentificarea este configurată la nivelul layer-elor și al nivelelor, controlul asupra autentificării la Modulele cu Conexiune de tip Hotlink este mai simplu, deoarece utilizatorul nu poate amplasa elemente în afara spațiului său de lucru. În acest mod se evită folosirea ID-urilor de autentificare, eliminându-se

posibilitatea de amplasare a elementelor în spațiul de lucru al altcuiva.

În cazul proiectelor mari, este recomandată Autentificarea pe domenii de lucru pentru a se putea păstra ordinea. Setările de autentificare pot fi efectuate de către Managerul CAD (sau de arhitectul proiectului). Fișierul de Desen Local poate fi apoi salvat sub denumiri combinate, conținând referiri la Proiect și la Domeniile de lucru.

De exemplu: proiectul intitulat „proiectulmeu” și domeniul de lucru „structură” pot fi salvate sub denumirea combinată de „proiectul meu Structură.plc”.

## Parole

Modul Teamwork permite protejarea autentificării utilizatorilor, Administratorului și Șefului de Echipă. Setarea parolilor are loc în timpul procesului de punere în Comun a Proiectului.

*Pentru informații suplimentare, consultați Project Sharing Setup in ArchiCAD Help.*

Este obligatorie configurarea de parole pentru Administrator și Șeful de Echipă. Administratorului trebuie să i se aloce un nume. Șeful de Echipă poate fi orice utilizator care se autentifică folosind parola Șefului de Echipă.

În cazul proiectelor mici, puteți configura toate numele și parolele obligatorii ca „admin” pentru a evita să țineți minte parole.

În general, nu este necesar să se configureze parole pentru utilizatori. Nu este necesar ca utilizatorii individuali să aibă o parolă; nu este necesar nici ca acestora să li se aloce nume înainte de punerea în comun a proiectului.

Nu este necesar ca utilizatorii individuali să aibă o parolă; nu este necesar nici ca acestora să li se aloce nume înainte de punerea în comun a proiectului. Astfel, este necesar să existe o persoană (de obicei Managerul CAD) care să se ocupe de gestionarea TUTUROR numelor de utilizatori și parolilor de autentificare și să păstreze documentația aferentă într-un loc sigur.

*Pentru informații cu privire la gestionarea parolilor pierdute sau uitate, consultați secțiunea Erorile Umane pe pagina 560.*

## Rezervarea

Este necesar ca membrii echipei să rezerve părți din proiect în cadrul procesului de autentificare. Aceștia vor avea dreptul exclusiv de a lucra pe partea lor din proiect, atâta vreme cât mențin rezervarea. Fiecare element din proiect aparține unui anumit membru al echipei sau niciunuia.

Rezervarea se efectuează prin selectarea comenzii **Teamwork > Sign In** și prin efectuarea setărilor corespunzătoare în fereastra de dialog care apare.

*Pentru informații suplimentare, consultați Sign in in ArchiCAD Help.*



În cursul procesului de autentificare, Membrul Echipei este informat cu privire la opțiunile care nu îi stau la dispoziție (etaje, layer-e, secțiuni, etc. care au fost rezervate deja de un alt Membru al Echipei).

Vederile nu pot fi rezervate în timpul procesului de autentificare. Membrul echipei care rezervă un anumit punct de vedere (un Etaj, de exemplu) în procesul de Autentificare, va fi și titularul vederii create din punctul de vedere respectiv.

*Consultați și secțiunea Vizualizarea Hărților și Seturilor de Fișiere pentru Publicare în modul Teamwork pe pagina 549.*

## Răspunsul oferit de paleta Navigator cu privire la Elementele Rezervate

În cazul unui proiect la care se lucrează în comun, iconurile elementelor din Navigator vă oferă răspuns (feedback) cu privire la starea acestora:

- Iconul corespunzător  membrului echipei indică un element din Navigator care nu vă aparține (aparține unui alt membru al echipei sau nu este alocat).
- Un icon de culoare verde  indică un element din Navigator pe care l-ați creat dar pe care nu l-ați pus încă în comun cu ceilalți membri ai echipei prin transmiterea și primirea de modificări. Înainte de a-l pune în comun, ceilalți membri ai echipei nu îl pot vedea.

- Toate celelalte elemente din Navigator (fără iconul membrului de echipă și care nu sunt verzi) vă aparțin.

**Notă:** Layer-ele nu apar în Navigator, dar Layer-ele rezervate de ceilalți membri ai echipei sunt marcate în Layer Settings cu același icon al membrului echipei.


Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Codurile de Culoare din Navigator pe pagina 78.

## Modificarea Caracteristicilor Proiectului în modul Teamwork

Fiecare membru al echipei autentificat într-un proiect pe care se lucrează în comun poate vizualiza caracteristicile curente ale proiectului în

### Options > Element

**Attributes**, dar aceste caracteristici nu sunt editabile. Numai Șeful de Echipă poate acționa asupra caracteristicilor individuale, modificându-le sau ștergându-le (folosindu-și drepturile exclusive de acces).



Cu toate acestea, orice membru al echipei poate crea și edita o nouă caracteristică înainte de a executa comanda de Transmitere și Primire a Modificărilor (Send&Receive Changes). În această etapă, caracteristica nou creată este subliniată în fereastra de dialog corespunzătoare, după cum se poate observa în imaginea de mai jos.

După Transmiterea și Primirea Modificărilor, noua caracteristică devine o caracteristică a proiectului, nemaifind editabilă de către membrii echipei, cu excepția Șefului de Echipă. (Caracteristica nu mai este afișată subliniat.)

## Schimbarea Spațiului de Lucru

După ce v-ați autentificat într-un proiect în modul Teamwork, puteți reconfigura spațiul de lucru pe care l-ați rezervat folosind

comanda **Teamwork > Change My Workspace**. Apare paleta Sign in, care vă permite să vă redefiniți spațiul de lucru.

**Note:** Înainte de a schimba spațiul de lucru, este necesar să transmiteți ultimele modificări din desenul curent.

Schimbarea spațiului de lucru va face ca toate celelalte fișiere cu desene (dacă există) să nu mai fie de actualitate; ca urmare, nu veți mai putea transmite modificările efectuate în acestea.


Dacă doriți să schimbați spațiul de lucru, fără a transmite modificările, deconectați-vă, apoi autentificați-vă din nou pentru a accesa un alt spațiu de lucru rezervat.

## Lucrul într-un Spațiu Rezervat

### Etaj sau Layer

Rezervarea unui Etaj sau a unui Layer înseamnă că rezervați toate elementele de pe etajul-layer-ul respectiv; veți avea drepturi exclusive în ceea ce privește amplasarea sau editarea elementelor de pe etajul sau din layer-ul selectat. (**Excepție:** orice Membru al Echipei poate crea elemente în layer-ul ArchiCAD, fără a rezerva întregul Layer.)

Dacă doriți să limitați spațiul selectat la spațiul delimitat de marcaj, numele dvs. va apărea în Planul de Nivel într-un chenar verde care va indica mărimea spațiului rezervat. Spațiile rezervate de alți membri ai echipei apar într-un chenar roșu.



Nu puteți crea elemente în afara spațiului de lucru rezervat, cu o singură excepție: în momentul în care lucrați pe un nivel rezervat

delimitat de un marcaj și într-un layer rezervat, puteți crea elemente în afara graniței fizice a marcajului.

Toate elementele care au cel puțin un punct sensibil în interiorul sau pe granița spațiului rezervat cu ajutorul marcajului sunt considerate ca aflându-se în interiorul zonei rezervate. Dacă un element are puncte sensibile în două sau mai multe spații de lucru, elementul respectiv aparține persoanei care l-a rezervat prima.

Elementele incluse parțial în mai multe marcaje delimitând spațiile de lucru, nu pot fi editate de mai mulți Membri ai Echipiei simultan. Pentru a preda aceste elemente pentru a putea fi editate de un alt membru al echipei, selectați **Teamwork > Send & Receive Changes**. Vi se va cere să eliberați elementele, la fel ca în cazul anterior.

## Detalii

Dacă sunteți titularul unui Detaliu, acest lucru înseamnă că aveți drepturi exclusive în ceea ce privește modificarea desenului (de exemplu, adăugarea de noi elemente și modificarea elementelor existente) și actualizarea desenului. Indicatorul Detaliului aparține, însă, membrului echipei care are calitatea de titular al Planului de Nivel sau al Secțiunii unde se află acesta. Membrul echipei poate modifica conținutul detaliului, dar modificările nu vor apărea în fereastra detaliului până în momentul în care dvs. (titularul Detaliului) efectuați o actualizare.

## Secțiunea/Elevația/Elevația Interioară și Documentul 3D

Dacă sunteți titularul unei Secțiuni (sau Elevații/Elevații Interioare/Document 3D) aveți dreptul exclusiv de a modifica indicatorul Secțiunii și de a amplasa noi elemente în fereastra Secțiunii. Ceilalți membri ai echipei pot deschide fereastra Secțiunii și accesa/modifica acele elemente care aparțin spațiului lor de lucru.

## Planșe

Setările Planșelor sunt gestionate de titularul Planșei, dar ceilalți Membri ai Echipiei pot amplasa desene și alte elemente (respectiv le pot deplasa și decupa) într-o Planșă deținută de un alt Membru al

Echipei. Planșele pot fi șterse de către titularii acestora (sau de Șeful de Echipă, având acces exclusiv).

**Notă:** Desenele nu pot fi rezervate în timpul procesului de Autentificare.

*Pentru informații suplimentare, consultați Lucrul cu Planșele în Mediul Teamwork pe pagina 521.*

## Formatele Principale și Catalogul de Planșe

Orice membru al echipei poate crea un Format Principal, dar în urma unei comenzi de Transmite și Primire a Modificărilor, Șeful de Echipă va deveni titularul Formatei Principale, acesta putând accesa și modifica Setările Formatei Principale. Cu toate acestea, orice Membru al Echipiei poate amplasa orice element într-un Format Principal.

Șeful de Echipă trebuie să își utilizeze drepturile exclusive de acces pentru a efectua modificări structurale, cum ar fi modificarea locului planșelor în Catalogul de Planșe și ștergerea unui Format Principal. (Cu toate acestea, Setările Planșelor sunt gestionate de către titularii individuali ai planșelor respective.)

**Notă:** În modul Teamwork lucrul cu Formatele Principale este similar cu lucrul cu Caracteristicile: orice membru al echipei poate crea un Format sau o Caracteristică nouă. În urma comenzii de Transmite și Primire a Modificărilor, Șeful de Echipă devine titularul noului element, fiind necesar să facă uz de drepturile sale exclusive de acces pentru a-l șterge

## Corectura

Orice membru al echipei poate utiliza funcția Mark-up pentru a adăuga elemente de Corectură în orice parte a proiectului pe care se lucrează în comun, indiferent de rezervări.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Modul Teamwork și Corectura Proiectului pe pagina 602.*

## Modulele cu Conexiune de tip Hotlink

Utilizarea Modulelor cu Conexiune de tip Hotlink poate fi combinată cu funcția Teamwork în cazul în care mai mulți arhitecți lucrează în cadrul unui proiect de mare complexitate.



Modulele pot fi rezervate în funcție de Etaj, Layer și Spațiul de Lucru.

*Pentru informații suplimentare, consultați Modulele cu Conexiune de tip Hotlink și modul Teamwork pe pagina 582.*

## Informații Suplimentare

- Elementele blocate (rezervate de alți membri ai echipei sau nerezervate de nimeni) nu pot fi modificate, dar pot fi vizualizate în toate tipurile de ferestre (Plan de Nivel, Fereastra 3D, Secțiune/Elevație, liste). Aceste elemente pot fi selectate, ferestrele de dialog ale setărilor acestora pot fi vizualizate, parametrii pot fi copiați sau preluați cu ajutorul comenzii **Edit > Element Settings > Pick Up Parameters** sau al scurtăturii corespunzătoare (Alt-clic în Windows, Cmd-clic în MacOS).
- Titularul unui Desen, Detaliu sau Secțiune (reconstruită Manual sau de tip Desen) are drepturi exclusive de actualizare a acestor elemente.
- La actualizarea Proiectului în Echipă, aveți opțiunea de a elibera elementele create în afara spațiului dvs. de lucru pentru a fi utilizate de alți Membri ai Echipei sau de a le menține rezervate.
- Dacă altcineva a creat un element în spațiul de lucru rezervat de dvs. și l-a eliberat pentru a-l putea utiliza dvs., dvs. aveți posibilitatea de a-l păstra sau de a-l refuza.

*Pentru informații suplimentare, consultați Send & Receive Changes in ArchiCAD Help.*

## Vizualizarea Hărților și Seturilor de Fișiere pentru Publicare în modul Teamwork

### Gestionarea Hărților de Vederi în modul Teamwork

Fiecare Membru de Echipă și Șeful de Echipă au acces la Harta Vederilor proiectului cu ajutorul paletelor Navigator/Organizer.

*Pentru informații suplimentare cu privire la hărțile din Navigator/Organizer, consultați Paleta Navigator pe pagina 74.*

Într-un proiect pe care se lucrează în comun în modul Teamwork, Harta Vederilor (View Map) are două părți: „Public Views” (Vederile Publice) și „My Views” (Vederile Mele). Meniul derulant din partea de sus a paletelor Navigator vă permite să comutați între acestea.



Toți utilizatorii și Șeful de Echipă au propriile **Vederi Personale (My Views)**, care pot fi vizualizate și gestionate numai de utilizatorul respectiv. Aceste vederi din Vederile Personale pot fi transferate (prin glisare și fixare) în Vederile Publice, în Setul de Fișiere pentru Publicare propriu al utilizatorului respectiv sau în Harta Planșelor. (Desenele din Catalogul de Planșe care provin din setul de Vederi Personale (My Views) își pierd conexiunea.)

**Vederile Publice (Public Views)** pot fi vizualizate de toți membrii echipei, dar structura Hărții Vederilor Publice poate fi gestionată numai de Șeful de Echipă, numai acesta (servindu-se de drepturile sale exclusive de acces), poate modifica setările vederilor, clona setările directorului de vederi și șterge vederile. În Vederile Publice, toți membrii echipei pot naviga de la o vedere la alta, le pot dubla și utiliza în orice set pentru Publicare. Orice membru al echipei poate crea o nouă vedere sau un nou director în Harta Vederilor Publice, dar acestea nu vor fi vizibile pentru ceilalți membri ai echipei înainte de executarea comenzii de Transmitere și Primire a Modificărilor. Până atunci, iconul vederii nou create are culoarea verde, iar membrul echipei care l-a creat îi poate modifica setările și locul din Harta Vederilor (View Map), după cum consideră necesar. După executarea comenzii de Transmitere și Primire a Modificărilor, șeful de echipă devine titularul noilor vederi și directoare (iconul respectiv neamăiavând culoarea verde).


Elementele din harta vederilor create înainte de punerea în comun a proiectului vor fi incluse automat în harta vederilor publice, titularul acestora fiind șeful de echipă. Prin urmare, numai șeful de echipă poate modifica și șterge aceste vederi.

Harta vederilor, care va constitui baza documentației, trebuie creată fie de șeful de echipă, fie de echipa care răspunde de documentație. Un posibil flux de lucru: Echipa care răspunde de documentație se

autentică în Proiect, fără a rezerva un alt spațiu de lucru, în afara planșelor. În acest mod, membrii echipei de documentație nu vor întrerupe munca arhitecților, și vor avea încă posibilitatea de a crea vederi.

## Seturile de Publicare în modul Teamwork

Fiecare Membru al Echipei poate crea oricâte Seturi de Publicare, ce pot fi utilizate în comun. Pentru a pune în comun sau pentru a anula punerea în comun a unui Set de Publicare, utilizați meniul



derulant din partea de sus a paletei Navigator. Seturile de fișiere pentru Publicare sunt indicate de o mână cu palma deschisă.

Un set de fișiere pentru publicare poate fi accesat de toți Membrii Echipei, care pot utiliza elementele acestuia, dar nu pot modifica niciuna din setările de format/publicare ale elementelor respective. Dacă un element dintr-un set de fișiere pentru Publicare este conectat cu o vedere pe care Șeful de Echipă o șterge, titularul setului pentru Publicare primește un mesaj.

Seturile pentru Publicare ce nu sunt puse în comun nu pot fi vizualizate sau accesate de ceilalți Membri ai Echipei. Acestea pot conține orice vedere din vederile My Views sau Public Views sau o Planșă din Catalogul de Planșe. Dacă Setul dvs. de Fișiere pentru Publicare nepus în comun conține o conexiune către o vedere din My Views, Setul pentru Publicare nu va putea fi pus în comun.

Puteți publica toate seturile puse în comun chiar dacă acestea conțin vederi din afara spațiului dvs. de lucru. Pentru salvarea sau încărcarea fișierelor va fi utilizată locația definită de autorul setului. Pentru a salva sau încărca fișierele într-o altă locație, selectați setul și dublați-l.

Șeful de Echipă poate modifica Setările Formatului Principal și elementele din Formatul Principal. Cu toate acestea, Setările Planșelor sunt gestionate de către titularii individuali ai planșelor respective.

## Seturile de Vederi din Proiectele Teamwork din ArchiCAD 9 și Versiunile Anterioare

Seturile de vederi din proiectele Teamwork create cu ArchiCAD 9 sunt combinate într-o singură Hartă a Vederilor începând cu ArchiCAD 10, fiecare din seturile de vederi anterioare fiind amplasate într-un director separat din Harta Vederilor. Va fi creat un număr egal de Seturi pentru Publicare, opțiunile legate de formatul acestora reflectând opțiunile de publicare ale fostelor seturi de vederi.

- Seturile de vederi *puse în Comun* din ArchiCAD 9 vor fi combinate în Harta Vederilor Publice (al cărei titular este Șeful de Proiect) și transformate într-un Set pentru Publicare pus în Comun (al cărui titular este titularul inițial al setului de vederi).
- Seturile de vederi *nepuse în Comun* din ArchiCAD 9 vor fi incluse în noile vederi personale My Views (ale titularului inițial al setului de vederi), fiind incluse într-un număr egal de Seturi pentru Publicare (al căror titular este titularul inițial al setului de vederi).

## Fluxul de Lucru în modul Teamwork

În următoarea secțiune sunt descrise funcțiile și caracteristicile lucrului într-un proiect la care se lucrează în comun.

### Transmiterea și Primirea Modificărilor

Modificările efectuate de către membrii echipei sunt transmise către Proiectul pus în Comun prin selectarea comenzii **Teamwork > Send & Receive Changes**, sau (opțional), în momentul părăsirii proiectului.

Modificările transmise către Proiect nu apar automat în copiile pe care lucrează ceilalți Membri ai Echipei. Pentru a putea vedea modificările efectuate de către un alt Membru al Echipei, este necesar să selectați **Receive Changes**.

*Pentru informații suplimentare, consultați **Send & Receive Changes in ArchiCAD Help**.*

## Lucrul pe o Copie Locală

Lucrul permanent în rețea poate ridica uneori probleme, deoarece cu cât este mai mare numărul de persoane care lucrează în rețea, cu atât viteza scade. În plus, este posibil ca unii din membrii echipei să lucreze de acasă sau de la o altă locație. De asemenea, este posibil să doriți să salvați modificările într-o fază a Proiectului în care modificările nu pot fi încă transmise pentru a fi vizualizate de către ceilalți Membri ai Echipei. În acest caz, soluția este să faceți un Desen copie locală a Proiectului pus în Comun, păstrând rezervările făcute la Autentificarea (Sign-In) în proiect.

Pentru a crea un Desen copie locală a Proiectului pus în Comun, selectați comanda **File > Save**.

Fișierul creat poate fi deschis la fel ca un fișier Solo Project, folosindu-se **File > Open** și apoi opțiunea **ArchiCAD Teamwork Draft**. Acest fișier conține toate datele relevante din Proiectul Comun, inclusiv rezervările făcute de Membrul Echipei.

**Notă:** Transmiterea modificărilor către Proiectul Comun nu înseamnă că și copia dvs. locală este salvată simultan. Cu toate acestea, transmiterea modificărilor are ca efect efectuarea unei înregistrări Automate care vă va permite să redeschideți Desenul copie în cazul producerii unei erori în timpul procesului de transmitere-primire a modificărilor.

Deoarece Desenul copie conține toate informațiile disponibile în momentul în care a fost creată, puteți continua să lucrați în aceasta la fel ca și cum ați fi conectat în rețea.

Desigur, modificările pot fi transmise numai după ce vă reconectați la rețea, acest lucru fiind valabil și pentru actualizarea modificărilor efectuate de alți membri ai echipei.

În acest mod subcontractanții și consultanții se pot integra în echipă ca membri care lucrează off-line, în spații de lucru rezervate.

Dacă salvați mai multe Desene copie diferite, puteți transmite modificările din oricare din acestea. Nu puteți să continuați să lucrați asupra modificărilor efectuate cu această opțiune în diferitele Desenele copie.

## Deconectarea (Sign Out)

Dacă selectați comanda **Teamwork > Sign Out** se întrerupe contactul cu Proiectul în Echipă, spațiul dvs. de lucru fiind eliberat și pus la dispoziția celorlalți membri ai echipei, care doresc să se autentifice pentru a lucra în acesta.

Dacă ați făcut modificări, sunteți avertizat să le transmiteți. Dacă selectați **No** în fereastra de dialog, modificările făcute de dvs. vor fi pierdute.


**Notă:** Dacă ați salvat un Desen copie locală a proiectului și v-ați deconectat fără a transmite modificările, acestea nu vor fi copiate în proiectul principal și se vor pierde. Cu toate acestea, puteți include aceste modificări în proiect la un moment ulterior, folosind comanda **File > File Special > Merge**.

ArchiCAD va reține ultima rezervare de Spațiu de Lucru pe care ați efectuat-o și la următoarea Autentificare în proiect vă va pune la dispoziție, în mod standard, aceleași opțiuni.

## Tehnici de Lucru în modul Teamwork

Alocarea Spațiului de Lucru este prima operațiune crucială a lucrului în echipă. Este extrem de important ca persoana potrivită să rezerve la timpul potrivit, spațiile de lucru, layer-ele, etajele sau secțiunile/elevațiile corespunzătoare. Importanța elementului timp poate să nu fie evidentă în momentul Autentificării; cu toate acestea trebuie avută în vedere și gestionată în mod corespunzător. Temporizarea are o importanță deosebită în momentul în care se aplică un Marcaj de selectare unui element lung sau mai multor elemente. Motivul este faptul că toate elementele care au cel puțin un punct de selectare în interiorul spațiului rezervat cu ajutorul Marcajului sau la limita acestuia vor fi alocate utilizatorului care efectuează primul selecția. De exemplu, dacă un perete lung are un punct de selectare – cinci centimetri - în interiorul Marcajului și 15 metri în afara lui, peretele va fi alocat membrului echipei care a trasat Marcajul (în afară de cazul în care un alt membru al echipei s-a autentificat mai devreme și a selectat acea parte a peretelui).

Elementele grupate sunt, de asemenea, rezervate individual. Dacă o parte dintr-un grup se află în afara spațiului de lucru al unui membru al echipei, acesta nu va putea edita grupul ca întreg. Gruparea trebuie suspendată pentru ca fiecare element inclus în spațiul de lucru să poată fi editat.



Riscurile care apar în urma rezervării necorespunzătoare a spațiului de lucru sunt evidente: monopolizarea inutilă de etaje sau layer-e întregi care poate afecta procesul de proiectare și poate implica necesitatea unor corecturi care întârzie întreaga echipă, mai ales dacă se lucrează off-line.

**Notă:** În cazul în care echipa dorește să utilizeze marcate pentru definirea spațiilor de lucru, șeful de lucru poate defini spațiile de lucru cu ajutorul unor linii, înainte de punerea în comun a proiectului. La prima autentificare a membrilor echipei, aceștia pot folosi bagheta magică (space-click) pentru a selecta un spațiu de lucru predefinit. Această posibilitate este foarte utilă în situația în care forma geometrică a clădirii impune ca granițele spațiilor de lucru să fie arcuite.


Evident, corectarea spațiilor de lucru deja alocate sau schimbul de elemente pot fi, de asemenea, necesare din cauza modificărilor din proiect, inerente oricărei lucrări de arhitectură.

Dacă doriți să amplasați elemente la distanță mare față de Originea Proiectului (de exemplu, dacă lucrați cu coordonate reale), este necesar să efectuați anumite operațiuni de pregătire a planului înainte de a pune proiectul în comun. În cazul unui plan gol, amplasați cel puțin un element aflat la distanță înainte de a se lucra în comun la proiect. În cazul unui proiect existent, amplasați un element la distanța dorită, apoi salvați-l, deschideți-l și salvați-l din nou înainte de a se lucra în comun la proiect. (Este necesar ca programul ArchiCAD să parcurgă un algoritm de fundal care are ca rol sporirea acurateții proiectelor de mari dimensiuni.)

Atât corectarea greșelilor, cât și modificările se pot realiza în mai multe moduri, mai mult sau mai puțin complexe. Vom prezenta aceste metode în următoarele exemple.

## Extinderea Spațiului de Lucru

Utilizatorul „A” are în interiorul Spațiului său de Lucru, delimitat de un marcaj, un perete complet, pe care va lucra de acum înainte utilizatorul „B”. „A” ar dori să realoce acest element, eliberându-l. În acest moment, „A” nu poate amplasa peretele pe un layer care îi aparține lui „B” deoarece nu poate avea acces la layer-ele rezervate de alți membri. La fel, „B” nu poate lucra cu niciunul din elementele din Spațiul de Lucru al lui „A”.



## Deconectarea - Autentificarea

„A” creează un nou layer și amplasează perete în acesta. Apoi se deconectează, transmitând modificările în momentul în care i se cere acest lucru și informându-l pe „B”. „B” transmite și primește modificările, apoi se autentifică în același proiect sub același nume. Modul Teamwork îi va cere lui „B” să anuleze Autentificarea anterioară (încă activă) și, când acesta acceptă, i se oferă setările anterioare ale spațiului de lucru. „B” adaugă noul layer creat de „A” în propria listă de rezervări. Când „B” îi comunică lui „A”

operațiunea întreprinsă, „A” se autentifică din nou, folosind numele său de utilizator.

**Avantaje:** Din cauza funcțiilor automate specifice modului Teamwork, această soluție este rapidă, ușor de reținut și valabilă pentru toate tipurile de elemente.

**Dezavantaje:** Deoarece Membrii Echipei nu pot șterge layer-e, utilizarea acestei metode poate avea ca efect apariția unui număr foarte mare de layer-e inutile în Proiectul de Echipă (deși oricare doi utilizatori pot folosi același layer pentru a face schimb de elemente.) Elementul va fi amplasat pe un layer diferit, ceea ce poate cauza probleme în momentul vizualizării proiectului. În procesul de Deconectare-Authentificare în proiect este creat un nou ID de Autentificare.


Consultați și secțiunea *Erorile Umane* pe pagina 560.

## Deplasarea Elementului

„A” selectează elementul și îl deplasează din spațiul său de lucru în Spațiul de Lucru al lui „B”, folosind un anumit vector, apoi transmite modificările. În momentul în care în fereastra de dialog apare un mesaj de avertisment cu privire la elementele din afara spațiului său de lucru, „A” le eliberează. Apoi „A” îl informează pe „B” cu privire la valoarea vectorului, astfel încât după primirea modificărilor și rezervarea elementelor eliberate în spațiul său de lucru, „B” să poată deplasa peretele înapoi, în poziția inițială. După aceea, peretele îi va aparține lui „B” deși se află în Spațiul de Lucru al lui „A”.


**Avantaje:** Nu se creează layer-e suplimentare inutile, nu este necesar să se iasă și să se reintre în proiect, iar elementul rămâne pe același layer.

**Dezavantaje:** Este necesară o bună comunicare între membrii echipei pentru a se evita amplasarea necorespunzătoare a elementului. Aplicarea acestei metode durează mult, iar riscul de apariție a greșelilor este mare. De asemenea, este necesar ca layer-ul pe care este amplasat elementul să fie rezervat de ambii utilizatori.



## Copierea și Lipirea

„B” selectează peretele - care, deoarece aparține lui „A” va avea puncte de selecție gri - și îl copiază cu comanda **Edit > Copy** apoi îl lipește în Planul de Nivel cu comanda **Paste**. Deoarece elementele sunt lipite exact în același loc în ArchiCAD, acum există doi pereți în același spațiu fizic. Elementele sunt identice din toate punctele de vedere, cu excepția faptului că unul aparține lui „A”, iar celălalt aparține lui „B”






„B” îi spune lui „A” să șteargă peretele. După aceea, „A” transmite și primește modificările, putând vizualiza din nou peretele în locația inițială, fără vreo schimbare aparentă față de situația originală. Cu toate acestea, dacă „A” selectează peretele, acesta este rezervat de către „B”. „B” transmite și primește modificările pentru a vedea numai un perete în Spațiul său de Lucru.

**Avantaje:** Metodă rapidă și eficientă, fără layer-e suplimentare; nu este necesară deconectarea și autentificarea, nu există riscul de amplasare greșită a elementului, iar elementul rămâne pe același layer. Această metodă poate fi utilizată pentru orice fel de element.

**Dezavantaje:** Riscul de creare neintenționată de dubluri, care pot interveni în calcule și genera valori false în devize.

## Preluarea Spațiului de Lucru


*Situația este relativ asemănătoare cu cea de mai sus, dar acum peretele se află în ambele Spații de Lucru deși a fost rezervat de „A”, care s-a autentificat primul. Din nou, „B” ar dori să lucreze pe elementul respectiv.*



**Notă:** Pot fi utilizate toate soluțiile prezentate mai sus.

## Tăierea Elementului

„A” selectează elementul și folosind comanda **Edit > Reshape > Split** taie partea din afara Spațiului său de Lucru. „A” transmite și primește modificările și eliberează elementul „creat” în afara marcatului. „B” primește modificările și rezervă elementul eliberat în Spațiul său de Lucru.



**Avantaje:** Metodă simplă, rapidă și eficientă, fără layer-e suplimentare; nu este necesară deconectarea și autentificarea din nou, nu există riscul de amplasare greșită a elementului, iar elementul rămâne pe același layer. În plus, ambii membri ai echipei pot lucra pe element.

**Dezavantaje:** Este necesară o comunicare extrem de bună pentru a se evita modificări diferite ale „aceluiași” element. (De exemplu, A și B nu trebuie să seteze culori, hașuri, înălțimi diferite pentru cele două jumătăți ale peretelui.) Această metodă nu poate fi utilizată pentru toate tipurile de elemente sau cel puțin nu poate fi utilizată cu ușurință. De exemplu, în cazul acoperișurilor, hașurilor sau planșelor, decuparea unui element are ca efect afișarea liniei de demarcație împreună cu linia de secțiune, ceea ce poate afecta desenul. În cazul pereților, singura problemă este amplasarea unei deschideri în punctul respectiv.

## Eliberarea Elementului

„A” selectează peretele și transmite și primește modificări. În fereastra de dialog care apare, i se cere să elibereze elementele selectate pentru un alt membru al echipei. După ce „A” a eliberat elementul, „B” selectează **Teamwork > Send & Receive Changes**. În fereastra de dialog care apare, este informat cu privire la existența elementelor eliberate în spațiul său de lucru. Dacă dă

clic pe butonul **Include in My Workspace**, devine titularul elementelor.

*Pentru informații suplimentare, consultați Send & Receive Changes in ArchiCAD Help.*

**Avantaje:** Metodă rapidă și eficientă, fără layer-e suplimentare inutile; nu este necesară deconectarea și autentificarea încă o dată, nu există riscul de amplasare greșită a elementului, iar elementul rămâne pe același layer.

**Dezavantaje:** Este necesară o foarte bună comunicare între membrii echipei. Metoda poate fi folosită numai pentru elementele din interiorul spațiului rezervat cu Marcaj al ambilor membri ai echipei.

## Modificarea Spațiului de Lucru

În timpul procesului de proiectare și desenare, poate deveni necesară o realocare a spațiilor de lucru (fie Spațiul de Lucru delimitat cu ajutorul Marcajului, fie setările layer-ului/etajului, fie ambele). Cu toate acestea modificarea este adesea temporară, fiind necesar ca utilizatorul să revină la spațiul de lucru rezervat inițial.

### Situația 1

*„A” trebuie să lucreze temporar pe unele layer-e suplimentare și într-un spațiu de lucru separat, în afara Spațiului de Lucru delimitat cu ajutorul Marcajului, care îi revenea inițial. Spațiul de lucru este complet liber (nu l-a rezervat nimeni.).*

„A” nu se deconectează. Salvează un Desen copie a proiectului și se autentifică în același proiect sub un nume diferit, dar semnificativ (de exemplu „A1”) și rezervă spațiul de lucru necesar. Astfel, „A” își poate păstra setările din spațiul de lucru inițial; în plus, spațiul de lucru ocupat temporar poate fi eliberat de „A1” care se poate deconecta.

### Situația 2

*„A” trebuie să lucreze temporar pe unele layer-e suplimentare și într-un spațiu de lucru separat, în afara Spațiului de Lucru delimitat cu ajutorul Marcajului, care îi revenea inițial. Spațiul de lucru necesar nu este liber; coincide complet sau parțial cu spațiul de lucru al lui „B”. Aceasta înseamnă că „A” va fi nevoit să*

*preia temporar un segment din spațiul de lucru al lui „B”, care va avea nevoie să continue să lucreze în restul spațiului.*

„B” se deconectează. „B” se autentifică din nou pentru a putea lucra în partea neocupată de „A” din spațiul de lucru, folosind un nume diferit, dar semnificativ (de exemplu, „B1”). „A” se deconectează și el, apoi se reautentifică folosind un nume diferit, dar semnificativ (de exemplu, „A1”) și rezervă spațiul de lucru necesar. O altă posibilitate este ca „A” să nu se deconecteze, ci să salveze un Desen copie a acestuia și să se re-autentifice sub un nume diferit, dar semnificativ (de exemplu, „A1”) și să-și rezerve numai spațiul suplimentar de care are nevoie. Astfel, și „A” și „B” își pot păstra setările inițiale ale spațiilor de lucru neatînse, ceea ce înseamnă că autentificarea sub numele de utilizator inițial („A” sau „B”) este posibilă imediat. În plus, spațiul de lucru ocupat temporar poate fi eliberat când „A1” se deconectează.

## Modul de Lucru Off-Line

Dacă se lucrează mult timp off-line, multe din Desenele copie locale ar trebui salvate din rațiuni de siguranță. O gestiune corespunzătoare a acestor fișiere permite economisirea de timp, previne execuția de operațiuni inutile și pierderea datelor. Organizarea fișierelor este o operațiune complicată, la executarea căreia trebuie să se țină cont de cerințele specifice fiecărui proiect. La salvare, Desenul copie locală conține toate informațiile din Proiectul de Echipă de la momentul în care se selectează ultima dată comanda **Teamwork > Send & Receive Changes** sau **Receive Changes**. Din acest moment, membrul poate lucra pe Desenul copie ca și cum aceasta ar fi un Proiect Individual (Solo Project). Aceasta înseamnă că se poate lucra în continuare pe un alt computer pe care fișierul poate fi transferat cu ajutorul unui dispozitiv de stocare portabil. Deși modul de lucru este foarte asemănător cu mediul ArchiCAD pentru un singur utilizator, este important să insistăm asupra câtorva aspecte.



## Bibliotecile Off-Line

În funcție de soluția de gestiune a bibliotecii utilizată și de tipul de dispozitiv de stocare portabil, biblioteca poate fi oricare din tipurile prezentate în secțiunea referitoare la Tehnici.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Bibliotecii pe pagina 46.*

## Copierea Bibliotecii Centrale

Este necesară utilizarea unui dispozitiv de stocare de mare capacitate, care să permită copierea Bibliotecii Centrale. În momentul în care vă reconectați la rețea, componentele de bibliotecă modificate sau create off-line pot fi copiate manual în Biblioteca Centrală.

## Copierea Bibliotecii Satelit

Este necesară utilizarea unui dispozitiv de stocare de mare capacitate, care să permită copierea Bibliotecii Satelit. În momentul în care vă reconectați la rețea, trebuie să înlocuiți vechea Bibliotecă Satelit cu cea nouă, prin suprascriere sau să copiați manual în vechea Bibliotecă Satelit toate componentele modificate sau create off-line.

**Notă importantă:** În acest ultim caz, trebuie să copiați manual și fișierul-catalog „Dates”, care conține informațiile referitoare la modificări, care vor fi utilizate pentru sincronizarea Bibliotecii Satelit cu Biblioteca Centrală.

## Copierea Bibliotecii Locale

Această operațiune este echivalentă cu o simplă mutare a bibliotecii.

## Fișierul de Arhivă

În toate cazurile de mai sus, poate fi salvat un fișier de arhivă, cu ajutorul comenzii **File > Save As**. Înainte de a reveni la birou, este necesar să salvați o nouă arhivă care, în momentul în care este deschisă, va recrea biblioteca pe computerul local. Elementele noi sau modificate trebuie copiate manual în biblioteca sursă, conform metodei de gestiune a bibliotecii utilizate.


## Gestiunea Bibliotecilor în modul Teamwork

Gestiunea corespunzătoare a Componentelor de Bibliotecă, elemente indispensabile pentru lucrul zilnic în ArchiCAD, este extrem de importantă atunci când se lucrează într-o echipă. În general, la gestionarea bibliotecilor, trebuie să vă străduiți ca totul să fie cât mai simplu posibil. Următoarele recomandări au fost gândite pentru a preveni apariția de probleme.

*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Bibliotecii pe pagina 46*

- Evitați supraîncărcarea rețelei.
- Utilizați trasee standard de accesare a Bibliotecii pentru toate proiectele.
- Noile componente, create pentru un anumit proiect, trebuie salvate în biblioteca proiectului.
- Nu mutați bibliotecile Standard ArchiCAD (furnizate în pachetul ArchiCAD) din locația originală de instalare (din fișierul ArchiCAD). Scoateți directorul Custom Text (Text Personalizat) din biblioteca Standard ArchiCAD și amplasați-l în directorul șablon al Proiectului.
- Stabiliți și respectați o regulă conform căreia bibliotecile instalate NU trebuie mutate sau modificate.
- Instalați Biblioteca Proiectului pe un Server în Directorul de Proiect corespunzător.
- Instalați Bibliotecile Suplimentare (Add-On) pe Server.
- În sistemul MacOS: dacă treceți de la 10.2.xx la 10.3.xx, salvați Proiectul și puneți-l din nou în comun după ce ați reîncărcat mai întâi bibliotecile în format PLN.

Directorul Proiectului de pe Server trebuie să arate astfel:



În secțiunile care urmează sunt prezentate trei moduri de gestiune a bibliotecilor, în funcție de tipul și viteza computerelor și de rețeaua utilizată.

## Biblioteca Centrală


Poate fi utilizată numai dacă rețeaua funcționează rapid și eficient.

Toți membrii echipei accesează Biblioteca Centrală direct pe server, prin rețea.

Dacă lucrați cu o Bibliotecă Centrală, noile elemente create de utilizatori pot fi utilizate imediat de ceilalți membri ai echipei, după reîncărcarea bibliotecilor, iar modificările componentelor de bibliotecă pot fi vizualizate după ce se apasă Option/Alt, selectându-se concomitent **View > Refresh > Rebuild** în vederea Planului de Nivel.

**Avantaje:** Se folosește o singură copie a tuturor elementelor; ușor de administrat; modificările sunt mai evidente deoarece se lucrează simultan.

**Dezavantaje:** Poate fi necesar mai mult timp pentru comunicare.




## Biblioteca Locală Cache

Poate fi utilizată în orice tip de rețea.

Fiecare membru al echipei are propria copie a Bibliotecii Centrale pe computer. În ultimul ecran al aplicației Wizard de Autentificare (Sign In Wizard), utilizatorii trebuie să selecteze opțiunea Create LAN > Local Cache Library și să utilizeze butonul **Browse** pentru a selecta locația acestuia pe computerul local. Va fi creată o copie

exactă a Bibliotecii Centrale în directorul selectat, stabilindu-se o conexiune între cele două biblioteci.



În cazul în care se lucrează în rețea, componentele de bibliotecă nou create sau modificate vor apărea imediat în Biblioteca Centrală.

Dacă nu se lucrează în rețea, elementele noi sau modificate vor fi copiate în Biblioteca Centrală după selectarea comenzii **Send & Receive Changes, Sign In** sau după reîncărcarea bibliotecii, folosindu-se **File > Libraries and Objects > Library Manager**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Library Manager Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Ceilalți membri ai echipei care folosesc propriile Biblioteci Satelit pot vedea componentele de bibliotecă modificate sau nou create după selectarea comenzii **Send & Receive Changes, Receive Changes, Sign In** sau după reîncărcarea bibliotecii, folosind **Library Manager**.

Cu toate acestea, dacă se încarcă o bibliotecă suplimentară lângă directorul Bibliotecii Satelit inițiale, elementele din această bibliotecă nu vor fi transferate automat în Biblioteca Centrală. *Puteți efectua manual această operațiune (a se vedea Biblioteci Separate pe pagina 558), sau puteți deschide componenta de bibliotecă folosind comanda **File > Libraries and Objects > Open Object** și apoi o puteți salva în directorul Bibliotecii Satelit.*

Dacă o componentă de bibliotecă este ștearsă din biblioteca centrală, se afișează un mesaj de avertizare. Puteți șterge componenta din directorul cache local, o puteți păstra în directorul cache local sau o puteți copia din directorul cache în biblioteca centrală.

**Avantaje:** Ușor de utilizat; poate fi utilizată într-un mediu în care se folosesc computere diferite; permite lucrul off-line; nu supraîncarcă rețeaua

**Dezavantaje:** Operațiunile de pregătire durează mai mult; computerele locale trebuie să aibă hard disk-uri de capacitate mare; biblioteca aferentă fiecărui proiect trebuie deschisă pe fiecare computer în perioada de derulare a proiectului.

## Biblioteci Separate

Aceasta este metoda tradițională, care se poate folosi indiferent de tipul de rețea (respectiv, indiferent dacă există o rețea permanentă sau nu).

Biblioteca Centrală este copiată manual pe computerul local, înainte de autentificare. La prima autentificare, este necesar ca în

Library Manager să se specifice biblioteca locală. (Dacă meniul Library Manager nu apare în timpul procesului de autentificare, acesta trebuie deschis manual pentru a se bifa bibliotecile încărcate.) După selectarea Bibliotecii locale, nu va exista nicio conexiune între Desenul copie al proiectului și Biblioteca Centrală, ceea ce înseamnă că toate modificările trebuie urmărite și administrate de utilizator, prin copierea manuală a componentelor noi și modificate de pe computerul local în Biblioteca Centrală și invers.

**Avantaj:** Nu supraîncarcă rețeaua și poate fi utilizată și în situațiile când există o defecțiune în rețea. Modificările sunt ușor de urmărit și gestionat. Deoarece aceasta este metoda tradițională ArchiCAD, utilizatorii o cunosc mai bine.

**Dezavantaj:** Operațiunile de pregătire durează mai mult; sunt necesare computere locale cu capacitate foarte mare a hard disk-urilor; fluxul de lucru trebuie să fie foarte bine organizat.

## Modificarea Bibliotecii Standard

Denumirile și locațiile bibliotecilor inițiale (active în momentul punerii în comun a proiectului) sunt stocate împreună cu Proiectul de Echipă. În momentul în care se autentifică în proiect, utilizatorul are acces la fișier, bibliotecile fiind încărcate, în mod standard. Cu toate acestea, este posibilă adăugarea de noi biblioteci în listă, dacă se folosește comanda **File > Libraries and Objects > Library Manager**. La salvarea fișierului, va fi salvată și noua listă, dar numai local. Data următoare când același membru al echipei se autentifică pe același computer, va părea aceeași listă. Cu toate acestea, dacă se autentifică de pe alt computer, va fi încărcată numai Biblioteca Centrală. Modificarea listei de biblioteci la nivel local nu influențează Proiectul de Echipă în niciun mod. Acesta poate fi modificat numai de Șeful de Echipă și numai în modul în care acesta deține drepturi exclusive de acces.

Pentru a modifica Biblioteca Centrală, toți Membrii Echipei trebuie să iasă din proiect pentru ca Șeful de Echipă să se re-autentifice, cu drepturi de acces depline. Modificările în seturile de biblioteci încărcate devin valabile după transmiterea și primirea modificărilor.

## Fișierele Teamwork

Atunci când inițializați un proiect Teamwork și lucrați în acesta sunt create și utilizate următoarele fișiere.

- **<Project>.plp** este fișierul Teamwork.
- **<Project>.plc** este copia locală a proiectului, pe care lucrează un utilizator autentificat.
- **<Project>.bpc** este copia de rezervă a copiei locale.
- **<Project>.pca** este arhiva copiei locale.
- **<Project>.lck** este fișierul blocat. Acesta este creat în momentul în care un membru al echipei începe să lucreze în modul Teamwork (se autentifică, transmite informații, primește informații, se deconectează) și împiedică ceilalți membri ai echipei să acceseze fișierul plp. Dispare după ce nu se mai lucrează în modul Teamwork. Dacă fișierul nu dispare după ce nu se mai lucrează în modul Teamwork, administratorul trebuie să îl șteargă manual.
- **<project>.txt** este fișierul de arhivă în care se înregistrează procesele derulate în modul Teamwork.
- **ACScratch.tmp** este un fișier temporar care este creat în timpul procesului de salvare și care conține aceleași date ca și fișierul plp. Dacă acest fișier este redenumit după fișierul <project>.plp, în cele mai multe situații acesta permite recuperarea completă a unei versiuni actualizate a fișierului .plp, în cazul în care acesta este pierdut.
- **orig #####** este un fișier temporar care este creat în timpul procesului de salvare și care conține aceleași date ca și versiunea anterioară a fișierului plp. Dacă acest fișier este redenumit după fișierul <project>.plp, în cele mai multe situații acesta permite recuperarea completă a versiunii anterioare a fișierului .plp, în cazul în care acesta este pierdut.
- **<user project>.prf** este fișierul Teamwork care conține setările preferate specifice utilizatorului și proiectului.

Atunci când transmiteți și primiți modificări sau vă conectați la fișierul central al proiectului (plp), în modul Teamwork sunt efectuate următoarele operațiuni.

- 1) Este creat fișierul <project>.lck.
- 2) Este creat fișierul (ACScratch.tmp).
- 3) Informațiile sunt salvate în ACScratch.TMP and Scratch\_#####.
- 4) Vechiul fișier <project>.plp este redenumit orig\_#####.
- 5) Fișierul ACScratch.TMP este redenumit <project>.plp.
- 6) Dacă procesul de redenumire este pozitiv, fișierul orig\_##### este mutat în directorul de siguranță (backup) și redenumit <project>.plp.
- 7) Fișierul <project>.lck este șters.

## Eliminarea Erorilor în modul Teamwork

Atunci când lucrați în modul Teamwork trebuie să acordați o atenție deosebită organizării și gestionării fluxului de lucru. În secțiunea „Erorile Umane” vom prezenta cele mai frecvente greșeli pe care le fac utilizatorii. Deoarece lucrul în modul Teamwork presupune efectuarea de operațiuni în rețea, riscul de apariție a erorilor generate de computere este mult mai mare decât în mediile de lucru individuale. În secțiunea „Probleme Hardware/Software” sunt prezentate cele mai frecvente erori generate de computere.

### Observații asupra Compatibilității

Nu puteți lucra cu versiuni diferite ale programului ArchiCAD la același Proiect de Echipă.

Aceasta înseamnă că puteți lucra la un Proiect de Echipă în modul Teamwork numai dacă toți potențialii Membri ai Echipei lucrează cu aceeași versiune a programului.

Pentru a accesa o versiune mai veche a Proiectului de Echipă folosind o versiune mai recentă a programului ArchiCAD, Șeful de Echipă trebuie să se autentifice, cu acces exclusiv. Înainte de autentificare, ArchiCAD va genera un mesaj de avertizare prin care Șeful de Echipă va fi informat că utilizatorii care folosesc versiuni anterioare ale programului nu vor putea accesa Proiectul de Echipă.

După aceea Șeful de Echipă se va deconecta. În acest moment Proiectul de Echipă este actualizat, putând fi folosit de către toți Membrii Echipei. Nu mai poate fi accesat cu versiuni anterioare ale programului.

Ultimele spații de lucru utilizate de către Membrii Echipei sunt păstrate. După ce Șeful de Echipă a finalizat setările, toți Membrii Echipei se pot autentifica din nou pentru a lucra în spațiile lor de lucru așa cum au fost înainte.

### Erorile Umane

Utilizatorii pot genera erori dacă nu înțeleg perfect procesele și regulile modului de lucru Teamwork sau pot face greșeli simple, cum ar fi uitarea parolelor. În secțiunea care urmează sunt prezentate cele mai frecvente erori.

### Deconectarea Inutilă

Deconectarea la sfârșitul zilei este cea mai frecventă greșală cauzată de neînțelegerea corespunzătoare a procesului de lucru în modul Teamwork. Autentificarea în Teamwork nu se realizează prin intermediul unei conexiuni online. Astfel, dacă doriți să continuați să lucrați de acasă, nu este necesar să vă deconectați. Mai mult, este interzis să vă deconectați deoarece astfel vă pierdeți ID-ul de Autentificare și nu veți putea transmite ce ați lucrat în fișierul central. Chiar dacă nu vă continuați lucrul de acasă, nu este necesar să vă deconectați seara pentru a vă reconecta dimineața. În cazul proiectelor mari, acesta este un mod de lucru extrem de inefficient deoarece procesele de autentificare/deconectare iau mult timp.

### Uitarea Parolelor și a Numelor de Utilizatori

Această problemă apare foarte frecvent în cursul activității cotidiene. Regula generală este că folosind parola Administratorului puteți rezolva orice situație. De asemenea, parola Administratorului nu poate fi înlocuită de nimic altceva.

În orice caz, parolele sunt utilizate pentru asigurarea securității și a monitorizării, pierderea acestora neputând conduce, în nicio situație la pierderea de date.

## Uitarea Parolei de un Membru al Echipei/Şef de Echipă la Autentificare

Administratorul poate alocă o nouă parolă în **Teamwork > Project Sharing Setup**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Project Sharing Settings in ArchiCAD Help.*

## Uitarea Parolei de Membru al echipei/Şef de Echipă la Deschiderea unei Copii de Proiect

Deschideți fișierul folosind parola Administratorului. Ulterior, Administratorul poate alocă o nouă parolă în **Teamwork > Project Sharing Setup**.

## Uitarea Numelor de Utilizatori

Oricine poate căuta numele de utilizatori în **Teamwork > Project Sharing Info**, sau în fișierul <project>.txt file.

*Pentru informații suplimentare, consultați Project Sharing Info in ArchiCAD Help.*

## Uitarea Numelui Administratorului

Oricine poate căuta numele Administratorului în **Teamwork > Project Sharing Info**.

## Uitarea Parolei Administratorului

Toți membrii echipei trebuie să își transmită modificările, apoi să iasă din proiect. Administratorul se autentifică în modul View Only și salvează fișierul ca proiect individual (solo project). După punerea în comun a acestui fișier, se pot face setările pentru echipa de proiect.

## Probleme Legate de Versiune

Atunci când se lucrează în echipă este posibil să se transfere date nedorite în urma deschiderii unui nou fișier sau, așa cum se întâmplă adesea în lucrările de arhitectură, este posibil ca utilizatorii să realizeze că o versiune anterioară a fișierului conține o soluție mai bună pentru o anumită problemă. Din nefericire, revenirea la versiunea anterioară este uneori foarte dificilă, dacă nu imposibilă.

Regula de bază este că fiecare utilizator are un ID de Autentificare. Acesta este un număr întreg care crește cu fiecare Autentificare. După ce v-ați re-autentificat în proiect, folosind același nume de utilizator, datele de la Autentificarea anterioară nu mai pot fi transferate în Proiectul de Echipă. (Cu alte cuvinte, datele dintr-un Desen copie cu un ID de Autentificare mai mic nu pot fi transmise către Proiectul de Echipă.)

Acest lucru se întâmplă deoarece un ID de Autentificare mai mic înseamnă că ați anulat rezervarea, prin deconectare. După aceea, orice alt membru al echipei a putut face rezervări în același spațiu de lucru. Utilizarea ID-ului de Autentificare aferent unui Desen-copie perimat poate avea ca efect apariția de conflicte legate de anumite elemente din spațiul de lucru.

Cu toate acestea, datele din fișierele cu același ID de Autentificare pot fi transmise în Proiectul de Echipă, deși ArchiCAD ține evidența modificărilor cu ajutorul ID-ului de transmitere a modificărilor prin intermediul funcției Send Changes ID (ID de Transmitere a Modificărilor). Acesta este un alt număr întreg care crește după fiecare comandă **Teamwork > Send & Receive Changes**. Dacă transmiteți date dintr-un fișier cu un ID de Transmitere a Modificărilor mai mic (adică dintr-o etapă anterioară a lucrării), programul vă va cere să validați suprascrierea datelor și ID-ului mai noi.

**Notă:** Puteți găsi ID-ul de Autentificare al fișierului în Get Info (MacOS)/Properties (Windows), în fereastra de dialog Project Sharing Info, în secțiunea Preview a ferestrei de dialog **File > Open** sau în fișierul <project>.txt.

## Transmiterea de Modificări Necorespunzătoare

Închideți Desenul-copie fără a-l salva (sau salvați-l sub o denumire diferită), apoi deschideți fișierul în starea inițială (adică de dinaintea efectuării modificărilor inutile). Selectați **Teamwork > Send & Receive Changes**. Programul vă va întreba dacă să suprascrie modificările efectuate folosind un ID mai recent cu modificările efectuate folosind un ID anterior.

## Revenirea la Autentificarea Anterioară

Este posibil să devină necesar să reveniți la faza proiectării corespunzătoare Autentificării dvs. anterioare. Deschideți Desenul-copie curent (cel cu conexiune activă către Proiectul de Echipă) și salvați-l sub o denumire diferită, ca proiect individual (solo project) din rațiuni de siguranță. Ștergeți totul din acest fișier, apoi integrați Desenul-copie anterior în cel curent. După aceea, transmiteți modificările către Proiectul de Echipă.

## Problemele Hardware/Software

Cele mai multe erori generate de computere sunt cauzate de rețelele instabile care pot conduce la întreruperea proceselor de Autentificare, Deconectare, Transmitere și Primire a Modificărilor. În secțiunea care urmează vă prezentăm soluții la cele mai frecvente erori cauzate de computere.

## Nu Există Rețea sau Rețeaua nu Funcționează

În cazul folosirii unei rețele parțiale sau în cazul în care nu se lucrează în rețea, toți utilizatorii trebuie să se autentifice pe același computer (principal) unde are loc punerea în comun a proiectului. Apoi Desenele-copii locale pot fi salvate pe un dispozitiv de stocare portabil și transferate pe computerele membrilor echipei. Dacă oricare din membrii echipei dorește să transmită și să primească modificări, acesta trebuie să salveze un Desen-copie în momentul finalizării unei anumite etape, să îl copieze pe un dispozitiv de stocare portabil, să îl deschidă pe computerul principal și apoi să selecteze **Teamwork > Send & Receive Changes**. Deoarece acest proces complicat trebuie repetat la fiecare operațiune de **Transmitere și Primire a Modificărilor**, trebuie acordată o atenție deosebită modului de organizare a fluxului de lucru, prin stabilirea de Momente de Uniformizare a

Proiectului (Design Leveling Points), când toți membrii echipei trebuie să își copieze Desenele-copii pe computerul principal.

**Atenție:** Toți Membrii Echipei, cu excepția ultimului, vor trebui să transmită și să primească modificări de două ori pentru a putea vedea ce au lucrat ceilalți.

**Notă:** Deși puteți considera că acesta este un mod de lucru Teamwork acceptabil, rețineți că este numai o soluție temporară și în niciun caz echivalentul unei rețele funcționale.

## Blocarea Fișierului Proiectului

Erorile apărute în rețea pot duce la blocarea fișierului Proiectului.

Dacă încercați să transmiteți modificările, va apărea un mesaj prin care veți fi informat că nu puteți să vă autentificați sau să transmiteți modificări deoarece un alt utilizator este în curs de a efectua aceste operațiuni.

Verificați în sistemul de fișiere de pe computerul dvs. dacă fișierul Proiectului este blocat. Dacă da, deblocați-l și încercați din nou să transmiteți modificările.

## Apariția Mesajului “Cannot create backup!” la Transmiterea Modificărilor

Acest mesaj indică apariția unei erori în procesul de salvare a unei copii de siguranță (backup). Aceasta înseamnă că vechiul fișier .plp nu poate fi mutat în directorul de siguranță; acest lucru nu indică însă, faptul că procesul de Transmitere/Primire a modificărilor s-a desfășurat în mod necorespunzător. Verificați dacă privilegiile configurate pentru proiect și directorul de siguranță sunt suficiente pentru a crea și a șterge fișiere și directoare. (Privilegiile configurate trebuie să fie „read, write, delete and rename” – citire, scriere, ștergere și redenumire.)

Asigurați-vă de faptul că traseul complet al fișierelor din directorul din partea de jos nu trebuie să depășească 256 de caractere.



## Apariția Mesajului de Avertisment “Cannot write Teamwork Notes”

Acesta indică faptul că fișierul <project>.txt nu poate fi creat. Verificați dacă privilegiile sunt suficiente pentru a crea/modifica acest fișier.

## Apariția Mesajului de Avertisment „Cannot write plan file!” la Transmiterea Modificărilor

Acest mesaj indică apariția unei probleme în procesul de Intrare/Ieșire (I/O).

Verificați dacă a fost creat fișierul ACSscratch.TMP. Dacă da, trebuie redenumit <project>.plp. Acest demers va recupera fișierul proiectului, cu toate modificările. Dacă nu există niciun fișier ACSscratch.TMP, dar există fișierul orig\_#####, acesta din urmă poate fi redenumit <project>.plp. Va fi recuperat fișierul proiectului, dar fără ultimele modificări.

## Desen-Copie Corupt

Deschideți ultima Copie de Siguranță (Backup) a Desenului-copie curentă a proiectului. Fișierele copie de siguranță ale proiectului sunt stocate în directorul de Siguranță (Backup) de lângă Proiectul de Echipă. Nu deschideți fișierul de siguranță direct din directorul de Siguranță; creați mai întâi o copie a acestuia, într-o altă locație și apoi deschideți-o pe aceasta.

Dacă nu există niciun fișier de Siguranță, atunci trebuie utilizată cea mai recentă versiune a fișierului - cu același ID de Autentificare. Puteți găsi ID-ul de Autentificare al fișierului fie în Get Info (MacOS)/Properties (Windows), fie în fereastra de dialog **Project Sharing Setup**.

**Notă:** Datele dintr-un Desen copie cu un ID de Autentificare mai mic nu pot fi transmise către Proiectul de Echipă.

Dacă nu există un fișier de Siguranță și nici un fișier anterior cu ID-ul corespunzător, toate modificările vor fi pierdute. În acest caz, puteți fie să vă autentificați din nou, folosind același nume și aceeași parolă, renunțând la conexiunea anterioară, fie puteți cere Administratorului să vă anuleze autentificarea, prin selectarea

opțiunii **Force Sign Out** din fereastra de dialog **Project Sharing Setup**.

## Proiect de Echipă Corupt

Dacă suspectați că s-a produs o eroare sau constatați un comportament anormal al fișierului Teamwork (se blochează la transmiterea modificărilor etc.), administratorul trebuie să anuleze toate autentificările membrilor echipei, iar șeful de echipă trebuie să se autentifice în proiect, cu drepturi exclusive de acces. Acesta trebuie să încerce executarea unei operațiuni de „transmitere a modificărilor” și să iasă din proiect. Această acțiune este similară unei repunerii în comun a proiectului și poate ajuta la recuperarea fișierului.

Dacă nu obțineți niciun rezultat, înlocuiți fișierele Team, Admin și .txt cu cele mai recente copii de Siguranță. Fișierele copie de siguranță ale proiectului sunt stocate în directorul de Siguranță (Backup) de lângă Proiectul de Echipă. Nu deschideți fișierul de siguranță direct din directorul de Siguranță; creați mai întâi o copie a acestuia, într-o altă locație și apoi deschideți-o pe aceasta.

Dacă ID-ul de Autentificare al unui membru al echipei este același și pentru copia de siguranță și pentru Proiectul de Echipă corupt, copia de siguranță poate fi adusă la același nivel cu fișierul corupt, cu ajutorul comenzii **Teamwork > Send & Receive Changes**. Membrii echipei al căror ID de Autentificare este mai nou decât cel stocat în versiunea de siguranță nu pot decât să integreze (Merge) sau să copieze ce au lucrat.

Dacă nu există nicio copie de siguranță a Proiectului de Echipă, atunci nu se poate continua lucrul în Teamwork. Toți membrii echipei trebuie să selecteze Show My Workspace Only, apoi să-și salveze Desenele-copie ca Proiecte Individuale (Solo Projects); apoi fișierele pot fi integrate cu ajutorul comenzii **File > File Special > Merge**. În momentul în care au fost integrate toate fișierele, proiectul nou creat poate fi din nou pus în comun.

**Notă importantă:** Utilizați această metodă numai dacă toate elementele din proiect au fost rezervate în spațiul de lucru al cuiva, deoarece elementele nerezervate vor fi pierdute.

## Strategiile de Lucru în modul Teamwork

În funcție de mărimea firmelor de arhitectură, acestea se pot confrunta cu probleme diferite în momentul în care se lucrează la un proiect pus în comun. În secțiunile de mai jos sunt abordate soluții posibile pentru problemele cu care se confruntă firmele mici, medii și mari.

### Firmele Mici

Firma este prea mică pentru a exista un Manager CAD, rețeaua este o soluție simplă de tip grup de lucru pentru 2-7 computere sau nu există niciun fel de rețea. Fiecare angajat răspunde de întreținerea propriului computer și software. Proiectele sunt mici sau medii și, dacă este necesar să se lucreze în echipă, toți arhitecții lucrează pe același proiect într-o anumită perioadă de timp. Fiecare știe ce lucrează celălalt, colegii sunt în legătură directă, în cele mai multe cazuri lucrează în aceeași încăpăre. De obicei există unul sau doi arhitecți șefi; ceilalți arhitecți se află pe același nivel ierarhic, responsabilitățile fiind împărțite între aceștia.

### Echipa

**Administratorul** este o persoană fictivă, de fapt, un nume și o parolă. Deoarece securitatea nu este o problemă importantă, și numele și parola trebuie să fie foarte simple și ușor de reținut, putând fi cunoscute de toată lumea. Oricine poate îndeplini rolul de Administrator, dacă este necesar. Parola este ținută într-un loc sigur și accesibil și, în mod normal, nu este utilizată.

**Șeful de Echipă** este de obicei arhitectul șef al firmei, cel puțin în faza incipientă de proiectare. Acesta dezvoltă proiectul în faza sa de concepție, apoi pune proiectul în comun cu ceilalți. Mai târziu, dacă este necesar, acest rol poate fi preluat de altcineva. Deoarece comunicarea nu ridică probleme și este puțin probabil să se lucreze off-line, pregătirea fișierului înainte de punerea în comun a proiectului este o etapă importantă, dar nu crucială.

În cazul în care membrii echipei au probleme cu setările și opțiunile, Deconectarea și re-Autentificarea se pot desfășura cu ușurință, iar Șeful de Echipă se poate autentifica folosindu-și drepturile depline de acces și corectarea eroarea apărută.

Toți ceilalți angajați sunt **Membri ai Echipei**. În cazul firmelor mici, managementul lucrărilor este flexibil, astfel încât orice membru al echipei poate avea acces liber la proiect.

**Notă:** În cazul în care considerați că este necesar ca accesul să fie permis **Doar Membrilor Înregistrați**, puteți modifica oricând lista de utilizatori, autentificându-vă ca Administrator și selectând comanda **Teamwork > Project Sharing Setup**.

### Autentificarea

Așa cum se întâmplă întotdeauna, Autentificarea trebuie coordonată, deoarece nu este posibil ca mai multe persoane să se autentifice simultan. În mod evident, în cazul firmelor mici, având în vedere lipsa problemelor de comunicare, coordonarea este foarte simplă.

Părțile de proiectare și desen sunt alocate arhitecților și proiectanților, după discuții preliminare. Cu toate acestea, aceștia se pot autentifica și organiza împreună ultimele detalii legate de modul de împărțire a proiectului, astfel reducându-se riscurile alocării necorespunzătoare a spațiilor de lucru. Chiar și așa, în cazul în care sunt necesare corecții, rezervarea spațiilor de lucru poate suferi oricând modificări, prin deconectare și re-autentificare, însoțită de modificarea parametrilor spațiului de lucru. Toți membrii echipei implicați în acest proces, pot fi informați foarte ușor.

### Rețeaua

Având în vedere că numărul computerelor este foarte mic, nu se folosește un server, iar Proiectul de Echipă este, de obicei, stocat pe computerul de pe care s-a realizat punerea în comun a proiectului. De fapt, poate fi stocat pe oricare alt computer, cu condiția să poată fi accesat de pe toate celelalte computere. (Dacă există un server, acesta este cea mai bună soluție.)

## Biblioteci și Șabloane

Biblioteca Echipei trebuie amplasată lângă Proiectul de Echipă, pe același computer. Aceasta înseamnă că Biblioteca Echipei trebuie instalată pe server (dacă există) sau pe computerul pe care este stocat Proiectul de Echipă. De obicei, firmele mici derulează proiecte asemănătoare pentru același client, astfel că pot utiliza în majoritatea cazurilor componente de bibliotecă personalizate. Aceste elemente trebuie să se afle într-o bibliotecă personalizată instalată pe computerul principal, într-o locație unde pot fi create Biblioteci Satelit.

Este posibil ca rețeaua să nu fie suficient de rapidă pentru a permite utilizarea unei Biblioteci Centrale. În această situație, trebuie utilizate fie Bibliotecile Satelit, fie Bibliotecile locale extrase din Arhivele Desenelor-copie a proiectelor.

Parametrii principali (preferințele) folosiți în cadrul proiectelor asemănătoare, sunt de obicei, identici (materialele, layer-ele și combinațiile de layer-e, setările pentru cote etc.). Pentru aceste proiecte, pot fi create fișiere preconfigurate, dar goale, care vor fi salvate sub denumiri sugestive: de exemplu, Supermarket, Cabană, Garaj etc. Aceste fișiere sunt denumite Șabloane de Proiect (Project Templates). La pregătirea unui Proiect de Echipă, puteți să deschideți un astfel de Șablon și să-l salvați, folosind denumirea proiectului respectiv.

## Terții

Partenerii consultanți sunt, de obicei, firme mici sau persoane care lucrează manual sau cu sisteme CAD. ArchiCAD poate citi și crea perfect fișiere DXF și DWG, acestea fiind formatele CAD cele mai utilizate. Presupunând că aplicația utilizată de consultant permite de asemenea, citirea/crearea de fișiere DXF sau DWG, lucrările acestora pot fi încorporate în proiect.

În timpul sesiunii de Autentificare, autentificați-vă în locul consultantului (folosind numele acestuia sau un nume fictiv) și rezervați layer-ele necesare. Salvați un Desen-copie din care pot fi salvate fișierele DXF/DWG pe care le va utiliza partenerul consultant. Modificările făcute de acesta pot fi integrate sau copiate

în fișier, apoi comunicate celorlalți cu ajutorul comenzii **Teamwork > Send & Receive Changes**.

## Firmele Medii

Probabil nu există un Manager CAD. Rețeaua este o soluție de tip grup de lucru, dar mai complexă: 10-20 de computere sunt conectate prin intermediul unui server, iar imprimantele și plotterele sunt utilizate în comun. Fiecare angajat răspunde de întreținerea propriului computer și software. Proiectele sunt medii sau mari, arhitecții lucrează în echipe la același proiect, într-o anumită perioadă de timp. Există o ierarhie pe două nivele, cuprinzând câteva echipe, fiecare dintre acestea lucrând la un proiect diferit și fiind conduse de un arhitect șef. Toată lumea este la curent cu lucrările desfășurate de celelalte echipe; colegii sunt, de obicei, în legătură strânsă, lucrând adesea în aceeași încăpere, putând însă, lucra și off-line. Arhitectul șef răspunde de proiect.

## Echipa

**Administratorul** este Arhitectul Șef. Securitatea este o problemă importantă deoarece Arhitectului Șef îi revine întreaga responsabilitate pentru proiect; acesta trebuie să dețină controlul complet asupra modificărilor. Parola este ținută într-un loc sigur și, în mod normal, este rar utilizată.

**Șeful de Echipă** este Arhitectul Șef. Acesta se ocupă de partea de concepție, apoi pune proiectul în comun cu anumiți arhitecți din echipă. Punerea în Comun a proiectului se poate desfășura la mai multe niveluri (a se vedea informațiile din secțiunea „Autentificarea”). Ulterior, alți arhitecți și proiectanți pot accesa proiectul. Comunicarea nu ridică probleme la nivel de echipă; cu toate acestea, dacă se lucrează off-line, pregătirea fișierului înainte de punerea în comun a proiectului este o etapă foarte importantă. În cazul în care membrii echipei au probleme cu setările și opțiunile, Deconectarea și re-Autentificarea trebuie organizate în mod corespunzător, pentru ca Arhitectul Șef, în calitatea sa de Șef de

Echipă să își poată folosi drepturile depline de acces și corectarea eroarea apărută.

**Notă:** Nu Deconectați Forțat Membrii Echipai (Force Sign Out), când se lucrează off-line. În general, utilizați Deconectarea Forțată doar ca ultimă soluție pentru deconectarea utilizatorilor „ilegali” sau pentru evitarea dublărilor.

Toți ceilalți angajați sunt **Membri ai Echipai**. În funcție de mărimea proiectului și de numărul de proiecte derulate simultan, accesul poate fi permis **Doar Membrilor Înregistrați Registered Members Only** dar de obicei (și de preferat) este liber (**Open Access**). Modul **Open Access** este preferabil deoarece dat fiind că arhitectul șef nu este Administrator, iar corectarea listei de utilizatori ar reprezenta o sarcină în plus, în condițiile în care alocarea spațiului de lucru poate fi controlată personal cu ușurință.

**Notă:** În cazul în care considerați că este necesar să permiteți accesul **Doar Membrilor Înregistrați**, puteți modifica oricând lista de utilizatori, autentificându-vă ca Administrator și selectând comanda **Teamwork > Share this Project** command.

Pentru informații suplimentare, consultați *Project Sharing Setup in ArchiCAD Help*.

## Autentificarea

Așa cum se întâmplă întotdeauna, Autentificarea trebuie coordonată, deoarece nu este posibil ca mai multe persoane să se autentifice simultan. În mod evident, în momentul în care se lucrează în echipe mici, care nu au probleme de comunicare, coordonarea este foarte simplă. Pentru proiectele mai mari, este recomandat ca punerea în comun a proiectului să se desfășoare pe mai multe niveluri. În acest caz, Șeful de Echipă (arhitectul șef) pregătește proiectul și îl pune în comun, permițând autentificarea numai câtorva membri din conducerea firmei. Aceștia se ocupă de partea de proiectare până în punctul în care este necesar să intervină și alți colegi. În acest moment, trebuie să se Deconecteze și să se re-Autentifice. Procesul este repetat de câte ori este necesar, până în momentul în care echipa de proiect este completă. Este recomandabil ca la fiecare nivel de punere în comun a proiectului, să se facă o verificare completă a procesului de proiectare. În acest

mod, se exercită un control superior asupra întregului proces de proiectare. Părțile de proiectare și desen sunt alocate arhitecților și proiectanților, după discuții preliminare. În cazul în care sunt necesare corecții, rezervarea spațiilor de lucru poate suferi oricând modificări, prin deconectare și re-autentificare, însoțită de modificarea parametrilor spațiului de lucru.

**Notă:** Dacă doriți să realocați anumite elemente unui membru al echipei, fără a schimba spațiul de lucru sau a vă deconecta, consultați secțiunea *Tehnici de Lucru în modul Teamwork pe pagina 551*.

## Rețeaua

Se folosește un server. Proiectul de Echipă poate fi pregătit și pus în comun pe orice computer, apoi salvat pe server. Pentru asigurarea integrității, se recomandă ca toate Desenele-copii locale (pe care lucrează utilizatorii autentificați) să fie salvate pe server, într-un director separat, după finalizarea unor anumite etape de proiectare. Astfel, se poate recrea un „istoric” al procesului de proiectare, care poate facilita corectarea eventualelor erori. Serverul este utilizat numai pentru stocarea fișierului Proiectului de Echipă, nefiind nevoie de instalarea programului ArchiCAD pe acesta. Serverul trebuie să poată fi accesat în permanență de pe toate computerele pe care lucrează echipa (sau chiar de pe toate computerele din firmă).

## Biblioteci și Șabloane

Biblioteca Echipai trebuie amplasată lângă Proiectul de Echipă, pe server. Deoarece firmele de arhitectură derulează adesea proiecte asemănătoare pentru același client, acestea pot utiliza în majoritatea cazurilor componente de bibliotecă personalizate. Aceste elemente trebuie să se afle într-o bibliotecă personalizată pe server, într-o locație un pot fi create Biblioteci Satelit.

Este posibil ca rețeaua să nu fie suficient de rapidă pentru a permite utilizarea unei Biblioteci Centrale. În această situație, trebuie utilizate fie Bibliotecile Satelit, fie Bibliotecile locale extrase din Arhivele Desenelor-copie a proiectelor.

Parametrii principali (preferințele) folosiți în cadrul proiectelor asemănătoare, sunt de obicei, identici (materialele, layer-ele și

combinațiile de layer-e, setările pentru cote etc.). Pentru aceste proiecte, pot fi create fișiere preconfigurate, dar goale, care vor fi salvate sub denumiri sugestive: de exemplu, Supermarket, Cabană, Garaj, etc. Aceste fișiere sunt denumite Șabloane de Proiect (Project Templates). La pregătirea unui Proiect de Echipă, puteți să deschideți un astfel de Șablon și să-l salvați, folosind denumirea proiectului respectiv.

*Pentru informații suplimentare cu privire la fișierele șablon, consultați secțiunea Fișiere Șablon pe pagina 17.*

## Terții

Partenerii consultanți sunt, de obicei, firme mici sau persoane care lucrează manual sau cu sisteme CAD. ArchiCAD poate citi și crea perfect fișiere DXF și DWG, acestea fiind formatele CAD cele mai utilizate. Presupunând că aplicația utilizată de consultant permite de asemenea, citirea/crearea de fișiere DXF sau DWG, lucrările acestora pot fi încorporate în proiectul de echipă.

În timpul sesiunii de Autentificare, autentificați-vă în locul consultantului (folosind numele acestuia sau un nume fictiv) și rezervați layer-ele necesare. Salvați un Desen-copie din care pot fi salvate fișierele DXF/DWG pe care le va utiliza consultantul. Modificările făcute de acesta pot fi integrate sau copiate în fișier, apoi comunicate celorlalți cu ajutorul comenzii **Teamwork > Send & Receive Changes**.

## Firmele mari

Există un manager CAD care răspunde de funcționarea corespunzătoare a sistemelor CAD utilizate în cadrul firmei, ca și de gestiunea conexiunilor și fișierelor create. Computerele, software-ul și rețeaua sunt întreținute de echipa tehnică. Rețeaua este o soluție client-server, care include un server de mare capacitate sau mai multe servere, la care sunt conectate toate computerele, care se pot afla la locații diferite. La proiect lucrează mai multe echipe de diferite mărimi, organizate ierarhic pe mai multe niveluri, conduse de un arhitect șef, care răspunde personal de activitatea echipei. Echipele lucrează în zone separate ale rețelei, folosind privilegiile de acces preconfigurate. Arhitecții șefi

prezintă rapoarte de activitate partenerilor și directorilor firmei. Managerul CAD organizează modul de lucru al tuturor echipelor și ține legătura cu arhitecții șefi. Proiectele sunt de obicei de mari dimensiuni, arhitecții din fiecare echipă lucrează pe același proiect, o anumită perioadă de timp; este posibil și ca mai multe echipe să lucreze pe un singur proiect, mai mare. Angajații care lucrează în aceeași echipă nu sunt neapărat la curent cu lucrările celorlalți, lucrându-se frecvent off-line.

## Echipa

Managerul CAD este **Administratorul** tuturor echipelor. Managerul CAD împarte proiectul pregătit de Șeful de Echipă, creează spațiul necesar pe server, stabilește conexiunile, se asigură că Bibliotecile Încărcate sunt salvate în locația corectă și configurează drepturile de acces la fișiere și sistemul de operare.

**Notă:** Dacă există un singur server care deservește întreaga firmă (toate echipele) și proiectul nu presupune participarea mai multor echipe, atunci Fișierul Proiectului și Biblioteca pot fi salvate pe un computer al echipei date.

Securitatea este o problemă extrem de importantă deoarece de securitate depinde alocarea corespunzătoare a activităților. Managerul CAD (cu ajutorul Șefului de Echipă) creează o listă a Membrilor Echipei, folosind opțiunea de acces Registered Users Only și alocând o parolă fiecărui membru al echipei. Parola este cunoscută numai de către Administrator, care o păstrează într-un loc sigur. Administratorul are un rol crucial în timpul sesiunii de Autentificare.

**Șeful de Echipă** este Arhitectul Șef al echipei sau, în cazul în care sunt mai multe echipe implicate în proiect, unul din arhitecții șefi, care va acționa în calitate de Arhitect Adjunct. Acesta dezvoltă proiectul până la faza sa conceptuală, apoi pune proiectul în comun cu anumiți arhitecți din echipă. Împărțirea proiectului se poate realiza pe mai multe niveluri. Ulterior, alți arhitecți și proiectanți pot accesa proiectul. Din cauza numărului mare de persoane implicate în proiect, comunicarea între membrii echipei nu este întotdeauna simplă. De aceea, la pregătirea fișierului este extrem de important să se ia în calcul toate aspectele care pot apărea. În cazul în care membrii echipei au probleme cu setările și opțiunile,

Deconectarea și re-Autentificarea trebuie organizate în mod corespunzător, cu ajutorul Administratorului, pentru ca Arhitectul Șef, în calitate sa de Șef de Echipă să își poată folosi drepturile depline de acces și corecta eroarea apărută. Și Șeful de Echipă are un rol important în timpul sesiunii de Autentificare.

**Notă:** Nu Deconectați Forțat Membrii Echipei (Force Sign Out), când se lucrează off-line. În general, utilizați Deconectarea Forțată doar ca ultimă soluție pentru deconectarea utilizatorilor „ilegali” sau pentru evitarea dublărilor.

Toți ceilalți angajați sunt **Membri ai Echipei**. Din cauza dimensiunii proiectului și a numărului mare de proiecte care se derulează simultan, accesul este permis **Doar Utilizatorilor Înregistrați (Registered Users Only)**. Membrii echipei lucrează în ArchiCAD ca utilizatori individuali, folosind numai comenzile **Teamwork > Send & Receive Changes** și **Receive Changes**. Toate acțiunile de extremă importanță cum ar fi Autentificarea (Sign In) sau Deconectarea (Sign Out) sunt efectuate de Administrator sau cu ajutorul acestuia. De aceea, Membrii Echipei li se alocă parole pe care aceștia trebuie să le folosească.

*Pentru informații suplimentare, consultați Project Sharing Setup în ArchiCAD Help.*

## Autentificarea

În cazul unei firme mari și a unei echipe cu mulți membri, coordonarea procesului de Autentificare poate fi dificilă și expusă riscului de apariție a erorilor. Nu numai că Membrii Echipei trebuie să selecteze layer-ele, etajele, secțiunile/elevațiile și spațiile de lucru corespunzătoare, ci trebuie și să facă acest lucru la momentul potrivit. În plus, Administratorul și Șeful de Echipă trebuie să țină evidența alocării spațiilor de lucru deoarece lor le revine întreaga responsabilitate pentru proiect.

Cea mai bună soluție pentru evitarea conflictelor este ca Administratorul și Șeful de Echipă să se ocupe de autentificarea tuturor Membrii Echipei. După pregătirea fișierului Proiectului, Șeful de Echipă îl copiază pe computerul Administratorului, împreună cu lista de arhitecți și proiectanți pe care dorește să îi implice în proiect. Administratorul împarte proiectul folosind

opțiunea de acces **Registered Members Only** și se autentifică folosind numele fiecărui utilizator, în ordinea corespunzătoare spațiilor de lucru. După fiecare Autentificare, Administratorul salvează un Desen-copie local (sau Arhiva Desenului-copie) pe computerul utilizatorului și le comunică membrilor echipei parolele pe care trebuie să le folosească.

În cazul proiectelor mari, împărțirea proiectului pe mai multe niveluri este aproape inevitabilă. Aceasta înseamnă că după ce Șeful de Echipă a finalizat pregătirea fișierului, Administratorul împarte proiectul și realizează autentificarea câtorva membri din conducerea firmei. Aceștia se ocupă de partea de proiectare până în punctul în care este necesar să intervină și alți colegi. În acest moment, aceștia trebuie să se deconecteze, iar Administratorul trebuie să efectueze o nouă sesiune de Autentificare. Procesul este repetat de câte ori este necesar, până în momentul în care echipa de proiect este completă. Este recomandabil ca la fiecare nivel de punere în comun a proiectului, Șeful de Echipă să facă o verificare completă a procesului de proiectare. În acest mod, se exercită un control superior asupra întregului proces de proiectare.

În cazul în care sunt necesare corecții, rezervarea spațiilor de lucru poate suferi oricând modificări, prin deconectare și reautentificare, însoțită de modificarea parametrilor spațiului de lucru.

## Rețeaua

Administratorul are sarcina de a selecta computerul pe care să se instaleze Proiectul de Echipă, Bibliotecile și copiile de siguranță. Proiectul de Echipă poate fi pregătit și pus în comun pe orice computer, apoi salvat pe acest computer (de obicei, un server). Pentru asigurarea integrității, se recomandă ca toate Desenele-copie (pe care lucrează utilizatorii autentificați) să fie salvate pe server, într-un director separat, după finalizarea unor anumite etape de proiectare. Astfel, se poate recrea un „istoric” al procesului de proiectare, care poate facilita corectarea eventualelor erori. Computerul selectat este utilizat numai pentru stocarea fișierului Proiectului de Echipă, astfel încât nu este necesară instalarea ArchiCAD pe acesta. Serverul trebuie să poată fi accesat în permanență de pe toate computerele pe care lucrează echipa (sau chiar de pe toate computerele din firmă).

## Biblioteci și Șabloane

Biblioteca Echipei trebuie amplasată lângă Proiectul de Echipă, pe computerul principal. Firmele mari de arhitectură și de construcții folosesc adesea elemente tipice pentru majoritatea clădirilor pe care le proiectează (pereți cortină, învelitori, goluri, etc.). În plus, firmele tind către o anumită specializare, ceea ce înseamnă că aceleași probleme tind să apară, pentru care există, în general, aceleași soluții. Elementele utilizate des trebuie stocate în biblioteci personalizate, pe server, într-o locație unde pot fi create Biblioteci Satelit.

Rețeaua este probabil suficient de rapidă pentru a putea fi utilizată simultan de toți membrii echipei, astfel încât se poate folosi o Bibliotecă Centrală. Cu toate acestea, este necesar să se configureze privilegiile de acces pentru a se evita ștergerea sau modificarea componentelor de bibliotecă.

Parametrii principali (preferințele) folosiți în cadrul proiectelor asemănătoare, sunt de obicei, identici (materialele, layer-ele și combinațiile de layer-e, setările pentru cote, mărcile zonelor, categoriile de zone etc.). Pentru aceste proiecte, Managerul CAD sau Șeful de Echipă pot crea fișiere preconfigurate, dar goale și salva sub denumiri sugestive (de exemplu, Comercial, Birou, Spital, etc.). Aceste fișiere sunt denumite Proiecte Șablon (Project Templates) La pregătirea unui Proiect de Echipă, Managerul CAD sau Șeful de Echipă poate să deschidă un astfel de fișier Șablon și să-l salveze, folosind denumirea proiectului respectiv. Utilizarea de Șabloane reduce în mod semnificativ riscul de apariție a greșelilor.

## Modulele cu Conexiune de tip

Modulele sunt utile în cazul proiectelor foarte mari. Proiectele pot fi împărțite pe module, de exemplu pe aripi sau pe etape de proiectare. Fiecare modul este considerat un Proiect de Echipă la care se lucrează în comun. Șeful de Echipă răspunde de gestionarea proiectului central și de împărțirea modulelor.

*Pentru informații suplimentare, consultați Modulele cu Conexiune de tip Hotlink și modul Teamwork pe pagina 582.*

## Terți

Și partenerii consultanți sunt, de obicei, firme mari, care lucrează cu sisteme CAD. ArchiCAD poate citi și crea perfect fișiere DXF și DWG, acestea fiind formatele CAD cele mai utilizate. Presupunând că aplicația utilizată de consultant permite de asemenea, citirea/crearea de fișiere DXF sau DWG, lucrările acestora pot fi încorporate în proiectul de echipă. În plus, ArchiCAD poate interpreta fișierele XREF din AutoCAD, ceea ce înseamnă că în cazul în care personalul consultantului este organizat într-un grup de lucru, fișierul de referință creat de aceștia poate fi citit în ArchiCAD, fără a fi afectată conexiunea.

În timpul sesiunii de Autentificare, autentificați-vă în locul partenerilor consultanți (folosind numele acestora sau un nume fictiv) și rezervați layer-ele necesare. Salvați un Desen-copie din care pot fi salvate fișierele DXF/DWG pe care le va utiliza consultantul. Modificările făcute de acesta pot fi integrate sau copiate în fișier, apoi comunicate celorlalți cu ajutorul comenzii **Teamwork > Send & Receive Changes**.

# Modulele cu Conexiune de tip Hotlink

## Despre Modulele cu Conexiune de tip Hotlink


Modulele cu Conexiune de tip Hotlink vă permit să inserați conținutul fișierelor ArchiCAD externe (sursă) în Proiectul deschis curent (gazdă).

O conexiune de tip **Hotlink** este un indicator logic, care indică un fișier sursă extern.




Un **Modul** este un set de elemente de construcție amplasat în Planul de Nivel cu ajutorul unei conexiuni de tip Hotlink.

Modulele cu conexiune de tip Hotlink pot fi utilizate, de exemplu, pentru gestionarea structurilor repetitive ale unor clădiri, cum ar fi hotelurile sau clădirile de birouri, care au un număr mare de încăperi identice: În cazul în care încăperile sunt amplasate ca fișiere modul cu conexiune de tip hotlink, puteți modifica toate încăperile deodată, prin simpla actualizare a fișierului sursă al modulului. Mai mult, aceleași structuri pot fi utilizate în mai multe proiecte. Utilizarea modulelor reprezintă și o bună soluție de împărțire a proiectelor mari în fișiere mai mici și mai ușor de gestionat.




- Fișierul sursă al unui Modul poate fi un Proiect Individual (Solo Project), un Proiect de Echipă (Team Project) sau un fișier de tip Modul din ArchiCAD 12. Dacă doriți să utilizați un fișier creat cu o versiune mai veche a programului ca sursă




cu conexiune de tip hotlink, este necesar să deschideți mai întâi fișierul sursă și să îl salvați în ArchiCAD 12.

*Pentru informații suplimentare privind conversia conexiunilor de tip hotlink moștenite, consultați Migration Guide for ArchiCAD 12 din broșura Getting Started.*

- Fișierul gazdă poate conține un număr nelimitat de conexiuni de tip Hotlink.
- Conținutul Modulelor poate fi actualizat în cazul în care fișierul sursă se modifică.
- Elementele unui modul de tip hotlink sunt incluse în Proiectul gazdă, ceea ce înseamnă că și în cazul în care fișierul sursă nu este disponibil, Modulul este încă prezent și vizibil, dar nu poate fi actualizat în lipsa fișierului sursă.
- Elementele care aparțin Modulului selectat au punctele sensibile marcate cu pătrate goale. Dacă sunt selectate mai multe Module, punctele de selecție ale acestora vor avea diverse culori pentru a putea fi distinse mai ușor.




- Pot fi amplasate mai multe variante ale aceluiași Hotlink, fiecare constituind un Modul separat. Parametrii de amplasare a fiecărei variante pot diferi chiar dacă utilizează același Hotlink.
- Modulul nu poate fi editat decât ca unitate independentă (la fel ca Grupurile sau Componentele de Bibliotecă). Acestea nu pot fi de-Grupate, iar elementele lor nu pot fi editate, atâta vreme cât fac parte dintr-un Modul amplasat.
- Puteți utiliza comanda **Find & Select** pentru a localiza elementele Modulului în funcție de Hotlink.



Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Găsirea și Selectarea Elementelor pe Criterii pe pagina 98.

- Gestiunea unei conexiuni de tip Hotlink (modificarea, actualizarea, întreruperea, ștergerea), va afecta toate Modulele amplasate.

Change in module



Există o diferență între Modulele „amplasate” în Proiect și „fișierele de tip Modul”.

Modulele amplasate în Proiecte sunt seturi de elemente provenind din Proiecte Individuale, Proiecte de Echipă sau din fișiere de tip Modul.

Fișierele de tip Modul sunt un tip simplificat de fișiere ArchiCAD (cu extensia .mod). Acestea nu conțin date legate de Secțiuni/Elevații/Elevații Interioare sau de Documentul 3D, Biblioteci active sau informații cu privire la preferințe, ci numai

caracteristici utilizate de propriile elemente. Fișierele de tip Modul pot fi amplasate ca Module sau integrate în proiect cu ajutorul comenzii **File > File Special > Merge**. Elementele integrate nu pot fi actualizate din fișierul sursă.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Îmbinarea de Fișiere pe pagina 20.

## Interpretarea Datelor din Fișierul Sursă

Modulele cu conexiune de tip Hotlink reprezintă strict o formă de comunicare între Planurile de Nivel, ceea ce înseamnă că numai elementele care apar în Planul de Nivel al fișierului sursă vor apărea în fișierul gazdă.

- Elementele din fișierul sursă își mențin elevațiile dependente de etaj.
- La amplasarea Modulului, *nu se ține cont* de indicatorii Secțiunii/Elevației/Elevației Interioare, de conținutul ferestrei de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară și Document 3D, cât și de Camerele de Filmat de orice tip.
- Componentele de Bibliotecă:** La amplasarea unui Modul nu este importată nicio Componentă de Bibliotecă la care acesta face referință. Asigurați-vă că toate Componentele de Bibliotecă utilizate de sursă sunt disponibile și pentru gazdă, utilizând aceleași Biblioteci și pentru sursă și pentru gazdă, activând Bibliotecile sursei în fișierul gazdă sau creând în Bibliotecile gazdei un alias/shortcut către Bibliotecile sursei.
- Etajele:** Când creați un Modul care conține elemente amplasate multi-etaj sau care include mai multe etaje, aveți posibilitatea de a include toate etajele sau etajele selectate ca parte a modulului.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Module care Includ Etaje Multiple pe pagina 574.


- Culorile Stilurilor:** Setările din Proiectul curent vor fi aplicate și Modulului.
- Materialele, Tipurile de Linii, Tipurile de Hașuri și Composite:** Dacă elementele Modulului cu conexiune de tip Hotlink utilizează caracteristici care au aceleași denumiri ca

cele din Proiectul curent, atunci vor utiliza caracteristicile din fișierul gazdă. Dacă nu există materiale, tipuri de linii, tipuri de hașuri sau compozite, fișierului gazdă i se vor adăuga noi caracteristici. Cu toate acestea, în momentul în care o caracteristică este încorporată în fișierul gazdă, ea nu va mai fi actualizată, chiar dacă în fișierul Modulului cu conexiune de tip Hotlink, aceeași caracteristică este actualizată.

**Notă:** Caracteristicile importante cu Modulele cu conexiune de tip Hotlink vor deveni elemente permanente ale proiectului, adică nu vor fi îndepărtate în momentul ștergerii conexiunilor de tip Hotlink sau a Modulelor.

## Conexiunile de tip Hotlink Moștenite din Versiuni ArchiCAD mai Vechi

La deschiderea unui proiect care conține module cu conexiuni de tip hotlink din fișiere sursă create cu versiuni ArchiCAD mai vechi, programul va genera un mesaj de avertizare cu privire la moștenirea acestora, în care va furniza și instrucțiuni referitoare la actualizarea modulelor în ArchiCAD 12:



Pentru informații suplimentare privind conversia conexiunilor de tip hotlink, consultați Migration Guide for ArchiCAD 12 din broșura Getting Started.

## Crearea unui Modul

Un modul poate fi creat în două moduri: salvarea unui fișier de tip modul și salvarea elementelor selectate sub forma unui modul.

### Salvarea unui Fișier ca Modul

În Planul de Nivel, creați setul de elemente pe care doriți să le utilizați ca modul.

Utilizați comanda **File > Save As**, și selectați formatul de fișier .mod.

**Notă:** În cazul în care creați un modul care include mai multe etaje, puteți configura intervalul de etaje incluse în fișier.


*Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Module care Includ Etaje Multiple pe pagina 574.*

Dați clic pe OK pentru a crea modulul și închideți fereastra de dialog. Apoi puteți amplasa modulul în proiect.

*Consultați secțiunea Amplasarea unui Modul pe pagina 573.*

### Salvarea ca Modul a Elementelor Selectate

- 1) Desenați câteva elemente în Planul de Nivel și selectați-le. Puteți selecta elemente de pe mai multe etaje cu ajutorul opțiunii corespunzătoare a instrumentului Marcaj.
- 2) Accesați **File > External Content > Save Selection as Module**. Va apărea o fereastră de dialog a directorului și vi se va cere să salvați elementele selectate ca fișier modul.



- Dacă bifați **Replace selection with this hotlinked module file**, puteți înlocui imediat elementele selectate cu fișierul modulului.
- Dacă ați selectat anumite elemente și le-ați copiat în clipboard, puteți salva un modul care va include numai elementele respective: Utilizați **File > Save As**, apoi selectați formatul de fișier **Module File from Clipboard**.


**Notă:** Dacă selecția conține elemente care nu pot fi modificate (de exemplu, sunt blocate, amplasate pe un layer blocat sau rezervate de un alt Membru al Echipei), va fi generat un mesaj de avertizare. Apoi veți avea posibilitatea să alegeți între crearea unui modul care să conțină numai elementele editabile și anularea operațiunii.

Caseta **Apply offset/rotation of most recently broken hotlinked module** (Aplică decalare/rotație modulului hotlink cel mai curând deconectat) este disponibilă în fereastra de dialog numai dacă a fost întreruptă conexiunea de tip hotlink a unui modul; în caz contrar rămâne gri (dezactivată).

Consultați secțiunea *Aplicarea unui Decalaj și a unei Rotații Modulului Editat* pe pagina 576.

## Amplasarea unui Modul

Pentru a amplasa un modul, selectați **File > External Content > Place Hotlinked Module**. Fereastra de dialog vă permite să selectați o conexiune de tip hotlink și să editați setările sale de amplasare (de exemplu, layer-ul, orientarea, efectul de oglindire, elevația), apoi să amplasați modulul.




Pentru informații suplimentare, consultați *Place Module Dialog Box* in *ArchiCAD Help*.

Comenzile din această fereastră de dialog sunt valabile pentru conexiunea de tip Hotlink selectată curent, conform informațiilor afișate în câmpul „Hotlinked to” din partea de jos a ferestrei de dialog. Pentru a selecta o altă conexiune, dați clic pe butonul **Choose Hotlink** pentru a deschide fereastra de dialog corespunzătoare.


Pentru informații suplimentare, consultați *Choose Hotlink* in *ArchiCAD Help*.

În cazul în care conexiunea de tip Hotlink nu mai există, dați clic pe butonul **New Hotlink** pentru a adăuga un nou fișier în listă.



Va apărea o fereastră de dialog de tip director. Selectați fișierul pe care doriți să îl utilizați ca hotlink, apoi dați clic pe **Place Module** pentru a amplasa modulul în proiect.


În cazul în care fișierul sursă al conexiunii de tip hotlink a fost creat într-o versiune mai veche a ArchiCAD, vi se va cere să deschideți și să salvați fișierul respectiv în ArchiCAD 12, înainte de a-l utiliza ca sursă pentru hotlink.



Modulele sunt amplasate grupat. Nu pot fi de-grupate, iar elementele lor nu pot fi editate individual.

### Layer-ul Principal al Modulului

Întregul modul este amplasat pe Layer-ul Principal (Master Layer), pe care îl puteți bifa sau modifica în fereastra de dialog Place Module sau Module Settings.



Elementele modulului își păstrează alocarea pe layer-e, fiind amplasate pe layer-ele corespunzătoare din Proiectul curent, dacă layer-ele cu denumirile respective există. Dacă este necesar, vor fi create noi layer-e.

Layer-ul Principal controlează opțiunile de vizibilitate și blocare ale modulului, ca unitate. Layer-ul Principal este un layer obișnuit din fișierul gazdă, putând include orice alte elemente.

- Diferitele variante ale aceluiași modul pot fi repartizate pe Layer-e Principale diferite.
- Layer-ele specifice elementelor controlează opțiunile legate de vizibilitatea elementelor în modul.

- Blocarea unui Layer Principal are prioritate față de comenzile **Delete** și **Break Hotlink** din fereastra de dialog Hotlink Manager. Aceste comenzi pot fi executate numai pentru modulele al căror Layer Principal nu este blocat.

*Pentru informații suplimentare, consultați Hotlink Manager Dialog Box in ArchiCAD Help.*

- Combinațiile de Layer-e din fișierul sursă nu sunt importate odată cu modulele.

**Notă:** Pentru a obține rezultate optime, utilizați aceeași structură a layer-elor atât în fișierul sursă, cât și în fișierul gazdă.

### Editarea Parametrilor unui Modul Amplasat

Pentru a edita parametrii de amplasare ai unui modul amplasat, selectați-l, apoi utilizați **File > External Content > Hotlinked Module Settings**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Module Settings in ArchiCAD Help.*


## Module care Includ Etaje Multiple

La salvarea unui fișier de proiect ca fișier modul, în cazul în care în proiect există elemente care includ mai multe etaje sau dacă proiectul conține mai multe etaje, ArchiCAD va salva automat toate etajele ca parte a modulului.

### Salvarea unor Anumite Etaje în Modul

Ca alternativă, puteți salva în modul numai anumite etaje: Când salvați modulul cu ajutorul comenzii **File > Save As**, dați clic pe butonul **Options** din fereastra de dialog Save As pentru afișarea opțiunilor de salvare **Save Options**.


Opțiunea standard este All Stories (Toate Etajele), dar puteți selecta numai Etajul curent, sau anumite etaje dintr-un interval, în vederea includerii în fișierul modulului.



Toate elemente care fac parte din acest interval vor fi incluse în modul.

Pentru a amplasa pentru prima dată un modul care include mai multe etaje, utilizați fereastra de dialog **Place Module**. (File > External Content > Place Hotlinked Module), apoi dați clic pe **New Hotlink** pentru a adăuga conexiunea de tip hotlink a modulului multi-etaj în lista conexiunilor de tip hotlink disponibile.

În momentul amplasării acestui modul, apare fereastra de dialog „Match Stories”.





Introduceți numărul etajului pe care doriți să-l amplasați la etajul curent din proiectul gazdă. Celelalte etaje vor fi amplasate în funcție de acesta (adică deasupra și dedesubtul etajului selectat).

**Notă:** În cazul în care încercați să amplasați un modul multi-etaj într-un proiect care conține mai puține etaje decât modulul, se va afișa un mesaj de avertizare. Etajele din modul care „nu se potrivesc” în proiectul gazdă, nu vor fi amplasate.

### Amplasarea unui Singur Etaj dintr-un Modul Multi-Etaj

Dacă doriți, puteți amplasa un singur etaj dintr-un modul care include mai multe etaje:

După selectarea denumirii fișierului modulului din fereastra de dialog a directorului New Hotlink, puteți opta pentru amplasarea doar a unui singur etaj: bifați **Open in single story mode**, apoi selectați un singur etaj din modulul salvat (inclusiv toate elementele care apar parțial sau în totalitate la etajul respectiv) din fereastra de dialog **Choose Story**.



## Editarea Conținutului unui Modul

În continuare sunt prezentate două fluxuri de lucru pentru editarea modulelor:

### Editarea Sursei Conexiunii de tip Hotlink în programul ArchiCAD, Deschis Separat

Opțiunea cea mai simplă pentru a edita elementele tuturor variantelor unui modul amplasat este editarea fișierului Sursă al conexiunii de tip Hotlink.

În Hotlink Manager (File > External Content > Hotlink Manager), selectați fișierul sursă dorit din listă. Apoi dați clic pe „Open in Separate ArchiCAD.”

Pe computerul dvs. se deschide, separat, fișierul sursă în ArchiCAD. Editați fișierul după necesități, apoi salvați-l.

**Sugestie:** Dacă doriți să vedeți modulul amplasat în Planul de Nivel, în timp ce editați sursa în celălalt ArchiCAD, utilizați funcția „Trace”: Salvați Planul de Nivel (în primul ArchiCAD) ca vedere și amplasați vederea într-o Planșă. În cel de al doilea ArchiCAD, utilizați funcția Organizer pentru a accesa primul



ArchiCAD și a copia Planșa în al doilea ArchiCAD. Selectați această Planșă în structura arborescentă al celui de-al doilea ArchiCAD și selectați „Show as Trace” din meniul contextual.

Reveniți la primul proiect (gază). Accesați File > External Content > Hotlink Manager. În lista Surselor conexiunilor Hotlink, observați că în dreptul Stării Sursei conexiunii de tip Hotlink a modulului este indicat **Modified (Modificat)**. (Dacă este necesar, dați clic pe **Refresh Status (Actualizați Starea)** pentru a apărea cel mai nou mesaj de stare.)

Dați clic pe **Update** pentru a actualiza conexiunea de tip hotlink. Această operațiune este efectuată după ce dați clic pe OK pentru a închide fereastra de dialog Hotlink Manager.


## Editarea Modulului: Întreruperea Conexiunii, Editarea Elementelor, Înlocuirea Conexiunii

O altă posibilitate de editare a unui modul este de a întrerupe conexiunea de tip hotlink, de a edita modulul și de a înlocui vechea conexiune a modulului nou editat.

- 1) Selectați modulul pe care doriți să-l editați în Planul de Nivel.
- 2) Selectați File > External Content > Hotlinked Module Settings.

*Pentru informații suplimentare, consultați Module Settings in ArchiCAD Help.*

- 3) Bifați caseta Break Hotlink of Selected Modules (Întreruperea conexiunii de tip Hotlink a Modulului Selectate) și dați clic pe OK pentru a închide fereastra de dialog.




- 4) Editați elementele după necesități. (Utilizați Edit > Grouping > Suspend Groups pentru a activa editarea.)
- 5) Selectați elementele din nou și accesați File > External Content > Save Selection as Module.
- 6) Alocați noului fișier al modulului o denumire unică.  
**Notă:** Dacă selectați vechea denumire a fișierului modulului, veți suprascrie vechiul fișier sursă și toate variantele amplasate ale modulului, nu numai modulul selectat.
- 7) Dați clic pe Save. Noul modul cu conexiune Hotlink este amplasat.

### Aplicarea unui Decalaj și a unei Rotații Modulului Editat


Dacă au fost amplasate mai multe variante ale unui modul, folosind setări diferite pentru distanță și rotație și doriți să editați fișierul sursă, după ce ați întrerupt conexiunea, are loc o relocare în momentul salvării fișierului sursă modificat.





Pentru a remedia această situație:

Efectuați operațiunile prezentate mai sus pentru a întrerupe conexiunea și a o edita.




La salvarea selecției editate ca modul, în fereastra de dialog Save Selection as Module (punctul 5 de mai sus):

Bifați ambele casete **Replace selection with this hotlinked module file** (**Înlocuiește selecția cu acest fișier modul hotlink**) și

**Apply offset/rotation of most recently broken hotlinked module** (**Aplică decalare/rotație modulului hotlink cel mai curând deconectat**). Dați clic pe butonul Save.

Variantele amplasate ale modulului își păstrează locațiile.



## Gestiunea Conexiunilor de tip


Utilizați funcția Hotlink Manager (**File > External Content > Hotlink Manager**) pentru a avea o viziune de ansamblu cu privire la modulele din proiect și pentru a le gestiona.

*Pentru informații cu privire la fiecare comandă, consultați Hotlink Manager Dialog Box in ArchiCAD Help.*

În lista „Hotlinked Modules” (din partea de sus a ferestrei de dialog) este afișată o structură ierarhică a *modulelor* cu conexiuni de tip hotlink din proiect. Fiecare dintre modulele din listă reprezintă o „felie” verticală (adică unul sau mai multe etaje) din fișierul sursă.

Lista este organizată ierarhic, modulele incluse fiind indicate la un nivel inferior în structura arborescentă.

În imaginea următoare sunt prezentate trei module conținând un singur etaj, amplasate în baza fișierului sursă A.pln și un modul care conține mai multe etaje (din fișierul sursă B.pln), care conține și modulul inclus C.mod.



Selectați oricare modul din listă pentru a vizualiza tipul conexiunii de tip hotlink (unul sau mai multe etaje), denumirile și numerele etajelor pe care le conține și numărul de variante ale modulului amplasate în proiect. Dacă țineți cursorul deasupra unui hotlink se afișează o etichetă cu informații referitoare la locația modulului în fișierul gazdă.

Observați că la selectarea unui modul din listă, în lista „Hotlink Sources” din partea de jos a ferestrei de dialog, este evidențiată și denumirea fișierului sursă.


Lista „Hotlink Sources” conține *fișierele* sursă ale modulelor cu conexiuni de tip hotlink, fiind indicată și starea fiecăruia din aceste fișiere.

Utilizați butoanele din partea dreaptă a listei Hotlink Modules și lista Hotlink Sources pentru a gestiona modulele, conexiunile și fișierele sursă ale acestora.

## Module Include

Este posibil să aveți mai multe niveluri de module cu conexiuni de tip hotlink incluse unul în celălalt. Modulele incluse sunt afișate în lista din Hotlink Manager, în funcție de locul ocupat în ierarhie.

Dacă nu doriți să preluați elemente din modulele incluse în proiect, puteți opta pentru ignorarea modulelor incluse prin bifarea casetei corespunzătoare din fereastra de dialog **Hotlink Manager**.




În acest caz, elementele provenind din modulele incluse nu vor apărea în variantele care apar în Planul de Nivel (dar vor continua, bineînțeles să existe în fișierul sursă).

Dacă selectați un astfel de modul inclus din Lista de Module cu conexiune Hotlink, nu puteți modifica sau întrerupe hotlink-ul (comenzile și denumirea modulului sunt afișate în culoarea gri, fiind dezactivate), dar îl puteți salva ca fișier nou.

De asemenea, puteți deschide sau actualiza fișierul sursă al conexiunii de tip hotlink, efectuând o singură operațiune, dând clic pe butonul Update din secțiunea „Hotlink Sources”. Cu toate acestea, comanda Relink (refacerea conexiunii) este disponibilă

numai pentru fișierele sursă ale modulelor din partea superioară a ierarhiei, nu și pentru modulele incluse.



Dacă două fișiere fac referință unul la celălalt (de exemplu, fiecare conține una din aripile unei clădiri cu două aripi), caseta de validare **Skip Nested Modules** din fereastra de dialog **Hotlink Manager** este bifată automat, pentru a se evita dublarea elementelor.

De asemenea, este posibilă și crearea unei conexiuni de tip hotlink între unul și același fișier. Și în acest caz, caseta de validare **Skip Nested Modules** este bifată.

**Notă:** Deoarece ca urmare a folosirii acestei metode toate celelalte module incluse vor fi ignorate, utilizați-o numai pentru fișierele care nu conțin un alt modul inclus.

## Ștergerea modulelor din Planul de Nivel

Pentru a șterge un modul din Planul de Nivel, selectați-l și apăsați Backspace sau Delete. (Pentru a-l selecta, opțiunea Suspend Group trebuie dezactivată; adică modulul trebuie să se afle în starea „grupat”). Toate elementele care formează modulul vor fi șterse din Proiect.

Dacă doriți să ștergeți toate variantele aceluiași Modul cu conexiune Hotlink, accesați fereastra de dialog **Hotlink Manager** selectați denumirea conexiunii de tip Hotlink și dați clic pe butonul **Delete**.

## Întreruperea Conexiunilor de tip Hotlink

Pentru a întrerupe conexiunile de tip Hotlink și pentru a păstra elementele din *TOATE variantele* ale unui sau mai multor module, selectați modulul din lista Hotlinked Modules din fereastra de dialog Hotlink Manager (File > External Content > Hotlink Manager). Apoi dați clic pe butonul **Break Hotlink**. Rezultatul: elementele incluse în modul devin elemente ArchiCAD obișnuite și editabile, care nu mai fac parte din modul și nu mai au nicio conexiune cu un fișier sursă.

Pentru a întrerupe conexiunea *unei singure variante* a unui modul, selectați modulul și utilizați comanda **Break Hotlink of Selected Module** din File > External Content > Hotlinked Module Settings.

După întreruperea hotlink-ului, elementele amplasate pot fi editate.


*Consultați Editarea Modulului: Întreruperea Conexiunii, Editarea Elementelor, Înlocuirea Conexiunii pe pagina 576.*

După ce întrerupeți conexiunea de tip Hotlink a unui Modul amplasat, elementele vor fi grupate automat. Cu toate acestea, restricțiile referitoare la grupare rămân valabile (de exemplu, Șirurile de Cote nu sunt incluse în grup).

## Actualizarea Conexiunilor de tip Hotlink

Dacă este modificat fișierul sursă al unui modul cu conexiune de tip hotlink, varianta amplasată a modulului va fi actualizată numai dacă utilizați comanda **Update** din Hotlink Manager. (File > External Content > Hotlink Manager.) În lista Hotlink Sources


puteți vedea care fișiere sursă au fost Modificate („Modified”) și astfel nu au fost actualizate. Selectați fișierul și apăsați **Update**.



După ce apăsați pe OK pentru a închide fereastra de dialog, variantele modulului create pe baza fișierului sursă vor fi actualizate în proiect.

Dacă dați clic pe comenzile Update, Relink sau Relocate pentru fișierele Hotlink Sursă selectate, aceste acțiuni apar în coloana stării fișierului, fiind precedate de un triunghi galben (ceea ce înseamnă că încă puteți încă anula operațiunea). Aceste operațiuni nu sunt efectuate înainte de a apăsa pe OK și a închide fereastra de dialog Hotlink Manager.

**Avertisment:** Dacă efectuați aceste operațiuni, toată lista de opțiuni de Anulare (Undo) aferentă proiectului dvs. ArchiCAD va fi ștersă!



La lipirea sau integrarea datelor care conțin module amplasate, într-un fișier care conține variante ale aceleiași conexiuni de tip Hotlink, dar cu actualizări diferite, va fi utilizat întotdeauna conținutul cel mai recent al modulului, forțându-se astfel actualizarea variantelor mai vechi.

**Avertisment:** După efectuarea acestei operațiuni, conexiunea Hotlink poate să rămână încă neactualizată.

Pentru a configura preferințele de actualizare la deschiderea unui fișier care conține conexiuni de tip hotlink, accesați **Options > Work Environment > Data Safety > Hotlink Update**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Hotlink Update in ArchiCAD Help.*

## Refacerea Conexiunilor de tip Hotlink care Lipsesc

Elementele care formează modulul sunt elemente reale și nu doar referințe către elemente. Acest lucru înseamnă că atunci când salvați un fișier de Proiect care conține modulul cu conexiune de tip hotlink, toate datele de care aveți nevoie sunt salvate, chiar dacă fișierele sursă nu mai sunt disponibile. Puteți lucra cu un fișier de Proiect care conține module ale căror surse nu sunt disponibile, la fel cum ați lucra cu orice alte module, cu excepția faptului că actualizarea nu este posibilă.


Pentru a recrea o conexiune de tip Hotlink a unui modul a cărei sursă s-a pierdut sau nu mai este disponibilă:

- 1) Selectați **File > External Content > Hotlink Manager**.
- 2) În lista de Module cu conexiune de tip Hotlink (Hotlinked Modules), selectați denumirea conexiunii pentru care este necesar un nou fișier sursă.
- 3) Dați clic pe butonul Save as file... și denumiți fișierul nou creat (va fi un fișier de tip modul cu extensia .mod).

Pentru a redefini locația Sursei unui Hotlink, care apare ca fiind lipsă („Missing”) în Hotlink Manager:

Dați clic pe **Relink** și utilizați fereastra de dialog a directorului „New Hotlink” care apare, pentru a introduce locația Sursei conexiunii Hotlink (care lipsește probabil pentru că a fost mutată la

o nouă locație). Atâta timp cât Sursa conexiunii de tip Hotlink lipsește, ArchiCAD nu poate actualiza variantele sale de modul.




**Notă:** Refacerea conexiunilor este posibilă doar pentru fișierele sursă ale modulelor cu conexiuni de tip hotlink din partea superioară a ierarhiei; nu puteți reface conexiunea pentru fișierele sursă ale modulelor incluse. Dacă sursa unui hotlink inclus este indicată ca fiind lipsă („Missing”), deschideți fișierul în care se află modulul inclus și refaceți conexiunea cu fișierul sursă.

## Înlocuirea Conexiunilor de tip Hotlink

Pentru a înlocui un modul cu conexiune de tip hotlink cu un alt modul de acest tip, selectați modulul din lista Hotlinked Modules din partea de sus din Hotlink Manager și selectați **Change Hotlink**. În fereastra de dialog care apare, selectați un alt modul cu conexiune de tip hotlink din proiect sau dați clic pe New Hotlink pentru a crea unul nou.

De asemenea, puteți înlocui un fișier Hotlink Sursă cu un altul: în lista Hotlink Sources din Hotlink Manager, selectați fișierul sursă pe care doriți să-l înlocuiți și dați clic pe **Relink (Re-conectează)**. Toate variantele modulelor bazate pe sursa inițială vor fi acum înlocuite de module bazate pe noua sursă pe care ați conectat-o acum.

Dacă noul fișier are o nouă structură a etajelor față de fișierul gazdă, veți fi avertizat că anumite cote se pot pierde în cazul în care continuați procesul de refacere a conexiunii:



Puteți înlocui mai multe fișiere sursă cu un set diferit de fișiere sursă dacă noile fișiere se află în același director: Selectați fișierele din Hotlink Manager, apoi dați clic pe **Relocate**. În fereastra de dialog a directorului, definiți locația fișierului care conține noile fișiere sursă.

Comanda Relocate este disponibilă numai dacă ați selectat mai multe fișiere Hotlink Sursă.

## Module: Aspecte privind Compatibilitatea multi-Platformă

Fișierele gazdă amplasate pe computere care utilizează fie sistemul de operare MacOS fie Windows sunt compatibile cu modulele create pe cealaltă platformă.

Cu toate acestea, dacă mutați fișierul gazdă pe cealaltă platformă, este necesar să selectați manual fișierul corespunzător pentru fiecare conexiune de tip hotlink, dând clic pe butonul **Change Hotlink** din **Hotlink Manager**. (File > External Content > Hotlink Manager). După aceea, în fișierul gazdă vor fi stocate denumirile căilor pentru hotlink-uri, conform standardelor ambelor platforme. Dacă modificați apoi fișierul indicat de conexiunea de tip Hotlink

pentru a indica un alt fișier, denumirea căii pentru cealaltă platformă va fi șters.

*Pentru informații suplimentare, consultați Hotlink Manager Dialog Box in ArchiCAD Help.*

**Notă:** Există o excepție de la această regulă. Dacă fișierul are aceeași denumire ca și fișierul indicat anterior de conexiunea de tip Hotlink, denumirea căii pentru cealaltă platformă va fi păstrată.

Deși puteți utiliza Hotlink-uri cu aceleași denumiri de fișiere, dar amplasate într-o locație diferită atâta vreme cât lucrați în sistemele de operare Macintosh sau Windows, dacă mutați fișierul pe cealaltă platformă, denumirile căilor vor fi îmbinate. De aceea, se recomandă utilizarea de denumiri de fișiere diferite pentru module cu conținut diferit, chiar dacă lucrați pe o singură platformă.


## Modulele cu Conexiune de tip Hotlink și modul Teamwork

Utilizarea Modulelor cu Conexiune de tip Hotlink poate fi combinată cu funcția Teamwork în cazul în care mai mulți arhitecți lucrează în cadrul unui proiect de mare complexitate.

*Pentru informații cu privire la rezervarea spațiului de lucru în modul Teamwork, consultați Rezervarea pe pagina 546.*

Modulele pot fi rezervate în funcție de Etaj, Layer și Spațiul de Lucru.

- La rezervarea unui modul în funcție de Layer, trebuie să selectați Layer-ul Principal al modulului și nu layer-ele elementelor care alcătuiesc modulul.
- La rezervarea unui spațiu cu ajutorul unui Marcaj, fiecare modul care are cel puțin un element în interiorul spațiului dvs. de lucru, va fi rezervat în întregime de dvs.



Membrii Echipei pot gestiona variantele modulelor din interiorul propriilor spații de lucru.

- Puteți Șterge și Întrerupe conexiunile de tip Hotlink ale variantelor rezervate de dvs. Rețineți că în fereastra de dialog **Hotlinks** vor apărea toate variantele care au fost modificate, nu numai ale dvs. Dați clic pe **OK** și deschideți din nou fereastra de dialog **Hotlinks** pentru a vedea situația reală.
- Puteți actualiza fiecare variantă a modulelor amplasate, atât cele rezervate de dvs., cât și cele rezervate de alți Membri ai Echipei. Dacă selectați **Teamwork > Send & Receive Changes** sau **Receive Changes**, ArchiCAD va actualiza toate variantele, cu noile versiuni. Rețineți că actualizarea dvs. se va

regăsi în Proiectul de Echipă numai dacă modulul respectiv se află în Spațiul dvs. de Lucru. Dacă nu, toate modificările vor fi anulate dacă selectați **Send & Receive Changes**.

- Puteți modifica Hotlink-urile variantelor dvs. de module plasate. Când selectați **Send & Receive Changes**, veți vedea că variantele dvs. se modifică, în timp ce cele rezervate de alți Membri ai Echipei vor reveni la conexiunea Hotlink inițială (ceea ce va avea ca efect apariția mai multor conexiuni Hotlink).

Notă importantă: Pentru a evita confuziile, se recomandă ca conexiunile Hotlink să fie modificate de către Șeful de Echipă, după autentificarea acestuia cu drepturi Exclusive de Acces.



Dacă acest lucru nu este posibil, toți membrii echipei pot modifica același hotlink, în mod independent unul față de celălalt.

- Dacă selectați comanda **Check and update Hotlinks automatically (Verificați și actualizați automat conexiunile Hotlink)** din opțiunile de actualizare a conexiunilor Hotlink din **Options > Work Environment > Data Safety** aceasta nu este valabilă dacă selectați **Sign In > Sign Out** sau **Send & Receive Changes**. Pe de altă parte, comanda va avea rezultat la deschiderea Desenelor-copie locală.

*Pentru informații suplimentare, consultați Hotlink Update in ArchiCAD Help.*

## Fișierele XREF

Fișierele externe de referință (XREF) sunt similare cu *Modulele cu Conexiune de tip Hotlink*, cu excepția că primele sunt fișiere DXF sau DWG și nu fișiere ArchiCAD.

Referințele externe reprezintă un mod de a economisi spațiul de pe disc și de a evita lucrul în plus. Puteți atașa un fișier DWG sau DXF desenului dvs. pentru a fi încărcat și afișat în Proiect. De exemplu, puteți să selectați toate elementele de desen dintr-un fișier XREF și să le imprimați sau să le plotați. Fișierele XREF sunt utilizate cel mai frecvent pentru desenarea elementelor comune mai multor tipuri de desene dintr-un Proiect (de exemplu, contururile pereților exteriori și interiori). Dacă aveți un fișier care conține astfel de date, îl puteți atașa altor desene care pot utiliza informațiile referitoare la geometrie din fișierul XREF, fără a fi necesar ca fișierul Proiectului să conțină aceste date. De asemenea, dacă sursa datelor din fișierul extern de referință (DWG sau DXF) se modifică, actualizarea se poate realiza imediat astfel încât să se utilizeze datele cele mai recente.

Fișierele XREF pot fi utilizate și în ArchiCAD și în AutoCAD, ambele aplicații putând identifica referințele circulare.

În ArchiCAD, fișierele externe de referință funcționează similar cu modul în care o fac în AutoCAD. Fișierele XREF din ArchiCAD pot afișa elemente 2D din fișierele DWG, dar elementele

tridimensionale din AutoCAD (cum ar fi elementele Solide) nu pot fi vizualizate în fereastra 3D din ArchiCAD.

În ArchiCAD puteți atașa și deconecta fișierele XREF, le puteți încărca și șterge, le puteți conecta fișierului proiectului și puteți vizualiza informațiile aferente acestora. Aceste funcții pot fi accesate în meniul **File** sub comenzile **External Content > XREF Manager** și **Attach XREF**.

*Pentru informații suplimentare accesați fereastra de dialog XREF Management și consultați XREF Management Dialog Box și Attach XREF in ArchiCAD Help.*

Fereastra de dialog XREF Management afișează informații cu privire la fișierele atașate, inclusiv denumirea fișierului de referință (care, de obicei, coincide cu cea a fișierului atașat), starea acestuia (Loaded (Încărcat), Detached (Detașat), Reloaded (Reîncărcat), Unloaded (Neîncărcat) sau Bound (Conectat)), mărimea, tipul (Attach sau Overlay), Data și numărul de variante.


**Notă:** Dacă oricare dintre funcțiile prezentate în acest capitol nu funcționează corespunzător, este posibil ca modulul suplimentar DXF/DWG să lipsească, sau convertorul DXF/DWG să nu fie instalat. Puteți verifica acest lucru cu ușurință, accesând **File > Open** și căutând fișierele corespunzătoare în câmpul the Files of type. Modulul suplimentar care lipsește poate fi încărcat cu ajutorul comenzii Add-On Manager din meniul Options.

## Fișierele XREF și Structura Layer-elor


Când atașați un fișier de referință extern într-un Proiect ArchiCAD, va fi creat un layer pentru acesta. Denumirile layer-elor vor avea următorul format: „DENUMIRE\_XREF | DENUMIRE\_LAYER”.

De exemplu, layer-ul PEN\_56 al unui fișier DWG care a fost atașat în proiect sub denumirea fișierului XREF 3D\_STUFF, va deveni layer-ul 3D\_STUFF|PEN\_56.

În Layer Settings, layer-ele fișierelor XREF atașate sunt listate separat, în partea de jos a listei de layer-e.



Layer-ele proiectelor XREF nu pot fi deblocate, dar puteți opta pentru afișarea sau ascunderea acestora. În momentul îndepărtării unui fișier XREF, apare o fereastră de dialog în care vi se cere să optați pentru păstrarea sau îndepărtarea caracteristicilor fișierului XREF îndepărtat, inclusiv layer-e, tipuri de linii și hașuri.



Dacă nu doriți ca layer-ele XREF să apară în Setările Layer-elor (Layer



Settings), utilizați meniul derulant conținând filtre de afișare, din partea dreaptă sus a ferestrei de dialog și selectați „Hide Xref layers”.

Layer-ele XREF nu sunt disponibile în meniurile derulante de selectare a layer-elor din alte părți ale interfeței utilizator (de exemplu, din ferestrele de dialog ale Setărilor Instrumentelor și din Caseta de Informații (Info Box)). Cu toate acestea, dacă un element XREF este inclus în ultima selecție, layer-ul acestuia apare – doar în scop de informare (cu caractere cursive) – în meniul derulant de selectare a layer-elor.

Dacă nu doriți să importați caracteristicile unui fișier XREF pe care nu le-ați folosit: dați clic pe butonul **Settings** din fereastra de dialog Attach Xref. În fereastra de dialog Settings care apare, bifați caseta Purge all unused Attributes de pe pagina Miscellaneous din Setările Convertorului Selectat.

## Utilizarea Fișierelor XREF în Comunicarea Bidirecțională

Să presupunem că în modul Teamwork vi se alocă o parte dintr-un proiect mai mare, pe care trebuie să lucrați. Primiți întregul proiect (sau partea relevantă pentru dvs.), includeți ce ați lucrat și transmiteți proiectul înapoi. În acest caz, vă recomandăm să utilizați modelul Referinței Externe – XREF (External Reference). Cu ajutorul acestui model puteți vizualiza toate părțile din proiect, dar puteți modifica numai partea alocată dvs.

Modelul XREF are la bază un fișier AutoCAD „principal”, care conține informații generale (de exemplu, un plan de situație al obiectivului).

- Mai întâi, atașați acest fișier „principal” ca XREF planului dvs. ArchiCAD pentru a vedea starea curentă a proiectului.
- Planurile de Detaliu, inclusiv fișierul dvs. sunt adăugate ca fișiere XREF. Faceți modificările necesare în fișierul extern, folosind programul ArchiCAD. Veți putea modifica doar fișierul dvs.

- Între timp, ceilalți membri ai echipei de proiect lucrează pe fișierele lor. Pentru a primi modificările făcute de ceilalți, reîncărcați fișierul „principal”. Fișierul actualizat conține toate modificările efectuate de ceilalți.
- Dacă doriți ca ceilalți să vadă ce ați lucrat, le puteți transmite modificările, exportându-le în format AutoCAD.

**Modelul XREF** păstrează fișierul AutoCAD „principal”: fiecare membru ale echipei lucrează numai pe partea sa din proiect, fără a putea modifica părțile celorlalți, deoarece fișierele externe nu trebuie retransmise la sursele inițiale.

Din cauza diferențelor esențiale dintre ArchiCAD și AutoCAD, schimburile perfecte de date nu sunt posibile. (De exemplu, dacă importați și apoi exportați ceva, poliliniile și structurile se pierd.) Cu toate acestea, în practică, vă puteți baza pe fișierele XREF care nu presupun suprascrierea fișierului original, astfel încât nu este necesar ca schimbul de date să se desfășoare perfect. Dacă folosiți comunicarea bidirecțională, fișierul dvs. nu este suprascris niciodată. Specialistul primește la anumite intervale de timp noi fișiere DXF/DWG care conțin reproduceri imperfecte ale modificărilor sale. Puteți evita aceste imperfecțiuni dacă păstrați modificările primite într-un fișier XREF separat, atașat ca referință externă fișierului pe care îl retransmiteți.

## Schimbul de Date

ArchiCAD vă oferă toate instrumentele necesare pentru a putea colabora cu utilizatori ai altor sisteme CAD și în special cu utilizatori de programe compatibile cu formatul DWG, un format nativ AutoCAD și cu formatele standard DXF, utilizate în domeniu.

Modulul suplimentar DXF/DWG este instalat împreună cu pachetul ArchiCAD, fiind complet integrat în interfața ArchiCAD. Acesta vă permite următoarele:

- Să deschideți desenele AutoCAD ca proiecte ArchiCAD sau Componente de Bibliotecă ArchiCAD.

- Să integrați desenele AutoCAD în fișierul de Proiect ArchiCAD.
- Să amplasați desene AutoCAD ca Desene ArchiCAD în Planșe sau în Vederile Modelului.
- să adăugați desene AutoCAD ca fișiere externe de referință (XREF) în proiectul ArchiCAD.
- să importați blocuri (BLOCKs) din desenele AutoCAD și să creați pe baza acestora Componente de Bibliotecă ArchiCAD în interiorul unei Biblioteci nou create.
- să salvați Planurile de Nivel, Secțiunile/Elevațiile, Desenele de Detaliu și Vederile 3D din ArchiCAD în formate AutoCAD.
- să salvați Planșele ArchiCAD în formate AutoCAD.
- să instalați **Convertoare** pentru a facilita aplicarea unui set personalizat de reguli de conversie elementelor și funcțiilor echivalente fișierelor ArchiCAD și DXF/DWG.

## Deschiderea Fișierelor DWG/DXF

Puteți deschide fișierele DXF și DWG în ArchiCAD, ca Desene sau ca Planșe. Accesați **File > Open** și apoi selectați fișierul de care aveți nevoie în fereastra de dialog a directorului.

Regulile de conversie pentru schimbul de date între ArchiCAD și AutoCAD pot fi stocate într-un fișier denumit Convertor (extensia XML).

Pentru a utiliza convertorul standard, selectați comanda Open, iar fișierul selectat va fi deschis în ArchiCAD. Convertorul standard din ArchiCAD generează rezultate corecte în majoritatea cazurilor.

În același timp, din cauza diferențelor dintre AutoCAD și ArchiCAD, în anumite cazuri, pentru asigurarea unei conversii corecte, sunt necesare configurări personalizate.

Pentru a utiliza un alt convertor sau pentru a face configurările necesare înainte de deschiderea fișierului, selectați Settings pentru a deschide fereastra de dialog **DXF/DWG Translation Setup**.

Puteți accesa această fereastră de dialog:

- când inițiați o operație de transfer al datelor, prin apăsarea butonului Settings din fereastra de dialog a directorului Save, Open sau Merge sau din fereastra Attach XREF, dacă formatul de fișier pentru import/export este DXF/DWG
- direct cu comanda **File > File Special > DXF-DWG Translation Setup**
- la deschiderea unui fișier DXF/DWG cu comanda **File > Libraries and Objects > Open Objects**
- cu comanda **File > Libraries and Objects > Import Blocks from DXF/DWG**

Puteți face configurări de conversie de fiecare dată când se afișează fereastra de dialog a Convertorului – în timpul unui schimb de date (deschidere și salvare) sau la instalarea convertorului.

**Notă pentru utilizatorii TeamWork:** Utilizarea de Convertoare obișnuite asigură accesul tuturor membrilor la aceleași opțiuni de conversie. De aceea, se recomandă ca managerul CAD (sau persoana care are astfel de atribuții în firma dvs.) să gestioneze Convertoarele utilizate și să le stocheze pe un server. Pentru a utiliza convertoarele, fiecare membru al echipei trebuie să le introducă mai întâi în propria listă de Convertoare.

*Pentru informații suplimentare cu privire la setările Convertoarelor, consultați DXF/DWG Translation Setup in ArchiCAD Help.*

## Deschiderea unui Document sub formă de Componentă de Bibliotecă

Puteți deschide, de asemenea, un fișier DXF/DWG sub forma unei Componente de Bibliotecă, selectând comanda **File > Libraries and Objects > Open Object**. Se va deschide fereastra principală a Componentei de Bibliotecă, unde veți putea configura noul obiect obținut din fișierul integral.

*Pentru informații suplimentare consultați GDL Master Window in ArchiCAD Help.*

## Deschiderea prin Glisare și Fixare (Drag-and-Drop)

Puteți importa fișierele DXF/DWG și prin glisare și fixare:

Dați clic stânga pe desenul AutoCAD, deplasați-l la locația dorită și fixați-l. Fișierul va fi deschis cu ultimul Convertor DXF/DWG utilizat. Dacă se folosește această metodă, fișierul DWG/DXF este simplu integrat în fișierul de proiect ArchiCAD. Nu este importat conținutul 3D al fișierului, ci numai imaginea 2D a acestuia.

Dacă sunt glisate mai multe fișiere DXF/DWG, numai unul dintre ele va fi amplasat; deoarece nu puteți controla care fișier să fie amplasat, se recomandă să glisați și să fixați fișierele unul câte unul.

Există mai multe posibilități de glisare și fixare la deschiderea/integrarea desenelor AutoCAD:

- Dacă deplasați și fixați un fișier DXF/DWG în fundalul ferestrei programului ArchiCAD, pe bara de meniuri ArchiCAD sau pe iconul ArchiCAD, fișierul se va deschide.
- Dacă glisați și fixați un fișier DXF/DWG în Planul de Nivel ArchiCAD, în fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, în fereastra Document 3D sau în fereastra de Detaliu/Foaie de Lucru, fișierul va fi amplasat ca Desen.
- Dacă glisați și fixați un fișier DXF/DWG într-o Planșă, Desenul va fi amplasat în Planșa respectivă.

## Deschiderea cu i-Drop® (exclusiv Windows)

„i-Drop®” este o tehnologie gratuită, oferită de Autodesk. Aceasta permite utilizatorilor să descarce obiecte DWG/DXF de pe Internet și să le amplaseze direct în software-ul CAD cu care lucrează. ArchiCAD este acum compatibil cu această funcție. Software-ul necesar (o extensie a programului Internet Explorer) poate fi descărcat de pe site-ul Autodesk.

De obicei, paginile web conțin o fereastră de previzualizare a obiectului. În momentul în care deplasați cursorul peste preview, acesta se transformă într-un „Indicator I-Drop”, informându-vă astfel că obiectul poate fi glisat și fixat în aplicația dvs. CAD.

Pentru a utiliza un astfel de obiect în ArchiCAD, apăsați butonul din stânga al mouse-ului și mișcați cursorul peste preview-ul obiectului. Glisați obiectul în Fereastra ArchiCAD (Fereastra Planului de Nivel, Fereastra de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Fereastra Document 3D sau Fereastra de Detaliu/Foaie de Lucru) și eliberați butonul mouse-ului. ArchiCAD va descărca obiectul de pe Internet. În timpul procesului de descărcare, va apărea un indicator care vă va informa cu privire la stadiul descărcării.

Fiecare astfel de obiect are, de obicei, două fișiere: Fișierul DWG/DXF și fișierul imagine de previzualizare. Dacă ambele fișiere sunt disponibile, ArchiCAD le va descărca pe amândouă. Uneori, fișierul de previzualizare nu este disponibil sau poate diferi de imaginea afișată pe pagina web ca previzualizare. ArchiCAD salvează fișierele descărcate în directorul definit în **Options > Work Environment > Web Objects**.


În Windows, locația standard a directorului este:

C:\Documents și Settings\<USER>\My Documents\Graphisoft\Dropped Objects

## Deschiderea Fișierelor Protejate cu Parolă

În AutoCAD 2004 și în versiunile ulterioare, este posibil ca desenele să fie protejate cu o parolă.

Este posibil să vă confrunțați cu această situație la importarea sau deschiderea unui astfel de fișier.



La ora actuală, platformele Macintosh nu permit deschiderea fișierelor DXF/DWG protejate cu parole create în AutoCAD 2004 și în versiunile ulterioare deoarece sistemul de operare nu este compatibil cu metoda de criptare folosită de sistemul de parolare. În acest caz, veți primi un mesaj de avertisment pe sistemul MacOS.

În Windows, este posibil ca sistemul de operare să nu fie compatibil cu operațiunea de decodare a parolilor. În acest caz, veți fi avertizat că fișierul nu poate fi deschis.

Dacă sistemul este compatibil cu operațiunea de decodare, apare o fereastră de dialog în care puteți introduce parola pe care ați primit-o de la persoana care v-a transmis fișierul.

În cazul fișierelor XREF, programul vă va cere parola la prima reîncărcare a fișierului în ArchiCAD. Dacă sunt reîncărcate mai multe fișiere XREF, numai fișierul protejat cu parolă nu va fi reîncărcat, în cazul în care parola nu este introdusă corect.

## Deschiderea Blocurilor sub formă de Componente de Bibliotecă

Elementul cel mai apropiat de blocul din AutoCAD este Componenta de Bibliotecă din ArchiCAD. Referințele blocurilor (entitățile inserate) corespund variantelor componentelor de bibliotecă. Diferența: în timp ce o componentă de bibliotecă este un fișier separat, blocul este stocat în însuși fișierul AutoCAD.

Conversia blocurilor în componente de bibliotecă este singura modalitate de a păstra structura 3D a acestora. Cu toate acestea, poate fi mai eficient (din punctul de vedere al spațiului de stocare) să se descompună blocuri relativ complexe (de exemplu, dacă descompuneți 100 de variante ale unui bloc conținând 100 de linii, veți obține la sfârșit 10000 de linii).

Dezavantaje ale conversiei blocurilor în componente de bibliotecă:

- Trebuie să verificați cu regularitate bibliotecile de obiecte create la importul fișierelor DXF/DWG pentru a elimina dublurile și elementele inutile
- Anumite funcții disponibile pentru detaliile stocate în blocuri nu vor fi disponibile pentru varianta componentei de bibliotecă

## Importul ACIS


O nouă funcție vă permite să converțiți Solidele 3D, Regiunile și Corpurile din AutoCAD în Obiecte GDL. La deschiderea sau integrarea unor astfel de obiecte, se deschide o fereastră de dialog de Răsfoire (Browse), în care puteți selecta fișierul în care doriți să salvați obiectele GDL pe care le veți crea.

## Salvarea Fișierelor DWG/DXF

În ArchiCAD, puteți salva o vedere sau o planșă a proiectului în formatele DXF și DWG. (Nu se pot efectua salvări în formatul DWG dintr-un tabel, un index sau o listă.)

**Notă:** Dacă lucrați în AutoCAD și deschideți un fișier DWG care a fost inițial salvat din ArchiCAD, se va afișa un mesaj de Avertisment. Cu toate acestea, puteți continua să lucrați cu fișierul DWG în AutoCAD – în mod normal, nu ar trebui să apară probleme de stabilitate.

După ce se afișează fereastra de dialog Save directory, selectați formatul de care aveți nevoie (DXF sau DWG) și introduceți denumirea cu care doriți să salvați fișierul. Câmpul Translator din fereastra de dialog de salvare listează convertoarele de coduri standard pe care le veți utiliza în majoritatea cazurilor (de exemplu, „for as is output”). Dacă nu știți ce convertor de coduri să utilizați, selectați Settings pentru a deschide fereastra de dialog **DXF-DWG Translation Setup**. Fiecare convertor standard de coduri listat în partea superioară este descris pe scurt în câmpul Description.



*Pentru informații suplimentare, consultați DXF/DWG Translation Setup in ArchiCAD Help.*

## Conversia Elementelor

Elementele simple ArchiCAD sunt convertite în entități corespunzătoare AutoCAD:

- Punctele Sensibile în puncte
- Liniile (fără vârfuri de săgeți) în linii
- Cercurile în cercuri
- Arcele (fără vârfuri de săgeți) în arce
- Elipsele în elipse
- Arcele eliptice (fără vârfuri de săgeți) în arce eliptice
- Textul în text cu rânduri multiple.
- Hașurile în hașuri.

**Notă:** hașurile pereților, stâlpilor și componentelor de bibliotecă sunt tratate în același mod.

- Imaginile în imagini
- Cotele (toate tipurile) în cote

**Notă:** Cotele din ArchiCAD și cele din AutoCAD prezintă diverși parametri, privind aspectul, care trebuie configurați, astfel încât, de cele mai multe ori, cotele vor apărea diferit în

cele două programe. Amplasarea textului cotei față de linia cotei reprezintă cea mai vizibilă diferență.

Vârfurile de săgeți fac din aceste elemente (liniile și arcele) „elemente complexe”.

Elementele complexe: desenele lor de detaliu sunt formate din mai multe entități AutoCAD. Cu excepția cazului în care selectați „Explode complex ArchiCAD Elements” (Explodează Elementele ArchiCAD complexe), acestea sunt desenate fiecare într-un bloc și se amplasează o inserție în secțiunea entității.

- **Pereții:** sunt desenați în blocuri denumite WALL\_<n> n fiind indicele elementului perete. Blocul conține linii de contur vizibile, hașuri (consultați notele de la hașurile poligoanelor), referințe la ferestre și uși și o etichetă atașată. Referințele la ferestre și uși pot fi urmate de eventualele referințe la blocurile cotelor ferestrelor și la etichetele atașate, dacă dețin.

**Notă:** contururile unui perete curb nu sunt arce, ci polilinii formate din segmente drepte.

- **Stâlpii** sunt desenați în blocuri denumite COLUMN\_<n> n fiind indicele elementului stâlp. Blocul conține liniile de contur vizibile, hașurile (consultați notele de la hașurile poligoanelor) și referințele acestuia la eticheta atașată.
- **Ferestrele** sunt desenate în blocuri denumite WINDOW\_<n> n fiind indicele elementului fereastră.
- **Ușile** sunt desenate în blocuri denumite DOOR\_<n> n fiind indicele elementului ușă.
- **Obiectele** sunt desenate în blocuri denumite OBJECT\_<n> n fiind indicele elementului obiect.
- **Corpurile de iluminat** sunt desenate în blocuri denumite LIGHT\_<n> n fiind indicele elementului corp de iluminat.

**Notă** privind ferestrele, ușile, obiectele și corpurile de iluminat: în cazul în care componenta de bibliotecă nu are script 2D, aceasta poate apărea în până la 8 moduri diferite, în funcție de opțiunile „Use Symbol Colors” (Utilizează Culoarele Simbol), „Use Symbol Linetypes” (Utilizează Tipurile de Linii Simbol) și eventuala stare de oglindire. Așadar, o astfel de componentă de bibliotecă nu poate fi exportată sub forma a mai mult de 8 blocuri. Alte componente de bibliotecă (cu

scripturi 2D) pot apărea în oricâte moduri diferite și vor avea un număr de blocuri egal cu numărul de apariții pe nivelul exportat.

Având în vedere că pot exista mai multe variante într-un bloc de detaliu, acestor blocuri nu li se pot atașa etichete – acestea urmează referințele blocului.

- **Planșeele** sunt desenate în blocuri denumite SLAB\_<n> n fiind indicele elementului planșeu. Blocul conține poligoanele conturului și golurilor și referința acestuia la eticheta atașată.
- **Acoperișurile** sunt desenate în blocuri denumite ROOF\_<n> n fiind indicele elementului acoperiș. Blocul conține poligoanele conturului și golurilor și referința acestuia la eticheta atașată.
- **Grinzile** sunt desenate în blocuri denumite BEAM\_<n> n fiind indicele elementului grindă. Blocul conține poligoanele conturului și golurilor și referința acestuia la eticheta atașată.
- **Mesh-urile** sunt desenate în blocuri denumite MESH\_<n> n fiind indicele elementului mesh. Blocul conține poligoanele conturului și golurilor, liniile de nivel ale mesh-urilor și referința acestuia la eticheta atașată.
- **Zonele** sunt desenate în blocuri denumite ZONE\_<n> fiind indicele elementului zonă. Blocul conține hașura solidă, marca zonei și referința acestuia la eticheta atașată.

**Notă:** deoarece culorile standard pentru hașurile zonelor sunt culori deschise, pastelate, iar setul de culori AutoCAD nu conține culori echivalente, acestea vor fi potrivite în RGB și se vor obține griuri deschise. Dacă preferați, alegeți o culoare saturată (de exemplu, roșu sau galben) pentru culoarea de hașură a zonei și albastru sau negru pentru culoarea mărcii zonei.

- **Camerele de filmat** și seturile de camere nu se exportă.

## Utilizarea fonturilor SHX în Procesul de Conversie

Modulul suplimentar DXF-DWG necesită fonturile AutoCAD – inclusiv fonturile SHX. În timpul procesului de conversie, Modulul Suplimentar (Add-On) va afișa un mesaj prin care se solicită aceste fonturi.



În cazul în care nu le aveți disponibile, este posibil să aveți probleme la formatarea textului (de exemplu, întreruperi incorecte de rânduri). De aceea, vă recomandăm să obțineți fișierele cu fonturile SHX, care fac parte din pachetul AutoCAD, de la un utilizator AutoCAD. (Deși fonturile nu sunt disponibile în pachetul ArchiCAD din motive de drepturi de proprietate, utilizatorii AutoCAD pot și sunt chiar încurajați să le distribuie.) Versiunea True Type a tuturor fonturilor SHX este, de asemenea, inclusă în pachetul AutoCAD.

Creați un director separat pentru aceste fonturi, după ce le obțineți. Atunci când Modulul Suplimentar (Add-On) va solicita un fișier de fonturi SHX, selectați-l din acest director. Dacă nu aveți fontul solicitat, puteți selecta altul. (În acest caz rezultatele conversiei pot să fie diferite) După ce selectați directorul cu fișierele fonturilor, Modulul Suplimentar va căuta automat în acesta (dar nu și în eventualele subdirectoare nou create) fișierele solicitate.

**Notă privind fonturile TrueType:** Puteți utiliza fără probleme fonturile TrueType în ArchiCAD atât în sistemul Windows, cât și în sistemul MacOS. (Utilizatorii MacOS ar trebui să copieze fișierele fonturilor TrueType în directorul sistemului Library/Font.)

**Notă privind relația Fonturi Forme:** AutoCAD utilizează fișierele SHX nu numai ca fonturi, ci și în alte scopuri. Tipurile de linii complexe introduc anumite forme în tiparul lor. Formele pot fi adăugate în desene ca simboluri simple. Pot apărea probleme dacă selectați un fișier SHX de acest tip în locul unui font – de aceea, atunci când Modulul Suplimentar vă solicită să selectați un fișier SHX, folosiți opțiunea „Skip” dacă nu sunteți sigur că fișierul SHX găsit de dumneavoastră este cel potrivit. Denumirea fișierului solicitat ar trebui să sugereze tipul de fișier necesar – de fonturi sau forme.

## Seleționarea Caracteristicilor

Atunci când salvați un fișier din ArchiCAD în formatul DWG, sunt incluse doar caracteristicile ArchiCAD care sunt utilizate efectiv în proiect. Acest proces de selecționare se efectuează automat și este menit să reducă dimensiunea fișierelor.


Puteți opta pentru eliminarea mai multor caracteristici: caseta din fereastra DXF-DWG Translation Settings (Miscellaneous) **Purge**

**all unused attributes (Elimină toate caracteristicile neutilizate)**, vă permite să eliminați toate caracteristicile neutilizate care provin din fișierul șablon DWG.

## Integrarea Fișierelor DXF/DWG

Puteți integra fișiere DXF și DWG în proiectul curent ArchiCAD. Utilizați comanda **File > File Special > Merge**, și selectați fișierul DXF/DWG pe care doriți să-l integrați.

Apare fereastra de dialog **Merge DXF-DWG**. Puteți alege între integrarea conținutului Spațiului Modelului (Model Space) în Vederea curentă și Integrarea (Așașarea) Spațiului Planșelor (Paper Spaces) în Catalogul de Planșe al Proiectului.



Pentru informații suplimentare, consultați *Merge DXF-DWG Dialog Box* in ArchiCAD Help.

## Conversia și Reconversia Fișierelor (Funcția Smart Merge)


Utilizați funcția Smart Merge pentru a integra un fișier DXF sau DWG în același fișier ArchiCAD din care l-ați salvat. Funcția Smart Merge vă permite să lucrați la același proiect simultan în ArchiCAD și AutoCAD și să efectuați schimburi de informații suplimentare cu pierderi și interferențe minime.

Funcția Smart Merge vă permite să operați cu:

- Elementele noi, adăugate în ArchiCAD sau în AutoCAD.
- Elementele create în ArchiCAD sau AutoCAD și modificate (întinse, glisate, rotite, oglindite) în cealaltă aplicație sau în ambele aplicații.
- Elementele create în ArchiCAD sau AutoCAD și șterse în una dintre sau în ambele aplicații.

În cazul în care colaborați cu cineva care utilizează AutoCAD (sau un alt program CAD care poate folosi formatele DXF sau DWG), procesul se va derula aproximativ în felul următor:

- 1) Dumneavoastră realizați aspectele arhitecturale ale întregului plan, până în punctul în care acesta deține un contur general, astfel încât colegul dumneavoastră să poată adăuga detalii (în această etapă nu este necesar să finalizați operațiile care vă revin).
- 2) Apoi, salvați un fișier DXF sau DWG pentru partenerul dumneavoastră, care să conțină informații specifice ArchiCAD și să îl ajute la importare. Puteți integra înapoi fișierul DXF sau DWG în același fișier ArchiCAD din care l-ați salvat:
  - Utilizați **File > Save as**, apoi dați clic pe butonul Settings pentru a accesa fereastra de dialog DXF-DWG Translation Setup.
  - În tabloul Settings in Selected Translator, utilizați următoarea opțiune din Salvarea Planului de Nivel (Saving Floor Plan): Prepare File for Smart Merge.




**Notă:** Trebuie mai întâi să vă salvați proiectul ArchiCAD (format PLN) astfel încât să conțină informațiile necesare pentru integrare. Dacă fișierul DWG/DXF nu conține informații pentru Integrare (Merge), nu veți putea reconstrui elementele modelului ArchiCAD, ci doar date simple provenite din AutoCAD. Dacă nu ați salvat fișierul ArchiCAD înainte de a utiliza această opțiune, aceasta va apărea ca fiind dezactivată (gri).

*Pentru informații suplimentare, consultați DXF/DWG Translation Setup > Save Options > Saving Floor Plan in ArchiCAD Help.*

- 3) Continuați să lucrați în planul inițial, în timp ce colegul dumneavoastră lucrează în fișierul DXF/DWG. Pe măsură ce dumneavoastră dezvoltați arhitectura, partenerul dumneavoastră adaugă detalii precum instalația electrică, de apă, de canalizare etc; Acesta poate însă și să modifice anumite elemente create de dumneavoastră, dacă consideră că este necesar. De exemplu, poate deplasa un perete sau amplasa copia unui obiect.

- 4) A venit momentul pentru integrarea modificărilor pe care le-ați efectuat fiecare separat. Activați comanda > File Special > Merge și selectați fișierul DXF/DWG corespunzător. Dacă ați salvat corect fișierul ArchiCAD în formatul dxf/dwg (conform punctului 2), îl puteți importa în același fișier ArchiCAD folosind Smart Merge Options:
- File > File Special > Merge > Open
  - Din fereastra de dialog Merge DXF-DWG, selectați opțiunea **Merge Content of Model Space into Current View**
  - Din fereastra de dialog **DXF/DWG Merge** selectați Merge Options.



- Apare fereastra de dialog **Smart Merge Options** care vă permite să modificați fișierul configurației pentru funcția Smart Merge și opțiunile convertorului de cod (dacă doriți).

**Notă:** Puteți, de asemenea, configura aceste opțiuni în prealabil, utilizând comanda **File > File Special > Smart Merge Options** care deschide aceeași fereastră de dialog a configurației.

*Pentru informații suplimentare, consultați Smart Merge Options in ArchiCAD Help.*


- 5) Repetați operațiile de la punctul (2) de câte ori considerați necesar.

## Consultarea

ArchiCAD include două instrumente complexe care permit arhitecților să ia în considerare observațiile și sugestiile altor membri ai echipei de proiectare sau chiar ale clienților, care pot vizualiza planurile fără să lanseze ArchiCAD.

## Aplicația Project Reviewer

**Project Reviewer** este un applet Java care vă permite să vizualizați fișierele DWF, JPG, GIF și TXT salvate în ArchiCAD folosind comanda Project Publisher. De asemenea, vă permite să adăugați informații privind corecturile în fișierele DWF.




Această funcție de revizuire reprezintă o modalitate foarte avantajoasă de comunicare cu clienții și alte persoane cu puteri decizionale fără ca aceștia să fie obligați să învețe cum să utilizeze ArchiCAD și chiar fără să instaleze programul. Aplicația Project Reviewer rulează în mediul unei aplicații de navigare pe Internet și afișează vederile publicate de dvs.

*Pentru informații suplimentare, consultați Project Reviewer Environment in ArchiCAD Help.*


Puteți include în proiect comentariile, corecturile și alte informații adăugate cu instrumentele de pe paleta Redlining importându-le cu ajutorul funcției de corectură (Project Mark-Up) descrisă mai jos.

## Exemplu de Utilizare a Aplicației Project Reviewer


Să presupunem că un Tehnician lucrează la un bloc de Apartamente. Arhitectul dorește să revizuiască un apartament (de exemplu, Apartamentul B26) și să efectueze, eventual, modificările necesare.



- 1) Arhitectul îi solicită Tehnicianului să-i trimită desenele. Acesta accesează instrumentul Publicare (Publisher) în ArchiCAD. Apoi, selectează etajul 2 pentru publicare în formatul DWF. Fișierul DWF face parte din Setul de fișiere de Publicare „Apartment B26 Review”. Tehnicianul configurează calea pentru fișierele salvate în fereastra de dialog Publisher Set Properties. Tot aici, bifează caseta „Include Project Reviewer web environment” pentru ca aplicația Java necesară să fie de asemenea inclusă cu fișierele salvate.




- 2) Apoi, Tehnicianul publică acest set sau desen.




- 3) Tehnicianul găsește apoi fișierele salvate pe computerul său, le comprimă într-un singur fișier (ZIP, de exemplu) dacă este necesar și apoi le trimite Arhitectului prin e-mail sau le încarcă pe un server FTP de unde Arhitectul le poate descărca. Este


recomandabil ca Tehnicianul să deschidă fișierul HTML salvat înainte de a-l trimite pentru a se asigura că nu conține erori.




- 4) Arhitectul primește fișierele. Dă dublu clic pe fișierul HTML pentru a lansa mediul web pentru Project Reviewer.



- 5) Analizează schițele pe zona aleasă și începe să o revizuiască.




Aici ar putea să dorească să verifice mai multe lucruri. Poate verifica, apoi, de exemplu, folosind Instrumentul Ruletă (Tape Measure Tool) de pe Bara de Instrumente Surveyor, dacă lățimea Băii sau a Camerei de zi este suficient de mare.






- 6) Arhitectul poate introduce Însemnări cu roșu indicându-i Tehnicianului ce modificări să efectueze. De exemplu, poate gândi o variantă de design pentru Apartament care să constea în eliminarea peretelui dintre Bucătărie și Camera de zi și reamplasarea Frontului Bucătărie și a Mesei din Camera de zi. De asemenea, dorește ca peretele dintre Camera de zi și Vestibul să fie deplasat în jos pentru a mări suprafața Camerei de zi. Arhitectul poate face însemnări pentru toate aceste modificări utilizând instrumentele de Corectură ale aplicației Project Reviewer, precum Instrumentul Elipsă, Instrumentul Polilinie, Instrumentul Săgeată sau Instrumentul Text.



- 7) După această etapă, Arhitectul poate Încărca datele de corectură în fișier, poate salva modificările efectuate și apoi selecta pagina E-mail din Reviewer pentru a trimite Tehnicianului fișierul DWF modificat care conține fișierul de Corectură. Aplicația Project Reviewer atașează automat


fișierele corectate DWF e-mailului trimis. Arhitectul poate atașa și alte tipuri de fișiere în e-mailul pe care îl trimite Tehnicianului. De asemenea, nu este necesar să se utilizeze Project Reviewer pentru trimiterea e-mailurilor, deși includerea acestei funcții este foarte utilă. Arhitectul își poate utiliza propriul program de mesagerie electronică, dar în acest caz trebuie să localizeze și să atașeze manual fișierele DWF.

- 8) După ce primește e-mailul, Tehnicianul salvează pe computer fișierele Corectate atașate. Apoi, deschide paleta Mark-Up și creează o nouă sesiune de Corecturi (Mark-up entry). Tehnicianul selectează fișierul DWF din care va importa sesiunile de Corecturi. Acesta este fișierul (sau fișierele) trimis de către Arhitect.



- 9) Informațiile privind Corecturile apar în planul de nivel ArchiCAD. Sesiunile sunt importate în layer-ul „Redline”.





gestiona erorile sau abaterile de la specificațiile proiectului ale unui coleg sau pentru a face sugestii alternative de proiectare.

10) Acum Tehnicianul poate vedea toate modificările și le poate aplica în schițe. După ce finalizează această operație, ciclul se reia. După ce termină de efectuat modificările, trimite din nou fișierul Arhitectului, care verifică dacă acestea au fost realizate conform indicațiilor sale. Dacă modificările nu sunt complete sau sunt necesare noi modificări, Arhitectul poate trimite un nou fișier DWF cu Corecturi. Acest ciclu continuă până când toate modificările sunt introduse corect, conform specificațiilor Arhitectului.

## Funcția de Corectură a Proiectului


### Despre Corectura Proiectului

Funcția de Corectură facilitează comunicarea dintre proiectanți în timpul realizării unui Proiect. Acesta vă permite să evidențiați elementele problematice folosind diferite culori sau să adăugați elemente noi. Corectura proiectului prin însemnări poate fi necesară din diverse motive – de exemplu, pentru a corecta și


## Architectural problem




## Resolution options



## Decision and execution



Desenul poate fi corectat de mai multe persoane. Cu ajutorul funcției Mark-Up se pot introduce comentarii diferite, deoarece pentru fiecare corectură se pot utiliza culori diferite.



După ce activați **Project Mark-Up (Document > Mark-Up Tools)**, puteți utiliza orice instrument din Casetă cu Instrumente (Toolbox) pentru a face însemnări în desen.

*Pentru informații suplimentare, consultați Mark-Up Tools Palette in ArchiCAD Help.*

De asemenea, Biblioteca ArchiCAD conține obiecte de corectură speciale.

Dacă utilizați modul Teamwork, puteți adăuga corecturi și sugestii în spațiile de lucru ale altor membri ai echipei de proiectare, care le pot verifica și, dacă sunt potrivite, le pot încorpora în partea lor de proiect. De asemenea, puteți importa date privind corecturi, create în Project Reviewer, în proiectul dumneavoastră publicat și le puteți încorpora, apoi, în desen.

Sesiunile de Corecturi sunt diferențiate în funcție de vederi. Acestea nu pot conține elemente care aparțin mai multor Etaje diferite sau ferestre diferite de Secțiune/Elevație/Elevație Interioară, Document 3D sau de Detaliu/Foaie de Lucru.

Sesiunile de Corecturi pot fi afișate sau ascunse una câte una în paleta Mark-Up sau toate concomitent cu ajutorul opțiunii corespunzătoare din fereastra de dialog **Document > Set Model View > Model View Options**.


Dacă o sesiune de corecturi este ascunsă, corecturile aplicate vor dispărea și elementele evidențiate vor apărea în culorile de stilou și cu tipurile lor reale de linii.

**Notă:** Sesiunile unice de Corecturi pot fi afișate sau ascunse din paleta Mark-Up.


Instrumentele de Corectură sunt utile pentru echipele formate din mulți membri, în cazul cărora dialogul față în față nu este întotdeauna posibil sau arhitecții se află în locații diferite, la distanță, iar lucrul în echipă se bazează pe schimbul de fișiere locale ale schițelor.

## Gestiunea Variantelor de Proiect cu funcția Mark-Up

Instrumentul de Corectură (Mark-up) poate fi utilizat, de asemenea, la compararea mai multor propuneri de proiectare între ele. Instrumentul de Corectură (Mark-up) poate fi utilizat, de asemenea, la compararea mai multor propuneri de proiectare între ele. Fiecare sesiune de Corecturi reprezintă o variantă. Pentru a vizualiza o propunere, trebuie să se activeze sesiunea de Corecturi corespunzătoare și să se ascundă celelalte sesiuni. Atunci când un arhitect este gata să își prezinte diferitele idei, trebuie să aloce toate sesiunile de corecturi arhitectului șef care deține controlul asupra proiectului. Nu este necesar ca șeful de proiect să își rezerve spațiu de lucru. Acesta se autentifică drept utilizator al funcției Mark-Up, după care i se alocă sesiunile de corecturi. După luarea deciziei finale, șeful de proiect schimbă stilul versiunii alese în „approved” (aprobată) și alocă din nou sesiunea arhitectului care a creat respectiva variantă. Arhitectul poate transforma setul aprobat în elemente finale. Versiunile respinse pot fi șterse sau marcate „rejected” și păstrate ca sesiuni ascunse pentru o utilizare ulterioară.



## Conceptele de Corectură



O Sesiune de Corecturi (**Mark-Up Entry**) este compusă dintr-un set de Corecturi, Evidențieri și Etichete amplasate în plan și comentarii introduse de unul sau mai mulți utilizatori.

**Stilurile Corecturilor (Mark-Up Styles)** definesc aspectul **Corecturilor** sau al elementelor Evidențiate cu ajutorul Culoarelor de Stilou. Fiecare Sesiune de Corecturi poate utiliza un singur

astfel de Stil de Corectură (Mark-Up Style). Aceste stiluri pot indica statutul Sesiunii, de exemplu „Drafting Errors” (Erori de Desen), „Fixing in Progress” (în Curs de Corectare) sau „Fixed” (Corectat). Puteți desena Corecturi de diferite stiluri pentru a sugera amplasarea corectă a elementelor în Proiect sau pentru a adăuga orice tip de elemente grafice 2D sau text ca adnotări.

Stilurile de Corecturi reprezintă caracteristici ale proiectului, care pot fi definite și editate în **Options > Attributes > Mark-Up Styles**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Mark-Up Styles Dialog Box in ArchiCAD Help.*

Puteți **Evidenția** orice element existent pentru a atrage atenția asupra lui fără să îl modificați efectiv. Evidențierea este similară aplicării unui strat de caracteristici de marcare unui element fără a le modifica pe cele existente.

## Publicarea și Obținerea Informațiilor privind Corecturile

Puteți publica Proiectul cu corecturi folosind funcția **Publisher**.

*Pentru informații suplimentare, consultați Funcția Publisher pe pagina 524.*

Instrumentul Publicare își va aminti Opțiunile de Afișare pentru Corecturi, adică dacă acestea sunt afișate sau ascunse în general (în **View > On-Screen View Options**). Totuși, acesta nu va reține care dintre Sesiunile de Corecturi erau vizibile atunci când a fost creată Vederea. La publicare, starea curentă a vizibilității fiecărei Sesiuni va fi activă.

Dacă fișierele publicate sunt salvate în formatul DWF, utilizatorii de alte programe în afară de ArchiCAD pot adăuga noi corecturi folosind Project Reviewer. Fișierele DWF cu corecturi vă pot fi trimise cu ajutorul aplicației Project Reviewer. Aceste fișiere DWF pot fi apoi importate ca noi Sesiuni de Corecturi.

*Consultați Aplicația Project Reviewer pe pagina 593.*

## Modul Teamwork și Corectura Proiectului

Orice membru înregistrat al echipei poate adăuga Sesiuni de Corecturi în spațiul oricărui Membru de Echipă, fiind autentificat ca Membru al Echipei sau în mediul special de Corectură (Mark-Up). În cel de-al doilea caz nu puteți crea, edita sau șterge elemente, ci le puteți doar însemna sau puteți adăuga corecturi. Fiecare membru al echipei poate vedea Corecturile efectuate de ceilalți colegi, dar nu poate edita decât acele corecturi pe care le-a creat el însuși sau care i-au fost realocate.

Realocarea unei Sesiuni de Corecturi se poate realiza în două moduri:


- De către **Membrul Echipei** care a creat Sesiunea de Corecturi, dacă acesta a introdus sugestii în spațiul de lucru al altei persoane: în acest caz, membrul respectiv va activa paleta Mark-Up, va selecta Sesiunea corespunzătoare în tabloul **Mark-Up Entries** și va selecta numele celeilalte persoane în meniul derulant **Assigned to** din tabloul **Teamwork**. Realocarea are loc efectiv cu prima ocazie când se trimit și se primesc modificări.

Dacă Sesiunea dumneavoastră de Corecturi în spațiul de lucru al unei alte persoane conține nu numai elemente evidențiate dar și elemente de corectură noi, atunci se va afișa un mesaj de avertizare.

În acest caz, pentru trimiterea modificărilor vă trebuie un nou ID de Autentificare. După aceasta, toate desenele locale pe care le-ați creat pentru acest Proiect vor rămâne neactualizate. Salvați un desen nou și continuați să lucrați pe acesta.

- De către **Șeful de Echipă**, dacă există Sesiuni de Corecturi care au fost abandonate de creatorul acestora. Această situație poate surveni, de exemplu, dacă un Membru al Echipei a fost înlăturat din Echipă de către Administrator, în **Project Sharing Setup**. În acest caz, la autentificare, Șeful de Echipă i se oferă automat lista de sesiuni fără proprietar, iar acesta poate selecta, dintre Membrii înregistrați ai Echipei, pe cel care va primi aceste informații.

În cazul în care vi se realocă Sesiuni de Corecturi (într-unul din modurile descrise mai sus), veți fi informat despre acesta la autentificare sau când primiți modificările.



Atunci când apare tabloul **Get Mark-Up Entries** atât Șeful de Echipă, cât și Membrul Echipei, poate fie accepta să primească imediat sesiunile realocate, fie să amâne această operație pentru mai târziu. În cel de-al doilea caz, fereastra de dialog va reapărea la următoarea autentificare sau dacă selectați opțiunea de a primi modificările.


## Exemplu de Corectură în modul Teamwork

„A” creează o nouă sesiune de Corecturi. „A” selectează peretele și efectuează Corecturi (îl transformă în Corrections). În secțiunea Tag and Discussion, „A” poate adăuga comentarii sau amplasa etichete lângă perete, în planul de nivel, pentru a-i transmite instrucțiuni colegului „B”. Apoi, „A” îi alocă lui „B” sesiunea de Corecturi.

Când „A” trimite modificările, apare un mesaj de avertisment care semnalează că pentru membrul „A” se va crea un nou ID de Autentificare. După trimiterea modificărilor, peretele nu se va mai afla în spațiul de lucru al lui „A”. Când Membrul „B” primește

modificările, este înștiințat privind noua sesiune de Corecturi care i-a fost alocată.

Primirea unei sesiuni de corecturi implică un nou ID de Autentificare și pentru „B”. După ce primește sesiunea, „B” poate revizui discuția privind Corecturile și edita elementele în concordanță.



După eliminarea Corecturilor pentru perete, acesta devine un element de desen obișnuit deținut de „B”. Atunci când „B” trimite modificări, are posibilitatea de a lăsa elementele să fie active și în afara Spațiului său de Lucru.

**Avantaje:** Elementele pot fi alocate de la un membru al echipei la altul, fără să fie nevoie ca aceștia să se autentifice și să se deconecteze. Elementul rămâne în aceeași poziție, pe același layer, fără să existe riscul creării unei dubluri. Se poate obține o comunicare excelentă folosind etichete și note, care sunt incluse în fereastra Markup Discussion. Istoricul proiectului poate fi păstrat cu sesiuni ierarhice de Corecturi.

**Dezavantaje:** Sesiunile de Corecturi trebuie gestionate astfel încât să se evite o ierarhie foarte complicată a Corecturilor. Sesiunile de Corecturi nefolosite trebuie șterse.

*Pentru informații suplimentare, consultați Mark-Up Tools Palette in ArchiCAD Help.*





# VIZUALIZAREA

Vizualizarea în ArchiCAD se referă la toate instrumentele și tehnicile care permit afișarea și prezentarea proiectului arhitectural clienților chiar și în fazele incipiente ale conceperii acestuia. Prezentările pot fi de diverse tipuri (imagini fotorandate, animații, realitate virtuală) și pot avea scopuri diferite.

Puteți vizualiza întregul proiect sau părți ale acestuia folosind numeroasele vederi încorporate sau adăugând camere de filmat specializate în planul de nivel pentru vizualizarea datelor dintr-un anumit punct. Unele dintre vederile speciale (de exemplu, scenele de realitate virtuală) necesită utilizarea unor instrumente specializate.

Vederile 3D standard ale ArchiCAD, în perspectivă și axonometrie, pot fi activate și personalizate folosind comenzi din meniu și prin folosirea paletelor Navigator.

Camerele de filmat și setările acestora joacă un rol foarte important în definirea diverselor moduri de vizualizare și vederi.

Deși ArchiCAD beneficiază de foarte multe posibilități de vizualizare, puteți, dacă doriți, să optimizați imaginile obținute sau să le introduceți în alte medii.

ArchiCAD pune la dispoziție diverse opțiuni pentru exportarea întregului model într-un număr de formate obișnuite de fișiere folosite de programele de randare profesionale.

- Art•lantis este o soluție de randare dezvoltată de către distribuitorul francez al produselor Graphisoft, Abvent SA. Art•lantis poate trata imagini, animații și scene de realitate virtuală (VR Scenes) exportate direct din ArchiCAD prin selectarea formatului corespunzător de fișiere. În plus, între model și fișierul Art•lantis se stabilește o conexiune „inteligentă”.
- Puteți, de asemenea, exporta planul de nivel sau vederea 3D într-o varietate de aplicații precum Piranesi, 3D Studio sau Photoshop pentru finisare sau pentru adăugarea unor efecte speciale.

Comenzile cele mai utilizate în ceea ce privește tehnicile de Vizualizare pot fi găsite pe bara de instrumente predefinită **3D Visualization**. Selectați **Window > Toolbars > 3D Visualization** pentru afișarea acestei bare de instrumente atunci când aveți nevoie. (Această bară de instrumente conține și butoanele pentru afișarea Ferestrei 3D și pentru Navigarea 3D.)

Pentru ArchiCAD 12, se recomandă utilizarea procesoarelor multi-core, care să permită navigarea 3D și generarea modelului 3D.

## Camere de Filmat

Puteți amplasa oricâte Camere de Filmat în Planul de Nivel pentru a genera vederi în perspectivă de tip imagini sau animații (explorări), precum și scene panoramice de Realitatea Virtuală, un traseu pentru scenele de Realitate Virtuală (scenele VR) și filme cu obiecte navigabile în Realitatea Virtuală (obiecte VR).


Există trei tipuri de camere disponibile, fie din **fereastra de dialog Camera Settings** fie din **Caseta de Informații**: Camere pentru Perspectivă



(Perspective Camera), Obiecte VR (VR Objects) și Scene VR (VR Scenes).

*Pentru informații suplimentare, consultați Obiectele din Realitatea Virtuală pe pagina 620 și Scene din Realitatea Virtuală pe pagina 622 și Camera/VR Tool Settings in ArchiCAD Help.*

Camerele pentru Perspectivă vă permit să vizualizați și să editați întregul proiect sau o parte selectată a acestuia în Fereastra 3D și să creați randări care reprezintă capturi ale stării curente a proiectului. Acestea sunt definite printr-un punct de vedere, un punct țintă și un unghi de deschidere.



În Planul de Nivel, toate Camerele de Filmat sunt afișate împreună cu punctele țintă și traseele acestora și cu instrumentele pe care le puteți utiliza pentru a le opera. Poate fi activă doar o singură cameră de filmat, cea cu indicator de însorire și al unghiului vederii.

### Opțiuni pentru Traseul unei Camere de Filmat

**Opțiunile de Afișare Display Options** ale Camerelor pentru perspectivă pot fi configurate cu ajutorul unui meniu derulant din **fereastra de dialog Path Options** accesată din **Camera Settings**. Puteți alege între ascunderea totală a Camerelor de Filmat, afișarea acestora cu sau fără Traseu și cu sau fără cadrele intermediare.

*Pentru informații suplimentare, consultați Path Options in ArchiCAD Help.*

Dacă Fereastra 3D este activă, puteți utiliza paletele **Navigator** și **Navigator Preview** pentru modificarea Camerelor de Filmat (dați clic pe Camera de Filmat dorită din lista din Navigator și modificați-o apoi în Navigator Preview). De asemenea, puteți modifica setările camerelor de filmat amplasate modificând vederea 3D cu ajutorul comenzilor de navigare și utilizând apoi

comenzile din 3D Navigation Extras pentru a ajusta camerele de filmat amplasate în funcție de noile puncte de vedere.

*Pentru informații suplimentare, consultați Opțiuni Suplimentare pentru Navigare 3D pe pagina 202.*

**Notă:** Nu se pot afișa mai multe tipuri de Camere de filmat concomitent. Dacă selectați un alt tip de Cameră de Filmat în Caseta de Informații, atunci paleta Camera Settings sau Navigator ascunde automat toate Camerele de Filmat care aparțin celorlalte două tipuri.

După ce efectuați setările în fereastra de dialog **Camera Settings** puteți începe să amplasați Camere de Filmat în Planul de Nivel.

Un prim clic în Planul de Nivel definește locația Camerei de Filmat. Desenați o linie flexibilă pentru a stabili direcția privirii și dați clic din nou pentru a defini poziția orizontală a țintei. După finalizarea operației, apare iconul Soare cu setările standard.

Puteți verifica perspectiva camerei de filmat selectând-o și activând Fereastra 3D. Când efectuați această operație, parametrii perspectivei definite de cameră sunt copiați în **fereastra de dialog 3D Projection Settings** și în paletele **Navigator** și **Navigator Preview**.

## Fotorandarea

Funcția de Fotorandare (PhotoRendering) a ArchiCAD vă permite să creați imagini fotorealiste ale modelului ca o fotografie a situației curente a proiectului.

Fotorandarea vă oferă mult mai multe posibilități de vizualizare decât perspectivele create în Fereastra 3D. Această funcție include efecte sofisticate pentru crearea unor imagini fotorealiste sau stilizate ale întregului proiect sau ale unei părți selectate a acestuia.

Imaginile fotorealiste reprezintă instrumente ideale de prezentare și comunicare pentru arhitecți și contractanți, putând fi înțelese cu ușurință de clienți și ilustrând cu precizie clădirea finală.

Imaginile Fotorandate (sau Imaginile Modelului) sunt generate într-o fereastră de Fotorandare separată și nu pot fi editate. Pentru a le păstra, trebuie să le salvați ca fișiere separate, independente de

model. Dacă selectați Save atunci când este activă o fereastră de Fotorandare, fișierul tip imagine se salvează, în timp ce Proiectul rămâne nemodificat. Dacă închideți fereastra imaginii Fotorandate fără să o salvați, aceasta nu este păstrată.

**Notă importantă:** Imaginile Fotorandate ale Modelului nu se salvează împreună cu Proiectul. Dacă doriți să le păstrați, atunci trebuie să le salvați manual. În cazul în care închideți Fereastra unei Imagini a Modelului pe care nu ați salvat-o, nu veți mai putea accesa din nou această imagine.

**Imaginile Modelului** sunt listate în meniul **Window**. Puteți păstra deschise mai multe imagini în același timp pentru a le compara. De asemenea, puteți utiliza instrumentul **Marcaj** pentru a selecta și copia părți din Imaginea Modelului.

*Pentru informații suplimentare, consultați Copierea unei Porțiuni de Imagine Decupate cu ajutorul Instrumentului Marcaj pe pagina 102.*

Există diverse tipuri de fișiere de tip imagini care pot fi deschise ca imagini ale modelului: sunt disponibile toate fișierele bazate pe tehnologia QuickTime și câteva formate suplimentare.

ArchiCAD include mai multe motoare care creează stiluri diferite de imagini randate. Puteți selecta motorul dorit din meniul derulant din partea superioară a ferestrei de dialog deschisă din **Document > Creative Imaging > PhotoRendering Settings**.

*Pentru informații suplimentare, consultați PhotoRendering Settings în ArchiCAD Help.*

**Notă:** Puteți utiliza motoare de randare diferite pentru diverse părți ale vederii proiectului – un motor pentru jumătatea superioară a ferestrei și un alt motor pentru jumătatea inferioară – și apoi puteți îmbina imaginile rezultate într-un program de editare a imaginilor.

Pentru a crea o imagine randată, selectați comanda **Document > Creative Imaging > PhotoRender Projection**. ArchiCAD va crea o imagine fotorealistică a proiecției curente conform setărilor definite în fereastra de dialog **PhotoRendering Settings**. Motoarele de randare sunt următoarele:

- **Motorul de Randare LightWorks (LightWorks Rendering Engine):** Acest motor creează cele mai sofisticate vederi, chiar

dacă utilizați doar setările preconfigurate. LightWorks oferă posibilități de ray-tracing, soft-shadows și reflecție și posibilități complexe de editare a umbririi. Randările produse de acest motor sunt de cea mai înaltă calitate disponibilă în ArchiCAD. LightWorks operează optim în sistemele cu procesoare multi-core și este, în general, mai rapid decât celelalte motoare.


*Pentru informații suplimentare, consultați LightWorks Rendering Engine (Add-On) în ArchiCAD Help.*

- **Motorul Intern de Randare (Internal Rendering Engine):** Motorul Intern se pretează la crearea randărilor simple sau cu exigențe mai mici de calitate, oferind suprafețe umbrite, umbre simple și transparente.

*Pentru informații suplimentare, consultați Internal Rendering Engine în ArchiCAD Help.*

- **Motorul de Randare Z-buffer (Z-buffer Rendering Engine):** Acest motor este similar Motorului Intern, dar poate funcționa mai rapid dacă modelul este mai mare și este activat efectul de umbră. Totuși, pentru acest motor este recomandată o cantitate mai mare de memorie fizică.
- **Motorul de Randare pentru Schițe (Sketch):** Acesta produce randări de tip schiță, non-fotorealiste, fiind potrivit pentru vizualizarea proiectului în primele stadii de concepție. Printre efectele disponibile se numără carioca, creion, cărbune și marker. Fișierele utilizate pentru randarea schițelor sunt amplasate în directorul Add-Ons din directorului ArchiCAD. În subdirectorul **SketchTextures** puteți găsi fișierul predefinit al stilului, denumit SketchPreset.txt, precum și fișierele texturilor liniilor, amplasate fiecare într-un director separat **SketchTextures**.

Mai jos puteți observa aceeași clădire randată în două stiluri de Schiță diferite cu motorul pentru Schițe.



*Pentru informații suplimentare, consultați Sketch Rendering Engine in ArchiCAD Help.*

## Opțiunile de Bază pentru Motorul LightWorks

Motorul de Randare LightWorks, integrat în interfața de Fotorandare ArchiCAD, vă oferă posibilitatea de a realiza imagini fotorealiste de înaltă calitate, care pot fi publicate ca vederi ArchiCAD. Motorul LightWorks pune la dispoziție funcțiile ray-tracing, soft-shadow și de reflecție și posibilități complexe de editare a umbrelor, acum interfața sa fiind compatibilă cu elementele proprii ArchiCAD.

*Pentru exemple de imagini randate cu LightWorks, consultați Exemplu de Randare Exterioară cu Motorul LightWorks pe pagina 613 și Exemplu de Randare Interioară cu Motorul LightWorks pe pagina 617.*

Funcțiile de bază ale motorului LightWorks includ umbriri predefinite pe care le puteți utiliza cu setările lor standard. Opțiunile avansate vă permit să editați aceste umbriri și să utilizați corpuri de iluminat speciale, care pot îmbunătăți în mod considerabil randările simulând lumina ambientală.

Motorul **LightWorks** este primul care utilizează funcția de ray tracing în ArchiCAD. Aceasta funcționează în modul următor: se proiectează raze de la punctul care este umbrît către fiecare sursă de lumină și se stabilește dacă există o linie de vizibilitate directă între punct și sursa de lumină. Astfel se poate determina dacă un anumit punct de pe o suprafață este luminat sau umbrît în raport cu sursa de lumină.

Modalitatea cea mai simplă de a începe lucrul cu motorul LightWorks este de a deschide un Proiect ArchiCAD și de a comuta la LightWorks Rendering Engine în fereastra de dialog **Document > Creative Imaging > PhotoRendering Settings**. Motorul LightWorks identifică materialele ArchiCAD și transformă valorile de Transparență, Emisie, Reflecție și Strălucire ale acestora în formatul propriu. Următoarea imagine a fost realizată cu Motorul Intern de Randare.



Același Proiect, randat de această dată cu Motorul LightWorks, este prezentat mai jos. Datorită funcției de ray tracing, în această randare puteți vedea reflecțiile suprafețelor geamurilor și umbrele, care sunt redată cu mai multă precizie.



Atunci când utilizați motorul LightWorks, procedura obișnuită după construirea modelului 3D, este de a defini materialele și apoi de a încărca și modifica umbririle aferente materialelor folosind din fereastra de dialog **Options > Element Attributes > Materials**.

*Pentru informații suplimentare, consultați, LightWorks Shader Settings in ArchiCAD Help.*

Există fișiere de arhivă care dețin sute de umbriri predefinite. În majoritatea cazurilor, puteți găsi o umbrire potrivită printre cele predefinite.

Umbririle LightWorks pot avea texturi identice cu cele utilizate cu Motorul Intern de Randare al ArchiCAD. O altă funcție constă în utilizarea așa-numitelor umbriri „procedurale”, ale căror modele sunt definite de un set de parametri.

- Umbririle bazate pe imagini pot afișa suprapuneri atunci când modelele se repetă pe o anumită suprafață, își pot pierde definiția atunci când sunt vizualizate de aproape și utilizează în multe cazuri cantități mari de memorie.

- Umbririle procedurale LightWorks nu prezintă suprapuneri, au același aspect în fiecare punct al suprafeței, utilizează memoria mai eficient și oferă mai multă flexibilitate datorită parametrilor ajustabili.

**Note importante pentru utilizatorii ale căror Proiecte au fost create în ArchiCAD 8.1 sau versiunile anterioare:** Deși toate materialele ArchiCAD au definite valori ale Reflecției, motoarele de randare din versiunile mai vechi nu le utilizau. Având în vedere că Motorul de Randare LightWorks lucrează cu aceste valori, ar putea apărea rezultate neașteptate în cazul în care valorile nu sunt ajustate. Astfel, este posibil să aveți un material denumit Concrete (Beton) care este foarte strălucitor și cu foarte multă lumină difuză în jurul lui. În acest caz este posibil ca neconcordanțele să provină de la valorile parametrilor Ambient, Diffuse și Shininess. Ajustați valorile până obțineți un rezultat satisfăcător.

De asemenea, materialelor ArchiCAD li se poate atribui o textură, pe lângă umbrirea LightWorks (care este, de fapt, tot o textură). Textura ArchiCAD se afișează în Fereastra 3D atunci când se utilizează OpenGL ca Motor 3D și în Fotorandare atunci când se utilizează Motorul Intern ArchiCAD sau Motorul Z-Buffer. Dar dacă utilizați OpenGL în Fereastra 3D și Motorul de Randare LightWorks în Fotorandare, texturile pot arăta complet diferit, inducându-vă în eroare. În această situație există două soluții dacă doriți să creați Fotorandările cu Motorul de Randare LightWorks. Prima dintre ele este să nu utilizați motorul OpenGL în 3D, astfel încât să nu fiți indus în eroare cu privire la aspectul texturii în Fotorandare. Cea de-a doua soluție este să eliminați texturile ArchiCAD pentru toate materialele cărora li s-au atribuit umbriri LightWorks. Acestea nu vor mai afișa texturi în 3D, chiar dacă utilizați motorul OpenGL, evitându-se imaginile eronate.

## Opțiunile Avansate pentru Motorul LightWorks

Biblioteca LightWorks conține câteva obiecte de iluminat unice care pot optimiza randările: deși sunt corpuri de iluminat, acestea pot simula lumina ambientală. Aceste obiecte se amplasează cu ajutorul instrumentului pentru corpuri de iluminat, pentru a le găsi,



deschideți fereastra de dialog **Lamp Settings** și subdirectorul **LightWorks Lights** din **Libraries**. Denumirile acestor obiecte sunt următoarele: **SkyObject** (ObiectCer), **SunObject** (ObiectSoare) și **WindowLight** (ObiectFereastră).

Puteți ajusta nivelul intensității acestora în ferestrele de dialog pentru setări aferente. Totuși, caseta de validare „Ambient” din tabloul **LightWorks Effects Panel** din **PhotoRendering Settings**, și valoarea de intensitate asociată acesteia influențează, de asemenea, efectele de lumină ale acestor obiecte.


La fel ca în cazul tuturor surselor de lumină, le puteți activa (ON) sau dezactiva (OFF) și le puteți configura Intensitatea Luminoasă (Light Intensity) și Culoarea (Color).

*Pentru informații suplimentare, consultați **Object/Lamp Tool Settings** în **ArchiCAD Help**.*

## SkyObject

**SkyObject** (ObiectCer) simulează efectul de lumină difuză produs în mediul exterior datorită cerului (sub forma unei jumătăți de cupolă cu mai multe surse individuale de lumină la distanță) pentru a obține efectul de lumină naturală fără a mai fi nevoie să se adauge manual alte surse de lumină. Efectul acestui obiect este la fel de puternic indiferent de locul în care îl amplasați în plan. Acest obiect ia în considerare direcția soarelui, conform setărilor generale de randare, astfel încât nu este necesar să o definiți separat.

Parametrii **Latitude Resolution** și **Longitude Resolution** împreună cu **Light Intensity** vor defini numărul de surse de lumină care vor fi distribuite în mod egal pe suprafața emisferei. **SkyObject** este de fapt o emisferă cu o rază suficient de mare încât să depășească întregul Model 3D.




Câmpul **Number of Light Sources** indică numărul de surse de lumină care vor fi generate pe baza valorilor de mai sus. Există parametri speciali pentru activarea efectelor **Shadow Casting** și **Soft Shadow**. Puteți, de asemenea, configura parametrii **Shadow Quality** și **Contour Pen** pentru afișarea în 2D.

Acești parametri pentru umbre vor afecta doar umbrele create de sursele de lumină care provin de la acest obiect. Pentru a utiliza obiectul **SkyObject** trebuie doar să amplasați o copie oriunde în Proiectul dumneavoastră.

**Notă:** Motorul de randare **LightWorks** nu produce calitatea optimă în cazul în care structura datelor 3D este generată de la o selecție (de exemplu, cu instrumentul Săgeată sau cu instrumentul Marcaj) și dacă această selecție nu conține obiectul **SkyObject** (sau alt corp de iluminat).

În următoarea imagine este prezentat efectul de „Soft Shadows” (Umbre Atenuate). Observați tranziția fină a umbrei pe podeaua coridorului. Acest efect este posibil deoarece **SkyObject** este format din multe corpuri de iluminat, care au ca rezultat o iluminare difuză și care creează umbre atenuate, mai degrabă decât să concentreze întreaga lumină într-o singură locație, ceea ce ar crea umbre mult mai dure.





## SunObject

Un alt corp de iluminat utilizat pentru simularea luminii exterioare este **SunObject (ObiectSoare)**. Acesta poate fi amplasat oriunde în Planul de Nivel, la fel ca **SkyObject**. Acest corp de iluminat se utilizează pentru simularea efectului luminii Solare în randare. În cazul obiectului SunObject, lumina este transmisă de la o sursă la distanță.

Utilizarea acestuia deasemenea este foarte asemănătoare cu cea a obiectului **SkyObject**. Aveți posibilitatea de a configura intensitatea luminii, culoarea acesteia, calitatea umbrei și de a aplica funcția Soft Shadows. Spre deosebire de **SkyObject** pentru care programul calculează automat numărul de surse de lumină pornind de la rezoluțiile pe longitudine și latitudine introduse de dumneavoastră, în acest caz puteți specifica direct numărul acestora **Number of Light Sources**.

După cum puteți observa, cu LightWorks puteți simula efectele soarelui în două moduri:

- 1) bifând caseta Sun ca sursă de lumină în **tabloul LightWorks Effects** din fereastra de dialog **PhotoRendering Settings**, sau
- 2) amplasând un SunObject oriunde în Planul de Nivel.


Aceste metode au efecte diferite. Diferența principală este că intensitatea luminii pentru **SunObject** poate fi configurată pe un domeniu mult mai mare. Deși puteți utiliza ambele metode simultan, este recomandat să folosiți doar una dintre ele pentru a putea identifica mai ușor efectele asupra randării.

## WindowLight

În timp ce **SkyObject** și **SunObject** se utilizează pentru simularea luminii exterioare, **WindowLight** simulează lumina difuză din încăperi produsă de lumina care pătrunde în interior. WindowLight are capacitatea de a simula un efect apropiat de cel de radianță.

Acest tip de obiect de iluminat trebuie amplasat pe partea interioară a unei Ferestre sau Uși. Iar această operație se poate face fie în planul 2D, fie în spațiul 3D. Lățimea și înălțimea obiectului **WindowLight** trebuie să corespundă celor ale Ușii/Ferestrei la care îl amplasați. Asigurați-vă că săgeata care reprezintă direcția soarelui este îndreptată spre clădire. Obiectul va fi afișat atât în Planul de Nivel, cât și în fereastra 3D.





WindowLight dispune, de asemenea, de parametrii **Cast Shadow**, **Shadow is Soft** și **Shadow Quality** care permit controlarea modului în care sunt generate umbrele create de această sursă de lumină. Parametrul **Rotation Angle parameter** se utilizează în cazurile în care obiectul este amplasat lângă un obiect de tip Skylight pe un Acoperiș. Observați mai jos efectul parametrului **Shadow Quality**. În imaginea din stânga, **Shadow Quality** = 1. Observați trecerea bruscă între tonurile umbrelor de pe peretele din stânga și de pe tavan. În imaginea din dreapta, valoarea , **Shadow Quality** = 3. Observați gradarea mult mai fină a umbrelor pe perete și pe tavan.



În imaginea următoare puteți vedea efectele create de obiectele **SunObject** și **WindowLight**. Observați zonele iluminate de pe tavanul coridorului și al încăperii, lângă ferestrele exterioare; acestea sunt cauzate de lumina produsă de aceste corpuri de iluminat.



## Editarea Umbririlor

Puteți, de asemenea, optimiza imaginile obținute prin editarea umbririlor aplicate. Editarea umbririlor se poate realiza atât pentru întreaga imagine, cât și doar pentru anumite materiale. Parametrii umbririlor pot fi configurați cu ajutorul a diferite instrumente:

tabele de culoare, bare de defilare, câmpuri de tip text sau numerice, butoane sau meniuri.

- Puteți aplica și modifica umbririle pentru **Soare (Sun)**, pentru **(Foreground) Prim Planul** și **(Background) Fundalul** imaginii în **tabloul LightWorks Environment** din **fereastra de dialog PhotoRendering Settings**. Aceste umbriri includ parametri care afectează aspectul umbrelor proiectate de soare și al elementelor din prim plan sau fundal.
- Pentru a modifica aspectul și comportamentul unui anumit material, activați fereastra de dialog **Options > Element Attributes > Materials**. Fiecărui material i se pot asocia maxim șase tipuri de umbriri care îi vor defini caracteristicile de **Culoare (Color)**, **Reflexie (Reflectance)**, **Transparență (Transparency)**, **Deplasare (Displacement)**, **Spațiu al Texturii (Texture Space)** și **Emisie (Pipeline)**. Puteți, de asemenea, încărca setări predefinite din fișierele de arhivă care conțin copii ale unor materiale reale, precum cărămizi, plastic, metal galvanizat sau iarbă.

*Pentru informații suplimentare privind editarea umbririlor, consultați Exemplu de Randare Exterioară cu Motorul LightWorks pe pagina 613.*

## Sugestii pentru lucrul cu motorul LightWorks

Având în vedere că motorul de randare LightWorks solicită atât partea de hardware, cât și memoria sistemului, vă sugerăm următoarele operații pentru a lucra mai rapid cu acesta.

- Debifați **Reflection checkbox** din câmpul Effects al **tabloului LightWorks Effects** din fereastra de dialog PhotoRendering Settings. Reflexia este probabil factorul cel mai important în ceea ce privește mărirea timpului necesar randării. Prin dezactivarea opțiunii **Reflection** veți putea efectua în continuare corect setările privind iluminarea, iar randarea va fi generată mai rapid.
- Selectați caseta **Off** din câmpul **Antialiasing field** al **tabloului LightWorks Effects panel** din fereastra de dialog PhotoRendering Settings. Prin această operație se va reduce,

de asemenea, timpul necesar randării, fără a fi afectate efectele de lumină.

- Atunci când configurați lumina și materialele, selectați o parte redusă a modelului cu instrumentul Marcaj pe mai multe niveluri și testați setările pe acea porțiune. Apoi, după ce verificați și finalizați setările, puteți randa întregul model.
- Obiectele **SkyObject** și **SunObject** au randamente foarte bune chiar și atunci când numărul configurat de surse de lumină este unul mic (chiar și 4). În același timp, alegerea unor valori mai mici va reduce necesarul de memorie și va îmbunătăți viteza de randare.
- Puteți să testați setările folosind **hard shadows (umbre pronunțate)**. Astfel, viteza de randare va crește comparativ cu cazul în care se folosesc **soft shadows (umbre atenuate)**, în timp ce calitatea imaginii nu se va modifica foarte mult.
- Puteți verifica setările imaginii pe o randare de dimensiuni mai mici, economisind astfel timp. Dacă doriți ca randarea finală să fie de 1600x1200 pixeli, puteți totuși să verificați și să vă finalizați setările pe o randare de 400x300 pixeli. De asemenea, puteți mări detaliile (cu funcția zoom) și crea mici randări de detaliu ale acestora.


Pe lângă o poziție bună a camerei, o randare reușită necesită o lumină bună și umbriri corecte ale materialelor. Într-un model mai mic sau parțial puteți configura mai puține surse de lumină, fără opțiunile **Reflection** și **Antialiasing**, și cu **Hard Shadows**. Setarea materialelor poate fi făcută, de asemenea, folosind un model parțial. Apoi, după ce efectuați toate setările, puteți activa opțiunile, **Reflection**, **Antialiasing** și **Soft Shadows** pentru modelul complet.

## Exemplu de Randare Exterioară cu Motorul LightWorks

După ce construiți modelul în ArchiCAD, trebuie să creați poziții convenabile pentru camerele de filmat, să aplicați umbriri materialelor folosite, să amplasați corpuri de iluminat, să

configurați parametrii randării și să efectuați o randare-test. Utilizând rezultatul testului puteți identifica eventualele ajustări necesare pentru corpurile de iluminat, materiale, etc.

Să începem cu următorul detaliu exterior al unei clădiri rezidențiale randate cu motorul intern al ArchiCAD.



Avem, după cum puteți observa, câteva texturi și umbre, dar am dori ca imaginea să redea reflecții, umbre mai bune produse de sursele de lumină ambientală și difuză și umbriri procedurale.

Să începem cu materialele. Putem selecta materialul cadrelor din lemn și să lucrăm asupra acestora.

În **Options > Element Attributes > Materials**, puteți selecta o umbră din categoria Color sau puteți încărca una din sutele de umbriri stocate în Arhive. Am ales umbrirea **Oak (Stejar)** și am modificat-o puțin.

*Pentru informații suplimentare, consultați Materiale pe pagina 41.*

Poate fi util, de exemplu, să creați un Perete în proiectul dumneavoastră și apoi să-i atribuiți materialul editat. Apoi, puteți


crea randări doar ale acestui Perete pe măsură ce modificați umbrirea materialului, economisind astfel timp în această etapă.

Să presupunem că avem următoarea umbră afișată pe suprafața laterală a peretelui:




Umbrirea „Wood” de mai sus este de tip procedural. Suprafața creată de umbră va fi unică și va fi calculată în funcție de un set de parametri care dau posibilitatea unei mari variabilități și asigură irepetabilitatea modelului suprafeței evitând efectul de „țigla” (efectul de „țigla” se referă la faptul că dacă o suprafață este mai mare decât dimensiunea texturii, se poate observa locul în care textura se termină și este apoi repetată).

În umbrirea precedentă, apar prea multe curbe ale lemnului, pe care dorim să le facem mai realiste. **Parametrul Gnarl** definește această caracteristică. După ce reducem valoarea acestui parametru, textura va arăta în felul următor:



O putem face mai densă dacă micșorăm valoarea **parametrului RingWidth** și reducem, de asemenea, dimensiunea relativă a texturii micșorând valoarea **parametrului Scale**.



Dacă sunteți mulțumit de rezultat puteți trece la următorul material. Bineînțeles, puteți configura și alte umbriri, precum **Reflectance** sau **Transparency** pentru a produce o textură mai complexă.

Următoarea etapă este de a amplasa surse de lumină în Planul de Nivel. Puteți simula lumina Soarelui fie bifând **caseta Sun** sub **LightWorks Effects** în fereastra de dialog PhotoRendering Settings, fie amplasând un corp de iluminat **SunObject** în Planul de Nivel. Aceste două surse de lumină produc efecte diferite și au seturi diferite de parametri. Pentru acest exemplu vom alege corpul

de iluminat **SunObject** deoarece beneficiază de un domeniu mai extins de luminozitate, care poate fi influențat de **bara de defilare Light Intensity** sau de **parametrul Number of Light Sources**. Astfel, suprafețele vor fi mai luminate și umbrele redată mai corect.

Lumina ambientală provenită din mediul exterior poate fi activată folosind **caseta de validare Ambient** din fereastra de dialog PhotoRendering Settings. Efectul de lumină difuză poate fi obținut cu ajutorul corpului de iluminat **SkyObject**. Bifați **caseta Lamps** din fereastra de dialog PhotoRendering Settings pentru ca **SunObject** și **SkyObject** să aibă efecte asupra randării.

De asemenea, puteți activa lumina provenită de la camerele de filmat și puteți amplasa corpuri de iluminat și surse de lumină suplimentare. În acest exemplu au fost amplasate două obiecte de iluminat, **SkyObject** și **SunObject** și s-a utilizat lumina **Ambient** pentru randări.

Puteți obține o gamă foarte mare de rezultate folosind aceste două obiecte. Ambele au diverse intensități ale luminii și culoare configurabilă, iar calitatea umbrelor și atenuarea acestora poate fi, de asemenea, configurată. Ambele pot genera, la fel de bine, umbre. În imaginea de mai jos, culoarea obiectului **SkyObject** a fost configurată pe galben deschis (similară culorii Soarelui).





Apoi, culoarea obiectului **SkyObject** a fost configurată pe albastru deschis (similară culorii cerului). Comparați cele două imagini pentru a vedea diferența cauzată de această setare.




După finalizarea elementelor generale, le puteți verifica pentru a vedea ce anume doriți să îmbunătățiți în imagine. De exemplu, este posibil să nu fiți mulțumit de textura cărămizilor:

Acestora li s-ar putea adăuga un efect de mărire a adâncimii, de iregularități sau de protuberanțe. Pentru a introduce aceste modificări, puteți utiliza parametrii **Rough Scale**, **Rough Amplitude** și **Fuzz**.



Ca alternativă, puteți utiliza umbrirea **Wrapped Bump Map** din grupul de umbriri **Displacement**. Cu aceasta, puteți selecta un fișier tip imagine care va deveni un traseu pentru definirea proeminenței suprafeței, la fel ca în cazul canalelor alfa ale texturilor ArchiCAD. În exemplul nostru, am utilizat imaginea de mai jos ca traseu pentru a genera proeminențe.



După ce aplicați acest traseu, peretele din Căramidă va părea mai brut, lucru care îi vor conferi un aspect realist, mai plin de neregularități.



Atunci când încercați să îmbunătățiți imaginea puteți întâlni, de asemenea, cazuri în care anumite porțiuni ale imaginii sunt prea întunecate (sub-expuse) sau prea luminate (supra-expuse). Puteți fie să modificați setările luminii ambientale și difuze (obiectul **SkyObject**) la intensități mai scăzute sau mai ridicate, fie să editați materialele, în special parametrii **Reflectance Ambient Factor** și **Diffuse Factor**. În exemplul de mai jos, parametrul Diffuse Factor este configurat la valoarea 1.00, ceea ce înseamnă că toată lumina este reflectată de către suprafață ca lumină difuză. În acest mod suprafețele pot deveni supraexpuse.


Într-un astfel de caz, soluția este să reduceți valoarea parametrului **Diffuse Factor**.

După ce terminați de efectuat toate ajustările, puteți genera randarea finală cu Motorul de Randare LightWorks.



## Exemplu de Randare Interioară cu Motorul LightWorks


Pentru acest exemplu utilizăm o casă japoneză.




Pentru lumina din mediul exterior s-au amplasat în Planul de Nivel un obiect **SkyObject** și un obiect **SunObject**. Modalitatea de configurare a parametrilor acestor obiecte se aseamănă foarte mult cu cea din exemplul modelului exterior. De asemenea, umbrirea materialelor este definită în același mod.

Având în vedere că randarea va afișa coridorul interior al casei, am amplasat două corpuri de iluminat **WindowLight** pe cele două geamuri mari care separă coridorul interior de spațiul exterior.

Scopul acestor obiecte este de a simula lumina difuză care pătrunde prin aceste geamuri.



Atribuiți valori pentru Lățimea și Înălțimea obiectelor **WindowLight** astfel încât să coincidă cu dimensiunile ferestrelor respective. Amplasați obiectul WindowLight în fața cadrului ferestrei astfel încât să fie mai apropiat de spațiul interior decât Fereastra.





Dacă vă uitați la obiectul **WindowLight** în 3D, puteți observa micile sfere care reprezintă sursele individuale de lumină ale acestuia. Numărul surselor individuale de lumină este calculat în funcție de parametrii **Light Intensity** și **Light Resolution** ai obiectului.



**Notă:** aceste sfere sunt vizibile în 3D cu condiția ca Motorul 3D selectat să fie Motorul OpenGL.

Scopul acestei randări a fost de a crea „Soft Shadows”. Setarea finală a obiectului de iluminat **WindowLight** pentru acest decor include valoarea 4 pentru parametrul **Shadow Quality** care reprezintă aproape valoarea maximă.

Imaginea următoare ilustrează randarea finală. Observați reflecțiile fine pe tavanul coridorului. Precum și umbra stâlpului dintre cele două Ferestre. Aceasta este mai pronunțată în apropierea stâlpului și din ce în ce mai estompată către partea din interior a coridorului, pe măsură ce în aceste porțiuni se propagă lumină difuză din alte porțiuni ale ferestrei. A trebuit să utilizăm obiectul **SunObject** pentru a obține aceste umbre, deoarece opțiunile **Ambient** și **Camera lights** nu lasă umbre, iar, în cazul obiectului **SkyObject**

umbra este creată din diverse puncte situate pe o emisferă. **SunObject** a oferit cantitatea necesară de lumină concentrată pentru obținerea acestui efect.



## Opțiunile Suplimentare pentru Vizualizare

Puteți să optimizați rezultatele pentru vizualizare folosind un conținut dinamic precum animații (fly-throughs) sau aplicații de realitate virtuală. Prezenta secțiune este dedicată acestor opțiuni suplimentare.

### Animația

Crearea unui film al proiectului vă permite să prezentați clienților proiectul final într-o varietate de unghiuri. Această funcție a ArchiCAD este denumită Fly-Through (Zbor-Interior).

Pentru a crea această vedere animată a proiectului, trebuie să amplasați o serie de **Camere de Filmat** care definesc un traseu de-a lungul căruia se vor înregistra imaginile. În fiecare loc de amplasare a unei camere de filmat (sau **cadru cheie**) se efectuează o captură. Imaginile rezultate sunt apoi îmbinate în fișierul animat al filmului, adăugându-se vederi extrapolate (sau **cadre intermediare**).

Dacă salvați Animația ca fișier extern, o puteți deschide chiar și pe computere care nu au programul ArchiCAD instalat.

**Notă:** Un număr mare de cadre optimizează calitatea filmului, dar mărește, de asemenea, dimensiunea fișierului.

Dacă selectați **Document > Creative Imaging > Create Fly-Through** se va crea o serie de imagini 3D simple sau Fotorandate definite de proiecția paralelă configurată sau de traseul curent al camerelor de filmat. Puteți fie afișa animația rezultată imediat pe ecran, fie salva aceste imagini în formatul dorit de fișier, putând apoi să le prezentați folosind o aplicație pentru vizualizarea filmelor.

Comanda **Create Fly-Through** va fi activă doar dacă aveți cel puțin o Proiecție Paralelă Preconfigurată sau un traseu de animație cu cel puțin două Camere de Filmat. Denumirea acestei comenzi se modifică în funcție de tipul de cameră selectat la momentul curent în **fereastra de dialog Camera > VR Settings** (Cameră de Filmat, Obiect VR, Scenă VR).

*Pentru informații suplimentare, consultați **Create Fly-Through** și **Camera/VR Tool Settings** in ArchiCAD Help.*


## Definirea Animațiilor

Amplasarea mai multor Camere definește traseul de Animație, ai cărei parametri îi puteți ajusta în fereastra de dialog **Path Options** (deschisă din fereastra de dialog Camera Settings sau din meniul contextual al elementului Path în Harta Proiectului (Project Map) din Navigator.)

*Pentru informații suplimentare, consultați **Camera/VR Tool Settings > Path Options** in ArchiCAD Help.*

Nu pot fi active mai multe camere de filmat concomitent. Camera de filmat activă este singura afișată cu indicatorul de însoțire și al

unghiului de vedere al obiectivului. Aceasta este întotdeauna camera de filmat care a fost amplasată ultima, cu excepția cazului în care selectați dumneavoastră o alta. Orice cameră de filmat plasată în Planul de Nivel va fi atașată pe traseul de animație curent după camera de filmat activă.



**Notă:** Grupurile de proiecții paralele 3D pot fi, de asemenea, conectate pentru a crea o Animație, dar acestea sunt tratate în mod diferit în perspective. Nu poate exista decât un singur set de proiecții paralele, pe care îl puteți edita în fereastra de dialog **View > 3D View Mode > 3D Projection Settings > Parallel Projections > Pre-Sets** și nu în fereastra Camera Settings. De asemenea, având în vedere că distanța dintre punctele de vedere este infinită pentru proiecțiile paralele, nu le puteți afișa în foaia de lucru a Planului de Nivel.

## Obiectele din Realitatea Objects

În ArchiCAD, Realitatea Virtuală cuprinde următoarele două funcții: Obiectele VR (obiectele din Realitatea Virtuală - VR


Objects) și Scenele VR (scenele din Realitatea Virtuală – VR Scene).

- Cu funcția **VR Object** puteți crea o vedere navigabilă a unui obiect al modelului și examina din orice unghi. Aceasta se utilizează în mod special la vederile exterioare ale unei clădiri întregi sau ale unui sit.
- Cu funcția **VR Scene** vă plasați în interiorul proiectului și puteți vizualiza în jur, în spațiu, întregul proiect. Prin conectarea diverselor vederi panoramice puteți trece de la o locație la alta, explorând încăperile ca și cum v-ați plimba în respectiva clădire.

*Pentru informații suplimentare, consultați Scene din Realitatea Virtuală pe pagina 622.*


**Notă:** Aceste comenzi se află în meniul ierarhic Document > Creative Imaging. Comenzile apar doar după ce selectați pagina VR Object sau VR Scene din fereastra de dialog Camera/VR Settings.

Obiectele VR folosesc tehnologia QTVR (Quick Time Virtual Reality) dezvoltată de Apple. Acestea sunt definite printr-un traseu sferic de-a lungul căruia punctul de vedere poate fi poziționat și explorat. Acest punct de vedere este reprezentat de un con de vedere. Obiectul care poate fi explorat poate fi vizualizat în aplicația QTVR Player.



Pentru a defini un Obiect VR și a crea un Film al Obiectului VR:


Selectați instrumentul Cameră de Filmat. Selectați opțiunea VR Object (deschideți tab-ul VR Object din fereastra de dialog **Camera Settings** sau selectați VR Object din **Info Box** a Camerei de filmat.)



*Pentru informații suplimentare, consultați VR Object Settings in ArchiCAD Help.*

Cu un singur clic în Planul de Nivel puteți amplasa o cameră Obiect VR, cu parametri standard. Dacă dați clic în continuare în Planul de Nivel, nu se vor crea noi camere; puteți să aveți doar o singură cameră activă la un moment dat.

Dacă selectați Obiectul VR și apoi accesați Fereastra 3D, puteți verifica elevația în perspectivă a acestuia din punctul de vedere indicat de unghiul de vedere. Pentru a modifica poziția unghiului de vedere, selectați-l cu instrumentul **Camera de Filmat** activ și apoi utilizați comanda **Move Sub-Element** din paleta Pet Palette, pentru a-i deplasa nodul și poziția într-un alt nod al obiectului.



Dacă selectați **Create VR Object** din meniul ierarhic **Document > Creative Imaging** se va deschide fereastra de dialog **Create VR Object**, în care puteți configura câteva opțiuni pentru crearea unui obiect care poate fi explorat.

Pentru informații suplimentare, consultați *Create VR Object in ArchiCAD Help*.

După ce dați clic pe **Save** în fereastra de dialog, vi se va solicita să denumiți fișierul obiectului explorabil. Toate datele 3D de care aveți nevoie vor fi exportate în acest format nou. Puteți vizualiza rezultatul lansând aplicația QTVR Player.


Pentru a modifica poziția Obiectului VR amplasat, utilizați cursorul sau comenzile **Drag**, **Mirror** sau **Rotate** din meniul **Edit**. Dacă instrumentul **Camera de Filmat** este activ, puteți repositiona oricare dintre nodurile de selectare pentru a modifica poziția în plan a obiectului. Soarele și camera de filmat pot fi repositionate utilizând nodurile de selectare ale acestora.

## Scene din Realitatea Virtuală

Camerele panoramice definesc **Scene VR (scene din realitatea virtuală)** care pot fi explorate, folosind tehnologia QTVR (Apple) sau RealSpace. Puteți amplasa un decor panoramic cilindric sau o

serie de astfel de decoruri într-o aplicație de redare corespunzătoare, pentru a le vizualiza.

Pentru informații privind setările **Scenelor VR**, consultați *VR Scene Settings in ArchiCAD Help*.



**Notă:** RealSpace lucrează doar cu Scene VR, nefiind compatibil cu Obiectele VR. Scenele VR create cu RealSpace au aceleași caracteristici ca cele create cu QuickTime. Pentru a putea dispune în totalitate de posibilitățile oferite de RealPlayer, trebuie să aveți instalată o aplicație specifică de navigare sau un plug-in pentru programul dumneavoastră de navigare pe Internet.

Cu un prim clic în planul de nivel amplasați o cameră de filmat panoramică pentru Scena VR. Desenați o linie flexibilă și dați clic din nou pentru a defini direcția vederii. Aceasta este camera de filmat inițială, care definește poziția de pornire și direcția vederii în Scena VR. Camera de filmat inițială se distinge față de celelalte camere de filmat prin iconul său cu două cercuri.



De fiecare dată când amplasați o cameră de filmat, denumirea panoramei și iconul Soare apar cu setările standard. În mod standard, denumirea panoramei este de forma Panorama-x (x fiind numărul de ordine al



cadrlui camerei). (Denumirea poate fi modificată în câmpul **Panorama name (denumirea Panoramei)** din secțiunea din mijloc a ferestrei de dialog Camera /VR Settings.)

Dacă nu adăugați alte camere de filmat, puteți crea un decor QTVR cu un singur nod.

Pentru a defini decoruri cu mai multe noduri, amplasați o secvență de camere de filmat panoramice. Doar o singură cameră de filmat poate fi activă la un moment dat, aceasta fiind cea care are afișat indicatorul de însoțire. Camera de filmat activă este întotdeauna cea care a fost amplasată ultima, până când selectați o alta.


Fiecare poziție trebuie să fie conectată la cel puțin o altă poziție; în caz contrar, va apărea un mesaj de avertisment atunci când încercați să generați Scena VR folosind comanda **Create VR Scene** din meniul ierarhic **Document > Creative Imaging**. Conexiunile vor determina modul în care vă puteți schimba poziția în Scena VR finală.

Linia de conexiune între două poziții poate fi creată fie la amplasarea unei camere de filmat panoramice, fie după ce au fost amplasate deja câteva camere de filmat neconectate. Pentru a amplasa o cameră de filmat nouă conectată la o cameră de filmat deja amplasată, dați mai întâi clic pe nodul central al camerei de filmat amplasate, apoi deplasați cursorul pentru a desena linia de conexiune și dați clic a doua oară pentru a amplasa noua cameră de filmat.



Linia de conexiune poate conține o porțiune de ocolire: deplasați nodul central al acesteia cu cursorul **Bifă** atunci când instrumentul **Cameră de filmat** este activ.


Acest lucru vă permite să definiți o conexiune coerentă între două poziții, de exemplu situate pe cele două laturi ale unui perete. În loc să treceți prin perete, puteți trece printr-o ușă înainte de a ajunge la următoarea poziție, fără să fie necesar să amplasați o Cameră de Filmat suplimentară în golul ușii.



Orice conexiune poate fi ștearsă prin selectarea și ștergerea nodului central al liniei de conexiune.



Direcția perspectivei și poziția soarelui pot fi modificate prin mutarea nodurilor acestora folosind cursorul **Bifă** atunci când este selectat instrumentul **Cameră de filmat**.



Pentru a configura o altă cameră de filmat drept camera de filmat inițială, selectați camera de filmat care este la momentul curent camera de filmat inițială (având instrumentul **Cameră de filmat** activ) și glisați cercul care reprezintă poziția de pornire în punctul central al altei camere de filmat.

Dacă este selectată pagina VR Scene în **fereastra de dialog Camera Settings**, comanda **Create VR Scene** se adaugă în meniul **Document > Creative Imaging**.

**Notă:** În cazul în care fereastra Camera/VR Settings este comutată la VR Scenes, nu vor mai fi vizibile nicio Cameră de filmat amplasată și niciun Obiect VR în Planul de Nivel. Selectați modul corespunzător din Camera/VR Settings pentru ca acestea să devină din nou vizibile.

Dacă selectați **Document > Creative Imaging > Create VR Scene** se va deschide fereastra de dialog **Create VR Scene** în care puteți configura câteva opțiuni pentru crearea unor panorame sau imagini pe care le puteți, apoi, vizualiza folosind aplicațiile de navigare corespunzătoare.

*Pentru informații suplimentare, consultați **Create VR Scene** în **ArchiCAD Help**.*

În QTVR Player puteți configura înălțimea și lungimea imaginii, precum și dimensiunea Ferestrei de vizualizare.

## Studiul de Însorire

Studiile de Însorire vă permit să vizualizați proiectul în întregime sau o parte selectată a acestuia, în imagini care imită situații reale, în urma selectării unei locații geografice și definirii unui interval de timp pentru examinarea efectelor de lumină și umbră.

Aceste studii de însorire constau de fapt într-o serie de imagini 3D simple sau fotorandate, definite de **Setările** curente ale **Proiecției 3D (3D Projection Settings)**, Setările curente din **Fereastra 3D (3D Window Settings)** sau **Setărilor Fotorandării** și setările poziției Soarelui, definite în fereastra de dialog **Create Sun Study**.

*Pentru informații suplimentare, consultați **Create Sun Study** în **ArchiCAD Help**.*

Locația geografică pentru proiect poate fi selectată dintr-o listă preconfigurată de orașe din **View > 3D View Mode > 3D Projection Settings > More Sun > Set City** sau poate fi definită prin specificarea valorilor corespunzătoare ale latitudinii și longitudinii. În fereastra de dialog **Sun** puteți, de asemenea, redefini orientarea proiectului modificând punctul Nord al acestuia, situat în mod standard în partea superioară a ferestrei.

Puteți fie afișa imediat pe ecran animația rezultată, fie salva imaginile în formatul de fișier dorit, putând mai apoi să le prezentați folosind o aplicație pentru vizualizarea filmelor.

Imaginile de mai jos ilustrează același detaliu al unei clădiri, în aceeași locație, la răsăritul soarelui, o oră mai târziu, două ore mai târziu și după-amiaza.



## Alinierea Perspectivei

Atunci când utilizați o fotografie scanată ca fundal pentru randarea dumneavoastră, puteți opta să potriviți modelul ArchiCAD în mediul fotografiei. În fotorandarea efectuată folosind Camera de Filmat amplasată cu ajutorul comenzii **Document > Creative Imaging > Align View**, perspectiva clădirii din ArchiCAD va corespunde perspectivei fundalului.

*Pentru informații suplimentare, consultați **Fotorandarea** pe pagina 606.*

Pentru aplicarea acestei funcții, trebuie să selectați două segmente verticale vizibile din fotografie (de exemplu, laturile unei uși sau ale unei ferestre, două muchii verticale ale unui perete sau doi stâlpi) și să le conectați cu poziția exactă a acestora în modelul virtual sau în mediul acestuia. Acest lucru se realizează prin conectarea fiecăruia dintre cele patru puncte din fotografia amplasată (punctele superioare și inferioare ale celor două segmente verticale) cu poziția lor în Planul de Nivel și prin



introducerea coordonatelor pe axa Z ale acestora în fereastra de dialog **Align View**.

**Notă:** Această funcție este utilă în special pentru prelucrarea modelului atunci când este disponibilă o fotografie a mediului existent.

### Alinierea Perspectivei: Exemplu de Spațiu Interior

Folosind instrumentul **Imagine**, amplasați **imaginea** scanată în Planul de Nivel, la orice dimensiune sau rezoluție.

*Pentru informații suplimentare, consultați Imagini pe pagina 457.*

Aveți apoi două posibilități pentru alinierea perspectivei camerei de filmat în funcție de fotografie: puteți fie utiliza liniile existente, fie desena manual linii între punctele corespunzătoare din Planul de Nivel și din fotografie.

Pentru a desena liniile de conexiune automat:

- 1) Selectați fotografia amplasată.
- 2) Selectați comanda **Document > Creative Imaging > Align View**. Programul vă va solicita să dați de șase ori clic în Planul de Nivel cu cursorul **Creion**, identificând astfel punctele de corespondență dintre fotografie și plan. Liniile de conexiune se desenează automat.
- 3) Apare fereastra de dialog **Align View** conținând un mesaj care vă solicită să introduceți valorile înălțimii pentru cele patru puncte.
- 4) Dați clic pe **OK**. Camera de filmat va fi amplasată în Planul de Nivel pe un nou traseu.


Pentru a desena liniile de conexiune manual:

- 1) Utilizând instrumentul **Line**, conectați punctele superioare și inferioare ale celor două linii verticale vizibile în fotografie cu locația lor din Planul de Nivel (de exemplu, laturile unei uși sau ferestre, două muchii verticale ale unui perete, doi stâlpi). Vor rezulta patru linii, fiecare dintre acestea prelungindu-se de la o locație din planul de nivel la un punct situat în fotografie, iar cele două perechi de linii îmbinându-se în punctul lor de intersecție din Planul de Nivel.

- 2) Selectați fotografia și cele patru linii.
- 3) Selectați comanda **Align View**. Apare fereastra de dialog, conținând un mesaj care vă solicită să introduceți valorile înălțimii pentru cele patru puncte.
- 4) Dați clic pe **OK** pentru a închide fereastra de dialog **Align View**. Camera de filmat va fi amplasată în Planul de Nivel, pe un nou Traseu.



Selectați elementele pe care doriți să le afișați în imagine, apoi selectați Camera de Filmat și comanda **Document > Creative Imaging > PhotoRender Projection**. În imaginea de mai jos, doar elementele de tip **Obiect** au fost selectate în Planul de Nivel și acestea apar pe fundalul fotografiei scanate.








**Notă:** Pentru a obține un grad ridicat de precizie, puteți introduce orizontul fotografiei rotind pur și simplu imaginea în Planul de Nivel astfel încât orizontul să fie paralel cu axa X nedeformată (în caz contrar, comanda va calcula pentru dvs. automat orizontul). Exactitatea rezultatului depinde în mare măsură de precizia punctelor introduse, dar chiar și cu o pregătire atentă poate rezulta o Cameră de filmat care să nu fie exact în poziția necesară. Într-un astfel de caz, configurați fotografia ca fundal pentru fereastra 3D și ajustați poziția Camerei de filmat în modul Wireframe sau Hidden Line utilizând instrumentele de navigare 3D ale ArchiCAD.

### Alinierea Perspectivei: Exemplu de Spațiu Exterior

Să presupunem că aveți fotografia unei clădiri și planul clădirii sub formă de fișier ArchiCAD. Amplasați fotografia în Planul de Nivel al clădirii. În cazul în care amplasați fotografia fără să o rotiți, orizontul este calculat automat ca fiind orizontal. Puteți, bineînțeles, să modificați manual această setare și să introduceți unghiul orizontului, prin rotirea imaginii în planul de nivel. Atunci când imaginea este rotită cu un unghi diferit de 90° (sau 180° sau

270°) în planul de nivel, funcția Align View calculează automat orizontul; în celelalte cazuri, se presupune că acesta este orizontal. Aveți nevoie de valorile înălțimii pentru cele două linii verticale în planul clădirii (în total, patru puncte) și de locațiile acestora în fotografie.




În ilustrație se pot observa două puncte sensibile negre în Planul de Nivel și înălțimile a două puncte distincte de pe clădire situate câte unul sub fiecare dintre aceste puncte sensibile. Măriți fotografia și amplasați patru puncte sensibile în locațiile celor patru puncte cu valori cunoscute ale înălțimii.

### Selectați fotografia și comanda Document > Creative Imaging > Align View.

Pentru a conecta punctele sensibile, dați mai întâi clic pe punctul din Planul de Nivel care corespunde punctelor sensibile din fotografie. (În exemplul de mai sus, latura ferestrei din stânga, pe care se poate vedea punctul sensibil cu două înălțimi, +2.64 și -2.21.) Acum dați clic pe perechea de puncte sensibile din fotografie, întâi pe unul dintre ele și apoi pe celălalt. Repetați operația cu celălalt punct din plan și cu perechea corespunzătoare de puncte sensibile. Puteți începe cu oricare din punctele din Planul

de Nivel. În plus, după ce marcați un punct în Planul de Nivel, puteți selecta în orice ordine cele două puncte corespunzătoare din fotografie.



Dacă operația este efectuată corect, rezultatul va arăta ca mai sus și va apărea fereastra de dialog Align View.

Introduceți înălțimea punctelor sensibile în câmpurile respective din fereastră. Punctele superioare se află pe aceeași linie verticală ca cele inferioare. În acest exemplu, punctele se situează la 2.64 și -2.21 metri (cel superior și cel inferior din stânga) și la 3.08 și -3.40 metri (cel superior și cel inferior din dreapta). După ce dați clic pe OK, o nouă cameră de filmat va fi amplasată în Planul de Nivel.

Selectați fotografia inițială ca fundal în fereastra de dialog **PhotoRendering Settings**. Asigurați-vă că raportul lățime-înălțime al Fotorandării rezultate coincide cu cel al

fotografiei inițiale. Puteți, de asemenea, modifica dimensiunea fotografiei astfel încât să se potrivească ferestrei Fotorandării.

**Notă:** Nu puteți decupa fotografia. Dacă este absolut necesar, modificați-o astfel încât proporțiile inițiale ale fotografiei să rămână aceleași (acoperiți, de exemplu, o parte a fotografiei cu o hașură solidă albă), deoarece funcția Align View are nevoie de aceste proporții pentru a localiza punctul țintă inițial al fotografiei. Perspectiva nu va putea fi aliniată cu precizie dacă proporțiile fotografiei au suferit modificări.

De exemplu, dacă aveți o fotografie scanată de dimensiuni 1200 x 900 și doriți ca imaginea din fereastra 3D sau fereastra Fotorandării să fie de 600 x 450, ar trebui să reduceți dimensiunea fotografiei de fundal la 50% în fereastra de dialog PhotoRendering Settings. (Puteți selecta același fundal în fereastra de dialog **View > 3D View Mode > 3D Window Settings**: dați clic pe butonul radio „Background: As in PhotoRendering”). Dacă selectați camera creată și generați o vedere 3D sau o fotorandare, veți putea vedea rezultatul: clădirea este amplasată cu precizie în mediul existent.



---

# INDEX

## Numerics

- 3D Cutting Planes 203
- 3D Engines
  - Internal 3D engine 199
  - OpenGL engine 199
- 3D Navigation Extras
  - Add current projection 202
- 3D Projections
  - axonometric 201
  - perspectives 201
- 3D View Modes
  - Filar 201
  - Hidden Line 201
  - Shading 201
- 3D Visualization toolbar 605
- 3D Window
  - 3D Projections 201
  - Filter Elements to Show in ~ 198
  - Trim Elements to Story 184
- 3D Zone Shape 306

## A

- \*abloanele de listare 47
- Absolute Display Limit 193
- Acoperi° 283
  - Creare unui gol 289
  - drawing in 3D 284
  - Pivot Lines (Show/Hide) 425
- Add bounded area 223
- Add Fill to Boundary 345
- Add New Fill 440
- Add Shortcut 78, 526
- Add to Polygon 148
- Add-On Manager 22
- Adjust 152
- Adnotarea 459
  - Autotext 460
  - Dimensions (Cote) 459
  - Labels 460
  - Texts 460
  - The Grid Tool 460
- Afi°area selec°iei in 3D 196
- Align 3D Texture 43

- Align dimension line 474
- Align to Surface 121
- Align View 624
- Align with Slope 444
- Alinierea Elementelor 137
- Alinierea Specialã 139
- Anchor Point
  - for Doors/Windows 390
- Angle Dimensions 470
- Animapia 619
- Anulare/Refacere 131
- Any Direction 462, 465
- Any Plane 465
- Arc Length 463
- Archive
  - Files 18
- Arcs 449, 452
  - editing ~ 451
- Area Text 445
- Arrow tool 89
- Art°lantis 605
- At all Grid points 358
- \*tergere 131
- Attribute ale obiectelor GDL 45
- Attribute Manager 45
- Auto ID Increase 540
- Autogroup 162
- Auto-Hide Navigator/Organizer 77
- Automatic Dimensioning 478
  - Exterior 478
  - Interior 478
- Automatic Pen Color Visibility Adjustment 40
- Autosave 132
- Autotextul 489, 505
  - Keywords 492
  - Reference Drawing 491
- Auxiliary Grid 111

## B

- Back Reference 512
- Background fill 439
- Backup
  - Files 18

- Bagheta Magicã 166
- Balustrade(StairMaker) 408
- Barele de Instrumente 56
- Beam 274
  - Complex Profiles 278
  - Display on Floor Plan 274
  - modifying holes 276
  - Priority 273, 277
  - Reference Axis 274
- Biblioteci 46
  - Container (.lcf) 47
  - Încãrcarea 50
  - Startup 47
- By Limit Lines 222

## C

- Calculation
  - Components 534
  - Descriptors 534
- Calcul 533
  - Displaying Lists 537
  - Properties 534
  - Property Objects 533
  - Setup 535
  - Sourse 533
  - Tipurile de Liste 536
- Camera mode 74
- Cameras 605
  - ~ Path Options 606
  - Animapia 619
  - VR Objects 620
  - VR Scenes 622
- Camerele
  - Perspective ~ 605
- Cancel Edit System 339
- Cancel Operations 129
- Capture element's profile 280
- Capture Window for 3D Document 226
- Caracteristici 28
  - Layer-e 28
  - Materiale 41
  - Stilouri °i Culori 37
  - Structurile Compozite 35

- Tipuri de Ha°urã 34
- Tipuri de Linii 33
- Caseta cu Informaþii 54
- Caseta cu Instrumente 53
  - personalizare 53
- Catalogul de Plan°e 86
  - Components 502
  - Drawings in 506
  - Publisher 524
  - Tree by Masters 502
  - Tree by Subsets 502, 504
- Categoriile de Ha°uri 437
  - Cover Fill 437
  - Cut Fill 437
  - Drafting Fill 437
- Cãutarea °i Înlocuirea Textului 499
- chain icon 42
- Change Hotlink 581
- Check Markers Palette 243
- Circles 449
- Cities 624
- Clãdirea Virtualã 181
- Cod Unic Global de Identificare (GUID) 51
- Colþurile Pereþilor Poligonali 268
- Column
  - and Wall relationship 273
  - Complex Profiles 278
- Comanda Fit in Window (Potrivire în Fereastrã) 69
- Combinãþii de Layer-e 31
- Command Layout Schemes 62
- Company Standard Schemes 62
- Compatibility
  - ~ in Teamwork with older versions 560
- Component Lists (Interactive Schedule) 245
- Components
  - Custom 384
  - for Calculation 534
- Compresia Fi°ierelor 17
- Conexiunea cu Originea Ha°urii 442
- Consolidarea Ha°urilor 179
- Construction Elements
  - Acoperi° 283
  - Beam 274
  - Columns 270
  - Curtain Wall 312
  - Pereþi 257
  - Plan°ee 299
  - Plase 301

- Zone 303
- Continuarea unei Polilinii 455
- Control Box 57
- Convert Dimensions 477
- Coordinates Palette 57
- Copiere 130
- Copy Cell Pattern 352
- Core 36
- Corectorul Ortografic 499
- Corner Windows 393
- Create Common Frames 353
- Create Patch 378
- Create Stair 398
- Culoarea de Imprimare 523
- Cursor 95
  - Projection Mode of ~ 118
- Curtain Wall 312
  - Base Surface 314
  - Commands 313
  - Label all Members 368
  - Linia de Referinþã 314
  - Member Labels 497
  - Members 314
  - Overview 312
  - Reference Surface 314
  - Slanted 318
- Curtain Wall Reference Line 348
- Custom Components 384
- Custom Settings 370
- Cut line 448

**D**

- Data Exchange 586
- Decalarea Planului de Cotare 466
- Decupare 129
- Descompunerea Elementelor în Vederea Curentã 156
- Descompunerea unei Polilinii 455
- Descriptors
  - ~ in Calculation functions 534
- Deselectarea Elementelor 97
- Details 231
  - Boundary 235
  - Contents of ~ Window 233
  - Define Reference for Source Marker 207
  - Definirea Referinþei pentru Indicatorul Conectat 211
  - Detaliu Conectat 234
  - Icons in the Navigator 235

- Independent 234
- Unlinked Marker 212
- updating 236
- Viewpoint 232
- Detalii
  - Marker 232
- Detaliile 231
- Dimension Chain 461
- Dimension Grid System 486
- Dimension Text 475
  - Horizontal 476
- Dimensions
  - Angle 470
  - Automatic Exterior ~ 478
  - Automatic Interior ~ 478
  - Level 469
  - Linear 462
  - Secondary (Add-On) 477
- Dimensions (Cote)
  - ~ of Curved Elements 464
  - associative ~ in Sections/Elevations 476
- Documentul 3D 465
  - Elevation 467
  - reference points 461
  - Static 462
  - Witness Line 475
- Director Clonat 82
- Display in 3D view 481
- Display Order
  - Custom Stacking Order 165
- Distort with Slope 443, 444
- Distribuirea Elementelor 140
- Distribute 484, 485
- Divizarea Elementelor 151
- DOCUMENTAþIA 435
- Documentul 3D 224
  - Create 226
  - Dimensions (Cote) 465
  - Model Display 231
  - Redefine 227
- Doors and Windows
  - in Polygonal/Complex/Slanted Walls 388
  - placing 390
  - saving custom shapes from the Project File 382
  - saving rectangular shapes from the Project File 381
- Drafting Elements
  - Arcs, Circles 449

- Line Type Elements 448
- Drafting line 448
- Drag & Drop
  - Drawings 160
  - Elementelor din Planul de Nivel 161
  - GDI Object Files 160
  - Obiecte DWG/DXF 161
  - Pictures 160
- Dragging Elements
  - Drag a Copy 157
- Drawing
  - IDs 517
  - Scale 495
  - Status 514
  - Title 511
  - Title Type 511
  - Updating 513
- Drawing and Layout IDs 515
- Drawing Manager 513
- Drawing Title Reference 512
- Duplicating Elements 157
- DWF files 528
- DXF/DWG Add-On 586
- DXF/DWG Conversion 586
  - Entity Conversion 589
  - Opening Blocks as Library Parts 588
  - Opening DWG/DXF Files 586
- DXF/DWG Translation Setup 587
- E**
- Edit Menu
  - in Text windows 500
- Edit System 338
- Editarea Nivelurilor 186
- Editarea Setului de Selectare 98
- Element Attributes
  - vezi Caracteristici 28
- Element ID Manager 540
- Element Information Palette 538
- Element Lists (Interactive Schedule) 245
- Element Snap 123
- Elementele de Desen 435
  - Elliptical Arcs, Ellipses 452
  - Ha-uri 436
- Elevațiile Interioare (IE) 216
  - Create Multiple ~ Viewpoints 218
- Elevațiilor Interioare (IE)
  - IDs and Names 219
- Elevate command 136
- Elevation 126
  - Afișarea Liniiilor și a Indicatorilor de Secțiune 214
  - create ~ Viewpoint 205
  - Create Independent ~ Viewpoint 212
  - Define Reference for Linked Marker 211
  - Define Reference for Source Marker 207
  - Display of Elements 208
  - Distant Area 206
  - Horizontal/Vertical Range 206
  - moving Marker 216
  - Place a Linked ~ Marker 210
  - Unlinked Marker 212
  - window status 208
- Elevation Dimensions 462
  - ~ and Hotlinked Modules 468
- Elevation of Elements
  - and Gravity 127
  - and Reference Levels 128
  - and Stories 129
- Elevation Tool 215
- Ellipses 452
  - convert to Circle 452
- Email
  - sending from Publisher 528
- Enable all informational messages 72
- Enable Back Reference 512
- Entire Original Structure 430
- Entire Structure Display
  - 173
- Etaje 183
  - Display in Section/Elevation/IE 185
- Etichete 495
  - associative 495
  - Independent 495
  - Symbol 495
- Evidențierea Informației Elementelor 93
- Exclude View Blocking Walls 224
- Explode into Current View 510
- Explore Model 71
- Extract Boundary to Fill (Redefinirea Limitei peretelui pe baza Ha-urilor) 345
- F**
- Favorite 51
  - in Tool Settings 52
  - Load ~ 52
- Favorite Text Settings 489
- Favorites
  - Preferences 52
- Fereastra 3D 195
  - 3D Navigator Preview Palette 201
  - Commands Related to ~ 195
  - Modalități de Vizualizare 3D 200
  - Opțiuni Suplimentare pentru Navigare 3D 202
  - Open the ~ 195
  - Projections 201
  - Show All in ~ 196
  - Show Previous Selection/Marquee in 3D 196
  - Show Selection in ~ 196
  - source of 3D Document 227
  - Stories to Show in ~ 198
- Fereastra Planului de Nivel 182
- Figure Handle 457
- Figures
  - placing ~ 457
- File > Close 16
- File > New 15
- Fillet/Chamfer 153
- Fills
  - Display Modes 441
  - fill handle arrow 442
  - freehand 439
  - Gradient 445
  - Show Area Text 445
  - Translucence 439
- Filter Elements in 3D 198
- Find & Replace in Text type windows 500
- Find & Select 98
- Find Library Part 372
- Find Selection 500
- Finisaj 36
- Finish Edit System 339
- Fișiere \*ablon 17
- Flip 359, 361
- Floor Plan Display 191
- Floor Plan Display pop-up 191
- Foile de Lucru 236
  - Conținut 237
  - Create ~ with Model Source 237
  - Independent 238
  - vs. Detaliu 236
- Foreground Fill 439
- Fotorandarea 606
- Frame classes 316
- Full Screen 182

& Hide All Palettes 182

## G

Gable Walls 265  
 Găsirea Indicatorilor Conectați 242  
 GDL Objects  
   Model View Options 422  
   see also Parametric Objects 369  
 GDL Web Control 371  
 Gestionarea ID-urilor 540  
 Gestiunea Proiectelor 15  
   Use a Template 15  
   Use Latest Project Settings 16  
 Glisarea Elementelor 133  
 Glisarea și Fixarea  
   Text 160  
 Glisare și Fixarea 160  
 Go to Layout 504  
 Go to Library 380, 384  
 Go To Line 501  
 Go To Story 184  
 Goodies 23  
 Gradient Fills 445  
 Graphic Reports (Calculation) 536  
 Gravița 127  
 Grid Marker 480  
 Grid System 480, 484  
   Dimension 486  
   Place object/column/beam 485  
 Grid Tool 479  
   edit Grid Element 483  
   Grid Element components 480  
   Stagger Markers 483  
   Visibility 481  
 Grila 315  
 Grilă 110  
   Construction 110  
   printing 522  
   rotated 111  
   Snap 110  
 Grila de Construcție 110  
 Grila Magnetică 110  
 Grilă Magnetică 112  
 Gropare 162  
   Suspendarea Grupurilor 163  
   Ungroup 163  
 Groups and Teamwork 164  
 Grupuri și Layer-e 163

GUID 51

## H

Ha-uri 436  
 Harta Proiectului 79  
 Harta Vederilor  
   Director Clonat 82  
 Hide Cut Elements 224  
 Hide Zone Stamp 306  
 horizontal range 222  
 Hotlink 569  
 Hotlinked Modules  
   see Modules 569

## I

ID Numbers  
   changing 540  
   customizing format 541  
   internal unique ~ 540  
 IE  
   see Interior Elevation 216  
 Image Fills 446  
 Imagine de fundal 47  
 Imagini 457  
 Import Drawing/Layout 508  
 Importing PDF files 509  
 Independent Details 234  
 Independent Elevation 212  
 Independent Section 212  
 Independent Worksheet 238  
 Indexurile de Proiect 254  
 Info Tag 94  
 Inject Parameters 161  
 Insert/Merge Dimension Point 472, 473  
 Instrumentul de Măsurare 110  
 Instrumentului Săgeată 90, 91  
 Interior Elevation (IE)  
   ~ și Forma Zonei 223  
   Afîarea Elementelor 224  
   Create Single ~ Viewpoint 217  
   Definirea Referinței pentru Indicatorul Sursă 207  
   Editing ~ Limit Line 222  
   Editing ~ viewpoints 221  
   Horizontal and Vertical Range 222  
   updating 213  
   window status 208  
 Internal Rendering Engine 607  
 Intersectare

Auto ~ 267  
 Două Elemente 153

Intersection  
   of Walls 265

Întindere  
   angular 451  
   Elipsă 451  
   Grinzi 146  
   Height 150  
   Lines or Arcs 449  
   Obiectelor 375  
   Pereți 143  
   radial 451  
   Slanted Columns 144  
   with Marquee 149

## L

Label All Members 368  
 Labels  
   member 497  
 Layer Intersection Group 32  
 Layer-e 28  
   ~ Combinații 31  
   lock/unlock 30  
   show/hide 30  
 Layers  
   ~ Intersection Group 32  
 Layout  
   Importing PDF files 509  
   Modifying Drawings 510  
 Layout Book 502  
 Layouting 501  
   in TeamWork 521  
   Work Environment 501  
 Level Dimensions 469  
   editing text 470  
 Layer-e  
   Paleta Quick Layers 30  
 Library  
   ~ Loading Report 51  
 Library Manager 49  
 Library Parts  
   duplicate 51  
   locating 371  
   missing 51  
   see also Parametric Objects 369  
 LightWorks  
   Options 608, 609



Shaders 609, 612  
 LightWorks Rendering Engine 607  
 Line Weight 34  
 Linear Dimensions 462  
 Lines 448  
   categories 448  
   chained 454  
   Line Weight Display 34  
   Polylines 454  
 Line-type elements 448  
   Unify 455  
 Linework Consolidation 178  
 Linii de Ghidare 113  
   Lock to 119  
 Link Materials 42  
 Lipire 130  
 Locking Elements 164  
 Log Wall 264

## M

Magnet 96  
 Magnetismul (Snap) la Elemente Existente 123  
 Make Backup Copy 18  
 Managing Projects  
   Deschiderea Proiectelor în Repea 20  
   Fișiere "ablon 17  
   Fișiere Arhivă 18  
   Îmbinarea de Fișiere 20  
 Marcaj  
   Area Definition Options 99  
   Copy Cropped Image with 102  
   eliminare 101  
   Metoda geometrică 99  
 Mărire 68  
 Marker Range (On-Screen View Option) 425  
 Markers 239  
   Find Linked 242  
   Gestionare 239  
   Navigation 241  
   Range Lines 239  
   Source ~ Highlight 240  
 Mark-Up 598  
   ~ Styles 601  
   and Teamwork 602  
   concepts 601  
   Publishing and Retrieving 601  
   show/hide Entry 600  
 Marquee 98  
   stretching elements with 149  
 Master Layout 505  
   apply to Layout 506  
   Grid for Drawing IDs 518  
   Set as Default 506  
   title blocks 505  
 Materiale 41  
   afișarea în fereastră 3D 42  
   Assign 42  
   creare sau modificare 44  
   display in Renderings 44  
   display in Section/Elevation/3DD windows 43  
 Mediul de lucru 61  
   ~ Dialog Box 61  
   Apply a Scheme 64  
   Creating an Office-Standard ~ 64  
   Profiluri 64  
   store customized Scheme 63  
 Member Labels 497  
 Member labels 495  
 Meniul cu Informații aparținând Elementului 94  
 Meniul Project Chooser 88  
 Meniuri 55  
 Merge  
   a DXF/DWG file 591  
   ArchiCAD files 20  
   dimension chains 473  
 Mesh  
   Geometry 302  
   Mesh Point Height dialog box 303  
 Metodele Offset %i Multiple Offset 121  
 Mini-Navigator 67  
 Mirror Dimension 474  
 Mirroring Elements  
   Mirror a Copy 157  
 Modalități de Vizualizare 3D 200  
 Model Pictures 607  
 Model View Options 422  
   Combinations 423  
   Fill Display 422  
   for Construction Elements 422  
   for GDL Objects 422  
 Model Views 181  
 Modificarea Dimensiunii Elementelor 143  
 Modify Wall 269  
 Modul Orbit (Navigarea 3D) 72  
 Module 569  
   and Multiple Stories 574

Apply offset/rotation of most recently broken  
   hotlinked ~ 577  
 Break Link, Edit Elements, Replace Hotlink 576  
 Breaking Hotlinks 579  
 Deleting Modules from the Floor Plan 579  
 Edit in Separate ArchiCAD 575  
 Edit Parameters of Placed 574  
 File from Clipboard format 573  
 Master Layer 574  
 multiplatform issues 581  
 Nested 578  
 Place ~ 573  
 Place Single Story 575  
 Replace selection with this hotlinked module file  
   577  
   restoring missing Hotlinks 580  
 Save File as 572  
 Save Selected Elements as 572  
 updating 579  
 Module Suplimentare 22  
   anchor point in ArchiCAD menus 22  
 Modules  
   Source File Data Interpretation 571  
 Modulul suplimentar 3Dconnexion Enabler 74  
 Move Polygon Node 147  
 Muchie  
   Curve/Straighten 156  
 Multiplicarea Elementelor 158  
 Mutarea Elementelor 132

## N

Navigare 67  
   Among ArchiCAD Windows 67  
   inside the Active Window 67  
   Panoramarea 69  
 Navigare în fereastră 3D 71  
 Navigarea în Fereastră 3D 71  
   Comenzi 71  
   Orbit 72  
 Navigation in 3D  
   Explore Model 71  
 Navigator 74  
   Color Codes 78  
   display of ~ 75  
   Harta Proiectului 79  
   Layout Book 502  
   opening windows from 76  
   Organizer Palette 77

- Project Workflow 76
- Vederilor din Navigator 81
- Network
  - opening projects from 20
- New
  - Crearea unui proiect nou 15
- New 3D Document 226
- New and Reset All 16
- Niveluri de Referință 128
- Noduri 154
  - Editare 155
- North 624
- Nudge 112
- O**
  - Object Depository 371
  - Object mode 74
  - Object Settings of Library Part Elements 370
  - Obiecte GDL
    - Custom Attributes 45
    - Drag & Drop 160
  - Objects
    - see Parametric Objects 369
  - Objects On Line 371
  - Oglindirea Elementelor 135
  - One by one 358
  - On-Screen View Options 424, 425
    - Bold Cut Lines 425
    - Clean Wall & Beam Intersections 425
    - Drawing Frames (Show/Hide) 425
    - Highlight Source Markers 425
    - Marker Range 425
    - Master Items on Layout (Show/Hide) 426
    - Roof Pivot Lines 425
    - Show/Hide Drafting & Editing Aids 426
    - True Weight/Hairline 425
    - Vectorial Hatching 425
    - Walls & Beams Reference Lines 425
  - Opțiune Rapidă 31, 86
  - Opțiunea de Aplicare asupra Tuturor Colțurilor (Apply to All Corners) 154
  - Opțiuni Suplimentare pentru Navigare 3D 202
    - Edit pre-set projections 202
    - Go to the previous/Go to the next 203
    - Horizontal View 202
    - Insert a new camera after the selected one 203
    - Look to 202
    - perpendicular 202
    - Modify the selected 203
    - Put a camera into the path 202
    - Reset Roll Angle 202
    - Revert view to the selected 203
  - Opțiunile de Vizualizare a Modelului pentru Pereții Cortină 336
  - Open
    - Archive Project 19
    - through a Network 20
  - Operația de Distribuie Specială 142
  - Operators
    - in Solid Operations 418
  - Ordinea Afisării 164
  - Organizer Palette 77
  - Original Scale 495
  - Origini 103
    - Edit 104
    - Utilizator ~ 104
  - Origins
    - Project ~ 104
  - Outlines Only 192
  - Overhead All 192
  - Override Zone Fills 304
- P**
  - Paleta Navigator Preview (2D) 70
  - Paleta Navigator Preview (3D) 73
  - Paleta Quick Layers 30
  - Palette 57
    - Docking ~ 58
    - Palette group 58
    - Palette Schemes 57
    - Snapping ~ (MacOS Only) 59
  - Palette Schemes 62
  - Panel classes 316
  - Panoramarea 69
  - Panoul
    - fixed 354
  - Parametric Objects 369
    - Corner Windows 393
    - Custom Components 384
    - Doors and Windows 387
    - Parameter Transfer Between Objects 377
    - placing 373
    - Saving 2D Symbols as Library Parts 379
    - saving 3D Models as objects 380
    - Saving Custom Shape Doors and Windows from the Project File 382
    - Saving Library Parts from the Project File 379
    - Saving Rectangular Doors and Windows from the Project File 381
    - Scripting Custom Objects 383
    - Skylights 394
    - Stairs 395
    - stretching 375
    - Wall Ends 395
  - Partial Structure Display 426
  - Patch Object 378
  - PDF Output 529
  - Pereți 257
    - Linia de Referință 257
  - Pereți Cortină
    - 3D Input Plane 328
    - Accesorii 316
    - Adăugarea unei noi linii de Grilă 343
    - Add Boundary 346
    - and Zones 364
    - Boundary 315
    - Chained 318
    - Create 317
    - curved 318
    - Cylindrical 328
    - Display 329
    - Edit Boundary 344
    - Edit Mode 336
    - Edit Mode Display Palette 339
    - Edit Reference Line 348
    - Editarea Grilei 341
    - Frame classes 348, 350
    - Grila 315
    - Îmbinarea 316
    - Intersecțiile de Tâmplării 352
    - Model View Options 336
    - Multiselect Panels and Frames 340
    - Panel classes 354
    - Panoul 316
    - Position in Section 320, 325
    - Rotirea Liberă 367
    - Scheme 315
    - Selection Grip 340
    - Tâmplăria 316
    - Tool Settings 337
  - Perete
    - modifying slanted ~ 144

rectangular 261  
 Pet Palettes 129  
 PhotoRendering  
   Internal Rendering Engine 607  
   LightWorks Rendering Engine 607  
 Pick Up Parameters 161  
 Place Curtain Wall 318, 319, 324, 327  
 Place Curtain Wall on Section 325  
 Place Drawing 78  
 Place External Drawing 459, 508  
 Plan<sup>ce</sup> 504  
   Create New 504  
   Flat Layout Order 516  
   Formate Principale 505  
   IDs 515  
   Multiple Drawings 509  
   Numerotarea 515  
   Placing Drawings 507  
   Use Hierarchy 516  
 Plan<sup>ce</sup> 299  
   crearea 300  
   goluri 300  
 Planul de Secțiune al Planului de Nivel 187  
 Plase 301  
   creare unui gol 303  
 Plot 523  
 PlotWare 524  
 PMK 520, 528  
 Polygons  
   adding shapes to 148  
   Move Node 147  
   Offset Edges 148  
   Reshape 147  
   subtracting ~ shapes 148  
 Polylines 454  
   and Chained Lines 454  
   Continue 455  
   Decompose a 455  
   Open closed 456  
   Unify into ~ 455  
 Preferences  
   see Project Preferences 23  
 Print 522  
 Profil Complex  
   see Profiles 278  
 Profiles (Complex Elements) 278  
   Creating or Editing 279  
   Merge Parallel Elements 282

Store or Apply 281  
 Profiluri (Work Environment) 64  
   Aplicarea unui Profil 65  
   Default ~ in ArchiCAD 11 65  
 Proiecție cu Parte Superioară 191  
 Proiecții 3D 201  
   parallel 201  
 Project Chooser 77, 88  
 Project Mark-Up  
   see Mark-Up 598  
 Project Notes 81  
 Project Origin 104  
 Project Reviewer 593  
   ~ & Mark-Up 601  
   ~ Environment 594  
 Projections  
   in 3D 201  
 Property Objects 534  
 Publisher 524  
   and Mark-Up 601  
   and Project Reviewer 528  
   in Teamwork 550  
   Viewing and Redlining DWF files 528  
 Publisher Set  
   defining 526  
   Publishing Properties 527  
 Punctele 456  
 Punctele Magnetice Speciale 123  
 Punctele Sensibile (Hotspots) 456  
 Purge all unused Attributes 585  
 Purge all unused attributes 591

## Q

QTVR Player 622  
 Quick Options 26

## R

Racordare 153  
 Raza de Acțiune Magnetică a Cursorului 125  
 Rebuild  
   summary of ~ commands 214  
 Redefine Boundary from Fill (Adăugarea unei Hațuri  
 Limitei peretelui) 345  
 Redefine the 3D Document 227  
 Reference  
   See Trace Reference 169  
 Reference Surface 314

Referință ale Pereților  
   of Wall 257  
 Refresh 214  
 Relațiile cu Zonele 309, 364  
 Relative Coordinates in Tracker 107  
 Relative Floor Plan Range 192  
 Relink 581  
 Relocate 581  
 Report Window 81  
 Reset Texture 43  
 Resize (Enlarge or Reduce) Elements 150  
 Restricții ale Cursorului 117  
 Restricții privind Bisectoarea unui Unghi 120  
 Restricțiilor Cursorului 118  
 Revert to Automatic Position 476  
 Roof  
   Barrel-Vaulted 286  
   Dome-Shaped 285  
   Geometry 283  
   Level Lines 290  
   Trim Element to 292  
 Roof Wizard 299  
 RoofMaker 295  
   ~ Toolbox 296  
 Rotating Elements  
   Rotate a Copy 157  
 Rotirea Elementelor 134  
 Rotirea Liberă 367  
 Round-Trip Conversion (Smart Merge) 591

## S

Salvați vederea 77  
 Save as  
   DWG/DXF Files 589  
 Save view and place on Layout 507  
 Scara 26  
   Elemente cu dimensiune Scalată. în comparație cu  
   Elemente cu dimensiune Fixă 27  
 Scara de Desenare 27  
 Scara inițială 28  
 Scări  
   Crearea de Scări Personalizate folosind aplicația  
   StairMaker 398  
   Create Stair Using Selection 414  
   Custom using Standard Stair Type 398  
   Scale Sensitive 396  
 Schedules (Tabele) 80  
 Schematic 336

- Scheme 315
  - Scheme (Work Environment)
    - Apicare ~ 64
  - Scurtături 57
    - Schemes 62
  - Secțiunile 3D „Cutaway” 203
  - Secondary Dimensions 477
  - Section
    - adjusting or breaking ~ lines 214
    - Afișarea Liniiilor și a Indicatorilor de Secțiune 214
    - create ~ Viewpoint 205
    - Create Independent ~ Viewpoint 212
    - Define Reference for Linked Marker 211
    - Define Reference for Source Marker 207
    - Depth and Distant Area Limit 206
    - Display of Elements 208
    - Distant Area 206
    - Horizontal/Vertical Range 206
    - Place a Linked ~ Marker 210
    - Unlinked Marker 212
    - updating 213
    - window status 208
  - Selecție
    - ~ Dots 91
    - Add Elements to ~ 90
    - Area Shape Options for ~ Rectangle/Polygon 91
    - elemente suprapuse 91
    - Evidențiere 93
    - mai Multor Elemente cu ajutorul unui poligon 90
    - Marquee ~ and Stories 99
    - Rapidă ~ 89
    - Select All 89, 99
  - Select in 3D 247
  - Select on Floor Plan 247
  - Selectarea Rapidă 89
    - Click and Drag with ~ 90
  - Selection
    - using Marquee 98
  - Selections Palette 98
  - Setările Preferate pentru Proiect 23
    - Unități de Cotare 25
    - Working Units & Levels (Unități & niveluri de lucru) 24
  - Seturile de Stilouri 37
  - Show Grid Elements 481
  - Show on Stories 189
  - Show Pattern Unit 445
  - Show Selection/Marquee in 3D 101
  - SHX Fonts 590
  - Sketch Rendering Engine 607
  - Skin Separator Line 449
  - Skylights 394
  - SkyObject 610
  - Smart Merge 591
  - Solid Element Operations 418
  - Solid Fill 439
  - Sort Elements 541
  - Source Markers
    - see also Create a Section Viewpoint 205
    - Show/Hide Highlight 425
  - Splines
    - Add new node to ~ 453
    - Bézier 453
    - drawing 453
    - editing 453
    - freehand geometry method 454
    - Modify ~ Path 454
    - Move tangent handle 453
    - Natural 453
    - natural 453
    - unify 454
  - Split Curtain Wall 364
  - Split Drawing among Multiple Layouts 252
  - Splitting Elements
    - Scurtătura pentru Divizare și Ajustare 152
  - Stacking Order 165
    - Bring Forward 165
    - Bring to Front 165
    - Reset Default Order 165
    - Send Backward 165
    - Send to Back 165
  - Staggering 480
  - StairMaker 398
  - Stairs 395
    - based on Manually Drawn Elements 398
    - Create New Stair 398
    - displaying 395
  - Stâlp
    - and Other Elements 273
    - crearea 272
    - in 3D 271
    - in composite Walls 271, 273
    - modifying slanted 144
    - Priority 273
    - Unwrapped 270
    - Wrapped 271
  - Standarde de Cotare 460
  - Stilouri și Culori 37
  - Stories
    - Crearea unui Etaj Nou 185
    - Display in 3D 184
    - Liniiile de Nivel ale Etajelor 186
    - Navigate Among ~ 184
  - Story Editing Mode palette 187
  - Stretch
    - Pereți Oblici 144
  - Stretch Trapezoid Wall 144
  - Structurile Compozite 35
  - Subseturi 506
  - Subtract Fill from Boundary 345
  - Subtract from Polygon 148
  - Sun cursor 97
  - Sun Study 624
  - SunObject 611
  - Symbol Fills 35, 441
  - Symbolic Cut 191
  - Symbolic with Overhead 192, 336
- ## T
- Tabelul Inventar Interactiv de Elemente 245
    - Define 247
    - Editing and Updating 247
    - Format 251
    - Restructure to Fit Layout 251
    - Sort Fields 249
  - Tasata Backspace 129
  - Tasta ESC 129
  - Teamwork
    - ~ Techniques 551
    - ~ Workflow 550
    - Administrator 544
    - Change My Workspace 547
    - Cutting the Element 554
    - Exclusive Access 544
    - Fișierul de Arhivă 556
    - Library Management 556
    - My Views 549
    - Project Setup 543
    - Public Views 549
    - Security Options 545
    - Sending and Receiving Changes 550
    - Signing Out 551
    - Strategies 564
    - Troubleshooting 560
    - View Maps in ~ 549
    - View Only mode 545

Working Inside the Reserved Area 547  
 Working Off-Line 555  
 Working on a Local Copy 551

Text  
 ~ Editor 487  
 Glisarea și Fixarea ~ 160  
 see also Text Blocks 487

Text Blocks 487  
 Applying Favorite Text Settings 489  
 breaking ~ 487  
 Formatting 488  
 non-breaking ~ 488  
 placing ~ 487  
 Resizing Text 488

Text Formatting  
 ~ of Individual characters and paragraphs 489  
 ~ Palette 487, 496  
 of Text Block Components 489

Text Window Find dialog box 500

Textbox Handles 487

Text-Type Windows 500

Texturi 45  
 Aliniere în fereastră 3D 43

Tipuri de Fișiere Recunoscute de ArchiCAD 17

Tipuri de Hașură 34  
 Defining 439

Tipuri de Linii 33

Tipuri de Linii ale Elementelor de Construcție Afiate  
 pe mai Multe Etaje 191

Title  
 block 505  
 Drawing 511  
 Type 511

title blocks 505

Tool Schemes 62

Top Direction 357

Trace  
 Choose 171  
 Color/Visibility Options 173  
 Compare with Active 175  
 Displace 177  
 Display Order 176  
 Faceți Transparente Hașurile și Zonele 176  
 Intensity 176  
 Move 173  
 printing 523  
 Related Commands 170  
 Show/Hide 171

Splitter 176  
 Switch ~ with Active 174  
 Update 175

Trace & Reference Palette 170

Trace Options 170

Tracker 106  
 Definirea Coordonatelor în Caseta de Detalii 107  
 Introducerea Coordonatelor 108  
 Opțiuni Avansate 109  
 Parametrii 106

Transferul Parametrilor 161  
 between Objects 377

Translucency 439

Transparency in Shading 200

Trim to Roof 292

Trim Zone 308

Trimming Elements 154

TrussMaker 416  
 editing trusses 416  
 in Section/Elevation Windows 417  
 on the Floor Plan 416

## U

Uniform Frame Classes 335

Uniform Panel Classes 335

Unify Line-type elements 455

Unități de Cotare 25

Unlock 164

Update Zones 311  
 Dialog Box 311

Upload to Internet (Încărcare pe Internet) 528

User Preference Schemes 61

## V

Variante de Fixare a Cursorului 118

Vectorial Fill 35, 440

Vectorial Hatching 441

Vederi  
 salvare 85  
 Setărilor Vederii (View Settings) 85

Vederilor din Navigator 81

vertical range 222

View 81  
 Settings 84

View Map  
 in Teamwork 549

Virtual Reality 620

Virtual Trace 169

Visualization Extras 619

Vizualizarea 605

VR Objects 620, 621

VR Scenes 622

## W

Wall  
 chained 260  
 Complex Profiles 278  
 curved 258  
 direction 257  
 Display 257  
 Gable 265  
 Intersections 265  
 Log 264  
 Modify Wall 257  
 Polygon 262  
 Priority 265  
 Slanted 263  
 Trapezoid 262

Wall Ends 395

WindowLight 611

Windows  
 see Doors and Windows 387

Witness Line 461  
 modifying 475

Working Inside the Reserved Area 547

Working Units & Levels (Unități & niveluri de lucru) 24

Worksheet  
 Boundary 235  
 Define Reference for Linked Marker 211  
 Define Reference for Source Marker 207  
 Unlinked Marker 212

## X

XREFs 584  
 and Layer Structure 584  
 in Round-Trip Communication 585

X-Y Only 463, 465

## Z

Z-Buffer Rendering Engine 607

Zone Area 309

Zone Lists 537

Zones 303  
 Categoriile de Zone 304

- creating 306
- displaying in 3D 306
- Mārcile Zonelor 305
- Trim to Another Element 308
- updating 310
- Zone Boundary 309
- Zone Volume 309





